KTM SMT 990

1. Retirar 2 tampas plásticas posicionadas entre o tanque e a mesa;
2. Fixar neste ponto a torre em formato de “T” invertido;
3. Soltar e retirar o guidão;
4. Soltar o parafuso da mesa, não é necessário afrouxar o parafuso lateral da mesa;
5. Fixar o copo com o parafuso que acompanha, sem a utilização de arruela;
6. Retirar os risers e recoloca-los utilizando os calços com os parafusos que acompanham o kit;
7. Fixar o amortecedor de direção no copo encaixando o rasgo da haste ao pino da torre fixada ao quadro **(OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão**;
8. Tornar a fixar o guidão com os parafusos que acompanham o kit.