TENERÉ 250 – FAT BAR

1. Soltar o guidão;
2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;
3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;
4. Fixar a torre ao quadro utilizando a barra cilíndrica que deverá atravessar o mesmo;
5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre **(OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão)**;
6. Apertar o parafuso lateral da torre;
7. Fixar o guidão utilizando o levantador do guidão (riser).