# MAXRACING

## HÄNDLER-SUPPORT-PORTAL

## INSTALLATIONSHANDBÜCHER

# INHALTSVERZEICHNIS

*Klicken Sie auf ein beliebiges Modell unten, um direkt zu dessen Handbuch zu springen.*

**BUELL 1125 R**
**KTM 300 SX**
**KTM 350 EXC F 350 SX F**
**690 ENDURO**
**KTM 990 ADVENTURE**
**SUZUKI BANDIT 1200**
**SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR**
**SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR**
**SUZUKI BANDIT 1200 S**
**SUZUKI BANDIT 1250S**
**SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013**
**SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016**
**SUZUKI BANDIT 600N**
**SUZUKI BANDIT 650N**
**BLT C500**
**MV AGUSTA BRUTALE 800**
**SUZUKI B KING**
**HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016**
**HONDA CBR 500 R 2014 2016**
**HONDA CBR 600 F**
**HONDA CBR 600 F2 F3 F4**
**HONDA CBR 600 RR 2003 2006**
**HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016**
**HONDA CBR 650 F 2015 2016**
**HONDA CBR 650 R**
**HONDA CBR 900 RR**
**HONDA CBR 929 RR**
**HONDA CBR 954 RR**
**HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014**
**HONDA CB 1000R 2012 2016**
**HONDA CB 1000 NEO CAFE■**

HONDA CB 1300 SF
HONDA CB 300R 2009 2015
HONDA CB 500F 2014 2016
HONDA CB 500X 2014 2016
HONDA CB 500X ATE■ 2019
HONDA CB 500 1998 2005
HONDA CB 500 2020 EM DIANTE
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR
HONDA CB 650 F 2015 2016
HONDA CB 650 F FAT BAR
HONDA CB 650 R
HONDA CB TWISTER 2015 2016
CG 150
CG 160 START
COMET GTR 250
COMET GTR 650
COMET GT 250 NAKED
COMET GT 650 NAKED
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN
HONDA CRF 250
HONDA CRF AFRICA TWIN1100
TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016
TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012
TRIUMPH DAYTONA 955
SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014
SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016
SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014
SUZUKI DRZ 400 E
DUCATI 959
DUCATI V4
HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE
ER6N VARETA
KAWASAKI ER 6N 2010 2012
KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450
MV AGUSTA F3

YAMAHA FACTOR 125
YAMAHA FACTOR 150
YAMAHA FAZER 1000
YAMAHA FAZER 150
YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR
YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016
YAMAHA FAZER 600 2007 2009
HUSQVARNA FC 450
BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010
BMW F 800 GS
SUZUKI GLADIUS
BMW GSR 750 A 2011 2016
BMW GSR 750 A ZA FAT BAR
BMW GSR 750 ZA 2011 2016
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017
SUZUKI GSX 650 F 2011 2013
SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016
SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018
SUZUKI GSX 750 S VARETA
SUZUKI GSX S 1000 A F FA
SUZUKI GSX S 750
SUZUKI GSX S 750 2018
BMW GS 500 E 2004 2009
BMW G 310 GS
SUZUKI HAYABUSA 2005
SUZUKI HAYABUSA 2009 2014
HORNET 2005 2007 NOVO
HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
YAMAHA HYPERMOTARD 1100
YAMAHA HYPERMOTARD 796
YAMAHA HYPERMOTARD 821
DUCATI HYPERSTRADA
KTM 1050 1090 1190 1290

KTM 990 ADVENTURE
YAMAHA KTM SMT 990
YAMAHA LANDER
YAMAHA LANDER FAT BAR
HARLEY DAVIDSON LOW RIDER
KAWASAKI MONSTER 1100
KAWASAKI MONSTER 1200
KAWASAKI MONSTER 696
KAWASAKI MONSTER 796
KAWASAKI MONSTER 797
KAWASAKI MONSTER 821
YAMAHA MT 03
YAMAHA MT 03 660 CC
YAMAHA MT 03 FAT BAR
YAMAHA MT 07
YAMAHA MT 09 2014 2016
YAMAHA MT 09 TRACER
YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL
DUCATI MULTISTRADA 2016 2017
DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015
MV AGUSTA RIVALE
HONDA NC 700 NC 750
YAMAHA NEXT 250
KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013
KAWASAKI NINJA 250 2008 2012
KAWASAKI NINJA 300 2013 2016
KAWASAKI NINJA 400
KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012
KAWASAKI NINJA 650 VARETA
HONDA NX 400 FALCON
DUCATI PANIGALI 1199
DUCATI PANIGALI 1299
YAMAHA RD 350
BMW R 1200 GS ATE■ 2012
BMW R 1200 GS A PARTIR 2013
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016
KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016
TRIUMPH STREET TRIPLE 675

TRIUMPH STREET TRIPLE 765
YAMAHA SUPER TENERE 1200
YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE
SUZUKI SV 650
BMW S 1000 RR 2012 2017
BMW S 1000 RR ATE■ 2011
BMW S 1000 R NAKED
BMW S 1000 XR
YAMAHA TENERE 250
YAMAHA TENERE■ 250
YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR
KAWASAKI TIGER 1050 SPORT
KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800
KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 XRX
KAWASAKI TIGER 900
KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016
HONDA TRANSALP 700
HONDA TRANSALP 700 ATUAL
KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015
KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016
KAWASAKI VERSYS 300
KAWASAKI VERSYS 650
KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL
YAMAHA VMAX 1200
KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O
BUELL XB 12
BUELL XB 12X ULISSES
BUELL XB 12 R
BUELL XB 9
YAMAHA XJ 6
YAMAHA XJ 6 2010 2016
YAMAHA XJ 6 FAT BAR
HONDA XRE 300
HONDA XRE 300 FAT BAR

YAMAHA XTZ 250 LANDER
YAMAHA XTZ 660 TENERE■
YAMAHA XT 600
YAMAHA XT 660 2005 2016
YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR
YAMAHA YZF R1 2000 2002
YAMAHA YZF R1 2003 2006
YAMAHA YZF R1 2007 2008
YAMAHA YZF R1 2009 2014
YAMAHA YZF R3
YAMAHA YZF R6 1999 2002
YAMAHA YZF R6 2006 2011
KAWASAKI ZX 10R 2008 2010
KAWASAKI ZX 10R 2011 2016
KAWASAKI ZX 14
KAWASAKI ZX 636 2013 2016
KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006
KAWASAKI Z 1000 ATE 2014
KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA
KAWASAKI Z 300
KAWASAKI Z 400
KAWASAKI Z 400 FAT BAR
KAWASAKI Z 650
KAWASAKI Z 750
KAWASAKI Z 750 FAT BAR
KAWASAKI Z 750 S ABS
KAWASAKI Z 800 2013 2016
KAWASAKI Z 900
KAWASAKI Z 900 2
KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE
KAWASAKI Z 900 RS

# BUELL 1125 R

**1.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und sichern Sie die Mutter mit einem Vierkantbeschlag;

**2.** Positionieren Sie den Becher auf dieser zentralen Mutter und befestigen Sie ihn mit der im Kit enthaltenen Mutter.

**3.** Entfernen Sie die Schraube, mit der die Tankabdeckung auf der rechten Seite des Motorrads befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie an dieser Stelle den Turm, der dem Bausatz beiliegt.

**5.** Bringen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Tisch befestigten Schale an (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen, ein Anziehen um 1/8 Umdrehung reicht aus), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen.

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KTM 300 SX

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Klemme am Lagerkastenpfosten unter der Staubschutzhülle.

**3.** Befestigen Sie die Stoßdämpferbasis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch (Sie müssen ihn nicht zu fest anziehen).

**5.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Riser mit den M8 x 80-Schrauben.

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KTM 350 EXC F 350 SX F

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Klemme am Lagerkastenpfosten unter der Staubschutzhülle.

**3.** Befestigen Sie die Stoßdämpferbasis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch (Sie müssen ihn nicht zu fest anziehen).

**5.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Riser mit den M8 x 80-Schrauben.

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# 690 ENDURO

**1.** Entfernen Sie den Originallenker und die Riser;

**2.** Entfernen Sie die Gummiabdeckung, die die Zündung umgibt.

**3.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Sockel (silber) am Tisch.

**4.** Positionieren Sie das bumerangförmige Teil unter den Rahmenrohren und befestigen Sie es mit dem größeren Teil mit den im Kit enthaltenen Schrauben, indem Sie sein Loch in die Zündung einpassen.

**5.** Befestigen Sie den Turm mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor befestigten Basis, indem Sie den Stangenschlitz in den Turmstift einpassen;

**7.** Passen Sie die Höhe des Stifts durch leichtes Klopfen an und ziehen Sie die 2 Schrauben an der Seite des Turms fest;

**8.** Ersetzen Sie den Lenker durch die im Kit enthaltenen Riser.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KTM 990 ADVENTURE

**1.** Entfernen Sie die beiden Kunststoffabdeckungen zwischen Tank und Tisch.

**2.** Befestigen Sie den Turm in Form eines umgekehrten „T“ an dieser Stelle, wobei die Aussparung zum Tisch zeigt.

**3.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen zwischen Lenker und Scheinwerfer.

**4.** Befestigen Sie die halbmondförmige Basis an dieser Stelle mit der Aussparung zum Lenker zeigend;

**5.** Befestigen Sie den Lenkungsdämpfer an der Basis, indem Sie den Schlitz in der Stange in den Stift des am Rahmen befestigten Turms einpassen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**6.** Bringen Sie den Lenker wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 1200

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den mitgelieferten Schrauben;

**3.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten T und markieren Sie die Positionen der Löcher.

**4.** Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in die Abschlussplatte des Rahmens.

**5.** Befestigen Sie das T-Stück mit den Muttern unter der Rahmenabschlussplatte;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist, und entfernen Sie sie;

**2.** Befestigen Sie den FAT BAR-Lenker mit dem Tisch und den Lenkerverlängerungen, die im Kit enthalten sind.

**3.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten T und markieren Sie die Positionen der Löcher.

**4.** Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in die Abschlussplatte des Rahmens.

**5.** Befestigen Sie das T-Stück mit dem im Kit enthaltenen Balken unter der Abschlussplatte des Rahmens.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Installieren Sie die Tragen;

**3.** Befestigen Sie die Basis mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten T und markieren Sie die Positionen der Löcher.

**5.** Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in die Abschlussplatte des Rahmens.

**6.** Befestigen Sie das T-Stück mit den Muttern unter der Abschlussplatte des Rahmens;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Stift in den Schlitz in der Stange einführen;

**8.** Richten Sie den Stift mit leichten Schlägen auf der Stange aus.

**9.** Ziehen Sie die seitlichen Schrauben fest, um den Stift zu sichern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 1200 S

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle.

**3.** Entfernen Sie die beiden Enden von den Löchern an der Seite des Rahmens.

**4.** Lassen Sie den Tank los und bewegen Sie ihn weg;

**5.** Positionieren Sie die Aluminiummutter im Inneren des Rahmens und befestigen Sie die Turmklammern in einer umgekehrten „T“-Form auf beiden Seiten, ohne sie endgültig festzuziehen;

**6.** Befestigen Sie den Turm in einer umgekehrten „T“-Form an den Clips;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen;

**8.** Richten Sie die am Rahmen befestigten Teile aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

**9.** Ziehen Sie die seitliche Schraube l fest, um die Stange zu sichern und den Tank auszutauschen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 1250S

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle.

**3.** Entfernen Sie 2 Gummiabdeckungen von den Löchern an der Seite des Rahmens;

**4.** Lassen Sie den Tank los und bewegen Sie ihn weg;

**5.** Positionieren Sie die Aluminiummutter im Inneren des Rahmens und befestigen Sie die Turmklammern in einer umgekehrten „T“-Form auf beiden Seiten, ohne sie endgültig festzuziehen;

**6.** Befestigen Sie den Turm in einer umgekehrten „T“-Form an den Clips;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen;

**8.** Richten Sie die am Rahmen befestigten Teile aus und ziehen Sie die Schrauben endgültig fest. Ziehen Sie die seitliche Schraube fest, um die Stange zu sichern und den Tank auszutauschen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den mitgelieferten Schrauben;

**3.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten T und markieren Sie die Positionen der Löcher.

**4.** Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in die Abschlussplatte des Rahmens.

**5.** Befestigen Sie das T-Stück mit den Muttern unter der Rahmenabschlussplatte;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den mitgelieferten Schrauben;

**3.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten T und markieren Sie die Positionen der Löcher.

**4.** Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in die Abschlussplatte des Rahmens.

**5.** Befestigen Sie das T-Stück mit den Muttern unter der Rahmenabschlussplatte;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 600N

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den mitgelieferten Schrauben;

**3.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten T und markieren Sie die Positionen der Löcher.

**4.** Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in die Abschlussplatte des Rahmens.

**5.** Befestigen Sie das T-Stück mit den Muttern unter der Rahmenabschlussplatte;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI BANDIT 650N

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**3.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten T und markieren Sie die Positionen der Löcher.

**4.** Bohren Sie zwei 6-mm-Löcher in die Abschlussplatte des Rahmens.

**5.** Befestigen Sie das T-Stück mit den Muttern unter der Rahmenabschlussplatte;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Stift in den Schlitz in der Stange einführen;

**7.** Richten Sie den Stift mit leichten Schlägen auf der Stange aus.

**8.** Ziehen Sie die seitlichen Schrauben fest, um den Stift zu sichern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BLT C500

**1.** Positionieren Sie die Klemme an der Sattelstütze, OHNE die Schrauben festzuziehen;

**2.** Entfernen Sie die 2 oberen Schrauben, mit denen der Lenker befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit den Motorradschrauben an dieser Stelle.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher.

**5.** Richten Sie die Klemme an der Längsachse des Motorrads aus, sodass die Stoßdämpferstange in den Klemmturm passt.

**6.** Ziehen Sie alle Schrauben fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# MV AGUSTA BRUTALE 800

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie die Füße mithilfe der Querstrebe zur Ausrichtung am Rahmen und entfernen Sie die Querstrebe nach der Montage;

**5.** Befestigen Sie den Turm an den Füßen und achten Sie darauf, dass die Aussparung zum Tisch zeigt.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI B KING

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Lösen Sie die beiden M5-Schrauben, mit denen die Kunststoffverkleidung am Rahmen befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie den Turm in Form eines umgekehrten „T“ an den Löchern im Finish.

**6.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube. Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers.)

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**8.** Befestigen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der Originalmutter. Dazu muss der Rohrschlüssel gedreht werden, um den Außendurchmesser so zu verkleinern, dass er in den Becher passt.

**3.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**4.** Trennen und entfernen Sie den Original-Stoßdämpfer.

**5.** Befestigen Sie die im Kit enthaltene Halterung mit denselben Befestigungspunkten wie beim Original-Stoßdämpfer.

**6.** Schrauben Sie den Stoßdämpfer auf den auf dem Tisch installierten Becher und passen Sie dabei die am Rahmen befestigte Stützstange an (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen).

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest. HINWEIS: Um den ursprünglichen Lenkungsdämpfer-Alarm auf der Platte nach dem Entfernen zu entfernen, schließen Sie einfach ein Kabel an das andere an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 500 R 2014 2016

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 600 F

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 600 F2 F3 F4

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 600 RR 2003 2006

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Entfernen Sie den Original-Lenkungsdämpfer vollständig.

**4.** Befestigen Sie das U-förmige Teil am Rahmen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Schale, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die Schrauben an den Seiten fest, um ein Lösen der Stange zu vermeiden;

**7.** Ersetzen Sie die Verkleidungen. HINWEIS: Um den ursprünglichen Lenkungsdämpfer-Alarm auf der Platte nach dem Entfernen zu entfernen, schließen Sie einfach ein Kabel an das andere an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 650 F 2015 2016

**1.** Lösen Sie die Tischmutter;

**2.** Entfernen Sie den Tisch, lösen Sie die Lagermutter und entfernen Sie die Lagerabdeckung.

**3.** Platzieren Sie die Schelle am Lenkgetriebe-Lagerpfosten. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Schellenloch in den Staubschutz des Lagers (nach oben gerichtet) passen muss. Ziehen Sie sie jedoch nicht fest an.

**4.** Bringen Sie die Lagerabdeckung und die Einstellmutter wieder an und stellen Sie das Lagerspiel ein.

**5.** Setzen Sie den Tisch wieder ein und platzieren Sie den im Installationssatz enthaltenen Becher. Befestigen Sie ihn mit der Originalmutter ohne Unterlegscheibe.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Tisch befestigten Schale (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen;

**7.** Positionieren Sie die Klemme endgültig und ziehen Sie die Schrauben fest.

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 650 R

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der Mutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie die Klemme am Lagergehäuse und richten Sie den Turm aus.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einpassen (schrauben Sie die Schrauben NICHT zu fest an).

**5.** Ziehen Sie die Schrauben an der Turmseite fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 900 RR

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 929 RR

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBR 954 RR

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Ersetzen Sie ihn mit den Originalschrauben durch den im Kit enthaltenen Sockel.

**3.** Befestigen Sie die Klemme unter der Lagerabdeckung des Lenkgetriebes. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Klemmenloch in den Staubschutz des Lagers passt (nach oben gerichtet).

**4.** Befestigen Sie den Turm an der Klemme.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Lenker befestigten Basis (es ist nicht erforderlich, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einführen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 1000R 2012 2016

**1.** Entfernen Sie den Tisch, der den Lenker befestigt, und befestigen Sie ihn erneut mit der im Kit enthaltenen Basis.

**2.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**3.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, indem Sie den Stützstift in den Schlitz in der Stoßdämpferstange einführen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**4.** Richten Sie den Stift mit leichten Schlägen auf der Stange aus.

**5.** Ziehen Sie die seitlichen Schrauben fest, um den Stift zu sichern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 1000 NEO CAFE

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch am Lenker und befestigen Sie ihn wieder mit der im Kit enthaltenen Basis.

**2.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, die die Zündung abdeckt.

**3.** Bewegen Sie den Tank zur Seite, um an die Zündbaugruppe zu gelangen.

**4.** Positionieren Sie das Teil in einer umgekehrten „U“-Form im Raum zwischen der Zündung und dem Tisch.

**5.** Befestigen Sie das umgekehrte „U“ mit den 2 „L“-förmigen Teilen am runden Zündbalken;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis am Lenker, indem Sie die Stoßdämpferstange am umgekehrten „U“-Stift befestigen.

**7.** Tauschen Sie den Tank aus;

**8.** Machen Sie einen Schnitt in die Kunststoff-Zündabdeckung, damit sie in den ursprünglichen Raum passt.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 1300 SF

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis.

**3.** Bewegen Sie den Tank weg;

**4.** Trennen Sie die 3 Teile, aus denen die umgekehrte gabelförmige Stütze besteht, die am Rahmen befestigt wird.

**5.** Befestigen Sie jedes der Seitenteile der Stütze durch die Löcher an den Seiten des Rahmens an der Vorderseite des Tanks. Positionieren Sie dabei die Muttern auf der Innenseite und achten Sie dabei auf die Positionierung des Stützwinkels im Verhältnis zum Rahmen.

**6.** Befestigen Sie den dritten Teil der Stütze zwischen den beiden zuvor befestigten Teilen der Stütze;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 300R 2009 2015

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Ersetzen Sie ihn mit den Originalschrauben durch den im Kit enthaltenen Sockel.

**3.** Befestigen Sie die Klemme unter der Lagerabdeckung des Lenkgetriebes. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Klemmenloch in den Staubschutz des Lagers passt (nach oben gerichtet).

**4.** Befestigen Sie den Turm an der Klemme.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Lenker befestigten Basis (es ist nicht erforderlich, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einführen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 500F 2014 2016

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Verwenden Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung, um den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben zu befestigen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 500X 2014 2016

**1.** Lösen Sie die Basis, mit der der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den mitgelieferten Schrauben an der im Kit enthaltenen Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Verwenden Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung, um den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben zu befestigen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des zuvor am Rahmen befestigten Turms fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 500X ATE■ 2019

**1.** Lösen Sie die Basis, mit der der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den mitgelieferten Schrauben an der im Kit enthaltenen Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Verwenden Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung, um den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben zu befestigen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des zuvor am Rahmen befestigten Turms fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 500 1998 2005

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Tisch am Lenker.

**3.** Bewegen Sie den Tank weg;

**4.** Befestigen Sie die Basis der Stütze am Rahmen. Entfernen Sie dazu die Schraube, mit der die Platte befestigt ist, und entfernen Sie auch die Mutter;

**5.** Befestigen Sie den Turm an der zuvor am Rahmen befestigten Basis, sodass die Abschrägungen des Turms zum Lenker zeigen.

**6.** Tauschen Sie den Tank aus;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, der über dem Lenker befestigt ist, und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers;

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 500 2020 EM DIANTE

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter und Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie den umgekehrten T-förmigen Turm mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen und die Schraube an der Seite des Turms festziehen.

**7.** Ersetzen Sie den Lenker mithilfe der Unterlegscheiben, die dem Lenkererhöhungssatz beiliegen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL

**1.** Entfernen Sie die Buchsen, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**3.** Bewegen Sie den Tank weg, um an die Platte zu gelangen (der Tank muss nicht entfernt werden);

**4.** Befestigen Sie das gabelförmige Teil am Rahmen, indem Sie den im Kit enthaltenen Balken durch das Loch im Kit führen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch und denken Sie daran, die Höhe des Stifts mit kleinen Schlägen so einzustellen, dass er nach der Montage bündig mit der Stange bleibt (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

**1.** Entfernen Sie die Buchsen, mit denen der Lenker befestigt ist, und entfernen Sie sie.

**2.** Befestigen Sie die Riser (Lenkerverlängerungen)

**3.** Befestigen Sie den Lenker über den Risern mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**4.** Bewegen Sie den Tank zur Seite, um an die Platte zu gelangen (der Tank muss nicht entfernt werden);

**5.** Befestigen Sie das gabelförmige Teil am Rahmen, indem Sie den mit dem Bausatz gelieferten Balken durch das Loch im Bausatz führen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch und denken Sie daran, die Höhe des Stifts mit kleinen Schlägen so einzustellen, dass er nach der Montage bündig mit der Stange bleibt (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Verwenden Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung, um den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben zu befestigen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Verwenden Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung, um den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben zu befestigen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 650 F 2015 2016

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie den Tisch, lösen Sie die Lagermutter und entfernen Sie die Lagerabdeckung.

**3.** Platzieren Sie die Schelle am Lenkgetriebe-Lagerpfosten. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Schellenloch in den Staubschutz des Lagers (nach oben gerichtet) passen muss. Ziehen Sie sie jedoch nicht fest an.

**4.** Bringen Sie die Lagerabdeckung und die Einstellmutter wieder an und stellen Sie das Lagerspiel ein.

**5.** Setzen Sie den Tisch wieder ein und ziehen Sie ihn fest;

**6.** Befestigen Sie den Lenker mit den M8x30-Schrauben wieder an der im Kit enthaltenen Basis.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, die zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**8.** Positionieren Sie die Klemme endgültig und ziehen Sie die Schrauben fest;

**9.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 650 F FAT BAR

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie die Original-Riser;

**3.** Entfernen Sie den Tisch, lösen Sie die Lagermutter und entfernen Sie die Lagerabdeckung;

**4.** Platzieren Sie die Schelle am Lenkgetriebe-Lagerpfosten. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Schellenloch in den Staubschutz des Lagers (nach oben gerichtet) passen muss. Ziehen Sie sie jedoch nicht fest an.

**5.** Bringen Sie die Lagerabdeckung und die Einstellmutter wieder an und stellen Sie das Lagerspiel ein.

**6.** Setzen Sie den Tisch wieder ein und ziehen Sie ihn fest.

**7.** Platzieren Sie die im Kit enthaltenen Tragegurte.

**8.** Befestigen Sie den Lenker mit den M8x30-Schrauben wieder an der im Kit enthaltenen Basis.

**9.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, die zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine 1/8-Umdrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**10.** Positionieren Sie die Klemme endgültig und ziehen Sie die Schrauben fest.

**11.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB 650 R

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch am Lenker und befestigen Sie ihn wieder mit der im Kit enthaltenen Basis.

**2.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, die die Zündung abdeckt.

**3.** Bewegen Sie den Tank zur Seite, um an die Zündbaugruppe zu gelangen.

**4.** Positionieren Sie das Teil in einer umgekehrten „U“-Form im Raum zwischen der Zündung und dem Tisch.

**5.** Befestigen Sie das umgekehrte „U“ mit den 2 „L“-förmigen Teilen am runden Zündbalken.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis am Lenker, indem Sie die Stoßdämpferstange am umgekehrten „U“-Stift befestigen.

**7.** Tauschen Sie den Tank aus;

**8.** Machen Sie einen Schnitt in die Kunststoff-Zündabdeckung, damit sie in den ursprünglichen Raum passt.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CB TWISTER 2015 2016

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Ersetzen Sie ihn mit den Originalschrauben durch den im Kit enthaltenen Sockel.

**3.** Befestigen Sie die Klemme unter der Lagerabdeckung des Lenkgetriebes. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Klemmenloch in den Staubschutz des Lagers passt (nach oben gerichtet).

**4.** Befestigen Sie den Turm an der Klemme.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Lenker befestigten Basis (es ist nicht erforderlich, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einführen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# CG 150

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Ersetzen Sie ihn mit den Originalschrauben durch den im Kit enthaltenen Sockel.

**3.** Befestigen Sie die Klemme unter der Lagerabdeckung des Lenkgetriebes. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Klemmenloch in den Staubschutz des Lagers passt (nach oben gerichtet).

**4.** Befestigen Sie den Turm an der Klemme.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Lenker befestigten Basis (es ist nicht erforderlich, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einführen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# CG 160 START

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie den Tisch, lösen Sie die Lagermutter und entfernen Sie die Lagerabdeckung.

**3.** Platzieren Sie die Schelle am Lenkgetriebe-Lagerpfosten. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Schellenloch in den Staubschutz des Lagers (nach oben gerichtet) passen muss. Ziehen Sie sie jedoch nicht fest an.

**4.** Bringen Sie die Lagerabdeckung und die Einstellmutter wieder an und stellen Sie das Lagerspiel ein.

**5.** Setzen Sie den Tisch wieder ein und ziehen Sie ihn fest;

**6.** Befestigen Sie den Lenker mit den M8x25-Schrauben wieder an der im Kit enthaltenen Basis.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, die zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**8.** Positionieren Sie die Klemme endgültig und ziehen Sie die Schrauben fest;

**9.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# COMET GTR 250

**1.** Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe vom Tisch.

**2.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter ohne Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Turm mit festem Halt in den beiden Löchern der Klemme;

**4.** Befestigen Sie die Klemme an der Sattelstütze und achten Sie darauf, dass sie nicht am Staubschutz des Lagers kratzt.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einsetzen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest (ein Überdrehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# COMET GTR 650

**1.** Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe vom Tisch.

**2.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter ohne Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Turm mit festem Halt in den beiden Löchern der Klemme;

**4.** Befestigen Sie die Klemme an der Sattelstütze und achten Sie darauf, dass sie nicht am Staubschutz des Lagers kratzt.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einsetzen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest (ein Überdrehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# COMET GT 250 NAKED

**1.** Entfernen Sie den Tisch, der den Lenker befestigt, und befestigen Sie ihn erneut mit der im Kit enthaltenen Basis.

**2.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter ohne Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Turm mit festem Halt in den beiden Löchern der Klemme;

**4.** Befestigen Sie die Klemme an der Sattelstütze und achten Sie darauf, dass sie nicht am Staubschutz des Lagers kratzt.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einsetzen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest (ein Überdrehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# COMET GT 650 NAKED

**1.** Entfernen Sie den Tisch, der den Lenker befestigt, und befestigen Sie ihn erneut mit der im Kit enthaltenen Basis.

**2.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter ohne Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Turm mit festem Halt in den beiden Löchern der Klemme;

**4.** Befestigen Sie die Klemme an der Sattelstütze und achten Sie darauf, dass sie nicht am Staubschutz des Lagers kratzt.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einsetzen.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest (ein Überdrehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Entfernen Sie den Lenker, um an die zentrale Mutter des Tisches zu gelangen;

**3.** Entfernen Sie die Zentralmutter;

**4.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der Originalmutter.

**5.** Entfernen Sie die Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Befestigen Sie den Turm so am Rahmen, dass die Schlitze im Turm in die Kunststofflaschen an der Tankhalterung passen.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Schale, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einsetzen (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine Achtelumdrehung der Schraube). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers;

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest; Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CRF 250

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Original-Riser.

**2.** Entfernen Sie den Tisch.

**3.** Positionieren Sie die Schelle OHNE endgültiges Anziehen;

**4.** Ersetzen Sie den Tisch;

**5.** Befestigen Sie die mit dem Kit gelieferte Basis auf dem Tisch.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie seine Stange in den zuvor installierten Klemmturm einführen (es ist kein übermäßiges Anziehen erforderlich);

**7.** Richten Sie die Klemme aus und ziehen Sie die Schraube an der Klemme und an der Seite des Turms endgültig fest;

**8.** Bringen Sie die im Kit enthaltenen Riser an und ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA CRF AFRICA TWIN1100

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Entfernen Sie den Lenker, um an die zentrale Mutter des Tisches zu gelangen;

**3.** Entfernen Sie die Zentralmutter;

**4.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der Originalmutter.

**5.** Entfernen Sie die Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Befestigen Sie den Turm so am Rahmen, dass die Schlitze im Turm in die Kunststofflaschen an der Tankhalterung passen.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange am Turmstift befestigen.

**8.** Passen Sie die Höhe des Stifts an, bis er bündig mit der Stange abschließt (dieser Stift ist beweglich), indem Sie leicht auf die Oberseite klopfen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den Becher und befestigen Sie ihn mit der Mutter aus dem Satz OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# TRIUMPH DAYTONA 955

**1.** Entfernen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe vom Tisch.

**2.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der mitgelieferten Mutter am Tisch;

**3.** Schieben Sie den Tank zur Seite, um Zugang zum Gewindeloch im Rahmen zu erhalten.

**4.** Befestigen Sie den Gewindestift im M6-Gewindeloch im Rahmen;

**5.** Platzieren Sie die M6-Mutter unter dem Rahmen, um die Stiftfixierung abzuschließen;

**6.** Setzen Sie den Tank wieder ein und befestigen Sie ihn mit dem Stift mit der M10-Unterlegscheibe und der Mutter.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor auf dem Tisch installierten Tasse, indem Sie den Schlitz in der Stange in den am Rahmen befestigten Stift einpassen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank;

**4.** Entfernen Sie die Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**5.** Installieren Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung im Gewindeloch.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

**8.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist, und entfernen Sie sie;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter ohne Unterlegscheibe, wobei die Aussparung zum Tank zeigt.

**4.** Lösen und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank;

**5.** Entfernen Sie die Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Installieren Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung im Gewindeloch.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor an der Tischmutter befestigten Schale, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einsetzen (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube in einer umgekehrten „T“-Form fest;

**9.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an;

**10.** Befestigen Sie den Lenker mit den Lenkerverlängerungen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank;

**4.** Entfernen Sie die Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**5.** Installieren Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung im Gewindeloch.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

**8.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI DRZ 400 E

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher OHNE Unterlegscheibe an der Zentralmutter.

**3.** Befestigen Sie die Klemme am Lenkgetriebe.

**4.** Platzieren Sie die im Kit enthaltenen Riser, um den Lenker anzuheben.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie den Stift in die Nut in der Stange einführen (übermäßiges Anziehen ist nicht erforderlich);

**6.** Passen Sie die Höhe des Stifts an, bis er bündig mit der Stange abschließt (der Stift ist beweglich), indem Sie leicht auf die Oberseite klopfen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# DUCATI 959

**1.** Lassen Sie den Tisch los;

**2.** Ersetzen Sie die Original-Zentralmutter durch die im Kit enthaltene Mutter.

**3.** Befestigen Sie den Becher an der Mutter, indem Sie die seitlichen Schrauben festziehen.

**4.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung um die Zündung befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen);

**7.** Befestigen Sie den Bumerang an den Gewindebuchsen und passen Sie die Stoßdämpferstange in den Schlitz ein.

**8.** Ziehen Sie die Bumerang-Seitenschraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# DUCATI V4

**1.** Lassen Sie den Tisch los;

**2.** Ersetzen Sie die Original-Zentralmutter durch die im Kit enthaltene Mutter.

**3.** Befestigen Sie den Becher an der Mutter, indem Sie die seitlichen Schrauben festziehen.

**4.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung um die Zündung befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen);

**7.** Befestigen Sie den Bumerang an den Gewindebuchsen und passen Sie die Stoßdämpferstange in den Schlitz ein.

**8.** Ziehen Sie die Bumerang-Seitenschraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE

**1.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Befestigen Sie den Becher mit der im Kit enthaltenen Mutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**3.** Entfernen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe, mit denen der Tank befestigt ist, und platzieren Sie die Stütze mithilfe der im Kit enthaltenen Schraube in Form eines umgekehrten „T“. Beachten Sie dabei, dass die Neigung der Stütze zum Tisch zeigen muss.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie seine Stange in den Schlitz der „T“-Halterung einführen (übermäßiges Anziehen ist nicht erforderlich);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des am Rahmen befestigten Turms fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# ER6N VARETA

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**2.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Zündung befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung an der Zündung.

**4.** Befestigen Sie die „L“-förmige Halterung am vorderen Bremsschlauch;

**5.** Befestigen Sie die Stoßdämpferstange an der L-förmigen Halterung.

**6.** Positionieren Sie den Stoßdämpfer so in der Klemme, dass er den Lenker nicht daran hindert, auf beiden Seiten vollständig einzulenken.

**7.** Ziehen Sie die Klemmschrauben fest;

**8.** Schneiden Sie die Kunststofftankabdeckung ab, um sie wieder am Motorrad anzubringen.

**9.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI ER 6N 2010 2012

**1.** Demontieren Sie den gesamten Tisch, einschließlich des Ausbaus des Scheinwerfers.

**2.** Entfernen Sie die 2 Lagermuttern, den Zahnkranz und die Lagerabdeckung;

**3.** Platzieren Sie die Klemme unter dem Lager.

**4.** Alles zurückstellen;

**5.** Befestigen Sie das „T“-Stück mit den mitgelieferten Schrauben an der Klemme;

**6.** Ersetzen Sie die Basis am Lenker durch die im Kit enthaltene Basis und befestigen Sie sie mit den Schrauben am Motorrad selbst;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der „T“-Halterung einführen.

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest (ein Überdrehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Klemme am Lagerkastenpfosten unter der Staubschutzhülle.

**3.** Befestigen Sie die Stoßdämpferbasis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch (Sie müssen ihn nicht zu fest anziehen).

**5.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Riser mit den M8 x 80-Schrauben.

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# MV AGUSTA F3

**1.** Entfernen Sie den Tisch und ersetzen Sie die Zentralmutter durch die im Kit enthaltene Mutter;

**2.** Ersetzen Sie den Tisch;

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie den Turm am Rahmen.

**5.** Befestigen Sie den Becher an der zuvor ersetzten Mutter, indem Sie die 4 seitlichen Schrauben festziehen;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpferkopf am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der am Rahmen befestigten Halterung einführen.

**7.** HINWEIS: Die Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer befestigt ist, sollten nur um 1/8 Umdrehung angezogen werden, um die innere Kammer des Stoßdämpfers nicht einzubeulen.

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA FACTOR 125

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie den Tisch, lösen Sie die Lagermutter und entfernen Sie die Lagerabdeckung.

**3.** Platzieren Sie die Schelle am Lenkgetriebe-Lagerpfosten. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Schellenloch in den Staubschutz des Lagers (nach oben gerichtet) passen muss. Ziehen Sie sie jedoch nicht fest an.

**4.** Bringen Sie die Lagerabdeckung und die Einstellmutter wieder an und stellen Sie das Lagerspiel ein.

**5.** Setzen Sie den Tisch wieder ein und ziehen Sie ihn fest;

**6.** Befestigen Sie den Lenker mit den M8x25-Schrauben wieder an der im Kit enthaltenen Basis.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, die zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**8.** Positionieren Sie die Klemme endgültig und ziehen Sie die Schrauben fest;

**9.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA FACTOR 150

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Positionieren Sie den Halbmond auf dem Rahmen, lassen Sie dabei die Gewinde in der Position, die dem Tisch am nächsten liegt, und befestigen Sie ihn so, dass der Balken durch das Loch im Rahmen verläuft.

**4.** Befestigen Sie den umgekehrten T-förmigen Turm auf dem Halbmond und achten Sie dabei auf die Neigung. Er muss auf den Tank gerichtet sein.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA FAZER 1000

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter;

**3.** Entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**4.** Befestigen Sie das Glas mit der Originalmutter, jedoch OHNE Unterlegscheibe, am Tisch.

**5.** Lösen Sie die Tankschraube und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**6.** Befestigen Sie die gabelförmige Stütze;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den mitgelieferten Schrauben am Becher (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der Gabelstütze 9) fest.

**9.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA FAZER 150

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Positionieren Sie den Halbmond auf dem Rahmen, lassen Sie dabei die Gewinde in der Position, die dem Tisch am nächsten liegt, und befestigen Sie ihn so, dass der Balken durch das Loch im Rahmen verläuft.

**4.** Befestigen Sie den umgekehrten T-förmigen Turm auf dem Halbmond und achten Sie dabei auf die Neigung. Er muss auf den Tank gerichtet sein.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Bewegen Sie den Tank weg;

**5.** Befestigen Sie die Stütze am Rahmen, indem Sie den Querträger durch den Rahmen führen.

**6.** Tauschen Sie den Tank aus;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**9.** Ersetzen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Spanner.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie die Schelle am Lenklagergehäuse;

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA FAZER 600 2007 2009

**1.** Lösen Sie den Lenker von den Risern;

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**3.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**4.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben. Achten Sie dabei darauf, dass die Freiwinkel zum Tisch gerichtet bleiben.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

**7.** Platzieren Sie die im Kit enthaltenen Halbmonde auf den Risern, um den Lenker anzuheben.

**8.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HUSQVARNA FC 450

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Klemme am Lagerkastenpfosten unter der Staubschutzhülle.

**3.** Befestigen Sie die Stoßdämpferbasis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch (Sie müssen ihn nicht zu fest anziehen).

**5.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Riser mit den M8 x 80-Schrauben.

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010

**1.** Lösen Sie den Lenker, indem Sie die Halbmonde entfernen.

**2.** Entfernen Sie die Riser, indem Sie die Muttern unter dem Tisch lösen.

**3.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**4.** Lösen Sie die 2 Zündschrauben mit einem FÜNF-Punkt-Torx-TP-40-Schlüssel mit zentralem Loch (nicht zu verwechseln mit dem SECHS-Punkt-Torx-Schlüssel, obwohl ähnlich, der Sechs-Punkt-Schlüssel passt nicht);

**5.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung mit den Originalschrauben an der Zündbaugruppe.

**6.** Befestigen Sie die mit dem Bausatz gelieferte Basis mithilfe der mitgelieferten Erhöhungen und längeren Schrauben am Tisch.

**7.** Verwenden Sie die mitgelieferte Platte, um die Riser in der richtigen Position auszurichten, und entfernen Sie die Platte nach der Ausrichtung.

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, indem Sie den Schlitz in der Stange in den zuvor an der Zündbaugruppe installierten Stützstift einpassen.

**9.** Ersetzen Sie den Lenker mit den Originalschrauben;

**10.** Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an (ACHTUNG: Die seitlichen Schrauben an der Kunststoffabdeckung sind unbrauchbar und sollten nicht ersetzt werden).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW F 800 GS

**1.** Lösen Sie den Lenker, indem Sie die Halbmonde entfernen.

**2.** Entfernen Sie die Riser, indem Sie die Muttern unter dem Tisch lösen.

**3.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**4.** Lösen Sie die 2 Zündschrauben mit einem FÜNF-Punkt-Torx-TP-40-Schlüssel mit zentralem Loch (nicht zu verwechseln mit dem SECHS-Punkt-Torx-Schlüssel, obwohl ähnlich, der Sechs-Punkt-Schlüssel passt nicht);

**5.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung mit den Originalschrauben an der Zündbaugruppe.

**6.** Befestigen Sie die mit dem Bausatz gelieferte Basis mithilfe der mitgelieferten Erhöhungen und längeren Schrauben am Tisch.

**7.** Verwenden Sie die mitgelieferte Platte, um die Riser in der richtigen Position auszurichten, und entfernen Sie die Platte nach der Ausrichtung.

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, indem Sie den Schlitz in der Stange in den zuvor an der Zündbaugruppe installierten Stützstift einpassen.

**9.** Ersetzen Sie den Lenker mit den Originalschrauben;

**10.** Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an (ACHTUNG: Die seitlichen Schrauben an der Kunststoffabdeckung sind unbrauchbar und sollten nicht ersetzt werden).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GLADIUS

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Verwenden Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung, um den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben zu befestigen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, ein Anziehen von 1/8 Umdrehung reicht aus);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW GSR 750 A 2011 2016

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis.

**3.** Lösen Sie die längste Schraube an der im Lieferumfang enthaltenen umgekehrten gabelförmigen Halterung.

**4.** Positionieren Sie diese Halterung vor der Kunststofftankabdeckung über der Zündbaugruppe.

**5.** Bringen Sie die längere Schraube wieder an ihrem ursprünglichen Platz an, ziehen Sie sie jedoch nicht fest;

**6.** Ziehen Sie die kleinere Schraube fest und ziehen Sie erst dann die größere Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW GSR 750 A ZA FAT BAR

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie die Riser (Lenkerverlängerungen)

**3.** Befestigen Sie den Lenker über den Risern mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**4.** Lösen Sie die längste Schraube an der umgekehrten gabelförmigen Halterung, die im Kit enthalten ist;

**5.** Positionieren Sie diese Halterung vor der Kunststofftankabdeckung über der Zündbaugruppe.

**6.** Bringen Sie die längere Schraube wieder an ihrem ursprünglichen Platz an, ziehen Sie sie jedoch nicht fest;

**7.** Ziehen Sie die kleinere Schraube fest und ziehen Sie erst dann die größere Schraube fest.

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**9.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW GSR 750 ZA 2011 2016

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis.

**3.** Lösen Sie die längste Schraube an der im Lieferumfang enthaltenen umgekehrten gabelförmigen Halterung.

**4.** Positionieren Sie diese Halterung vor der Kunststofftankabdeckung über der Zündbaugruppe.

**5.** Bringen Sie die längere Schraube wieder an ihrem ursprünglichen Platz an, ziehen Sie sie jedoch nicht fest;

**6.** Ziehen Sie die kleinere Schraube fest und ziehen Sie erst dann die größere Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schraube, mit der der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheibe entfernen und befestigen Sie ihn erneut mit der umgekehrten gabelförmigen Halterung und der im Kit enthaltenen Schraube.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der hufeisenförmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 650 F 2011 2013

**1.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle.

**3.** Entfernen Sie die beiden Enden von den Löchern an der Seite des Rahmens.

**4.** Lassen Sie den Tank los und bewegen Sie ihn weg;

**5.** Positionieren Sie die Aluminiummutter im Inneren des Rahmens und befestigen Sie die Turmklammern in einer umgekehrten „T“-Form auf beiden Seiten, ohne sie endgültig festzuziehen;

**6.** Befestigen Sie den Turm in einer umgekehrten „T“-Form an den Clips;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen;

**8.** Richten Sie die am Rahmen befestigten Teile aus und ziehen Sie die Schrauben endgültig fest. Ziehen Sie die seitliche Schraube fest, um die Stange zu sichern und den Tank auszutauschen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schraube, mit der der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheibe entfernen und befestigen Sie ihn erneut mit der umgekehrten gabelförmigen Halterung und der im Kit enthaltenen Schraube.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schraube, mit der der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheibe entfernen und befestigen Sie ihn erneut mit der umgekehrten gabelförmigen Halterung und der im Kit enthaltenen Schraube.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018

**1.** Lösen Sie die Buchsen, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**3.** Entfernen Sie die Seitenverkleidungen, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel.

**4.** Schneiden Sie die Kunststoff-Zündabdeckung wie in der Abbildung gezeigt aus.

**5.** Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Befestigen Sie den Tank mithilfe des bumerangförmigen Turms wieder.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**9.** Zündungsdeckel und Seitenverkleidungen wieder anbringen

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX 750 S VARETA

**1.** Entfernen Sie die Schrauben von den Buchsen auf der rechten Seite, mit denen der Lenker befestigt ist, und befestigen Sie das „L“-förmige Teil an Ort und Stelle;

**2.** Entfernen Sie die Seitenverkleidungen, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel;

**3.** Schneiden Sie die Kunststoff-Zündabdeckung wie in der Abbildung gezeigt aus.

**4.** Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie den Tank mithilfe des bumerangförmigen Turms wieder.

**6.** Befestigen Sie die Stoßdämpferstange am „L“-förmigen Teil.

**7.** Zentrieren Sie den Stoßdämpferkörper so, dass er beim Lenken des Lenkers das Ende des Hubs nicht berührt.

**8.** Ziehen Sie die Klemme fest;

**9.** Zündungsdeckel und Seitenverkleidungen wieder anbringen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX S 1000 A F FA

**1.** Lösen Sie die Buchsen, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben am Tisch, der im Kit enthalten ist.

**3.** Entfernen Sie die Seitenverkleidungen, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel.

**4.** Positionieren Sie die rechteckige Stange mit M6-Gewindelöchern unter der Zündbaugruppe und stellen Sie sicher, dass die Aussparung in der Stange nach oben zeigt und die Entlastungsfase zur Zündbaugruppe zeigt.

**5.** Befestigen Sie den umgekehrten T-förmigen Turm an der zuvor positionierten Stange und achten Sie darauf, dass der Neigungswinkel zur Vorderseite des Motorrads gerichtet ist. Richten Sie diesen Turm optisch auf die Mitte des Tisches aus.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest. Hinweis: Schneiden Sie die Zündschalterabdeckung mit einem Universalmesser ab, wie in der Abbildung gezeigt

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX S 750

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis.

**3.** Lösen Sie die längste Schraube an der im Lieferumfang enthaltenen umgekehrten gabelförmigen Halterung.

**4.** Positionieren Sie diese Halterung vor der Kunststofftankabdeckung über der Zündbaugruppe.

**5.** Bringen Sie die längere Schraube wieder an ihrem ursprünglichen Platz an, ziehen Sie sie jedoch nicht fest;

**6.** Ziehen Sie die kleinere Schraube fest und ziehen Sie erst dann die größere Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI GSX S 750 2018

**1.** Lösen Sie die Buchsen, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**3.** Entfernen Sie die Seitenverkleidungen, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel.

**4.** Schneiden Sie die Kunststoff-Zündabdeckung gemäß der Abbildung ab.

**5.** Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Befestigen Sie den Tank mithilfe des bumerangförmigen Turms wieder.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**9.** Zündungsdeckel und Seitenverkleidungen wieder anbringen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW GS 500 E 2004 2009

**1.** Entfernen Sie die beiden Halbmonde vom Steigrohr und befestigen Sie die Basis.

**2.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer auf dieser Basis, um die Stütze und das „T“ richtig zu positionieren.

**3.** Positionieren Sie die „T“-Halterung zwischen dem Tank und dem Lagergehäuse am Rahmen, zentrieren Sie sie visuell und markieren Sie die zu bohrende Stelle;

**4.** Entfernen Sie den zuvor an der Basis befestigten Stoßdämpfer;

**5.** Bohren Sie an der markierten Stelle ein 8-mm-Loch in die Abschlussplatte des Rahmens.

**6.** Bewegen Sie den Tank weg und schieben Sie die im Kit enthaltene Schraube von unten nach oben, um die Halterung zu befestigen.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer wieder an der Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW G 310 GS

**1.** Entfernen Sie die Luft aus dem Tisch, der die Stöcke umgibt.

**2.** Entfernen Sie die Staubschutzhülle vom Lager.

**3.** Positionieren Sie die Klemme am Lagergehäuse, OHNE die Schrauben festzuziehen;

**4.** Bringen Sie die Staubschutzhülle und den Tisch, der die Stöcke umgibt, wieder an;

**5.** Ersetzen Sie das Teil, das den Lenker befestigt, durch den Tisch, der im Kit enthalten ist.

**6.** Richten Sie den Lenker aus und befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie den Vorbau in den Schlitz einsetzen.

**7.** Nachdem Sie alle Teile ausgerichtet haben, ziehen Sie alle Schrauben endgültig fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI HAYABUSA 2005

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von den 4 Schrauben, die durch den Tisch gehen, und entfernen Sie die Schrauben.

**2.** Installieren Sie die im Kit enthaltene Basis auf dem Tisch und befestigen Sie sie mit den Schrauben aus dem Kit.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI HAYABUSA 2009 2014

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von den 4 Schrauben, die durch den Tisch gehen, und entfernen Sie die Schrauben.

**2.** Installieren Sie die im Kit enthaltene Basis auf dem Tisch und befestigen Sie sie mit den Schrauben aus dem Kit.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HORNET 2005 2007 NOVO

**1.** Entfernen Sie die Buchsen, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**3.** Bewegen Sie den Tank weg, um an die Platte zu gelangen (der Tank muss nicht entfernt werden);

**4.** Befestigen Sie das gabelförmige Teil am Rahmen, indem Sie den im Kit enthaltenen Balken durch das Loch im Kit führen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch und denken Sie daran, die Höhe des Stifts mit kleinen Schlägen so einzustellen, dass er nach der Montage bündig mit der Stange bleibt (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

**1.** Entfernen Sie die Buchsen, mit denen der Lenker befestigt ist, und entfernen Sie sie.

**2.** Befestigen Sie die Riser (Lenkerverlängerungen)

**3.** Befestigen Sie den Lenker über den Risern mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**4.** Bewegen Sie den Tank zur Seite, um an die Platte zu gelangen (der Tank muss nicht entfernt werden);

**5.** Befestigen Sie das gabelförmige Teil am Rahmen, indem Sie den mit dem Bausatz gelieferten Balken durch das Loch im Bausatz führen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch und denken Sie daran, die Höhe des Stifts mit kleinen Schlägen so einzustellen, dass er nach der Montage bündig mit der Stange bleibt (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA HYPERMOTARD 1100

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Kronenmuttern neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen mit einer Schraube und einer Sicherungsmutter an den sichtbaren Schrauben, um die erforderliche Festigkeit zu gewährleisten.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie die Stange in den Schlitz einführen, der zuvor an der Zündbaugruppe angebracht wurde.

**7.** Ziehen Sie die Schraube an der Stützseite fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA HYPERMOTARD 796

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Kronenmuttern neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen mit einer Schraube und einer Sicherungsmutter an den sichtbaren Schrauben, um die erforderliche Festigkeit zu gewährleisten.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie die Stange in den Schlitz einführen, der zuvor an der Zündbaugruppe angebracht wurde.

**7.** Ziehen Sie die Schraube an der Stützseite fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA HYPERMOTARD 821

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Basis des Bausatzes mit den Erhöhungen am Tisch und ersetzen Sie dabei die Originalschrauben durch die größeren Schrauben, die dem Bausatz beiliegen.

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen an den sichtbaren Schrauben.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz im Vorbau in den zuvor an der Zündbaugruppe befestigten Stützstift einpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit dem Vorbau abschließt (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, sondern reicht aus, die Schraube um 1/8 Umdrehung festzuziehen). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers;

**7.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# DUCATI HYPERSTRADA

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Basis des Bausatzes mit den Erhöhungen am Tisch und ersetzen Sie dabei die Originalschrauben durch die größeren Schrauben, die dem Bausatz beiliegen.

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen an den sichtbaren Schrauben.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz im Vorbau in den zuvor an der Zündbaugruppe befestigten Stützstift einpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit dem Vorbau abschließt (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, sondern nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers;

**7.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KTM 1050 1090 1190 1290

**1.** Entfernen Sie den Lenker und die Riser (Riser sind die Teile, die den Lenker auf dem Tisch anheben);

**2.** Befestigen Sie die Stoßdämpferbasis mithilfe der im Kit enthaltenen Erhöhungen am Tisch.

**3.** Entfernen Sie die Gummiverkleidung zwischen Tank und Lenkgetriebe.

**4.** Befestigen Sie die Stütze so am Rahmen, dass sie den Rahmen umschließt.

**5.** Befestigen Sie den Turm auf der Stütze;

**6.** Befestigen Sie den Lenkungsdämpfer an der Basis des Tisches, indem Sie den Schlitz in der Stange in den Stift des am Rahmen befestigten Turms einpassen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**7.** Bringen Sie den Lenker wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KTM 990 ADVENTURE

**1.** Entfernen Sie die beiden Kunststoffabdeckungen zwischen Tank und Tisch.

**2.** Befestigen Sie den Turm in Form eines umgekehrten „T“ an dieser Stelle, wobei die Aussparung zum Tisch zeigt.

**3.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen zwischen Lenker und Scheinwerfer.

**4.** Befestigen Sie die halbmondförmige Basis an dieser Stelle mit der Aussparung zum Lenker zeigend;

**5.** Befestigen Sie den Lenkungsdämpfer an der Basis, indem Sie den Schlitz in der Stange in den Stift des am Rahmen befestigten Turms einpassen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen); Bringen Sie den Lenker wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA KTM SMT 990

**1.** Entfernen Sie die beiden Kunststoffabdeckungen zwischen Tank und Tisch.

**2.** Befestigen Sie an dieser Stelle den Turm in Form eines umgekehrten „T“.

**3.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie ihn;

**4.** Lösen Sie die Tischschraube. Es ist nicht erforderlich, die Tischseitenschraube zu lösen;

**5.** Befestigen Sie den Becher mit der mitgelieferten Schraube, ohne eine Unterlegscheibe zu verwenden;

**6.** Entfernen Sie die Riser und ersetzen Sie sie mit den im Kit enthaltenen Unterlegscheiben und Schrauben.

**7.** Befestigen Sie den Lenkungsdämpfer an der Schale, indem Sie den Schlitz in der Stange an den Stift des am Rahmen befestigten Turms anpassen (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Dämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers;

**8.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben wieder.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA LANDER

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie den Turm mit der zylindrischen Stange, die ihn durchqueren muss, am Rahmen;

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker mit der Lenkererhöhung.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA LANDER FAT BAR

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie den Turm mit der zylindrischen Stange, die ihn durchqueren muss, am Rahmen;

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker mit der Lenkererhöhung.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HARLEY DAVIDSON LOW RIDER

**1.** Entfernen Sie die Original-Riser und befestigen Sie den Tisch, indem Sie die Riser mit den im Kit enthaltenen Schrauben darauf positionieren;

**2.** Entfernen Sie die Nabenmutter und die Querschraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie den Turm in Form einer umgekehrten Gabel, indem Sie die Unterlegscheiben an der Innen- und Außenseite jedes „Beins“ der Gabel verwenden.

**4.** Führen Sie das im Kit enthaltene lange Schraubenpaar durch beide „Beine“ der Gabel und die entsprechenden Unterlegscheiben und ziehen Sie es mit der Hutmutter fest.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am zuvor installierten Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die Schraube an der Seite des Turms fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI MONSTER 1100

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Kronenmuttern neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen mit einer Schraube und einer Sicherungsmutter an den sichtbaren Schrauben, um die erforderliche Festigkeit zu gewährleisten.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz in der Stange in den zuvor an der Zündbaugruppe angebrachten Stützstift einpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit der Stange abschließt.

**7.** Ziehen Sie die Schrauben an der Stützseite fest, um den Stift zu sichern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI MONSTER 1200

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen an den sichtbaren Schrauben.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz im Vorbau an den Stift der zuvor an der Zündeinheit befestigten Halterung anpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit dem Vorbau abschließt (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, die Schraube zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI MONSTER 696

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Kronenmuttern neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen mit einer Schraube und einer Sicherungsmutter an den sichtbaren Schrauben, um die erforderliche Festigkeit zu gewährleisten.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz in der Stange in den zuvor an der Zündbaugruppe angebrachten Stützstift einpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit der Stange abschließt.

**7.** Ziehen Sie die Schrauben an der Stützseite fest, um den Stift zu sichern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI MONSTER 796

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Kronenmuttern neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen mit einer Schraube und einer Sicherungsmutter an den sichtbaren Schrauben, um die erforderliche Festigkeit zu gewährleisten.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz in der Stange in den zuvor an der Zündbaugruppe angebrachten Stützstift einpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit der Stange abschließt.

**7.** Ziehen Sie die Schrauben an der Stützseite fest, um den Stift zu sichern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI MONSTER 797

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen an den sichtbaren Schrauben.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz im Vorbau an den Stift der zuvor an der Zündeinheit befestigten Halterung anpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit dem Vorbau abschließt (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, die Schraube zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI MONSTER 821

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch, der den Lenker befestigt.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle wieder.

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben neben dem Zündschlüssel.

**4.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen an den sichtbaren Schrauben.

**5.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Turm mit den mitgelieferten Schrauben an den Buchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Schlitz im Vorbau in den zuvor an der Zündbaugruppe angebrachten Stützstift einpassen und den Stift so ausrichten, dass er bündig mit dem Vorbau abschließt (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen, sondern nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA MT 03

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker wieder am Tisch, der im Kit enthalten ist.

**3.** Befestigen Sie die Turmbasis am Rahmen.

**4.** Befestigen Sie den Turm (Teil in Form einer umgekehrten Gabel) an der zuvor am Rahmen befestigten Basis;

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA MT 03 660 CC

**1.** Entfernen Sie den Originallenker und die Riser;

**2.** Entfernen Sie die seitlichen Schrauben aus der Kunststoffverkleidung und befestigen Sie den Turm in den Gewindelöchern im Rahmen;

**3.** Ziehen Sie die Schrauben des oberen Turms fest;

**4.** Positionieren Sie den im Kit enthaltenen Tisch auf dem Motorradtisch und ziehen Sie die Schrauben fest (nicht zu fest anziehen) ç

**5.** Ersetzen Sie den Lenker durch die im Kit enthaltenen Riser.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA MT 03 FAT BAR

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Entfernen Sie die Original-Riser;

**3.** Befestigen Sie die Turmbasis am Rahmen.

**4.** Befestigen Sie den Turm (Teil in Form einer umgekehrten Gabel) an der zuvor am Rahmen befestigten Basis;

**5.** Befestigen Sie die im Kit enthaltenen Tragegurte am Motorradtisch.

**6.** Befestigen Sie den Lenker mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA MT 07

**1.** Lassen Sie die Platte los;

**2.** Lassen Sie den Lenker los;

**3.** Entfernen Sie die Tragegurte vom Tisch, indem Sie die Muttern unter dem Tisch lösen.

**4.** Befestigen Sie die von Maxracing bereitgestellte Basis und die Erhöhungen am Tisch.

**5.** Befestigen Sie den Turm am Rahmen und stellen Sie sicher, dass die Schrauben, mit denen er befestigt ist, fest an der am Rahmen angeschweißten Platte anliegen, auch wenn dies ein Zurückschieben der Tankabdeckung erfordert;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen und die Schraube an der Seite des Turms festziehen.

**7.** Montieren Sie den Lenker und die Verkleidung wieder.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA MT 09 2014 2016

**1.** Entfernen Sie die Tankabdeckung;

**2.** Lösen Sie die Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie die „T“-förmige Halterung in diesem Gewindeloch mit der im Kit enthaltenen Schraube (ohne Verwendung der Unterlegscheibe);

**4.** Lösen Sie die ½ Monde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie den Lenker mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, der am Lenker befestigt ist, indem Sie die Stange in den Schlitz in der „T“-förmigen Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest;

**8.** Bringen Sie die Tankabdeckung wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA MT 09 TRACER

**1.** Entfernen Sie den Lenker und die Riser.

**2.** Lösen Sie die Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie die „T“-förmige Halterung in diesem Gewindeloch mit der im Kit enthaltenen Schraube (ohne Verwendung der Unterlegscheibe);

**4.** Befestigen Sie die Ersatzbasis und die im Kit enthaltenen Erhöhungen auf dem Tisch und ziehen Sie sie mit der M10-Schraube unter dem Tisch fest.

**5.** Installieren Sie den Lenkungsdämpfer auf der zuvor am Tisch befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz in der „T“-förmigen Halterung einführen;

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des am Rahmen befestigten Turms fest;

**7.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL

**1.** Entfernen Sie den Lenker, um an die zentrale Mutter des Tisches zu gelangen.

**2.** Mutter und Unterlegscheibe entfernen;

**3.** Befestigen Sie das Lager mit der im Kit enthaltenen Mutter an der Zentralschraube.

**4.** Befestigen Sie den Bumerang am Lager.

**5.** Lösen Sie die Schraube, mit der der Tank befestigt ist.

**6.** Befestigen Sie die T-förmige Halterung mit der im Kit enthaltenen Schraube (OHNE Unterlegscheibe) im Gewindeloch.

**7.** Montieren Sie den Lenkungsdämpfer am Bumerang (übermäßiges Anziehen ist nicht erforderlich), indem Sie die Stange in den Schlitz in der „T“-förmigen Halterung einführen.

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des am Rahmen befestigten Turms fest;

**9.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# DUCATI MULTISTRADA 2016 2017

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den Risern. Achten Sie dabei darauf, dass die kreisförmige Stütze mit den Originalschrauben nach unten zeigt, ersetzen Sie jedoch die runde Unterlegscheibe durch die Unterlegscheibe, die im Kit enthalten ist.

**3.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank und befestigen Sie die geteilte Klemme an der Zündbaugruppe.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Klemme einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die Schraube an der Seite der Klemme fest, um die Stange zu sichern.

**6.** Bringen Sie die Kunststoffabdeckung und den Lenker wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den Risern und achten Sie darauf, dass die kreisförmige Stütze mit den im Kit enthaltenen Schrauben (M10 x 90) nach unten zeigt.

**3.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**4.** Befestigen Sie die geteilte Klemme an der Zündschlüsselhalterung, indem Sie die seitliche Schraube festziehen und den Stift so in den Schlitz in der Stoßdämpferstange einpassen, dass er bündig mit der Stange abschließt, ohne die Unterseite des Stoßdämpferkörpers zu berühren.

**5.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# MV AGUSTA RIVALE

**1.** Entfernen Sie den Tisch und ersetzen Sie die Zentralmutter durch die im Kit enthaltene Mutter;

**2.** Ersetzen Sie den Tisch;

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die Zündung am Rahmen befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie den Zündturm.

**5.** Befestigen Sie die Klemme an der zuvor ausgetauschten Mutter, indem Sie die seitliche Schraube l festziehen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpferkopf an der Klemme, indem Sie die Stange in den Schlitz der am Rahmen befestigten Halterung einführen. HINWEIS: Die Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer befestigt ist, dürfen nur um 1/8 Umdrehung angezogen werden, um eine Beschädigung der inneren Kammer des Stoßdämpfers zu vermeiden.

**7.** Stellen Sie die Höhe des Turmstifts so ein, dass er nicht höher als die abgerissene Stange ist

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA NC 700 NC 750

**1.** Entfernen Sie den Tisch.

**2.** Entfernen Sie die 2 Lagermuttern, die Sicherung und den Lagerdeckel;

**3.** Platzieren Sie die Klemme unter dem Lager.

**4.** Ersetzen Sie die Muttern, das Schloss und die Lagerabdeckung.

**5.** Ersetzen Sie den Tisch.

**6.** Ersetzen Sie die Basis am Lenker durch die im Kit enthaltene Basis und befestigen Sie sie mit den Schrauben am Motorrad selbst;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA NEXT 250

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie den Tisch, lösen Sie die Lagermutter und entfernen Sie die Lagerabdeckung.

**3.** Platzieren Sie die Schelle am Lenkgetriebe-Lagerpfosten. Achten Sie dabei darauf, dass die Aussparung im Schellenloch in den Staubschutz des Lagers (nach oben gerichtet) passen muss. Ziehen Sie sie jedoch nicht fest an.

**4.** Bringen Sie die Lagerabdeckung und die Einstellmutter wieder an und stellen Sie das Lagerspiel ein.

**5.** Setzen Sie den Tisch wieder ein und ziehen Sie ihn fest;

**6.** Befestigen Sie den Lenker mit den M8x30-Schrauben wieder an der im Kit enthaltenen Basis.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, die zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**8.** Positionieren Sie die Klemme endgültig und ziehen Sie die Schrauben fest;

**9.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013

**1.** Entfernen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe vom Tisch.

**2.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der Originalschraube OHNE Unterlegscheibe auf dem Tisch;

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI NINJA 250 2008 2012

**1.** Entfernen Sie den Tisch, indem Sie die zentrale Schraube entfernen und die Tischklemmen lösen, mit denen die Stöcke befestigt sind.

**2.** Entfernen Sie die Muttern, mit denen die Lager des Lenkgetriebes eingestellt werden (beobachten Sie, ob die Mutternsicherung vorhanden ist).

**3.** Entfernen Sie die Staubschutzhülle von den Lagern;

**4.** Positionieren Sie die im Kit enthaltene Klemme mit der Aussparung nach oben an der Sattelstütze, OHNE sie festzuziehen;

**5.** Ersetzen Sie die Staubschutzkappe, die Mutter und die Kontermutter, ohne die Verriegelung zu vergessen, und stellen Sie die Dichtheit des Lenkgetriebes ein.

**6.** Ersetzen Sie den Tisch ohne die zentrale Schraube;

**7.** Platzieren Sie den mitgelieferten Becher und befestigen Sie ihn mit der zentralen Schraube.

**8.** Befestigen Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung an der zuvor an der Sattelstütze befestigten Klemme.

**9.** Richten Sie die Klemme aus und positionieren Sie sie so, dass sie nicht an der Staubschutzhülle reibt, und ziehen Sie die Schraube fest, um sie zu befestigen.

**10.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**11.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI NINJA 300 2013 2016

**1.** Entfernen Sie den Tisch, indem Sie die zentrale Schraube entfernen und die Tischklemmen lösen, mit denen die Stöcke befestigt sind.

**2.** Entfernen Sie die Muttern, mit denen die Lager des Lenkgetriebes eingestellt werden (beobachten Sie, ob die Mutternsicherung vorhanden ist).

**3.** Entfernen Sie die Staubschutzhülle von den Lagern;

**4.** Positionieren Sie die im Kit enthaltene Klemme mit der Aussparung nach oben an der Sattelstütze, OHNE sie festzuziehen;

**5.** Ersetzen Sie die Staubschutzkappe, die Mutter und die Kontermutter, ohne die Verriegelung zu vergessen, und stellen Sie die Dichtheit des Lenkgetriebes ein.

**6.** Ersetzen Sie den Tisch ohne die zentrale Schraube;

**7.** Platzieren Sie den mitgelieferten Becher und befestigen Sie ihn mit der zentralen Schraube.

**8.** Befestigen Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung an der zuvor an der Sattelstütze befestigten Klemme.

**9.** Richten Sie die Klemme aus und positionieren Sie sie so, dass sie nicht an der Staubschutzhülle reibt, und ziehen Sie die Schraube fest, um sie zu befestigen.

**10.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**11.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI NINJA 400

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Schieben Sie den Tank zur Seite, um an die Löcher im Rahmen zu gelangen.

**4.** Befestigen Sie den Turm mit dem Querträger unter der Rahmenplatte am Rahmen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Schale, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Setzen Sie den Tank wieder ein.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012

**1.** Demontieren Sie den gesamten Tisch, einschließlich des Ausbaus des Scheinwerfers.

**2.** Entfernen Sie die 2 Lagermuttern, den Zahnkranz und die Lagerabdeckung;

**3.** Platzieren Sie die Klemme unter dem Lager.

**4.** Alles zurückstellen;

**5.** Befestigen Sie das „T“-Stück mit den mitgelieferten Schrauben an der Klemme;

**6.** Ersetzen Sie die Basis am Lenker durch die im Kit enthaltene Basis und befestigen Sie sie mit den Schrauben am Motorrad selbst;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der „T“-Halterung einführen.

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest (ein Überdrehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI NINJA 650 VARETA

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**2.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Zündung befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung an der Zündung.

**4.** Befestigen Sie die „L“-förmige Halterung am vorderen Bremsschlauch;

**5.** Befestigen Sie die Stoßdämpferstange an der L-förmigen Halterung.

**6.** Positionieren Sie den Stoßdämpfer so in der Klemme, dass er den Lenker nicht daran hindert, auf beiden Seiten vollständig einzulenken.

**7.** Ziehen Sie die Klemmschrauben fest;

**8.** Schneiden Sie die Kunststofftankabdeckung ab, um sie wieder am Motorrad anzubringen.

**9.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA NX 400 FALCON

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie die Schelle am Lenklagergehäuse;

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, die Schraube zu fest anzuziehen, sondern lediglich eine Achtelumdrehung. Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers.)

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Risern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# DUCATI PANIGALI 1199

**1.** Lassen Sie den Tisch los;

**2.** Ersetzen Sie die Original-Zentralmutter durch die im Kit enthaltene Mutter.

**3.** Befestigen Sie den Becher an der Mutter, indem Sie die seitlichen Schrauben festziehen.

**4.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung um die Zündung befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen);

**7.** Befestigen Sie den Bumerang an den Gewindebuchsen und passen Sie die Stoßdämpferstange in den Schlitz ein.

**8.** Ziehen Sie die Bumerang-Seitenschraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# DUCATI PANIGALI 1299

**1.** Lassen Sie den Tisch los;

**2.** Ersetzen Sie die Original-Zentralmutter durch die im Kit enthaltene Mutter.

**3.** Befestigen Sie den Becher an der Mutter, indem Sie die seitlichen Schrauben festziehen.

**4.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung um die Zündung befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Gewindebuchsen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Becher (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen);

**7.** Befestigen Sie den Bumerang an den Gewindebuchsen und passen Sie die Stoßdämpferstange in den Schlitz ein.

**8.** Ziehen Sie die Bumerang-Seitenschraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA RD 350

**1.** Entfernen Sie den Tisch, indem Sie die zentrale Schraube entfernen und die Tischklemmen lösen, mit denen die Stöcke befestigt sind.

**2.** Entfernen Sie die Muttern, mit denen die Lager des Lenkgetriebes eingestellt werden (beobachten Sie, ob die Mutternsicherung vorhanden ist).

**3.** Entfernen Sie die Staubschutzhülle von den Lagern;

**4.** Positionieren Sie die im Kit enthaltene Klemme mit der Aussparung nach oben an der Sattelstütze, OHNE sie festzuziehen;

**5.** Ersetzen Sie die Staubschutzkappe, die Mutter und die Kontermutter, ohne die Verriegelung zu vergessen, und stellen Sie die Dichtheit des Lenkgetriebes ein.

**6.** Ersetzen Sie den Tisch ohne die zentrale Schraube;

**7.** Platzieren Sie den mitgelieferten Becher und befestigen Sie ihn mit der zentralen Schraube.

**8.** Befestigen Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung an der zuvor an der Sattelstütze befestigten Klemme.

**9.** Richten Sie die Klemme aus und positionieren Sie sie so, dass sie nicht an der Staubschutzhülle reibt, und ziehen Sie die Schraube fest, um sie zu befestigen.

**10.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**11.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW R 1200 GS ATE■ 2012

**1.** Entfernen Sie den Lenker, entfernen Sie die Tragegurte und entfernen Sie den Tisch.

**2.** Entfernen Sie die Zentralwelle vom Lager.

**3.** Positionieren Sie die abgerissene Stütze auf der Mittelachse des Lagers.

**4.** Setzen Sie die Welle wieder in das Lager ein.

**5.** Ersetzen Sie den Tisch.

**6.** Befestigen Sie die Basis auf dem Tisch.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Tisch befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**8.** Setzen Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung ein und ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

**9.** Tauschen Sie die Steigleitungen aus.

**10.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW R 1200 GS A PARTIR 2013

**1.** Entfernen Sie den Lenker und entfernen Sie den Tisch.

**2.** Befestigen Sie die Schelle am Lenklagergehäuse;

**3.** Ersetzen Sie den Tisch;

**4.** Ersetzen Sie den Lenker durch die im Kit enthaltene Basis;

**5.** Befestigen Sie den umgekehrten T-förmigen Turm an der Klemme.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, die den Lenker hält (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**7.** Setzen Sie die Stange in den Schlitz im Turm ein und ziehen Sie die Schraube an der Seite des Turms fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis.

**3.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**4.** Entfernen Sie die Schraube, mit der das Kunststoffteil befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie die Stütze am Rahmen.

**6.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis, die den Lenker hält, indem Sie den Vorbau in den Schlitz in der Halterung einpassen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**8.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016

**1.** Lösen Sie die Halbmonde von den Risern, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis, aus der das Installationsset besteht.

**3.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, befestigen Sie die „T“-Halterung am Rahmen und befestigen Sie den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Installieren Sie den Stoßdämpfer auf der zuvor befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**5.** Passen Sie die Stoßdämpferstange an den Schlitz in der „T“-Halterung an;

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# TRIUMPH STREET TRIPLE 675

**1.** Lösen Sie die Halbmonde von den Risern, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis, aus der das Installationsset besteht.

**3.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, befestigen Sie die „T“-Halterung am Rahmen und befestigen Sie den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Installieren Sie den Stoßdämpfer auf der zuvor befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**5.** Passen Sie die Stoßdämpferstange an den Schlitz in der „T“-Halterung an;

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# TRIUMPH STREET TRIPLE 765

**1.** Lösen Sie die Halbmonde von den Risern, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis, aus der das Installationsset besteht.

**3.** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, befestigen Sie die „T“-Halterung am Rahmen und befestigen Sie den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Installieren Sie den Stoßdämpfer auf der zuvor befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**5.** Passen Sie die Stoßdämpferstange an den Schlitz in der „T“-Halterung an;

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA SUPER TENERE 1200

**1.** Lösen Sie den Lenker, indem Sie die Halbmonde entfernen.

**2.** Entfernen Sie die Tischmutter und die Unterlegscheibe;

**3.** Befestigen Sie den Becher an der Tischschraube mit der im Kit enthaltenen Mutter.

**4.** Auf ø 8,5 mm öffnen, 2 bereits vorhandene Löcher im Rahmen in der Nähe des Tanks;

**5.** Öffnen Sie in diesen Löchern das M10-Gewinde mit der Steigung 1,5 (vorzugsweise einen einzelnen Maschinengewindebohrer verwenden).

**6.** Befestigen Sie die im Kit enthaltene Halterung in diesen Gewindelöchern (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, obwohl die Schrauben recht groß sind, achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Gewinde nicht beschädigt werden).

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie seine Stange in den Schlitz der am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen); Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE

**1.** Lösen Sie den Lenker, indem Sie die Halbmonde entfernen.

**2.** Entfernen Sie die Tischmutter und die Unterlegscheibe;

**3.** Befestigen Sie den Becher an der Tischschraube mit der im Kit enthaltenen Mutter.

**4.** Öffnen Sie 2 bereits vorhandene Löcher im Rahmen in der Nähe des Tanks auf ø 8,5 mm;

**5.** Öffnen Sie in diesen Löchern das M10-Gewinde mit der Steigung 1,5 (vorzugsweise einen einzelnen Maschinengewindebohrer verwenden).

**6.** Befestigen Sie die im Kit enthaltene Halterung in diesen Gewindelöchern (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, obwohl die Schrauben recht groß sind, achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Gewinde nicht beschädigt werden).

**7.** Kehren Sie die Position der Tragegurte um, indem Sie den linken Tragegurt auf der rechten Seite positionieren und umgekehrt;

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie seine Stange in den Schlitz der am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**9.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# SUZUKI SV 650

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Verwenden Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung, um den Tank erneut mit den im Kit enthaltenen Schrauben zu befestigen.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW S 1000 RR 2012 2017

**1.** Lösen Sie die Tischmutter, indem Sie die Unterlegscheibe entfernen.

**2.** Befestigen Sie das Glas, indem Sie seine Füße mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe in die Schlitze am Tisch einpassen;

**3.** Lösen Sie die Schraube, mit der die Kunststoffabdeckung des Tanks befestigt ist, mit dem kompatiblen Torx-Schlüssel.

**4.** Befestigen Sie die umgekehrte gabelförmige Halterung mit der im Kit enthaltenen Schraube.

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer am Tischbecher, indem Sie die Stange in den Schlitz der am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW S 1000 RR ATE■ 2011

**1.** Lösen Sie die Tischmutter, indem Sie die Unterlegscheibe entfernen.

**2.** Befestigen Sie das Glas, indem Sie seine Füße mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe in die Schlitze am Tisch einpassen;

**3.** Lösen Sie die Schraube, mit der die Kunststoffabdeckung des Tanks befestigt ist, mit dem kompatiblen Torx-Schlüssel.

**4.** Befestigen Sie die umgekehrte gabelförmige Halterung mit der im Kit enthaltenen Schraube.

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer am Tischbecher, indem Sie die Stange in den Schlitz der am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW S 1000 R NAKED

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis.

**3.** Lösen und entfernen Sie die Schraube und Unterlegscheibe, mit denen die Tankabdeckung am Rahmen befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie die Tankabdeckung mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit der im Kit enthaltenen Schraube wieder.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BMW S 1000 XR

1. Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

2. Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der Basis.

3. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, die die Zündung umgibt

4. Befestigen Sie die Basis des Turms am Rahmen (schräge Schrauben).

5. Bringen Sie die Zündungsabdeckung wieder an

6. Befestigen Sie den Turm an der zuvor am Rahmen befestigten Basis

7. Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

8. Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA TENERE 250

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Führen Sie die Rundstange durch das Loch im Rahmen.

**5.** Montieren Sie die Stütze am Rahmen und befestigen Sie sie an der Stange quer zum Rahmen.

**6.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube. Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers.)

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**8.** Sichern Sie den Lenker mit dem Keil.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA TENERE■ 250

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie den Turm mit der zylindrischen Stange, die ihn durchqueren muss, am Rahmen;

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker mit der Lenkererhöhung.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie den Turm mit der zylindrischen Stange, die ihn durchqueren muss, am Rahmen;

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker mit der Lenkererhöhung.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 1050 SPORT

**1.** Lösen Sie den Lenker und entfernen Sie die Tragegurte vom Tisch.

**2.** Positionieren Sie den im Kit enthaltenen Tisch auf dem Originaltisch und befestigen Sie ihn mit den zuvor entfernten Erhöhungen mithilfe der Schrauben aus dem Kit.

**3.** Entfernen Sie die Schraube und Unterlegscheibe, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie den Turm in Form eines umgekehrten „T“.

**5.** Stellen Sie die Höhe des Turmstifts so ein, dass er 1 mm unter dem Stoßdämpfer liegt;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer so auf dem zuvor installierten Tisch, dass der Stift in den Schlitz in der Stange passt;

**7.** Befestigen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL

**1.** Entfernen Sie den Lenker;

**2.** Entfernen Sie die Originalmutter und die zentrale Unterlegscheibe vom Tisch

**3.** Befestigen Sie die Spezialmutter mit Vierkantloch mit einem ½-Zoll-Ratschenschlüsselverlängerer an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Setzen Sie den Becher auf die Spezialmutter und ziehen Sie die horizontalen Schrauben fest;

**5.** Bewegen Sie den Tank weg;

**6.** Befestigen Sie die Stütze am Rahmen in zwei schrägen Schlitzen neben dem Gummi, an dem der Tank befestigt ist. Führen Sie dazu die Schrauben durch die Schlitze und platzieren Sie zwei Muttern unter dieser Platte.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stoßdämpferstange in den Schlitz in der Halterung einpassen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Ersetzen Sie den Lenker;

**9.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 800

**1.** Lösen Sie den Lenker und entfernen Sie die Tragegurte und elastischen Stifte vom Tisch.

**2.** Montieren Sie den silbernen Sockel auf dem Tisch und befestigen Sie ihn mit den im Kit enthaltenen M10X30-Schrauben.

**3.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Turmtisch (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine Achtelumdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**4.** Bauen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Unterlegscheiben wieder zusammen.

**5.** Befestigen Sie die Klemme mit Turm am Stützrohr der Vorderverkleidung und positionieren Sie den Schlitz im Turm so, dass die Stoßdämpferstange in den Schlitz passt.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016

**1.** Lösen Sie den Lenker und entfernen Sie die Tragegurte und elastischen Stifte vom Tisch.

**2.** Montieren Sie den silbernen Sockel auf dem Tisch und befestigen Sie ihn mit den im Kit enthaltenen M10X30-Schrauben.

**3.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Turmtisch (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine Achtelumdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**4.** Montieren Sie den Lenker wieder;

**5.** Befestigen Sie die Klemme mit Turm am Stützrohr der Vorderverkleidung und positionieren Sie den Schlitz im Turm so, dass die Stoßdämpferstange in den Schlitz passt.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 800 ATUAL

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie die zentrale Mutter vom Tisch, ersetzen Sie sie durch die im Kit enthaltene Mutter mit quadratischem Loch und ziehen Sie sie fest.

**3.** Setzen Sie den Becher in den Schlitz mit dem quadratischen Loch ein, richten Sie ihn am Tisch aus und ziehen Sie die horizontalen Schrauben fest an.

**4.** Lösen Sie die 4 Schrauben an der „V“-förmigen Klemme, um sie auf dem Rohr zu positionieren, das die Frontverkleidung hält (ziehen Sie die Schrauben NICHT dauerhaft fest);

**5.** Positionieren Sie den Stiftturm mit den Verlängerungen auf der „V“-förmigen Klemme;

**6.** Installieren Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie den Schlitz in der Stange an den Stift anpassen und die Höhe des Stifts durch leichtes Klopfen einstellen (die Schrauben müssen nicht zu fest angezogen werden);

**7.** Wenn Sie es für notwendig erachten, den Lenker anzuheben, installieren Sie die 2 ovalen silberfarbenen Unterlegscheiben unter den Risern;

**8.** Ziehen Sie alle Schrauben fest, nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016

**1.** Lösen Sie den Lenker und entfernen Sie die Tragegurte und elastischen Stifte vom Tisch.

**2.** Montieren Sie den silbernen Sockel auf dem Tisch und befestigen Sie ihn mit den im Kit enthaltenen M10X30-Schrauben.

**3.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Turmtisch (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine Achtelumdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**4.** Montieren Sie den Lenker wieder;

**5.** Befestigen Sie die Klemme mit Turm am Stützrohr der Vorderverkleidung und positionieren Sie den Schlitz im Turm so, dass die Stoßdämpferstange in den Schlitz passt.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 800 XRX

**1.** Lösen Sie den Lenker und entfernen Sie die Tragegurte und elastischen Stifte vom Tisch.

**2.** Montieren Sie den silbernen Sockel auf dem Tisch und befestigen Sie ihn mit den im Kit enthaltenen M10X30-Schrauben.

**3.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Turmtisch (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine Achtelumdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**4.** Bauen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Unterlegscheiben wieder zusammen.

**5.** Befestigen Sie die Klemme mit Turm am Stützrohr der Vorderverkleidung und positionieren Sie den Schlitz im Turm so, dass die Stoßdämpferstange in den Schlitz passt.

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER 900

**1.** Entfernen Sie den Lenker und die Riser.

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der im Kit enthaltenen Mutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Bewegen Sie den Tank weg und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, die die Zündung umgibt.

**5.** Entfernen Sie die elektrische Komponente von der Platte, die die Kunststoffabdeckung befestigt, um Zugang zu den 2 Sechskantschrauben zu erhalten;

**6.** Entfernen Sie die Sechskantschrauben und befestigen Sie den Turm, indem Sie sein Loch mit den im Kit enthaltenen Schrauben in die Zündung einpassen;

**7.** Ersetzen Sie die elektrische Komponente;

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (übermäßiges Anziehen ist nicht erforderlich);

**9.** Befestigen Sie die im Kit enthaltenen Tragegurte.

**10.** Ersetzen Sie den Lenker;

**11.** Schneiden Sie die Kunststoffabdeckung, die die Zündung umgibt, mit einer Breite von 26 mm ein und lassen Sie dabei 10 mm in der ursprünglichen Höhe übrig.

**12.** Bauen Sie das Motorrad wieder zusammen.

**13.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016

**1.** Entfernen Sie den Lenker;

**2.** Lassen Sie die Tragegurte los.

**3.** Entfernen Sie die beiden elastischen Stifte vom Tisch.

**4.** Befestigen Sie die Basis, aus der das Installationsset besteht, mit den mitgelieferten Schrauben am Tisch.

**5.** Bewegen Sie den Tank weg;

**6.** Befestigen Sie die Stütze am Rahmen in zwei schrägen Schlitzen auf der Seite des Gummis, wo der Tank angebracht ist, indem Sie die Schrauben durch die Schlitze führen und die 2 Muttern unter dieser Platte platzieren;

**7.** Befestigen Sie den Dämpfer an der zuvor auf dem Tisch befestigten Basis, indem Sie die Dämpferstange in den Schlitz in der Halterung einpassen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**8.** Bringen Sie die Riser wieder an und befestigen Sie den Lenker.

**9.** Ziehen Sie die seitliche Schraube der am Rahmen befestigten Halterung fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA TRANSALP 700

**1.** Lösen Sie den Lenker, entfernen Sie die Mutter vom Tisch und lösen Sie die Tischschrauben, mit denen der Stock befestigt ist.

**2.** Entfernen Sie den Tisch.

**3.** Positionieren Sie die Klemme am Lenklagergehäuse, ziehen Sie die Schrauben jedoch nicht endgültig fest (überprüfen Sie eventuell überschüssige Schweißpunkte und entfernen Sie diese). HINWEIS: Bei diesem Modell stellen wir fest, dass das Schweißen an dieser Stelle nicht bei allen Motorrädern Standard ist. Daher ist diese Überprüfung wichtig.

**4.** Ersetzen Sie den Tisch;

**5.** Befestigen Sie den Lenker mit der im Kit enthaltenen Basis;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Basis und achten Sie darauf, dass der Stift in die Nut in der Stoßdämpferstange passt;

**7.** Ziehen Sie die Klemmschrauben dauerhaft an und achten Sie dabei auf die optische Ausrichtung.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA TRANSALP 700 ATUAL

**1.** Lösen Sie den Lenker, um an die Tischmutter zu gelangen.

**2.** Entfernen Sie die Tischmutter und die Unterlegscheibe;

**3.** Befestigen Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, ohne die Schrauben festzuziehen.

**5.** Positionieren Sie das Teil in Form eines umgekehrten „T“ auf dem Rahmen, stecken Sie die Stange in den Schlitz im Turm und richten Sie sie aus.

**6.** Verwenden Sie die Löcher im umgekehrten „T“-Stück als Orientierung, um die Stelle zu markieren, an der zwei Löcher im Rahmen angebracht werden sollen.

**7.** Entfernen Sie den Stoßdämpfer und den Turm und bohren Sie zwei 9-mm-Löcher in die Rahmenmarkierungen.

**8.** Setzen Sie die Gewindenieten in die Löcher ein;

**9.** Setzen Sie den Turm wieder in ein umgekehrtes „T“ ein und ziehen Sie die Schrauben an den Gewindestiften fest.

**10.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (KEINE übermäßige Spannung anwenden);

**11.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**12.** Ersetzen Sie den Lenker durch die im Kit enthaltenen Riser.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tragegurte und entfernen Sie den Mittelträger zwischen den Tragegurten.

**3.** Lösen Sie die Zentralmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**4.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter an der zentralen Schraube des Tisches, ohne die Unterlegscheibe anzubringen.

**5.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Befestigen Sie den Turm in Form eines umgekehrten T mit M6-Schrauben mit gewölbtem Kopf (Schrauben sind im Bausatz enthalten);

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Tisch befestigten Schale (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen und die Schraube an der Seite des Turms festziehen.

**8.** Tauschen Sie die Tragegurte aus, ohne den Mittelträger zu verwenden;

**9.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie die Riser und ersetzen Sie sie durch die im Kit enthaltenen Riser.

**3.** Lösen Sie die Zentralmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**4.** Befestigen Sie den Becher mit der Originalmutter an der zentralen Schraube des Tisches, ohne die Unterlegscheibe anzubringen.

**5.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Befestigen Sie den Turm in einer umgekehrten T-Form.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor an der Tischmutter befestigten Schale (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einpassen und die Schraube an der Seite des Turms festziehen.

**8.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI VERSYS 300

**1.** Entfernen Sie den Originaltisch und befestigen Sie den Lenker mit dem im Kit enthaltenen Tisch.

**2.** Bewegen Sie den Tank zur Seite, um an die Platte zu gelangen (der Tank muss nicht entfernt werden);

**3.** Befestigen Sie das Teil in Form einer umgekehrten Gabel (der Halbmond muss zum Lenker zeigen) mit dem im Kit enthaltenen Querträger;

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch über dem Lenker.

**5.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest (übermäßiges Anziehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI VERSYS 650

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie ihn.

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter und entfernen Sie den Tisch.

**3.** Platzieren Sie die Klemme unter der Lagerabdeckung.

**4.** Ersetzen Sie den Tisch;

**5.** Befestigen Sie den Becher an der Zentralmutter, ohne die Unterlegscheibe zu verwenden;

**6.** Befestigen Sie den Lenkungsdämpfer an der Schale (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen;

**7.** Befestigen Sie den Lenker;

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL

**1.** Lösen Sie den Tisch und den Lenker.

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter und entfernen Sie den Tisch.

**3.** Platzieren Sie die Klemme unter der Lagerabdeckung.

**4.** Ersetzen Sie den Tisch;

**5.** Ersetzen Sie die Originalmutter durch die Mutter mit quadratischem Loch, die im Kit mit der Unterlegscheibe enthalten ist.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen) und stecken Sie die Stange in den Schlitz im Turm.

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**8.** Ersetzen Sie den Lenker.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA VMAX 1200

**1.** Lassen Sie den Lenker los und bewegen Sie ihn;

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der im Kit enthaltenen Mutter, OHNE die Original-Unterlegscheibe.

**4.** Befestigen Sie die Klemme unter der Staubschutzkappe am Lagergehäuse und richten Sie sie optisch in der Mitte des Motorrads aus.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer im Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen);

**6.** Befestigen Sie den Lenker mit den mitgelieferten Risern mit den mitgelieferten Schrauben;

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O

**1.** Entfernen Sie den Tisch.

**2.** Positionieren Sie die Klemme am Lagergehäuse, ohne die Schrauben festzuziehen.

**3.** Setzen Sie den Tisch wieder ein und befestigen Sie das Glas ohne Unterlegscheibe an der zentralen Schraube.

**4.** Befestigen Sie den Turm an der Klemme und achten Sie darauf, dass die Halbmondform zum Lenker zeigt;

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen;

**6.** Richten Sie die Klemme visuell in der richtigen und endgültigen Position aus, ziehen Sie die Inbusschraube fest und ziehen Sie erst dann die 4 Inbusschrauben nach und nach an jeder Schraube fest, bis der ideale Anzug erreicht ist;

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**8.** Ersetzen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Lenkerverlängerungen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BUELL XB 12

**1.** Lösen Sie den Lenker und befestigen Sie ihn erneut mit der Tabelle, die dem Montagesatz beiliegt;

**2.** Entfernen Sie die Schraube, mit der die Tankabdeckung auf der rechten Seite des Motorrads befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie an dieser Stelle den Turm, der dem Bausatz beiliegt.

**4.** Installieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch, der zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**5.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BUELL XB 12X ULISSES

**1.** Lösen Sie den Lenker und befestigen Sie ihn erneut mit der Tabelle, die dem Montagesatz beiliegt;

**2.** Entfernen Sie die Schraube, mit der die Tankabdeckung auf der rechten Seite des Motorrads befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie an dieser Stelle den Turm, der dem Bausatz beiliegt.

**4.** Installieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch, der zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**5.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BUELL XB 12 R

**1.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und sichern Sie die Mutter mit einem Vierkantbeschlag;

**2.** Positionieren Sie den Becher auf dieser zentralen Mutter und befestigen Sie ihn mit der im Kit enthaltenen Mutter.

**3.** Entfernen Sie die Schraube, mit der die Tankabdeckung auf der rechten Seite des Motorrads befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie an dieser Stelle den Turm, der dem Bausatz beiliegt.

**5.** Bringen Sie den Stoßdämpfer an der zuvor am Tisch befestigten Schale an (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen, ein Anziehen um 1/8 Umdrehung reicht aus), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen.

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# BUELL XB 9

**1.** Lösen Sie den Lenker und befestigen Sie ihn erneut mit der Tabelle, die dem Montagesatz beiliegt;

**2.** Entfernen Sie die Schraube, mit der die Tankabdeckung auf der rechten Seite des Motorrads befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie an dieser Stelle den Turm, der dem Bausatz beiliegt.

**4.** Installieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Tisch, der zuvor am Lenker befestigt wurde (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, eine Achteldrehung reicht aus), indem Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm einpassen;

**5.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XJ 6

**1.** Lösen Sie den Lenker, indem Sie die Halbmonde entfernen.

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der im Kit enthaltenen Mutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank befestigt ist, und platzieren Sie die Stütze mit den im Kit enthaltenen Schrauben in Form eines umgekehrten „T“. Beachten Sie dabei, dass die Neigung der Stütze zum Tank zeigen muss.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie seine Stange in den Schlitz der „T“-Halterung einführen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des am Rahmen befestigten Turms fest;

**7.** Ersetzen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Unterlegscheiben, um den Lenker anzuheben.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XJ 6 2010 2016

**1.** Lösen Sie den Lenker, indem Sie die Halbmonde entfernen.

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der im Kit enthaltenen Mutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank befestigt ist, und platzieren Sie die Stütze mit den im Kit enthaltenen Schrauben in Form eines umgekehrten „T“. Beachten Sie dabei, dass die Neigung der Stütze zum Tank zeigen muss.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie seine Stange in den Schlitz der „T“-Halterung einführen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des am Rahmen befestigten Turms fest;

**7.** Ersetzen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Unterlegscheiben, um den Lenker anzuheben.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XJ 6 FAT BAR

**1.** Lassen Sie den Lenker und die Tragegurte los,

**2.** Befestigen Sie die Riser und den Lenker mit der im Kit enthaltenen Verlängerung und den Schrauben wieder.

**3.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**4.** Befestigen Sie den Becher mit der im Kit enthaltenen Mutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**5.** Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Tank befestigt ist, und platzieren Sie die Stütze mit den im Kit enthaltenen Schrauben in Form eines umgekehrten „T“. Beachten Sie dabei, dass die Neigung der Stütze zum Tank zeigen muss.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie seine Stange in den Schlitz der „T“-Halterung einführen (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube des am Rahmen befestigten Turms fest;

**8.** Ersetzen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Unterlegscheiben, um den Lenker anzuheben.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA XRE 300

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie die Schelle am Lenklagergehäuse;

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Risern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# HONDA XRE 300 FAT BAR

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie die Schelle am Lenklagergehäuse;

**5.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube, ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**7.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Risern.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XTZ 250 LANDER

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der Original-Tischmutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Führen Sie die Rundstange durch das Loch im Rahmen.

**5.** Montieren Sie die Stütze am Rahmen und befestigen Sie sie an der Stange quer zum Rahmen.

**6.** Montieren Sie den Stoßdämpfer an der Schale und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube. Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers.)

**7.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest;

**8.** Sichern Sie den Lenker mit dem Keil.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XTZ 660 TENERE■

**1.** Lassen Sie den Lenker los und entfernen Sie die Riser.

**2.** Bohren Sie den Kopf der Sicherheitsschrauben, mit denen die Zündung am Rahmen befestigt ist, und entfernen Sie sie.

**3.** Befestigen Sie die Zündung mit der bumerangförmigen Schraube.

**4.** Befestigen Sie die Stoßdämpferbasis zusammen mit den Erhöhungen auf dem Tisch.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der auf dem Tisch installierten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Stift in den Schlitz in der Stange einführen;

**6.** Befestigen Sie den Lenker an den im Kit enthaltenen Risern, die zuvor auf dem Tisch installiert wurden.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XT 600

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Lösen Sie die Zentralmutter des Tisches und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**3.** Befestigen Sie den Becher mit der im Kit enthaltenen Mutter OHNE Unterlegscheibe an der zentralen Schraube des Tisches.

**4.** Befestigen Sie die Klemme unter der Staubschutzabdeckung im Lagergehäuse und richten Sie den Turm in der Mitte des Motorrads aus.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer in der Schale, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Setzen Sie den Lenker wieder auf die Riser und befestigen Sie ihn mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**7.** Ziehen Sie die Schraube an der Seite des Turms fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XT 660 2005 2016

**1.** Ersetzen Sie den Lenker durch einen Lenker ohne Verstärkung oder entfernen Sie diese Verstärkung.

**2.** Entfernen Sie die beiden oberen Halbmonde vom Steigrohr.

**3.** Befestigen Sie die Basis mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Bewegen Sie den Tank weg;

**5.** Installieren Sie die „L“-förmige Halterung in den Löchern in der Abschlussplatte und befestigen Sie die Muttern unter dieser Platte;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Stift in den Schlitz in der Stange einführen;

**7.** Tauschen Sie den Tank aus.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR

**1.** Befestigen Sie die Basis zusammen mit den Erhöhungen auf dem Tisch.

**2.** Bewegen Sie den Tank weg;

**3.** Installieren Sie die „L“-förmige Halterung in den Löchern in der Abschlussplatte und befestigen Sie die Muttern unter dieser Platte.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie den Stift in den Schlitz in der Stange einführen;

**5.** Tauschen Sie den Tank aus.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA YZF R1 2000 2002

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von den 2 Schrauben, mit denen der Halblenker befestigt ist, und entfernen Sie die Schrauben.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**3.** Ersetzen Sie die Kunststoffoberflächen.

**4.** Lösen Sie die zentrale Schraube, mit der der Tank befestigt ist, und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**5.** Befestigen Sie die Halterung provisorisch am Tank und markieren Sie mit einem Locher zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5,2 für das M6-Gewinde im Rahmen;

**6.** Entfernen Sie die Halterung, öffnen Sie die Löcher mit einem Bohrer und setzen Sie einen Gewindebohrer M¨ ein;

**7.** Ersetzen Sie die Stütze;

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**9.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA YZF R1 2003 2006

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von den 2 Schrauben, mit denen der Halblenker befestigt ist, und entfernen Sie die Schrauben.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**3.** Ersetzen Sie die Kunststoffoberflächen.

**4.** Lösen Sie die zentrale Schraube, mit der der Tank befestigt ist, und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**5.** Befestigen Sie die Halterung provisorisch am Tank und markieren Sie mit einem Locher zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5,2 für das M6-Gewinde im Rahmen;

**6.** Entfernen Sie die Halterung, öffnen Sie die Löcher mit einem Bohrer und setzen Sie einen Gewindebohrer M¨ ein;

**7.** Ersetzen Sie die Stütze;

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**9.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA YZF R1 2007 2008

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von den 2 Schrauben, mit denen der Halblenker befestigt ist, und entfernen Sie die Schrauben.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**3.** Ersetzen Sie die Kunststoffoberflächen.

**4.** Lösen Sie die zentrale Schraube, mit der der Tank befestigt ist, und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**5.** Befestigen Sie die Halterung provisorisch am Tank und markieren Sie mit einem Locher zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5,2 für das M6-Gewinde im Rahmen;

**6.** Entfernen Sie die Halterung, öffnen Sie die Löcher mit einem Bohrer und setzen Sie einen Gewindebohrer M¨ ein;

**7.** Ersetzen Sie die Stütze;

**8.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der am Tisch befestigten Basis, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**9.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA YZF R1 2009 2014

**1.** Verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel.

**2.** Entfernen Sie den Kunststoff und lösen Sie die 2 Tischschrauben;

**3.** Platzieren Sie den Sockel und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben;

**4.** Lösen Sie die Schraube am Tank, mit der die Abdeckung befestigt ist, und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**5.** Platzieren Sie die Stütze und befestigen Sie sie mit der mitgelieferten Schraube;

**6.** Befestigen Sie den Dämpfer an der Tischbasis und ziehen Sie die seitliche Schraube fest, mit der die Stange am Dämpfer befestigt ist (ein übermäßiges Anziehen ist nicht erforderlich).

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA YZF R3

**1.** Lösen Sie die Tischschraube und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Installieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Sechskantschraube, die im Kit mit der Unterlegscheibe enthalten ist.

**3.** Befestigen Sie die Basis des Turms am Rahmen.

**4.** Befestigen Sie den Turm (Teil in Form einer umgekehrten Gabel) an der zuvor am Rahmen befestigten Basis;

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Schale, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA YZF R6 1999 2002

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# YAMAHA YZF R6 2006 2011

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffbeschichtung von den Schrauben, mit denen die Lenkerhälften befestigt sind, und entfernen Sie die Schrauben.

**2.** Befestigen Sie die Basis mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**3.** Ersetzen Sie die Kunststoffoberflächen.

**4.** Lösen Sie die zentrale Schraube, mit der der Tank am Rahmen befestigt ist, und entfernen Sie die Unterlegscheibe.

**5.** Befestigen Sie die Stütze in Form einer umgekehrten Gabel mit der im Kit enthaltenen Schraube OHNE Unterlegscheibe;

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Tischbasis, indem Sie die Stange in den Schlitz der am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**7.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI ZX 10R 2008 2010

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI ZX 10R 2011 2016

**1.** Entfernen Sie den Original-Stoßdämpfer und entfernen Sie die am Rahmen befestigte Halterung;

**2.** Befestigen Sie die Halterung, aus der das Maxracing-Kit besteht, am Rahmen.

**3.** Befestigen Sie das Glas mit der Originalmutter am Tisch, OHNE die Unterlegscheibe zu verwenden;

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer an der Schale, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI ZX 14

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schraube, mit der der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheibe entfernen, und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der umgekehrten „T“-förmigen Halterung mit der im Kit enthaltenen Schraube.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen, ziehen Sie sie um 1/8 Umdrehung an);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI ZX 636 2013 2016

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe;

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher und befestigen Sie ihn mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe.

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der „T“-förmigen Halterung mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz der zuvor am Tank befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006

**1.** Lösen Sie die Tischmutter und entfernen Sie die Unterlegscheibe

**2.** Montieren Sie den im Kit enthaltenen Becher mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe;

**3.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank befestigt ist, indem Sie die Unterlegscheiben entfernen, und befestigen Sie ihn erneut mithilfe der im Kit enthaltenen Schrauben an der Basis des Turms.

**4.** Befestigen Sie den Turm auf der Basis.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher, indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen, sondern nur eine 1/8-Umdrehung der Schraube). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers;

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 1000 ATE 2014

**1.** Entfernen Sie die beiden M8-Schrauben, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Installieren Sie die bumerangförmige Basis, indem Sie die schwarzen Buchsen in das Kopfgehäuse der entfernten Schrauben einsetzen.

**3.** Entfernen Sie die Tankabdeckung und die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel;

**4.** Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie die hufeisenförmige Stütze mit den Originalschrauben am Rahmen unter den Tankgriffen.

**6.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Lenkertisch, indem Sie den Vorbau in den Schlitz in der hufeisenförmigen Halterung einpassen (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen);

**7.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an; HINWEIS: Um die Kunststoff-Zündabdeckung wieder anzubringen, muss ein Schnitt vorgenommen werden, damit sie in die am Rahmen befestigte Halterung passt.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank und der Zündschlüsselabdeckung.

**2.** Lösen Sie die 2 Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**3.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung über den Riemen, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie die „L“-förmige Halterung am vorderen Bremsschlauch;

**5.** Befestigen Sie die Stoßdämpferstange an der L-förmigen Halterung.

**6.** Positionieren Sie den Stoßdämpfer so in der Klemme, dass er den Lenker nicht daran hindert, auf beiden Seiten vollständig einzulenken.

**7.** Ziehen Sie die Klemmschrauben fest;

**8.** Schneiden Sie die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel ab, um sie wieder am Motorrad anzubringen.

**9.** Setzen Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf den Zündschlüssel und die Kunststoffabdeckung auf den Tank. HINWEIS: Um die Kunststoff-Zündabdeckung wieder anzubringen, muss sie so geschnitten werden, dass sie in die am Rahmen befestigte Halterung passt.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 300

**1.** Lassen Sie den Lenker los;

**2.** Entfernen Sie den Tisch, indem Sie die zentrale Schraube entfernen und die Klammern lösen, mit denen die Stöcke befestigt sind.

**3.** Entfernen Sie die Muttern, mit denen die Lager des Lenkgetriebes eingestellt werden (beobachten Sie, ob die Mutternsicherung vorhanden ist).

**4.** Entfernen Sie die Staubschutzhülle von den Lagern.

**5.** Positionieren Sie die im Kit enthaltene Klemme mit der Aussparung nach oben an der Sattelstütze, OHNE sie festzuziehen;

**6.** Ersetzen Sie die Staubschutzkappe, die Mutter und die Kontermutter, ohne die Verriegelung zu vergessen, und stellen Sie die Dichtheit des Lenkgetriebes ein.

**7.** Ersetzen Sie den Tisch;

**8.** Befestigen Sie den Lenker mithilfe der im Kit enthaltenen Tabelle.

**9.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**10.** Richten Sie die Klemme so aus und positionieren Sie sie, dass sie nicht an der Staubschutzabdeckung reibt, und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie zu befestigen.

**11.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 400

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Tisch.

**3.** Schieben Sie den Tank zur Seite, um an die Löcher im Rahmen zu gelangen.

**4.** Befestigen Sie die Basis des Turms am Rahmen und befestigen Sie dann den Turm darauf.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 400 FAT BAR

**1.** Lösen Sie die Halbmonde, mit denen der Lenker befestigt ist.

**2.** Befestigen Sie den FAT BAR-Lenker mit dem Tisch und den Lenkerverlängerungen, die im Kit enthalten sind.

**3.** Schieben Sie den Tank zur Seite, um an die Löcher im Rahmen zu gelangen.

**4.** Befestigen Sie die Basis des Turms am Rahmen und befestigen Sie dann den Turm darauf.

**5.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, indem Sie die Stange in den Schlitz in der Halterung einführen (es ist nicht notwendig, sie zu fest anzuziehen);

**6.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 650

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**2.** Entfernen Sie die Kunststoff-Zündabdeckung;

**3.** Entfernen Sie die 2 Schrauben, die dem Tank am nächsten liegen und mit denen der Lenker befestigt ist.

**4.** Befestigen Sie den Stützarm mit den im Kit enthaltenen Schrauben;

**5.** Entfernen Sie die Zündschrauben und befestigen Sie den Turmsockel;

**6.** Zentrieren Sie den Stoßdämpfer in der Klemme.

**7.** Ziehen Sie die Klemmschrauben fest;

**8.** Befestigen Sie die Klemmstange mit der M8-Schraube am Querträgerturm;

**9.** Schneiden Sie die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel ab, um sie wieder am Motorrad anzubringen.

**10.** Bringen Sie die Kunststoffabdeckung am Zündschlüssel und am Tank wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 750

**1.** Tisch, Scheinwerfer und Verkleidung entfernen;

**2.** Entfernen Sie die 2 Lagermuttern, den Zahnkranz und die Lagerabdeckung;

**3.** Platzieren Sie die Klemme unter der Lagerabdeckung.

**4.** Ersetzen Sie die Lagermuttern, den Tisch, den Scheinwerfer und die Verkleidung;

**5.** Befestigen Sie das „T“-Stück mit den im Kit enthaltenen Schrauben an der Klemme.

**6.** Befestigen Sie den Lenker mit den Originalschrauben an der im Kit enthaltenen Basis;

**7.** Befestigen Sie den Lenkungsdämpfer an der Basis (es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange am Stift befestigen;

**8.** Passen Sie die Höhe des Stifts an (der Stift ist ein bewegliches Teil), bis er bündig mit der Stange abschließt, indem Sie leicht auf die Oberseite klopfen.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 750 FAT BAR

**1.** Entfernen Sie den Lenker, die Riser und den Vorbau.

**2.** Entfernen Sie die 2 Lagermuttern, den Zahnkranz und die Lagerabdeckung;

**3.** Platzieren Sie die Klemme unter dem Lagerdeckel, ohne die Schrauben festzuziehen (lassen Sie sie locker);

**4.** Ersetzen Sie die Lagermuttern und den Tisch.

**5.** Befestigen Sie den Becher an der zentralen Mutter des Tisches.

**6.** Platzieren Sie die mit dem Kit gelieferten Tragegurte.

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Becher (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange in den Schlitz im Turm einführen.

**8.** Befestigen Sie den Lenker mit den im Kit enthaltenen Buchsen.

**9.** Positionieren Sie die Klemme so, dass sie so nah wie möglich an der Lagerstaubabdeckung liegt, ohne diese zu beschädigen.

**10.** Ziehen Sie die Klemmschrauben und die turmseitige Schraube fest.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 750 S ABS

**1.** Ersetzen Sie den Sockel, der den Lenker befestigt, durch den Sockel, der im Kit enthalten ist, und befestigen Sie den Lenker mit den Schrauben vom Motorrad selbst wieder;

**2.** Befestigen Sie die umgekehrte „T“-förmige Halterung am Rahmen und ziehen Sie sie mit der Stange mit Gewindelöchern fest.

**3.** Befestigen Sie den Lenkungsdämpfer an der zuvor am Lenker befestigten Basis (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen), indem Sie die Stange am Stift befestigen;

**4.** Passen Sie die Höhe des Stifts an, bis er bündig mit der Stange abschließt. Dieser Stift ist beweglich. Klopfen Sie einfach leicht auf die Oberseite.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 800 2013 2016

**1.** Entfernen Sie den Tisch, der den Lenker befestigt, und befestigen Sie ihn erneut mit dem Tisch, der im Kit enthalten ist.

**2.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Tank.

**3.** Befestigen Sie die Halterung an den Gewindelöchern im Zündschlüssel. Vermeiden Sie dabei zu starkes Anziehen, da die Gefahr besteht, dass die Gewinde abreißen.

**4.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Lenkertisch, indem Sie den Vorbau in den Schlitz der am Rahmen befestigten Halterung einführen (es ist nicht notwendig, ihn zu fest anzuziehen);

**5.** Ziehen Sie die seitliche Schraube fest;

**6.** Bringen Sie die Kunststofftankabdeckung wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 900

**1.** Entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen an den Seiten des Tanks (rechts und links);

**2.** Entfernen Sie die Kunststoff-Zündabdeckung;

**3.** Entfernen Sie das vordere Acrylvisier.

**4.** Entfernen Sie die Verkleidung, um Platz zum Lösen der Schrauben zu schaffen, mit denen der Lenker befestigt ist.

**5.** Bringen Sie die Schrauben zur Befestigung des Querträgers wieder an, so dass der Querträgerturm zur rechten Seite zeigt;

**6.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**7.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung über den Riemen, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**8.** Positionieren Sie den Stoßdämpfer so in der Klemme, dass er zentriert ist.

**9.** Ziehen Sie die Klemmschrauben fest;

**10.** Befestigen Sie die Klemmstange mit der M8-Schraube am Querträgerturm;

**11.** Schneiden Sie die Kunststoffabdeckung vom Zündschlüssel ab, um sie wieder am Motorrad anzubringen, wie in der Abbildung unten gezeigt;

**12.** Bringen Sie die Kunststoffabdeckung am Zündschlüssel wieder an und bringen Sie die Kunststoffabdeckungen am Tank (rechts und links) wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 900 2

**1.** Entfernen Sie die seitlichen Kunststoffabdeckungen vom Tank (rechts und links);

**2.** Entfernen Sie die Kunststoff-Zündabdeckung;

**3.** Entfernen Sie das vordere Acrylvisier.

**4.** Entfernen Sie die Verkleidung, um Platz zum Lösen der Schrauben zu schaffen, mit denen der Lenker befestigt ist.

**5.** Ersetzen Sie die Schrauben, mit denen der Querträger befestigt ist, so, dass der Turm des Querträgers zur rechten Seite zeigt.

**6.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**7.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung über den Riemen, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**8.** Positionieren Sie den Stoßdämpfer in der Mitte der Klemme.

**9.** Ziehen Sie die Klemmschrauben fest;

**10.** Befestigen Sie die Klemmstange mit der M8-Schraube am Querträgerturm;

**11.** Schneiden Sie die Kunststoff-Zündabdeckung ab, um sie wieder am Motorrad anzubringen, wie in der Abbildung unten gezeigt;

**12.** Bringen Sie die Kunststoffabdeckung am Zündschlüssel wieder an und bringen Sie die Kunststoffabdeckungen am Tank (rechts und links) wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE

**1.** Entfernen Sie die seitlichen Kunststoffabdeckungen vom Tank (rechts und links);

**2.** Entfernen Sie die Kunststoff-Zündabdeckung;

**3.** Befestigen Sie das „L“-förmige Stück an der rechten Spiegelklemme.

**4.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**5.** Befestigen Sie die bumerangförmige Halterung über den Riemen, mit denen der Tank am Rahmen befestigt ist.

**6.** Positionieren Sie den Stoßdämpfer in der Mitte der Klemme.

**7.** Ziehen Sie die Klemmschrauben fest;

**8.** Befestigen Sie die Stoßdämpferstange an dem „L“-förmigen Teil, das zuvor am Rückspiegel befestigt wurde;

**9.** Schneiden Sie die Kunststoff-Zündabdeckung so zu, dass sie am Motorrad anliegt, wie in der Abbildung unten gezeigt;

**10.** Bringen Sie die Kunststoffabdeckung am Zündschlüssel wieder an und bringen Sie die Kunststoffabdeckungen am Tank (rechts und links) wieder an.

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# KAWASAKI Z 900 RS

**1.** Lassen Sie den Lenker los, um an die zentrale Mutter des Tisches zu gelangen.

**2.** Entfernen Sie die zentrale Mutter und Unterlegscheibe des Tisches.

**3.** Befestigen Sie die Tasse mit der Originalmutter OHNE Unterlegscheibe;

**4.** Lösen Sie die Tankschrauben und befestigen Sie den Turm an dieser Stelle, wobei Sie den Turm zentrieren;

**4.** Befestigen Sie die Basis der Stütze am Rahmen. Entfernen Sie dazu die Schraube, mit der die Platte befestigt ist, und entfernen Sie auch die Mutter;

**5.** Ersetzen Sie den Tank;

**7.** Befestigen Sie den Stoßdämpfer am Tisch, der über dem Lenker befestigt ist, und passen Sie den Vorbau in den Schlitz im Turm an (HINWEIS: Es ist nicht notwendig, zu fest anzuziehen, nur 1/8 Umdrehung der Schraube). Ein zu starkes Anziehen der 2 Schrauben, mit denen der Stoßdämpfer an der Schale befestigt ist, führt zu einer übermäßigen Härte beim Lenken des Lenkers;

**8.** Ziehen Sie die turmseitige Schraube fest

↑ Zurück zum Inhaltsverzeichnis