MAXRACING

PORTAL DE SOPORTE PARA DISTRIBUIDORES

MANUALES DE INSTALACIÓN

ÍNDICE

Haga clic en cualquier modelo para saltar a su manual.

BUELL 1125 R
KTM 300 SX
KTM 350 EXC F 350 SX F
690 ENDURO
KTM 990 ADVENTURE
SUZUKI BANDIT 1200
SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 S
SUZUKI BANDIT 1250S
SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013
SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016
SUZUKI BANDIT 600N
SUZUKI BANDIT 650N
BLT C500
MV AGUSTA BRUTALE 800
SUZUKI B KING
HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 500 R 2014 2016
HONDA CBR 600 F
HONDA CBR 600 F2 F3 F4
HONDA CBR 600 RR 2003 2006
HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 650 F 2015 2016
HONDA CBR 650 R
HONDA CBR 900 RR
HONDA CBR 929 RR
HONDA CBR 954 RR
HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014
HONDA CB 1000R 2012 2016
HONDA CB 1000 NEO CAFE■
HONDA CB 1300 SF

HONDA CB 300R 2009 2015
HONDA CB 500F 2014 2016
HONDA CB 500X 2014 2016
HONDA CB 500X ATE■ 2019
HONDA CB 500 1998 2005
HONDA CB 500 2020 EM DIANTE
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR
HONDA CB 650 F 2015 2016
HONDA CB 650 F FAT BAR
HONDA CB 650 R
HONDA CB TWISTER 2015 2016
CG 150
CG 160 START
COMET GTR 250
COMET GTR 650
COMET GT 250 NAKED
COMET GT 650 NAKED
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN
HONDA CRF 250
HONDA CRF AFRICA TWIN1100
TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016
TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012
TRIUMPH DAYTONA 955
SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014
SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016
SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014
SUZUKI DRZ 400 E
DUCATI 959
DUCATI V4
HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE
ER6N VARETA
KAWASAKI ER 6N 2010 2012
KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450
MV AGUSTA F3
YAMAHA FACTOR 125

YAMAHA FACTOR 150
YAMAHA FAZER 1000
YAMAHA FAZER 150
YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR
YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016
YAMAHA FAZER 600 2007 2009
HUSQVARNA FC 450
BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010
BMW F 800 GS
SUZUKI GLADIUS
BMW GSR 750 A 2011 2016
BMW GSR 750 A ZA FAT BAR
BMW GSR 750 ZA 2011 2016
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017
SUZUKI GSX 650 F 2011 2013
SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016
SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018
SUZUKI GSX 750 S VARETA
SUZUKI GSX S 1000 A F FA
SUZUKI GSX S 750
SUZUKI GSX S 750 2018
BMW GS 500 E 2004 2009
BMW G 310 GS
SUZUKI HAYABUSA 2005
SUZUKI HAYABUSA 2009 2014
HORNET 2005 2007 NOVO
HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
YAMAHA HYPERMOTARD 1100
YAMAHA HYPERMOTARD 796
YAMAHA HYPERMOTARD 821
DUCATI HYPERSTRADA
KTM 1050 1090 1190 1290
KTM 990 ADVENTURE

YAMAHA KTM SMT 990
YAMAHA LANDER
YAMAHA LANDER FAT BAR
HARLEY DAVIDSON LOW RIDER
KAWASAKI MONSTER 1100
KAWASAKI MONSTER 1200
KAWASAKI MONSTER 696
KAWASAKI MONSTER 796
KAWASAKI MONSTER 797
KAWASAKI MONSTER 821
YAMAHA MT 03
YAMAHA MT 03 660 CC
YAMAHA MT 03 FAT BAR
YAMAHA MT 07
YAMAHA MT 09 2014 2016
YAMAHA MT 09 TRACER
YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL
DUCATI MULTISTRADA 2016 2017
DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015
MV AGUSTA RIVALE
HONDA NC 700 NC 750
YAMAHA NEXT 250
KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013
KAWASAKI NINJA 250 2008 2012
KAWASAKI NINJA 300 2013 2016
KAWASAKI NINJA 400
KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012
KAWASAKI NINJA 650 VARETA
HONDA NX 400 FALCON
DUCATI PANIGALI 1199
DUCATI PANIGALI 1299
YAMAHA RD 350
BMW R 1200 GS ATE■ 2012
BMW R 1200 GS A PARTIR 2013
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016
KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016
TRIUMPH STREET TRIPLE 675
TRIUMPH STREET TRIPLE 765

YAMAHA SUPER TENERE 1200
YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE
SUZUKI SV 650
BMW S 1000 RR 2012 2017
BMW S 1000 RR ATE■ 2011
BMW S 1000 R NAKED
BMW S 1000 XR
YAMAHA TENERE 250
YAMAHA TENERE■ 250
YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR
KAWASAKI TIGER 1050 SPORT
KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800
KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 XRX
KAWASAKI TIGER 900
KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016
HONDA TRANSALP 700
HONDA TRANSALP 700 ATUAL
KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015
KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016
KAWASAKI VERSYS 300
KAWASAKI VERSYS 650
KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL
YAMAHA VMAX 1200
KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O
BUELL XB 12
BUELL XB 12X ULISSES
BUELL XB 12 R
BUELL XB 9
YAMAHA XJ 6
YAMAHA XJ 6 2010 2016
YAMAHA XJ 6 FAT BAR
HONDA XRE 300
HONDA XRE 300 FAT BAR
YAMAHA XTZ 250 LANDER

YAMAHA XTZ 660 TENERE■
YAMAHA XT 600
YAMAHA XT 660 2005 2016
YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR
YAMAHA YZF R1 2000 2002
YAMAHA YZF R1 2003 2006
YAMAHA YZF R1 2007 2008
YAMAHA YZF R1 2009 2014
YAMAHA YZF R3
YAMAHA YZF R6 1999 2002
YAMAHA YZF R6 2006 2011
KAWASAKI ZX 10R 2008 2010
KAWASAKI ZX 10R 2011 2016
KAWASAKI ZX 14
KAWASAKI ZX 636 2013 2016
KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006
KAWASAKI Z 1000 ATE 2014
KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA
KAWASAKI Z 300
KAWASAKI Z 400
KAWASAKI Z 400 FAT BAR
KAWASAKI Z 650
KAWASAKI Z 750
KAWASAKI Z 750 FAT BAR
KAWASAKI Z 750 S ABS
KAWASAKI Z 800 2013 2016
KAWASAKI Z 900
KAWASAKI Z 900 2
KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE
KAWASAKI Z 900 RS

BUELL 1125 R

1. Aflojar la tuerca central de la mesa y asegurar la tuerca con un racor cuadrado;

2. Posicione la copa sobre esta tuerca central y asegúrela con la tuerca que viene con el kit;

3. Quitar el tornillo que fija la tapa del tanque en el lado derecho de la motocicleta;

4. En este punto fije la torre que viene con el kit;

5. Instalar el amortiguador en la copa previamente fijada a la mesa (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la varilla en la ranura de la torre;

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KTM 300 SX

1. Suelte el manillar y retire las bandas;

2. Fije la abrazadera en el poste de la caja de rodamientos debajo de la cubierta antipolvo;

3. Fijar la base del amortiguador a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fije el amortiguador a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Fijar el manillar utilizando las torretas que vienen en el kit con los tornillos M8 X 80;

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KTM 350 EXC F 350 SX F

1. Suelte el manillar y retire las bandas;

2. Fije la abrazadera en el poste de la caja de rodamientos debajo de la cubierta antipolvo;

3. Fijar la base del amortiguador a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fije el amortiguador a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Fijar el manillar utilizando las torretas que vienen en el kit con los tornillos M8 X 80;

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

690 ENDURO

1. Retire los manillares y elevadores originales;

2. Retire el acabado de goma que rodea el encendido;

3. Fije la base (plateada) que viene con el kit a la mesa;

4. Colocar la pieza en forma de boomerang debajo de los tubos del marco y utilizar la pieza más grande para fijarla con los tornillos que vienen con el kit, encajando su orificio en el encendido;

5. Fijar la torre con los tornillos que vienen con el kit;

6. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada, encajando la ranura de la varilla en el pasador de la torre;

7. Ajuste la altura del pasador con ligeros golpecitos y apriete los 2 tornillos en el costado de la torre;

8. Vuelva a colocar los manillares utilizando los elevadores que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

KTM 990 ADVENTURE

1. Quitar las 2 tapas de plástico colocadas entre el tanque y la mesa;

2. Fije la torre en forma de “T” invertida en este punto con el hueco hacia la mesa;

3. Soltar el manillar y quitar las cubiertas de plástico situadas entre el manillar y el faro;

4. Coloque la base en forma de media luna en este punto con el hueco hacia el manillar;

5. En la base, fijar el amortiguador de dirección encajando la ranura de la varilla en el pasador de la torre fijado al marco (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Vuelva a colocar los manillares.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 1200

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar la base con los tornillos que la acompañan;

3. Posicionar la pieza en forma de T invertida y marcar las posiciones de los agujeros;

4. Taladrar 2 agujeros de 6 mm en la placa de acabado del marco;

5. Fije la pieza en T con las tuercas debajo de la placa de acabado del marco;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar y retirarlas;

2. Fije el manillar FAT BAR utilizando la mesa y los extensores de manillar que vienen con el kit;

3. Posicionar la pieza en forma de T invertida y marcar las posiciones de los agujeros;

4. Taladrar 2 agujeros de 6 mm en la placa de acabado del marco;

5. Fijar la pieza en T con la viga que viene en el kit debajo de la placa de acabado del marco;

6. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (NOTA: no es necesario apretarlo demasiado, basta con 1/8 de vuelta del tornillo);

7. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Instalar las camillas;

3. Fijar la base con los tornillos que vienen con el kit;

4. Posicionar la pieza en forma de T invertida y marcar las posiciones de los agujeros;

5. Taladrar 2 agujeros de 6 mm en la placa de acabado del marco;

6. Fijar la pieza en T con las tuercas debajo de la placa de acabado del marco;

7. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando el pasador en la ranura de la varilla;

8. Nivele el pasador con la varilla con ligeros golpecitos;

9. Apriete los tornillos laterales para asegurar el pasador.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 1200 S

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar el manillar utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire 2 acabados de los orificios del costado del marco;

4. Liberar el tanque y alejarlo;

5. Posicionar la tuerca de aluminio dentro del marco y fijar los clips de la torre en forma de “T” invertida en ambos lados, sin apretarlos definitivamente;

6. Fijar la torre en forma de “T” invertida a los clips;

7. Fijar el amortiguador a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en la ranura de la torre;

8. Alinear las piezas fijadas al marco y apretar los tornillos;

9. Apriete el tornillo lateral l para asegurar la varilla y reemplazar el tanque.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 1250S

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar el manillar utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire 2 cubiertas de goma de los orificios en el costado del marco;

4. Liberar el tanque y alejarlo;

5. Posicionar la tuerca de aluminio dentro del marco y fijar los clips de la torre en forma de “T” invertida en ambos lados, sin apretarlos definitivamente;

6. Fijar la torre en forma de “T” invertida a los clips;

7. Fijar el amortiguador a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en la ranura de la torre;

8. Alinear las piezas fijadas al marco y apretar definitivamente los tornillos; Apriete el tornillo lateral para asegurar la varilla y reemplazar el tanque.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar la base con los tornillos que la acompañan;

3. Posicionar la pieza en forma de T invertida y marcar las posiciones de los agujeros;

4. Taladrar 2 agujeros de 6 mm en la placa de acabado del marco;

5. Fije la pieza en T con las tuercas debajo de la placa de acabado del marco;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar la base con los tornillos que la acompañan;

3. Posicionar la pieza en forma de T invertida y marcar las posiciones de los agujeros;

4. Taladrar 2 agujeros de 6 mm en la placa de acabado del marco;

5. Fije la pieza en T con las tuercas debajo de la placa de acabado del marco;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 600N

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar la base con los tornillos que la acompañan;

3. Posicionar la pieza en forma de T invertida y marcar las posiciones de los agujeros;

4. Taladrar 2 agujeros de 6 mm en la placa de acabado del marco;

5. Fije la pieza en T con las tuercas debajo de la placa de acabado del marco;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI BANDIT 650N

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar la base con los tornillos que vienen con el kit;

3. Posicionar la pieza en forma de T invertida y marcar las posiciones de los agujeros;

4. Taladrar 2 agujeros de 6 mm en la placa de acabado del marco;

5. Fije la pieza en T con las tuercas debajo de la placa de acabado del marco;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando el pasador en la ranura de la varilla;

7. Nivele el pasador con la varilla con ligeros golpecitos;

8. Apriete los tornillos laterales para asegurar el pasador.

↑ Volver al Índice

BLT C500

1. Posicionar la abrazadera en la tija SIN apretar los tornillos;

2. Quitar los 2 tornillos superiores que fijan el manillar;

3. Fijar la copa que viene con el kit en esta ubicación con los tornillos de la motocicleta;

4. Fijar el amortiguador en la copa;

5. Alinear la abrazadera con el eje longitudinal de la motocicleta para que la varilla del amortiguador encaje en la torre de la abrazadera;

6. Apriete todos los tornillos.

↑ Volver al Índice

MV AGUSTA BRUTALE 800

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la mesa mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Fije los pies al marco utilizando el travesaño para alinearlos y retire el travesaño después de ensamblarlos;

5. Fije la torre a los pies, asegurándose de que el hueco mire hacia la mesa;

6. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

SUZUKI B KING

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Aflojar los 2 tornillos M5 que fijan el acabado plástico al marco;

5. Fijar la torre en forma de “T” invertida a los agujeros del remate;

6. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, solo 1/8 de vuelta en el tornillo, apretar excesivamente los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

7. Apriete el tornillo del lado de la torre;

8. Coloque los manillares.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Fijar la copa que viene con el kit con la tuerca original; Para hacer esto, se debe girar la llave para tubos para reducir el diámetro externo para que quepa dentro de la copa.

3. Retire la tapa de plástico del tanque;

4. Desconectar y quitar el amortiguador original;

5. Fijar el soporte que viene con el kit utilizando los mismos puntos de fijación que el amortiguador original;

6. Atornillar el amortiguador a la copa instalada en la mesa, encajando la varilla de soporte fijada al marco (no es necesario apretarla demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral. NOTA: Para eliminar la alarma del amortiguador de dirección original en el panel después de quitarlo, simplemente conecte un cable al otro.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 500 R 2014 2016

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 600 F

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 600 F2 F3 F4

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 600 RR 2003 2006

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Retire completamente el amortiguador de dirección original;

4. Fije la pieza en forma de “U” al marco;

5. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al cuadro (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete los tornillos de los laterales para evitar que la varilla se afloje;

7. Reemplace los carenados. NOTA: Para eliminar la alarma del amortiguador de dirección original en el panel después de quitarlo, simplemente conecte un cable al otro.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 650 F 2015 2016

1. Afloje la tuerca de la mesa;

2. Retire la mesa, afloje la tuerca del cojinete y retire la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera en el poste del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el guardapolvo del cojinete (hacia arriba), sin embargo, no lo apriete permanentemente;

4. Vuelva a colocar la tapa del cojinete, la tuerca de ajuste y ajuste la holgura del cojinete;

5. Vuelva a colocar la mesa y coloque la copa que viene con el kit de instalación, asegurándola con la tuerca original sin la arandela;

6. Fijar el amortiguador en la copa previamente fijada a la mesa (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la varilla en la ranura de la torre;

7. Posicionar definitivamente la abrazadera y apretar los tornillos;

8. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 650 R

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Fijar la copa que viene con el kit utilizando la tuerca SIN arandela;

3. Fijar la abrazadera en la caja de rodamientos, alineando la torre;

4. Instale el amortiguador en la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (NO apriete demasiado los tornillos);

5. Apriete los tornillos laterales de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 900 RR

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 929 RR

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CBR 954 RR

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Reemplácela con la base que viene con el kit utilizando los tornillos originales;

3. Fije la abrazadera debajo de la cubierta del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el protector contra el polvo del cojinete (mirando hacia arriba);

4. Fijar la torre a la abrazadera;

5. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretarlo demasiado), encajando la potencia en la ranura de la torre;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 1000R 2012 2016

1. Retirar la mesa que fija el manillar y fijarla nuevamente con la base que viene con el kit;

2. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

3. Fijar el amortiguador a la base encajando el pasador de soporte en la ranura de la varilla del amortiguador (no es necesario apretarlo demasiado);

4. Nivele el pasador con la varilla con ligeros golpecitos;

5. Apriete los tornillos laterales para asegurar el pasador.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 1000 NEO CAFE

1. Retire la mesa original en el manillar y vuelva a colocarla con la base que viene con el kit;

2. Retire la tapa de plástico que cubre el encendido;

3. Mueva el tanque a un lado para acceder al conjunto de encendido;

4. Posicionar la pieza en forma de “U” invertida en el espacio entre el encendido y la mesa;

5. Fijar la “U” invertida con las 2 piezas en forma de “L” en la viga de encendido redonda;

6. Fijar el amortiguador a la base del manillar encajando la varilla del amortiguador en el pasador en “U” invertida;

7. Reemplace el tanque;

8. Haga un corte en la tapa de encendido de plástico para encajarla en el espacio original.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 1300 SF

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos originales;

3. Aleje el tanque;

4. Separar las 3 piezas que forman el soporte en forma de horquilla invertida que irá fijado al marco.

5. Fijar cada una de las piezas laterales del soporte a través de los orificios a los lados del marco al frente del tanque, posicionando las tuercas en el lado interno, observando el posicionamiento del ángulo del soporte con relación al marco;

6. Fijar la tercera parte del soporte entre las dos partes del soporte previamente fijadas;

7. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 300R 2009 2015

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Reemplácela con la base que viene con el kit utilizando los tornillos originales;

3. Fije la abrazadera debajo de la cubierta del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el protector contra el polvo del cojinete (mirando hacia arriba);

4. Fijar la torre a la abrazadera;

5. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretarlo demasiado), encajando la potencia en la ranura de la torre;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 500F 2014 2016

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para fijar nuevamente el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 500X 2014 2016

1. Soltar la base que fija el manillar;

2. Fijar el manillar con la base que viene con el kit utilizando los tornillos incluidos;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para fijar nuevamente el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

5. Fijar el amortiguador en la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apretar el tornillo lateral de la torre previamente fijado al marco.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 500X ATE■ 2019

1. Soltar la base que fija el manillar;

2. Fijar el manillar con la base que viene con el kit utilizando los tornillos incluidos;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para fijar nuevamente el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

5. Fijar el amortiguador en la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apretar el tornillo lateral de la torre previamente fijado al marco.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 500 1998 2005

1. Suelte el manillar;

2. Fije la mesa que viene con el kit al manillar;

3. Aleje el tanque;

4. Fijar la base del soporte al marco. Para ello retiramos el tornillo que fija la placa y retiramos también la tuerca;

5. Fije la torre a la base previamente fijada al marco de modo que los chaflanes de la torre miren hacia el manillar;

6. Reemplace el tanque;

7. Fijar el amortiguador a la mesa fijada sobre el manillar y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, sólo 1/8 de vuelta del tornillo) un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar;

8. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 500 2020 EM DIANTE

1. Suelte el manillar;

2. Aflojar la tuerca central y quitar la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca y arandela originales;

4. Aflojar los tornillos que fijan el tanque al marco;

5. Fijar la torre en forma de T invertida utilizando los tornillos que vienen con el kit;

6. Fijar el amortiguador en la copa (no es necesario apretarlo demasiado), encajando la varilla en la ranura de la torre y apretar el tornillo en el lateral de la torre;

7. Vuelva a colocar el manillar utilizando las cuñas que vienen con el kit de elevación del manillar.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL

1. Quitar los casquillos que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar con la mesa que viene con el kit;

3. Aleje el tanque para acceder al panel (no es necesario quitar el tanque);

4. Fijar la pieza en forma de horquilla al marco cruzando la viga que viene con el kit por el orificio del kit;

5. Fijar el amortiguador sobre la mesa, recordando ajustar la altura del pasador con pequeños golpecitos para que quede a ras de la varilla después del montaje (no es necesario apretarlo demasiado).

↑ Volver al Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Quitar los casquillos que fijan el manillar y retirarlos;

2. Coloque los elevadores (extensores del manillar)

3. Fijar el manillar sobre las torretas con la mesa que viene con el kit;

4. Apartar el depósito para acceder al panel (no es necesario retirar el depósito);

5. Fijar la pieza en forma de horquilla al marco cruzando la viga que viene con el kit por el orificio del kit;

6. Fijar el amortiguador sobre la mesa, recordando ajustar la altura del pasador con pequeños golpecitos para que quede a ras de la varilla después del montaje (no es necesario apretarlo demasiado).

↑ Volver al Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para fijar nuevamente el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para fijar nuevamente el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 650 F 2015 2016

1. Suelte el manillar;

2. Retire la mesa, afloje la tuerca del cojinete y retire la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera en el poste del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el guardapolvo del cojinete (hacia arriba), sin embargo, no lo apriete permanentemente;

4. Vuelva a colocar la tapa del cojinete, la tuerca de ajuste y ajuste la holgura del cojinete;

5. Vuelva a colocar la mesa y apriete;

6. Vuelva a fijar el manillar a la base que viene con el kit utilizando los tornillos M8x30;

7. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

8. Posicionar definitivamente la abrazadera y apretar los tornillos;

9. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 650 F FAT BAR

1. Suelte el manillar;

2. Retire las bandas originales;

3. Retire la mesa, afloje la tuerca del cojinete y retire la tapa del cojinete;

4. Coloque la abrazadera en el poste del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el guardapolvo del cojinete (hacia arriba), sin embargo, no lo apriete permanentemente;

5. Vuelva a colocar la tapa del cojinete, la tuerca de ajuste y ajuste la holgura del cojinete;

6. Vuelva a colocar la mesa y apriete;

7. Colocar las bandas que vienen con el kit;

8. Vuelva a fijar el manillar a la base que viene con el kit utilizando los tornillos M8x 30;

9. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

10. Posicionar definitivamente la abrazadera y apretar los tornillos;

11. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

HONDA CB 650 R

1. Retire la mesa original en el manillar y vuelva a colocarla con la base que viene con el kit;

2. Retire la tapa de plástico que cubre el encendido;

3. Mueva el tanque a un lado para acceder al conjunto de encendido;

4. Posicionar la pieza en forma de “U” invertida en el espacio entre el encendido y la mesa;

5. Fije la “U” invertida con las 2 piezas en forma de “L” en la viga de encendido redonda,

6. Fijar el amortiguador a la base del manillar encajando la varilla del amortiguador en el pasador en “U” invertida;

7. Reemplace el tanque;

8. Haga un corte en la tapa de encendido de plástico para encajarla en el espacio original.

↑ Volver al Índice

HONDA CB TWISTER 2015 2016

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Reemplácela con la base que viene con el kit utilizando los tornillos originales;

3. Fije la abrazadera debajo de la cubierta del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el protector contra el polvo del cojinete (mirando hacia arriba);

4. Fijar la torre a la abrazadera;

5. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretarlo demasiado), encajando la potencia en la ranura de la torre;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

CG 150

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Reemplácela con la base que viene con el kit utilizando los tornillos originales;

3. Fije la abrazadera debajo de la cubierta del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el protector contra el polvo del cojinete (mirando hacia arriba);

4. Fijar la torre a la abrazadera;

5. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretarlo demasiado), encajando la potencia en la ranura de la torre;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

CG 160 START

1. Suelte el manillar;

2. Retire la mesa, afloje la tuerca del cojinete y retire la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera en el poste del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el guardapolvo del cojinete (hacia arriba), sin embargo, no lo apriete permanentemente;

4. Vuelva a colocar la tapa del cojinete, la tuerca de ajuste y ajuste la holgura del cojinete;

5. Vuelva a colocar la mesa y apriete;

6. Vuelva a fijar el manillar a la base que viene con el kit utilizando los tornillos M8x 25;

7. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

8. Posicionar definitivamente la abrazadera y apretar los tornillos;

9. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

COMET GTR 250

1. Retire la tuerca y la arandela de la mesa;

2. Fijar la copa con la tuerca original sin la arandela;

3. Fije la torre en los dos orificios de la abrazadera con un agarre firme;

4. Fijar la abrazadera a la tija, evitando que roce el guardapolvo del cojinete;

5. Fijar el amortiguador a la copa mediante los tornillos que componen el kit, encajando la varilla en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral (no es necesario apretar demasiado).

↑ Volver al Índice

COMET GTR 650

1. Retire la tuerca y la arandela de la mesa;

2. Fijar la copa con la tuerca original sin la arandela;

3. Fije la torre en los dos orificios de la abrazadera con un agarre firme;

4. Fijar la abrazadera a la tija, evitando que roce el guardapolvo del cojinete;

5. Fijar el amortiguador a la copa mediante los tornillos que componen el kit, encajando la varilla en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral (no es necesario apretar demasiado).

↑ Volver al Índice

COMET GT 250 NAKED

1. Retirar la mesa que fija el manillar y fijarla nuevamente con la base que viene con el kit;

2. Fijar la copa con la tuerca original sin la arandela;

3. Fije la torre en los dos orificios de la abrazadera con un agarre firme;

4. Fijar la abrazadera a la tija, evitando que roce el guardapolvo del cojinete;

5. Fijar el amortiguador a la copa mediante los tornillos que componen el kit, encajando la varilla en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral (no es necesario apretar demasiado).

↑ Volver al Índice

COMET GT 650 NAKED

1. Retirar la mesa que fija el manillar y fijarla nuevamente con la base que viene con el kit;

2. Fijar la copa con la tuerca original sin la arandela;

3. Fije la torre en los dos orificios de la abrazadera con un agarre firme;

4. Fijar la abrazadera a la tija, evitando que roce el guardapolvo del cojinete;

5. Fijar el amortiguador a la copa mediante los tornillos que componen el kit, encajando la varilla en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral (no es necesario apretar demasiado).

↑ Volver al Índice

HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Quitar los manillares para acceder a la tuerca central de la mesa;

3. Quitar la tuerca central;

4. Asegure la copa que viene con el kit con la tuerca original;

5. Quitar el tornillo que fija el tanque al marco;

6. Fijar la torre al marco de tal manera que las ranuras de la torre encajen con las pestañas de plástico del soporte del tanque;

7. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, solo 1/8 de vuelta en el tornillo) un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar;

8. Apriete el tornillo del lado de la torre; Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

HONDA CRF 250

1. Suelte el manillar y retire las bandas originales;

2. Retire la mesa;

3. Posicionar la abrazadera SIN apriete final;

4. Vuelva a colocar la mesa;

5. Fijar la base que viene con el kit sobre la mesa;

6. Fijar el amortiguador sobre la mesa encajando su varilla en la torre de sujeción previamente instalada (no es necesario apretar excesivamente);

7. Alinear la abrazadera y apretar definitivamente el tornillo en la abrazadera y en el costado de la torre;

8. Coloque los elevadores que vienen con el kit y reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

HONDA CRF AFRICA TWIN1100

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Quitar los manillares para acceder a la tuerca central de la mesa;

3. Quitar la tuerca central;

4. Asegure la copa que viene con el kit con la tuerca original;

5. Quitar el tornillo que fija el tanque al marco;

6. Fije la torre al marco de modo que las ranuras de la torre encajen en las pestañas de plástico del soporte del tanque;

7. Fije el amortiguador a la copa encajando la varilla en el pasador de la torre;

8. Ajuste la altura del pasador hasta que quede al ras con la varilla (este pasador es móvil), golpeando ligeramente la parte superior.

↑ Volver al Índice

TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa, asegurándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa, fijándola con la tuerca del kit SIN arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

TRIUMPH DAYTONA 955

1. Retire la tuerca y la arandela de la mesa;

2. Fijar la taza que viene con el kit a la mesa con la tuerca suministrada;

3. Mueva el tanque a un lado para acceder al orificio roscado en el marco;

4. Fije el pasador roscado en el orificio roscado M6 del marco;

5. Coloque la tuerca M6 debajo del marco para completar la fijación del pasador;

6. Vuelva a colocar el tanque, fijándolo mediante el pasador con la arandela y tuerca M10;

7. Fijar el amortiguador sobre la copa previamente instalada en la mesa, encajando la ranura de la varilla en el pasador fijado al marco.

↑ Volver al Índice

SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Afloje y retire la tapa plástica del tanque;

4. Quitar el tornillo que fija el tanque al marco;

5. Instalar el soporte en forma de “T” invertida en el orificio roscado;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral.

8. Vuelva a colocar la tapa de plástico del tanque.

↑ Volver al Índice

SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar y retirarlas;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa con la tuerca original sin la arandela con el hueco hacia el tanque;

4. Afloje y retire la tapa plástica del tanque;

5. Quitar el tornillo que fija el tanque al marco;

6. Instalar el soporte en forma de “T” invertida en el orificio roscado;

7. Fijar el amortiguador en la copa previamente fijada a la tuerca de la mesa, encajando la varilla en la ranura del soporte (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta del tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

8. Apriete el tornillo del lado de la torre en forma de “T” invertida;

9. Vuelva a colocar la tapa plástica del tanque;

10. Fije el manillar utilizando los extensores del manillar.

↑ Volver al Índice

SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Afloje y retire la tapa plástica del tanque;

4. Quitar el tornillo que fija el tanque al marco;

5. Instalar el soporte en forma de “T” invertida en el orificio roscado;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral.

8. Vuelva a colocar la tapa de plástico del tanque.

↑ Volver al Índice

SUZUKI DRZ 400 E

1. Suelte el manillar;

2. Fijar la copa que viene con el kit a la tuerca central SIN la arandela;

3. Fije la abrazadera en el mecanismo de dirección;

4. Colocar las torretas que vienen con el kit para poder levantar el manillar;

5. Fijar el amortiguador en la copa encajando el pasador en la ranura de la varilla (no es necesario apretar demasiado);

6. Ajuste la altura del pasador hasta que quede al ras con la varilla (el pasador es móvil), golpeando ligeramente la parte superior.

↑ Volver al Índice

DUCATI 959

1. Suelte la mesa;

2. Reemplazar la tuerca central original por la tuerca que viene con el kit;

3. Fijar la copa a la tuerca apretando los tornillos laterales;

4. Retire los tornillos que sujetan la cubierta de plástico alrededor del encendido;

5. Fijar los 2 casquillos roscados que vienen con el kit;

6. Fijar el amortiguador en la copa utilizando los tornillos que vienen con el kit (no es necesario apretar demasiado);

7. Fijar el boomerang sobre los casquillos roscados, encajando la varilla del amortiguador en la ranura;

8. Apriete el tornillo lateral del boomerang.

↑ Volver al Índice

DUCATI V4

1. Suelte la mesa;

2. Reemplazar la tuerca central original por la tuerca que viene con el kit;

3. Fijar la copa a la tuerca apretando los tornillos laterales;

4. Retire los tornillos que sujetan la cubierta de plástico alrededor del encendido;

5. Fijar los 2 casquillos roscados que vienen con el kit;

6. Fijar el amortiguador en la copa utilizando los tornillos que vienen con el kit (no es necesario apretar demasiado);

7. Fijar el boomerang sobre los casquillos roscados, encajando la varilla del amortiguador en la ranura;

8. Apriete el tornillo lateral del boomerang.

↑ Volver al Índice

HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE

1. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela;

2. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca que viene en el kit SIN la arandela;

3. Retirar el tornillo y arandela que fijan el tanque y colocar el soporte en forma de “T” invertida con el tornillo que viene con el kit, observando que la inclinación del soporte debe ser hacia la mesa;

4. Fijar el amortiguador en la copa encajando su varilla en la ranura del soporte en “T” (no es necesario apretar demasiado);

5. Apretar el tornillo lateral de la torre fijada al marco.

↑ Volver al Índice

ER6N VARETA

1. Retire la tapa de plástico del tanque;

2. Quitar los tornillos que sujetan el encendido;

3. Fije el soporte en forma de boomerang al encendido;

4. Fije el soporte en forma de “L” a la manguera del freno delantero;

5. Fijar la varilla del amortiguador en el soporte en forma de “L”;

6. Colocar el amortiguador dentro de la abrazadera de manera que no impida que el manillar gire completamente en ambos lados;

7. Apriete los tornillos de la abrazadera;

8. Cortar la tapa plástica del tanque para volver a colocarla en la motocicleta;

9. Vuelva a colocar la tapa de plástico del tanque.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI ER 6N 2010 2012

1. Desmontar toda la mesa, incluido el desmontaje del faro;

2. Retire las 2 tuercas del cojinete, la araña y la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera debajo del rodamiento;

4. Devolver todo a su lugar;

5. Fijar la pieza “T” a la abrazadera utilizando los tornillos que la acompañan;

6. Reemplazar la base del manillar por la base que viene con el kit y fijarla mediante los tornillos de la propia motocicleta;

7. Fijar el amortiguador a la base encajando la varilla en la ranura del soporte en “T”.

8. Apriete el tornillo lateral (no es necesario apretar demasiado).

↑ Volver al Índice

KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450

1. Suelte el manillar y retire las bandas;

2. Fije la abrazadera en el poste de la caja de rodamientos debajo de la cubierta antipolvo;

3. Fijar la base del amortiguador a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fije el amortiguador a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Fijar el manillar utilizando las torretas que vienen en el kit con los tornillos M8 X 80;

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

MV AGUSTA F3

1. Retirar la mesa y sustituir la tuerca central por la tuerca incluida en el kit;

2. Vuelva a colocar la mesa;

3. Quitar los 2 tornillos que fijan el tanque al marco;

4. Fijar la torre al marco;

5. Fijar la copa a la tuerca previamente reemplazada apretando los 4 tornillos laterales;

6. Fijar el cabezal del amortiguador en la copa, encajando la varilla en la ranura del soporte fijado al marco;

7. NOTA: los tornillos que fijan el amortiguador sólo deben apretarse 1/8 de vuelta para no abollar la cámara interna del amortiguador;

8. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

YAMAHA FACTOR 125

1. Suelte el manillar;

2. Retire la mesa, afloje la tuerca del cojinete y retire la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera en el poste del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el guardapolvo del cojinete (hacia arriba), sin embargo, no lo apriete permanentemente;

4. Vuelva a colocar la tapa del cojinete, la tuerca de ajuste y ajuste la holgura del cojinete;

5. Vuelva a colocar la mesa y apriete;

6. Vuelva a fijar el manillar a la base que viene con el kit utilizando los tornillos M8x 25;

7. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

8. Posicionar definitivamente la abrazadera y apretar los tornillos;

9. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

YAMAHA FACTOR 150

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Posicionar la media luna en el marco, dejando los hilos en la posición más cercana a la mesa y fijarla con la viga pasando por el orificio del marco;

4. Fijar la torre en forma de T invertida sobre la media luna, observando la inclinación, debe estar dirigida hacia el tanque;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura de la torre (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA FAZER 1000

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa;

3. Retire la lavadora;

4. Fijar el vaso a la mesa utilizando la tuerca original, pero SIN la arandela;

5. Afloje el tornillo del tanque y retire la arandela;

6. Fijar el soporte en forma de horquilla;

7. Fijar el amortiguador a la copa con los tornillos que lo acompañan (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apretar el tornillo lateral del soporte de la horquilla 9);

9. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

YAMAHA FAZER 150

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Posicionar la media luna en el marco, dejando los hilos en la posición más cercana a la mesa y fijarla con la viga pasando por el orificio del marco;

4. Fijar la torre en forma de T invertida sobre la media luna, observando la inclinación, debe estar dirigida hacia el tanque;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura de la torre (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original SIN la arandela;

4. Aleje el tanque;

5. Fijar el soporte al marco colocando el travesaño a través del marco;

6. Reemplace el tanque;

7. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo del lado de la torre;

9. Vuelva a colocar el manillar utilizando los tensores que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fije la abrazadera a la carcasa del cojinete de dirección;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta en el tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Coloque los manillares.

↑ Volver al Índice

YAMAHA FAZER 600 2007 2009

1. Suelte el manillar de las bandas;

2. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela;

3. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

4. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit, manteniendo los ángulos libres dirigidos hacia la mesa;

5. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

7. Colocar las medias lunas que vienen con el kit sobre las torretas para poder subir el manillar.

8. Fijar el manillar mediante los tornillos que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

HUSQVARNA FC 450

1. Suelte el manillar y retire las bandas;

2. Fije la abrazadera en el poste de la caja de rodamientos debajo de la cubierta antipolvo;

3. Fijar la base del amortiguador a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fije el amortiguador a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Fijar el manillar utilizando las torretas que vienen en el kit con los tornillos M8 X 80;

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010

1. Liberar el manillar quitando las medias lunas;

2. Retire las bandas aflojando las tuercas debajo de la mesa;

3. Retire la tapa de plástico del tanque;

4. Aflojar los 2 tornillos de encendido con una llave Torx TP 40 de CINCO puntas con orificio central (no confundir con la llave Torx de SEIS puntas, aunque similar, la llave de seis puntas no encaja);

5. Fijar el soporte en forma de boomerang al conjunto de encendido con los tornillos originales;

6. Fijar la base que viene con el kit sobre la mesa utilizando las contrahuellas y tornillos más largos enviados;

7. Utilice la placa proporcionada para alinear los elevadores en la posición correcta y retire la placa después de la alineación;

8. Fijar el amortiguador en la base, encajando la ranura de la varilla en el pasador de soporte previamente instalado en el grupo de encendido;

9. Vuelva a colocar los manillares utilizando los tornillos originales;

10. Vuelva a colocar la cubierta de plástico (ATENCIÓN: Los tornillos laterales de la cubierta de plástico quedarán inutilizables y no deben reemplazarse).

↑ Volver al Índice

BMW F 800 GS

1. Liberar el manillar quitando las medias lunas;

2. Retire las bandas aflojando las tuercas debajo de la mesa;

3. Retire la tapa de plástico del tanque;

4. Aflojar los 2 tornillos de encendido con una llave Torx TP 40 de CINCO puntas con orificio central (no confundir con la llave Torx de SEIS puntas, aunque similar, la llave de seis puntas no encaja);

5. Fijar el soporte en forma de boomerang al conjunto de encendido con los tornillos originales;

6. Fijar la base que viene con el kit sobre la mesa utilizando las contrahuellas y tornillos más largos enviados;

7. Utilice la placa proporcionada para alinear los elevadores en la posición correcta y retire la placa después de la alineación;

8. Fijar el amortiguador en la base, encajando la ranura de la varilla en el pasador de soporte previamente instalado en el grupo de encendido;

9. Vuelva a colocar los manillares utilizando los tornillos originales;

10. Vuelva a colocar la cubierta de plástico (ATENCIÓN: Los tornillos laterales de la cubierta de plástico quedarán inutilizables y no deben reemplazarse).

↑ Volver al Índice

SUZUKI GLADIUS

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para fijar nuevamente el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW GSR 750 A 2011 2016

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos originales;

3. Afloje el tornillo más largo del soporte en forma de horquilla invertida que viene con el kit;

4. Coloque este soporte frente a la tapa plástica del tanque encima del conjunto de encendido;

5. Vuelva a colocar el tornillo más largo en su lugar original, pero no lo apriete;

6. Apriete el tornillo más pequeño y solo luego apriete el tornillo más grande;

7. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW GSR 750 A ZA FAT BAR

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Coloque los elevadores (extensores del manillar)

3. Fijar el manillar sobre las torretas con la mesa que viene con el kit;

4. Afloje el tornillo más largo del soporte en forma de horquilla invertida que viene con el kit;

5. Coloque este soporte frente a la tapa plástica del tanque encima del conjunto de encendido;

6. Vuelva a colocar el tornillo más largo en su lugar original, pero no lo apriete;

7. Apriete el tornillo más pequeño y solo luego apriete el tornillo más grande;

8. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

9. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW GSR 750 ZA 2011 2016

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos originales;

3. Afloje el tornillo más largo del soporte en forma de horquilla invertida que viene con el kit;

4. Coloque este soporte frente a la tapa plástica del tanque encima del conjunto de encendido;

5. Vuelva a colocar el tornillo más largo en su lugar original, pero no lo apriete;

6. Apriete el tornillo más pequeño y solo luego apriete el tornillo más grande;

7. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar el tornillo que fija el tanque quitando la arandela y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de horquilla invertida con el tornillo que viene con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de herradura con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 650 F 2011 2013

1. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

2. Fijar el manillar utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire 2 acabados de los orificios del costado del marco;

4. Liberar el tanque y alejarlo;

5. Posicionar la tuerca de aluminio dentro del marco y fijar los clips de la torre en forma de “T” invertida en ambos lados, sin apretarlos definitivamente;

6. Fijar la torre en forma de “T” invertida a los clips;

7. Fijar el amortiguador a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en la ranura de la torre;

8. Alinear las piezas fijadas al marco y apretar definitivamente los tornillos; Apriete el tornillo lateral para asegurar la varilla y reemplazar el tanque.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar el tornillo que fija el tanque quitando la arandela y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de horquilla invertida con el tornillo que viene con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar el tornillo que fija el tanque quitando la arandela y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de horquilla invertida con el tornillo que viene con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018

1. Aflojar los casquillos que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar con la mesa que viene con el kit;

3. Quitar los carenados laterales, quitar la tapa plástica del tanque y quitar la tapa plástica de la llave de encendido;

4. Recorte la tapa de encendido de plástico como se muestra en la imagen;

5. Quitar los tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

6. Vuelva a colocar el tanque, utilizando la torreta en forma de boomerang;

7. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo del lado de la torre;

9. Vuelva a colocar la tapa de encendido y los carenados laterales.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX 750 S VARETA

1. Quitar los tornillos de los casquillos del lado derecho que fijan el manillar y fijar la parte en forma de “L” en su lugar;

2. Quitar los carenados laterales, quitar la tapa plástica del tanque y quitar la tapa plástica de la llave de encendido;

3. Recorte la tapa de plástico del encendido como se muestra en la imagen;

4. Quitar los tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

5. Vuelva a colocar el tanque, utilizando la torre en forma de boomerang;

6. Fijar la varilla del amortiguador a la parte en forma de “L”;

7. Centrar el cuerpo del amortiguador de modo que no toque el final de carrera al girar el manillar;

8. Apriete la abrazadera;

9. Vuelva a colocar la tapa de encendido y los carenados laterales.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX S 1000 A F FA

1. Aflojar los casquillos que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la mesa que viene con el kit utilizando los tornillos originales;

3. Quitar los carenados laterales, quitar la tapa plástica del tanque y quitar la tapa plástica de la llave de encendido;

4. Coloque la barra rectangular con orificios roscados M6 debajo del conjunto de encendido, asegurándose de que el hueco de la barra quede hacia arriba con el bisel de alivio mirando hacia el conjunto de encendido;

5. Fijar la torre en forma de T invertida a la barra previamente posicionada, asegurando que el ángulo de inclinación esté dirigido hacia la parte delantera de la motocicleta, alinee visualmente esta torre con el centro de la mesa;

6. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo del lado de la torre. Nota: corte la tapa del interruptor de encendido con un cuchillo como se muestra en la imagen.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX S 750

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos originales;

3. Afloje el tornillo más largo del soporte en forma de horquilla invertida que viene con el kit;

4. Coloque este soporte frente a la tapa plástica del tanque encima del conjunto de encendido;

5. Vuelva a colocar el tornillo más largo en su lugar original, pero no lo apriete;

6. Apriete el tornillo más pequeño y solo luego apriete el tornillo más grande;

7. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI GSX S 750 2018

1. Aflojar los casquillos que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar con la mesa que viene con el kit;

3. Quitar los carenados laterales, quitar la tapa plástica del tanque y quitar la tapa plástica de la llave de encendido;

4. Cortar la tapa de encendido de plástico según la imagen;

5. Quitar los tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

6. Vuelva a colocar el tanque, utilizando la torreta en forma de boomerang;

7. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo del lado de la torre;

9. Vuelva a colocar la tapa de encendido y los carenados laterales.

↑ Volver al Índice

BMW GS 500 E 2004 2009

1. Retire las dos medias lunas del elevador y fije la base;

2. Fijar el amortiguador sobre esta base para posicionar correctamente el soporte y la “T”;

3. Posicionar el soporte en “T” entre el tanque y la caja de rodamientos en el marco, centrándolo visualmente y marcando el punto a perforar;

4. Quitar el amortiguador previamente fijado a la base;

5. Taladrar un agujero de 1 8 mm en la placa de acabado del marco en el punto marcado;

6. Aleje el tanque y deslice el tornillo que viene con el kit de abajo hacia arriba para asegurar el soporte;

7. Vuelva a fijar el amortiguador a la base encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW G 310 GS

1. Retire el aire de la mesa que rodea los bastones;

2. Retire la cubierta antipolvo del cojinete;

3. Posicionar la abrazadera en la caja de rodamientos SIN apretar los tornillos;

4. Vuelva a colocar la cubierta antipolvo y la mesa que rodea los bastones;

5. Reemplazar la pieza que fija el manillar con la mesa que viene con el kit;

6. Alinear el manillar y fijar el amortiguador a la mesa, encajando la potencia en la ranura;

7. Después de alinear todas las piezas, apretar definitivamente todos los tornillos.

↑ Volver al Índice

SUZUKI HAYABUSA 2005

1. Retire el acabado plástico de los 4 tornillos que atraviesan la mesa y retire los tornillos;

2. Instalar la base que viene con el kit sobre la mesa, fijándola con los tornillos del kit;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

SUZUKI HAYABUSA 2009 2014

1. Retire el acabado plástico de los 4 tornillos que atraviesan la mesa y retire los tornillos;

2. Instalar la base que viene con el kit sobre la mesa, fijándola con los tornillos del kit;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

HORNET 2005 2007 NOVO

1. Quitar los casquillos que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar con la mesa que viene con el kit;

3. Aleje el tanque para acceder al panel (no es necesario quitar el tanque);

4. Fije la pieza en forma de horquilla al marco cruzando la viga que viene con el kit por el orificio del kit;

5. Fijar el amortiguador sobre la mesa, recordando ajustar la altura del pasador con pequeños golpecitos para que quede a ras de la varilla después del montaje (no es necesario apretarlo demasiado).

↑ Volver al Índice

HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Quitar los casquillos que fijan el manillar y retirarlos;

2. Coloque los elevadores (extensores del manillar)

3. Fijar el manillar sobre las torretas con la mesa que viene con el kit;

4. Apartar el depósito para acceder al panel (no es necesario retirar el depósito);

5. Fijar la pieza en forma de horquilla al marco cruzando la viga que viene con el kit por el orificio del kit;

6. Fijar el amortiguador sobre la mesa, recordando ajustar la altura del pasador con pequeños golpecitos para que quede a ras de la varilla después del montaje (no es necesario apretarlo demasiado).

↑ Volver al Índice

YAMAHA HYPERMOTARD 1100

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire las 2 tuercas almenadas ubicadas al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles utilizando un tornillo y una contratuerca para proporcionar el apriete necesario;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar encajando la varilla en la ranura previamente fijada al grupo de encendido;

7. Apretar el tornillo lateral del soporte.

↑ Volver al Índice

YAMAHA HYPERMOTARD 796

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire las 2 tuercas almenadas ubicadas al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles utilizando un tornillo y una contratuerca para proporcionar el apriete necesario;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar encajando la varilla en la ranura previamente fijada al grupo de encendido;

7. Apretar el tornillo lateral del soporte.

↑ Volver al Índice

YAMAHA HYPERMOTARD 821

1. Suelte el manillar y retire las bandas;

2. Fijar la base del kit a la mesa con las contrahuellas, reemplazando los tornillos originales por los tornillos más grandes que vienen con el kit;

3. Retire los 2 tornillos ubicados al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar, encajando la ranura de la potencia en el pasador de soporte previamente fijado al conjunto de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la potencia (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta de apretar el tornillo). Un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar;

7. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

DUCATI HYPERSTRADA

1. Suelte el manillar y retire las bandas;

2. Fijar la base del kit a la mesa con las contrahuellas, reemplazando los tornillos originales por los tornillos más grandes que vienen con el kit;

3. Retire los 2 tornillos ubicados al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar encajando la ranura de la potencia en el pasador de soporte previamente fijado al grupo de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la potencia (NOTA: no es necesario apretar demasiado, sólo 1/8 de vuelta en el tornillo). Un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar;

7. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

KTM 1050 1090 1190 1290

1. Retire el manillar y las bandas (las bandas son las piezas que elevan el manillar sobre la mesa);

2. Fijar la base del amortiguador a la mesa, utilizando los elevadores que vienen con el kit;

3. Retire la moldura de goma ubicada entre el tanque y el mecanismo de dirección;

4. Fije el soporte al marco, abrazando el marco;

5. Fijar la torre sobre el soporte;

6. Fijar el amortiguador de dirección en la base de la mesa, encajando la ranura de la varilla en el pasador de la torre fijado al marco (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Vuelva a colocar los manillares.

↑ Volver al Índice

KTM 990 ADVENTURE

1. Quitar las 2 tapas de plástico colocadas entre el tanque y la mesa;

2. Fije la torre en forma de “T” invertida en este punto con el hueco hacia la mesa;

3. Soltar el manillar y quitar las cubiertas de plástico situadas entre el manillar y el faro;

4. Coloque la base en forma de media luna en este punto con el hueco hacia el manillar;

5. En la base, fijar el amortiguador de dirección encajando la ranura de la varilla en el pasador de la torre fijado al marco (no es necesario apretarlo demasiado);
Vuelva a colocar los manillares.

↑ Volver al Índice

YAMAHA KTM SMT 990

1. Quitar las 2 tapas de plástico colocadas entre el tanque y la mesa;

2. Fije la torre en forma de “T” invertida en este punto;

3. Soltar y quitar el manillar;

4. Afloje el tornillo de la mesa, no es necesario aflojar el tornillo lateral de la mesa;

5. Fijar la copa con el tornillo que la acompaña, sin utilizar arandela;

6. Retire las bandas y reemplácelas usando las cuñas y tornillos que vienen con el kit;

7. Fijar el amortiguador de dirección a la cazoleta encajando la ranura de la varilla en el pasador de la torre fijada al cuadro (NOTA: no es necesario apretar demasiado, sólo 1/8 de vuelta del tornillo) un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la cazoleta provoca una dureza excesiva al girar el manillar;

8. Vuelva a colocar el manillar usando los tornillos que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

YAMAHA LANDER

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fijar la torre al marco mediante la barra cilíndrica que debe atravesarla;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta en el tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Asegure los manillares utilizando el elevador de manillar.

↑ Volver al Índice

YAMAHA LANDER FAT BAR

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fijar la torre al marco mediante la barra cilíndrica que debe atravesarla;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta en el tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Asegure los manillares utilizando el elevador de manillar.

↑ Volver al Índice

HARLEY DAVIDSON LOW RIDER

1. Retire las contrahuellas originales y fije la mesa en su lugar colocando las contrahuellas sobre ella con los tornillos que vienen con el kit;

2. Quitar la tuerca del cubo y el tornillo transversal que fija el tanque al marco;

3. Fijar la torre en forma de horquilla invertida utilizando las arandelas del lado interno y externo de cada “pata” de la horquilla;

4. Pasar por ambas “patas” de la horquilla y las respectivas arandelas con el par de tornillos largos que viene con el kit y utilizar la tuerca ciega para apretarlo;

5. Fijar el amortiguador en la mesa previamente instalada encajando la varilla en la ranura de la torre (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo en el costado de la torre.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI MONSTER 1100

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire las 2 tuercas almenadas ubicadas al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles utilizando un tornillo y una contratuerca para proporcionar el apriete necesario;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar, encajando la ranura de la varilla en el pasador de soporte previamente fijado al grupo de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la varilla;

7. Apriete los tornillos laterales del soporte para asegurar el pasador.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI MONSTER 1200

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire los 2 tornillos ubicados al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar, encajando la ranura de la potencia en el pasador del soporte previamente fijado al conjunto de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la potencia (NOTA: no es necesario apretar mucho, basta 1/8 de vuelta de apretar el tornillo) un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI MONSTER 696

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire las 2 tuercas almenadas ubicadas al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles utilizando un tornillo y una contratuerca para proporcionar el apriete necesario;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar, encajando la ranura de la varilla en el pasador de soporte previamente fijado al grupo de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la varilla;

7. Apriete los tornillos laterales del soporte para asegurar el pasador.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI MONSTER 796

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire las 2 tuercas almenadas ubicadas al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles utilizando un tornillo y una contratuerca para proporcionar el apriete necesario;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar, encajando la ranura de la varilla en el pasador de soporte previamente fijado al grupo de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la varilla;

7. Apriete los tornillos laterales del soporte para asegurar el pasador.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI MONSTER 797

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire los 2 tornillos ubicados al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar, encajando la ranura de la potencia en el pasador del soporte previamente fijado al conjunto de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la potencia (NOTA: no es necesario apretar mucho, basta 1/8 de vuelta de apretar el tornillo) un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI MONSTER 821

1. Retirar la mesa original que fija el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares utilizando la mesa que viene con el kit;

3. Retire los 2 tornillos ubicados al lado de la llave de encendido;

4. Fije los 2 casquillos roscados que vienen con el kit a los tornillos visibles;

5. Fijar la torre que viene con el kit a los casquillos utilizando los tornillos suministrados;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar, encajando la ranura de la potencia en el pasador de soporte previamente fijado al grupo de encendido, nivelando el pasador para que quede a ras de la potencia (NOTA: no es necesario apretarlo mucho, sólo 1/8 de vuelta en el tornillo). Un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la cazoleta provoca una dureza excesiva al girar el manillar.

↑ Volver al Índice

YAMAHA MT 03

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Vuelva a colocar los manillares en la mesa que viene con el kit;

3. Fijar la base de la torre al marco;

4. Fijar la torre (pieza con forma de horquilla invertida) a la base previamente fijada al marco;

5. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al marco (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

YAMAHA MT 03 660 CC

1. Retire los manillares y elevadores originales;

2. Retire los tornillos laterales del acabado plástico y fije la torre en los orificios roscados del marco;

3. Apriete los tornillos de la torre superior;

4. Coloque la mesa que viene con el kit en la mesa de la motocicleta y apriete los tornillos (no es necesario apretar demasiado) ç

5. Vuelva a colocar los manillares utilizando los elevadores que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

YAMAHA MT 03 FAT BAR

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Retire las bandas originales;

3. Fijar la base de la torre al marco;

4. Fijar la torre (pieza con forma de horquilla invertida) a la base previamente fijada al marco;

5. Fije los elevadores que vienen con el kit a la mesa de la motocicleta;

6. Fijar el manillar con la mesa que viene con el kit;

7. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al marco (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

YAMAHA MT 07

1. Suelte el panel;

2. Suelte el manillar;

3. Retire las bandas de la mesa, aflojando las tuercas debajo de la mesa;

4. Fije la base y las contrahuellas proporcionadas por Maxracing a la mesa;

5. Fijar la torre al marco, asegurándose que los tornillos que la fijan queden firmemente contra la placa soldada al marco, incluso si esto requiere mover la tapa del tanque hacia atrás;

6. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura de la torre, apretar el tornillo del costado de la torre;

7. Vuelva a montar el manillar y el panel.

↑ Volver al Índice

YAMAHA MT 09 2014 2016

1. Retire la tapa del tanque;

2. Aflojar el tornillo que fija el tanque al marco;

3. Fijar el soporte en forma de “T” en este orificio roscado con el tornillo que viene con el kit (sin utilizar la arandela);

4. Aflojar las ½ lunas que fijan el manillar;

5. Fijar el manillar con la mesa que viene con el kit;

6. Fijar el amortiguador en la mesa fijada al manillar, encajando la varilla en la ranura del soporte en forma de “T” (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral;

8. Vuelva a colocar la tapa del tanque.

↑ Volver al Índice

YAMAHA MT 09 TRACER

1. Retire el manillar y las bandas;

2. Aflojar el tornillo que fija el tanque al marco;

3. Fijar el soporte en forma de “T” en este orificio roscado con el tornillo que viene con el kit (sin utilizar la arandela);

4. Fijar la base de repuesto y los elevadores que vienen con el Kit, sobre la mesa, apretándolos con el tornillo M10 debajo de la mesa;

5. Instalar el amortiguador de dirección sobre la base previamente fijada a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en la ranura del soporte en forma de “T”;

6. Apretar el tornillo lateral de la torre fijada al marco;

7. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL

1. Quitar los manillares para acceder a la tuerca central de la mesa;

2. Retire la tuerca y la arandela;

3. Fijar el rodamiento al tornillo central mediante la tuerca que viene en el kit;

4. Fijar el boomerang en el rodamiento;

5. Aflojar el tornillo que fija el tanque;

6. Fijar el soporte en forma de “T” en el orificio roscado con el tornillo que viene con el kit (SIN arandela);

7. Instale el amortiguador de dirección en el boomerang (no es necesario apretar demasiado) encajando la varilla en la ranura del soporte en forma de “T”;

8. Apretar el tornillo lateral de la torre fijado al marco;

9. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

DUCATI MULTISTRADA 2016 2017

1. Soltar el manillar quitando las bandas;

2. Fijar la base con las contrahuellas, teniendo cuidado de colocar el soporte circular hacia abajo utilizando los tornillos originales, pero sustituyendo la cuña redonda por la cuña que viene en el kit;

3. Retire la cubierta de plástico del tanque y fije la abrazadera dividida al conjunto de encendido;

4. Fijar el amortiguador a la base encajando la varilla en la ranura de la abrazadera (no es necesario apretarla demasiado);

5. Apriete el tornillo en el costado de la abrazadera para asegurar la varilla;

6. Vuelva a colocar la cubierta de plástico y el manillar.

↑ Volver al Índice

DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015

1. Soltar el manillar quitando las bandas;

2. Fijar la base con las contrahuellas, teniendo cuidado de colocar el soporte circular hacia abajo mediante los tornillos que vienen con el kit (M10 X 90);

3. Fijar el amortiguador en la base (no es necesario apretarlo demasiado);

4. Fije la abrazadera dividida al soporte de la llave de encendido apretando el tornillo lateral y encajando el pasador en la ranura de la varilla del amortiguador de modo que quede al ras de la varilla sin tocar la parte inferior del cuerpo del amortiguador;

5. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

MV AGUSTA RIVALE

1. Retirar la mesa y sustituir la tuerca central por la tuerca incluida en el kit;

2. Vuelva a colocar la mesa;

3. Retire los 2 tornillos que sujetan el encendido al marco;

4. Fijar la torre de encendido;

5. Fije la abrazadera a la tuerca reemplazada anteriormente apretando el tornillo lateral I;

6. Fijar el cabezal del amortiguador en la abrazadera, encajando la varilla en la ranura del soporte fijado al bastidor; NOTA: los tornillos que fijan el amortiguador sólo deben apretarse 1/8 de vuelta para evitar aplastar la cámara interna del amortiguador;

7. Ajuste la altura del pasador de la torre para que no quede más alto que la varilla rota.

8. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

HONDA NC 700 NC 750

1. Retire la mesa;

2. Retire las 2 tuercas del cojinete, la traba y la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera debajo del rodamiento;

4. Vuelva a colocar las tuercas, la traba y la tapa del cojinete;

5. Vuelva a colocar la mesa;

6. Reemplazar la base del manillar por la base que viene con el kit y fijarla mediante los tornillos de la propia motocicleta;

7. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA NEXT 250

1. Suelte el manillar;

2. Retire la mesa, afloje la tuerca del cojinete y retire la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera en el poste del cojinete del mecanismo de dirección, observando que el hueco en el orificio de la abrazadera debe encajar en el guardapolvo del cojinete (hacia arriba), sin embargo, no lo apriete permanentemente;

4. Vuelva a colocar la tapa del cojinete, la tuerca de ajuste y ajuste la holgura del cojinete;

5. Vuelva a colocar la mesa y apriete;

6. Vuelva a fijar el manillar a la base que viene con el kit utilizando los tornillos M8x30;

7. Fijar el amortiguador a la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

8. Posicionar definitivamente la abrazadera y apretar los tornillos;

9. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013

1. Retire el tornillo y la arandela de la mesa;

2. Fijar la copa que viene con el kit sobre la mesa con el tornillo original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa, encajando la varilla en la ranura (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI NINJA 250 2008 2012

1. Retire la mesa quitando el tornillo central y aflojando las abrazaderas de la mesa que fijan los bastones;

2. Quitar las tuercas que ajustan los cojinetes de la caja de dirección (observar la existencia del bloqueo de tuerca);

3. Retire la cubierta antipolvo de los cojinetes;

4. Colocar la abrazadera que viene con el kit en la tija con el hueco hacia arriba SIN apretarla;

5. Vuelva a colocar el guardapolvo, la tuerca y la contratuerca sin olvidar el bloqueo y ajustar la estanqueidad del mecanismo de dirección;

6. Vuelva a colocar la mesa sin el tornillo central;

7. Colocar la copa que viene con el kit, fijándola con el tornillo central;

8. Fijar el soporte en forma de “T” invertida a la abrazadera previamente fijada a la tija del sillín;

9. Alinee y coloque la abrazadera de manera que no roce contra la cubierta antipolvo y apriete el tornillo para asegurarla;

10. Fijar el amortiguador a la copa, encajando la varilla en la ranura (no es necesario apretarla demasiado);

11. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI NINJA 300 2013 2016

1. Retire la mesa quitando el tornillo central y aflojando las abrazaderas de la mesa que fijan los bastones;

2. Quitar las tuercas que ajustan los cojinetes de la caja de dirección (observar la existencia del bloqueo de tuerca);

3. Retire la cubierta antipolvo de los cojinetes;

4. Colocar la abrazadera que viene con el kit en la tija con el hueco hacia arriba SIN apretarla;

5. Vuelva a colocar el guardapolvo, la tuerca y la contratuerca sin olvidar el bloqueo y ajustar la estanqueidad del mecanismo de dirección;

6. Vuelva a colocar la mesa sin el tornillo central;

7. Colocar la copa que viene con el kit, fijándola con el tornillo central;

8. Fijar el soporte en forma de “T” invertida a la abrazadera previamente fijada a la tija del sillín;

9. Alinee y coloque la abrazadera de manera que no roce contra la cubierta antipolvo y apriete el tornillo para asegurarla;

10. Fijar el amortiguador a la copa, encajando la varilla en la ranura (no es necesario apretarla demasiado);

11. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI NINJA 400

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Apartar el tanque para acceder a los orificios del marco;

4. Fije la torre al marco utilizando el travesaño debajo de la placa del marco;

5. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al cuadro (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Vuelva a colocar el tanque en su lugar.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012

1. Desmontar toda la mesa, incluido el desmontaje del faro;

2. Retire las 2 tuercas del cojinete, la araña y la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera debajo del rodamiento;

4. Devolver todo a su lugar;

5. Fijar la pieza “T” a la abrazadera utilizando los tornillos que la acompañan;

6. Reemplazar la base del manillar por la base que viene con el kit y fijarla mediante los tornillos de la propia motocicleta;

7. Fijar el amortiguador a la base encajando la varilla en la ranura del soporte en “T”.

8. Apriete el tornillo lateral (no es necesario apretar demasiado).

↑ Volver al Índice

KAWASAKI NINJA 650 VARETA

1. Retire la tapa de plástico del tanque;

2. Quitar los tornillos que sujetan el encendido;

3. Fije el soporte en forma de boomerang al encendido;

4. Fije el soporte en forma de “L” a la manguera del freno delantero;

5. Fijar la varilla del amortiguador en el soporte en forma de “L”;

6. Colocar el amortiguador dentro de la abrazadera de manera que no impida que el manillar gire completamente en ambos lados;

7. Apriete los tornillos de la abrazadera;

8. Cortar la tapa plástica del tanque para volver a colocarla en la motocicleta;

9. Vuelva a colocar la tapa de plástico del tanque.

↑ Volver al Índice

HONDA NX 400 FALCON

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fije la abrazadera a la carcasa del cojinete de dirección;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, sólo 1/8 de vuelta en el tornillo. Un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Fijar el manillar mediante las torretas que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

DUCATI PANIGALI 1199

1. Suelte la mesa;

2. Reemplazar la tuerca central original por la tuerca que viene con el kit;

3. Fijar la copa a la tuerca apretando los tornillos laterales;

4. Retire los tornillos que sujetan la cubierta de plástico alrededor del encendido;

5. Fijar los 2 casquillos roscados que vienen con el kit;

6. Fijar el amortiguador en la copa utilizando los tornillos que vienen con el kit (no es necesario apretar demasiado);

7. Fijar el boomerang sobre los casquillos roscados, encajando la varilla del amortiguador en la ranura;

8. Apriete el tornillo lateral del boomerang.

↑ Volver al Índice

DUCATI PANIGALI 1299

1. Suelte la mesa;

2. Reemplazar la tuerca central original por la tuerca que viene con el kit;

3. Fijar la copa a la tuerca apretando los tornillos laterales;

4. Retire los tornillos que sujetan la cubierta de plástico alrededor del encendido;

5. Fijar los 2 casquillos roscados que vienen con el kit;

6. Fijar el amortiguador en la copa utilizando los tornillos que vienen con el kit (no es necesario apretar demasiado);

7. Fijar el boomerang sobre los casquillos roscados, encajando la varilla del amortiguador en la ranura;

8. Apriete el tornillo lateral del boomerang.

↑ Volver al Índice

YAMAHA RD 350

1. Retire la mesa quitando el tornillo central y aflojando las abrazaderas de la mesa que fijan los bastones;

2. Quitar las tuercas que ajustan los cojinetes de la caja de dirección (observar la existencia del bloqueo de tuerca);

3. Retire la cubierta antipolvo de los cojinetes;

4. Colocar la abrazadera que viene con el kit en la tija con el hueco hacia arriba SIN apretarla;

5. Vuelva a colocar el guardapolvo, la tuerca y la contratuerca sin olvidar el bloqueo y ajustar la estanqueidad del mecanismo de dirección;

6. Vuelva a colocar la mesa sin el tornillo central;

7. Colocar la copa que viene con el kit, fijándola con el tornillo central;

8. Fijar el soporte en forma de “T” invertida a la abrazadera previamente fijada a la tija del sillín;

9. Alinee y coloque la abrazadera de manera que no roce contra la cubierta antipolvo y apriete el tornillo para asegurarla;

10. Fijar el amortiguador a la copa, encajando la varilla en la ranura (no es necesario apretarla demasiado);

11. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW R 1200 GS ATE■ 2012

1. Retire el manillar, retire las bandas y retire la mesa;

2. Retire el eje central del rodamiento;

3. Posicionar el soporte rasgado sobre el eje central del rodamiento;

4. Vuelva a colocar el eje en el cojinete;

5. Vuelva a colocar la mesa;

6. Fijar la base sobre la mesa;

7. Fijar el amortiguador en la base previamente fijada a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Coloque la varilla en la ranura del soporte y apriete el tornillo lateral;

9. Vuelva a colocar las bandas;

10. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

BMW R 1200 GS A PARTIR 2013

1. Retire el manillar, retire la mesa;

2. Fije la abrazadera en la carcasa del cojinete de dirección;

3. Vuelva a colocar la mesa;

4. Vuelva a colocar los manillares utilizando la base que viene con el kit;

5. Fije la torre en forma de T invertida a la abrazadera;

6. Fijar el amortiguador en la base que sujeta el manillar (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Coloque la varilla en la ranura de la torre y apriete el tornillo en el costado de la torre.

↑ Volver al Índice

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos originales;

3. Retire la tapa de plástico del tanque;

4. Quitar el tornillo que fija la pieza plástica;

5. Fijar el soporte al marco;

6. Vuelva a colocar la tapa plástica del tanque;

7. Fijar el amortiguador a la base que sujeta el manillar, encajando la potencia en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016

1. Soltar las medias lunas de las bandas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar con la base que conforma el kit de instalación utilizando los tornillos originales;

3. Quitar los tornillos que fijan el tanque y fijar el soporte en “T” al marco en su lugar, volviendo a fijar el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

4. Instalar el amortiguador sobre la base previamente fijada (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Coloque la varilla del amortiguador en la ranura del soporte en “T”;

6. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

TRIUMPH STREET TRIPLE 675

1. Soltar las medias lunas de las bandas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar con la base que conforma el kit de instalación utilizando los tornillos originales;

3. Quitar los tornillos que fijan el tanque y fijar el soporte en “T” al marco en su lugar, volviendo a fijar el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

4. Instalar el amortiguador sobre la base previamente fijada (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Coloque la varilla del amortiguador en la ranura del soporte en “T”;

6. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

TRIUMPH STREET TRIPLE 765

1. Soltar las medias lunas de las bandas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar con la base que conforma el kit de instalación utilizando los tornillos originales;

3. Quitar los tornillos que fijan el tanque y fijar el soporte en “T” al marco en su lugar, volviendo a fijar el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

4. Instalar el amortiguador sobre la base previamente fijada (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Coloque la varilla del amortiguador en la ranura del soporte en “T”;

6. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

YAMAHA SUPER TENERE 1200

1. Liberar el manillar quitando las medias lunas;

2. Retire la tuerca de la mesa y la arandela;

3. Sobre el tornillo de la mesa, fije la copa utilizando la tuerca que viene con el kit;

4. Abrir hasta ø 8,5 mm, 2 orificios preexistentes en el marco cerca del tanque;

5. Abra estos orificios con rosca M10 con paso 1,5 (preferiblemente utilice un macho de máquina individual);

6. Fijar el soporte que viene con el kit en estos agujeros roscados (no es necesario apretar mucho, aunque los tornillos son razonablemente grandes, prestar mucha atención al apretar para no pelar las roscas);

7. Fijar el amortiguador a la copa encajando su varilla en la ranura del soporte fijado al cuadro (no es necesario apretarlo demasiado); Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE

1. Liberar el manillar quitando las medias lunas;

2. Retire la tuerca de la mesa y la arandela;

3. Sobre el tornillo de la mesa, fije la copa utilizando la tuerca que viene con el kit;

4. Abra los 2 orificios preexistentes en el marco cerca del tanque hasta ø 8,5 mm;

5. Abra estos orificios con rosca M10 con paso 1,5 (preferiblemente utilice un macho de máquina individual);

6. Fijar el soporte que viene con el kit en estos agujeros roscados (no es necesario apretar mucho, aunque los tornillos son razonablemente grandes, prestar mucha atención al apretar para no pelar las roscas);

7. Invertir la posición de las bandas, posicionando la banda izquierda en el lado derecho y viceversa;

8. Fijar el amortiguador a la copa encajando su varilla en la ranura del soporte fijado al cuadro (no es necesario apretarlo demasiado);

9. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

SUZUKI SV 650

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Aflojar y quitar los 2 tornillos y arandelas que fijan el tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para fijar nuevamente el tanque con los tornillos que vienen con el kit;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW S 1000 RR 2012 2017

1. Afloje la tuerca de la mesa quitando la arandela;

2. Fijar el vaso encajando sus pies en las ranuras de la mesa utilizando la tuerca original SIN arandela;

3. Afloje el tornillo que fija la tapa plástica del tanque utilizando la llave Torx compatible;

4. Fijar el soporte en forma de horquilla invertida con el tornillo que viene con el kit;

5. Montar el amortiguador en la copa de la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW S 1000 RR ATE■ 2011

1. Afloje la tuerca de la mesa quitando la arandela;

2. Fijar el vaso encajando sus pies en las ranuras de la mesa utilizando la tuerca original SIN arandela;

3. Afloje el tornillo que fija la tapa plástica del tanque utilizando la llave Torx compatible;

4. Fijar el soporte en forma de horquilla invertida con el tornillo que viene con el kit;

5. Montar el amortiguador en la copa de la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW S 1000 R NAKED

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Aflojar y quitar el tornillo y la arandela que fija la tapa del tanque al marco;

4. Utilice el soporte en forma de “T” invertida para volver a fijar la tapa del tanque con el tornillo que viene con el kit;

5. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

BMW S 1000 XR

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la base mediante los tornillos originales;

3. Retire la cubierta de plástico que rodea el encendido.

4. Fijar la base de la Torre al marco (tornillos inclinados),

5. Vuelva a colocar la tapa de encendido.

6. Fijar la Torre a la base previamente fijada al marco.

7. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa, encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA TENERE 250

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Pase la barra redonda por el orificio del marco;

5. Montar el soporte en el marco, fijándolo a la barra transversal al marco;

6. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, solo 1/8 de vuelta en el tornillo, apretar excesivamente los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

7. Apriete el tornillo del lado de la torre;

8. Fije el manillar con la cuña.

↑ Volver al Índice

YAMAHA TENERE■ 250

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fijar la torre al marco mediante la barra cilíndrica que debe atravesarla;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta en el tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Asegure los manillares utilizando el elevador de manillar.

↑ Volver al Índice

YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fijar la torre al marco mediante la barra cilíndrica que debe atravesarla;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta en el tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Asegure los manillares utilizando el elevador de manillar.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 1050 SPORT

1. Suelte el manillar y retire las bandas de la mesa;

2. Posicionar la mesa que viene con el kit sobre la mesa original, fijándola con las contrahuellas retiradas anteriormente utilizando los tornillos del kit;

3. Retire el tornillo y la arandela que fijan el tanque al marco;

4. Fijar la torre en forma de “T” invertida;

5. Ajuste la altura del pasador de la torre para que quede 1 mm por debajo del amortiguador;

6. Fijar el amortiguador en la mesa previamente instalada de manera que el pasador encaje en la ranura de la varilla;

7. Coloque los manillares.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL

1. Retire el manillar;

2. Retire la tuerca original y la arandela central de la mesa.

3. Fijar la tuerca especial con orificio cuadrado en el tornillo central de la mesa utilizando un alargador de llave de trinquete de ½’’;

4. Coloque la copa en la tuerca especial y apriete los tornillos horizontales;

5. Aleje el tanque;

6. Fijar el soporte al marco en dos ranuras inclinadas al lado de la goma donde va encajado el tanque, pasando los tornillos por las ranuras y colocando 2 tuercas debajo de esta placa;

7. Fijar el amortiguador a la copa, encajando la varilla del amortiguador en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

8. Vuelva a colocar los manillares;

9. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 800

1. Suelte el manillar y retire las bandas y los pasadores elásticos de la mesa;

2. Montar la base plateada sobre la mesa, fijándola con los tornillos M10X30 que vienen con el kit;

3. Fijar el amortiguador en la mesa de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, basta con 1/8 de vuelta del tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

4. Vuelva a montar el manillar utilizando las cuñas que vienen con el kit;

5. Fijar la abrazadera con torre al tubo de soporte del carenado delantero, posicionando la ranura en la torre de manera que la varilla del amortiguador encaje en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016

1. Suelte el manillar y retire las bandas y los pasadores elásticos de la mesa;

2. Montar la base plateada sobre la mesa, fijándola con los tornillos M10X30 que vienen con el kit;

3. Fijar el amortiguador en la mesa de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, basta con 1/8 de vuelta del tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

4. Vuelva a montar los manillares;

5. Fijar la abrazadera con torre al tubo de soporte del carenado delantero, posicionando la ranura en la torre de manera que la varilla del amortiguador encaje en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 800 ATUAL

1. Suelte el manillar;

2. Retirar la tuerca central de la mesa y sustituirla por la tuerca de agujero cuadrado que viene con el kit y apretar;

3. Coloque la copa en la ranura con el orificio cuadrado, alineándola con la mesa y apriete firmemente los tornillos horizontales;

4. Afloje los 4 tornillos de la abrazadera en forma de “V” para posicionarla en el tubo que sujeta el carenado delantero (NO apretar los tornillos permanentemente);

5. Posicionar la torre de pasadores con las extensiones en la abrazadera en forma de “V”;

6. Instalar el amortiguador en la copa, encajando la ranura de la varilla en el pasador y ajustando la altura del pasador con ligeros golpecitos (no es necesario apretar demasiado los tornillos);

7. Si considera necesario levantar el manillar, instale las 2 calzas ovaladas plateadas debajo de las bandas;

8. Apriete todos los tornillos después de asegurarse de que todas las piezas estén alineadas correctamente.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016

1. Suelte el manillar y retire las bandas y los pasadores elásticos de la mesa;

2. Montar la base plateada sobre la mesa, fijándola con los tornillos M10X30 que vienen con el kit;

3. Fijar el amortiguador en la mesa de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, basta con 1/8 de vuelta del tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

4. Vuelva a montar los manillares;

5. Fijar la abrazadera con torre al tubo de soporte del carenado delantero, posicionando la ranura en la torre de manera que la varilla del amortiguador encaje en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 800 XRX

1. Suelte el manillar y retire las bandas y los pasadores elásticos de la mesa;

2. Montar la base plateada sobre la mesa, fijándola con los tornillos M10X30 que vienen con el kit;

3. Fijar el amortiguador en la mesa de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, basta con 1/8 de vuelta del tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

4. Vuelva a montar el manillar utilizando las cuñas que vienen con el kit;

5. Fijar la abrazadera con torre al tubo de soporte del carenado delantero, posicionando la ranura en la torre de manera que la varilla del amortiguador encaje en la ranura;

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER 900

1. Retire el manillar y las bandas;

2. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca que viene en el kit SIN arandela;

4. Aleje el tanque y retire la tapa de plástico que rodea el encendido;

5. Retirar el componente eléctrico de la placa que fija la tapa plástica para acceder a 2 tornillos hexagonales;

6. Quitar los tornillos hexagonales y fijar la torre encajando su orificio en el encendido mediante los tornillos que vienen con el kit;

7. Reemplace el componente eléctrico;

8. Fijar el amortiguador en la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (no es necesario apretar demasiado);

9. Coloque las bandas que vienen con el kit;

10. Vuelva a colocar los manillares;

11. Realizar un corte en la tapa plástica que rodea el encendido con un ancho de 26 mm, dejando 10 mm en la altura original;

12. Vuelva a montar la motocicleta;

13. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016

1. Retire el manillar;

2. Suelte las bandas;

3. Retire los dos pasadores elásticos de la mesa;

4. Fijar la base que conforma el kit de instalación sobre la mesa con los tornillos que la acompañan;

5. Aleje el tanque;

6. Fijar el soporte al marco en dos ranuras inclinadas del lado de la goma donde se fija el tanque, pasando los tornillos por las ranuras y colocando las 2 tuercas debajo de esta placa;

7. Fijar la compuerta a la base previamente fijada a la mesa, encajando la varilla de la compuerta en la ranura del soporte (no es necesario apretarla demasiado);

8. Vuelva a colocar las bandas y asegure los manillares;

9. Apretar el tornillo lateral del soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

HONDA TRANSALP 700

1. Aflojar los manillares, quitar la tuerca de la mesa, aflojar los tornillos de la mesa que fijan el bastón;

2. Retire la mesa;

3. Posicionar la abrazadera en el alojamiento del cojinete de dirección, sin embargo no apretar definitivamente los tornillos (comprobar posibles puntos de soldadura sobrantes y retirarlos) NOTA: en este modelo observamos que la soldadura en este punto no es estándar para todas las motos, por lo tanto esta verificación es importante;

4. Vuelva a colocar la mesa;

5. Fijar el manillar con la base que viene con el kit;

6. Fijar el amortiguador en la base, observando que el pasador debe encajar en la ranura de la varilla del amortiguador;

7. Apriete permanentemente los tornillos de la abrazadera, teniendo cuidado de asegurarse de que estén alineados visualmente.

↑ Volver al Índice

HONDA TRANSALP 700 ATUAL

1. Afloje los manillares para acceder a la tuerca de la mesa;

2. Retire la tuerca de la mesa y la arandela;

3. Fijar la copa que viene en el kit con la tuerca original SIN la arandela;

4. Fijar el amortiguador en la copa sin apretar los tornillos;

5. Posicionar la pieza en forma de “T” invertida sobre el marco, encajando la varilla en la ranura de la torre, alineándola;

6. Utilice los orificios de la pieza en “T” invertida como guía para marcar el lugar donde se deben hacer 2 orificios en el marco;

7. Retire el amortiguador y la torre y taladre 2 orificios de 9 mm en las marcas del marco;

8. Introducir los remaches roscados en los agujeros;

9. Vuelva a colocar la torre en “T” invertida y apriete los tornillos en los pasadores roscados;

10. Fijar el amortiguador en la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (NO aplicar apriete excesivo);

11. Apriete el tornillo del lado de la torre;

12. Vuelva a colocar los manillares utilizando los elevadores que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015

1. Suelte el manillar;

2. Suelte las contrahuellas y retire la viga central ubicada entre las contrahuellas;

3. Aflojar la tuerca central y quitar la arandela;

4. Fijar la copa al tornillo central de la mesa, sin instalar la arandela, utilizando la tuerca original;

5. Aflojar los tornillos que fijan el tanque al marco;

6. Fijar la torre en forma de T invertida mediante tornillos M6 con cabeza abombada (los tornillos están incluidos en el kit);

7. Fijar el amortiguador en la copa previamente fijada a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado), encajando la varilla en la ranura de la torre, y apretar el tornillo en el lateral de la torre;

8. Reemplazar las contrahuellas sin utilizar la viga central;

9. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016

1. Suelte el manillar;

2. Retire las bandas y reemplácelas con las bandas que vienen con el kit;

3. Aflojar la tuerca central y quitar la arandela;

4. Fijar la copa al tornillo central de la mesa, sin instalar la arandela, utilizando la tuerca original;

5. Aflojar los tornillos que fijan el tanque al marco;

6. Fijar la torre en forma de T invertida;

7. Fijar el amortiguador en la copa previamente fijada a la tuerca de la mesa (no es necesario apretarla demasiado), encajando la varilla en la ranura de la torre, y apretar el tornillo del costado de la torre;

8. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI VERSYS 300

1. Retirar la mesa original y fijar el manillar con la mesa que viene con el kit;

2. Apartar el depósito para acceder al panel (no es necesario retirar el depósito);

3. Fijar la pieza en forma de horquilla invertida (la media luna debe quedar orientada hacia el manillar) con el travesaño que viene con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la mesa encima del manillar;

5. Apriete el tornillo del lado de la torre (no es necesario apretarlo excesivamente).

↑ Volver al Índice

KAWASAKI VERSYS 650

1. Soltar y quitar el manillar;

2. Aflojar la tuerca central y retirar la mesa;

3. Coloque la abrazadera debajo de la tapa del cojinete;

4. Vuelva a colocar la mesa;

5. Fijar la copa a la tuerca central, sin utilizar la arandela;

6. Fijar el amortiguador de dirección a la copa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en la ranura de la torre;

7. Fijar el manillar;

↑ Volver al Índice

KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL

1. Suelte la mesa y el manillar;

2. Aflojar la tuerca central y retirar la mesa;

3. Coloque la abrazadera debajo de la tapa del cojinete;

4. Vuelva a colocar la mesa;

5. Reemplazar la tuerca original por la tuerca de agujero cuadrado que viene en el kit con la arandela;

6. Fijar el amortiguador en la copa (no es necesario apretar demasiado) y encajar la varilla en la ranura de la torre;

7. Apriete el tornillo del lado de la torre;

8. Reemplace los manillares.

↑ Volver al Índice

YAMAHA VMAX 1200

1. Suelte y mueva el manillar;

2. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela;

3. Asegure la copa con la tuerca que viene en el kit SIN la arandela original;

4. Fije la abrazadera debajo de la cubierta antipolvo en la carcasa del cojinete, alineándola visualmente con el centro de la motocicleta;

5. Fijar el amortiguador en la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (no es necesario apretar demasiado);

6. Fijar el manillar con las torretas que vienen con el kit mediante los tornillos suministrados;

7. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O

1. Retire la mesa;

2. Coloque la abrazadera en la caja de rodamientos sin apretar los tornillos;

3. Vuelva a colocar la mesa y fije el cristal al tornillo central sin arandela;

4. Fije la torre a la abrazadera, asegurándose de que la forma de media luna esté dirigida hacia el manillar;

5. Fijar el amortiguador a la copa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en la ranura de la torre;

6. Alinear visualmente la abrazadera en la posición correcta y definitiva, apretar el tornillo de cabeza Allen y solo luego apretar poco a poco los 4 tornillos de cabeza Allen en cada tornillo hasta lograr el apriete ideal;

7. Apriete el tornillo del lado de la torre;

8. Vuelva a colocar el manillar utilizando los extensores de manillar que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

BUELL XB 12

1. Suelte los manillares y fíjelos nuevamente utilizando la tabla que viene con el kit de instalación;

2. Quitar el tornillo que fija la tapa del depósito en el lado derecho de la motocicleta;

3. En este punto fije la torre que viene con el kit;

4. Instalar el amortiguador sobre la mesa previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

5. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

BUELL XB 12X ULISSES

1. Suelte los manillares y fíjelos nuevamente utilizando la tabla que viene con el kit de instalación;

2. Quitar el tornillo que fija la tapa del depósito en el lado derecho de la motocicleta;

3. En este punto fije la torre que viene con el kit;

4. Instalar el amortiguador sobre la mesa previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

5. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

BUELL XB 12 R

1. Aflojar la tuerca central de la mesa y asegurar la tuerca con un racor cuadrado;

2. Posicione la copa sobre esta tuerca central y asegúrela con la tuerca que viene con el kit;

3. Quitar el tornillo que fija la tapa del tanque en el lado derecho de la motocicleta;

4. En este punto fije la torre que viene con el kit;

5. Instalar el amortiguador en la copa previamente fijada a la mesa (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la varilla en la ranura de la torre;

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

BUELL XB 9

1. Suelte los manillares y fíjelos nuevamente utilizando la tabla que viene con el kit de instalación;

2. Quitar el tornillo que fija la tapa del depósito en el lado derecho de la motocicleta;

3. En este punto fije la torre que viene con el kit;

4. Instalar el amortiguador sobre la mesa previamente fijada al manillar (no es necesario apretar demasiado, basta con apretar 1/8 de vuelta), encajando la potencia en la ranura de la torre;

5. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XJ 6

1. Suelte el manillar quitando las medias lunas,

2. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela,

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca que viene en el kit SIN la arandela;

4. Retirar los tornillos y arandelas que fijan el tanque y colocar el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit, observando que la inclinación del soporte debe ser hacia el tanque;

5. Fijar el amortiguador a la copa encajando su varilla en la ranura del soporte en “T” (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apretar el tornillo lateral de la torre fijada al marco;

7. Vuelva a colocar el manillar utilizando las cuñas que vienen con el kit para levantar el manillar.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XJ 6 2010 2016

1. Suelte el manillar quitando las medias lunas,

2. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela,

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca que viene en el kit SIN la arandela;

4. Retirar los tornillos y arandelas que fijan el tanque y colocar el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit, observando que la inclinación del soporte debe ser hacia el tanque;

5. Fijar el amortiguador a la copa encajando su varilla en la ranura del soporte en “T” (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apretar el tornillo lateral de la torre fijada al marco;

7. Vuelva a colocar el manillar utilizando las cuñas que vienen con el kit para levantar el manillar.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XJ 6 FAT BAR

1. Suelte los manillares y las bandas,

2. Vuelva a colocar las bandas y el manillar usando el alargador y los tornillos que vienen con el kit.

3. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela,

4. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca que viene en el kit SIN la arandela;

5. Retirar los tornillos y arandelas que fijan el tanque y colocar el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit, observando que la inclinación del soporte debe ser hacia el tanque;

6. Fijar el amortiguador a la copa encajando su varilla en la ranura del soporte en “T” (no es necesario apretar demasiado);

7. Apretar el tornillo lateral de la torre fijado al marco;

8. Vuelva a colocar el manillar utilizando las cuñas que vienen con el kit para levantar el manillar.

↑ Volver al Índice

HONDA XRE 300

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fije la abrazadera a la carcasa del cojinete de dirección;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta en el tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Fijar el manillar mediante las torretas que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

HONDA XRE 300 FAT BAR

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Fije la abrazadera a la carcasa del cojinete de dirección;

5. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, basta con 1/8 de vuelta en el tornillo, un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre;

7. Fijar el manillar mediante las torretas que vienen con el kit.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XTZ 250 LANDER

1. Suelte el manillar;

2. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca original de la mesa SIN la arandela;

4. Pase la barra redonda por el orificio del marco;

5. Montar el soporte en el marco, fijándolo a la barra transversal al marco;

6. Montar el amortiguador en la copa y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar mucho, solo 1/8 de vuelta en el tornillo, apretar excesivamente los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar);

7. Apriete el tornillo del lado de la torre;

8. Fije el manillar con la cuña.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XTZ 660 TENERE■

1. Suelte el manillar y retire las bandas;

2. Taladrar la cabeza de los tornillos de seguridad que fijan el encendido al marco y retirarlos;

3. Utilice el tornillo en forma de boomerang para asegurar el encendido;

4. Fijar la base del amortiguador junto con las bandas sobre la mesa;

5. Fijar el amortiguador a la base instalada en la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando el pasador en la ranura de la varilla;

6. Fijar el manillar a las torretas que vienen con el kit, previamente instaladas en la mesa.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XT 600

1. Suelte el manillar;

2. Aflojar la tuerca central de la mesa y retirar la arandela;

3. Fijar la copa al tornillo central de la mesa utilizando la tuerca que viene en el kit SIN arandela;

4. Fije la abrazadera debajo del guardapolvo en la caja de rodamientos, alineando la torre en el centro de la motocicleta;

5. Fijar el amortiguador en la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Vuelva a colocar los manillares en las bandas y asegúrelos con los tornillos que vienen con el kit;

7. Apriete el tornillo en el costado de la torre.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XT 660 2005 2016

1. Reemplazar el manillar por uno que no tenga refuerzo o quitar este refuerzo;

2. Retire las 2 medias lunas superiores del elevador;

3. Fijar la base con los tornillos que vienen con el kit;

4. Aleje el tanque;

5. Instalar el soporte en forma de “L” en los orificios de la placa de acabado, fijando las tuercas debajo de esta placa;

6. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando el pasador en la ranura de la varilla;

7. Reemplace el tanque.

↑ Volver al Índice

YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR

1. Fijar la base junto con las contrahuellas sobre la mesa;

2. Aleje el tanque;

3. Instalar el soporte en forma de “L” en los orificios de la placa de acabado, fijando las tuercas debajo de esta placa;

4. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando el pasador en la ranura de la varilla;

5. Reemplace el tanque.

↑ Volver al Índice

YAMAHA YZF R1 2000 2002

1. Retirar el acabado plástico de los 2 tornillos que fijan el semimanillar y retirar los tornillos;

2. Fijar la base a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

3. Reemplazar los acabados plásticos;

4. Aflojar el tornillo central que fija el tanque y retirar la arandela;

5. Fijar temporalmente el soporte al tanque y marcar con un punzón dos orificios a realizar en el marco de diámetro 5,2 para rosca M6;

6. Retirar el soporte, abrir los agujeros con un taladro e introducir un grifo M¨;

7. Vuelva a colocar el soporte;

8. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

9. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA YZF R1 2003 2006

1. Retirar el acabado plástico de los 2 tornillos que fijan el semimanillar y retirar los tornillos;

2. Fijar la base a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

3. Reemplazar los acabados plásticos;

4. Aflojar el tornillo central que fija el tanque y retirar la arandela;

5. Fijar temporalmente el soporte al tanque y marcar con un punzón dos orificios a realizar en el marco de diámetro 5,2 para rosca M6;

6. Retirar el soporte, abrir los agujeros con un taladro e introducir un grifo M¨;

7. Vuelva a colocar el soporte;

8. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

9. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA YZF R1 2007 2008

1. Retirar el acabado plástico de los 2 tornillos que fijan el semimanillar y retirar los tornillos;

2. Fijar la base a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

3. Reemplazar los acabados plásticos;

4. Aflojar el tornillo central que fija el tanque y retirar la arandela;

5. Fijar temporalmente el soporte al tanque y marcar con un punzón dos orificios a realizar en el marco de diámetro 5,2 para rosca M6;

6. Retirar el soporte, abrir los agujeros con un taladro e introducir un grifo M¨;

7. Vuelva a colocar el soporte;

8. Fijar el amortiguador a la base fijada a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

9. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA YZF R1 2009 2014

1. Utilice una llave Allen de 5 mm;

2. Retire el plástico y afloje los 2 tornillos de la mesa;

3. Coloque la base y asegúrela con los tornillos suministrados;

4. Aflojar el tornillo del tanque que fija la tapa y quitar la arandela;

5. Colocar el soporte y fijarlo con el tornillo que viene con el mismo;

6. Fijar la compuerta a la base de la mesa y apretar el tornillo lateral que fija la varilla a la compuerta (no es necesario apretar demasiado).

↑ Volver al Índice

YAMAHA YZF R3

1. Afloje el tornillo de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con el tornillo hexagonal que viene con el kit con la arandela;

3. Fijar la base de la torre al marco;

4. Fijar la torre (pieza con forma de horquilla invertida) a la base previamente fijada al marco;

5. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al cuadro (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

YAMAHA YZF R6 1999 2002

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

YAMAHA YZF R6 2006 2011

1. Quitar el acabado plástico de los tornillos que fijan el semimanillar y retirar los tornillos;

2. Fijar la base a la mesa con los tornillos que vienen con el kit;

3. Reemplazar los acabados plásticos;

4. Aflojar el tornillo central que fija el tanque al marco y retirar la arandela;

5. Fijar el soporte en forma de horquilla invertida utilizando el tornillo que viene en el kit SIN arandela;

6. Fijar el amortiguador en la base de la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte fijado al marco (no es necesario apretarlo demasiado);

7. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI ZX 10R 2008 2010

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI ZX 10R 2011 2016

1. Quitar el amortiguador original y quitar el soporte fijado al bastidor;

2. Fijar al cuadro el soporte que conforma el kit Maxracing;

3. Fijar el vaso a la mesa mediante la tuerca original SIN utilizar la arandela;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al cuadro (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI ZX 14

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar el tornillo que fija el tanque quitando la arandela y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” invertida con el tornillo que viene con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado, apretarlo 1/8 de vuelta);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI ZX 636 2013 2016

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela;

2. Instalar la copa que viene con el kit, fijándola con la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando el soporte en forma de “T” con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura del soporte previamente fijado al depósito (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006

1. Afloje la tuerca de la mesa y retire la arandela.

2. Instale la copa que viene con el kit usando la tuerca original SIN la arandela;

3. Aflojar los tornillos que fijan el tanque quitando las arandelas y fijarlo nuevamente utilizando la base de la torre con los tornillos que vienen con el kit;

4. Fijar la torre en la base;

5. Fijar el amortiguador a la copa encajando la varilla en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretarlo mucho, sólo 1/8 de vuelta del tornillo). Un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar;

8. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 1000 ATE 2014

1. Retire los dos tornillos M8 que fijan el manillar;

2. Instale la base en forma de boomerang colocando los casquillos negros en la carcasa del cabezal de los tornillos retirados;

3. Retire la tapa del tanque y la tapa de plástico de la llave de encendido;

4. Aflojar los dos tornillos que fijan el tanque al marco;

5. Fijar el soporte en forma de herradura al marco debajo de las manijas del tanque utilizando los tornillos originales;

6. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar mediante los tornillos que vienen con el kit, encajando la potencia en la ranura del soporte en forma de herradura (no es necesario apretar demasiado);

7. Vuelva a colocar la tapa plástica del tanque; NOTA: Para volver a instalar la tapa de encendido de plástico, es necesario realizar un corte en la misma para adaptarla al soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA

1. Retire la cubierta de plástico del tanque y la cubierta de la llave de encendido;

2. Aflojar los 2 tornillos que fijan el tanque al marco;

3. Fijar el soporte en forma de boomerang sobre las correas que fijan el tanque al marco;

4. Fije el soporte en forma de “L” a la manguera del freno delantero;

5. Fijar la varilla del amortiguador en el soporte en forma de “L”;

6. Colocar el amortiguador dentro de la abrazadera de manera que no impida que el manillar gire completamente en ambos lados;

7. Apriete los tornillos de la abrazadera;

8. Cortar la tapa de plástico de la llave de contacto para volver a colocarla en la motocicleta;

9. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en la llave de encendido y vuelva a colocar la cubierta de plástico en el tanque. NOTA: Para volver a instalar la tapa de encendido de plástico, es necesario realizar un corte en la misma para adaptarla al soporte fijado al marco.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 300

1. Suelte el manillar;

2. Retirar la mesa quitando el tornillo central y aflojando las abrazaderas que fijan los bastones;

3. Quitar las tuercas que ajustan los cojinetes de la caja de dirección (observar la existencia del bloqueo de tuerca);

4. Retire la cubierta antipolvo de los cojinetes;

5. Colocar la abrazadera que viene con el kit en la tija con el hueco hacia arriba SIN apretarla;

6. Vuelva a colocar el guardapolvo, la tuerca y la contratuerca sin olvidar el bloqueo y ajustar el apriete del mecanismo de dirección;

7. Vuelva a colocar la mesa;

8. Fijar el manillar utilizando la mesa que viene con el kit;

9. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura (no es necesario apretarlo demasiado);

10. Alinee y coloque la abrazadera de manera que no roce contra la cubierta antipolvo y apriete los tornillos para asegurarla;

11. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 400

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fijar el manillar a la mesa mediante los tornillos que vienen con el kit;

3. Apartar el tanque para acceder a los orificios del marco;

4. Fije la base de la torre al marco y luego fije la torre sobre él.

5. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 400 FAT BAR

1. Aflojar las medias lunas que fijan el manillar;

2. Fije el manillar FAT BAR utilizando la mesa y los extensores de manillar que vienen con el kit;

3. Apartar el tanque para acceder a los orificios del marco;

4. Fije la base de la torre al marco y luego fije la torre sobre él.

5. Fijar el amortiguador a la mesa encajando la varilla en la ranura del soporte (no es necesario apretarlo demasiado);

6. Apriete el tornillo lateral.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 650

1. Retire la tapa de plástico del tanque;

2. Retire la tapa de plástico del encendido;

3. Quitar los 2 tornillos más cercanos al depósito que fijan el manillar;

4. Fijar el brazo soporte con los tornillos que vienen con el kit;

5. Retire los tornillos de encendido y fije la base de la torre en su lugar;

6. Centrar el amortiguador dentro de la abrazadera;

7. Apriete los tornillos de la abrazadera;

8. Fije la varilla de sujeción con el tornillo M8 a la torre del travesaño;

9. Cortar la tapa de plástico de la llave de contacto para volver a colocarla en la motocicleta;

10. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en la llave de encendido y el tanque.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 750

1. Retire la mesa, el faro y el panel;

2. Retire las 2 tuercas del cojinete, la araña y la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera debajo de la tapa del cojinete;

4. Reemplazar las tuercas del cojinete, la mesa, el faro y el panel;

5. Fijar la pieza “T” a la abrazadera utilizando los tornillos que vienen con el kit;

6. Fijar el manillar con la base que viene con el kit utilizando los tornillos originales;

7. Fijar el amortiguador de dirección en la base (no es necesario apretar demasiado) encajando la varilla en el pasador;

8. Ajustar la altura del pasador (el pasador es una parte móvil) hasta que quede al ras de la varilla, dando ligeros golpecitos en la parte superior del mismo.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 750 FAT BAR

1. Retire el manillar, las bandas y la potencia;

2. Retire las 2 tuercas del cojinete, la araña y la tapa del cojinete;

3. Coloque la abrazadera debajo de la tapa del cojinete, sin apretar los tornillos (déjelos flojos);

4. Vuelva a colocar las tuercas del cojinete y la mesa;

5. Fijar la copa a la tuerca central de la mesa;

6. Colocar las bandas que vienen con el kit;

7. Fijar el amortiguador a la copa (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en la ranura de la torre;

8. Fijar el manillar con los casquillos que vienen con el kit;

9. Coloque la abrazadera de modo que quede lo más cerca posible del guardapolvo del rodamiento sin rasparlo;

10. Apriete los tornillos de la abrazadera y el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 750 S ABS

1. Sustituir la base que fija el manillar por la base que viene con el kit y volver a fijar el manillar mediante los tornillos de la propia moto;

2. Fijar el soporte en forma de “T” invertida al marco, apretándolo con la barra con agujeros roscados;

3. Fijar el amortiguador de dirección en la base previamente fijada al manillar (no es necesario apretarlo demasiado) encajando la varilla en el pasador;

4. Ajuste la altura del pasador hasta que quede al ras con la varilla; este pasador es móvil, simplemente golpee ligeramente la parte superior.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 800 2013 2016

1. Retirar la mesa que fija el manillar y fijarla nuevamente con la mesa que viene con el kit;

2. Retire la tapa de plástico del tanque;

3. Fijar el soporte a los orificios roscados de la llave de contacto, evitando apretar excesivamente ya que existe riesgo de pelar las roscas;

4. Fijar el amortiguador en la mesa del manillar encajando la potencia en la ranura del soporte fijado al cuadro (no es necesario apretarlo demasiado);

5. Apriete el tornillo lateral;

6. Vuelva a colocar la tapa de plástico del tanque.

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 900

1. Retire las cubiertas de plástico de los lados del tanque (derecho e izquierdo);

2. Retire la tapa de plástico del encendido;

3. Retire la visera acrílica frontal;

4. Retire el panel para dejar espacio para aflojar los tornillos que fijan el manillar;

5. Vuelva a colocar los tornillos que fijan el travesaño, de modo que la torre del travesaño quede hacia el lado derecho;

6. Aflojar los tornillos que fijan el tanque al marco;

7. Fijar el soporte en forma de boomerang sobre las correas que fijan el tanque al marco;

8. Posicionar el amortiguador dentro de la abrazadera, de manera que el amortiguador quede centrado;

9. Apriete los tornillos de la abrazadera;

10. Fije la varilla de sujeción con el tornillo M8 a la torre del travesaño;

11. Cortar la tapa de plástico de la llave de contacto para volver a colocarla en la motocicleta, como se muestra en la imagen a continuación;

12. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en la llave de encendido y vuelva a colocar las cubiertas de plástico en el tanque (derecha e izquierda).

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 900 2

1. Retire las cubiertas plásticas laterales del tanque (derecha e izquierda);

2. Retire la tapa de plástico del encendido;

3. Retire la visera acrílica frontal;

4. Retire el panel para dejar espacio para aflojar los tornillos que fijan el manillar;

5. Vuelva a colocar los tornillos que fijan el travesaño de modo que la torre del travesaño quede hacia el lado derecho;

6. Aflojar los tornillos que fijan el tanque al marco;

7. Fijar el soporte en forma de boomerang sobre las correas que fijan el tanque al marco;

8. Posicionar el amortiguador en el centro de la abrazadera;

9. Apriete los tornillos de la abrazadera;

10. Fije la varilla de sujeción con el tornillo M8 a la torre del travesaño;

11. Corte la tapa de encendido de plástico para volver a colocarla en la motocicleta como se muestra en la imagen a continuación;

12. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en la llave de encendido y vuelva a colocar las cubiertas de plástico en el tanque (derecha e izquierda).

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE

1. Retire las cubiertas plásticas laterales del tanque (derecha e izquierda);

2. Retire la tapa de plástico del encendido;

3. Fije la pieza en forma de “L” a la abrazadera del espejo derecho;

4. Aflojar los tornillos que fijan el tanque al marco;

5. Fijar el soporte en forma de boomerang sobre las correas que fijan el tanque al marco;

6. Posicionar el amortiguador en el centro de la abrazadera;

7. Apriete los tornillos de la abrazadera;

8. Fijar la varilla del amortiguador a la pieza en forma de “L” previamente fijada al espejo retrovisor;

9. Corte la tapa de encendido de plástico para que encaje en la motocicleta como se muestra en la imagen a continuación;

10. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en la llave de encendido y vuelva a colocar las cubiertas de plástico en el tanque (derecha e izquierda).

↑ Volver al Índice

KAWASAKI Z 900 RS

1. Suelte los manillares para acceder a la tuerca central de la mesa;

2. Quitar la tuerca central y la arandela de la mesa;

3. Fijar la copa con la tuerca original SIN la arandela;

4. Aflojar los tornillos del tanque y fijar la torre en ese punto, centrando la torre;

4. Fijar la base del soporte al marco. Para ello retiramos el tornillo que fija la placa y retiramos también la tuerca;

5. Reemplace el tanque;

7. Fijar el amortiguador a la mesa fijada sobre el manillar y encajar la potencia en la ranura de la torre (NOTA: no es necesario apretar demasiado, sólo 1/8 de vuelta del tornillo) un apriete excesivo de los 2 tornillos que fijan el amortiguador a la copa provoca una dureza excesiva al girar el manillar;

8. Apriete el tornillo del lado de la torre.

↑ Volver al Índice