MAXRACING

PORTAIL D'ASSISTANCE AUX REVENDEURS

MANUELS D'INSTALLATION

TABLE DES MATIÈRES

Cliquez sur un modèle ci-dessous pour accéder à son manuel.

BUELL 1125 R
KTM 300 SX
KTM 350 EXC F 350 SX F
690 ENDURO
KTM 990 ADVENTURE
SUZUKI BANDIT 1200
SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 S
SUZUKI BANDIT 1250S
SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013
SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016
SUZUKI BANDIT 600N
SUZUKI BANDIT 650N
BLT C500
MV AGUSTA BRUTALE 800
SUZUKI B KING
HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 500 R 2014 2016
HONDA CBR 600 F
HONDA CBR 600 F2 F3 F4
HONDA CBR 600 RR 2003 2006
HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 650 F 2015 2016
HONDA CBR 650 R
HONDA CBR 900 RR
HONDA CBR 929 RR
HONDA CBR 954 RR
HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014
HONDA CB 1000R 2012 2016
HONDA CB 1000 NEO CAFE■
HONDA CB 1300 SF

HONDA CB 300R 2009 2015
HONDA CB 500F 2014 2016
HONDA CB 500X 2014 2016
HONDA CB 500X ATE■ 2019
HONDA CB 500 1998 2005
HONDA CB 500 2020 EM DIANTE
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR
HONDA CB 650 F 2015 2016
HONDA CB 650 F FAT BAR
HONDA CB 650 R
HONDA CB TWISTER 2015 2016
CG 150
CG 160 START
COMET GTR 250
COMET GTR 650
COMET GT 250 NAKED
COMET GT 650 NAKED
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN
HONDA CRF 250
HONDA CRF AFRICA TWIN1100
TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016
TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012
TRIUMPH DAYTONA 955
SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014
SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016
SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014
SUZUKI DRZ 400 E
DUCATI 959
DUCATI V4
HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE
ER6N VARETA
KAWASAKI ER 6N 2010 2012
KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450
MV AGUSTA F3
YAMAHA FACTOR 125

YAMAHA FACTOR 150
YAMAHA FAZER 1000
YAMAHA FAZER 150
YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR
YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016
YAMAHA FAZER 600 2007 2009
HUSQVARNA FC 450
BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010
BMW F 800 GS
SUZUKI GLADIUS
BMW GSR 750 A 2011 2016
BMW GSR 750 A ZA FAT BAR
BMW GSR 750 ZA 2011 2016
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017
SUZUKI GSX 650 F 2011 2013
SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016
SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018
SUZUKI GSX 750 S VARETA
SUZUKI GSX S 1000 A F FA
SUZUKI GSX S 750
SUZUKI GSX S 750 2018
BMW GS 500 E 2004 2009
BMW G 310 GS
SUZUKI HAYABUSA 2005
SUZUKI HAYABUSA 2009 2014
HORNET 2005 2007 NOVO
HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
YAMAHA HYPERMOTARD 1100
YAMAHA HYPERMOTARD 796
YAMAHA HYPERMOTARD 821
DUCATI HYPERSTRADA
KTM 1050 1090 1190 1290
KTM 990 ADVENTURE

YAMAHA KTM SMT 990
YAMAHA LANDER
YAMAHA LANDER FAT BAR
HARLEY DAVIDSON LOW RIDER
KAWASAKI MONSTER 1100
KAWASAKI MONSTER 1200
KAWASAKI MONSTER 696
KAWASAKI MONSTER 796
KAWASAKI MONSTER 797
KAWASAKI MONSTER 821
YAMAHA MT 03
YAMAHA MT 03 660 CC
YAMAHA MT 03 FAT BAR
YAMAHA MT 07
YAMAHA MT 09 2014 2016
YAMAHA MT 09 TRACER
YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL
DUCATI MULTISTRADA 2016 2017
DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015
MV AGUSTA RIVALE
HONDA NC 700 NC 750
YAMAHA NEXT 250
KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013
KAWASAKI NINJA 250 2008 2012
KAWASAKI NINJA 300 2013 2016
KAWASAKI NINJA 400
KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012
KAWASAKI NINJA 650 VARETA
HONDA NX 400 FALCON
DUCATI PANIGALI 1199
DUCATI PANIGALI 1299
YAMAHA RD 350
BMW R 1200 GS ATE■ 2012
BMW R 1200 GS A PARTIR 2013
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016
KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016
TRIUMPH STREET TRIPLE 675
TRIUMPH STREET TRIPLE 765

YAMAHA SUPER TENERE 1200
YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE
SUZUKI SV 650
BMW S 1000 RR 2012 2017
BMW S 1000 RR ATE■ 2011
BMW S 1000 R NAKED
BMW S 1000 XR
YAMAHA TENERE 250
YAMAHA TENERE■ 250
YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR
KAWASAKI TIGER 1050 SPORT
KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800
KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 XRX
KAWASAKI TIGER 900
KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016
HONDA TRANSALP 700
HONDA TRANSALP 700 ATUAL
KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015
KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016
KAWASAKI VERSYS 300
KAWASAKI VERSYS 650
KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL
YAMAHA VMAX 1200
KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O
BUELL XB 12
BUELL XB 12X ULISSES
BUELL XB 12 R
BUELL XB 9
YAMAHA XJ 6
YAMAHA XJ 6 2010 2016
YAMAHA XJ 6 FAT BAR
HONDA XRE 300
HONDA XRE 300 FAT BAR
YAMAHA XTZ 250 LANDER

YAMAHA XTZ 660 TENERE■
YAMAHA XT 600
YAMAHA XT 660 2005 2016
YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR
YAMAHA YZF R1 2000 2002
YAMAHA YZF R1 2003 2006
YAMAHA YZF R1 2007 2008
YAMAHA YZF R1 2009 2014
YAMAHA YZF R3
YAMAHA YZF R6 1999 2002
YAMAHA YZF R6 2006 2011
KAWASAKI ZX 10R 2008 2010
KAWASAKI ZX 10R 2011 2016
KAWASAKI ZX 14
KAWASAKI ZX 636 2013 2016
KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006
KAWASAKI Z 1000 ATE 2014
KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA
KAWASAKI Z 300
KAWASAKI Z 400
KAWASAKI Z 400 FAT BAR
KAWASAKI Z 650
KAWASAKI Z 750
KAWASAKI Z 750 FAT BAR
KAWASAKI Z 750 S ABS
KAWASAKI Z 800 2013 2016
KAWASAKI Z 900
KAWASAKI Z 900 2
KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE
KAWASAKI Z 900 RS

BUELL 1125 R

1. Desserrez l'écrou central de la table et fixez l'écrou avec un raccord carré ;

2. Positionnez la coupelle sur cet écrou central et fixez-la avec l'écrou fourni avec le kit ;

3. Retirez la vis qui fixe le couvercle du réservoir sur le côté droit de la moto ;

4. Fixez la tour fournie avec le kit à ce stade ;

5. Installez l'amortisseur sur la coupelle préalablement fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en introduisant la tige dans la fente de la tour ;

6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KTM 300 SX

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs ;
2. Fixez la pince sur le poteau de la boîte de roulement sous le cache-poussière ;
3. Fixez la base de l'amortisseur sur la table avec les vis fournies avec le kit ;
4. Fixez l'amortisseur sur la table (pas besoin de trop le serrer) ;
5. Fixez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit avec les vis M8 X 80 ;
6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KTM 350 EXC F 350 SX F

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs ;
2. Fixez la pince sur le poteau de la boîte de roulement sous le cache-poussière ;
3. Fixez la base de l'amortisseur sur la table avec les vis fournies avec le kit ;
4. Fixez l'amortisseur sur la table (pas besoin de trop le serrer) ;
5. Fixez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit avec les vis M8 X 80 ;
6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

690 ENDURO

1. Retirez le guidon et les élévateurs d'origine ;

2. Retirez la finition en caoutchouc qui entoure l'allumage ;

3. Fixez la base (argentée) fournie avec le kit à la table ;

4. Positionnez la pièce en forme de boomerang sous les tubes du cadre et utilisez la pièce la plus grande pour la fixer avec les vis fournies avec le kit, en ajustant son trou dans l'allumage ;

5. Fixez la tour avec les vis fournies avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur à la base préalablement fixée, en ajustant la fente de la tige à l'axe de la tour ;

7. Ajustez la hauteur de la goupille avec de légers coups et serrez les 2 vis sur le côté de la tour ;

8. Remplacez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

KTM 990 ADVENTURE

1. Retirez les 2 couvercles en plastique positionnés entre le réservoir et la table ;

2. Fixez la tour en forme de « T » inversé à cet endroit avec l'évidement face à la table ;

3. Relâchez le guidon et retirez les caches en plastique positionnés entre le guidon et le phare ;

4. Fixez la base en forme de demi-lune à cet endroit avec l'évidement face au guidon ;

5. Sur la base, fixer l'amortisseur de direction en emboîtant la fente de la tige sur l'axe de la tour fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

6. Remettez le guidon en place.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 1200

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez la base avec les vis qui l'accompagnent ;

3. Positionnez la pièce en forme de T inversé et marquez les positions des trous ;

4. Percez 2 trous de 6 mm dans la plaque de finition du cadre ;

5. Fixez la pièce en T avec les écrous sous la plaque de finition du cadre ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon et retirez-les ;

2. Fixez le guidon FAT BAR à l'aide des rallonges de table et de guidon fournies avec le kit ;

3. Positionnez la pièce en forme de T inversé et marquez les positions des trous ;

4. Percez 2 trous de 6 mm dans la plaque de finition du cadre ;

5. Fixez la pièce en T avec la poutre fournie avec le kit sous la plaque de finition du cadre ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table en insérant la tige dans la fente du support (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis) ;

7. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Installez les civières ;

3. Fixez la base avec les vis fournies avec le kit ;

4. Positionnez la pièce en forme de T inversé et marquez les positions des trous ;

5. Percez 2 trous de 6 mm dans la plaque de finition du cadre ;

6. Fixez la pièce en T avec les écrous sous la plaque de finition du cadre ;

7. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la goupille dans la fente de la tige ;

8. Nivelez la goupille sur la tige avec de légers coups ;

9. Serrez les vis latérales pour fixer la goupille.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 1200 S

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez 2 finitions des trous sur le côté du cadre ;

4. Libérez le réservoir et éloignez-le ;

5. Positionner l'écrou en aluminium à l'intérieur du cadre et fixer les clips de la tour en forme de « T » inversé des deux côtés, sans les serrer définitivement ;

6. Fixez la tour en forme de « T » inversé aux clips ;

7. Fixez l'amortisseur sur la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la tige dans la fente de la tour ;

8. Alignez les pièces fixées au cadre et serrez les vis ;

9. Serrez la vis latérale l pour fixer la tige et replacez le réservoir.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 1250S

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 caches en caoutchouc des trous sur le côté du cadre ;

4. Libérez le réservoir et éloignez-le ;

5. Positionner l'écrou en aluminium à l'intérieur du cadre et fixer les clips de la tour en forme de « T » inversé des deux côtés, sans les serrer définitivement ;

6. Fixez la tour en forme de « T » inversé aux clips ;

7. Fixez l'amortisseur sur la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la tige dans la fente de la tour ;

8. Alignez les pièces fixées au cadre et serrez définitivement les vis ; Serrez la vis latérale pour fixer la tige et remplacez le réservoir.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez la base avec les vis qui l'accompagnent ;

3. Positionnez la pièce en forme de T inversé et marquez les positions des trous ;

4. Percez 2 trous de 6 mm dans la plaque de finition du cadre ;

5. Fixez la pièce en T avec les écrous sous la plaque de finition du cadre ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez la base avec les vis qui l'accompagnent ;

3. Positionnez la pièce en forme de T inversé et marquez les positions des trous ;

4. Percez 2 trous de 6 mm dans la plaque de finition du cadre ;

5. Fixez la pièce en T avec les écrous sous la plaque de finition du cadre ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 600N

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez la base avec les vis qui l'accompagnent ;

3. Positionnez la pièce en forme de T inversé et marquez les positions des trous ;

4. Percez 2 trous de 6 mm dans la plaque de finition du cadre ;

5. Fixez la pièce en T avec les écrous sous la plaque de finition du cadre ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI BANDIT 650N

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez la base avec les vis fournies avec le kit ;

3. Positionnez la pièce en forme de T inversé et marquez les positions des trous ;

4. Percez 2 trous de 6 mm dans la plaque de finition du cadre ;

5. Fixez la pièce en T avec les écrous sous la plaque de finition du cadre ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la goupille dans la fente de la tige ;

7. Nivelez la goupille sur la tige avec de légers coups ;

8. Serrez les vis latérales pour fixer la goupille.

↑ Retour à la Table des Matières

BLT C500

1. Positionnez le collier sur la tige de selle SANS serrer les vis ;
2. Retirez les 2 vis supérieures qui fixent le guidon ;
3. Fixez la coupelle fournie avec le kit à cet endroit avec les vis de la moto ;
4. Fixez l'amortisseur sur la coupelle ;
5. Alignez la pince avec l'axe longitudinal de la moto de sorte que la tige de l'amortisseur s'insère dans la tour de serrage ;
6. Serrez toutes les vis.

↑ Retour à la Table des Matières

MV AGUSTA BRUTALE 800

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la table à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Fixez les pieds au cadre à l'aide de la traverse pour l'alignement et retirez la traverse après les avoir assemblés ;

5. Fixez la tour aux pieds en vous assurant que l'évidement fait face à la table ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI B KING

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Desserrez les 2 vis M5 qui fixent la finition en plastique au cadre ;

5. Fixez la tour en forme de « T » inversé aux trous de la finition ;

6. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

7. Serrez la vis latérale de la tour ;

8. Fixez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Fixez la coupelle fournie avec le kit avec l'écrou d'origine ; Pour ce faire, il faut tourner la clé à tube pour réduire le diamètre extérieur afin de s'adapter à l'intérieur de la coupelle.

3. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

4. Débranchez et retirez l'amortisseur d'origine ;

5. Fixez le support fourni avec le kit en utilisant les mêmes points de fixation que l'amortisseur d'origine ;

6. Visser l'amortisseur sur la coupelle installée sur la table, en plaçant la tige de support fixée au cadre (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale. REMARQUE : Pour éliminer l'alarme d'origine de l'amortisseur de direction sur le panneau après l'avoir retiré, connectez simplement un fil à l'autre.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 500 R 2014 2016

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 600 F

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 600 F2 F3 F4

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 600 RR 2003 2006

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Retirez complètement l'amortisseur de direction d'origine ;

4. Fixez la pièce en forme de « U » au cadre ;

5. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au cadre (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez les vis sur les côtés pour éviter le desserrage de la tige ;

7. Remplacez les carénages. REMARQUE : Pour éliminer l'alarme d'origine de l'amortisseur de direction sur le panneau après l'avoir retiré, connectez simplement un fil à l'autre.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 650 F 2015 2016

1. Desserrez l'écrou de table ;

2. Retirez la table, desserrez l'écrou du roulement et retirez le couvercle du roulement ;

3. Placez le collier de serrage sur le support de roulement du boîtier de direction, en veillant à ce que l'évidement du trou du collier de serrage s'insère dans le pare-poussière du roulement (vers le haut), mais ne le serrez pas de manière permanente ;

4. Remplacez le couvercle de roulement, l'écrou de réglage et ajustez le jeu du roulement ;

5. Remplacez la table et placez la coupelle fournie avec le kit d'installation, en la fixant avec l'écrou d'origine sans la rondelle ;

6. Fixer l'amortisseur sur la coupelle préalablement fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en introduisant la tige dans la fente de la tour ;

7. Positionner définitivement la pince et serrer les vis ;

8. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 650 R

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Fixez la coupelle fournie avec le kit à l'aide de l'écrou SANS la rondelle ;

3. Fixez la pince sur le boîtier de roulement, en alignant la tour ;

4. Installez l'amortisseur sur la coupelle en ajustant la tige dans la fente de la tour (NE PAS trop serrer les vis) ;

5. Serrez les vis latérales de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 900 RR

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 929 RR

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBR 954 RR

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Remplacez-le par la base fournie avec le kit en utilisant les vis d'origine ;

3. Fixez la pince sous le couvercle du roulement du boîtier de direction, en observant que l'évidement du trou de la pince doit s'insérer dans le pare-poussière du roulement (face vers le haut) ;

4. Fixez la tour à la pince ;

5. Fixez l'amortisseur à la base préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop le serrer), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 1000R 2012 2016

1. Retirez la table qui fixe le guidon et fixez-la à nouveau avec la base fournie avec le kit ;

2. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

3. Fixez l'amortisseur à la base en insérant la goupille de support dans la fente de la tige de l'amortisseur (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

4. Nivelez la goupille sur la tige avec de légers coups ;

5. Serrez les vis latérales pour fixer la goupille.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 1000 NEO CAFE

1. Retirez la table d'origine sur le guidon et fixez-la à nouveau avec la base fournie avec le kit ;

2. Retirez le couvercle en plastique qui recouvre l'allumage ;

3. Écartez le réservoir pour accéder au groupe d'allumage ;

4. Positionner la pièce en forme de « U » inversé dans l'espace entre l'allumage et la table ;

5. Fixez le « U » inversé avec les 2 pièces en forme de « L » sur la poutre d'allumage ronde ;

6. Fixez l'amortisseur à la base du guidon en emboîtant la tige de l'amortisseur sur la goupille en « U » inversé ;

7. Remplacez le réservoir ;

8. Faites une coupe dans le couvercle d'allumage en plastique pour l'insérer dans l'espace d'origine.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 1300 SF

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis d'origine ;

3. Éloignez le réservoir ;

4. Séparez les 3 pièces qui composent le support en forme de fourche inversée qui sera fixé au cadre.

5. Fixer chacune des pièces latérales du support à travers les trous sur les côtés du châssis à l'avant du réservoir, en positionnant les écrous sur le côté interne, en observant le positionnement de l'angle du support par rapport au châssis ;

6. Fixez la troisième partie du support entre les deux parties du support précédemment fixées ;

7. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 300R 2009 2015

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Remplacez-le par la base fournie avec le kit en utilisant les vis d'origine ;

3. Fixez la pince sous le couvercle du roulement du boîtier de direction, en observant que l'évidement du trou de la pince doit s'insérer dans le pare-poussière du roulement (face vers le haut) ;

4. Fixez la tour à la pince ;

5. Fixez l'amortisseur à la base préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop le serrer), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 500F 2014 2016

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour fixer à nouveau le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 500X 2014 2016

1. Libérez la base qui fixe le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la base fournie avec le kit à l'aide des vis fournies ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour fixer à nouveau le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur sur la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour préalablement fixée au châssis.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 500X ATE■ 2019

1. Libérez la base qui fixe le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la base fournie avec le kit à l'aide des vis fournies ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour fixer à nouveau le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur sur la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour préalablement fixée au châssis.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 500 1998 2005

1. Relâchez le guidon ;

2. Fixez la table fournie avec le kit au guidon ;

3. Éloignez le réservoir ;

4. Fixez la base du support au cadre. Pour ce faire, retirez la vis qui fixe la plaque et retirez également l'écrou ;

5. Fixez la tour à la base préalablement fixée au cadre de manière à ce que les chanfreins de la tour soient face au guidon ;

6. Remplacez le réservoir ;

7. Fixez l'amortisseur à la table fixée sur le guidon et placez la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis) un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon ;

8. Serrez la vis latérale de la tour

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 500 2020 EM DIANTE

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou central et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou et de la rondelle d'origine ;

4. Desserrez les vis qui fixent le réservoir au châssis ;

5. Fixez la tour en forme de T inversé à l'aide des vis fournies avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la coupelle (il n'est pas nécessaire de trop le serrer), en plaçant la tige dans la fente de la tour, et serrez la vis sur le côté de la tour ;

7. Remplacez le guidon à l'aide des cales fournies avec le kit de rehaussement du guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL

1. Retirez les bagues qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la table fournie avec le kit ;

3. Éloignez le réservoir pour accéder au panneau (il n'est pas nécessaire de retirer le réservoir) ;

4. Fixez la pièce en forme de fourche au cadre en faisant passer la poutre fournie avec le kit à travers le trou du kit ;

5. Fixez l'amortisseur sur la table en n'oubliant pas de régler la hauteur de l'axe par petits coups pour qu'il reste au ras de la tige après montage (il n'est pas nécessaire de trop le serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Retirez les bagues qui fixent le guidon et retirez-les ;

2. Fixez les élévateurs (rallonges de guidon)

3. Fixez le guidon sur les élévateurs avec la table fournie avec le kit ;

4. Écartez le réservoir pour accéder au panneau (il n'est pas nécessaire de retirer le réservoir) ;

5. Fixez la pièce en forme de fourche au cadre en faisant passer la poutre fournie avec le kit à travers le trou du kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table en n'oubliant pas de régler la hauteur de l'axe par petits coups pour qu'il reste au ras de la tige après montage (il n'est pas nécessaire de trop le serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour fixer à nouveau le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour fixer à nouveau le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 650 F 2015 2016

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez la table, desserrez l'écrou du roulement et retirez le couvercle du roulement ;

3. Placez le collier de serrage sur le support de roulement du boîtier de direction, en veillant à ce que l'évidement du trou du collier de serrage s'insère dans le pare-poussière du roulement (vers le haut), mais ne le serrez pas de manière permanente ;

4. Remplacez le couvercle de roulement, l'écrou de réglage et ajustez le jeu du roulement ;

5. Remplacez la table et serrez ;

6. Refixez le guidon à la base fournie avec le kit à l'aide des vis M8x30 ;

7. Fixez l'amortisseur à l'embase préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

8. Positionner définitivement la pince et serrer les vis ;

9. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 650 F FAT BAR

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez les élévateurs d'origine ;

3. Retirez la table, desserrez l'écrou du roulement et retirez le couvercle du roulement ;

4. Placez le collier de serrage sur le support de roulement du boîtier de direction, en veillant à ce que l'évidement du trou du collier de serrage s'insère dans le pare-poussière du roulement (vers le haut), mais ne le serrez pas de manière permanente ;

5. Remplacez le couvercle de roulement, l'écrou de réglage et ajustez le jeu du roulement ;

6. Remplacez la table et serrez ;

7. Placez les contremarches fournies avec le kit ;

8. Refixez le guidon à la base fournie avec le kit à l'aide des vis M8x 30 ;

9. Fixez l'amortisseur à l'embase préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

10. Positionner définitivement la pince et serrer les vis ;

11. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB 650 R

1. Retirez la table d'origine sur le guidon et fixez-la à nouveau avec la base fournie avec le kit ;

2. Retirez le couvercle en plastique qui recouvre l'allumage ;

3. Écartez le réservoir pour accéder au groupe d'allumage ;

4. Positionner la pièce en forme de « U » inversé dans l'espace entre l'allumage et la table ;

5. Fixez le « U » inversé avec les 2 pièces en forme de « L » sur la poutre d'allumage ronde,

6. Fixez l'amortisseur à la base du guidon en emboîtant la tige de l'amortisseur sur la goupille en « U » inversé ;

7. Remplacez le réservoir ;

8. Faites une coupe dans le couvercle d'allumage en plastique pour l'insérer dans l'espace d'origine.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CB TWISTER 2015 2016

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Remplacez-le par la base fournie avec le kit en utilisant les vis d'origine ;

3. Fixez la pince sous le couvercle du roulement du boîtier de direction, en observant que l'évidement du trou de la pince doit s'insérer dans le pare-poussière du roulement (face vers le haut) ;

4. Fixez la tour à la pince ;

5. Fixez l'amortisseur à la base préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop le serrer), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

CG 150

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Remplacez-le par la base fournie avec le kit en utilisant les vis d'origine ;

3. Fixez la pince sous le couvercle du roulement du boîtier de direction, en observant que l'évidement du trou de la pince doit s'insérer dans le pare-poussière du roulement (face vers le haut) ;

4. Fixez la tour à la pince ;

5. Fixez l'amortisseur à la base préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop le serrer), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

CG 160 START

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez la table, desserrez l'écrou du roulement et retirez le couvercle du roulement ;

3. Placez le collier de serrage sur le support de roulement du boîtier de direction, en veillant à ce que l'évidement du trou du collier de serrage s'insère dans le pare-poussière du roulement (vers le haut), mais ne le serrez pas de manière permanente ;

4. Remplacez le couvercle de roulement, l'écrou de réglage et ajustez le jeu du roulement ;

5. Remplacez la table et serrez ;

6. Refixez le guidon à la base fournie avec le kit à l'aide des vis M8x 25 ;

7. Fixez l'amortisseur à l'embase préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

8. Positionner définitivement la pince et serrer les vis ;

9. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

COMET GTR 250

1. Retirez l'écrou et la rondelle de la table ;

2. Fixez la coupelle avec l'écrou d'origine sans la rondelle ;

3. Fixez la tour dans les deux trous de la pince avec une prise ferme ;

4. Fixez la pince à la tige de selle, en l'empêchant de racler le cache-poussière du roulement ;

5. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis qui composent le kit, en insérant la tige dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale (il n'est pas nécessaire de trop la serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

COMET GTR 650

1. Retirez l'écrou et la rondelle de la table ;

2. Fixez la coupelle avec l'écrou d'origine sans la rondelle ;

3. Fixez la tour dans les deux trous de la pince avec une prise ferme ;

4. Fixez la pince à la tige de selle, en l'empêchant de racler le cache-poussière du roulement ;

5. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis qui composent le kit, en insérant la tige dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale (il n'est pas nécessaire de trop la serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

COMET GT 250 NAKED

1. Retirez la table qui fixe le guidon et fixez-la à nouveau avec la base fournie avec le kit ;

2. Fixez la coupelle avec l'écrou d'origine sans la rondelle ;

3. Fixez la tour dans les deux trous de la pince avec une prise ferme ;

4. Fixez la pince à la tige de selle, en l'empêchant de racler le cache-poussière du roulement ;

5. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis qui composent le kit, en insérant la tige dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale (il n'est pas nécessaire de trop la serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

COMET GT 650 NAKED

1. Retirez la table qui fixe le guidon et fixez-la à nouveau avec la base fournie avec le kit ;

2. Fixez la coupelle avec l'écrou d'origine sans la rondelle ;

3. Fixez la tour dans les deux trous de la pince avec une prise ferme ;

4. Fixez la pince à la tige de selle, en l'empêchant de racler le cache-poussière du roulement ;

5. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis qui composent le kit, en insérant la tige dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale (il n'est pas nécessaire de trop la serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Retirez le guidon pour accéder à l'écrou central de la table ;

3. Retirez l'écrou central ;

4. Fixez la coupelle fournie avec le kit avec l'écrou d'origine ;

5. Retirez la vis qui fixe le réservoir au châssis ;

6. Fixez la tour au châssis de manière à ce que les fentes de la tour s'adaptent aux languettes en plastique du support du réservoir ;

7. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis) un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon ;

8. Serrez la vis latérale de la tour ; Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CRF 250

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs d'origine ;

2. Retirez la table ;

3. Positionner la pince SANS serrage final ;

4. Remplacez la table ;

5. Fixez la base fournie avec le kit sur la table ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table en insérant sa tige dans la tour de serrage préalablement installée (aucun serrage excessif n'est nécessaire) ;

7. Alignez la pince et serrez définitivement la vis sur la pince et sur le côté de la tour ;

8. Fixez les élévateurs fournis avec le kit et remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA CRF AFRICA TWIN1100

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Retirez le guidon pour accéder à l'écrou central de la table ;

3. Retirez l'écrou central ;

4. Fixez la coupelle fournie avec le kit avec l'écrou d'origine ;

5. Retirez la vis qui fixe le réservoir au châssis ;

6. Fixez la tour au châssis de manière à ce que les fentes de la tour s'insèrent dans les languettes en plastique du support du réservoir ;

7. Fixez l'amortisseur à la coupelle en ajustant la tige à l'axe de la tour ;

8. Ajustez la hauteur de la goupille jusqu'à ce qu'elle affleure la tige (cette goupille est mobile), en tapotant légèrement sur le dessus.

↑ Retour à la Table des Matières

TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle en la fixant avec l'écrou du kit SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

TRIUMPH DAYTONA 955

1. Retirez l'écrou et la rondelle de la table ;

2. Fixez la coupelle fournie avec le kit à la table avec l'écrou fourni ;

3. Écartez le réservoir pour accéder au trou fileté du cadre ;

4. Fixez la tige filetée dans le trou fileté M6 du cadre ;

5. Placez l'écrou M6 sous le cadre pour terminer la fixation de la goupille ;

6. Remplacez le réservoir en le fixant à l'aide de la goupille avec la rondelle et l'écrou M10 ;

7. Fixez l'amortisseur sur la coupelle préalablement installée sur la table, en ajustant la fente de la tige à l'axe fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

4. Retirez la vis qui fixe le réservoir au châssis ;

5. Installez le support en forme de « T » inversé dans le trou fileté ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale.

8. Remplacez le couvercle du réservoir en plastique.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon et retirez-les ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixer la coupelle avec l'écrou d'origine sans la rondelle avec l'évidement face au réservoir ;

4. Desserrez et retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

5. Retirez la vis qui fixe le réservoir au châssis ;

6. Installez le support en forme de « T » inversé dans le trou fileté ;

7. Fixer l'amortisseur sur la coupelle préalablement fixée à l'écrou de table, en insérant la tige dans la fente du support (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

8. Serrez la vis latérale de la tour en forme de « T » inversé ;

9. Remplacez le couvercle du réservoir en plastique ;

10. Fixez le guidon à l'aide des rallonges de guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

4. Retirez la vis qui fixe le réservoir au châssis ;

5. Installez le support en forme de « T » inversé dans le trou fileté ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale.

8. Remplacez le couvercle du réservoir en plastique.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI DRZ 400 E

1. Relâchez le guidon ;

2. Fixez la coupelle fournie avec le kit à l'écrou central SANS la rondelle ;

3. Fixez la pince sur le boîtier de direction ;

4. Placez les rehausseurs fournis avec le kit afin de surélever le guidon ;

5. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant la goupille dans la rainure de la tige (un serrage excessif n'est pas nécessaire) ;

6. Ajustez la hauteur de la goupille jusqu'à ce qu'elle affleure la tige (la goupille est mobile), en tapotant légèrement sur le dessus.

↑ Retour à la Table des Matières

DUCATI 959

1. Libérez la table ;

2. Remplacez l'écrou central d'origine par l'écrou fourni avec le kit ;

3. Fixez la coupelle à l'écrou en serrant les vis latérales ;

4. Retirez les vis qui fixent le couvercle en plastique autour du contact ;

5. Fixez en place les 2 douilles filetées fournies avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis fournies avec le kit (il n'est pas nécessaire de trop serrer) ;

7. Fixez le boomerang sur les douilles filetées en plaçant la tige de l'amortisseur dans la fente ;

8. Serrez la vis latérale du boomerang.

↑ Retour à la Table des Matières

DUCATI V4

1. Libérez la table ;

2. Remplacez l'écrou central d'origine par l'écrou fourni avec le kit ;

3. Fixez la coupelle à l'écrou en serrant les vis latérales ;

4. Retirez les vis qui fixent le couvercle en plastique autour du contact ;

5. Fixez en place les 2 douilles filetées fournies avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis fournies avec le kit (il n'est pas nécessaire de trop serrer) ;

7. Fixez le boomerang sur les douilles filetées en plaçant la tige de l'amortisseur dans la fente ;

8. Serrez la vis latérale du boomerang.

↑ Retour à la Table des Matières

HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE

1. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle ;

2. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou fourni avec le kit SANS la rondelle ;

3. Retirez la vis et la rondelle qui fixent le réservoir et placez le support en forme de « T » inversé avec la vis fournie avec le kit, en respectant que l'inclinaison du support doit être vers la table ;

4. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant sa tige dans la fente du support en « T » (un serrage excessif n'est pas nécessaire) ;

5. Serrez la vis latérale de la tour fixée au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

ER6N VARETA

1. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

2. Retirez les vis qui fixent le contact ;

3. Fixez le support en forme de boomerang au contact ;

4. Fixez le support en forme de « L » au flexible de frein avant ;

5. Fixez la tige de l'amortisseur sur le support en forme de « L » ;

6. Positionner l'amortisseur à l'intérieur de la pince de manière à ce qu'il n'empêche pas le guidon de tourner complètement des deux côtés ;

7. Serrez les vis de serrage ;

8. Coupez le couvercle du réservoir en plastique pour le remettre en place sur la moto ;

9. Remettez le couvercle du réservoir en plastique.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI ER 6N 2010 2012

1. Démonter toute la table, y compris le phare ;

2. Retirez les 2 écrous de roulement, l'araignée et le couvercle de roulement ;

3. Placez la pince sous le roulement ;

4. Remettez tout en place ;

5. Fixez la pièce en « T » à la pince à l'aide des vis qui l'accompagnent ;

6. Remplacez la base du guidon par la base fournie avec le kit et fixez-la à l'aide des vis sur la moto elle-même ;

7. Fixez l'amortisseur à la base en insérant la tige dans la fente du support en « T ».

8. Serrez la vis latérale (il n'est pas nécessaire de trop la serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs ;
2. Fixez la pince sur le poteau de la boîte de roulement sous le cache-poussière ;
3. Fixez la base de l'amortisseur sur la table avec les vis fournies avec le kit ;
4. Fixez l'amortisseur sur la table (pas besoin de trop le serrer) ;
5. Fixez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit avec les vis M8 X 80 ;
6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

MV AGUSTA F3

1. Retirez la table et remplacez l'écrou central par l'écrou inclus dans le kit ;

2. Remplacez la table ;

3. Retirez les 2 vis qui fixent le réservoir au cadre ;

4. Fixez la tour au cadre ;

5. Fixez la coupelle à l'écrou précédemment remplacé en serrant les 4 vis latérales ;

6. Fixer la tête de l'amortisseur sur la coupelle en introduisant la tige dans la fente du support fixé au châssis ;

7. REMARQUE : les vis qui fixent l'amortisseur ne doivent être serrées que d'1/8 de tour afin de ne pas endommager la chambre interne de l'amortisseur ;

8. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA FACTOR 125

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez la table, desserrez l'écrou du roulement et retirez le couvercle du roulement ;

3. Placez le collier de serrage sur le support de roulement du boîtier de direction, en veillant à ce que l'évidement du trou du collier de serrage s'insère dans le pare-poussière du roulement (vers le haut), mais ne le serrez pas de manière permanente ;

4. Remplacez le couvercle de roulement, l'écrou de réglage et ajustez le jeu du roulement ;

5. Remplacez la table et serrez ;

6. Refixez le guidon à la base fournie avec le kit à l'aide des vis M8x 25 ;

7. Fixez l'amortisseur à l'embase préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

8. Positionner définitivement la pince et serrer les vis ;

9. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA FACTOR 150

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Positionner la demi-lune sur le cadre en laissant les fils dans la position la plus proche de la table et la fixer avec la poutre passant dans le trou du cadre ;

4. Fixer la tour en forme de T inversé sur la demi-lune, en respectant l'inclinaison, elle doit être dirigée vers le réservoir ;

5. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente de la tour (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA FAZER 1000

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table ;

3. Retirez la rondelle ;

4. Fixez le verre à la table à l'aide de l'écrou d'origine, mais SANS la rondelle ;

5. Desserrez la vis du réservoir et retirez la rondelle ;

6. Fixez le support en forme de fourche ;

7. Fixez l'amortisseur sur la coupelle avec les vis qui l'accompagnent (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

8. Serrez la vis latérale du support de fourche 9);

9. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA FAZER 150

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Positionner la demi-lune sur le cadre en laissant les fils dans la position la plus proche de la table et la fixer avec la poutre passant dans le trou du cadre ;

4. Fixer la tour en forme de T inversé sur la demi-lune, en respectant l'inclinaison, elle doit être dirigée vers le réservoir ;

5. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente de la tour (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

4. Éloignez le réservoir ;

5. Fixez le support au cadre en positionnant la traverse à travers le cadre ;

6. Remplacez le réservoir ;

7. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente de la tour (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale de la tour ;

9. Remplacez le guidon à l'aide des civières fournies avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixez la pince au boîtier du roulement de direction ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA FAZER 600 2007 2009

1. Libérez le guidon des élévateurs ;

2. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle ;

3. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

4. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit, en gardant les angles de dégagement dirigés vers la table ;

5. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

7. Placez les demi-lunes fournies avec le kit sur les rehausseurs afin de surélever le guidon.

8. Fixez le guidon à l'aide des vis fournies avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

HUSQVARNA FC 450

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs ;
2. Fixez la pince sur le poteau de la boîte de roulement sous le cache-poussière ;
3. Fixez la base de l'amortisseur sur la table avec les vis fournies avec le kit ;
4. Fixez l'amortisseur sur la table (pas besoin de trop le serrer) ;
5. Fixez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit avec les vis M8 X 80 ;
6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010

1. Libérez le guidon en retirant les demi-lunes ;

2. Retirez les contremarches en desserrant les écrous sous la table ;

3. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

4. Desserrez les 2 vis d'allumage avec une clé Torx TP 40 à CINQ pans avec un trou central (à ne pas confondre avec la clé Torx à SIX pans, bien que similaire, la clé à six pans ne rentre pas) ;

5. Fixez le support en forme de boomerang au groupe d'allumage avec les vis d'origine ;

6. Fixez la base fournie avec le kit sur la table à l'aide des contremarches et des vis plus longues envoyées ;

7. Utilisez la plaque fournie pour aligner les élévateurs dans la bonne position et retirez la plaque après l'alignement ;

8. Fixer l'amortisseur sur la base, en ajustant la fente de la tige à l'axe de support préalablement installé sur le groupe d'allumage ;

9. Remplacez le guidon en utilisant les vis d'origine ;

10. Remplacez le couvercle en plastique (ATTENTION : les vis latérales du couvercle en plastique seront inutilisables et ne doivent pas être remplacées).

↑ Retour à la Table des Matières

BMW F 800 GS

1. Libérez le guidon en retirant les demi-lunes ;

2. Retirez les contremarches en desserrant les écrous sous la table ;

3. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

4. Desserrez les 2 vis d'allumage avec une clé Torx TP 40 à CINQ pans avec un trou central (à ne pas confondre avec la clé Torx à SIX pans, bien que similaire, la clé à six pans ne rentre pas) ;

5. Fixez le support en forme de boomerang au groupe d'allumage avec les vis d'origine ;

6. Fixez la base fournie avec le kit sur la table à l'aide des contremarches et des vis plus longues envoyées ;

7. Utilisez la plaque fournie pour aligner les élévateurs dans la bonne position et retirez la plaque après l'alignement ;

8. Fixer l'amortisseur sur la base, en ajustant la fente de la tige à l'axe de support préalablement installé sur le groupe d'allumage ;

9. Remplacez le guidon en utilisant les vis d'origine ;

10. Remplacez le couvercle en plastique (ATTENTION : les vis latérales du couvercle en plastique seront inutilisables et ne doivent pas être remplacées).

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GLADIUS

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour fixer à nouveau le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur au socle fixé à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW GSR 750 A 2011 2016

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis d'origine ;

3. Desserrez la vis la plus longue du support en forme de fourche inversée fourni avec le kit ;

4. Positionner ce support devant le couvercle du réservoir en plastique au-dessus du groupe d'allumage ;

5. Remettez la vis la plus longue à sa place d'origine, mais ne la serrez pas ;

6. Serrez la plus petite vis, puis serrez ensuite la plus grande vis ;

7. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW GSR 750 A ZA FAT BAR

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez les élévateurs (rallonges de guidon)

3. Fixez le guidon sur les élévateurs avec la table fournie avec le kit ;

4. Desserrez la vis la plus longue du support en forme de fourche inversée fourni avec le kit ;

5. Positionner ce support devant le couvercle du réservoir en plastique au-dessus du groupe d'allumage ;

6. Remettez la vis la plus longue à sa place d'origine, mais ne la serrez pas ;

7. Serrez la plus petite vis, puis serrez ensuite la plus grande vis ;

8. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

9. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW GSR 750 ZA 2011 2016

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis d'origine ;

3. Desserrez la vis la plus longue du support en forme de fourche inversée fourni avec le kit ;

4. Positionner ce support devant le couvercle du réservoir en plastique au-dessus du groupe d'allumage ;

5. Remettez la vis la plus longue à sa place d'origine, mais ne la serrez pas ;

6. Serrez la plus petite vis, puis serrez ensuite la plus grande vis ;

7. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez la vis qui fixe le réservoir en retirant la rondelle et fixez-la à nouveau à l'aide du support en forme de fourche inversée avec la vis fournie avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de fer à cheval avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 650 F 2011 2013

1. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

2. Fixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez 2 finitions des trous sur le côté du cadre ;

4. Libérez le réservoir et éloignez-le ;

5. Positionner l'écrou en aluminium à l'intérieur du cadre et fixer les clips de la tour en forme de « T » inversé des deux côtés, sans les serrer définitivement ;

6. Fixez la tour en forme de « T » inversé aux clips ;

7. Fixez l'amortisseur sur la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la tige dans la fente de la tour ;

8. Alignez les pièces fixées au cadre et serrez définitivement les vis ; Serrez la vis latérale pour fixer la tige et remplacez le réservoir.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez la vis qui fixe le réservoir en retirant la rondelle et fixez-la à nouveau à l'aide du support en forme de fourche inversée avec la vis fournie avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez la vis qui fixe le réservoir en retirant la rondelle et fixez-la à nouveau à l'aide du support en forme de fourche inversée avec la vis fournie avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018

1. Desserrez les bagues qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les carénages latéraux, retirez le couvercle en plastique du réservoir et retirez le couvercle en plastique de la clé de contact ;

4. Découpez le couvercle d'allumage en plastique comme indiqué sur l'image ;

5. Retirez les vis et les rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

6. Réattachez le char à l'aide de la tourelle en forme de boomerang ;

7. Fixez l'amortisseur à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale de la tour ;

9. Remplacez le couvercle d'allumage et les carénages latéraux

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX 750 S VARETA

1. Retirez les vis des bagues du côté droit qui fixent le guidon et fixez la pièce en forme de « L » en place ;

2. Retirez les carénages latéraux, retirez le couvercle en plastique du réservoir et retirez le couvercle en plastique de la clé de contact ;

3. Découpez le couvercle d'allumage en plastique comme indiqué sur l'image ;

4. Retirez les vis et les rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

5. Refixez le réservoir à l'aide de la tour en forme de boomerang ;

6. Fixez la tige de l'amortisseur à la pièce en forme de « L » ;

7. Centrez le corps de l'amortisseur pour qu'il ne touche pas la fin de course lors du braquage du guidon ;

8. Serrez la pince ;

9. Remplacez le couvercle d'allumage et les carénages latéraux.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX S 1000 A F FA

1. Desserrez les bagues qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la table fournie avec le kit à l'aide des vis d'origine ;

3. Retirez les carénages latéraux, retirez le couvercle en plastique du réservoir et retirez le couvercle en plastique de la clé de contact ;

4. Positionner la barre rectangulaire avec les trous filetés M6 sous l'ensemble d'allumage, en veillant à ce que l'évidement de la barre soit orienté vers le haut avec le chanfrein de dépouille face à l'ensemble d'allumage ;

5. Fixez la tour en forme de T inversé à la barre préalablement positionnée en veillant à ce que l'angle d'inclinaison soit dirigé vers l'avant de la moto, alignez visuellement cette tour avec le centre de la table ;

6. Fixez l'amortisseur à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale de la tour. Remarque : coupez le couvercle du contacteur d'allumage avec un couteau tout usage comme indiqué sur l'image.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX S 750

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis d'origine ;

3. Desserrez la vis la plus longue du support en forme de fourche inversée fourni avec le kit ;

4. Positionner ce support devant le couvercle du réservoir en plastique au-dessus du groupe d'allumage ;

5. Remettez la vis la plus longue à sa place d'origine, mais ne la serrez pas ;

6. Serrez la plus petite vis, puis serrez ensuite la plus grande vis ;

7. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI GSX S 750 2018

1. Desserrez les bagues qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les carénages latéraux, retirez le couvercle en plastique du réservoir et retirez le couvercle en plastique de la clé de contact ;

4. Coupez le couvercle d'allumage en plastique selon l'image ;

5. Retirez les vis et les rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

6. Réattachez le char à l'aide de la tourelle en forme de boomerang ;

7. Fixez l'amortisseur à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale de la tour ;

9. Remplacez le couvercle d'allumage et les carénages latéraux.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW GS 500 E 2004 2009

1. Retirez les deux demi-lunes de la contremarche et fixez la base ;

2. Fixer l'amortisseur sur cette embase afin de positionner correctement le support et le « T » ;

3. Positionner le support en « T » entre le réservoir et le boîtier de roulements sur le châssis, en le centrant visuellement et en marquant le point à percer ;

4. Retirez l'amortisseur préalablement fixé à la base ;

5. Percez 1 trou de 8 mm dans la plaque de finition du cadre à l'endroit marqué ;

6. Éloignez le réservoir et faites glisser la vis fournie avec le kit de bas en haut pour fixer le support ;

7. Refixez l'amortisseur à l'embase en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW G 310 GS

1. Retirez l'air de la table entourant les cannes ;

2. Retirez le cache-poussière du roulement ;

3. Positionner la pince sur le boîtier de roulement SANS serrer les vis ;

4. Remplacez le cache-poussière et la table qui entoure les cannes ;

5. Remplacez la pièce qui fixe le guidon par la table fournie avec le kit ;

6. Alignez le guidon et fixez l'amortisseur sur la table, en insérant la potence dans la fente ;

7. Après avoir aligné toutes les pièces, serrez définitivement toutes les vis.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI HAYABUSA 2005

1. Retirez la finition en plastique des 4 vis qui traversent la table et retirez les vis ;

2. Installez la base fournie avec le kit sur la table, en la fixant avec les vis du kit ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI HAYABUSA 2009 2014

1. Retirez la finition en plastique des 4 vis qui traversent la table et retirez les vis ;

2. Installez la base fournie avec le kit sur la table, en la fixant avec les vis du kit ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

HORNET 2005 2007 NOVO

1. Retirez les bagues qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la table fournie avec le kit ;

3. Éloignez le réservoir pour accéder au panneau (il n'est pas nécessaire de retirer le réservoir) ;

4. Fixez la pièce en forme de fourche au cadre en faisant passer la poutre fournie avec le kit à travers le trou du kit ;

5. Fixez l'amortisseur sur la table en n'oubliant pas de régler la hauteur de l'axe par petits coups pour qu'il reste au ras de la tige après montage (il n'est pas nécessaire de trop le serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Retirez les bagues qui fixent le guidon et retirez-les ;

2. Fixez les élévateurs (rallonges de guidon)

3. Fixez le guidon sur les élévateurs avec la table fournie avec le kit ;

4. Écartez le réservoir pour accéder au panneau (il n'est pas nécessaire de retirer le réservoir) ;

5. Fixez la pièce en forme de fourche au cadre en faisant passer la poutre fournie avec le kit à travers le trou du kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table en n'oubliant pas de régler la hauteur de l'axe par petits coups pour qu'il reste au ras de la tige après montage (il n'est pas nécessaire de trop le serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA HYPERMOTARD 1100

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 écrous crénelés situés à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 bagues filetées fournies avec le kit aux vis visibles à l'aide d'une vis et d'un contre-écrou pour assurer l'étanchéité nécessaire ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon en insérant la tige dans la fente préalablement fixée sur l'ensemble d'allumage ;

7. Serrez la vis latérale du support.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA HYPERMOTARD 796

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 écrous crénelés situés à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 bagues filetées fournies avec le kit aux vis visibles à l'aide d'une vis et d'un contre-écrou pour assurer l'étanchéité nécessaire ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon en insérant la tige dans la fente préalablement fixée sur l'ensemble d'allumage ;

7. Serrez la vis latérale du support.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA HYPERMOTARD 821

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs ;

2. Fixez la base du kit sur la table avec les contremarches, en remplaçant les vis d'origine par les vis plus grandes fournies avec le kit ;

3. Retirez les 2 vis situées à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 douilles filetées fournies avec le kit aux vis visibles ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon, en emboîtant la fente de la potence sur l'axe de support préalablement fixé sur le groupe d'allumage, en nivelant l'axe pour qu'il affleure la potence (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, il suffit de serrer la vis d'1/8 de tour). Un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon ;

7. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

DUCATI HYPERSTRADA

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs ;

2. Fixez la base du kit sur la table avec les contremarches, en remplaçant les vis d'origine par les vis plus grandes fournies avec le kit ;

3. Retirez les 2 vis situées à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 douilles filetées fournies avec le kit aux vis visibles ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon en emboîtant la fente de la potence sur l'axe de support préalablement fixé sur le groupe d'allumage, en nivelant l'axe pour qu'il affleure la potence (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis). Un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon ;

7. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

KTM 1050 1090 1190 1290

1. Retirez le guidon et les rehausseurs (les rehausseurs sont les pièces qui surélèvent le guidon sur la table) ;

2. Fixez la base de l'amortisseur sur la table, à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit ;

3. Retirez la garniture en caoutchouc située entre le réservoir et le boîtier de direction ;

4. Fixez le support au cadre en serrant le cadre ;

5. Fixez la tour sur le support ;

6. Fixer l'amortisseur de direction sur la base de la table, en ajustant la fente de la tige à l'axe de la tour fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

7. Remettez le guidon en place.

↑ Retour à la Table des Matières

KTM 990 ADVENTURE

1. Retirez les 2 couvercles en plastique positionnés entre le réservoir et la table ;

2. Fixez la tour en forme de « T » inversé à cet endroit avec l'évidement face à la table ;

3. Relâchez le guidon et retirez les caches en plastique positionnés entre le guidon et le phare ;

4. Fixez la base en forme de croissant à cet endroit avec l'évidement face au guidon ;

5. Sur la base, fixer l'amortisseur de direction en emboîtant la fente de la tige sur l'axe de la tour fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ; Remettez le guidon en place.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA KTM SMT 990

1. Retirez les 2 couvercles en plastique positionnés entre le réservoir et la table ;

2. Fixez la tour en forme de « T » inversé à cet endroit ;

3. Relâchez et retirez le guidon ;

4. Desserrez la vis de la table, il n'est pas nécessaire de desserrer la vis latérale de la table ;

5. Fixez la coupelle avec la vis qui l'accompagne, sans utiliser de rondelle ;

6. Retirez les élévateurs et remplacez-les à l'aide des cales et des vis fournies avec le kit ;

7. Fixez l'amortisseur de direction à la coupelle en emboîtant la fente de la tige sur l'axe de la tour fixé au cadre (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis) un serrage excessif des 2 boulons qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon ;

8. Réinstallez le guidon à l'aide des vis fournies avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA LANDER

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixer la tour au châssis à l'aide de la barre cylindrique qui doit la traverser ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon à l'aide du support de guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA LANDER FAT BAR

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixer la tour au châssis à l'aide de la barre cylindrique qui doit la traverser ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon à l'aide du support de guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

HARLEY DAVIDSON LOW RIDER

1. Retirez les contremarches d'origine et fixez la table en positionnant les contremarches dessus avec les vis fournies avec le kit ;

2. Retirez l'écrou du moyeu et la vis transversale qui fixe le réservoir au châssis ;

3. Fixer la tour en forme de fourche inversée à l'aide des rondelles situées sur le côté interne et externe de chaque « jambe » de la fourche ;

4. Passez à travers les deux « pattes » de la fourche et les rondelles respectives avec la longue paire de vis fournie avec le kit et utilisez l'écrou borgne pour le serrer ;

5. Fixez l'amortisseur sur la table préalablement installée en emboîtant la tige dans la fente de la tour (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis sur le côté de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI MONSTER 1100

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 écrous crénelés situés à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 bagues filetées fournies avec le kit aux vis visibles à l'aide d'une vis et d'un contre-écrou pour assurer l'étanchéité nécessaire ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon, en ajustant la fente de la tige sur la tige de support préalablement fixée au groupe d'allumage, en nivelant la tige de manière à ce qu'elle affleure la tige ;

7. Serrez les vis latérales du support pour fixer la goupille.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI MONSTER 1200

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 vis situées à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 douilles filetées fournies avec le kit aux vis visibles ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon, en emboîtant la fente de la potence sur l'axe du support préalablement fixé sur le groupe d'allumage, en nivelant l'axe pour qu'il affleure la potence (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour de serrage de la vis) un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI MONSTER 696

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 écrous crénelés situés à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 bagues filetées fournies avec le kit aux vis visibles à l'aide d'une vis et d'un contre-écrou pour assurer l'étanchéité nécessaire ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon, en ajustant la fente de la tige sur la tige de support préalablement fixée au groupe d'allumage, en nivelant la tige de manière à ce qu'elle affleure la tige ;

7. Serrez les vis latérales du support pour fixer la goupille.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI MONSTER 796

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 écrous crénelés situés à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 bagues filetées fournies avec le kit aux vis visibles à l'aide d'une vis et d'un contre-écrou pour assurer l'étanchéité nécessaire ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon, en ajustant la fente de la tige sur la tige de support préalablement fixée au groupe d'allumage, en nivelant la tige de manière à ce qu'elle affleure la tige ;

7. Serrez les vis latérales du support pour fixer la goupille.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI MONSTER 797

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 vis situées à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 douilles filetées fournies avec le kit aux vis visibles ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon, en emboîtant la fente de la potence sur l'axe du support préalablement fixé sur le groupe d'allumage, en nivelant l'axe pour qu'il affleure la potence (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour de serrage de la vis) un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI MONSTER 821

1. Retirez la table d'origine qui fixe le guidon ;

2. Refixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

3. Retirez les 2 vis situées à côté de la clé de contact ;

4. Fixez les 2 douilles filetées fournies avec le kit aux vis visibles ;

5. Fixez la tour fournie avec le kit sur les bagues à l'aide des vis fournies ;

6. Fixer l'amortisseur sur la table du guidon, en emboîtant la fente de la potence sur l'axe de support préalablement fixé sur le groupe d'allumage, en nivelant l'axe pour qu'il affleure la potence (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop le serrer, il suffit d'1/8 de tour sur la vis). Un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA MT 03

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Rattachez le guidon à la table fournie avec le kit ;

3. Fixez la base de la tour au cadre ;

4. Fixez la tour (pièce en forme de fourche inversée) à la base préalablement fixée au cadre ;

5. Fixez l'amortisseur sur la table en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA MT 03 660 CC

1. Retirez le guidon et les élévateurs d'origine ;

2. Retirez les vis latérales de la finition en plastique et fixez la tour dans les trous filetés du cadre ;

3. Serrez les vis supérieures de la tour ;

4. Positionnez la table fournie avec le kit sur la table de la moto et serrez les vis (pas besoin de trop serrer) ç

5. Remplacez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA MT 03 FAT BAR

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Retirez les élévateurs d'origine ;

3. Fixez la base de la tour au cadre ;

4. Fixez la tour (pièce en forme de fourche inversée) à la base préalablement fixée au cadre ;

5. Fixez les élévateurs fournis avec le kit à la table de la moto ;

6. Fixez le guidon avec la table fournie avec le kit ;

7. Fixez l'amortisseur sur la table en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA MT 07

1. Relâchez le panneau ;

2. Relâchez le guidon ;

3. Retirez les contremarches de la table en desserrant les écrous sous la table ;

4. Fixez la base et les élévateurs fournis par Maxracing à la table ;

5. Fixez la tour au châssis en vous assurant que les vis qui la fixent sont bien appuyées contre la plaque soudée au châssis, même si cela nécessite de reculer le couvercle du réservoir ;

6. Fixez l'amortisseur à la base préalablement fixée à la table en emboîtant la tige dans la fente de la tour, serrez la vis sur le côté de la tour ;

7. Remontez le guidon et le panneau.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA MT 09 2014 2016

1. Retirez le couvercle du réservoir ;

2. Desserrez la vis qui fixe le réservoir au châssis ;

3. Fixez le support en forme de « T » dans ce trou fileté avec la vis fournie avec le kit (sans utiliser la rondelle) ;

4. Desserrez les ½ lunes qui fixent le guidon ;

5. Fixez le guidon avec la table fournie avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table fixée au guidon, en insérant la tige dans la fente du support en forme de « T » (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale ;

8. Remettez le couvercle du réservoir.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA MT 09 TRACER

1. Retirez le guidon et les élévateurs ;

2. Desserrez la vis qui fixe le réservoir au châssis ;

3. Fixez le support en forme de « T » dans ce trou fileté avec la vis fournie avec le kit (sans utiliser la rondelle) ;

4. Fixez la base de rechange et les contremarches fournies avec le Kit sur la table, en les serrant avec la vis M10 sous la table ;

5. Installer l'amortisseur de direction sur la base préalablement fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) en insérant la tige dans la fente du support en forme de « T » ;

6. Serrez la vis latérale de la tour fixée au cadre ;

7. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL

1. Retirez le guidon pour accéder à l'écrou central de la table ;

2. Retirez l'écrou et la rondelle ;

3. Fixez le roulement à la vis centrale à l'aide de l'écrou fourni avec le kit ;

4. Fixez le boomerang sur le roulement ;

5. Desserrez la vis qui fixe le réservoir ;

6. Fixez le support en forme de « T » dans le trou fileté avec la vis fournie avec le kit (SANS la rondelle) ;

7. Installez l'amortisseur de direction sur le boomerang (un serrage excessif n'est pas nécessaire) en insérant la tige dans la fente du support en forme de « T » ;

8. Serrez la vis latérale de la tour fixée au cadre ;

9. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

DUCATI MULTISTRADA 2016 2017

1. Relâchez le guidon en retirant les élévateurs ;

2. Fixez la base avec les contremarches en prenant soin de positionner le support circulaire vers le bas à l'aide des vis d'origine, mais en remplaçant la cale ronde par celle fournie avec le kit ;

3. Retirez le couvercle en plastique du réservoir et fixez la pince fendue à l'ensemble d'allumage ;

4. Fixez l'amortisseur à la base en insérant la tige dans la fente de la pince (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis sur le côté de la pince pour fixer la tige ;

6. Remplacez le couvercle en plastique et le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015

1. Relâchez le guidon en retirant les élévateurs ;

2. Fixez la base avec les contremarches en prenant soin de positionner le support circulaire vers le bas à l'aide des vis fournies avec le kit (M10 X 90) ;

3. Fixez l'amortisseur sur la base (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

4. Fixez la pince fendue au support de la clé de contact en serrant la vis latérale et en insérant la goupille dans la fente de la tige de l'amortisseur de manière à ce qu'elle affleure la tige sans toucher le côté inférieur du corps de l'amortisseur ;

5. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

MV AGUSTA RIVALE

1. Retirez la table et remplacez l'écrou central par l'écrou inclus dans le kit ;

2. Remplacez la table ;

3. Retirez les 2 vis qui fixent le contact au cadre ;

4. Fixez la tour d'allumage ;

5. Fixez la pince à l'écrou précédemment remplacé en serrant la vis latérale l ;

6. Fixer la tête de l'amortisseur sur la pince, en plaçant la tige dans la fente du support fixé au châssis ; REMARQUE : les vis qui fixent l'amortisseur ne doivent être serrées que d'1/8 de tour pour éviter d'écraser la chambre interne de l'amortisseur ;

7. Ajustez la hauteur de la goupille de la tour afin qu'elle ne soit pas plus haute que la tige déchirée

8. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA NC 700 NC 750

1. Retirez la table ;

2. Retirez les 2 écrous de roulement, le verrou et le couvercle de roulement ;

3. Placez la pince sous le roulement ;

4. Remplacez les écrous, le verrou et le couvercle de roulement ;

5. Remplacez la table ;

6. Remplacez la base du guidon par la base fournie avec le kit et fixez-la à l'aide des vis sur la moto elle-même ;

7. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA NEXT 250

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez la table, desserrez l'écrou du roulement et retirez le couvercle du roulement ;

3. Placez le collier de serrage sur le support de roulement du boîtier de direction, en veillant à ce que l'évidement du trou du collier de serrage s'insère dans le pare-poussière du roulement (vers le haut), mais ne le serrez pas de manière permanente ;

4. Remplacez le couvercle de roulement, l'écrou de réglage et ajustez le jeu du roulement ;

5. Remplacez la table et serrez ;

6. Refixez le guidon à la base fournie avec le kit à l'aide des vis M8x30 ;

7. Fixez l'amortisseur à l'embase préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en insérant la potence dans la fente de la tour ;

8. Positionner définitivement la pince et serrer les vis ;

9. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013

1. Retirez la vis et la rondelle de la table ;

2. Fixez la coupelle fournie avec le kit sur la table avec la vis d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI NINJA 250 2008 2012

1. Retirez la table en retirant la vis centrale et en desserrant les pinces de table qui fixent les cannes ;

2. Retirer les écrous de réglage des roulements du boîtier de direction (observer l'existence du blocage des écrous) ;

3. Retirez le cache-poussière des roulements ;

4. Positionnez le collier fourni avec le kit sur la tige de selle avec l'évidement vers le haut SANS le serrer ;

5. Remplacer le cache-poussière, l'écrou et le contre-écrou sans oublier le verrou et régler l'étanchéité du boîtier de direction ;

6. Remplacez la table sans la vis centrale ;

7. Placez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec la vis centrale ;

8. Fixez le support en forme de « T » inversé à la pince préalablement fixée à la tige de selle ;

9. Alignez et positionnez la pince de manière à ce qu'elle ne frotte pas contre le cache-poussière et serrez la vis pour la fixer ;

10. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

11. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI NINJA 300 2013 2016

1. Retirez la table en retirant la vis centrale et en desserrant les pinces de table qui fixent les cannes ;

2. Retirer les écrous de réglage des roulements du boîtier de direction (observer l'existence du blocage des écrous) ;

3. Retirez le cache-poussière des roulements ;

4. Positionnez le collier fourni avec le kit sur la tige de selle avec l'évidement vers le haut SANS le serrer ;

5. Remplacer le cache-poussière, l'écrou et le contre-écrou sans oublier le verrou et régler l'étanchéité du boîtier de direction ;

6. Remplacez la table sans la vis centrale ;

7. Placez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec la vis centrale ;

8. Fixez le support en forme de « T » inversé à la pince préalablement fixée à la tige de selle ;

9. Alignez et positionnez la pince de manière à ce qu'elle ne frotte pas contre le cache-poussière et serrez la vis pour la fixer ;

10. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

11. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI NINJA 400

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Écartez le réservoir pour accéder aux trous du cadre ;

4. Fixez la tour au châssis à l'aide de la traverse située sous la plaque de châssis ;

5. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au cadre (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Remettez le réservoir en place.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012

1. Démonter toute la table, y compris le phare ;

2. Retirez les 2 écrous de roulement, l'araignée et le couvercle de roulement ;

3. Placez la pince sous le roulement ;

4. Remettez tout en place ;

5. Fixez la pièce en « T » à la pince à l'aide des vis qui l'accompagnent ;

6. Remplacez la base du guidon par la base fournie avec le kit et fixez-la à l'aide des vis sur la moto elle-même ;

7. Fixez l'amortisseur à la base en insérant la tige dans la fente du support en « T ».

8. Serrez la vis latérale (il n'est pas nécessaire de trop la serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI NINJA 650 VARETA

1. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

2. Retirez les vis qui fixent le contact ;

3. Fixez le support en forme de boomerang au contact ;

4. Fixez le support en forme de « L » au flexible de frein avant ;

5. Fixez la tige de l'amortisseur sur le support en forme de « L » ;

6. Positionner l'amortisseur à l'intérieur de la pince de manière à ce qu'il n'empêche pas le guidon de tourner complètement des deux côtés ;

7. Serrez les vis de serrage ;

8. Coupez le couvercle du réservoir en plastique pour le remettre en place sur la moto ;

9. Remettez le couvercle du réservoir en plastique.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA NX 400 FALCON

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixez la pince au boîtier du roulement de direction ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis. Un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

DUCATI PANIGALI 1199

1. Libérez la table ;

2. Remplacez l'écrou central d'origine par l'écrou fourni avec le kit ;

3. Fixez la coupelle à l'écrou en serrant les vis latérales ;

4. Retirez les vis qui fixent le couvercle en plastique autour du contact ;

5. Fixez en place les 2 douilles filetées fournies avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis fournies avec le kit (il n'est pas nécessaire de trop serrer) ;

7. Fixez le boomerang sur les douilles filetées en plaçant la tige de l'amortisseur dans la fente ;

8. Serrez la vis latérale du boomerang.

↑ Retour à la Table des Matières

DUCATI PANIGALI 1299

1. Libérez la table ;

2. Remplacez l'écrou central d'origine par l'écrou fourni avec le kit ;

3. Fixez la coupelle à l'écrou en serrant les vis latérales ;

4. Retirez les vis qui fixent le couvercle en plastique autour du contact ;

5. Fixez en place les 2 douilles filetées fournies avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la coupelle à l'aide des vis fournies avec le kit (il n'est pas nécessaire de trop serrer) ;

7. Fixez le boomerang sur les douilles filetées en plaçant la tige de l'amortisseur dans la fente ;

8. Serrez la vis latérale du boomerang.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA RD 350

1. Retirez la table en retirant la vis centrale et en desserrant les pinces de table qui fixent les cannes ;

2. Retirer les écrous de réglage des roulements du boîtier de direction (observer l'existence du blocage des écrous) ;

3. Retirez le cache-poussière des roulements ;

4. Positionnez le collier fourni avec le kit sur la tige de selle avec l'évidement vers le haut SANS le serrer ;

5. Remplacer le cache-poussière, l'écrou et le contre-écrou sans oublier le verrou et régler l'étanchéité du boîtier de direction ;

6. Remplacez la table sans la vis centrale ;

7. Placez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec la vis centrale ;

8. Fixez le support en forme de « T » inversé à la pince préalablement fixée à la tige de selle ;

9. Alignez et positionnez la pince de manière à ce qu'elle ne frotte pas contre le cache-poussière et serrez la vis pour la fixer ;

10. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

11. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW R 1200 GS ATE■ 2012

1. Retirez le guidon, retirez les élévateurs et retirez la table ;
2. Retirez l'arbre central du roulement ;
3. Positionner le support déchiré sur l'axe central du roulement ;
4. Remplacez l'arbre dans le roulement ;
5. Remplacez la table ;
6. Fixez la base sur la table ;
7. Fixez l'amortisseur sur la base préalablement fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;
8. Insérez la tige dans la fente du support et serrez la vis latérale ;
9. Remplacez les élévateurs ;
10. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW R 1200 GS A PARTIR 2013

1. Retirez le guidon, retirez la table ;

2. Fixez la pince sur le boîtier du roulement de direction ;

3. Remplacez la table ;

4. Remplacez le guidon à l'aide de la base fournie avec le kit ;

5. Fixez la tour en forme de T inversé à la pince ;

6. Fixez l'amortisseur sur la base qui maintient le guidon (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

7. Installez la tige dans la fente de la tour et serrez la vis sur le côté de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis d'origine ;

3. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

4. Retirez la vis qui fixe la pièce en plastique ;

5. Fixez le support au cadre ;

6. Remplacez le couvercle du réservoir en plastique ;

7. Fixez l'amortisseur à la base qui maintient le guidon, en insérant la potence dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016

1. Libérez les croissants des contremarches qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la base qui compose le kit d'installation à l'aide des vis d'origine ;

3. Retirez les vis qui fixent le réservoir et fixez le support en « T » au cadre en place, en refixant le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

4. Installez l'amortisseur sur la base préalablement fixée (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

5. Monter la tige de l'amortisseur dans la fente du support en « T » ;

6. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

TRIUMPH STREET TRIPLE 675

1. Libérez les croissants des contremarches qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la base qui compose le kit d'installation à l'aide des vis d'origine ;

3. Retirez les vis qui fixent le réservoir et fixez le support en « T » au cadre en place, en refixant le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

4. Installez l'amortisseur sur la base préalablement fixée (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

5. Monter la tige de l'amortisseur dans la fente du support en « T » ;

6. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

TRIUMPH STREET TRIPLE 765

1. Libérez les croissants des contremarches qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon avec la base qui compose le kit d'installation à l'aide des vis d'origine ;

3. Retirez les vis qui fixent le réservoir et fixez le support en « T » au cadre en place, en refixant le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

4. Installez l'amortisseur sur la base préalablement fixée (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) ;

5. Monter la tige de l'amortisseur dans la fente du support en « T » ;

6. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA SUPER TENERE 1200

1. Libérez le guidon en retirant les demi-lunes ;

2. Retirez l'écrou de table et la rondelle ;

3. Sur la vis de table, fixez la coupelle à l'aide de l'écrou fourni avec le kit ;

4. Ouvrir au ø 8,5mm, 2 trous préexistants dans le cadre à proximité de la cuve ;

5. Ouvrir le filetage M10 au pas de 1,5 dans ces trous (utiliser de préférence un taraud machine individuel) ;

6. Fixez le support fourni avec le kit dans ces trous filetés (il n'est pas nécessaire de trop serrer, même si les vis sont raisonnablement grosses, faites très attention lors du serrage pour ne pas dénuder les filetages) ;

7. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant sa tige dans la fente du support fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ; Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE

1. Libérez le guidon en retirant les demi-lunes ;

2. Retirez l'écrou de table et la rondelle ;

3. Sur la vis de table, fixez la coupelle à l'aide de l'écrou fourni avec le kit ;

4. Ouvrir 2 trous préexistants dans le cadre à proximité du réservoir au ø 8,5mm ;

5. Ouvrir le filetage M10 au pas de 1,5 dans ces trous (utiliser de préférence un taraud machine individuel) ;

6. Fixez le support fourni avec le kit dans ces trous filetés (il n'est pas nécessaire de trop serrer, même si les vis sont raisonnablement grosses, faites très attention lors du serrage pour ne pas dénuder les filetages) ;

7. Inversez la position des contremarches en positionnant la contremarche gauche du côté droit et vice versa ;

8. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant sa tige dans la fente du support fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

9. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

SUZUKI SV 650

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez les 2 vis et rondelles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour fixer à nouveau le réservoir avec les vis fournies avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW S 1000 RR 2012 2017

1. Desserrez l'écrou de table en retirant la rondelle ;

2. Fixez le verre en insérant ses pieds dans les fentes de la table à l'aide de l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez la vis qui fixe le couvercle en plastique du réservoir à l'aide de la clé Torx compatible ;

4. Fixez le support en forme de fourche inversée avec la vis fournie avec le kit ;

5. Montez l'amortisseur sur la coupelle de table en insérant la tige dans la fente du support fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW S 1000 RR ATE■ 2011

1. Desserrez l'écrou de table en retirant la rondelle ;

2. Fixez le verre en insérant ses pieds dans les fentes de la table à l'aide de l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez la vis qui fixe le couvercle en plastique du réservoir à l'aide de la clé Torx compatible ;

4. Fixez le support en forme de fourche inversée avec la vis fournie avec le kit ;

5. Montez l'amortisseur sur la coupelle de table en insérant la tige dans la fente du support fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW S 1000 R NAKED

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis fournies avec le kit ;

3. Desserrez et retirez la vis et la rondelle qui fixent le couvercle du réservoir au cadre ;

4. Utilisez le support en forme de « T » inversé pour remettre en place le couvercle du réservoir avec la vis fournie avec le kit ;

5. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

BMW S 1000 XR

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon à la base à l'aide des vis d'origine ;

3. Retirez le couvercle en plastique qui entoure le contacteur.

4. Fixez la base de la Tour au châssis (vis inclinées),

5. Remplacez le couvercle d'allumage

6. Fixez la Tour à la base préalablement fixée au châssis

7. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table, en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA TENERE 250

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Passez la barre ronde dans le trou du cadre ;

5. Montez le support sur le cadre en le fixant à la barre transversale du cadre ;

6. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

7. Serrez la vis latérale de la tour ;

8. Fixez le guidon à l'aide de la cale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA TENERE■ 250

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixer la tour au châssis à l'aide de la barre cylindrique qui doit la traverser ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon à l'aide du support de guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixer la tour au châssis à l'aide de la barre cylindrique qui doit la traverser ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon à l'aide du support de guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 1050 SPORT

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs de la table ;

2. Positionner la table fournie avec le kit sur la table d'origine, en la fixant avec les contremarches préalablement retirées à l'aide des vis du kit ;

3. Retirez la vis et la rondelle qui fixent le réservoir au cadre ;

4. Fixez la tour en forme de « T » inversé ;

5. Ajustez la hauteur de la goupille de la tour de manière à ce qu'elle se trouve à 1 mm en dessous de l'amortisseur ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table préalablement installée de manière à ce que la goupille s'insère dans la fente de la tige ;

7. Fixez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL

1. Retirez le guidon ;

2. Retirez l'écrou et la rondelle centrale d'origine de la table

3. Fixez l'écrou spécial à trou carré sur la vis centrale de la table à l'aide d'une rallonge de clé à cliquet ½'' ;

4. Monter la coupelle sur l'écrou spécial et serrer les vis horizontales ;

5. Éloignez le réservoir ;

6. Fixer le support au châssis dans deux fentes inclinées à côté du caoutchouc où est fixé le réservoir, en passant les vis dans les fentes et en plaçant 2 écrous sous cette plaque ;

7. Fixer l'amortisseur à la coupelle en emboîtant la tige de l'amortisseur dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Remplacez le guidon ;

9. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 800

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs et les goupilles élastiques de la table ;

2. Montez la base argentée sur la table en la fixant avec les vis M10X30 fournies avec le kit ;

3. Fixez l'amortisseur sur la table tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

4. Remontez le guidon à l'aide des cales fournies avec le kit ;

5. Fixez la pince avec tour au tube support du carénage avant, en positionnant la fente dans la tour de manière à ce que la tige de l'amortisseur s'insère dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs et les goupilles élastiques de la table ;

2. Montez la base argentée sur la table en la fixant avec les vis M10X30 fournies avec le kit ;

3. Fixez l'amortisseur sur la table tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

4. Remontez le guidon ;

5. Fixez la pince avec tour au tube support du carénage avant, en positionnant la fente dans la tour de manière à ce que la tige de l'amortisseur s'insère dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 800 ATUAL

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez l'écrou central de la table et remplacez-le par l'écrou à trou carré fourni avec le kit et serrez ;

3. Insérez la coupelle dans la fente avec le trou carré, en l'alignant avec la table et serrez fermement les vis horizontales ;

4. Desserrez les 4 vis du collier en « V » afin de le positionner sur le tuyau qui maintient le carénage avant (NE serrez PAS les vis en permanence) ;

5. Positionnez la tour à broches avec les extensions sur la pince en forme de « V » ;

6. Installer l'amortisseur sur la coupelle, en ajustant la fente de la tige sur l'axe et en réglant la hauteur de l'axe avec de légers coups (il n'est pas nécessaire de trop serrer les vis) ;

7. Si vous jugez nécessaire de surélever le guidon, installez les 2 cales ovales argentées sous les rehausseurs ;

8. Serrez toutes les vis après vous être assuré que toutes les pièces sont correctement alignées.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs et les goupilles élastiques de la table ;

2. Montez la base argentée sur la table en la fixant avec les vis M10X30 fournies avec le kit ;

3. Fixez l'amortisseur sur la table tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

4. Remontez le guidon ;

5. Fixez la pince avec tour au tube support du carénage avant, en positionnant la fente dans la tour de manière à ce que la tige de l'amortisseur s'insère dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 800 XRX

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs et les goupilles élastiques de la table ;

2. Montez la base argentée sur la table en la fixant avec les vis M10X30 fournies avec le kit ;

3. Fixez l'amortisseur sur la table tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

4. Remontez le guidon à l'aide des cales fournies avec le kit ;

5. Fixez la pince avec tour au tube support du carénage avant, en positionnant la fente dans la tour de manière à ce que la tige de l'amortisseur s'insère dans la fente ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER 900

1. Retirez le guidon et les élévateurs ;

2. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou fourni avec le kit SANS la rondelle ;

4. Éloignez le réservoir et retirez le couvercle en plastique qui entoure l'allumage ;

5. Retirez le composant électrique de la plaque qui fixe le couvercle en plastique pour accéder aux 2 vis hexagonales ;

6. Retirez les vis hexagonales et fixez la tour en insérant son trou dans l'allumage à l'aide des vis fournies avec le kit ;

7. Remplacez le composant électrique ;

8. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en emboîtant la tige dans la fente de la tour (un serrage excessif n'est pas nécessaire) ;

9. Fixez les élévateurs fournis avec le kit ;

10. Remplacez le guidon ;

11. Faites une coupe dans le couvercle en plastique qui entoure l'allumage d'une largeur de 26 mm, en laissant 10 mm dans la hauteur d'origine ;

12. Remontez la moto ;

13. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016

1. Retirez le guidon ;

2. Relâchez les élévateurs ;

3. Retirez les deux broches élastiques de la table ;

4. Fixez la base qui compose le kit d'installation sur la table avec les vis qui l'accompagnent ;

5. Éloignez le réservoir ;

6. Fixer le support au châssis dans deux fentes inclinées du côté du caoutchouc où est installé le réservoir, en passant les vis dans les fentes et en plaçant les 2 écrous sous cette plaque ;

7. Fixer le registre à la base préalablement fixée sur la table, en emboîtant la tige du registre dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

8. Remplacez les élévateurs et fixez le guidon ;

9. Serrez la vis latérale du support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA TRANSALP 700

1. Desserrez le guidon, retirez l'écrou de la table, desserrez les vis de la table qui fixent la canne ;

2. Retirez la table ;

3. Positionnez le collier sur le boîtier du roulement de direction, mais ne serrez pas définitivement les vis (vérifiez les éventuels points de soudure en excès et retirez-les). REMARQUE : sur ce modèle, nous constatons que la soudure à ce stade n'est pas standard pour toutes les motos, ce contrôle est donc important ;

4. Remplacez la table ;

5. Fixez le guidon avec la base fournie avec le kit ;

6. Fixez l'amortisseur sur la base en veillant à ce que la goupille s'insère dans la rainure de la tige de l'amortisseur ;

7. Serrez définitivement les vis de serrage, en prenant soin de vous assurer qu'elles sont visuellement alignées.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA TRANSALP 700 ATUAL

1. Desserrez le guidon pour accéder à l'écrou de table ;

2. Retirez l'écrou de table et la rondelle ;

3. Fixez la coupelle fournie avec le kit avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixez l'amortisseur sur la coupelle sans serrer les vis ;

5. Positionner la pièce en forme de « T » inversé sur le cadre, en insérant la tige dans la fente de la tour et en l'alignant ;

6. Utilisez les trous dans la pièce en « T » inversé comme guide pour marquer l'endroit où les 2 trous dans le cadre doivent être pratiqués ;

7. Retirez l'amortisseur et la tour et percez 2 trous de 9 mm dans les marquages du cadre ;

8. Insérez les rivets filetés dans les trous ;

9. Remettez la tour en « T » inversé et serrez les vis sur les broches filetées ;

10. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant la tige dans la fente de la tour (NE PAS serrer excessivement) ;

11. Serrez la vis latérale de la tour ;

12. Remplacez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015

1. Relâchez le guidon ;

2. Libérez les contremarches et retirez la poutre centrale située entre les contremarches ;

3. Desserrez l'écrou central et retirez la rondelle ;

4. Fixer la coupelle à la vis centrale de la table, sans installer la rondelle, en utilisant l'écrou d'origine ;

5. Desserrez les vis qui fixent le réservoir au châssis ;

6. Fixez la tour en forme de T inversé à l'aide de vis M6 à tête bombée (les vis sont incluses dans le kit) ;

7. Fixez l'amortisseur sur la coupelle préalablement fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop la serrer), en plaçant la tige dans la fente de la tour, et serrez la vis sur le côté de la tour ;

8. Remplacez les contremarches sans utiliser la poutre centrale ;

9. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez les élévateurs et remplacez-les par les élévateurs fournis avec le kit ;

3. Desserrez l'écrou central et retirez la rondelle ;

4. Fixer la coupelle à la vis centrale de la table, sans installer la rondelle, en utilisant l'écrou d'origine ;

5. Desserrez les vis qui fixent le réservoir au châssis ;

6. Fixez la tour en forme de T inversé ;

7. Fixez l'amortisseur sur la coupelle préalablement fixée à l'écrou de table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer), en plaçant la tige dans la fente de la tour, et serrez la vis sur le côté de la tour ;

8. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI VERSYS 300

1. Retirez la table d'origine et fixez le guidon avec la table fournie avec le kit ;

2. Écartez le réservoir pour accéder au panneau (il n'est pas nécessaire de retirer le réservoir) ;

3. Fixez la pièce en forme de fourche inversée (la demi-lune doit être positionnée vers le guidon) avec la traverse fournie avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la table au-dessus du guidon ;

5. Serrez la vis latérale de la tour (un serrage excessif n'est pas nécessaire).

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI VERSYS 650

1. Relâchez et retirez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou central et retirez la table ;

3. Placez la pince sous le couvercle du roulement ;

4. Remplacez la table ;

5. Fixez la coupelle à l'écrou central, sans utiliser la rondelle ;

6. Fixez l'amortisseur de direction sur la coupelle (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la tige dans la fente de la tour ;

7. Fixez le guidon ;

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL

1. Relâchez la table et le guidon ;

2. Desserrez l'écrou central et retirez la table ;

3. Placez la pince sous le couvercle du roulement ;

4. Remplacez la table ;

5. Remplacez l'écrou d'origine par l'écrou à trou carré fourni avec le kit avec la rondelle ;

6. Fixer l'amortisseur sur la coupelle (il n'est pas nécessaire de trop serrer) et insérer la tige dans la fente de la tour ;

7. Serrez la vis latérale de la tour ;

8. Remplacez le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA VMAX 1200

1. Relâchez et déplacez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle avec l'écrou fourni avec le kit SANS la rondelle d'origine ;

4. Fixez la pince sous le cache-poussière sur le boîtier de roulement, en l'alignant visuellement au centre de la moto ;

5. Fixez l'amortisseur dans la coupelle en insérant la tige dans la fente de la tour (il n'est pas nécessaire de trop serrer) ;

6. Fixez le guidon avec les rehausseurs fournis avec le kit à l'aide des vis fournies ;

7. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O

1. Retirez la table ;

2. Positionner la pince sur le boîtier de roulement sans serrer les vis ;

3. Remettez la table et fixez le verre à la vis centrale sans rondelle ;

4. Fixez la tour à la pince en veillant à ce que la forme en demi-lune soit dirigée vers le guidon ;

5. Fixez l'amortisseur à la coupelle (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la tige dans la fente de la tour ;

6. Alignez visuellement la pince dans la position correcte et définitive, serrez la vis à tête Allen et ensuite seulement serrez petit à petit les 4 vis à tête Allen sur chaque vis jusqu'à obtenir le serrage idéal ;

7. Serrez la vis latérale de la tour ;

8. Remplacez le guidon à l'aide des rallonges de guidon fournies avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

BUELL XB 12

1. Libérez le guidon et fixez-le à nouveau à l'aide de la table fournie avec le kit d'installation ;

2. Retirez la vis qui fixe le couvercle du réservoir sur le côté droit de la moto ;

3. Fixez la tour fournie avec le kit à ce stade ;

4. Installez l'amortisseur sur la table préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en introduisant la potence dans la fente de la tour ;

5. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

BUELL XB 12X ULISSES

1. Libérez le guidon et fixez-le à nouveau à l'aide de la table fournie avec le kit d'installation ;

2. Retirez la vis qui fixe le couvercle du réservoir sur le côté droit de la moto ;

3. Fixez la tour fournie avec le kit à ce stade ;

4. Installez l'amortisseur sur la table préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en introduisant la potence dans la fente de la tour ;

5. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

BUELL XB 12 R

1. Desserrez l'écrou central de la table et fixez l'écrou avec un raccord carré ;

2. Positionnez la coupelle sur cet écrou central et fixez-la avec l'écrou fourni avec le kit ;

3. Retirez la vis qui fixe le couvercle du réservoir sur le côté droit de la moto ;

4. Fixez la tour fournie avec le kit à ce stade ;

5. Installez l'amortisseur sur la coupelle préalablement fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en introduisant la tige dans la fente de la tour ;

6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

BUELL XB 9

1. Libérez le guidon et fixez-le à nouveau à l'aide de la table fournie avec le kit d'installation ;

2. Retirez la vis qui fixe le couvercle du réservoir sur le côté droit de la moto ;

3. Fixez la tour fournie avec le kit à ce stade ;

4. Installez l'amortisseur sur la table préalablement fixée au guidon (il n'est pas nécessaire de trop serrer, un serrage de 1/8 de tour suffit), en introduisant la potence dans la fente de la tour ;

5. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XJ 6

1. Libérez le guidon en retirant les croissants,

2. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle,

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou fourni avec le kit SANS la rondelle ;

4. Retirez les vis et les rondelles qui fixent le réservoir et placez le support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit, en respectant que l'inclinaison du support doit être vers le réservoir ;

5. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant sa tige dans la fente du support en « T » (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour fixée au cadre ;

7. Remplacez le guidon à l'aide des cales fournies avec le kit pour surélever le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XJ 6 2010 2016

1. Libérez le guidon en retirant les croissants,

2. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle,

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou fourni avec le kit SANS la rondelle ;

4. Retirez les vis et les rondelles qui fixent le réservoir et placez le support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit, en respectant que l'inclinaison du support doit être vers le réservoir ;

5. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant sa tige dans la fente du support en « T » (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour fixée au cadre ;

7. Remplacez le guidon à l'aide des cales fournies avec le kit pour surélever le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XJ 6 FAT BAR

1. Relâchez le guidon et les élévateurs,

2. Réinstallez les élévateurs et le guidon à l'aide de la rallonge et des vis fournies avec le kit,

3. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle,

4. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou fourni avec le kit SANS la rondelle ;

5. Retirez les vis et les rondelles qui fixent le réservoir et placez le support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit, en respectant que l'inclinaison du support doit être vers le réservoir ;

6. Fixez l'amortisseur sur la coupelle en insérant sa tige dans la fente du support en « T » (il n'est pas nécessaire de trop serrer) ;

7. Serrez la vis latérale de la tour fixée au cadre ;

8. Remplacez le guidon à l'aide des cales fournies avec le kit pour surélever le guidon.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA XRE 300

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixez la pince au boîtier du roulement de direction ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

HONDA XRE 300 FAT BAR

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Fixez la pince au boîtier du roulement de direction ;

5. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour ;

7. Fixez le guidon à l'aide des rehausseurs fournis avec le kit.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XTZ 250 LANDER

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou de table d'origine SANS la rondelle ;

4. Passez la barre ronde dans le trou du cadre ;

5. Montez le support sur le cadre en le fixant à la barre transversale du cadre ;

6. Monter l'amortisseur sur la coupelle et insérer la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis, un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon) ;

7. Serrez la vis latérale de la tour ;

8. Fixez le guidon à l'aide de la cale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XTZ 660 TENERE■

1. Relâchez le guidon et retirez les élévateurs ;

2. Percez la tête des vis de sécurité qui fixent le contact au cadre et retirez-les ;

3. Utilisez la vis en forme de boomerang pour sécuriser l'allumage ;

4. Fixez la base de l'amortisseur avec les élévateurs sur la table ;

5. Fixez l'amortisseur à la base installée sur la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la goupille dans la fente de la tige ;

6. Fixez le guidon sur les rehausseurs fournis avec le kit, préalablement installés sur la table.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XT 600

1. Relâchez le guidon ;

2. Desserrez l'écrou central de la table et retirez la rondelle ;

3. Fixez la coupelle à la vis centrale de la table à l'aide de l'écrou fourni avec le kit SANS la rondelle ;

4. Fixez la pince sous le cache-poussière dans le boîtier de roulement, en alignant la tour au centre de la moto ;

5. Fixez l'amortisseur dans la coupelle en emboîtant la tige dans la fente de la tour (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Remettez le guidon sur les élévateurs et fixez-le à l'aide des vis fournies avec le kit ;

7. Serrez la vis sur le côté de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XT 660 2005 2016

1. Remplacez le guidon par un autre sans renfort ou retirez ce renfort ;

2. Retirez les 2 demi-lunes supérieures de la contremarche ;

3. Fixez la base avec les vis fournies avec le kit ;

4. Éloignez le réservoir ;

5. Installer le support en forme de « L » dans les trous de la plaque de finition, en fixant les écrous sous cette plaque ;

6. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la goupille dans la fente de la tige ;

7. Remplacez le réservoir.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR

1. Fixez la base avec les contremarches sur la table ;

2. Éloignez le réservoir ;

3. Installer le support en forme de « L » dans les trous de la plaque de finition, en fixant les écrous sous cette plaque ;

4. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en insérant la goupille dans la fente de la tige ;

5. Remplacez le réservoir.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA YZF R1 2000 2002

1. Retirez la finition plastique des 2 vis qui fixent le demi-guidon et retirez les vis ;

2. Fixez la base sur la table avec les vis fournies avec le kit ;

3. Remplacez les finitions en plastique ;

4. Desserrez la vis centrale qui fixe le réservoir et retirez la rondelle ;

5. Fixez provisoirement le support au réservoir et marquez avec un poinçon deux trous à réaliser dans le cadre d'un diamètre de 5,2 pour filetage M6 ;

6. Retirez le support, ouvrez les trous à l'aide d'une perceuse et insérez un taraud M¨ ;

7. Remplacez le support ;

8. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

9. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA YZF R1 2003 2006

1. Retirez la finition plastique des 2 vis qui fixent le demi-guidon et retirez les vis ;

2. Fixez la base sur la table avec les vis fournies avec le kit ;

3. Remplacez les finitions en plastique ;

4. Desserrez la vis centrale qui fixe le réservoir et retirez la rondelle ;

5. Fixez provisoirement le support au réservoir et marquez avec un poinçon deux trous à réaliser dans le cadre d'un diamètre de 5,2 pour filetage M6 ;

6. Retirez le support, ouvrez les trous à l'aide d'une perceuse et insérez un taraud M¨ ;

7. Remplacez le support ;

8. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

9. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA YZF R1 2007 2008

1. Retirez la finition plastique des 2 vis qui fixent le demi-guidon et retirez les vis ;

2. Fixez la base sur la table avec les vis fournies avec le kit ;

3. Remplacez les finitions en plastique ;

4. Desserrez la vis centrale qui fixe le réservoir et retirez la rondelle ;

5. Fixez provisoirement le support au réservoir et marquez avec un poinçon deux trous à réaliser dans le cadre d'un diamètre de 5,2 pour filetage M6 ;

6. Retirez le support, ouvrez les trous à l'aide d'une perceuse et insérez un taraud M¨ ;

7. Remplacez le support ;

8. Fixez l'amortisseur à la base fixée à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

9. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA YZF R1 2009 2014

1. Utilisez une clé Allen de 5 mm ;

2. Retirez le plastique et desserrez les 2 vis de la table ;

3. Placez la base et fixez-la avec les vis fournies ;

4. Desserrez la vis du réservoir qui fixe le couvercle et retirez la rondelle ;

5. Placez le support et fixez-le avec la vis qui l'accompagne ;

6. Fixez l'amortisseur à la base de la table et serrez la vis latérale qui fixe la tige à l'amortisseur (il n'est pas nécessaire de trop serrer).

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA YZF R3

1. Desserrez la vis de la table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec la vis hexagonale fournie avec le kit avec la rondelle ;

3. Fixez la base de la tour au cadre ;

4. Fixez la tour (pièce en forme de fourche inversée) à la base préalablement fixée au cadre ;

5. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au cadre (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA YZF R6 1999 2002

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

YAMAHA YZF R6 2006 2011

1. Retirez la finition en plastique des vis qui fixent le demi-guidon et retirez les vis ;

2. Fixez la base sur la table avec les vis fournies avec le kit ;

3. Remplacez les finitions en plastique ;

4. Desserrez la vis centrale qui fixe le réservoir au châssis et retirez la rondelle ;

5. Fixez le support en forme de fourche inversée à l'aide de la vis fournie avec le kit SANS la rondelle ;

6. Fixez l'amortisseur sur le piètement de la table en insérant la tige dans la fente du support fixé au châssis (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

7. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI ZX 10R 2008 2010

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI ZX 10R 2011 2016

1. Retirez l'amortisseur d'origine et retirez le support fixé au cadre ;

2. Fixez le support qui compose le kit Maxracing au cadre ;

3. Fixez le verre à la table à l'aide de l'écrou d'origine SANS utiliser la rondelle ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au cadre (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI ZX 14

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez la vis qui fixe le réservoir en retirant la rondelle et fixez-la à nouveau à l'aide du support en forme de « T » inversé avec la vis fournie avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer, serrez-la d'1/8 de tour) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI ZX 636 2013 2016

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle ;

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en la fixant avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide du support en forme de « T » avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez l'amortisseur à la coupelle en insérant la tige dans la fente du support préalablement fixé au réservoir (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006

1. Desserrez l'écrou de table et retirez la rondelle

2. Installez la coupelle fournie avec le kit en utilisant l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

3. Desserrez les vis qui fixent le réservoir en retirant les rondelles et fixez-le à nouveau à l'aide de la base de la tour avec les vis fournies avec le kit ;

4. Fixez la tour sur la base ;

5. Fixez l'amortisseur à la coupelle en emboîtant la tige dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis). Un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon ;

8. Serrez la vis latérale de la tour

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 1000 ATE 2014

1. Retirez les deux vis M8 qui fixent le guidon ;

2. Installez la base en forme de boomerang en plaçant les bagues noires dans le boîtier de la tête des vis retirées ;

3. Retirez le couvercle du réservoir et le couvercle en plastique de la clé de contact ;

4. Desserrez les deux vis qui fixent le réservoir au châssis ;

5. Fixez le support en forme de fer à cheval au cadre sous les poignées du réservoir à l'aide des vis d'origine ;

6. Fixez l'amortisseur sur la table du guidon à l'aide des vis fournies avec le kit, en insérant la potence dans la fente du support en forme de fer à cheval (il n'est pas nécessaire de trop serrer) ;

7. Remplacez le couvercle du réservoir en plastique ; NOTA : Pour réinstaller le couvercle d'allumage en plastique, il est nécessaire de réaliser une découpe dans celui-ci pour insérer le support apposé sur le châssis.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA

1. Retirez le couvercle en plastique du réservoir et du couvercle de la clé de contact ;

2. Desserrez les 2 vis qui fixent le réservoir au châssis ;

3. Fixez le support en forme de boomerang sur les sangles qui fixent le réservoir au châssis ;

4. Fixez le support en forme de « L » au flexible de frein avant ;

5. Fixez la tige de l'amortisseur sur le support en forme de « L » ;

6. Positionner l'amortisseur à l'intérieur de la pince de manière à ce qu'il n'empêche pas le guidon de tourner complètement des deux côtés ;

7. Serrez les vis de serrage ;

8. Coupez le couvercle en plastique de la clé de contact pour la remettre en place sur la moto ;

9. Remettez le couvercle en plastique sur la clé de contact et replacez le couvercle en plastique sur le réservoir. NOTA : Pour réinstaller le couvercle d'allumage en plastique, il est nécessaire de réaliser une découpe dans celui-ci pour insérer le support fixé au cadre.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 300

1. Relâchez le guidon ;

2. Retirez la table en retirant la vis centrale et en desserrant les pinces qui fixent les cannes ;

3. Retirer les écrous de réglage des roulements du boîtier de direction (observer l'existence du blocage des écrous) ;

4. Retirez le cache-poussière des roulements ;

5. Positionnez le collier fourni avec le kit sur la tige de selle avec l'évidement vers le haut SANS le serrer ;

6. Remettre le cache-poussière, l'écrou et le contre-écrou sans oublier le verrou et régler l'étanchéité du boîtier de direction ;

7. Remplacez la table ;

8. Fixez le guidon à l'aide de la table fournie avec le kit ;

9. Fixez l'amortisseur sur la table en insérant la tige dans la fente (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

10. Alignez et positionnez la pince de manière à ce qu'elle ne frotte pas contre le cache-poussière et serrez les vis pour la fixer ;

11. Serrez la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 400

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;
2. Fixez le guidon à la table à l'aide des vis fournies avec le kit ;
3. Écartez le réservoir pour accéder aux trous du cadre ;
4. Fixez la base de la tour au cadre puis fixez la tour dessus.
5. Fixez l'amortisseur à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;
6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 400 FAT BAR

1. Desserrez les demi-lunes qui fixent le guidon ;

2. Fixez le guidon FAT BAR à l'aide des rallonges de table et de guidon fournies avec le kit ;

3. Écartez le réservoir pour accéder aux trous du cadre ;

4. Fixez la base de la tour au cadre puis fixez la tour dessus.

5. Fixez l'amortisseur à la table en insérant la tige dans la fente du support (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

6. Serrez la vis latérale.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 650

1. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

2. Retirez le couvercle d'allumage en plastique ;

3. Retirez les 2 vis les plus proches du réservoir qui fixent le guidon ;

4. Fixez le bras de support avec les vis fournies avec le kit ;

5. Retirez les vis d'allumage et fixez la base de la tour en place ;

6. Centrez l'amortisseur à l'intérieur de la pince ;

7. Serrez les vis de serrage ;

8. Fixez la tige de serrage avec la vis M8 à la tour de la traverse ;

9. Coupez le couvercle en plastique de la clé de contact pour la remettre en place sur la moto ;

10. Remettez le couvercle en plastique sur la clé de contact et le réservoir.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 750

1. Retirez la table, le phare et le panneau ;

2. Retirez les 2 écrous de roulement, l'araignée et le couvercle de roulement ;

3. Placez la pince sous le couvercle du roulement ;

4. Remplacez les écrous de roulement, la table, le phare et le panneau ;

5. Fixez la pièce en « T » à la pince à l'aide des vis fournies avec le kit ;

6. Fixez le guidon avec la base fournie avec le kit à l'aide des vis d'origine ;

7. Fixez l'amortisseur de direction sur la base (il n'est pas nécessaire de trop serrer) en emboîtant la tige sur l'axe ;

8. Ajustez la hauteur de la goupille (la goupille est une pièce mobile) jusqu'à ce qu'elle affleure la tige, en appliquant de légers coups sur le dessus de celle-ci.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 750 FAT BAR

1. Retirez le guidon, les élévateurs et la potence ;

2. Retirez les 2 écrous de roulement, l'araignée et le couvercle de roulement ;

3. Placer la pince sous le couvercle du roulement, sans serrer les vis (les laisser desserrées) ;

4. Remplacez les écrous de roulement et la table ;

5. Fixez la coupelle à l'écrou central de la table ;

6. Placez les contremarches fournies avec le kit ;

7. Fixez l'amortisseur sur la coupelle (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en emboîtant la tige dans la fente de la tour ;

8. Fixez le guidon avec les bagues fournies avec le kit ;

9. Positionner la pince de manière à ce qu'elle soit le plus près possible du cache-poussière du roulement sans le racler ;

10. Serrez les vis de serrage et la vis latérale de la tour.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 750 S ABS

1. Remplacez la base qui fixe le guidon par la base fournie avec le kit et fixez à nouveau le guidon à l'aide des vis de la moto elle-même ;

2. Fixez le support en forme de « T » inversé au cadre en le serrant avec la barre à trous filetés ;

3. Fixez l'amortisseur de direction sur la base préalablement fixée sur le guidon (il n'est pas nécessaire de trop le serrer) en emboîtant la tige sur l'axe ;

4. Ajustez la hauteur de la goupille jusqu'à ce qu'elle affleure la tige, cette goupille est mobile, il suffit de tapoter légèrement le dessus.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 800 2013 2016

1. Retirez la table qui fixe le guidon et fixez-la à nouveau avec la table fournie avec le kit ;

2. Retirez le couvercle en plastique du réservoir ;

3. Fixez le support aux trous filetés de la clé de contact, en évitant de serrer trop fort car il y a un risque d'arrachement des filetages ;

4. Fixez l'amortisseur sur la table du guidon en insérant la potence dans la fente du support fixé au cadre (il n'est pas nécessaire de trop la serrer) ;

5. Serrez la vis latérale ;

6. Remplacez le couvercle du réservoir en plastique.

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 900

1. Retirez les couvercles en plastique sur les côtés du réservoir (droit et gauche) ;

2. Retirez le couvercle d'allumage en plastique ;

3. Retirez la visière avant en acrylique ;

4. Retirez le panneau pour libérer de l'espace pour desserrer les vis qui fixent le guidon ;

5. Remettez les vis fixant la traverse, de sorte que la tour de la traverse soit tournée vers le côté droit ;

6. Desserrez les vis qui fixent le réservoir au châssis ;

7. Fixez le support en forme de boomerang sur les sangles qui fixent le réservoir au châssis ;

8. Positionner l'amortisseur à l'intérieur de la pince, de manière à ce qu'il soit centré ;

9. Serrez les vis de serrage ;

10. Fixez la tige de serrage avec la vis M8 à la tour de la traverse ;

11. Coupez le couvercle en plastique de la clé de contact pour la remettre en place sur la moto, comme indiqué sur l'image ci-dessous ;

12. Remettez le couvercle en plastique sur la clé de contact et replacez les couvercles en plastique sur le réservoir (droit et gauche).

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 900 2

1. Retirez les couvercles latéraux en plastique du réservoir (droit et gauche) ;

2. Retirez le couvercle d'allumage en plastique ;

3. Retirez la visière avant en acrylique ;

4. Retirez le panneau pour libérer de l'espace pour desserrer les vis qui fixent le guidon ;

5. Remettez les vis fixant la traverse de manière à ce que la tour de la traverse soit tournée vers le côté droit ;

6. Desserrez les vis qui fixent le réservoir au châssis ;

7. Fixez le support en forme de boomerang sur les sangles qui fixent le réservoir au châssis ;

8. Positionnez l'amortisseur au centre de la pince ;

9. Serrez les vis de serrage ;

10. Fixez la tige de serrage avec la vis M8 à la tour de la traverse ;

11. Coupez le couvercle d'allumage en plastique pour le remettre en place sur la moto comme indiqué sur l'image ci-dessous ;

12. Remettez le couvercle en plastique sur la clé de contact et replacez les couvercles en plastique sur le réservoir (droit et gauche).

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE

1. Retirez les couvercles latéraux en plastique du réservoir (droit et gauche) ;

2. Retirez le couvercle d'allumage en plastique ;

3. Fixez la pièce en forme de « L » à la pince du rétroviseur droit ;

4. Desserrez les vis qui fixent le réservoir au châssis ;

5. Fixez le support en forme de boomerang sur les sangles qui fixent le réservoir au châssis ;

6. Positionnez l'amortisseur au centre de la pince ;

7. Serrez les vis de serrage ;

8. Fixez la tige de l'amortisseur à la pièce en forme de « L » préalablement fixée au rétroviseur ;

9. Coupez le couvercle d'allumage en plastique pour l'adapter à la moto comme indiqué dans l'image ci-dessous ;

10. Remettez le couvercle en plastique sur la clé de contact et replacez les couvercles en plastique sur le réservoir (droit et gauche).

↑ Retour à la Table des Matières

KAWASAKI Z 900 RS

1. Relâchez le guidon pour accéder à l'écrou central de la table ;

2. Retirez l'écrou central et la rondelle de la table ;

3. Fixez la coupelle avec l'écrou d'origine SANS la rondelle ;

4. Desserrez les vis du réservoir et fixez la tour à cet endroit, en centrant la tour ;

4. Fixez la base du support au cadre. Pour ce faire, retirez la vis qui fixe la plaque et retirez également l'écrou ;

5. Remplacez le réservoir ;

7. Fixez l'amortisseur à la table fixée sur le guidon et placez la potence dans la fente de la tour (REMARQUE : il n'est pas nécessaire de trop serrer, juste 1/8 de tour sur la vis) un serrage excessif des 2 vis qui fixent l'amortisseur à la coupelle provoque une dureté excessive lors du pilotage du guidon ;

8. Serrez la vis latérale de la tour

↑ Retour à la Table des Matières