MAXRACING

PORTALE DI SUPPORTO PER RIVENDITORI

MANUALI DI INSTALLAZIONE

SOMMARIO

Clicca su qualsiasi modello per saltare al suo manuale.

BUELL 1125 R
KTM 300 SX
KTM 350 EXC F 350 SX F
690 ENDURO
KTM 990 ADVENTURE
SUZUKI BANDIT 1200
SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 S
SUZUKI BANDIT 1250S
SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013
SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016
SUZUKI BANDIT 600N
SUZUKI BANDIT 650N
BLT C500
MV AGUSTA BRUTALE 800
SUZUKI B KING
HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 500 R 2014 2016
HONDA CBR 600 F
HONDA CBR 600 F2 F3 F4
HONDA CBR 600 RR 2003 2006
HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 650 F 2015 2016
HONDA CBR 650 R
HONDA CBR 900 RR
HONDA CBR 929 RR
HONDA CBR 954 RR
HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014
HONDA CB 1000R 2012 2016
HONDA CB 1000 NEO CAFE■
HONDA CB 1300 SF

HONDA CB 300R 2009 2015
HONDA CB 500F 2014 2016
HONDA CB 500X 2014 2016
HONDA CB 500X ATE■ 2019
HONDA CB 500 1998 2005
HONDA CB 500 2020 EM DIANTE
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR
HONDA CB 650 F 2015 2016
HONDA CB 650 F FAT BAR
HONDA CB 650 R
HONDA CB TWISTER 2015 2016
CG 150
CG 160 START
COMET GTR 250
COMET GTR 650
COMET GT 250 NAKED
COMET GT 650 NAKED
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN
HONDA CRF 250
HONDA CRF AFRICA TWIN1100
TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016
TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012
TRIUMPH DAYTONA 955
SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014
SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016
SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014
SUZUKI DRZ 400 E
DUCATI 959
DUCATI V4
HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE
ER6N VARETA
KAWASAKI ER 6N 2010 2012
KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450
MV AGUSTA F3
YAMAHA FACTOR 125

YAMAHA FACTOR 150
YAMAHA FAZER 1000
YAMAHA FAZER 150
YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR
YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016
YAMAHA FAZER 600 2007 2009
HUSQVARNA FC 450
BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010
BMW F 800 GS
SUZUKI GLADIUS
BMW GSR 750 A 2011 2016
BMW GSR 750 A ZA FAT BAR
BMW GSR 750 ZA 2011 2016
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017
SUZUKI GSX 650 F 2011 2013
SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016
SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018
SUZUKI GSX 750 S VARETA
SUZUKI GSX S 1000 A F FA
SUZUKI GSX S 750
SUZUKI GSX S 750 2018
BMW GS 500 E 2004 2009
BMW G 310 GS
SUZUKI HAYABUSA 2005
SUZUKI HAYABUSA 2009 2014
HORNET 2005 2007 NOVO
HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
YAMAHA HYPERMOTARD 1100
YAMAHA HYPERMOTARD 796
YAMAHA HYPERMOTARD 821
DUCATI HYPERSTRADA
KTM 1050 1090 1190 1290
KTM 990 ADVENTURE

YAMAHA KTM SMT 990
YAMAHA LANDER
YAMAHA LANDER FAT BAR
HARLEY DAVIDSON LOW RIDER
KAWASAKI MONSTER 1100
KAWASAKI MONSTER 1200
KAWASAKI MONSTER 696
KAWASAKI MONSTER 796
KAWASAKI MONSTER 797
KAWASAKI MONSTER 821
YAMAHA MT 03
YAMAHA MT 03 660 CC
YAMAHA MT 03 FAT BAR
YAMAHA MT 07
YAMAHA MT 09 2014 2016
YAMAHA MT 09 TRACER
YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL
DUCATI MULTISTRADA 2016 2017
DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015
MV AGUSTA RIVALE
HONDA NC 700 NC 750
YAMAHA NEXT 250
KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013
KAWASAKI NINJA 250 2008 2012
KAWASAKI NINJA 300 2013 2016
KAWASAKI NINJA 400
KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012
KAWASAKI NINJA 650 VARETA
HONDA NX 400 FALCON
DUCATI PANIGALI 1199
DUCATI PANIGALI 1299
YAMAHA RD 350
BMW R 1200 GS ATE■ 2012
BMW R 1200 GS A PARTIR 2013
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016
KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016
TRIUMPH STREET TRIPLE 675
TRIUMPH STREET TRIPLE 765

YAMAHA SUPER TENERE 1200
YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE
SUZUKI SV 650
BMW S 1000 RR 2012 2017
BMW S 1000 RR ATE■ 2011
BMW S 1000 R NAKED
BMW S 1000 XR
YAMAHA TENERE 250
YAMAHA TENERE■ 250
YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR
KAWASAKI TIGER 1050 SPORT
KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800
KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 XRX
KAWASAKI TIGER 900
KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016
HONDA TRANSALP 700
HONDA TRANSALP 700 ATUAL
KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015
KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016
KAWASAKI VERSYS 300
KAWASAKI VERSYS 650
KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL
YAMAHA VMAX 1200
KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O
BUELL XB 12
BUELL XB 12X ULISSES
BUELL XB 12 R
BUELL XB 9
YAMAHA XJ 6
YAMAHA XJ 6 2010 2016
YAMAHA XJ 6 FAT BAR
HONDA XRE 300
HONDA XRE 300 FAT BAR
YAMAHA XTZ 250 LANDER

YAMAHA XTZ 660 TENERE■
YAMAHA XT 600
YAMAHA XT 660 2005 2016
YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR
YAMAHA YZF R1 2000 2002
YAMAHA YZF R1 2003 2006
YAMAHA YZF R1 2007 2008
YAMAHA YZF R1 2009 2014
YAMAHA YZF R3
YAMAHA YZF R6 1999 2002
YAMAHA YZF R6 2006 2011
KAWASAKI ZX 10R 2008 2010
KAWASAKI ZX 10R 2011 2016
KAWASAKI ZX 14
KAWASAKI ZX 636 2013 2016
KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006
KAWASAKI Z 1000 ATE 2014
KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA
KAWASAKI Z 300
KAWASAKI Z 400
KAWASAKI Z 400 FAT BAR
KAWASAKI Z 650
KAWASAKI Z 750
KAWASAKI Z 750 FAT BAR
KAWASAKI Z 750 S ABS
KAWASAKI Z 800 2013 2016
KAWASAKI Z 900
KAWASAKI Z 900 2
KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE
KAWASAKI Z 900 RS

BUELL 1125 R

1. Allentare il dado centrale del tavolo e fissare il dado con un raccordo quadro;

2. Posizionare la coppa su questo dado centrale e fissarla con il dado fornito nel kit;

3. Rimuovere la vite che fissa il coperchio del serbatoio sul lato destro della moto;

4. Fissare a questo punto la torre fornita con il kit;

5. Installare l'ammortizzatore sulla tazza precedentemente fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), infilando l'asta nell'asola ricavata nella torre;

6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

KTM 300 SX

1. Rilasciare il manubrio e rimuovere i riser;
2. Fissare il morsetto sul montante della scatola dei cuscinetti sotto il parapolvere;
3. Fissare la base dell'ammortizzatore sulla tavola con le viti fornite nel kit;
4. Fissare l'ammortizzatore sul tavolo (non è necessario stringerlo troppo);
5. Fissare il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit con le viti M8 X 80;
6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

KTM 350 EXC F 350 SX F

1. Rilasciare il manubrio e rimuovere i riser;
2. Fissare il morsetto sul montante della scatola dei cuscinetti sotto il parapolvere;
3. Fissare la base dell'ammortizzatore sulla tavola con le viti fornite nel kit;
4. Fissare l'ammortizzatore sul tavolo (non è necessario stringerlo troppo);
5. Fissare il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit con le viti M8 X 80;
6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

690 ENDURO

1. Rimuovere il manubrio e i riser originali;

2. Rimuovere la finitura in gomma che circonda l'accensione;

3. Fissare al tavolo la base (argentata) fornita con il kit;

4. Posizionare il pezzo a forma di boomerang sotto i tubi del telaio e utilizzare il pezzo più grande per fissarlo con le viti fornite nel kit, inserendo il suo foro nell'accensione;

5. Fissare la torre con le viti fornite nel kit;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata, incastrando l'asola dell'asta sul perno della torre;

7. Regolare l'altezza del perno con leggeri colpetti e serrare le 2 viti sul lato della torre;

8. Sostituisci il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit.

↑ Torna al Sommario

KTM 990 ADVENTURE

1. Rimuovere le 2 coperture in plastica posizionate tra la vasca e il tavolo;

2. Fissare a questo punto la torre a forma di “T” rovesciata con l'incavo rivolto verso il tavolo;

3. Sbloccare il manubrio e rimuovere le coperture in plastica posizionate tra il manubrio ed il faro;

4. Fissare a questo punto la base a mezzaluna con l'incavo rivolto verso il manubrio;

5. Sulla base fissare l'ammortizzatore di sterzo incastrando l'asola dell'asta al perno della torretta fissata al telaio (non è necessario stringere troppo);

6. Riattaccare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 1200

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare la base con le viti in dotazione;

3. Posizionare il pezzo a forma di T rovesciata e segnare le posizioni dei fori;

4. Praticare 2 fori da 6 mm nella piastra di finitura del telaio;

5. Fissare il raccordo a T con i dadi sotto la piastra di finitura del telaio;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR

1. Allentare le mezzelune che fissano il manubrio e rimuoverle;

2. Fissare il manubrio FAT BAR utilizzando il tavolo e gli estensori del manubrio forniti con il kit;

3. Posizionare il pezzo a forma di T rovesciata e segnare le posizioni dei fori;

4. Praticare 2 fori da 6 mm nella piastra di finitura del telaio;

5. Fissare il raccordo a T con la trave fornito nel kit sotto la piastra di finitura del telaio;

6. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro della vite);

7. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Installare le barelle;

3. Fissare la base con le viti fornite nel kit;

4. Posizionare il pezzo a forma di T rovesciata e segnare le posizioni dei fori;

5. Praticare 2 fori da 6 mm nella piastra di finitura del telaio;

6. Fissare il raccordo a T con i dadi sotto la piastra di finitura del telaio;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo) inserendo il perno nell'asola dell'asta;

8. Livellare il perno sull'asta con leggeri colpi;

9. Stringere le viti laterali per fissare il perno.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 1200 S

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere 2 finiture dai fori sul lato del telaio;

4. Sganciare il serbatoio e allontanarlo;

5. Posizionare il dado in alluminio all'interno del telaio e fissare le clips della torre a forma di “T” rovesciata su entrambi i lati, senza serrarle definitivamente;

6. Fissare la torre a forma di “T” rovesciata alle clip;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola (non è necessario stringere troppo) inserendo l'asta nella fessura della torre;

8. Allineare le parti fissate al telaio e serrare le viti;

9. Stringere la vite laterale l per fissare l'asta e sostituire il serbatoio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 1250S

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere 2 coperture in gomma dai fori sul lato del telaio;

4. Sganciare il serbatoio e allontanarlo;

5. Posizionare il dado in alluminio all'interno del telaio e fissare le clips della torre a forma di “T” rovesciata su entrambi i lati, senza serrarle definitivamente;

6. Fissare la torre a forma di “T” rovesciata alle clip;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola (non è necessario stringere troppo) inserendo l'asta nella fessura della torre;

8. Allineare le parti fissate al telaio e serrare definitivamente le viti; Stringere la vite laterale per fissare l'asta e sostituire il serbatoio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare la base con le viti in dotazione;

3. Posizionare il pezzo a forma di T rovesciata e segnare le posizioni dei fori;

4. Praticare 2 fori da 6 mm nella piastra di finitura del telaio;

5. Fissare il raccordo a T con i dadi sotto la piastra di finitura del telaio;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare la base con le viti in dotazione;

3. Posizionare il pezzo a forma di T rovesciata e segnare le posizioni dei fori;

4. Praticare 2 fori da 6 mm nella piastra di finitura del telaio;

5. Fissare il raccordo a T con i dadi sotto la piastra di finitura del telaio;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 600N

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare la base con le viti in dotazione;

3. Posizionare il pezzo a forma di T rovesciata e segnare le posizioni dei fori;

4. Praticare 2 fori da 6 mm nella piastra di finitura del telaio;

5. Fissare il raccordo a T con i dadi sotto la piastra di finitura del telaio;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI BANDIT 650N

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare la base con le viti fornite nel kit;

3. Posizionare il pezzo a forma di T rovesciata e segnare le posizioni dei fori;

4. Praticare 2 fori da 6 mm nella piastra di finitura del telaio;

5. Fissare il raccordo a T con i dadi sotto la piastra di finitura del telaio;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo) inserendo il perno nell'asola dell'asta;

7. Livellare il perno sull'asta con leggeri colpi;

8. Stringere le viti laterali per fissare il perno.

↑ Torna al Sommario

BLT C500

1. Posizionare il morsetto sul reggisella SENZA serrare le viti;

2. Rimuovere le 2 viti superiori che fissano il manubrio;

3. Fissare la coppa fornita con il kit in questa posizione con le viti della moto;

4. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa;

5. Allineare la fascetta con l'asse longitudinale della motocicletta in modo che l'asta dell'ammortizzatore si inserisca nella torre della fascetta;

6. Stringere tutte le viti.

↑ Torna al Sommario

MV AGUSTA BRUTALE 800

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio al tavolo utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Fissare i piedi al telaio utilizzando la traversa per l'allineamento e rimuovere la traversa dopo averli assemblati;

5. Fissare la torre ai piedi, assicurandosi che la rientranza sia rivolta verso il tavolo;

6. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI B KING

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Allentare le 2 viti M5 che fissano la finitura in plastica al telaio;

5. Fissare la torre a forma di “T” rovesciata ai fori presenti nella finitura;

6. Montare l'ammortizzatore sulla coppa e incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

7. Stringere la vite laterale della torre;

8. Fissare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Fissare la coppetta fornita nel kit con il dado originale; Per fare ciò, la chiave a tubo deve essere ruotata per ridurre il diametro esterno per adattarsi all'interno della tazza.

3. Togliere il coperchio in plastica dal serbatoio;

4. Scollegare e rimuovere l'ammortizzatore originale;

5. Fissare il supporto fornito in dotazione al kit utilizzando gli stessi punti di fissaggio dell'ammortizzatore originale;

6. Avvitare l'ammortizzatore sulla coppa installata sul tavolo, incastrando l'asta di supporto fissata al telaio (non è necessario serrarla troppo);

7. Stringere la vite laterale. NOTA: Per eliminare l'allarme dell'ammortizzatore di sterzo originale sul pannello dopo averlo rimosso è sufficiente collegare un filo all'altro.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 500 R 2014 2016

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 600 F

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 600 F2 F3 F4

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 600 RR 2003 2006

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Rimuovere completamente l'ammortizzatore di sterzo originale;

4. Attaccare il pezzo a forma di “U” al telaio;

5. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere le viti sui lati per evitare l'allentamento dell'asta;

7. Sostituire le carenature. NOTA: Per eliminare l'allarme dell'ammortizzatore di sterzo originale sul pannello dopo averlo rimosso è sufficiente collegare un filo all'altro.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 650 F 2015 2016

1. Allentare il dado della tavola;

2. Rimuovere la tavola, allentare il dado del cuscinetto e rimuovere il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sul supporto del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto), tuttavia non serrarlo in modo permanente;

4. Sostituire il coperchio del cuscinetto, il dado di regolazione e regolare il gioco del cuscinetto;

5. Riposizionare la tavola e posizionare la coppa fornita con il kit di installazione, fissandola con il dado originale senza rondella;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tazza precedentemente fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), infilando l'asta nell'asola ricavata nella torre;

7. Posizionare definitivamente il morsetto e serrare le viti;

8. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 650 R

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Fissare la coppetta fornita con il kit utilizzando il dado SENZA rondella;

3. Fissare il morsetto sulla scatola dei cuscinetti, allineando la torre;

4. Installare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo l'asta nella fessura della torre (NON stringere eccessivamente le viti);

5. Stringere le viti laterali della torre.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 900 RR

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 929 RR

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBR 954 RR

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Sostituirlo con la base fornita nel kit utilizzando le viti originali;

3. Fissare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto);

4. Fissare la torre al morsetto;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo), incastrando lo stelo nell'asola ricavata nel traliccio;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 1000R 2012 2016

1. Rimuovere la tavola che fissa il manubrio e fissarla nuovamente con la base fornita nel kit;

2. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

3. Fissare l'ammortizzatore alla base inserendo il perno di supporto nell'asola ricavata sull'asta dell'ammortizzatore (non è necessario serrare troppo);

4. Livellare il perno sull'asta con leggeri colpi;

5. Stringere le viti laterali per fissare il perno.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 1000 NEO CAFE

1. Rimuovere la tavola originale sul manubrio e riattaccarla con la base fornita con il kit;

2. Rimuovere la copertura in plastica che copre l'accensione;

3. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere al gruppo di accensione;

4. Posizionare il pezzo a forma di “U” rovesciata nello spazio tra l'accensione e il tavolo;

5. Fissare la “U” rovesciata con i 2 pezzi a “L” sulla trave rotonda di accensione;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base del manubrio inserendo l'asta dell'ammortizzatore nel perno ad “U” rovesciata;

7. Sostituire il serbatoio;

8. Praticare un taglio nel coperchio di accensione in plastica per adattarlo allo spazio originale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 1300 SF

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti originali;

3. Allontanare il serbatoio;

4. Separare i 3 pezzi che compongono il supporto a forca rovesciata che verrà fissato al telaio.

5. Fissare ciascuno dei fianchetti del supporto attraverso i fori presenti sui lati del telaio alla parte anteriore della vasca, posizionando i dadi sul lato interno, rispettando il posizionamento dell'angolo di supporto rispetto al telaio;

6. Fissare la terza parte del supporto tra le due parti del supporto precedentemente fissate;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 300R 2009 2015

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Sostituirlo con la base fornita nel kit utilizzando le viti originali;

3. Fissare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto);

4. Fissare la torre al morsetto;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo), incastrando lo stelo nell'asola ricavata nel traliccio;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 500F 2014 2016

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per fissare nuovamente il serbatoio con le viti fornite nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 500X 2014 2016

1. Sganciare la base che fissa il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la base fornita con il kit utilizzando le viti incluse;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per fissare nuovamente il serbatoio con le viti fornite nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale della torre precedentemente fissata al telaio.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 500X ATE■ 2019

1. Sganciare la base che fissa il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la base fornita con il kit utilizzando le viti incluse;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per fissare nuovamente il serbatoio con le viti fornite nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale della torre precedentemente fissata al telaio.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 500 1998 2005

1. Rilasciare il manubrio;

2. Fissare la tavola fornita con il kit al manubrio;

3. Allontanare il serbatoio;

4. Fissare la base del supporto al telaio. Per fare ciò, rimuovere la vite che fissa la piastra e rimuovere anche il dado;

5. Fissare la torre alla base precedentemente fissata al telaio in modo che gli smussi della torre siano rivolti verso il manubrio;

6. Sostituire il serbatoio;

7. Fissare l'ammortizzatore alla tavola fissata sopra il manubrio e incastrare l'attacco nella feritoia della torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite) un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio;

8. Stringere la vite laterale della torre

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 500 2020 EM DIANTE

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado centrale e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado e la rondella originali;

4. Allentare le viti che fissano la vasca al telaio;

5. Fissare la torre a T rovesciata utilizzando le viti fornite con il kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa (non è necessario stringerlo troppo), incastrando l'asta nella fessura della torre, e serrare la vite sul lato della torre;

7. Sostituire il manubrio utilizzando gli spessori forniti con il kit di sollevamento del manubrio.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL

1. Rimuovere le boccole che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la tavola fornita con il kit;

3. Allontanare il serbatoio per accedere al pannello (non è necessario rimuovere il serbatoio);

4. Fissare il pezzo a forcella al telaio facendo incrociare la trave fornita con il kit attraverso il foro presente nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola, ricordandosi di regolare con piccoli colpi l'altezza del perno in modo che rimanga a filo con l'asta dopo il montaggio (non è necessario stringerlo troppo).

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Rimuovere le boccole che fissano il manubrio e rimuoverle;

2. Collegare i riser (estensori del manubrio)

3. Fissare il manubrio sopra i riser con la tavola fornita nel kit;

4. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere al pannello (non è necessario rimuovere il serbatoio);

5. Fissare il pezzo a forcella al telaio facendo incrociare la trave fornita con il kit attraverso il foro presente nel kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola, ricordandosi di regolare con piccoli colpi l'altezza del perno in modo che rimanga a filo con l'asta dopo il montaggio (non è necessario stringerlo troppo).

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per fissare nuovamente il serbatoio con le viti fornite nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per fissare nuovamente il serbatoio con le viti fornite nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 650 F 2015 2016

1. Rilasciare il manubrio;

2. Rimuovere la tavola, allentare il dado del cuscinetto e rimuovere il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sul supporto del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto), tuttavia non serrarlo in modo permanente;

4. Sostituire il coperchio del cuscinetto, il dado di regolazione e regolare il gioco del cuscinetto;

5. Riposizionare la tavola e serrare;

6. Ricollegare il manubrio alla base fornita con il kit utilizzando le viti M8x30;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando l'attacco manubrio nell'apposita fessura della torretta;

8. Posizionare definitivamente il morsetto e serrare le viti;

9. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 650 F FAT BAR

1. Rilasciare il manubrio;

2. Rimuovere i riser originali;

3. Rimuovere la tavola, allentare il dado del cuscinetto e rimuovere il coperchio del cuscinetto;

4. Posizionare la fascetta sul supporto del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto), tuttavia non serrarlo in modo permanente;

5. Sostituire il coperchio del cuscinetto, il dado di regolazione e regolare il gioco del cuscinetto;

6. Riposizionare la tavola e serrare;

7. Posizionare le alzate fornite con il kit;

8. Ricollegare il manubrio alla base fornita con il kit utilizzando le viti M8x 30;

9. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando lo stelo nell'asola ricavata nella torre;

10. Posizionare definitivamente la fascetta e serrare le viti;

11. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB 650 R

1. Rimuovere la tavola originale sul manubrio e riattaccarla con la base fornita con il kit;

2. Rimuovere la copertura in plastica che copre l'accensione;

3. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere al gruppo di accensione;

4. Posizionare il pezzo a forma di “U” rovesciata nello spazio tra l'accensione e il tavolo;

5. Fissare la “U” rovesciata con i 2 pezzi a “L” sulla trave rotonda di accensione,

6. Fissare l'ammortizzatore alla base del manubrio inserendo l'asta dell'ammortizzatore nel perno ad “U” rovesciata;

7. Sostituire il serbatoio;

8. Praticare un taglio nel coperchio di accensione in plastica per adattarlo allo spazio originale.

↑ Torna al Sommario

HONDA CB TWISTER 2015 2016

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Sostituirlo con la base fornita nel kit utilizzando le viti originali;

3. Fissare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto);

4. Fissare la torre al morsetto;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo), incastrando lo stelo nell'asola ricavata nel traliccio;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

CG 150

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Sostituirlo con la base fornita nel kit utilizzando le viti originali;

3. Fissare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto);

4. Fissare la torre al morsetto;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo), incastrando lo stelo nell'asola ricavata nel traliccio;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

CG 160 START

1. Rilasciare il manubrio;

2. Rimuovere la tavola, allentare il dado del cuscinetto e rimuovere il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sul supporto del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto), tuttavia non serrarlo in modo permanente;

4. Sostituire il coperchio del cuscinetto, il dado di regolazione e regolare il gioco del cuscinetto;

5. Riposizionare la tavola e serrare;

6. Ricollegare il manubrio alla base fornita con il kit utilizzando le viti M8x 25;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando l'attacco manubrio nell'apposita fessura della torretta;

8. Posizionare definitivamente il morsetto e serrare le viti;

9. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

COMET GTR 250

1. Rimuovere il dado e la rondella dal tavolo;

2. Fissare la coppa con il dado originale senza rondella;

3. Fissare la torre nei due fori del morsetto con una presa salda;

4. Fissare la fascetta al reggisella, evitando che possa raschiare il parapolvere del cuscinetto;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti che compongono il kit, inserendo l'asta nell'asola;

6. Stringere la vite laterale (non è necessario stringere eccessivamente).

↑ Torna al Sommario

COMET GTR 650

1. Rimuovere il dado e la rondella dal tavolo;

2. Fissare la coppa con il dado originale senza rondella;

3. Fissare la torre nei due fori del morsetto con una presa salda;

4. Fissare la fascetta al reggisella, evitando che possa raschiare il parapolvere del cuscinetto;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti che compongono il kit, inserendo l'asta nell'asola;

6. Stringere la vite laterale (non è necessario stringere eccessivamente).

↑ Torna al Sommario

COMET GT 250 NAKED

1. Rimuovere la tavola che fissa il manubrio e fissarla nuovamente con la base fornita nel kit;

2. Fissare la coppa con il dado originale senza rondella;

3. Fissare la torre nei due fori del morsetto con una presa salda;

4. Fissare la fascetta al reggisella, evitando che possa raschiare il parapolvere del cuscinetto;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti che compongono il kit, inserendo l'asta nell'asola;

6. Stringere la vite laterale (non è necessario stringere eccessivamente).

↑ Torna al Sommario

COMET GT 650 NAKED

1. Rimuovere la tavola che fissa il manubrio e fissarla nuovamente con la base fornita nel kit;

2. Fissare la coppa con il dado originale senza rondella;

3. Fissare la torre nei due fori del morsetto con una presa salda;

4. Fissare la fascetta al reggisella, evitando che possa raschiare il parapolvere del cuscinetto;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti che compongono il kit, inserendo l'asta nell'asola;

6. Stringere la vite laterale (non è necessario stringere eccessivamente).

↑ Torna al Sommario

HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Rimuovere il manubrio per accedere al dado centrale della tavola;

3. Rimuovere il dado centrale;

4. Fissare la coppa fornita nel kit con il dado originale;

5. Rimuovere la vite che fissa il serbatoio al telaio;

6. Fissare la torre al telaio in modo tale che le asole della torre si incastrino con le linguette in plastica presenti sul supporto del serbatoio;

7. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola della torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite) un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio;

8. Stringere la vite laterale della torre; Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

HONDA CRF 250

1. Sbloccare il manubrio e rimuovere i riser originali;

2. Rimuovere il tavolo;

3. Posizionare la fascetta SENZA serraggio finale;

4. Riposizionare il tavolo;

5. Fissare la base fornita con il kit sul tavolo;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola inserendo la sua asta nella torretta di fissaggio precedentemente installata (non è necessario un serraggio eccessivo);

7. Allineare il morsetto e serrare definitivamente la vite sul morsetto e sul lato della torre;

8. Collega i riser forniti con il kit e sostituisci il manubrio.

↑ Torna al Sommario

HONDA CRF AFRICA TWIN1100

1. Allentare le mezzelune che fissano il manubrio;

2. Rimuovere il manubrio per accedere al dado centrale della tavola;

3. Rimuovere il dado centrale;

4. Fissare la coppa fornita nel kit con il dado originale;

5. Rimuovere la vite che fissa il serbatoio al telaio;

6. Fissare la torre al telaio in modo che le asole della torre si incastrino nelle linguette in plastica presenti sul supporto del serbatoio;

7. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nel perno della torre;

8. Regolare l'altezza del perno finché non è a filo con l'asta (questo perno è mobile), picchiettandone leggermente la parte superiore.

↑ Torna al Sommario

TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fissandola con il dado del kit SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

TRIUMPH DAYTONA 955

1. Rimuovere il dado e la rondella dal tavolo;

2. Fissare la tazza fornita con il kit al tavolo con il dado in dotazione;

3. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere al foro filettato nel telaio;

4. Fissare il perno filettato nel foro filettato M6 del telaio;

5. Posizionare il dado M6 sotto il telaio per completare il fissaggio del perno;

6. Rimontare il serbatoio fissandolo tramite il perno con rondella M10 e dado;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa precedentemente installata sulla tavola, incastrando l'asola dell'asta al perno fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Allentare e rimuovere il coperchio in plastica del serbatoio;

4. Rimuovere la vite che fissa il serbatoio al telaio;

5. Installare il supporto a “T” rovesciata nel foro filettato;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale.

8. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016

1. Allentare le mezzelune che fissano il manubrio e rimuoverle;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la tazza con il dado originale senza rondella con l'incavo rivolto verso il serbatoio;

4. Allentare e rimuovere il coperchio in plastica del serbatoio;

5. Rimuovere la vite che fissa il serbatoio al telaio;

6. Installare il supporto a “T” rovesciata nel foro filettato;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa precedentemente fissata al dado della tavola, inserendo l'asta nell'asola del supporto (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

8. Stringere la vite laterale della torre formando una “T” rovesciata;

9. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio;

10. Fissare il manubrio utilizzando gli estensori del manubrio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Allentare e rimuovere il coperchio in plastica del serbatoio;

4. Rimuovere la vite che fissa il serbatoio al telaio;

5. Installare il supporto a “T” rovesciata nel foro filettato;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale.

8. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI DRZ 400 E

1. Rilasciare il manubrio;

2. Fissare la coppetta fornita con il kit al dado centrale SENZA rondella;

3. Fissare la fascetta sulla scatola dello sterzo;

4. Posizionare i riser forniti con il kit per alzare il manubrio;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo il perno nella scanalatura dello stelo (non è necessario un serraggio eccessivo);

6. Regolare l'altezza del perno finché non è a filo con l'asta (il perno è mobile), picchiettandone leggermente la parte superiore.

↑ Torna al Sommario

DUCATI 959

1. Rilasciare il tavolo;

2. Sostituire il dado centrale originale con il dado fornito in dotazione al kit;

3. Fissare la coppa al dado serrando le viti laterali;

4. Rimuovere le viti che fissano la copertura in plastica attorno all'accensione;

5. Fissare in sede le 2 boccole filettate fornite con il kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti fornite nel kit (non è necessario stringere troppo);

7. Fissare il boomerang sulle boccole filettate, incastrando l'asta dell'ammortizzatore nell'asola;

8. Stringere la vite laterale del boomerang.

↑ Torna al Sommario

DUCATI V4

1. Rilasciare il tavolo;

2. Sostituire il dado centrale originale con il dado fornito in dotazione al kit;

3. Fissare la coppa al dado serrando le viti laterali;

4. Rimuovere le viti che fissano la copertura in plastica attorno all'accensione;

5. Fissare in sede le 2 boccole filettate fornite con il kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti fornite nel kit (non è necessario stringere troppo);

7. Fissare il boomerang sulle boccole filettate, incastrando l'asta dell'ammortizzatore nell'asola;

8. Stringere la vite laterale del boomerang.

↑ Torna al Sommario

HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE

1. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella;

2. Fissare la tazza alla vite centrale del tavolo utilizzando il dado fornito con il kit SENZA rondella;

3. Togliere la vite e la rondella che fissano il serbatoio e posizionare il supporto a forma di “T” rovesciata con la vite fornita nel kit, osservando che l'inclinazione del supporto deve essere verso il tavolo;

4. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo la sua asta nella fessura del supporto a “T” (non è necessario un serraggio eccessivo);

5. Stringere la vite laterale della torre fissata al telaio.

↑ Torna al Sommario

ER6N VARETA

1. Rimuovere il coperchio in plastica dal serbatoio;

2. Rimuovere le viti che fissano l'accensione;

3. Fissare il supporto a forma di boomerang all'accensione;

4. Collegare il supporto a forma di “L” al tubo del freno anteriore;

5. Fissare l'asta dell'ammortizzatore sul supporto a “L”;

6. Posizionare l'ammortizzatore all'interno della fascetta in modo tale che non impedisca la sterzata completa del manubrio su entrambi i lati;

7. Stringere le viti del morsetto;

8. Tagliare la copertura in plastica del serbatoio per rimontarla sulla moto;

9. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI ER 6N 2010 2012

1. Smontare l'intero tavolo, compresa la rimozione del faro;

2. Rimuovere i 2 dadi del cuscinetto, la crociera e il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sotto il cuscinetto;

4. Rimetti tutto a posto;

5. Fissare il pezzo a “T” al morsetto utilizzando le viti in dotazione;

6. Sostituire la base sul manubrio con la base fornita nel kit e fissarla tramite le viti sulla moto stessa;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base inserendo l'asta nella fessura del supporto a “T”.

8. Stringere la vite laterale (non è necessario stringere eccessivamente).

↑ Torna al Sommario

KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450

1. Rilasciare il manubrio e rimuovere i riser;
2. Fissare il morsetto sul montante della scatola dei cuscinetti sotto il parapolvere;
3. Fissare la base dell'ammortizzatore sulla tavola con le viti fornite nel kit;
4. Fissare l'ammortizzatore sul tavolo (non è necessario stringerlo troppo);
5. Fissare il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit con le viti M8 X 80;
6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

MV AGUSTA F3

1. Rimuovere la tavola e sostituire il dado centrale con il dado compreso nel kit;

2. Sostituire il tavolo;

3. Rimuovere le 2 viti che fissano il serbatoio al telaio;

4. Fissare la torre al telaio;

5. Fissare la coppa al dado precedentemente sostituito avvitando le 4 viti laterali;

6. Fissare la testa dell'ammortizzatore sulla coppa, incastrando l'asta nell'asola ricavata nel supporto fissato al telaio;

7. NOTA: le viti che fissano l'ammortizzatore devono essere serrate solo di 1/8 di giro per non ammaccare la camera interna dell'ammortizzatore;

8. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA FACTOR 125

1. Rilasciare il manubrio;

2. Rimuovere la tavola, allentare il dado del cuscinetto e rimuovere il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sul supporto del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto), tuttavia non serrarlo in modo permanente;

4. Sostituire il coperchio del cuscinetto, il dado di regolazione e regolare il gioco del cuscinetto;

5. Riposizionare la tavola e serrare;

6. Ricollegare il manubrio alla base fornita con il kit utilizzando le viti M8x 25;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando l'attacco manubrio nell'apposita fessura della torretta;

8. Posizionare definitivamente il morsetto e serrare le viti;

9. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA FACTOR 150

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Posizionare la mezzaluna sul telaio, lasciando i filetti nella posizione più vicina al tavolo e fissarla con la trave passante nel foro del telaio;

4. Fissare la torretta a T rovesciata sulla mezzaluna, rispettando l'inclinazione, deve essere rivolta verso la vasca;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura della torre (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA FAZER 1000

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola;

3. Rimuovere la rondella;

4. Fissare il vetro al tavolo utilizzando il dado originale, ma SENZA rondella;

5. Allentare la vite del serbatoio e rimuovere la rondella;

6. Fissare il supporto a forcella;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa con le viti in dotazione (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale del supporto forcella 9);

9. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA FAZER 150

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Posizionare la mezzaluna sul telaio, lasciando i filetti nella posizione più vicina al tavolo e fissarla con la trave passante nel foro del telaio;

4. Fissare la torretta a T rovesciata sulla mezzaluna, rispettando l'inclinazione, deve essere rivolta verso la vasca;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura della torre (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado originale SENZA rondella;

4. Allontanare il serbatoio;

5. Fissare il supporto al telaio posizionando la traversa attraverso il telaio;

6. Sostituire il serbatoio;

7. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nella fessura della torre (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale della torre;

9. Sostituire il manubrio utilizzando le barelle fornite con il kit.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Collegare il morsetto all'alloggiamento del cuscinetto dello sterzo;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa ed incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA FAZER 600 2007 2009

1. Sganciare il manubrio dai riser;

2. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella;

3. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

4. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit, mantenendo gli angoli di spoglia rivolti verso il tavolo;

5. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

7. Posizionare le mezze lune fornite nel kit sui riser per alzare il manubrio.

8. Fissare il manubrio utilizzando le viti fornite con il kit.

↑ Torna al Sommario

HUSQVARNA FC 450

1. Rilasciare il manubrio e rimuovere i riser;
2. Fissare il morsetto sul montante della scatola dei cuscinetti sotto il parapolvere;
3. Fissare la base dell'ammortizzatore sulla tavola con le viti fornite nel kit;
4. Fissare l'ammortizzatore sul tavolo (non è necessario stringerlo troppo);
5. Fissare il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit con le viti M8 X 80;
6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010

1. Sbloccare il manubrio rimuovendo le mezze lune;

2. Rimuovere le alzate allentando i dadi sotto il tavolo;

3. Togliere il coperchio in plastica dal serbatoio;

4. Allentare le 2 viti di accensione con una chiave Torx TP 40 a CINQUE punte con foro centrale (da non confondere con la chiave Torx a SEI punte, anche se simile, la chiave a sei punte non va bene);

5. Fissare il supporto a forma di boomerang al gruppo accensione con le viti originali;

6. Fissare la base fornita con il kit sul tavolo utilizzando i rialzi e le viti più lunghe inviate;

7. Utilizzare la piastra in dotazione per allineare le alzate nella posizione corretta e rimuovere la piastra dopo l'allineamento;

8. Fissare l'ammortizzatore sul basamento, incastrando l'asola dell'asta al perno di supporto precedentemente installato sul gruppo accensione;

9. Sostituire il manubrio utilizzando le viti originali;

10. Riposizionare il coperchio in plastica (ATTENZIONE: le viti laterali sul coperchio in plastica saranno inutilizzabili e non dovranno essere sostituite).

↑ Torna al Sommario

BMW F 800 GS

1. Sbloccare il manubrio rimuovendo le mezze lune;

2. Rimuovere le alzate allentando i dadi sotto il tavolo;

3. Togliere il coperchio in plastica dal serbatoio;

4. Allentare le 2 viti di accensione con una chiave Torx TP 40 a CINQUE punte con foro centrale (da non confondere con la chiave Torx a SEI punte, anche se simile, la chiave a sei punte non va bene);

5. Fissare il supporto a forma di boomerang al gruppo accensione con le viti originali;

6. Fissare la base fornita con il kit sul tavolo utilizzando i rialzi e le viti più lunghe inviate;

7. Utilizzare la piastra in dotazione per allineare le alzate nella posizione corretta e rimuovere la piastra dopo l'allineamento;

8. Fissare l'ammortizzatore sul basamento, incastrando l'asola dell'asta al perno di supporto precedentemente installato sul gruppo accensione;

9. Sostituire il manubrio utilizzando le viti originali;

10. Riposizionare il coperchio in plastica (ATTENZIONE: le viti laterali sul coperchio in plastica saranno inutilizzabili e non dovranno essere sostituite).

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GLADIUS

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per fissare nuovamente il serbatoio con le viti fornite nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW GSR 750 A 2011 2016

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti originali;

3. Allentare la vite più lunga del supporto a forcella rovesciata fornito in dotazione al kit;

4. Posizionare questo supporto davanti al coperchio in plastica del serbatoio sopra il gruppo di accensione;

5. Riposizionare la vite più lunga nella sua posizione originale, ma non serrarla;

6. Stringere la vite più piccola e solo successivamente serrare la vite più grande;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW GSR 750 A ZA FAT BAR

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Collegare i riser (estensori del manubrio)

3. Fissare il manubrio sopra i riser con la tavola fornita nel kit;

4. Allentare la vite più lunga del supporto a forcella rovesciata fornito in dotazione al kit;

5. Posizionare questo supporto davanti al coperchio in plastica del serbatoio sopra il gruppo di accensione;

6. Riposizionare la vite più lunga nella sua posizione originale, ma non serrarla;

7. Stringere la vite più piccola e solo successivamente serrare la vite più grande;

8. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

9. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW GSR 750 ZA 2011 2016

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti originali;

3. Allentare la vite più lunga del supporto a forcella rovesciata fornito in dotazione al kit;

4. Posizionare questo supporto davanti al coperchio in plastica del serbatoio sopra il gruppo di accensione;

5. Riposizionare la vite più lunga nella sua posizione originale, ma non serrarla;

6. Stringere la vite più piccola e solo successivamente serrare la vite più grande;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare la vite che fissa il serbatoio rimuovendo la rondella e fissarla nuovamente utilizzando il supporto a forcella rovesciata con la vite fornita in dotazione al kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a ferro di cavallo con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 650 F 2011 2013

1. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

2. Fissare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere 2 finiture dai fori sul lato del telaio;

4. Sganciare il serbatoio e allontanarlo;

5. Posizionare il dado in alluminio all'interno del telaio e fissare le clips della torre a forma di “T” rovesciata su entrambi i lati, senza serrarle definitivamente;

6. Fissare la torre a forma di “T” rovesciata alle clip;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola (non è necessario stringere troppo) inserendo l'asta nella fessura della torre;

8. Allineare le parti fissate al telaio e serrare definitivamente le viti; Stringere la vite laterale per fissare l'asta e sostituire il serbatoio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare la vite che fissa il serbatoio rimuovendo la rondella e fissarla nuovamente utilizzando il supporto a forcella rovesciata con la vite fornita in dotazione al kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare la vite che fissa il serbatoio rimuovendo la rondella e fissarla nuovamente utilizzando il supporto a forcella rovesciata con la vite fornita in dotazione al kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018

1. Allentare le boccole che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la tavola fornita con il kit;

3. Rimuovere le carenature laterali, togliere la copertura in plastica dal serbatoio e rimuovere la copertura in plastica dalla chiave di avviamento;

4. Ritagliare il coperchio di plastica dell'accensione come mostrato nell'immagine;

5. Rimuovere le viti e le rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

6. Riattacca il serbatoio, utilizzando la torretta a forma di boomerang;

7. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale della torre;

9. Sostituire il coperchio dell'accensione e le carenature laterali

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX 750 S VARETA

1. Rimuovere le viti dalle boccole sul lato destro che fissano il manubrio e fissare la parte a “L” in posizione;

2. Rimuovere le carenature laterali, togliere la copertura in plastica dal serbatoio e rimuovere la copertura in plastica dalla chiave di avviamento;

3. Ritagliare il coperchio di plastica dell'accensione come mostrato nell'immagine;

4. Rimuovere le viti e le rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

5. Riagganciare il serbatoio, utilizzando la torre a forma di boomerang;

6. Fissare l'asta dell'ammortizzatore alla parte ad “L”;

7. Centrare il corpo ammortizzatore in modo che non tocchi il fine corsa durante la sterzata del manubrio;

8. Stringere la fascetta;

9. Sostituire il coperchio dell'accensione e le carenature laterali.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX S 1000 A F FA

1. Allentare le boccole che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la tavola fornita nel kit utilizzando le viti originali;

3. Rimuovere le carenature laterali, togliere la copertura in plastica dal serbatoio e rimuovere la copertura in plastica dalla chiave di avviamento;

4. Posizionare la barra rettangolare con fori filettati M6 sotto il gruppo accensione, assicurandosi che l'incavo della barra sia rivolto verso l'alto con lo smusso di scarico rivolto verso il gruppo accensione;

5. Attaccare la torre a forma di T rovesciata alla barra precedentemente posizionata, assicurandosi che l'angolo di inclinazione sia diretto verso la parte anteriore della moto, allineare visivamente questa torre con il centro della tavola;

6. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale della torre. Nota: tagliare il coperchio dell'interruttore di accensione con un taglierino come mostrato nell'immagine

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX S 750

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti originali;

3. Allentare la vite più lunga del supporto a forcella rovesciata fornito in dotazione al kit;

4. Posizionare questo supporto davanti al coperchio in plastica del serbatoio sopra il gruppo di accensione;

5. Riposizionare la vite più lunga nella sua posizione originale, ma non serrarla;

6. Stringere la vite più piccola e solo successivamente serrare la vite più grande;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI GSX S 750 2018

1. Allentare le boccole che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la tavola fornita con il kit;

3. Rimuovere le carenature laterali, togliere la copertura in plastica dal serbatoio e rimuovere la copertura in plastica dalla chiave di avviamento;

4. Tagliare il coperchio di accensione in plastica secondo l'immagine;

5. Rimuovere le viti e le rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

6. Riattacca il serbatoio, utilizzando la torretta a forma di boomerang;

7. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale della torre;

9. Sostituire il coperchio dell'accensione e le carenature laterali.

↑ Torna al Sommario

BMW GS 500 E 2004 2009

1. Togliere le due mezzelune dall'alzata e fissare la base;

2. Fissare l'ammortizzatore su questa base per posizionare correttamente il supporto e la “T”;

3. Posizionare il supporto a “T” tra vasca e scatola cuscinetti sul telaio, centrandolo visivamente e segnando il punto da forare;

4. Rimuovere l'ammortizzatore precedentemente fissato alla base;

5. Praticare 1 foro da 8 mm nella piastra di finitura del telaio nel punto segnato;

6. Allontanare il serbatoio e far scorrere la vite fornita nel kit dal basso verso l'alto per fissare il supporto;

7. Rifissare l'ammortizzatore alla base inserendo l'asta nell'asola del supporto (non è necessario serrare troppo);

8. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW G 310 GS

1. Togliere l'aria dal tavolo che circonda le canne;

2. Rimuovere il parapolvere dal cuscinetto;

3. Posizionare il morsetto sulla scatola cuscinetto SENZA serrare le viti;

4. Riposizionare il parapolvere e la tavola che circonda le canne;

5. Sostituisci la parte che fissa il manubrio con la tavola fornita con il kit;

6. Allineare il manubrio e fissare l'ammortizzatore sulla tavola, inserendo l'attacco manubrio nell'asola;

7. Dopo aver allineato tutte le parti, serrare definitivamente tutte le viti.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI HAYABUSA 2005

1. Rimuovere la finitura in plastica dalle 4 viti che attraversano il tavolo e rimuovere le viti;

2. Installare la base fornita con il kit sul tavolo, fissandola con le viti presenti nel kit;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI HAYABUSA 2009 2014

1. Rimuovere la finitura in plastica dalle 4 viti che attraversano il tavolo e rimuovere le viti;

2. Installare la base fornita con il kit sul tavolo, fissandola con le viti presenti nel kit;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

HORNET 2005 2007 NOVO

1. Rimuovere le boccole che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la tavola fornita con il kit;

3. Allontanare il serbatoio per accedere al pannello (non è necessario rimuovere il serbatoio);

4. Fissare il pezzo a forcella al telaio facendo incrociare la trave fornita con il kit attraverso il foro presente nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola, ricordandosi di regolare con piccoli colpi l'altezza del perno in modo che rimanga a filo con l'asta dopo il montaggio (non è necessario stringerlo troppo).

↑ Torna al Sommario

HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Rimuovere le boccole che fissano il manubrio e rimuoverle;

2. Collegare i riser (estensori del manubrio)

3. Fissare il manubrio sopra i riser con la tavola fornita nel kit;

4. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere al pannello (non è necessario rimuovere il serbatoio);

5. Fissare il pezzo a forcella al telaio facendo incrociare la trave fornita con il kit attraverso il foro presente nel kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola, ricordandosi di regolare con piccoli colpi l'altezza del perno in modo che rimanga a filo con l'asta dopo il montaggio (non è necessario stringerlo troppo).

↑ Torna al Sommario

YAMAHA HYPERMOTARD 1100

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere i 2 dadi a corona posti accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit mediante vite e controdado per garantire la necessaria tenuta;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio inserendo l'asta nell'asola precedentemente ricavata sul gruppo accensione;

7. Stringere la vite laterale del supporto.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA HYPERMOTARD 796

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere i 2 dadi a corona posti accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit mediante vite e controdado per garantire la necessaria tenuta;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio inserendo l'asta nell'asola precedentemente ricavata sul gruppo accensione;

7. Stringere la vite laterale del supporto.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA HYPERMOTARD 821

1. Rilasciare il manubrio e rimuovere i riser;

2. Fissare la base del kit sulla tavola con i riser, sostituendo le viti originali con le viti più grandi fornite con il kit;

3. Rimuovere le 2 viti poste accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio, incastrando l'asola dello stelo al perno di supporto precedentemente fissato sul gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dello stelo (NOTA: non è necessario serrare troppo, basta 1/8 di giro di serraggio della vite). Un eccessivo serraggio delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio;

7. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

DUCATI HYPERSTRADA

1. Rilasciare il manubrio e rimuovere i riser;

2. Fissare la base del kit sulla tavola con i riser, sostituendo le viti originali con le viti più grandi fornite con il kit;

3. Rimuovere le 2 viti poste accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio incastrando l'asola dello stelo sul perno di supporto precedentemente fissato sul gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dello stelo (NOTA: non è necessario serrare troppo, basta 1/8 di giro della vite). Un eccessivo serraggio delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio;

7. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

KTM 1050 1090 1190 1290

1. Rimuovere il manubrio e i riser (i riser sono le parti che sollevano il manubrio sulla tavola);

2. Fissare la base dell'ammortizzatore sulla tavola, utilizzando i riser forniti con il kit;

3. Rimuovere il rivestimento in gomma posto tra serbatoio e scatola sterzo;

4. Attaccare il supporto al telaio, abbracciando il telaio;

5. Fissare la torre sul supporto;

6. Fissare l'ammortizzatore di sterzo sulla base della tavola, incastrando l'asola dell'asta al perno della torretta fissata al telaio (non è necessario stringere troppo);

7. Riattaccare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

KTM 990 ADVENTURE

1. Rimuovere le 2 coperture in plastica posizionate tra la vasca e il tavolo;

2. Fissare a questo punto la torre a forma di “T” rovesciata con l'incavo rivolto verso il tavolo;

3. Sbloccare il manubrio e rimuovere le coperture in plastica posizionate tra il manubrio ed il faro;

4. Fissare a questo punto la base a mezzaluna con l'incavo rivolto verso il manubrio;

5. Sulla base fissare l'ammortizzatore di sterzo incastrando l'asola dell'asta al perno della torretta fissata al telaio (non è necessario stringere troppo); Riattaccare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA KTM SMT 990

1. Rimuovere le 2 coperture in plastica posizionate tra la vasca e il tavolo;

2. Fissare a questo punto la torre a forma di “T” rovesciata;

3. Sbloccare e rimuovere il manubrio;

4. Allentare la vite del tavolo, non è necessario allentare la vite laterale del tavolo;

5. Fissare la tazza con la vite in dotazione, senza utilizzare rondella;

6. Rimuovere i montanti e sostituirli utilizzando gli spessori e le viti forniti con il kit;

7. Fissare l'ammortizzatore di sterzo alla coppa incastrando l'asola dell'asta al perno della torretta fissata al telaio (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite) un serraggio eccessivo dei 2 bulloni che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio;

8. Ricollegare il manubrio utilizzando le viti fornite con il kit.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA LANDER

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Fissare la torre al telaio utilizzando la barra cilindrica che deve attraversarla;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa ed incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio utilizzando il montante del manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA LANDER FAT BAR

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Fissare la torre al telaio utilizzando la barra cilindrica che deve attraversarla;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa ed incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio utilizzando il montante del manubrio.

↑ Torna al Sommario

HARLEY DAVIDSON LOW RIDER

1. Rimuovere i riser originali e fissare la tavola posizionando i riser su di essa con le viti fornite nel kit;

2. Rimuovere il dado del mozzo e la vite trasversale che fissa il serbatoio al telaio;

3. Fissare la torre a forma di forcella rovesciata utilizzando le rondelle sul lato interno ed esterno di ciascuna “gamba” della forcella;

4. Passare attraverso entrambi gli “steli” della forcella e le rispettive rondelle con la coppia di viti lunghe fornite nel kit e utilizzare il dado cieco per serrarlo;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola precedentemente installata incastrando l'asta nell'asola della torre (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite sul lato della torre.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI MONSTER 1100

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere i 2 dadi a corona posti accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit mediante vite e controdado per garantire la necessaria tenuta;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio, incastrando l'asola dell'asta sul perno di supporto precedentemente fissato al gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dell'asta;

7. Stringere le viti laterali del supporto per fissare il perno.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI MONSTER 1200

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere le 2 viti poste accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio, incastrando l'asola dello stelo al perno del supporto precedentemente fissato al gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dello stelo (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro di serraggio della vite) un eccessivo serraggio delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza durante la sterzata del manubrio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI MONSTER 696

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere i 2 dadi a corona posti accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit mediante vite e controdado per garantire la necessaria tenuta;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio, incastrando l'asola dell'asta sul perno di supporto precedentemente fissato al gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dell'asta;

7. Stringere le viti laterali del supporto per fissare il perno.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI MONSTER 796

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere i 2 dadi a corona posti accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit mediante vite e controdado per garantire la necessaria tenuta;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio, incastrando l'asola dell'asta sul perno di supporto precedentemente fissato al gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dell'asta;

7. Stringere le viti laterali del supporto per fissare il perno.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI MONSTER 797

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere le 2 viti poste accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio, incastrando l'asola dello stelo al perno del supporto precedentemente fissato al gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dello stelo (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro di serraggio della vite) un eccessivo serraggio delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza durante la sterzata del manubrio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI MONSTER 821

1. Rimuovere la tavola originale che fissa il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

3. Rimuovere le 2 viti poste accanto alla chiave di accensione;

4. Fissare alle viti a vista le 2 boccole filettate fornite con il kit;

5. Fissare la torre fornita con il kit sulle boccole utilizzando le viti in dotazione;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio, incastrando l'asola dello stelo sul perno di supporto precedentemente fissato al gruppo accensione, livellando il perno in modo che sia a filo dello stelo (NOTA: non è necessario serrare troppo, basta 1/8 di giro della vite). Un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza durante la sterzata del manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA MT 03

1. Allentare le mezzelune che fissano il manubrio;

2. Riattaccare il manubrio alla tavola fornita con il kit;

3. Fissare la base della torre al telaio;

4. Fissare la torre (pezzo a forma di forchetta rovesciata) alla base precedentemente fissata al telaio;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA MT 03 660 CC

1. Rimuovere il manubrio e i riser originali;

2. Togliere le viti laterali dalla finitura plastica e fissare la torre nei fori filettati del telaio;

3. Stringere le viti della torre superiore;

4. Posizionare il tavolo fornito con il kit sul tavolo della moto e serrare le viti (non è necessario stringere eccessivamente) ç

5. Sostituisci il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA MT 03 FAT BAR

1. Allentare le mezzelune che fissano il manubrio;

2. Rimuovere i riser originali;

3. Fissare la base della torre al telaio;

4. Fissare la torre (pezzo a forma di forchetta rovesciata) alla base precedentemente fissata al telaio;

5. Attaccare i riser forniti con il kit al tavolo della moto;

6. Fissare il manubrio con la tavola fornita nel kit;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA MT 07

1. Sganciare il pannello;

2. Rilasciare il manubrio;

3. Rimuovere le alzate dal tavolo, allentando i dadi sotto il tavolo;

4. Fissare alla tavola la base e le alzate fornite da Maxracing;

5. Fissare la torre al telaio, assicurandosi che le viti che la fissano siano ben appoggiate alla piastra saldata al telaio, anche se questo richiedesse lo spostamento all'indietro del coperchio del serbatoio;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura della torre, serrare la vite sul lato della torre;

7. Rimontare il manubrio e il pannello.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA MT 09 2014 2016

1. Rimuovere il coperchio del serbatoio;

2. Allentare la vite che fissa la vasca al telaio;

3. Fissare il supporto a “T” in questo foro filettato con la vite fornita nel kit (senza utilizzare la rondella);

4. Allentare le ½ lune che fissano il manubrio;

5. Fissare il manubrio con la tavola fornita nel kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola fissata al manubrio, inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto a “T” (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale;

8. Riposizionare il coperchio del serbatoio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA MT 09 TRACER

1. Rimuovere il manubrio e i riser;

2. Allentare la vite che fissa la vasca al telaio;

3. Fissare il supporto a “T” in questo foro filettato con la vite fornita nel kit (senza utilizzare la rondella);

4. Fissare la base di ricambio e le alzate fornite con il Kit, sul tavolo, serrandole con la vite M10 sotto il tavolo;

5. Installare l'ammortizzatore di sterzo sulla base precedentemente fissata alla tavola (non è necessario stringere troppo) inserendo l'asta nella fessura del supporto a “T”;

6. Stringere la vite laterale della torre fissata al telaio;

7. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL

1. Rimuovere il manubrio per accedere al dado centrale della tavola;

2. Rimuovere il dado e la rondella;

3. Fissare il cuscinetto alla vite centrale utilizzando il dado fornito nel kit;

4. Fissare il boomerang sul cuscinetto;

5. Allentare la vite che fissa il serbatoio;

6. Fissare il supporto a forma di “T” nel foro filettato con la vite fornita nel kit (SENZA rondella);

7. Installare l'ammortizzatore di sterzo sul boomerang (non è necessario un serraggio eccessivo) inserendo l'asta nella fessura del supporto a “T”;

8. Stringere la vite laterale della torre fissata al telaio;

9. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

DUCATI MULTISTRADA 2016 2017

1. Sbloccare il manubrio, rimuovendo i riser;

2. Fissare la base con le alzate, avendo cura di posizionare il supporto circolare rivolto verso il basso utilizzando le viti originali, ma sostituendo lo spessore tondo con lo spessore fornito in dotazione al kit;

3. Rimuovere il coperchio di plastica dal serbatoio e collegare la fascetta divisa al gruppo di accensione;

4. Fissare l'ammortizzatore alla base inserendo l'asta nell'asola della fascetta (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite sul lato del morsetto per fissare l'asta;

6. Riposizionare la copertura in plastica e il manubrio.

↑ Torna al Sommario

DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015

1. Sbloccare il manubrio, rimuovendo i riser;

2. Fissare la base con le alzate, avendo cura di posizionare il supporto circolare rivolto verso il basso utilizzando le viti fornite nel kit (M10 X 90);

3. Fissare l'ammortizzatore sulla base (non è necessario stringerlo troppo);

4. Fissare la fascetta sdoppiata al supporto della chiave di accensione avvitando la vite laterale e inserendo il perno nella fessura dell'asta dell'ammortizzatore in modo che sia a filo con l'asta senza toccare la parte inferiore del corpo dell'ammortizzatore;

5. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

MV AGUSTA RIVALE

1. Rimuovere la tavola e sostituire il dado centrale con il dado compreso nel kit;

2. Sostituire il tavolo;

3. Rimuovere le 2 viti che fissano l'accensione al telaio;

4. Fissare la torre di accensione;

5. Fissare la fascetta al dado precedentemente sostituito avvitando la vite laterale l;

6. Fissare la testa dell'ammortizzatore sulla fascetta, incastrando l'asta nell'asola del supporto fissato al telaio; NOTA: le viti che fissano l'ammortizzatore devono essere serrate solo di 1/8 di giro per evitare di schiacciare la camera interna dell'ammortizzatore;

7. Regolare l'altezza del perno della torre in modo che non sia più alto dell'asta strappata

8. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

HONDA NC 700 NC 750

1. Rimuovere il tavolo;

2. Rimuovere i 2 dadi del cuscinetto, la serratura e il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sotto il cuscinetto;

4. Sostituire i dadi, il bloccaggio e il coperchio del cuscinetto;

5. Riposizionare il tavolo;

6. Sostituire la base sul manubrio con la base fornita nel kit e fissarla tramite le viti sulla moto stessa;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA NEXT 250

1. Rilasciare il manubrio;

2. Rimuovere la tavola, allentare il dado del cuscinetto e rimuovere il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sul supporto del cuscinetto dello sterzo, osservando che l'incavo nel foro della fascetta deve inserirsi nel parapolvere del cuscinetto (rivolto verso l'alto), tuttavia non serrarlo in modo permanente;

4. Sostituire il coperchio del cuscinetto, il dado di regolazione e regolare il gioco del cuscinetto;

5. Riposizionare la tavola e serrare;

6. Ricollegare il manubrio alla base fornita con il kit utilizzando le viti M8x30;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando l'attacco manubrio nell'apposita fessura della torretta;

8. Posizionare definitivamente il morsetto e serrare le viti;

9. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013

1. Rimuovere la vite e la rondella dal tavolo;

2. Fissare la coppetta fornita con il kit sul tavolo con la vite originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa, inserendo l'asta nell'asola (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI NINJA 250 2008 2012

1. Rimuovere il tavolo rimuovendo la vite centrale e allentando i morsetti del tavolo che fissano le canne;

2. Rimuovere i dadi che regolano i cuscinetti della scatola sterzo (osservare l'esistenza del bloccadado);

3. Rimuovere il parapolvere dai cuscinetti;

4. Posizionare la fascetta fornita con il kit sul reggisella con l'incavo rivolto verso l'alto SENZA serrarla;

5. Sostituire il parapolvere, il dado e il controdado senza dimenticare il bloccaggio e la regolazione della tenuta della scatola dello sterzo;

6. Riposizionare la tavola senza la vite centrale;

7. Posizionare la tazza fornita nel kit fissandola con la vite centrale;

8. Fissare il supporto a “T” rovesciata al morsetto precedentemente fissato al reggisella;

9. Allineare e posizionare la fascetta in modo che non sfreghi contro il parapolvere e serrare la vite per fissarla;

10. Fissare l'ammortizzatore alla coppa, inserendo l'asola (non è necessario stringere troppo);

11. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI NINJA 300 2013 2016

1. Rimuovere il tavolo rimuovendo la vite centrale e allentando i morsetti del tavolo che fissano le canne;

2. Rimuovere i dadi che regolano i cuscinetti della scatola sterzo (osservare l'esistenza del bloccadado);

3. Rimuovere il parapolvere dai cuscinetti;

4. Posizionare la fascetta fornita con il kit sul reggisella con l'incavo rivolto verso l'alto SENZA serrarla;

5. Sostituire il parapolvere, il dado e il controdado senza dimenticare il bloccaggio e la regolazione della tenuta della scatola dello sterzo;

6. Riposizionare la tavola senza la vite centrale;

7. Posizionare la tazza fornita nel kit fissandola con la vite centrale;

8. Fissare il supporto a “T” rovesciata al morsetto precedentemente fissato al reggisella;

9. Allineare e posizionare la fascetta in modo che non sfreghi contro il parapolvere e serrare la vite per fissarla;

10. Fissare l'ammortizzatore alla coppa, inserendo l'asola (non è necessario stringere troppo);

11. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI NINJA 400

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere ai fori del telaio;

4. Fissare la torre al telaio utilizzando la traversa sotto la piastra del telaio;

5. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Rimettere a posto il serbatoio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012

1. Smontare l'intero tavolo, compresa la rimozione del faro;

2. Rimuovere i 2 dadi del cuscinetto, la crociera e il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sotto il cuscinetto;

4. Rimetti tutto a posto;

5. Fissare il pezzo a “T” al morsetto utilizzando le viti in dotazione;

6. Sostituire la base sul manubrio con la base fornita nel kit e fissarla tramite le viti sulla moto stessa;

7. Fissare l'ammortizzatore alla base inserendo l'asta nella fessura del supporto a “T”.

8. Stringere la vite laterale (non è necessario stringere eccessivamente).

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI NINJA 650 VARETA

1. Rimuovere il coperchio in plastica dal serbatoio;

2. Rimuovere le viti che fissano l'accensione;

3. Fissare il supporto a forma di boomerang all'accensione;

4. Collegare il supporto a forma di “L” al tubo del freno anteriore;

5. Fissare l'asta dell'ammortizzatore sul supporto a “L”;

6. Posizionare l'ammortizzatore all'interno della fascetta in modo tale che non impedisca la sterzata completa del manubrio su entrambi i lati;

7. Stringere le viti del morsetto;

8. Tagliare la copertura in plastica del serbatoio per rimontarla sulla moto;

9. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio.

↑ Torna al Sommario

HONDA NX 400 FALCON

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Collegare il morsetto all'alloggiamento del cuscinetto dello sterzo;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa e inserire lo stelo nell'asola della torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite. Un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza durante la guida del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit.

↑ Torna al Sommario

DUCATI PANIGALI 1199

1. Rilasciare il tavolo;

2. Sostituire il dado centrale originale con il dado fornito in dotazione al kit;

3. Fissare la coppa al dado serrando le viti laterali;

4. Rimuovere le viti che fissano la copertura in plastica attorno all'accensione;

5. Fissare in sede le 2 boccole filettate fornite con il kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti fornite nel kit (non è necessario stringere troppo);

7. Fissare il boomerang sulle boccole filettate, incastrando l'asta dell'ammortizzatore nell'asola;

8. Stringere la vite laterale del boomerang.

↑ Torna al Sommario

DUCATI PANIGALI 1299

1. Rilasciare il tavolo;

2. Sostituire il dado centrale originale con il dado fornito in dotazione al kit;

3. Fissare la coppa al dado serrando le viti laterali;

4. Rimuovere le viti che fissano la copertura in plastica attorno all'accensione;

5. Fissare in sede le 2 boccole filettate fornite con il kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa utilizzando le viti fornite nel kit (non è necessario stringere troppo);

7. Fissare il boomerang sulle boccole filettate, incastrando l'asta dell'ammortizzatore nell'asola;

8. Stringere la vite laterale del boomerang.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA RD 350

1. Rimuovere il tavolo rimuovendo la vite centrale e allentando i morsetti del tavolo che fissano le canne;

2. Rimuovere i dadi che regolano i cuscinetti della scatola sterzo (osservare l'esistenza del bloccadado);

3. Rimuovere il parapolvere dai cuscinetti;

4. Posizionare la fascetta fornita con il kit sul reggisella con l'incavo rivolto verso l'alto SENZA serrarla;

5. Sostituire il parapolvere, il dado e il controdado senza dimenticare il bloccaggio e la regolazione della tenuta della scatola dello sterzo;

6. Riposizionare la tavola senza la vite centrale;

7. Posizionare la tazza fornita nel kit fissandola con la vite centrale;

8. Fissare il supporto a “T” rovesciata al morsetto precedentemente fissato al reggisella;

9. Allineare e posizionare la fascetta in modo che non sfreghi contro il parapolvere e serrare la vite per fissarla;

10. Fissare l'ammortizzatore alla coppa, inserendo l'asola (non è necessario stringere troppo);

11. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW R 1200 GS ATE■ 2012

1. Rimuovere il manubrio, rimuovere i riser e rimuovere la tavola;

2. Rimuovere l'albero centrale dal cuscinetto;

3. Posizionare il supporto strappato sull'asse centrale del cuscinetto;

4. Sostituire l'albero nel cuscinetto;

5. Riposizionare il tavolo;

6. Fissare la base sul tavolo;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla base precedentemente fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo);

8. Inserire l'asta nell'asola del supporto e serrare la vite laterale;

9. Sostituire le bretelle;

10. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

BMW R 1200 GS A PARTIR 2013

1. Rimuovere il manubrio, rimuovere la tavola;

2. Fissare la fascetta sull'alloggiamento del cuscinetto dello sterzo;

3. Riposizionare il tavolo;

4. Sostituire il manubrio utilizzando la base fornita con il kit;

5. Fissare la torre a T rovesciata al morsetto;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla base che sostiene il manubrio (non è necessario stringerlo troppo);

7. Montare l'asta nella fessura della torre e serrare la vite sul lato della torre.

↑ Torna al Sommario

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;
2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti originali;
3. Togliere il coperchio in plastica dal serbatoio;
4. Rimuovere la vite che fissa la parte in plastica;
5. Fissare il supporto al telaio;
6. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio;
7. Fissare l'ammortizzatore alla base che sostiene il manubrio, incastrando l'attacco nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);
8. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016

1. Sganciare le mezzelune dai riser che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la base che compone il kit di installazione utilizzando le viti originali;

3. Togliere le viti che fissano il serbatoio e fissare il supporto a “T” al telaio in sede, rifissando il serbatoio con le viti fornite nel kit;

4. Installare l'ammortizzatore sulla base precedentemente fissata (non è necessario serrarlo troppo);

5. Inserire l'asta dell'ammortizzatore nell'asola del supporto a “T”;

6. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

TRIUMPH STREET TRIPLE 675

1. Sganciare le mezzelune dai riser che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la base che compone il kit di installazione utilizzando le viti originali;

3. Togliere le viti che fissano il serbatoio e fissare il supporto a “T” al telaio in sede, rifissando il serbatoio con le viti fornite nel kit;

4. Installare l'ammortizzatore sulla base precedentemente fissata (non è necessario serrarlo troppo);

5. Inserire l'asta dell'ammortizzatore nell'asola del supporto a “T”;

6. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

TRIUMPH STREET TRIPLE 765

1. Sganciare le mezzelune dai riser che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio con la base che compone il kit di installazione utilizzando le viti originali;

3. Togliere le viti che fissano il serbatoio e fissare il supporto a “T” al telaio in sede, rifissando il serbatoio con le viti fornite nel kit;

4. Installare l'ammortizzatore sulla base precedentemente fissata (non è necessario serrarlo troppo);

5. Inserire l'asta dell'ammortizzatore nell'asola del supporto a “T”;

6. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA SUPER TENERE 1200

1. Sbloccare il manubrio rimuovendo le mezzelune;

2. Rimuovere il dado e la rondella del tavolo;

3. Sulla vite del tavolo, fissare la coppa utilizzando il dado fornito con il kit;

4. Apertura ø 8,5 mm, 2 fori preesistenti nel telaio vicino al serbatoio;

5. Aprire in questi fori la filettatura M10 con passo 1,5 (preferibilmente utilizzare un maschio a macchina individuale);

6. Fissare in questi fori filettati il ■■supporto fornito in dotazione al kit (non è necessario stringere troppo, anche se le viti sono abbastanza grandi, prestare molta attenzione durante il serraggio per non rovinare la filettatura);

7. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo la sua asta nell'asola ricavata nel supporto fissato al telaio (non è necessario stringere troppo); Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE

1. Sbloccare il manubrio rimuovendo le mezzelune;

2. Rimuovere il dado e la rondella del tavolo;

3. Sulla vite del tavolo, fissare la coppa utilizzando il dado fornito con il kit;

4. Aprire 2 fori preesistenti nel telaio in prossimità della vasca fino a ø 8,5mm;

5. Aprire in questi fori la filettatura M10 con passo 1,5 (preferibilmente utilizzare un maschio a macchina individuale);

6. Fissare in questi fori filettati il ■■supporto fornito in dotazione al kit (non è necessario stringere troppo, anche se le viti sono abbastanza grandi, prestare molta attenzione durante il serraggio per non rovinare la filettatura);

7. Invertire la posizione delle alzate, posizionando l'alzata sinistra sul lato destro e viceversa;

8. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo la sua asta nell'asola ricavata nel supporto fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

9. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

SUZUKI SV 650

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Svitare e rimuovere le 2 viti e rondelle che fissano il serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per fissare nuovamente il serbatoio con le viti fornite nel kit;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW S 1000 RR 2012 2017

1. Allentare il dado della tavola rimuovendo la rondella;

2. Fissare il vetro inserendo i piedini nelle asole del tavolo utilizzando il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare la vite che fissa il coperchio in plastica del serbatoio utilizzando la chiave Torx compatibile;

4. Fissare il supporto a forcella rovesciata con la vite fornita nel kit;

5. Montare l'ammortizzatore sulla tazza da tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto fissato al serbatoio (non è necessario serrare troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW S 1000 RR ATE■ 2011

1. Allentare il dado della tavola rimuovendo la rondella;

2. Fissare il vetro inserendo i piedini nelle asole del tavolo utilizzando il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare la vite che fissa il coperchio in plastica del serbatoio utilizzando la chiave Torx compatibile;

4. Fissare il supporto a forcella rovesciata con la vite fornita nel kit;

5. Montare l'ammortizzatore sulla tazza da tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto fissato al serbatoio (non è necessario serrare troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW S 1000 R NAKED

1. Allentare le mezzelune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Allentare e rimuovere la vite e la rondella che fissano il coperchio del serbatoio al telaio;

4. Utilizzare il supporto a “T” rovesciata per riattaccare il coperchio del serbatoio con la vite fornita con il kit;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

BMW S 1000 XR

1. Allentare le mezzelune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio alla base utilizzando le viti originali;

3. Rimuovere la copertura di plastica che circonda l'accensione

4. Fissare la base della Torre al telaio (viti inclinate),

5. Sostituire il coperchio dell'accensione

6. Fissare la Torre alla base precedentemente fissata al telaio

7. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo, inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA TENERE 250

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Passare la barra tonda attraverso il foro del telaio;

5. Montare il supporto sul telaio fissandolo alla barra trasversale del telaio;

6. Montare l'ammortizzatore sulla coppa e incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

7. Stringere la vite laterale della torre;

8. Fissare il manubrio utilizzando il cuneo.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA TENERE■ 250

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Fissare la torre al telaio utilizzando la barra cilindrica che deve attraversarla;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa ed incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio utilizzando il montante del manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Fissare la torre al telaio utilizzando la barra cilindrica che deve attraversarla;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa ed incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio utilizzando il montante del manubrio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 1050 SPORT

1. Sganciare il manubrio e rimuovere i riser dalla tavola;

2. Posizionare la tavola fornita nel kit sulla tavola originale, fissandola con le alzate rimosse in precedenza utilizzando le viti presenti nel kit;

3. Rimuovere la vite e la rondella che fissano il serbatoio al telaio;

4. Fissare la torre a forma di “T” rovesciata;

5. Regolare l'altezza del perno della torre in modo che sia 1 mm sotto l'ammortizzatore;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola precedentemente installata in modo tale che il perno si inserisca nella fessura dell'asta;

7. Fissare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL

1. Rimuovere il manubrio;

2. Rimuovere il dado originale e la rondella centrale dalla tavola

3. Fissare l'apposito dado con foro quadro sulla vite centrale del tavolo utilizzando una prolunga per chiave a cricchetto da ½";

4. Montare la coppa sull'apposito dado e serrare le viti orizzontali;

5. Allontanare il serbatoio;

6. Fissare il supporto al telaio in due asole inclinate in prossimità della gomma su cui è fissato il serbatoio, facendo passare le viti nelle asole e posizionando 2 dadi sotto tale piastra;

7. Fissare l'ammortizzatore alla coppa, incastrando l'asta dell'ammortizzatore nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Sostituire il manubrio;

9. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 800

1. Sganciare il manubrio e rimuovere i riser ed i perni elastici dalla tavola;

2. Montare la base argentata sul tavolo, fissandola con le viti M10X30 fornite con il kit;

3. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola della torre (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

4. Rimontare il manubrio utilizzando gli spessori forniti con il kit;

5. Fissare il morsetto con torretta al tubo di supporto della carenatura anteriore, posizionando la fessura della torretta in modo che l'asta dell'ammortizzatore si inserisca nella fessura;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016

1. Sganciare il manubrio e rimuovere i riser ed i perni elastici dalla tavola;

2. Montare la base argentata sul tavolo, fissandola con le viti M10X30 fornite con il kit;

3. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola della torre (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

4. Rimontare il manubrio;

5. Fissare il morsetto con torretta al tubo di supporto della carenatura anteriore, posizionando la fessura della torretta in modo che l'asta dell'ammortizzatore si inserisca nella fessura;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 800 ATUAL

1. Rilasciare il manubrio;

2. Togliere il dado centrale dalla tavola e sostituirlo con il dado con foro quadro fornito in dotazione al kit e serrare;

3. Inserire la tazza nella fessura con il foro quadrato, allineandola al tavolo e serrare saldamente le viti orizzontali;

4. Allentare le 4 viti sulla fascetta a “V” per posizionarla sul tubo che sostiene il cupolino (NON serrare le viti in modo permanente);

5. Posizionare la torre dei perni con le prolunghe sul morsetto a “V”;

6. Installare l'ammortizzatore sulla coppa, incastrando l'asola dell'asta al perno e regolando l'altezza del perno con leggeri colpi (non è necessario stringere eccessivamente le viti);

7. Se ritenete necessario alzare il manubrio, installate i 2 spessori ovali color argento sotto i riser;

8. Stringere tutte le viti dopo essersi assicurati che tutte le parti siano correttamente allineate.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016

1. Sganciare il manubrio e rimuovere i riser ed i perni elastici dalla tavola;

2. Montare la base argentata sul tavolo, fissandola con le viti M10X30 fornite con il kit;

3. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola della torre (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

4. Rimontare il manubrio;

5. Fissare il morsetto con torretta al tubo di supporto della carenatura anteriore, posizionando la fessura della torretta in modo che l'asta dell'ammortizzatore si inserisca nella fessura;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 800 XRX

1. Sganciare il manubrio e rimuovere i riser ed i perni elastici dalla tavola;

2. Montare la base argentata sul tavolo, fissandola con le viti M10X30 fornite con il kit;

3. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola della torre (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

4. Rimontare il manubrio utilizzando gli spessori forniti con il kit;

5. Fissare il morsetto con torretta al tubo di supporto della carenatura anteriore, posizionando la fessura della torretta in modo che l'asta dell'ammortizzatore si inserisca nella fessura;

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER 900

1. Rimuovere il manubrio e i riser;

2. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella;

3. Fissare la tazza alla vite centrale del tavolo utilizzando il dado fornito nel kit SENZA rondella;

4. Allontanare il serbatoio e rimuovere la copertura in plastica che circonda l'accensione;

5. Rimuovere il componente elettrico dalla piastra che fissa il coperchio in plastica per accedere a 2 viti esagonali;

6. Rimuovere le viti esagonali e fissare la torre inserendo il suo foro nell'accensione utilizzando le viti fornite con il kit;

7. Sostituire il componente elettrico;

8. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa incastrando l'asta nell'asola della torre (non è necessario un serraggio eccessivo);

9. Collegare i montanti forniti con il kit;

10. Sostituire il manubrio;

11. Praticare un taglio nella copertura in plastica che circonda l'accensione con una larghezza di 26 mm, lasciando 10 mm nell'altezza originale;

12. Rimontare la motocicletta;

13. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016

1. Rimuovere il manubrio;

2. Sganciare le alzate;

3. Rimuovere i due elastici dal tavolo;

4. Fissare la base che costituisce il kit di installazione sul tavolo con le viti in dotazione;

5. Allontanare il serbatoio;

6. Fissare il supporto al telaio in due asole inclinate sul lato della gomma dove è montato il serbatoio, facendo passare le viti nelle asole e posizionando i 2 dadi sotto tale piastra;

7. Fissare la serranda alla base precedentemente fissata sul tavolo, incastrando l'asta della serranda nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

8. Sostituisci i riser e fissa il manubrio;

9. Stringere la vite laterale del supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

HONDA TRANSALP 700

1. Allentare il manubrio, togliere il dado dalla tavola, allentare le viti della tavola che fissano la canna;

2. Rimuovere il tavolo;

3. Posizionare la fascetta sulla sede del cuscinetto sterzo, non serrare però definitivamente le viti (verificare eventuali punti di saldatura in eccesso e rimuoverli) NOTA: in questo modello notiamo che la saldatura in questo punto non è standard per tutte le moto, quindi questo controllo è importante;

4. Riposizionare il tavolo;

5. Fissare il manubrio con la base fornita nel kit;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla base, facendo attenzione che il perno debba inserirsi nella scanalatura dell'asta dell'ammortizzatore;

7. Stringere permanentemente le viti del morsetto, facendo attenzione a garantire che siano allineate visivamente.

↑ Torna al Sommario

HONDA TRANSALP 700 ATUAL

1. Allentare il manubrio per accedere al dado del tavolo;

2. Rimuovere il dado e la rondella del tavolo;

3. Fissare la coppetta fornita nel kit con il dado originale SENZA rondella;

4. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa senza serrare le viti;

5. Posizionare il pezzo a forma di “T” rovesciata sul telaio, incastrando l'asta nella fessura della torre, allineandola;

6. Utilizzare i fori nel pezzo a “T” rovesciata come guida per segnare il punto in cui devono essere realizzati 2 fori nel telaio;

7. Rimuovere l'ammortizzatore e la torre e praticare 2 fori da 9 mm nei segni del telaio;

8. Inserire i rivetti filettati nei fori;

9. Riposizionare la torre a “T” rovesciata e serrare le viti sui perni filettati;

10. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo l'asta nella fessura della torre (NON applicare un serraggio eccessivo);

11. Stringere la vite laterale della torre;

12. Sostituisci il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015

1. Rilasciare il manubrio;

2. Sganciare le alzate e rimuovere la trave centrale posta tra le alzate;

3. Allentare il dado centrale e rimuovere la rondella;

4. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola, senza installare la rondella, utilizzando il dado originale;

5. Allentare le viti che fissano la vasca al telaio;

6. Fissare la torre a forma di T rovesciata utilizzando viti M6 con testa bombata (le viti sono incluse nel kit);

7. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa precedentemente fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo), incastrando l'asta nell'asola della torre, e serrare la vite sul lato della torre;

8. Sostituire le alzate senza utilizzare la trave centrale;

9. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016

1. Rilasciare il manubrio;

2. Rimuovere le bretelle e sostituirle con le bretelle fornite con il kit;

3. Allentare il dado centrale e rimuovere la rondella;

4. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola, senza installare la rondella, utilizzando il dado originale;

5. Allentare le viti che fissano la vasca al telaio;

6. Fissare la torre a forma di T rovesciata;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla coppetta precedentemente fissata al dado della tavola (non è necessario stringere troppo), incastrando l'asta nell'asola della torre, e serrare la vite sul lato della torre;

8. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI VERSYS 300

1. Rimuovere la tavola originale e fissare il manubrio con la tavola fornita in dotazione al kit;

2. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere al pannello (non è necessario rimuovere il serbatoio);

3. Fissare il pezzo a forma di forcella rovesciata (la mezzaluna deve essere posizionata verso il manubrio) con la traversa fornita con il kit;

4. Fissare l'ammortizzatore al tavolo sopra il manubrio;

5. Stringere la vite laterale della torre (non è necessario un serraggio eccessivo).

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI VERSYS 650

1. Sbloccare e rimuovere il manubrio;
2. Allentare il dado centrale e rimuovere il tavolo;
3. Posizionare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto;
4. Riposizionare il tavolo;
5. Fissare la coppa al dado centrale, senza utilizzare la rondella;
6. Fissare l'ammortizzatore di sterzo sulla coppa (non è necessario stringerlo troppo) inserendo l'asta nella fessura della torretta;
7. Fissare il manubrio;

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL

1. Sganciare il tavolo ed il manubrio;

2. Allentare il dado centrale e rimuovere il tavolo;

3. Posizionare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto;

4. Riposizionare il tavolo;

5. Sostituire il dado originale con il dado con foro quadro fornito nel kit con rondella;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa (non è necessario stringere troppo) e incastrare l'asta nella fessura della torre;

7. Stringere la vite laterale della torre;

8. Sostituire il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA VMAX 1200

1. Rilasciare e spostare il manubrio;

2. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella;

3. Fissare la coppa con il dado fornito nel kit SENZA rondella originale;

4. Fissare la fascetta sotto il parapolvere sull'alloggiamento del cuscinetto, allineandola visivamente al centro della motocicletta;

5. Fissare l'ammortizzatore nella coppa inserendo l'asta nella fessura della torre (non è necessario stringere troppo);

6. Fissare il manubrio con i riser forniti nel kit utilizzando le viti in dotazione;

7. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O

1. Rimuovere il tavolo;

2. Posizionare il morsetto sulla scatola cuscinetto senza serrare le viti;

3. Riposizionare il tavolo e fissare il vetro alla vite centrale senza rondella;

4. Fissare la torre al morsetto, assicurandosi che la forma a mezzaluna sia rivolta verso il manubrio;

5. Fissare l'ammortizzatore alla coppa (non è necessario stringerlo troppo) inserendo l'asta nell'asola della torretta;

6. Allineare visivamente il morsetto nella posizione corretta e definitiva, serrare la vite a brugola e solo successivamente serrare poco a poco le 4 viti a brugola su ciascuna vite fino al raggiungimento del serraggio ideale;

7. Stringere la vite laterale della torre;

8. Sostituire il manubrio utilizzando gli estensori del manubrio forniti con il kit.

↑ Torna al Sommario

BUELL XB 12

1. Sganciare il manubrio e fissarlo nuovamente utilizzando la tabella fornita con il kit di installazione;

2. Rimuovere la vite che fissa il coperchio del serbatoio sul lato destro della moto;

3. Fissare a questo punto la torre fornita con il kit;

4. Installare l'ammortizzatore sulla tavola precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando lo stelo nell'apposita fessura della torretta;

5. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

BUELL XB 12X ULISSES

1. Sganciare il manubrio e fissarlo nuovamente utilizzando la tabella fornita con il kit di installazione;

2. Rimuovere la vite che fissa il coperchio del serbatoio sul lato destro della moto;

3. Fissare a questo punto la torre fornita con il kit;

4. Installare l'ammortizzatore sulla tavola precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando lo stelo nell'apposita fessura della torretta;

5. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

BUELL XB 12 R

1. Allentare il dado centrale del tavolo e fissare il dado con un raccordo quadro;

2. Posizionare la coppa su questo dado centrale e fissarla con il dado fornito nel kit;

3. Rimuovere la vite che fissa il coperchio del serbatoio sul lato destro della moto;

4. Fissare a questo punto la torre fornita con il kit;

5. Installare l'ammortizzatore sulla tazza precedentemente fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), infilando l'asta nell'asola ricavata nella torre;

6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

BUELL XB 9

1. Sganciare il manubrio e fissarlo nuovamente utilizzando la tabella fornita con il kit di installazione;

2. Rimuovere la vite che fissa il coperchio del serbatoio sul lato destro della moto;

3. Fissare a questo punto la torre fornita con il kit;

4. Installare l'ammortizzatore sulla tavola precedentemente fissata al manubrio (non è necessario stringere troppo, è sufficiente stringere 1/8 di giro), incastrando lo stelo nell'apposita fessura della torretta;

5. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XJ 6

1. Sbloccare il manubrio rimuovendo le mezzelune,

2. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella,

3. Fissare la tazza alla vite centrale del tavolo utilizzando il dado fornito con il kit SENZA rondella;

4. Togliere le viti e rondelle che fissano il serbatoio e posizionare il supporto a forma di “T” rovesciata con le viti fornite nel kit, osservando che l'inclinazione del supporto deve essere verso il serbatoio;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo la sua asta nell'asola del supporto a “T” (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale della torre fissata al telaio;

7. Sostituire il manubrio utilizzando gli spessori forniti con il kit per sollevare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XJ 6 2010 2016

1. Sbloccare il manubrio rimuovendo le mezzelune,

2. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella,

3. Fissare la tazza alla vite centrale del tavolo utilizzando il dado fornito con il kit SENZA rondella;

4. Togliere le viti e rondelle che fissano il serbatoio e posizionare il supporto a forma di “T” rovesciata con le viti fornite nel kit, osservando che l'inclinazione del supporto deve essere verso il serbatoio;

5. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo la sua asta nell'asola del supporto a “T” (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale della torre fissata al telaio;

7. Sostituire il manubrio utilizzando gli spessori forniti con il kit per sollevare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XJ 6 FAT BAR

1. Rilasciare manubrio e riser,

2. Ricollegare i riser e il manubrio utilizzando l'estensionatore e le viti forniti con il kit,

3. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella,

4. Fissare la tazza alla vite centrale del tavolo utilizzando il dado fornito con il kit SENZA rondella;

5. Togliere le viti e le rondelle che fissano il serbatoio e posizionare il supporto a forma di “T” rovesciata con le viti fornite nel kit, osservando che l'inclinazione del supporto deve essere verso il serbatoio;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa inserendo la sua asta nella fessura del supporto a “T” (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale della torre fissata al telaio;

8. Sostituire il manubrio utilizzando gli spessori forniti con il kit per sollevare il manubrio.

↑ Torna al Sommario

HONDA XRE 300

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Collegare il morsetto all'alloggiamento del cuscinetto dello sterzo;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa ed incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit.

↑ Torna al Sommario

HONDA XRE 300 FAT BAR

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Collegare il morsetto all'alloggiamento del cuscinetto dello sterzo;

5. Montare l'ammortizzatore sulla coppa ed incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

6. Stringere la vite laterale della torre;

7. Fissare il manubrio utilizzando i riser forniti con il kit.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XTZ 250 LANDER

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

3. Fissare la coppa alla vite centrale della tavola utilizzando il dado tavola originale SENZA rondella;

4. Passare la barra tonda attraverso il foro del telaio;

5. Montare il supporto sul telaio fissandolo alla barra trasversale del telaio;

6. Montare l'ammortizzatore sulla coppa e incastrare l'attacco manubrio nell'asola ricavata nella torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite, un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio);

7. Stringere la vite laterale della torre;

8. Fissare il manubrio utilizzando il cuneo.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XTZ 660 TENERE■

1. Rilasciare il manubrio e rimuovere i riser;

2. Forare la testa delle viti di sicurezza che fissano l'accensione al telaio e rimuoverle;

3. Utilizzare la vite a forma di boomerang per fissare l'accensione;

4. Fissare la base dell'ammortizzatore insieme ai montanti sulla tavola;

5. Fissare l'ammortizzatore alla base installata sul tavolo (non è necessario stringere troppo) inserendo il perno nell'asola dell'asta;

6. Fissare il manubrio sui riser forniti con il kit, precedentemente installati sulla tavola.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XT 600

1. Rilasciare il manubrio;

2. Allentare il dado centrale della tavola e togliere la rondella;

3. Fissare la tazza alla vite centrale del tavolo utilizzando il dado fornito nel kit SENZA rondella;

4. Fissare il morsetto sotto il parapolvere nella scatola dei cuscinetti, allineando la torre al centro della motocicletta;

5. Fissare l'ammortizzatore nella coppa incastrando l'asta nell'asola della torre (non è necessario stringere troppo);

6. Riposizionare il manubrio sui riser e fissarlo utilizzando le viti fornite con il kit;

7. Stringere la vite sul lato della torre.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XT 660 2005 2016

1. Sostituire il manubrio con uno privo di rinforzo oppure rimuovere tale rinforzo;

2. Rimuovere le 2 mezzelune superiori dal montante;

3. Fissare la base con le viti fornite nel kit;

4. Allontanare il serbatoio;

5. Installare il supporto a “L” nei fori della piastra di finitura, fissando i dadi sotto tale piastra;

6. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo) inserendo il perno nell'asola dell'asta;

7. Sostituire il serbatoio.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR

1. Fissare la base insieme alle alzate sul tavolo;

2. Allontanare il serbatoio;

3. Installare il supporto a “L” nei fori della piastra di finitura, fissando i dadi sotto tale piastra;

4. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo (non è necessario stringere troppo) inserendo il perno nell'asola dell'asta;

5. Recolocar o tanque.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA YZF R1 2000 2002

1. Rimuovere la finitura in plastica dalle 2 viti che fissano il semimanubrio e rimuovere le viti;

2. Fissare la base al tavolo con le viti fornite nel kit;

3. Sostituire le finiture in plastica;

4. Allentare la vite centrale che fissa il serbatoio e rimuovere la rondella;

5. Fissare provvisoriamente il supporto al serbatoio e segnare con un punzone due fori da praticare nel telaio del diametro di 5,2 per filettatura M6;

6. Togliere il supporto, aprire i fori utilizzando un trapano ed inserire un rubinetto Mè;

7. Sostituire il supporto;

8. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

9. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA YZF R1 2003 2006

1. Rimuovere la finitura in plastica dalle 2 viti che fissano il semimanubrio e rimuovere le viti;

2. Fissare la base al tavolo con le viti fornite nel kit;

3. Sostituire le finiture in plastica;

4. Allentare la vite centrale che fissa il serbatoio e rimuovere la rondella;

5. Fissare provvisoriamente il supporto al serbatoio e segnare con un punzone due fori da praticare nel telaio del diametro di 5,2 per filettatura M6;

6. Togliere il supporto, aprire i fori utilizzando un trapano ed inserire un rubinetto Mè;

7. Sostituire il supporto;

8. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

9. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA YZF R1 2007 2008

1. Rimuovere la finitura in plastica dalle 2 viti che fissano il semimanubrio e rimuovere le viti;

2. Fissare la base al tavolo con le viti fornite nel kit;

3. Sostituire le finiture in plastica;

4. Allentare la vite centrale che fissa il serbatoio e rimuovere la rondella;

5. Fissare provvisoriamente il supporto al serbatoio e segnare con un punzone due fori da praticare nel telaio del diametro di 5,2 per filettatura M6;

6. Togliere il supporto, aprire i fori utilizzando un trapano ed inserire un rubinetto Mè;

7. Sostituire il supporto;

8. Fissare l'ammortizzatore alla base fissata al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

9. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA YZF R1 2009 2014

1. Utilizzare una chiave a brugola da 5 mm;

2. Rimuovere la plastica e allentare le 2 viti del tavolo;

3. Posizionare la base e fissarla con le viti in dotazione;

4. Allentare la vite sul serbatoio che fissa il coperchio e rimuovere la rondella;

5. Posizionare il supporto e fissarlo con la vite in dotazione;

6. Fissare la serranda alla base del tavolo e serrare la vite laterale che fissa l'asta alla serranda (non è necessario stringere eccessivamente).

↑ Torna al Sommario

YAMAHA YZF R3

1. Allentare la vite del tavolo e rimuovere la rondella;

2. Installare la tazza fornita con il kit, fissandola con la vite esagonale fornita con il kit con la rondella;

3. Fissare la base della torre al telaio;

4. Fissare la torre (pezzo a forma di forchetta rovesciata) alla base precedentemente fissata al telaio;

5. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA YZF R6 1999 2002

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

YAMAHA YZF R6 2006 2011

1. Rimuovere la finitura in plastica dalle viti che fissano i semimanubri e rimuovere le viti;

2. Fissare la base al tavolo con le viti fornite nel kit;

3. Sostituire le finiture in plastica;

4. Allentare la vite centrale che fissa il serbatoio al telaio e rimuovere la rondella;

5. Fissare il supporto a forma di forcella rovesciata utilizzando la vite fornita nel kit SENZA rondella;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla base del tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

7. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI ZX 10R 2008 2010

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI ZX 10R 2011 2016

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale e rimuovere il supporto fissato al telaio;

2. Fissare il supporto che compone il kit Maxracing al telaio;

3. Fissare il vetro al tavolo utilizzando il dado originale SENZA utilizzare la rondella;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI ZX 14

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare la vite che fissa il serbatoio rimuovendo la rondella e fissarla nuovamente utilizzando il supporto a “T” rovesciata con la vite fornita in dotazione al kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo, serrare di 1/8 di giro);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI ZX 636 2013 2016

1. Allentare il dado della tavola e rimuovere la rondella;

2. Installare la coppa fornita con il kit, fissandola con il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando il supporto a “T” con le viti fornite nel kit;

4. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola ricavata nel supporto precedentemente fissato al serbatoio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006

1. Allentare il dado del tavolo e rimuovere la rondella

2. Installare la tazza fornita con il kit utilizzando il dado originale SENZA rondella;

3. Allentare le viti che fissano il serbatoio rimuovendo le rondelle e fissarlo nuovamente utilizzando la base della torre con le viti fornite nel kit;

4. Fissare la torre sulla base;

5. Fissare l'ammortizzatore alla coppa inserendo l'asta nell'asola della torre (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro della vite). Un eccessivo serraggio delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio;

8. Stringere la vite laterale della torre

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 1000 ATE 2014

1. Rimuovere le due viti M8 che fissano il manubrio;

2. Installare la base a forma di boomerang inserendo le boccole nere nella sede della testa delle viti rimosse;

3. Rimuovere il coperchio del serbatoio e la copertura in plastica della chiave di accensione;

4. Allentare le due viti che fissano la vasca al telaio;

5. Fissare il supporto a ferro di cavallo al telaio sotto le maniglie del serbatoio utilizzando le viti originali;

6. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio utilizzando le viti fornite nel kit, inserendo lo stelo nella fessura del supporto a ferro di cavallo (non è necessario stringere troppo);

7. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio; NOTA: Per reinstallare il coperchio in plastica dell'accensione è necessario praticare un taglio sullo stesso per adattarlo al supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA

1. Rimuovere la copertura in plastica dal serbatoio e dal coperchio della chiave di accensione;

2. Allentare le 2 viti che fissano la vasca al telaio;

3. Fissare il supporto a forma di boomerang sopra le cinghie che fissano il serbatoio al telaio;

4. Collegare il supporto a forma di “L” al tubo del freno anteriore;

5. Fissare l'asta dell'ammortizzatore sul supporto a “L”;

6. Posizionare l'ammortizzatore all'interno della fascetta in modo tale che non impedisca la sterzata completa del manubrio su entrambi i lati;

7. Stringere le viti del morsetto;

8. Tagliare la copertura in plastica della chiave di accensione per rimontarla sulla moto;

9. Riposizionare il coperchio di plastica sulla chiave di accensione e riposizionare il coperchio di plastica sul serbatoio. NOTA: Per reinstallare il coperchio in plastica dell'accensione è necessario praticarvi un taglio per adattarlo al supporto fissato al telaio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 300

1. Rilasciare il manubrio;

2. Rimuovere il tavolo togliendo la vite centrale e allentando le fascette che fissano le canne;

3. Rimuovere i dadi che regolano i cuscinetti della scatola sterzo (osservare l'esistenza del bloccadado);

4. Rimuovere il parapolvere dai cuscinetti;

5. Posizionare la fascetta fornita con il kit sul reggisella con l'incavo rivolto verso l'alto SENZA serrarla;

6. Sostituire il parapolvere, il dado e il controdado senza dimenticare il bloccaggio e la regolazione della tenuta della scatola dello sterzo;

7. Riposizionare il tavolo;

8. Fissare il manubrio utilizzando la tabella fornita con il kit;

9. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nell'asola (non è necessario stringere troppo);

10. Allineare e posizionare la fascetta in modo che non sfreghi contro il parapolvere e serrare le viti per fissarla;

11. Stringere la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 400

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio al tavolo utilizzando le viti fornite nel kit;

3. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere ai fori del telaio;

4. Fissare la base della torre al telaio e poi fissarvi sopra la torre.

5. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 400 FAT BAR

1. Allentare le mezze lune che fissano il manubrio;

2. Fissare il manubrio FAT BAR utilizzando il tavolo e gli estensori del manubrio forniti con il kit;

3. Spostare lateralmente il serbatoio per accedere ai fori del telaio;

4. Fissare la base della torre al telaio e poi fissarvi sopra la torre.

5. Fissare l'ammortizzatore al tavolo inserendo l'asta nella fessura del supporto (non è necessario stringere troppo);

6. Stringere la vite laterale.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 650

1. Rimuovere il coperchio in plastica dal serbatoio;

2. Rimuovere il coperchio di plastica dell'accensione;

3. Rimuovere le 2 viti più vicine al serbatoio che fissano il manubrio;

4. Fissare il braccio di supporto con le viti fornite nel kit;

5. Rimuovere le viti di accensione e fissare la base della torre in posizione;

6. Centrare l'ammortizzatore all'interno della fascetta;

7. Stringere le viti del morsetto;

8. Fissare l'asta di bloccaggio con la vite M8 alla torre della traversa;

9. Tagliare la copertura in plastica della chiave di accensione per rimontarla sulla moto;

10. Riposizionare il coperchio di plastica sulla chiave di accensione e sul serbatoio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 750

1. Rimuovere tavolo, faro e pannello;

2. Rimuovere i 2 dadi del cuscinetto, la crociera e il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto;

4. Sostituire i dadi dei cuscinetti, la tavola, il faro e il pannello;

5. Fissare il pezzo a “T” al morsetto utilizzando le viti fornite con il kit;

6. Fissare il manubrio con la base fornita nel kit utilizzando le viti originali;

7. Fissare l'ammortizzatore di sterzo sulla base (non è necessario stringere troppo) incastrando l'asta sul perno;

8. Regolare l'altezza del perno (il perno è una parte mobile) fino a portarlo a filo con l'asta, dando leggeri colpetti sulla parte superiore dello stesso.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 750 FAT BAR

1. Rimuovere il manubrio, i riser e l'attacco manubrio;

2. Rimuovere i 2 dadi del cuscinetto, la crociera e il coperchio del cuscinetto;

3. Posizionare la fascetta sotto il coperchio del cuscinetto, senza serrare le viti (lasciarle allentate);

4. Sostituire i dadi del cuscinetto e la tavola;

5. Fissare la tazza al dado centrale del tavolo;

6. Posizionare le alzate fornite con il kit;

7. Fissare l'ammortizzatore sulla coppa (non è necessario stringerlo troppo) incastrando l'asta nell'asola della torretta;

8. Fissare il manubrio con le boccole fornite nel kit;

9. Posizionare la fascetta in modo che sia il più vicino possibile al parapolvere del cuscinetto senza raschiarlo;

10. Stringere le viti del morsetto e la vite laterale della torre.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 750 S ABS

1. Sostituisci la base che fissa il manubrio con la base fornita nel kit e riattacca il manubrio utilizzando le viti della moto stessa;

2. Fissare il supporto a “T” rovesciata al telaio, fissandolo con la barra dotata di fori filettati;

3. Fissare l'ammortizzatore di sterzo sulla base precedentemente fissata sul manubrio (non è necessario stringere troppo) incastrando l'asta sul perno;

4. Regolare l'altezza del perno finché non è a filo con l'asta, questo perno è mobile, basta picchiettarne leggermente la parte superiore.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 800 2013 2016

1. Rimuovere la tavola che fissa il manubrio e fissarla nuovamente con la tavola fornita con il kit;

2. Togliere il coperchio in plastica dal serbatoio;

3. Fissare il supporto ai fori filettati della chiave di accensione, evitando un serraggio eccessivo in quanto si rischia di sfilare i filetti;

4. Fissare l'ammortizzatore sulla tavola del manubrio inserendo lo stelo nella fessura del supporto fissato al telaio (non è necessario stringere troppo);

5. Stringere la vite laterale;

6. Riposizionare il coperchio in plastica del serbatoio.

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 900

1. Rimuovere le coperture in plastica ai lati della vasca (destra e sinistra);

2. Rimuovere il coperchio di plastica dell'accensione;

3. Rimuovere la visiera acrilica anteriore;

4. Rimuovere il pannello per fare spazio per allentare le viti che fissano il manubrio;

5. Riposizionare le viti che fissano la traversa, in modo che la torre della traversa sia rivolta verso il lato destro;

6. Allentare le viti che fissano la vasca al telaio;

7. Fissare il supporto a forma di boomerang sopra le cinghie che fissano il serbatoio al telaio;

8. Posizionare l'ammortizzatore all'interno della fascetta, in modo che l'ammortizzatore sia centrato;

9. Stringere le viti del morsetto;

10. Fissare l'asta di bloccaggio con la vite M8 alla torre della traversa;

11. Tagliare la copertura in plastica della chiave di accensione per rimontarla sulla moto, come mostrato nell'immagine sotto;

12. Riposizionare la copertura in plastica sulla chiave di accensione e riposizionare le coperture in plastica sul serbatoio (destra e sinistra).

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 900 2

1. Rimuovere le coperture laterali in plastica del serbatoio (destra e sinistra);

2. Rimuovere il coperchio di plastica dell'accensione;

3. Rimuovere la visiera acrilica anteriore;

4. Rimuovere il pannello per fare spazio per allentare le viti che fissano il manubrio;

5. Riposizionare le viti che fissano la traversa in modo che la torre della traversa sia rivolta verso il lato destro;

6. Allentare le viti che fissano la vasca al telaio;

7. Fissare il supporto a forma di boomerang sopra le cinghie che fissano il serbatoio al telaio;

8. Posizionare l'ammortizzatore al centro della fascetta;

9. Stringere le viti del morsetto;

10. Fissare l'asta di bloccaggio con la vite M8 alla torre della traversa;

11. Tagliare il coperchio di plastica dell'accensione per rimontarlo sulla moto come mostrato nell'immagine sottostante;

12. Riposizionare la copertura in plastica sulla chiave di accensione e riposizionare le coperture in plastica sul serbatoio (destra e sinistra).

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE

1. Rimuovere le coperture laterali in plastica del serbatoio (destra e sinistra);

2. Rimuovere il coperchio di plastica dell'accensione;

3. Attaccare il pezzo a forma di "L" al morsetto dello specchietto destro;

4. Allentare le viti che fissano la vasca al telaio;

5. Fissare il supporto a forma di boomerang sopra le cinghie che fissano il serbatoio al telaio;

6. Posizionare l'ammortizzatore al centro della fascetta;

7. Stringere le viti del morsetto;

8. Fissare l'asta dell'ammortizzatore al pezzo ad “L” precedentemente fissato allo specchietto retrovisore;

9. Tagliare il coperchio in plastica dell'accensione per adattarlo alla moto come mostrato nell'immagine sottostante;

10. Riposizionare la copertura in plastica sulla chiave di accensione e riposizionare le coperture in plastica sul serbatoio (destra e sinistra).

↑ Torna al Sommario

KAWASAKI Z 900 RS

1. Rilasciare il manubrio per accedere al dado centrale della tavola;

2. Rimuovere il dado centrale e la rondella del tavolo;

3. Fissare la coppa con il dado originale SENZA rondella;

4. Allentare le viti del serbatoio e fissare la torre in quel punto, centrando la torre;

4. Fissare la base del supporto al telaio. Per fare ciò, rimuovere la vite che fissa la piastra e rimuovere anche il dado;

5. Sostituire il serbatoio;

7. Fissare l'ammortizzatore alla tavola fissata sopra il manubrio e incastrare l'attacco nella feritoia della torretta (NOTA: non è necessario stringere troppo, basta 1/8 di giro sulla vite) un serraggio eccessivo delle 2 viti che fissano l'ammortizzatore alla coppa provoca un'eccessiva durezza nella sterzata del manubrio;

8. Stringere la vite laterale della torre

↑ Torna al Sommario