MAXRACING

DEALER SUPPORT PORTAL

INSTALLATION MANUALS

ÍNDICE

Clique em qualquer modelo abaixo para pular direto para o manual.

BUELL 1125 R
KTM 300 SX
KTM 350 EXC F 350 SX F
690 ENDURO
KTM 990 ADVENTURE
SUZUKI BANDIT 1200
SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR
SUZUKI BANDIT 1200 S
SUZUKI BANDIT 1250S
SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013
SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016
SUZUKI BANDIT 600N
SUZUKI BANDIT 650N
BLT C500
MV AGUSTA BRUTALE 800
SUZUKI B KING
HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 500 R 2014 2016
HONDA CBR 600 F
HONDA CBR 600 F2 F3 F4
HONDA CBR 600 RR 2003 2006
HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016
HONDA CBR 650 F 2015 2016
HONDA CBR 650 R
HONDA CBR 900 RR
HONDA CBR 929 RR
HONDA CBR 954 RR
HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014
HONDA CB 1000R 2012 2016
HONDA CB 1000 NEO CAFE■
HONDA CB 1300 SF

HONDA CB 300R 2009 2015
HONDA CB 500F 2014 2016
HONDA CB 500X 2014 2016
HONDA CB 500X ATE■ 2019
HONDA CB 500 1998 2005
HONDA CB 500 2020 EM DIANTE
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL
HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014
HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR
HONDA CB 650 F 2015 2016
HONDA CB 650 F FAT BAR
HONDA CB 650 R
HONDA CB TWISTER 2015 2016
CG 150
CG 160 START
COMET GTR 250
COMET GTR 650
COMET GT 250 NAKED
COMET GT 650 NAKED
HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN
HONDA CRF 250
HONDA CRF AFRICA TWIN1100
TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016
TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012
TRIUMPH DAYTONA 955
SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014
SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016
SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014
SUZUKI DRZ 400 E
DUCATI 959
DUCATI V4
HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE
ER6N VARETA
KAWASAKI ER 6N 2010 2012
KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450
MV AGUSTA F3
YAMAHA FACTOR 125

YAMAHA FACTOR 150
YAMAHA FAZER 1000
YAMAHA FAZER 150
YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR
YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016
YAMAHA FAZER 600 2007 2009
HUSQVARNA FC 450
BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010
BMW F 800 GS
SUZUKI GLADIUS
BMW GSR 750 A 2011 2016
BMW GSR 750 A ZA FAT BAR
BMW GSR 750 ZA 2011 2016
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017
SUZUKI GSX 650 F 2011 2013
SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014
SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016
SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010
SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018
SUZUKI GSX 750 S VARETA
SUZUKI GSX S 1000 A F FA
SUZUKI GSX S 750
SUZUKI GSX S 750 2018
BMW GS 500 E 2004 2009
BMW G 310 GS
SUZUKI HAYABUSA 2005
SUZUKI HAYABUSA 2009 2014
HORNET 2005 2007 NOVO
HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR
YAMAHA HYPERMOTARD 1100
YAMAHA HYPERMOTARD 796
YAMAHA HYPERMOTARD 821
DUCATI HYPERSTRADA
KTM 1050 1090 1190 1290
KTM 990 ADVENTURE

YAMAHA KTM SMT 990
YAMAHA LANDER
YAMAHA LANDER FAT BAR
HARLEY DAVIDSON LOW RIDER
KAWASAKI MONSTER 1100
KAWASAKI MONSTER 1200
KAWASAKI MONSTER 696
KAWASAKI MONSTER 796
KAWASAKI MONSTER 797
KAWASAKI MONSTER 821
YAMAHA MT 03
YAMAHA MT 03 660 CC
YAMAHA MT 03 FAT BAR
YAMAHA MT 07
YAMAHA MT 09 2014 2016
YAMAHA MT 09 TRACER
YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL
DUCATI MULTISTRADA 2016 2017
DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015
MV AGUSTA RIVALE
HONDA NC 700 NC 750
YAMAHA NEXT 250
KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013
KAWASAKI NINJA 250 2008 2012
KAWASAKI NINJA 300 2013 2016
KAWASAKI NINJA 400
KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012
KAWASAKI NINJA 650 VARETA
HONDA NX 400 FALCON
DUCATI PANIGALI 1199
DUCATI PANIGALI 1299
YAMAHA RD 350
BMW R 1200 GS ATE■ 2012
BMW R 1200 GS A PARTIR 2013
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016
KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016
TRIUMPH STREET TRIPLE 675
TRIUMPH STREET TRIPLE 765

YAMAHA SUPER TENERE 1200
YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE
SUZUKI SV 650
BMW S 1000 RR 2012 2017
BMW S 1000 RR ATE■ 2011
BMW S 1000 R NAKED
BMW S 1000 XR
YAMAHA TENERE 250
YAMAHA TENERE■ 250
YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR
KAWASAKI TIGER 1050 SPORT
KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800
KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 ATUAL
KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016
KAWASAKI TIGER 800 XRX
KAWASAKI TIGER 900
KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016
HONDA TRANSALP 700
HONDA TRANSALP 700 ATUAL
KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015
KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016
KAWASAKI VERSYS 300
KAWASAKI VERSYS 650
KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL
YAMAHA VMAX 1200
KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O
BUELL XB 12
BUELL XB 12X ULISSES
BUELL XB 12 R
BUELL XB 9
YAMAHA XJ 6
YAMAHA XJ 6 2010 2016
YAMAHA XJ 6 FAT BAR
HONDA XRE 300
HONDA XRE 300 FAT BAR
YAMAHA XTZ 250 LANDER

YAMAHA XTZ 660 TENERE■
YAMAHA XT 600
YAMAHA XT 660 2005 2016
YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR
YAMAHA YZF R1 2000 2002
YAMAHA YZF R1 2003 2006
YAMAHA YZF R1 2007 2008
YAMAHA YZF R1 2009 2014
YAMAHA YZF R3
YAMAHA YZF R6 1999 2002
YAMAHA YZF R6 2006 2011
KAWASAKI ZX 10R 2008 2010
KAWASAKI ZX 10R 2011 2016
KAWASAKI ZX 14
KAWASAKI ZX 636 2013 2016
KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006
KAWASAKI Z 1000 ATE 2014
KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA
KAWASAKI Z 300
KAWASAKI Z 400
KAWASAKI Z 400 FAT BAR
KAWASAKI Z 650
KAWASAKI Z 750
KAWASAKI Z 750 FAT BAR
KAWASAKI Z 750 S ABS
KAWASAKI Z 800 2013 2016
KAWASAKI Z 900
KAWASAKI Z 900 2
KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE
KAWASAKI Z 900 RS

BUELL 1125 R

1. Soltar a porca central da mesa e fixar a porca com encaixe quadrado;

2. Posicionar o copo nesta porca central e fixa-lo com a porca que acompanha o Kit;

3. Retirar o parafuso que fixa a capa do tanque do lado direito da moto;

4. Fixar neste ponto a torre que acompanha o Kit;

5. Instalar o amortecedor sobre o copo previamente fixado na mesa (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

6. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

KTM 300 SX

1. Soltar o guidão e retirar os risers;

2. Fixar a abraçadeira no canote da caixa de rolamento por debaixo do guarda -pó;

3. Fixar sobre a mesa a base do amortecedor com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor sobre a mesa (Não é necessário aperto demasiado);

5. Fixar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit com os parafusos M8 X 80;

6. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

KTM 350 EXC F 350 SX F

1. Soltar o guidão e retirar os risers;

2. Fixar a abraçadeira no canote da caixa de rolamento por debaixo do guarda -pó;

3. Fixar sobre a mesa a base do amortecedor com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor sobre a mesa (Não é necessário aperto demasiado);

5. Fixar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit com os parafusos M8 X 80;

6. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

690 ENDURO

1. Retirar o guidão e os risers originais;

2. Retirar o acabamento de borracha que envolve a ignição;

3. Fixar na mesa a base (pr ata) que acompanha o kit ;

4. Posicionar a peça em f orma de bumerangue por debaixo dos tubos do quadro e util izar a peça maior para fixá-la com os paraf usos que acompanham o kit encaixando o furo da m esma na ig nição;

5. Fixar a torre com os parafusos que acompanham o kit ;

6. Fixar o a mortecedor na base previamente fixada encaixando o rasgo da haste ao pino da torre;

7. Regular a a ltura do pino com leves batidas e apertar os 2 parafusos laterais da torre;

8. Recolocar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

KTM 990 ADVENTURE

1. Retirar 2 tampas plásticas posicionadas entre o tanque e a mesa;

2. Fixar neste ponto a torre em formato de “T” invertido com o rebaixo voltado para a mesa;

3. Soltar o guidão e retirar as tampas plásticas posicionadas entre o guidão e o farol;

4. Fixar neste ponto a base em formato de meia-lua com o rebaixo voltado para o guidão;

5. Sobre a base fixar o amortecedor de direção encaixando o rasgo da haste ao pino da torre fixada ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

6. Tornar a fixar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 1200

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

2. Fixar a base com os parafusos que acompanham;

3. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;

4. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;

5. Fixar a peça em T com as porcas por debaixo da chapa de acabamento do quadro;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 1200 E 1250 FAT BAR

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão e retirá -lo;

2. Fixar o guidão FAT BAR utilizando a mesa e os alongadores de guidão que acompanham o kit;

3. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;

4. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;

5. Fixar a peça em T com a trave que acompanha o kit por debaixo da chapa de acabamento do quadro ;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) ;

7. Apertar o parafuso lateral .

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 1200 FAT BAR

1. Tirar as 2 meia -luas superiores do s riser s;

2. Instalar os alongadores;

3. Fixar a base com os parafusos que acompanham o kit ;

4. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;

5. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;

6. Fixar a peça em T com as porcas por debaixo da chapa de acabamento do quadro ;

7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando o pino no rasgo da haste ;

8. Nivelar o pino à haste com batidas leves;

9. Apertar os parafusos laterais para fixar o pino.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 1200 S

1. Tirar as 2 meia -luas superiores do riser;

2. Fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit ;

3. Retirar 2 acabamentos dos furos existentes na lateral do quadro;

4. Soltar o tanque e afastá -lo;

5. Posicionar por dentro do quadro a porca de alumínio e fixar as presilhas da torre em formato de “T” invertido em ambos os lados, sem dar aperto definitivo;

6. Fixar a torre em formato de “T” invertido nas presilhas;

7. Fixar o amortecedor na mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando a haste ao rasgo da torre ;

8. Alinhar as peças fixadas ao quadro e apertar os parafusos definitivamente ;

9. Apertar o parafuso latera l para fixar a haste e recolocar o tanque.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 1250S

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

2. Fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar 2 acabamentos de borracha dos furos existentes na lateral do quadro;

4. Soltar o tanque e afastá-lo;

5. Posicionar por dentro do quadro a porca de alumínio e fixar as presilhas da torre em formato de “T” invertido em ambos os lados, sem dar aperto definitivo;

6. Fixar a torre em formato de “T” invertido nas presilhas;

7. Fixar o amortecedor na mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando a haste ao rasgo da torre;

8. Alinhar as peças fixadas ao quadro e apertar os parafusos definitivamente; Apertar o parafuso lateral para fixar a haste e recolocar o tanque.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 1250 2008 2013

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

2. Fixar a base com os parafusos que acompanham;

3. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;

4. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;

5. Fixar a peça em T com as porcas por debaixo da chapa de acabamento do quadro;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 1250 FA 2014 2016

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

2. Fixar a base com os parafusos que acompanham;

3. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;

4. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;

5. Fixar a peça em T com as porcas por debaixo da chapa de acabamento do quadro;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 600N

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

2. Fixar a base com os parafusos que acompanham;

3. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;

4. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;

5. Fixar a peça em T com as porcas por debaixo da chapa de acabamento do quadro;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI BANDIT 650N

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

2. Fixar a base com os parafusos que acompanham o kit;

3. Posicionar a peça em forma de T invertido e marcar as posições dos furos;

4. Fazer 2 furos de 6 mm na chapa de acabamento do quadro;

5. Fixar a peça em T com as porcas por debaixo da chapa de acabamento do quadro;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando o pino no rasgo da haste;

7. Nivelar o pino à haste com batidas leves;

8. Apertar os parafusos laterais para fixar o pino.

↑ Voltar ao Índice

BLT C500

1. Posicionar a abraçadeira no canote SEM apertar os parafusos;

2. Retirar os 2 parafusos superiores que fixam o guidão;

3. Fixar o copo que acompanha o kit neste local com os parafusos da moto;

4. Fixar o amortecedor sobre o copo;

5. Alinhar a ab raçadeira co m o eixo longitudinal da moto de forma que a haste do amortecedor encaixe na torre da abraçadeira;

6. Apertar todos os parafusos.

↑ Voltar ao Índice

MV AGUSTA BRUTALE 800

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a mesa utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Fixar os pezinhos no quadro utilizando a travessa para alinhamento e retirar a travessa após a montagem dos mesmos;

5. Fixar a torre aos pezinhos observando que o rebaixo fique voltado para a mesa;

6. Fixar o amortecedor sobre a mes a encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado) ;

7. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI B KING

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Soltar 2 parafusos M5 que fixam o acabamento plástico ao quadro;

5. Fixar a torre em forma de “T” invertido aos furos do acabamento;

6. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

7. Apertar o parafuso lateral da torre;

8. Fixar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 1000 RR 2007 A 2016

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Fixar o copo que acompanha o kit com a porca original ; para isso é preciso que a chave cachimbo seja torneada afim de diminuir o diâmetro externo para caber dentro do copo.

3. Retirar a capa plástica do tanque;

4. Desconectar e remover o amortecedor original;

5. Fixar o suporte que acompanha o kit utilizando os mesmos pontos de fixação do amortecedor original;

6. Parafusar o amortecedor sobre o copo instalado à mesa encaixando a haste do suporte preso ao quadro (não é necessário aperto demasiado) ;

7. Apertar o parafuso lateral. OBS: Para eliminar o alarme do amortecedor de direção original no painel após a retirada do mesmo basta ligar um fio ao outro.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 500 R 2014 2016

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 600 F

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 600 F2 F3 F4

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 600 RR 2003 2006

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 600 RR 2007 A 2016

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando -o com a porca original SEM a arruela;

3. Retirar por completo o amortecedor de direção original ;

4. Fixar ao quadro a peça em formato de “U”;

5. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado) ;

6. Apertar o s parafuso s latera is a fim de evitar folga da haste;

7. Recolocar as carenagens. OBS: Para eliminar o alarme do amortecedor de direção original no painel após a retirada do mesmo basta ligar um fio ao outro.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 650 F 2015 2016

1. Soltar a porca da mesa;

2. Retirar a mesa e soltar a porca do rolamento e retirar a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira no canote do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima), porém, não apertar em definitivo;

4. Recolocar a capa do rolamento, a porca de ajuste e ajustar a folga do rolamento;

5. Recolocar a mesa e colocar o copo que acompanha o Kit de instalação, fixando-o com a porca original sem a arruela;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo previamente fixado à mesa (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

7. Posicionar de forma definitiva a abraçadeira e apertar os parafusos;

8. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 650 R

1. Soltar a porca da mes a e retirar a arruela;

2. Fixar o copo que acompanha o kit utilizando a porca SEM a arruela;

3. Fixar a abraçadeira na caixa de rolamento fazendo o alinhamento da torre;

4. Instalar o amortecedor ao copo encaixando a h aste ao rasgo da torre (NÃO apertar os parafusos em excesso);

5. Apertar os parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 900 RR

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 929 RR

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBR 954 RR

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CBX 250 TWISTER 2002 2014

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos originais;

3. Fixar a abraçadeira por debaixo da capa do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima);

4. Fixar a torre à abraçadeira;

5. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado), encaixando a haste ao rasgo da torre;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 1000R 2012 2016

1. Retirar a mesa que fixa o guidão e tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit;

2. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

3. Fixar o amortecedor na base encaixando o pino do suporte ao rasgo da haste do amortecedor (não é necessário aperto demasiado);

4. Nivelar o pino à haste com batidas leves;

5. Apertar os parafusos laterais para fixar o pino.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 1000 NEO CAFE

1. Retirar a mesa original sobre o guidão e tornar a fixá -lo com a base que acompanha o kit;

2. Retirar a capa plástica que cobre a ignição;

3. Afastar o tanque para ter acesso ao conjunto da ignição;

4. Posicionar a peça em forma de “U” invertido no espaço entre a ignição e a mesa;

5. Fixar o “U” invertido com as 2 peças em forma de “L” na trave redonda da ignição;

6. Fixar o amortecedor na base sobre o guidão encaixando a haste do amortecedor ao pino do “U” invertido;

7. Recolocar o tanque ;

8. Fazer um recorte na capa plástica da ignição a fim de encaixá -la no espaço original.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 1300 SF

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos originais;

3. Afastar o tanque;

4. Separar a 3 peças que compõem o suporte em forma de forquilha invertida e que será fixado ao quadro.

5. Fixar cada uma das peças laterais do suporte pelos furos existentes nas laterais do quadro à frente do tanque posicionando as porcas pelo lado interno observando o posicionamento do ângulo do suporte em relação ao quadro;

6. Fixar a terceira parte do suporte entre as duas partes do suporte previamente afixadas;

7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 300R 2009 2015

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos originais;

3. Fixar a abraçadeira por debaixo da capa do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima);

4. Fixar a torre à abraçadeira;

5. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado), encaixando a haste ao rasgo da torre;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 500F 2014 2016

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 500X 2014 2016

1. Soltar a base que fixa o guidão;

2. Fixar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos inclusos;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

5. Fixar o amortecedor sobre base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral da torre previamente fixada ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 500X ATE■ 2019

1. Soltar a base que fixa o guidão;

2. Fixar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos inclusos;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

5. Fixar o amortecedor sobre base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral da torre previamente fixada ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 500 1998 2005

1. Soltar o guidão;

2. Fixar sobre o guidão a mesa que acompanha o kit;

3. Afastar o tanque;

4. Fixar ao quadro a base do suporte, para essa fixação retire o parafuso que fixa a chapa e retire a porca também;

5. Prender a torre na base previamente fixada ao quadro de forma que os chanfros da torre fiquem voltados para o guidão;

6. Recolocar o tanque;

7. Fixar o amort ecedor na mesa fixada sobre o guidão e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao ester çar o guidão;

8. Apertar o parafuso lateral da torre

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 500 2020 EM DIANTE

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca central e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original e arruela ;

4. Soltar os parafusos q ue fixam o tanque ao quadro;

5. Fixar a torre em forma de T invertido utilizando os parafusos que acompanham o kit ;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo (não é necessário aperto demasiado), encaixando a haste ao rasgo da torre, e apertar o parafuso lateral da torre;

7. Recolocar o guidão utilizando os calços que acompa nham o kit para elevação do guidão .

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 ATUAL

1. Retirar os casquilhos que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit;

3. Afastar o tanque para ter acesso ao quadro, (não é necessário fazer a retirada do tanque);

4. Fixar a peça em forma de garfo ao quadro atravessando a trave que acompanha o kit pelo furo do mesmo;

5. Fixe o amortecedor na mesa lembrando de regular a altura do pino com pequenas batidinhas para que ele fique rente à haste após o encaixe (não é necessário aperto demasiado) .

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Retirar os casqui lhos que fixam o guidão e retirá -lo;

2. Fixar os risers (alongadores de guidão)

3. Fixar o guidão por sobre os risers com a mesa que acompanha o kit;

4. Afastar o tanque para ter acesso ao quadro, (não é necessário fazer a retirada do tanque);

5. Fixar a peça em forma de garfo ao quadro atravessando a trave que acompanha o kit pelo furo do mesmo;

6. Fixe o amortecedor na mesa lembrando de regular a altura do pino com pequenas batidinhas para que ele fique rente à haste após o encaixe (não é necessário aperto demasiado) .

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 600 F HORNET 2008 2014 FAT BAR

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 650 F 2015 2016

1. Soltar o guidão;

2. Retirar a mesa e soltar a porca do rolamento e retirar a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira no canote do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima), porém, não apertar em definitivo;

4. Recolocar a capa do rolamento, a porca de ajuste e ajustar a folga do rolamento;

5. Recolocar a mesa e apertar;

6. Tornar a fixar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos M8x30;

7. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

8. Posicionar de forma definitiva a abraçadeira e apertar os parafusos;

9. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 650 F FAT BAR

1. Soltar o guidão;

2. Retirar os risers originais;

3. Retirar a mesa , soltar a porca do rolamento e retirar a capa do rolamento;

4. Colocar a abraçadeira no canote do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima), porém, não apertar em definitivo;

5. Recolocar a capa do rolamento, a porca de ajuste e ajustar a folga do rolamento;

6. Recolocar a mesa e apertar;

7. Colocar os risers que acompanham o kit;

8. Tornar a fix ar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos M8x 30;

9. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado , aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

10. Posicionar de forma definitiva a abraçadeira e apertar os parafusos;

11. Apertar o parafuso lateral da torre .

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB 650 R

1. Retirar a mesa original sobre o guidão e tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit;

2. Retirar a capa plástica que cobre a ignição;

3. Afastar o tanque para ter acesso ao conjunto da ignição;

4. Posicionar a peça em forma de “U” invertido n o espaço entre a ignição e a mesa;

5. Fixar o “U” invert ido com as 2 peças em forma de “L” na trave redonda da ignição,

6. Fixar o amortecedor na base sobre o guidão encaixando a haste do amortecedor ao pino do “U” inverti do;

7. Recolocar o tanque;

8. Fazer um recorte na capa plástica da ignição a fim de encaixá -la no espaço original.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CB TWISTER 2015 2016

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos originais;

3. Fixar a abraçadeira por debaixo da capa do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima);

4. Fixar a torre à abraçadeira;

5. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado), encaixando a haste ao rasgo da torre;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

CG 150

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos originais;

3. Fixar a abraçadeira por debaixo da capa do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima);

4. Fixar a torre à abraçadeira;

5. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado), encaixando a haste ao rasgo da torre;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

CG 160 START

1. Soltar o guidão;

2. Retirar a mesa e soltar a porca do rolamento e retirar a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira no canote do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima), porém, não apertar em definitivo;

4. Recolocar a capa do rolamento, a porca de ajuste e ajustar a folga do rolamento;

5. Recolocar a mesa e apertar;

6. Tornar a fix ar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos M8x 25;

7. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado , aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

8. Posicionar de forma definitiva a abraçadeira e apertar os parafusos;

9. Apertar o parafuso lateral da torre .

↑ Voltar ao Índice

COMET GTR 250

1. Retirar a porca e a arruela da mesa;

2. Fixar o copo com a porca original sem a arruela;

3. Fixar a torre nos dois furos da abraçadeira com aperto forte;

4. Fixar a abraçadeira ao canote evitando que raspe no guarda-pó do rolamento;

5. Fixar o amortecedor sobre o copo utilizando os parafusos que compõem o kit, encaixando a haste ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral (não é necessário aperto demasiado).

↑ Voltar ao Índice

COMET GTR 650

1. Retirar a porca e a arruela da mesa;

2. Fixar o copo com a porca original sem a arruela;

3. Fixar a torre nos dois furos da abraçadeira com aperto forte;

4. Fixar a abraçadeira ao canote evitando que raspe no guarda-pó do rolamento;

5. Fixar o amortecedor sobre o copo utilizando os parafusos que compõem o kit, encaixando a haste ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral (não é necessário aperto demasiado).

↑ Voltar ao Índice

COMET GT 250 NAKED

1. Retirar a mesa que fixa o guidão e tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit;

2. Fixar o copo com a porca original sem a arruela;

3. Fixar a torre nos dois furos da abraçadeira com aperto forte;

4. Fixar a abraçadeira ao canote evitando que raspe no guarda-pó do rolamento;

5. Fixar o amortecedor sobre o copo utilizando os parafusos que compõem o kit, encaixando a haste ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral (não é necessário aperto demasiado).

↑ Voltar ao Índice

COMET GT 650 NAKED

1. Retirar a mesa que fixa o guidão e tornar a fixá-lo com a base que acompanha o kit;

2. Fixar o copo com a porca original sem a arruela;

3. Fixar a torre nos dois furos da abraçadeira com aperto forte;

4. Fixar a abraçadeira ao canote evitando que raspe no guarda-pó do rolamento;

5. Fixar o amortecedor sobre o copo utilizando os parafusos que compõem o kit, encaixando a haste ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral (não é necessário aperto demasiado).

↑ Voltar ao Índice

HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Retirar o guidão para ter acesso à porca central da mesa;

3. Retirar a porca central ;

4. Fixar o copo que acompanha o kit com a porca original ;

5. Retirar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;

6. Fixar a torre ao quadro de forma tal que os rasgos da torre encaixem as abas plásticas do suporte do tanque;

7. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste no rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão ;

8. Apertar o parafuso lateral da torre; Recolocar o guidão .

↑ Voltar ao Índice

HONDA CRF 250

1. Soltar o guidão e retirar os risers originais;

2. Retirar a mesa;

3. Posicionar a abraçadeira SEM fazer o aperto definitivo;

4. Recolocar a mesa;

5. Fixar a base que acompanha o kit sobre a mesa;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa encaixando a haste do mesmo na torre da abraçadeira previamente instalada (não é necessário aperto excessivo);

7. Alinhar a abraçadeira e fazer o aperto definitivo do parafuso da abraçadeira e da lateral da torre;

8. Fixar os ri sers que acompanham o kit e recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

HONDA CRF AFRICA TWIN1100

1. Soltar as meia -luas que fixam o guidão;

2. Retirar o guidão para ter acesso à porca central da mesa ;

3. Retirar a porca central;

4. Fixar o copo que a companha o kit com a porca origin al;

5. Retirar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;

6. Fixar a torre ao quadro de forma que os rasgos da torre en caixem nas abas plás ticas do suporte do tanque;

7. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao pino da torre ;

8. Regule a altura do pino até ficar rente à haste (esse p ino é móvel), dando leves batidas no topo do mesmo.

↑ Voltar ao Índice

TRIUMPH DAYTONA 675R 2013 2016

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

TRIUMPH DAYTONA 675 2008 2012

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo fixando-o com a porca do kit SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

TRIUMPH DAYTONA 955

1. Retirar a porca e a arruela da mesa;

2. Fixar na mesa o copo que acompanha o kit com a porca fornecida;

3. Afastar o tanque para ter acesso ao furo com rosca do quadro;

4. Fixar o pino roscado no furo com rosca M6 no quadro;

5. Colocar a porca M6 por debaixo do quadro para completar a fixação do pino;

6. Recolocar o tanque fixando-o através do pino com a arruela e porca M10;

7. Fixar o amortecedor sobre o copo previamente instalado na mesa encaixando o rasgo da haste ao pino fixado no quadro.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI DL 1000 V STROM 2003 2014

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar a capa plástica do tanque;

4. Retirar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;

5. Instalar o suporte em forma de “T” invertido no furo roscado;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral.

8. Recolocar a capa plástica do tanque.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI DL 1000 V STROM 2015 2016

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão e retira-lo;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo com a porca original sem a arruela com o rebaixo voltado para o tanque;

4. Soltar e retirar a capa plástica do tanque;

5. Retirar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;

6. Instalar o suporte em formato de “T” invertido no furo roscado;

7. Fixar o amortecedor sobre o copo previamente fixado à porca da mesa, encaixando a haste no rasgo do suporte (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

8. Apertar o parafuso lateral da torre em formato de “T” invertido;

9. Recolocar a capa plástica do tanque;

10. Fixar o guidão utilizando os alongadores de guidão.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI DL 650 V STROM 2008 2014

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar a capa plástica do tanque;

4. Retirar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;

5. Instalar o suporte em forma de “T” invertido no furo roscado;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral.

8. Recolocar a capa plástica do tanque.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI DRZ 400 E

1. Soltar o guidão;

2. Fixar o copo que acompanha o kit na porca central SEM a arruela;

3. Fixar a abraçadeira na caixa de direção;

4. Colocar os riser s que a companham o kit de forma a eleva r o guidão ;

5. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando o pino ao rasgo da haste (não é necessário aper to excessivo);

6. Regular a a ltura do pino até ficar rente à haste (o pino é móvel), dando leves batidas no topo do mesmo.

↑ Voltar ao Índice

DUCATI 959

1. Soltar a mesa ;

2. Substituir a porca central original pela porca que acompanha o kit;

3. Fixar o copo na porca apertando os parafusos laterais;

4. Retirar os pa rafusos que fixam a capa plásica em volta da ignição;

5. Fixar no local as 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo utili zando os parafusos que acompanham o kit (não é necessário aperto demasiado);

7. Fixar o bumerangue sobre as buchas roscadas encaixando a haste do amortecedor ao rasgo ;

8. Apertar o parafuso lateral do bumerangue.

↑ Voltar ao Índice

DUCATI V4

1. Soltar a mesa ;

2. Substituir a porca central original pela porca que acompanha o kit;

3. Fixar o copo na porca apertando os parafusos laterais;

4. Retirar os pa rafusos que fixam a capa plásica em volta da ignição;

5. Fixar no local as 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo utili zando os parafusos que acompanham o kit (não é necessário aperto demasiado);

7. Fixar o bumerangue sobre as buchas roscadas encaixando a haste do amortecedor ao rasgo ;

8. Apertar o parafuso lateral do bumerangue.

↑ Voltar ao Índice

HARLEY DAVIDSON DYNA GLIDE

1. Soltar a porca cen tra da mesa e retirar a arruela;

2. Afixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca que acompanha o kit SEM a arruela;

3. Tirar o parafuso e arruela que fixam o tanque e colocar o suporte em forma de “T” invertido com o parafuso que acompanha o kit, observando que a inclinação do suporte deve ser em direção à mesa;

4. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste do mesmo no rasgo do suporte em “T” (não é necessário aperto excessivo);

5. Aperta r o parafuso lateral da torre fixada ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

ER6N VARETA

1. Retirar a capa plástica do tanque ;

2. Retirar os parafusos que fixam a ignição;

3. Fixar o suporte em formato de bumerangue na ignição ;

4. Fixar o suporte em formato de “L” ao manicoto do freio dianteiro;

5. Fixar a haste do amortecedor sobre o suporte em formado de “L”;

6. Posicionar o amortecedor dentro da abraçadeira, de forma tal que ele não impeça o esterço total do guidão para ambos os lados;

7. Apertar os parafusos da abraçadeira;

8. Recortar a capa plástica do tanque a fim de encaixar novamente na moto;

9. Recolocar a capa plástica d o tanque .

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI ER 6N 2010 2012

1. Desmontar toda a mesa, inclusive tirando o farol;

2. Tirar as 2 porcas do rolamento, a aranha e a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira por debaixo do rolamento;

4. Recolocar tudo de volta;

5. Fixar a peça em “T” na abraçadeira utilizando os parafusos que acompanham;

6. Substituir a base por sobre o guidão pela base que acompanha o kit e a fixe utilizando os parafusos da própria moto;

7. Fixar o amortecedor na base encaixando a haste ao rasgo do suporte em “T”.

8. Apertar o parafuso lateral (não é necessário aperto demasiado).

↑ Voltar ao Índice

KTM EXC 250 EXC 350 EXC 450

1. Soltar o guidão e retirar os risers;

2. Fixar a abraçadeira no canote da caixa de rolamento por debaixo do guarda -pó;

3. Fixar sobre a mesa a base do amortecedor com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor sobre a mesa (Não é necessário aperto demasiado);

5. Fixar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit com os parafusos M8 X 80;

6. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

MV AGUSTA F3

1. Retirar a mesa e substituir a porca central pela porca que compõe o kit;

2. Recolocar a mesa;

3. Retirar 2 parafusos que fixam o tanque ao quadro;

4. Fixar a torre ao quadro;

5. Fixar o copo à porca previamente substituída apertando os 4 parafusos laterais;

6. Fixar a cabeça do amortecedor sobre o copo encaixando a haste ao rasgo do suporte fixado no quadro;

7. OBS.: o aperto dos parafusos que fixam o amortecedor deve ser de apenas 1/8 de volta a fim de não amassar a câmara interna do amortecedor;

8. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA FACTOR 125

1. Soltar o guidão;

2. Retirar a mesa e soltar a porca do rolamento e retirar a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira no canote do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima), porém, não apertar em definitivo;

4. Recolocar a capa do rolamento, a porca de ajuste e ajustar a folga do rolamento;

5. Recolocar a mesa e apertar;

6. Tornar a fix ar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos M8x 25;

7. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado , aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

8. Posicionar de forma definitiva a abraçadeira e apertar os parafusos;

9. Apertar o parafuso lateral da torre .

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA FACTOR 150

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Posicionar no quadro a meia-lua deixando as roscas na posição mais próxima da mesa e fixá-la com a trave passando pelo furo existente no quadro;

4. Fixar sobre a meia-lua a torre em formato de T invertido, observando a inclinação, a mesma deve estar direcionada ao tanque;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo da torre (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA FAZER 1000

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa;

3. Tirar a arruela;

4. Fixar o copo na mesa utilizando a porca original, porém SEM a arruela;

5. Soltar o parafuso do tanque e tirar a arruela;

6. Fixar o suporte em formato de forquilha;

7. Fixar o amortecedor sobre o copo com os parafusos que acompanham (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral do suporte 9 forquilha);

9. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA FAZER 150

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Posicionar no quadro a meia-lua deixando as roscas na posição mais próxima da mesa e fixá-la com a trave passando pelo furo existente no quadro;

4. Fixar sobre a meia-lua a torre em formato de T invertido, observando a inclinação, a mesma deve estar direcionada ao tanque;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo da torre (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA FAZER 250 2018 NORMAL E FAT BAR

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original SEM a arruela;

4. Afastar o tanque;

5. Fixar o suporte ao quadro posicionando a travessa através do quadro;

6. Recolocar o tanque;

7. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste no rasgo da torre (não é necessário aperto demasi ado) ;

8. Apertar o parafuso lateral da torre ;

9. Recolocar o guidão utilizando os alongadores que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA FAZER 250 FAT BAR 2008 2016

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a abraçadeira à caixa de rolamento da direção;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Fixar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA FAZER 600 2007 2009

1. Soltar o guidão dos risers;

2. Soltar a porca central da mesa e retirar a arruela;

3. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

4. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit mantendo os ângulos de folga direcionados para a mesa;

5. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

7. Colocar sobre os risers as meia luas que acompanham o kit a fim de erguer o guidão.

8. Fixar o guidão utilizando os parafusos que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

HUSQVARNA FC 450

1. Soltar o guidão e retirar os risers;

2. Fixar a abraçadeira no canote da caixa de rolamento por debaixo do guarda -pó;

3. Fixar sobre a mesa a base do amortecedor com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor sobre a mesa (Não é necessário aperto demasiado);

5. Fixar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit com os parafusos M8 X 80;

6. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

BMW F 650 GS TWIN ATE■ 2010

1. Soltar o guidão retirando as meia luas;

2. Retirar os risers soltando as porcas por debaixo da mesa;

3. Retirar a capa plástica do tanque;

4. Soltar os 2 parafusos da ignição com uma chave Torx TP 40 de CINCO pontas com furo central (não confundir com a chave Torx de SEIS pontas, embora parecidas a chave de seis pontas não encaixa);

5. Fixar o suporte em forma de bumerangue ao conjunto de ignição com os parafusos originais;

6. Fixar a base que acompanha o kit sobre a mesa utilizando os risers e os parafusos mais longos enviados;

7. Utilizar a chapa fornecida para alinhar os risers na posição correta e retirar a chapa após alinhamento;

8. Fixar o amortecedor sobre a base, encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente instalado no conjunto de ignição;

9. Recolocar o guidão utilizando os parafusos originais;

10. Recolocar a capa plástica (ATENCÃO: Os parafusos laterais da capa plástica estarão inutilizados, não devendo ser recolocados).

↑ Voltar ao Índice

BMW F 800 GS

1. Soltar o guidão retirando as meia luas;

2. Retirar os risers soltando as porcas por debaixo da mesa;

3. Retirar a capa plástica do tanque;

4. Soltar os 2 parafusos da ignição com uma chave Torx TP 40 de CINCO pontas com furo central (não confundir com a chave Torx de SEIS pontas, embora parecidas a chave de seis pontas não encaixa);

5. Fixar o suporte em forma de bumerangue ao conjunto de ignição com os parafusos originais;

6. Fixar a base que acompanha o kit sobre a mesa utilizando os risers e os parafusos mais longos enviados;

7. Utilizar a chapa fornecida para alinhar os risers na posição correta e retirar a chapa após alinhamento;

8. Fixar o amortecedor sobre a base, encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente instalado no conjunto de ignição;

9. Recolocar o guidão utilizando os parafusos originais;

10. Recolocar a capa plástica (ATENCÃO: Os parafusos laterais da capa plástica estarão inutilizados, não devendo ser recolocados).

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GLADIUS

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado , aperto 1/8 de volta é suficiente);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW GSR 750 A 2011 2016

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos originais;

3. Soltar o parafuso mais longo do suporte em forma de forquilha invertida que acompanha o kit;

4. Posicionar este suporte à frente da capa plástica do tanque por cima do conjunto de ignição;

5. Recolocar o parafuso mais longo em seu lugar original, porém não apertá-lo;

6. Apertar o parafuso menor e somente em seguida apertar o parafuso maior;

7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW GSR 750 A ZA FAT BAR

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar os risers (alongadores de guidão)

3. Fixar o guidão por sobre os risers com a mesa que acompanha o kit;

4. Soltar o parafuso mais longo do suporte em forma de forquilha invertida que acompanha o kit;

5. Posicionar este suporte à frente da capa plástica do tanque por cima do conjunto de ignição;

6. Recolocar o parafuso mais longo em seu lugar original, porém não apertá -lo;

7. Apertar o parafuso menor e somente em seguida apertar o parafuso maior;

8. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a h aste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

9. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW GSR 750 ZA 2011 2016

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos originais;

3. Soltar o parafuso mais longo do suporte em forma de forquilha invertida que acompanha o kit;

4. Posicionar este suporte à frente da capa plástica do tanque por cima do conjunto de ignição;

5. Recolocar o parafuso mais longo em seu lugar original, porém não apertá-lo;

6. Apertar o parafuso menor e somente em seguida apertar o parafuso maior;

7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2000 2007

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2008 2010

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar o parafuso que fixa o tanque retirando a arruela e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de forquilha invertida com o parafuso que acompanha o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 1000 R SRAD 2011 2017

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando -o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa -lo util izando o suporte em forma de ferradura com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado) ;

5. Apertar o parafuso la teral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 650 F 2011 2013

1. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

2. Fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar 2 acabamentos dos furos existentes na lateral do quadro;

4. Soltar o tanque e afastá-lo;

5. Posicionar por dentro do quadro a porca de alumínio e fixar as presilhas da torre em formato de “T” invertido em ambos os lados, sem dar aperto definitivo;

6. Fixar a torre em formato de “T” invertido nas presilhas;

7. Fixar o amortecedor na mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando a haste ao rasgo da torre;

8. Alinhar as peças fixadas ao quadro e apertar os parafusos definitivamente; Apertar o parafuso lateral para fixar a haste e recolocar o tanque.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 750 R SRAD 1998 2007

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2011 2014

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar o parafuso que fixa o tanque retirando a arruela e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de forquilha invertida com o parafuso que acompanha o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 750 R SRAD 2015 2016

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 750 SRAD 2008 2010

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar o parafuso que fixa o tanque retirando a arruela e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de forquilha invertida com o parafuso que acompanha o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 750 S A PARTIR 2018

1. Soltar os casquilhos que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar as carenagens laterais, retirar capa plástica do tanque e retirar a capa plástica da chave de ignição;

4. Recortar a capa plástica d a ignição conforme imagem;

5. Retirar os parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

6. Voltar a fixar o tanque, utilizando a torre em forma de bumerangue;

7. Fixar o amortecedor na mesa encaixando a haste ao rasgo do suporte (não é necessário apert o demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral da torre;

9. Recolocar a capa de ignição e as carenagens laterais

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX 750 S VARETA

1. Retirar os parafusos dos casquilhos do lado direito que fixam o guidão e fixar a peça em forma de “L” no local ;

2. Retirar as carenagens laterais, retirar a capa plástica do tanque e retirar a capa plástica da chave de ignição;

3. Recortar a capa plástica da ignição conforme imagem;

4. Retirar os parafusos e arruelas que fixam o tanq ue ao quadro;

5. Voltar a fixar o tanque , utilizando a torre em forma de bumerangue;

6. Fixar a haste do amortecedor na peça em forma de “L”;

7. Centralizar o corpo do amortecedor de forma que o mesmo não encoste no fim do curso ao esterçar o guidão;

8. Apertar a abraçad eira;

9. Recolocar a capa da ignição e as carenagens laterais.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX S 1000 A F FA

1. Soltar os casquilhos que fixa m o guidão;

2. Fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit utilizando os parafusos originais ;

3. Retirar as carenagens laterais, retirar capa plástica do tanque e retirar a capa plástica da chave de ignição ;

4. Posicionar a barra retangular com furos roscados M6 por debaixo do conjunto de ignição observando para que o rebaixo da barra fique voltado para cima com o chanfro de alivio voltado para o conjunto de ignição ;

5. Fixar a torre em forma de T invertido à barra previamente posicionada , observando que o ângulo de inclinação fique direcionado para a frente da moto, alinhar esta torre visualmente ao centro da mesa;

6. Fixar o amortecedor na mesa encaixando a haste ao rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado) ;

7. Apertar o parafuso lateral da torre . Obs: cortar a capa da c have de ignição com estilete conforme imagem

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX S 750

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos originais;

3. Soltar o parafuso mais longo do suporte em forma de forquilha invertida que acompanha o kit;

4. Posicionar este suporte à frente da capa plástica do tanque por cima do conjunto de ignição;

5. Recolocar o parafuso mais longo em seu lugar original, porém não apertá -lo;

6. Apertar o parafuso menor e somente em seguida apertar o parafuso maior;

7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a h aste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI GSX S 750 2018

1. Soltar os casquilhos que fixa m o guidão;

2. Fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit ;

3. Retirar as carenagens laterais, retirar capa plástica do tanque e retirar a capa plástica da chave de ignição ;

4. Recortar a capa plástica da ignição conforme imagem;

5. Retirar os parafusos e arrue las que fixam o tanque ao quadr o;

6. Voltar a f ixar o tanque, utilizando a torre em forma de bumerangue ;

7. Fixar o amortecedor na mesa encaixando a haste ao rasgo do suporte (não é necessário aperto d emasiado) ;

8. Apertar o parafuso lateral da torre ;

9. Recolocar a capa de ignição e as carenagens la terais .

↑ Voltar ao Índice

BMW GS 500 E 2004 2009

1. Retirar as duas meia-luas do riser e fixar a base;

2. Fixar o amortecedor nesta base a fim de posicionar corretamente o suporte e “T”;

3. Posicionar o suporte em “T” entre o tanque e a caixa de rolamento no quadro, centralizando-o visualmente e marcar o ponto a ser furado;

4. Retirar o amortecedor previamente fixado à base;

5. Fazer 1 furo de 8 mm na chapa de acabamento do quadro no ponto marcado;

6. Afastar o tanque e passar o parafuso que acompanha o kit de baixo para cima para fixar o suporte;

7. Refixar o amortecedor na base encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW G 310 GS

1. Retir ar a mesa que envolve as bengalas;

2. Retirar o guarda -pó do rolamento;

3. Posicionar a abraçadeira na caixa de rolamento SEM apertar os parafusos;

4. Recolocar o guarda -pó e a mesa que envolve as bengalas;

5. Substituir a peça que fixa o guidão pela mesa que acompanha o kit;

6. Alinhar o guidão e fixar o amortecedor na mesa sobre o mesm o encaixando a haste ao rasgo;

7. Após fazer o alinham ento de todas as peças, apertar todos os parafusos em definitivo.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI HAYABUSA 2005

1. Remover o acabamento plástico dos 4 parafusos que transpassam a mesa e retirar os parafusos;

2. Instalar sobre a mesa a base que acompanha o kit fixando-a com os parafusos do kit;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte(não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI HAYABUSA 2009 2014

1. Remover o acabamento plástico dos 4 parafusos que transpassam a mesa e retirar os parafusos;

2. Instalar sobre a mesa a base que acompanha o kit fixando-a com os parafusos do kit;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte(não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

HORNET 2005 2007 NOVO

1. Retirar os casquilhos que fixam o guidão ;

2. Fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit ;

3. Afastar o tanque para ter acesso ao quadro , (não é necessário fazer a retirada do tanque) ;

4. Fixar a peça em forma de garfo ao quadro atravessando a trave que acompanha o kit pelo furo do mesmo ;

5. Fixe o amortecedor na mesa lembrando de regular a altura do pino com pequenas batidi nhas para que ele fique rente à haste após o enca ixe (não é necessário aperto demasiado) .

↑ Voltar ao Índice

HORNET 2005 2007 NOVO FAT BAR

1. Retirar os casqui lhos que fixam o guidão e retirá -lo;

2. Fixar os risers (alongadores de guidão)

3. Fixar o guidão por sobre os risers com a mesa que acompanha o kit;

4. Afastar o tanque para ter acesso ao quadro, (não é necessário fazer a retirada do tanque);

5. Fixar a peça em forma de garfo ao quadro atravessando a trave que acompanha o kit pelo furo do mesmo;

6. Fixe o amortecedor na mesa lembrando de regular a altura do pino com pequenas batidinhas para que ele fique rente à haste após o encaixe (não é necessário aperto demasiado) .

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA HYPERMOTARD 1100

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar as 2 porcas tipo castelo que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit utilizando parafuso e contra porca para dar o aperto necessário;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando a haste ao rasgo previamente afixado ao conjunto de ignição;

7. Apertar o parafuso lateral do suporte.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA HYPERMOTARD 796

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar as 2 porcas tipo castelo que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit utilizando parafuso e contra porca para dar o aperto necessário;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando a haste ao rasgo previamente afixado ao conjunto de ignição;

7. Apertar o parafuso lateral do suporte.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA HYPERMOTARD 821

1. Soltar o guidão e retirar os risers;

2. Fixar a base do kit sobre a mesa com os risers substituindo os parafusos originais pelos parafusos maiores que acompanham o kit;

3. Retirar os 2 parafusos que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso). O aperto excessivo nos 2 parafusos que fixa m o amortecedor ao copo causa dureza excessiva a o esterçar o guidão ;

7. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

DUCATI HYPERSTRADA

1. Soltar o guidão e retirar os risers;

2. Fixar a base do kit sobre a mesa com os risers substituindo os parafusos originais pelos parafusos maiores que acompanham o kit;

3. Retirar os 2 parafusos que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão en caixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso). O aperto excessivo nos 2 parafusos que fixa m o amortecedor ao copo causa dureza excessiva ao esterçar o guidão;

7. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

KTM 1050 1090 1190 1290

1. Retirar o guidão e os risers (risers são as peças que elevam o guidão na mesa) ;

2. Fixar sobre a mesa a base do amortecedor , utilizando os risers que acompanham o kit ;

3. Retirar o acab amento de borracha situado entre o tanque e a caixa de direç ão;

4. Fixar ao quadro o suporte, abraçando o quadro;

5. Fixar sobre o suporte a torre ;

6. Fixar o amortecedor de direção sobre a base da mesa, encaixando o rasgo da haste ao pino da torre fixada ao quadro (não é necessário aperto demasiado) ;

7. Tornar a fixar o gu idão.

↑ Voltar ao Índice

KTM 990 ADVENTURE

1. Retirar 2 tampas plásticas posicionadas entre o tanque e a mesa;

2. Fixar neste ponto a torre em formato de “T” invertido com o rebaixo voltado para a mesa;

3. Soltar o guidão e r etirar as tampas plásticas posicionadas entre o guidão e o farol;

4. Fixar neste ponto a base em formato de meia -lua com o rebaixo voltado para o guidão;

5. Sobre a base fixar o amortecedor de direção encaixando o rasgo da haste ao pino da torre fixada ao quadro (não é necessário aperto demasiado); Tornar a f ixar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA KTM SMT 990

1. Retirar 2 tampas plásticas posicionadas entre o tanque e a mesa;

2. Fixar neste ponto a torre em formato de “T” invertido;

3. Soltar e retirar o guidão ;

4. Soltar o parafuso da mesa, não é necessário afrouxar o parafuso lateral da mesa;

5. Fixar o copo com o parafuso que acompanha, sem a utilização de arruela;

6. Retirar os risers e recoloca -los utilizando os calços com os parafusos que acompanham o kit;

7. Fixar o amortecedor de direção no copo encaixando o rasgo da haste ao pino da torre fixada ao quadro (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão ;

8. Tornar a fixar o guidão com os parafusos que acompanham o kit .

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA LANDER

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a torre ao quadro utilizando a barra cilíndrica que deverá atravessar o mesmo ;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado , basta 1/8 de volta de aperto no parafuso , aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Fixar o guidão uti lizando o levantador do guidão (riser).

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA LANDER FAT BAR

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a torre ao quadro utilizando a barra cilíndrica que deverá atravessar o mesmo ;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado , basta 1/8 de volta de aperto no parafuso , aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Fixar o guidão uti lizando o levantador do guidão (riser).

↑ Voltar ao Índice

HARLEY DAVIDSON LOW RIDER

1. Retirar os risers originais e no lugar fixar a mesa posicionando os risers sobre ela com os parafus os que acompanham o kit;

2. Retirar a porca calota e o parafuso transversal q ue fixa o tanque ao quadro;

3. Fixar a torre em forma de garfo invertido utilizando as arruelas no lado interno e externo d e cada “perna” do garfo ;

4. Transpassar a mbas as “pernas ” do garfo e as respectivas arruelas com o par afuso longo que acompanha o kit e utilizar a porca calota para fazer o aperto ;

5. Fixar o amortecedor na mesa previamente instalada encaixando a haste ao rasgo da torre (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso la teral da torre.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI MONSTER 1100

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar as 2 porcas tipo castelo que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit utilizando parafuso e contra porca para dar o aperto necessário;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste;

7. Apertar os parafusos laterais do suporte a fim de fixar o pino.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI MONSTER 1200

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar os 2 parafusos que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao p ino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo c ausa um dureza excessiva ao esterçar o guidão .

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI MONSTER 696

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar as 2 porcas tipo castelo que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit utilizando parafuso e contra porca para dar o aperto necessário;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste;

7. Apertar os parafusos laterais do suporte a fim de fixar o pino.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI MONSTER 796

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar as 2 porcas tipo castelo que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit utilizando parafuso e contra porca para dar o aperto necessário;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste;

7. Apertar os parafusos laterais do suporte a fim de fixar o pino.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI MONSTER 797

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar os 2 parafusos que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao p ino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo c ausa um dureza excessiva ao esterçar o guidão .

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI MONSTER 821

1. Retirar a mesa original que fixa o guidão;

2. Tornar a fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

3. Retirar os 2 parafusos que se localizam ao lado da chave de ignição;

4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição niveland o o pino de forma que fique rente à haste (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão .

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA MT 03

1. Soltar as meia -luas que fixam o guidão;

2. Tornar a fixar o guid ão com a mesa que acompanha o kit;

3. Fixar a base da torre ao quadro;

4. Fixar a torre (peça em formato de forquilha invertida) à base previamente fixada ao quadro;

5. Fixar o amortecedor sobre a mesa encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o p arafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA MT 03 660 CC

1. Retirar o guidão e os riser s originais;

2. Retirar os parafusos laterais do acabamento plástico e fixar a torre nos furos roscados do quadro;

3. Apertar os parafusos superiores da torre;

4. Posicionar a mesa que acompanha o kit sobre a mesa da moto e apertar o s parafusos (não é necessário aperto demasiado) ç

5. Recolocar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA MT 03 FAT BAR

1. Soltar as meia -luas que fixam o guidão;

2. Retirar os risers originais;

3. Fixar a base da torre ao quadro;

4. Fixar a torre (peça em formato de forquilha invertida) à base previamente fixada ao quadro;

5. Fixar os risers que acompanham o kit à mesa da moto;

6. Fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit;

7. Fixar o amortecedor sobre a mesa encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o p arafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA MT 07

1. Soltar o painel;

2. Soltar o guidão;

3. Retirar os risers da mesa, soltando as porcas por debaixo da mesa;

4. Fixar na mesa a base e os risers fornecidos pela Maxracing;

5. Fixar a torre ao quadro, certificando-se de que os parafusos que fazem tal fixação fiquem bem encostados na chapa soldada ao quadro, mesmo que para isso seja necessário afastar a capa do tanque para trás;

6. Fixar o amortecedor à base previamente fixada à mesa encaixando a haste ao rasgo da torre, apertar o parafuso lateral da torre;

7. Remontar o guidão e o painel.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA MT 09 2014 2016

1. Retirar a capa do tanque;

2. Soltar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;

3. Fixar o suporte em forma de “T” neste furo roscado com o parafuso que acompanha o kit (sem utilizar a arruela);

4. Soltar as ½ luas que fixam o guidão;

5. Fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa afixada ao guidão encaixando a haste ao rasgo do suporte em forma de ”T” (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral;

8. Recolocar a capa do tanque.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA MT 09 TRACER

1. Retirar o guidão e os risers;

2. Soltar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;

3. Fixar o suporte em forma de “T” neste furo roscado com o parafuso que acompanha o kit (sem utilizar a arruela);

4. Fixar a base sobressalente e os risers que acompanham o Kit, sobre a mesa, fazendo o aperto desses com o parafuso M10 por debaixo da mesa;

5. Instalar o amortecedor de direção sobre a base previamente fixada à mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando a haste ao rasgo do suporte em forma de ”T”;

6. Apertar o parafuso lateral da torre fixada ao quadro;

7. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA MT 09 TRACER ATUAL

1. Retirar o guidão para ter acesso à porca central da mesa;

2. Retirar a porca e a arruel a;

3. Fixar o mancal no parafuso central utilizando a porca que acompanha o kit;

4. Fixar o bumerangue sobre o mancal ;

5. Soltar o parafuso que fi xa o tanque;

6. Fixar o suporte e m forma de “T” no furo roscado com o parafus o que acompanha o kit (SEM a arruela);

7. Instalar o amort ecedor de direção s obre o bumerangue (não é necessário aperto excessivo) encaixando a haste ao rasgo do suporte em forma de “T”;

8. Apertar o parafuso lateral da torre fixada ao quadro;

9. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

DUCATI MULTISTRADA 2016 2017

1. Soltar o guidão, retirando os risers;

2. Fixar a base com os risers tomando o cuidado de posicionar o apoio circular voltado para baixo utilizando os parafusos originais, porém substituindo o calço redondo pelo calço que acompanha o kit;

3. Retirar a capa plástica do tanque e fixar a abraçadeira bipartida ao conjunto da ignição;

4. Fixar o amortecedor na base encaixando a haste ao rasgo da abraçadeira (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral da abraçadeira a fim de prender a haste;

6. Recolocar a capa plástica e o guidão.

↑ Voltar ao Índice

DUCATI MULTISTRADA ATE■ 2015

1. Soltar o guidão, retirando os risers;

2. Fixar a base com os risers tomando o cuidado de posicionar o apoio circular voltado para baixo utilizando os parafusos que acompanham o kit (M10 X 90);

3. Fixar o amortecedor na base(não é necessário aperto demasiado);

4. Fixar a abraçadeira bipartida ao suporte da chave da ignição apertando o parafuso lateral e encaixando o pino ao rasgo da haste do amortecedor de forma que o mesmo fique rente à haste sem encostar no lado inferior do corpo do amortecedor;

5. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

MV AGUSTA RIVALE

1. Retirar a mesa e substituir a porca central pela porca que compõe o kit;

2. Recolocar a mesa;

3. Retirar 2 parafusos que fixam a ignição ao quadro;

4. Fixar a torre na ignição ;

5. Fixar a abraçadeira à porca previamente substituída apertando o parafuso latera l;

6. Fixar a cabeça do amortecedor sobre a abraçadeir a, encaixando a haste ao rasgo do suporte fixado no quadro; OBS.: o aperto dos parafusos que fixam o amortecedor deve ser de apenas 1/8 de volta a fim de não amassar a câmara interna do amorteced or;

7. Regular a altura do pino da torre, afim de que não fique mais alto que a haste rasgada

8. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

HONDA NC 700 NC 750

1. Retirar a mesa ;

2. Tirar as 2 porcas do rolamento, a trava e a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira por debaixo do rolamento;

4. Recolocar as porcas, a trava e a capa do rolamento ;

5. Recoloque a mesa ;

6. Substitua a base por sobre o guidão pela base que acompanha o kit e a fixe utilizando os parafusos da própria moto;

7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado) ;

8. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA NEXT 250

1. Soltar o guidão;

2. Retirar a mesa e soltar a porca do rolamento e retirar a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira no canote do rolamento da caixa de direção observando que o rebaixo do furo da abraçadeira deve ser encaixado no guarda pó do rolamento (voltado para cima), porém, não apertar em definitivo;

4. Recolocar a capa do rolamento, a porca de ajuste e ajustar a folga do rolamento;

5. Recolocar a mesa e apertar;

6. Tornar a fixar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos M8x30;

7. Fixar o amortecedor à base previamente fixada ao guidão (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

8. Posicionar de forma definitiva a abraçadeira e apertar os parafusos;

9. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI NINJA 1000 2010 20013

1. Retirar o parafuso e a arruela da mesa;

2. Fixar o copo que acompanha o kit na mesa com o parafuso original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo, encaixando a haste ao rasgo (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI NINJA 250 2008 2012

1. Remover a mesa retirando o parafuso central e afrouxando as abraçadeiras da mesa que fixam as bengalas;

2. Retirar as porcas que dão ajuste aos rolamentos da caixa de direção (observar a existência da trava das porcas);

3. Retirar o guarda-pó dos rolamentos;

4. Posicionar a abraçadeira que acompanha o kit no canote com o rebaixo voltado para cima SEM apertá-la;

5. Recolocar o guarda-pó, a porca e a contra porca sem esquecer a trava e já regulando o aperto da caixa de direção;

6. Recolocar a mesa sem parafuso central;

7. Colocar o copo que acompanha o kit fixando-o com o parafuso central;

8. Fixar o suporte em forma de “T” invertido à abraçadeira previamente fixada ao canote;

9. Alinhar e posicionar a abraçadeira de forma que a mesma não raspe no guarda-pó e apertar o parafuso a fim de fixa-la;

10. Fixar o amortecedor ao copo, encaixando a haste ao rasgo (não é necessário aperto demasiado);

11. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI NINJA 300 2013 2016

1. Remover a mesa retirando o parafuso central e afrouxando as abraçadeiras da mesa que fixam as bengalas;

2. Retirar as porcas que dão ajuste aos rolamentos da caixa de direção (observar a existência da trava das porcas);

3. Retirar o guarda-pó dos rolamentos;

4. Posicionar a abraçadeira que acompanha o kit no canote com o rebaixo voltado para cima SEM apertá-la;

5. Recolocar o guarda-pó, a porca e a contra porca sem esquecer a trava e já regulando o aperto da caixa de direção;

6. Recolocar a mesa sem parafuso central;

7. Colocar o copo que acompanha o kit fixando-o com o parafuso central;

8. Fixar o suporte em forma de “T” invertido à abraçadeira previamente fixada ao canote;

9. Alinhar e posicionar a abraçadeira de forma que a mesma não raspe no guarda-pó e apertar o parafuso a fim de fixa-la;

10. Fixar o amortecedor ao copo, encaixando a haste ao rasgo (não é necessário aperto demasiado);

11. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI NINJA 400

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando -o com porca original SEM a arruela;

3. Afastar o tanque para ter acesso aos furos do quadro;

4. Fixar a torre no quadro utilizando a travessa por debaixo da chapa do quadro;

5. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Recolocar o tanque no lugar.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI NINJA 650 R 2010 2012

1. Desmontar toda a mesa, inclusive tirando o farol;

2. Tirar as 2 porcas do rolamento, a aranha e a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira por debaixo do rolamento;

4. Recolocar tudo de volta;

5. Fixar a peça em “T” na abraçadeira utilizando os parafusos que acompanham;

6. Substituir a base por sobre o guidão pela base que acompanha o kit e a fixe utilizando os parafusos da própria moto;

7. Fixar o amortecedor na base encaixando a haste ao rasgo do suporte em “T”.

8. Apertar o parafuso lateral (não é necessário aperto demasiado).

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI NINJA 650 VARETA

1. Retirar a capa plástica do tanque ;

2. Retirar os parafusos que fixam a ignição;

3. Fixar o suporte em formato de bumerangue na ignição ;

4. Fixar o suporte em formato de “L” ao manicoto do freio dianteiro;

5. Fixar a haste do amortecedor sobre o suporte em formado de “L”;

6. Posicionar o amortecedor dentro da abraçadeira, de forma tal que ele não impeça o esterço total do guidão para ambos os lados;

7. Apertar os parafusos da abraçadeira;

8. Recortar a capa plástica do tanque a fim de encaixar novamente na moto;

9. Recolocar a capa plástica d o tanque .

↑ Voltar ao Índice

HONDA NX 400 FALCON

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a abraçadeira à caixa de rolamento da direção;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso. O aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao c opo causa dureza excessiva ao esterçar o guidão) ;

6. Apertar o parafuso la teral da torre;

7. Fixar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

DUCATI PANIGALI 1199

1. Soltar a mesa ;

2. Substituir a porca central original pela porca que acompanha o kit;

3. Fixar o copo na porca apertando os parafusos laterais;

4. Retirar os pa rafusos que fixam a capa plásica em volta da ignição;

5. Fixar no local as 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo utili zando os parafusos que acompanham o kit (não é necessário aperto demasiado);

7. Fixar o bumerangue sobre as buchas roscadas encaixando a haste do amortecedor ao rasgo ;

8. Apertar o parafuso lateral do bumerangue.

↑ Voltar ao Índice

DUCATI PANIGALI 1299

1. Soltar a mesa ;

2. Substituir a porca central original pela porca que acompanha o kit;

3. Fixar o copo na porca apertando os parafusos laterais;

4. Retirar os pa rafusos que fixam a capa plásica em volta da ignição;

5. Fixar no local as 2 buchas roscadas que acompanham o kit;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo utili zando os parafusos que acompanham o kit (não é necessário aperto demasiado);

7. Fixar o bumerangue sobre as buchas roscadas encaixando a haste do amortecedor ao rasgo ;

8. Apertar o parafuso lateral do bumerangue.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA RD 350

1. Remover a mesa retirando o parafuso central e afrouxando as abraçadeiras da mesa que fixam as bengalas;

2. Retirar as porcas que dão ajuste aos rolamentos da caixa de direção (observar a existência da trava das porcas);

3. Retirar o guarda -pó dos rolamentos;

4. Posicionar a abraçadeira que acompanha o kit no canote com o rebaixo voltado para cima SEM apertá -la;

5. Recolocar o guarda -pó, a porca e a contra porca sem esquecer a trava e já regulando o aperto da caixa de direção;

6. Recolocar a me sa sem parafuso central;

7. Colocar o copo que acompanha o kit fixando -o com o parafuso central;

8. Fixar o suporte em forma de “T” invertido à abraçadeira previamente fixada ao canote;

9. Alinhar e posicionar a abraçadeira de forma que a mesma não raspe no guarda -pó e apertar o parafuso a fim de fixa -la;

10. Fixar o amortecedor ao copo, encaixando a haste ao rasgo (não é necessário aperto demasiado);

11. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW R 1200 GS ATE■ 2012

1. Retirar o guidão, retirar os risers e retirar a mesa;

2. Sacar o eixo central do rolamento;

3. Posicionar o suporte rasgado no eixo central do rolamento;

4. Recolocar o eixo no rolamento;

5. Recolocar a mesa;

6. Fixar a base sobre a mesa;

7. Fixar o amortecedor sobre a base previamente fixada à mesa (não é necessário aperto demasiado);

8. Encaixar a haste ao rasgo do suporte, e apertar o parafuso lateral;

9. Recolocar os risers;

10. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

BMW R 1200 GS A PARTIR 2013

1. Retirar o guidão, retirar a mesa;

2. Fixar a abraçadeira na caixa de rolamento da direção;

3. Recolocar a mesa;

4. Recolocar o guidão utilizando a base que acompanha o kit;

5. Fixar na abraçadeira a torre em formato de T invertido;

6. Fixar o amortecedor sobre a base que prende o guidão (não é necessário aperto demasiado);

7. Encaixar a haste ao rasgo da torre, e apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 2016

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos originais;

3. Retirar a capa plástica do tanque;

4. Retirar o parafuso que fixa a peça plástica;

5. Fixar o suporte o suporte ao quadro;

6. Recolocar a capa plástica do tanque;

7. Fixar o amortecedor na base que prende o guidão, encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI STREER TRIPLE 675 2013 2016

1. Soltar as meia-luas dos risers que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base que compõe o kit de instalação utilizando os parafusos originais;

3. Retirar os parafusos que fixam o tanque e no local fixar o suporte em “T” no quadro, refixando o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

4. Instalar o amortecedor na base previamente fixada (não é necessário aperto demasiado);

5. Encaixar a haste do amortecedor ao rasgo do suporte em “T”;

6. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

TRIUMPH STREET TRIPLE 675

1. Soltar as meia-luas dos risers que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base que compõe o kit de instalação utilizando os parafusos originais;

3. Retirar os parafusos que fixam o tanque e no local fixar o suporte em “T” no quadro, refixando o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

4. Instalar o amortecedor na base previamente fixada (não é necessário aperto demasiado);

5. Encaixar a haste do amortecedor ao rasgo do suporte em “T”;

6. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

TRIUMPH STREET TRIPLE 765

1. Soltar as meia -luas dos risers que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base que compõe o kit de instalação utilizando os parafusos originais;

3. Retirar os parafusos que fixam o tanque e no local fixar o suporte em “T” no quadro, refixando o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

4. Instalar o amortecedor na base previamente fixada (não é necessário aperto demasiado);

5. Encaixar a haste do amortecedor ao rasgo do suporte em “T”;

6. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao qua dro.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA SUPER TENERE 1200

1. Soltar o guidão retirando as meia-luas;

2. Retirar a porca da mesa e a arruela;

3. No parafuso da mesa, fixar o copo utilizando a porca que acompanha o Kit;

4. Abrir para ø 8,5mm, 2 furos pré-existentes no quadro próximos ao tanque;

5. Abrir rosca M10 passo 1,5 nesses furos (de preferencia utilizar macho máquina individual);

6. Fixar nesses furos roscados o suporte que acompanha o Kit (não é necessário aperto demasiado, apesar dos parafusos serem razoavelmente grandes, muita atenção no aperto para que não espane os fios de rosca);

7. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste do mesmo no rasgo do suporte fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado); Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA SUPER TENERE 1200 2015 EM DIANTE

1. Soltar o guidão retirando as meia -luas;

2. Retirar a porca da mesa e a arruela;

3. No parafuso da mesa, fixar o copo utilizando a porca que acompanha o Kit;

4. Abrir para ø 8,5mm, 2 furos pré -existentes no quadro próximos ao tanque;

5. Abrir rosca M10 passo 1,5 nesses furos (de preferencia utilizar macho máquina individual);

6. Fixar nesses furos rosc ados o suporte que acompanha o k it (não é necessário aperto dema siado, apesar dos parafusos serem razoavelmente grandes, muita atenção no aperto para que não espane os fios de rosca);

7. Inverter a posição dos riser s posicionando o riser esqu erdo do lado direito e vice -versa;

8. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste do mesmo no rasgo do suporte fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

9. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

SUZUKI SV 650

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar os 2 parafusos e arruelas que fixam o tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar o tanque com os parafusos que acompanham o kit;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW S 1000 RR 2012 2017

1. Soltar a porca da mesa retirando a arruela;

2. Afixar o copo encaixando os pezinhos do mesmo nos rasgos da mesa utilizando a porca original SEM a arruela;

3. Soltar o parafuso que fixa a capa plástica do tanque utilizando a chave Torx compatível;

4. Fixar o suporte em forma de forquilha invertida no local com o parafuso que acompanha o kit;

5. Montar o amortecedor sobre o copo da mesa encaixando a haste no rasgo do suporte fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW S 1000 RR ATE■ 2011

1. Soltar a porca da mesa retirando a arruela;

2. Afixar o copo encaixando os pezinhos do mesmo nos rasgos da mesa utilizando a porca original SEM a arruela;

3. Soltar o parafuso que fixa a capa plástica do tanque utilizando a chave Torx compatível;

4. Fixar o suporte em forma de forquilha invertida no local com o parafuso que acompanha o kit;

5. Montar o amortecedor sobre o copo da mesa encaixando a haste no rasgo do suporte fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW S 1000 R NAKED

1. Soltar as meia-luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Soltar e retirar o parafuso e arruela que fixa a capa do tanque ao quadro;

4. Utilizar o suporte em forma de “T” invertido para tornar a fixar a capa do tanque com o parafuso que acompanha o kit;

5. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

BMW S 1000 XR

1. Soltar as meia lua s que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a base utilizando os parafusos originais;

3. Retirar a capa plástica que envolve a ignição

4. Fixar a base da Torre ao quadro (parafusos inclinados),

5. Recolocar a capa da ignição

6. Fixar a Torre na base previamente fixada ao quadro

7. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa, encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA TENERE 250

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Atravessar a barra redonda pelo furo do quadro;

5. Montar o suporte sobre o quadro fixando-o à barra atravessada ao quadro;

6. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

7. Apertar o parafuso lateral da torre;

8. Fixar o guidão utilizando o calço.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA TENERE■ 250

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a torre ao quadro utilizando a barra cilíndrica que deverá atravessar o mesmo ;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado , basta 1/8 de volta de aperto no parafuso , aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Fixar o guidão uti lizando o levantador do guidão (riser).

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA TENERE■ 250 FAT BAR

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a torre ao quadro utilizando a barra cilíndrica que deverá atravessar o mesmo ;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado , basta 1/8 de volta de aperto no parafuso , aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Fixar o guidão uti lizando o levantador do guidão (riser).

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 1050 SPORT

1. Soltar o guidão e retirar os risers da mesa;

2. Posicionar a mesa que acompanha o kit sobre a mesa original, fixando -a com os risers retirados anteriormente utilizando os parafus os do kit ;

3. Retirar o parafuso e a arruela que fix a o tanque ao qu adro;

4. Fixar a torre em forma de “T” invertido ;

5. Regular a altura do pino da torre para que o mesmo fique a 1 mm a baixo do amortecedor;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa previamente instalada de forma tal que o pino encaixe no rasgo da haste;

7. Fixar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 1200 ATUAL

1. Retirar o guidão;

2. Retirar a porca orig inal e a arruela central da mesa

3. Fixar a porca es pecial com furo quadrado no parafuso central da mesa utilizando um exten sor de chave ca traca de ½’’;

4. Encaixar o copo sobre a porca especial e apertar os parafusos horizontais ;

5. Afastar o tanque;

6. Fixar o suporte ao quadro em dois rasgos inclinados existentes ao lado da borracha onde o tanque é encaixado, passo os parafusos pelos rasgos e colocando 2 porcas por debaixo desta chapa;

7. Fixar o amortecedor no copo, encaixa ndo a haste do amortecedor ao rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Reco locar o guidão;

9. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 800

1. Soltar o guidão e retirar os risers e os pinos elásticos da mesa;

2. Montar a base de cor prata sobre a mesa fixando-a com os parafusos M10X30 que acompanham o kit;

3. Fixar o amortecedor sobre a mesa torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

4. Remontar o guidão utilizando os calços que acompanham o kit;

5. Fixar a abraçadeira com torre ao tubo de suporte da carenagem frontal, posicionando o rasgo da torre de forma que a haste do amortecedor encaixe ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 800XC 2014 2016

1. Soltar o guidão e retirar os risers e os pinos elásticos da mesa;

2. Montar a base de cor prata sobre a mesa fixando-a com os parafusos M10X30 que acompanham o kit;

3. Fixar o amortecedor sobre a mesa torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

4. Remontar o guidão;

5. Fixar a abraçadeira com torre ao tubo de suporte da carenagem frontal, posicionando o rasgo da torre de forma que a haste do amortecedor encaixe ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 800 ATUAL

1. Soltar o guid ão;

2. Retirar a porca central da mes a e substituí -la pe la porca com fu ro quadrado que acompanha o kit e apertar;

3. Encaixar o co po na poca com fur o quadrado alinhando -a com a mesa e apertar bem os parafusos horizontais ;

4. Soltar os 4 parafusos da abraça deira em forma de “V” a fim de posicioná -la no cano que segura a carenagem fron tal (NÃO apertar os parafusos de forma definitiva);

5. Posicionar a torre pino com os prolongadores sobre a abraç adeira em forma de “V”;

6. Instalar o amortecedor sobre o co po encaixando o rasgo da haste ao pino e regular a altura do pino com leves batidas (não é necessário aperto excessivo dos parafusos);

7. Se cons iderar necessário erguer o guidão instalar as 2 calços ovais cor prata por debaixo dos risers;

8. Apertar todos os parafusos após certificar -se que todas as peças este jam alinhadas apropriadament e.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 800 XCX 2014 2016

1. Soltar o guidão e retirar os risers e os pinos elásticos da mesa;

2. Montar a base de cor prata sobre a mesa fixando-a com os parafusos M10X30 que acompanham o kit;

3. Fixar o amortecedor sobre a mesa torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

4. Remontar o guidão;

5. Fixar a abraçadeira com torre ao tubo de suporte da carenagem frontal, posicionando o rasgo da torre de forma que a haste do amortecedor encaixe ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 800 XRX

1. Soltar o guidão e retirar os risers e os pinos elásticos da mesa;

2. Montar a base de cor prata sobre a mesa fixando-a com os parafusos M10X30 que acompanham o kit;

3. Fixar o amortecedor sobre a mesa torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

4. Remontar o guidão utilizando os calços que acompanham o kit;

5. Fixar a abraçadeira com torre ao tubo de suporte da carenagem frontal, posicionando o rasgo da torre de forma que a haste do amortecedor encaixe ao rasgo;

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER 900

1. Retirar o guidão e os risers;

2. Soltar a por ca central da mesa e retirar a arruela ;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca que acompanha o kit SEM a arruela ;

4. Afastar o tanque e retirar a capa plástica q ue envolve a igni ção;

5. Retirar o componente el étrico da placa que fixa a capa plástica para ter acesso a 2 parafusos sextavados;

6. Retirar os parafusos sextavados e fixar o a torre encaixando o furo da mesma na ignição utilizando os para fusos que acompanham o kit;

7. Recolocar o componente elétrico;

8. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste ao rasgo da torre (não é necessário aperto excess ivo);

9. Fixar os risers que acompanham o kit;

10. Recolocar o guidão;

11. Fazer um recorte na capa plástica que e nvolve a ignição com 26 mm de largura deixando 10 mm na altura orig inal;

12. Remontar a moto;

13. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI TIGER EXPLORE 1200 2014 2016

1. Retirar o guidão;

2. Soltar os risers;

3. Tirar os dois pinos elásticos da mesa;

4. Fixar a base que compõe o kit de instalação sobre a mesa com os parafusos que o acompanham;

5. Afastar o tanque;

6. Fixar o suporte ao quadro em dois rasgos inclinados existentes ao lado da borracha onde o tanque é encaixado, passando os parafusos pelos rasgos e colocando as 2 porcas por debaixo desta chapa;

7. Fixar o amortecedor na base previamente fixada sobre a mesa, encaixando a haste do amortecedor ao rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

8. Recolocar os risers e fixar o guidão;

9. Apertar o parafuso lateral do suporte fixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

HONDA TRANSALP 700

1. Soltar o guidão, retirar a porca da mesa, afrouxar os parafusos da mesa que fixam a bengala;

2. Retirar a mesa;

3. Posicionar a abraçadeira na caixa de rolamento da direção, porém, não apertar em definitivo os parafusos (verificar possíveis pontos de solda excedentes e retirá-los) OBS.: nesse modelo observamos que a solda neste ponto não é padrão para todas as motos, portanto essa verificação é importante;

4. Recolocar a mesa;

5. Fixar o guidão com a base que acompanha o Kit;

6. Fixar o amortecedor sobre a base, observando que o pino deve encaixar ao rasgo da haste do amortecedor;

7. Apertar em definitivo os parafusos da abraçadeira, tomando cuidado para que fique alinhada visualmente.

↑ Voltar ao Índice

HONDA TRANSALP 700 ATUAL

1. Soltar o guidão para ter acesso à porca da mesa;

2. Retirar a porca da mesa e a arruela;

3. Fixar o copo que acompanha o kit com a porca ori ginal SEM a arruela;

4. Fixar o amortecedor sobre o cop o sem apertar os parafusos;

5. Posicionar a peça em forma de “T” invertido no quadro encaixando a haste ao rasgo da torre alinhand o a m esma;

6. Utilizar os furos da peça em “T” invertido como guia para marcar o lugar onde 2 furos no quadro deverão ser feitos;

7. Retirar o amortecedor e a torre e fazer 2 furos de 9mm nas marcações do quadro ;

8. Encaixar os rebites roscados nos furos;

9. Recolocar a torre em “T” invertido e apertar os parafusos dos pinos roscados;

10. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste ao rasgo da torre (NÃO aplicar aperto excessivo);

11. Apertar o parafuso la teral da torre;

12. Recolocar o guidão utilizando os riser s que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI VERSYS 1000 ATE 2015

1. Soltar o guidão;

2. Soltar os risers e retirar a trave central situada entre os risers;

3. Soltar a porca central e retirar a arruela;

4. Fixar o copo no parafuso central da mesa, sem colocar a arruela, utilizando a porca original;

5. Soltar os parafusos que fixam o tanque ao quadro;

6. Fixar a torre em forma de T invertido utilizando os parafusos M6 com cabeça abaulada (parafusos acompanham o kit);

7. Fixar o amortecedor sobre o copo previamente fixado à mesa (não é necessário aper to demasiado), encaixando à haste ao rasgo da torre, e apertar o parafuso lateral da torre;

8. Recolocar os risers sem utilizar a trave central;

9. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI VERSYS 1000 A PARTIR 2016

1. Soltar o guidão;

2. Retirar os risers e substituir pelos risers que acompanham o kit ;

3. Soltar a porca central e retirar a arruela;

4. Fixar o copo no parafuso central da mesa, sem colocar a arruela, utilizando a porca original;

5. Soltar os parafusos que fixam o tanque ao quadro;

6. Fixar a torre em forma de T invertido;

7. Fixar o amortecedor sobre o copo previamente fixado à porca da mesa (não é necessário aperto demasiado), encaixando à haste ao rasgo da torre, e aper tar o parafuso lat eral da torre ;

8. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI VERSYS 300

1. Retirar a mesa original e fixar o guidão com a mesa que acompanha o kit;

2. Afastar o tan que para ter acesso ao quadro (não é necessário fazer a retirada do tanque);

3. Fixar a pe ça em forma de garfo invertido (a meia -lua deve ser po sicionada em direção ao guidão) com a travessa que acompanha o kit;

4. Fixar o amortecedor na mesa sobre o guidão;

5. Apertar o parafuso lateral da torre (não é necessário aperto excessivo).

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI VERSYS 650

1. Soltar e retirar o guidão ;

2. Soltar a porca central e r etirar a mesa ;

3. Colocar a abraçadeira por debaixo da capa do rolamento;

4. Recolocar a mesa;

5. Fixar o copo na porca central, sem a utilização da arruela;

6. Fixar o amortecedor de direção sobre o copo (não é necessário aperto demasiado) encaixando a haste ao rasgo da torre ;

7. Fixar o guidão ;

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI VERSYS 650 ATUAL

1. Soltar a mesa e o guidão;

2. Soltar a porca central e retirar a mesa;

3. Colocar a abraçadeira po r debaixo da capa de rola mento;

4. Recolocar a mesa;

5. Subst ituir a porca origina l pela porca com f uro quadrado que acompanha o kit com a arruela ;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo (não é necessário aperto demas iado) e ncaixando a haste ao rasgo da torre;

7. Apertar o parafuso lateral da torre;

8. Recolocar o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA VMAX 1200

1. Soltar e afastar o guidão ;

2. Soltar a porca central da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo com a porca que acompanha o kit SEM a arruela original;

4. Fixar a abraçadeira por debaixo do guarda -pó na caixa de rolamento alinhando visualmente o mesmo no centro da moto;

5. Fixar o amortecedor no copo encaixan do a haste ao rasgo da torre (não é ne cessário aperto demasiado);

6. Fixar o guidão com os risers que acompanham o kit com os parafusos enviados;

7. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI WR 250 WR 450 YZ 450 DEBAIXO DO GUIDA■O

1. Retirar a mesa;

2. Posicionar a abraçadeira na caixa de rolamento sem apertar os parafusos;

3. Recolocar a mesa e fixar o copo ao parafuso central sem arruela ;

4. Fixar a torre à abraçadeira observando que a forma de meia -lua seja direcionada para o guidão;

5. Fixar o a mortecedor ao copo (não é necessário aperto demasiado) encaixando a haste no rasgo da torre ;

6. Alinha r a abraçadeira visualmente na posição correta e definitiva, apertar o parafuso Allen com cabeça e somente então apertar os 4 parafuso s Allen se m cabeça aos pouco s cada parafuso até atingir o aperto ideal;

7. Apertar o parafuso lateral da torre ;

8. Recolocar o guidão utilizando os alongadores de gui çao que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

BUELL XB 12

1. Soltar o guidão e fixar novamente utilizando a mesa que acompanha o Kit de instalação;

2. Retirar o parafuso que fixa a capa do tanque do lado direito da moto;

3. Fixar neste ponto a torre que acompanha o Kit;

4. Instalar o amortecedor sobre a mesa previamente fixada sobre o guidão (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

5. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

BUELL XB 12X ULISSES

1. Soltar o guidão e fixar novamente utilizando a mesa que acompanha o Kit de instalação;

2. Retirar o parafuso que fixa a capa do tanque do lado direito da moto;

3. Fixar neste ponto a torre que acompanha o Kit;

4. Instalar o amortecedor sobre a mesa previamente fixada sobre o guidão (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

5. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

BUELL XB 12 R

1. Soltar a porca central da mesa e fixar a porca com encaixe quadrado;

2. Posicionar o copo nesta porca central e fixa-lo com a porca que acompanha o Kit;

3. Retirar o parafuso que fixa a capa do tanque do lado direito da moto;

4. Fixar neste ponto a torre que acompanha o Kit;

5. Instalar o amortecedor sobre o copo previamente fixado na mesa (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

6. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

BUELL XB 9

1. Soltar o guidão e fixar novamente utilizando a mesa que acompanha o Kit de instalação;

2. Retirar o parafuso que fixa a capa do tanque do lado direito da moto;

3. Fixar neste ponto a torre que acompanha o Kit;

4. Instalar o amortecedor sobre a mesa previamente fixada sobre o guidão (não é necessário aperto demasiado, aperto 1/8 de volta é suficiente), encaixando a haste ao rasgo da torre;

5. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XJ 6

1. Soltar o guidão retirando as meia-luas,

2. Soltar a porca central da mesa e retirar a arruela,

3. Afixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca que acompanha o kit SEM a arruela;

4. Tirar os parafusos e arruelas que fixam o tanque e colocar o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit, observando que a inclinação do suporte deve ser em direção ao tanque;

5. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste do mesmo no rasgo do suporte em “T” (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral da torre fixada ao quadro;

7. Recolocar o guidão utilizando os calços que acompanham o kit com a finalidade de subir o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XJ 6 2010 2016

1. Soltar o guidão retirando as meia-luas,

2. Soltar a porca central da mesa e retirar a arruela,

3. Afixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca que acompanha o kit SEM a arruela;

4. Tirar os parafusos e arruelas que fixam o tanque e colocar o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit, observando que a inclinação do suporte deve ser em direção ao tanque;

5. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste do mesmo no rasgo do suporte em “T” (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral da torre fixada ao quadro;

7. Recolocar o guidão utilizando os calços que acompanham o kit com a finalidade de subir o guidão.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XJ 6 FAT BAR

1. Soltar o guidão e os riser s,

2. Reafixar os riser s e guidão utilizando o alongador e paraf usos que acompanham o kit,

3. Soltar a porca central da mesa e retirar a arruela,

4. Afixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca que acompanha o kit SEM a arruela;

5. Tirar os parafusos e arruelas que fixam o tanque e colocar o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit, observando que a inclinação do suporte deve ser em direção ao tanque;

6. Fixar o amortecedor sobre o copo encaixando a haste do mesmo no rasgo do suporte em “T” (não é necessár io aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral da torre fixada ao quadro ;

8. Recolocar o guidão utilizando os calços que acompanham o kit com a finalidade de subir o guidão.

↑ Voltar ao Índice

HONDA XRE 300

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a abraçadeira à caixa de rolamento da direção;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Fixar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

HONDA XRE 300 FAT BAR

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Fixar a abraçadeira à caixa de rolamento da direção;

5. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

6. Apertar o parafuso lateral da torre;

7. Fixar o guidão utilizando os risers que acompanham o kit.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XTZ 250 LANDER

1. Soltar o guidão;

2. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa utilizando a porca original da mesa SEM a arruela;

4. Atravessar a barra redonda pelo furo do quadro;

5. Montar o suporte sobre o quadro fixando-o à barra atravessada ao quadro;

6. Montar o amortecedor sobre o copo e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso, aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão);

7. Apertar o parafuso lateral da torre;

8. Fixar o guidão utilizando o calço.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XTZ 660 TENERE■

1. Soltar o guidão e retirar os risers ;

2. Furar a cabeça dos parafusos de segurança que fixam a ignição ao quadro e retirá -los;

3. Utilizar a torr e em forma de bumerangue para fixar a ignição ;

4. Fixar a base do amortecedor junto com os riser sobre a mesa;

5. Fixar o amortecedor na base instala da à mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando o pino no rasgo da haste ;

6. Fixar o guidão sobre os risers que acompanham o kit previamente instalados sobre a mesa .

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XT 600

1. Soltar o guidão ;

2. Soltar a porca central da mesa e retirar a arruela;

3. Fixar o copo no parafuso central da mesa util izando a porca que acompanha o kit SEM a arruela;

4. Fixar a abraçadeira por debaixo do guarda -pó na caixa d e rolamento alinhand o a torre no centro da moto;

5. Fixar o amortecedor no copo enca ixando a haste ao rasgo da torre (não é necessário aperto demasiado);

6. Recolocar o guidão com sobre os risers e fixar uti lizando os parafusos que acompanham o kit;

7. Apertar o parafuso l ateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XT 660 2005 2016

1. Trocar o guidão por outro que não possua reforço ou retirar este reforço;

2. Tirar as 2 meia-luas superiores do riser;

3. Fixar a base com os parafusos que acompanham o kit;

4. Afastar o tanque;

5. Instalar o suporte em forma de “L” nos furos existentes na chapa de acabamento fixando as porcas por debaixo desta chapa;

6. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando o pino no rasgo da haste;

7. Recolocar o tanque.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA XT 660 2005 2016 FAT BAR

1. Fixar a base juntamente com os risers na mesa;

2. Afastar o tanque;

3. Instalar o suporte em forma de “L” nos furos existentes na chapa de acabamento fixando as porcas por debaixo desta chapa;

4. Fixar o amortecedor na base fixada à mesa (não é necessário aperto demasiado) encaixando o pino no rasgo da haste;

5. Recolocar o tanque.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA YZF R1 2000 2002

1. Remover o acabamento plástico dos 2 parafusos que fixam o semi guidão e retirar os parafusos;

2. Afixar a base sobre a mesa com os parafusos que acompanham o kit;

3. Recolocar os acabamentos plásticos;

4. Soltar o parafuso central que fixa o tanque e retirar a arruela;

5. Fixar provisoriamente o suporte ao tanque e marcar com um punção dois furos a serem feitos no quadro de diâmetro 5,2 para rosca M6;

6. Retirar o suporte, abrir os furos com auxílio de furadeira e passar macho M¨;

7. Recolocar o suporte;

8. Afixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

9. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA YZF R1 2003 2006

1. Remover o acabamento plástico dos 2 parafusos que fixam o semi guidão e retirar os parafusos;

2. Afixar a base sobre a mesa com os parafusos que acompanham o kit;

3. Recolocar os acabamentos plásticos;

4. Soltar o parafuso central que fixa o tanque e retirar a arruela;

5. Fixar provisoriamente o suporte ao tanque e marcar com um punção dois furos a serem feitos no quadro de diâmetro 5,2 para rosca M6;

6. Retirar o suporte, abrir os furos com auxílio de furadeira e passar macho M¨;

7. Recolocar o suporte;

8. Afixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

9. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA YZF R1 2007 2008

1. Remover o acabamento plástico dos 2 parafusos que fixam o semi guidão e retirar os parafusos;

2. Afixar a base sobre a mesa com os parafusos que acompanham o kit;

3. Recolocar os acabamentos plásticos;

4. Soltar o parafuso central que fixa o tanque e retirar a arruela;

5. Fixar provisoriamente o suporte ao tanque e marcar com um punção dois furos a serem feitos no quadro de diâmetro 5,2 para rosca M6;

6. Retirar o suporte, abrir os furos com auxílio de furadeira e passar macho M¨;

7. Recolocar o suporte;

8. Afixar o amortecedor na base fixada à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

9. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA YZF R1 2009 2014

1. Utilizar uma chave Allen de 5 mm ;

2. Retirar o plástico e soltar os 2 parafusos da mesa;

3. Colocar a base e fixá-la com os parafusos enviados;

4. Soltar o parafuso no tanque que fixa a capa e tirar a arruela;

5. Colocar o suporte e fixar com o parafuso que acompanha;

6. Fixar o amortecedor na base da mesa e apertar o parafuso lateral que fixa a haste ao amortecedor (não é necessário aperto demasiado).

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA YZF R3

1. Soltar o parafuso da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com o parafuso sextavado que acompanha o kit com a arruela;

3. Fixar ao quadro a base da torre;

4. Fixar a torre (peça em formato de forquilha invertida) à base previamente fixada no quadro;

5. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA YZF R6 1999 2002

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

YAMAHA YZF R6 2006 2011

1. Remover o acabamento plástico dos parafusos que fixam o semiguidão e retirar os parafusos;

2. Afixar a base sobre a mesa com os parafusos que acompanham o kit;

3. Recolocar os acabamentos plásticos;

4. Soltar o parafuso central que fixa o tanque ao quadro e retirar a arruela;

5. Fixar o suporte em forma de forquilha invertida utilizando o parafuso que acompanha o kit SEM a arruela;

6. Fixar o amortecedor sobre a base da mesa encaixando a haste no rasgo do suporte fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

7. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI ZX 10R 2008 2010

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI ZX 10R 2011 2016

1. Retirar o amortecedor original e retirar o suporte fixado ao quadro;

2. Fixar o suporte que compõe o kit da Maxracing ao quadro;

3. Fixar o copo na mesa utilizando a porca original SEM o uso da arruela;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI ZX 14

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar o parafuso que fixa o tanque retirando a arruela e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” invertido com o parafuso que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado, aperto de 1/8 de volta);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI ZX 636 2013 2016

1. Soltar a porca da mesa e retirar a arruela;

2. Instalar o copo que acompanha o kit fixando-o com a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e tornar a fixa-lo utilizando o suporte em forma de “T” com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste ao rasgo do suporte previamente fixado ao tanque (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI ZX 6 2005 A 2006

1. Soltar a po rca da mesa e retirar a arruel a

2. Instalar o copo q ue acompanha o kit utilizando a porca original SEM a arruela;

3. Soltar os parafusos que fixam o tanque retirando as arruelas e torna r a fixa-lo utilizando a base da torre com os parafusos que acompanham o kit;

4. Fixar a torre sobre a base;

5. Fixar o amortecedor ao copo encaixa ndo a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) . O aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa uma dureza excessiva ao esterçar o guidão;

8. Apertar o parafuso lateral da torre

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 1000 ATE 2014

1. Retirar os dois parafusos M 8 que fixam o guidão;

2. Instalar a base em forma de bumerangue colocando as buchas pretas no alojamento da cabeça dos parafusos retirados;

3. Retirar a capa do tanque e a capa plástica da chave de ignição;

4. Soltar os dois parafusos que fixam o tanque ao quadro;

5. Fixar o suporte em forma de ferradura ao quadro por debaixo das alças do tanque utilizando os parafusos originais;

6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão utilizando os parafusos que acompanham o kit encaixan do a haste no rasgo do suporte em forma de ferradura (não é necessário aperto demasiado);

7. Recolocar a capa plástica do tanque; OBS: Para reinstalar a capa plástica da ignição é necessário fazer um recorte na mesma a fim de encaixar o suporte afixado ao quadro.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 1000 A PARTIR 2015 VARETA

1. Retirar a capa plástica do tanque e capa da chave de ignição;

2. Soltar os 2 parafusos que fixam o tanque ao quadro;

3. Fixar o suporte em formato de bumerangue sobre as alças que fixam o tanque ao quadro;

4. Fixar o suporte em formato de “L” ao manicoto do freio dianteiro;

5. Fixa a haste do amortecedor sobre o suporte em formado de “L”;

6. Posicionar o amortecedor dentro da abraçadeira, de forma tal que ele não impeça o esterço total do guidão para ambos os lados;

7. Apertar os parafusos da abraçadeira;

8. Recortar a capa plástica da chave de ignição afim de encaixar novamente na moto;

9. Recolocar a capa plástica da chave de ignição e recolocar a capa plástica do tanque. OBS: Para reinstalar a capa plástica da ignição é ne cessário fazer um recorte na mesma a fim de encaixar o suporte afixado ao quadro .

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 300

1. Soltar o guidão;

2. Remover a mesa retirando o parafuso central e afr ouxando as abraçadeiras que fixam as bengalas;

3. Retirar as porcas que dão ajuste aos rolamentos da caixa de direção (observar a existência da trava das porcas);

4. Retirar o guarda -pó dos rolamentos;

5. Posicionar a abraçadeira que acompanha o kit no canote com o rebaixo voltado para cima SEM apertá -la;

6. Recolocar o guarda -pó, a porca e a contra porca sem esquecer a trava e já regulando o aperto da caixa de direção;

7. Recolocar a me sa;

8. Fixar o guidão utilizando a mesa que acompanha o kit;

9. Fixar o amortecedor sobre a mesa encaixando a haste ao rasgo (não é necessário aperto dema siado);

10. Alinhar e posicionar a abraçadeira de forma que a mesma não raspe no guarda -pó e apertar o s parafuso s a fim de fixa -la;

11. Apertar o parafuso lateral da torre .

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 400

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão com a mesa utilizando os parafusos que acompanham o kit;

3. Afastar o tanque para ter acesso aos furos do quadro;

4. Fixar a base da torre ao quadro e depois fixar a torre sobre a mesma .

5. Fixar o amortecedor à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário apert o demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 400 FAT BAR

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;

2. Fixar o guidão FAT BAR utilizando a mesa e os alongadores de guidão que acompanham o kit;

3. Afastar o tanque para ter acesso aos furos do quadro;

4. Fixar a base da torre ao quadro e depois fixar a torre sobre a mesma.

5. Fixar o amortecedor à mesa encaixando a haste no rasgo do suporte (não é necessário aperto demasiado);

6. Apertar o parafuso lateral.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 650

1. Retirar a capa plástica do tanque ;

2. Retirar a capa plástica da ignição;

3. Retirar os 2 parafusos mais próximos ao tanque que fixam o guidão;

4. Fixar o braço do suporte com o parafusos que acompanham o kit;

5. Retirar os parafusos da ignição e fixar no local a base da torre;

6. Centralizar o amortecedor dentro da abraçadeira;

7. Apertar os parafusos da abraçadeira;

8. Fixar a haste da abraçadeira com o parafuso M8 à torre da travessa;

9. Recortar a capa plástica da chave de ignição a fim de encaixar novamente na moto;

10. Recolocar a capa plástica da chave de ignição e do tanque.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 750

1. Retirar a mesa, o farol e o painel;

2. Tirar as 2 porcas do rolamento, a aranha e a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira por debaixo da capa do rolamento;

4. Recolocar as porcas do rolamento, a mesa, o farol e o painel;

5. Fixar a peça em “T” na abraçadeira utilizando os parafusos que acompanham o kit;

6. Fixar o guidão com a base que acompanha o kit utilizando os parafusos originais;

7. Fixar o amortecedor de direção sobre a base (não é necessá rio aperto demasiado) encaixando a haste ao pino;

8. Regular a altura do pino (o pino é uma peça móvel) até ficar rente à haste aplicando batida s leves no topo do mesmo.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 750 FAT BAR

1. Retirar o guidão, os risers e a mesa ;

2. Tirar as 2 porcas do rolamento, a aranha e a capa do rolamento;

3. Colocar a abraçadeira por debaixo da capa do rolamento , sem apertar os parafusos (deixar soltos) ;

4. Recolocar as porcas do rolam ento e a mesa ;

5. Fixar o copo na porca central da mesa;

6. Colocar os risers que acompanham o kit ;

7. Fixar o amortecedor sobre o copo (não é necessário aperto demasiado) encai xando a haste ao rasgo da torre ;

8. Fixar o gui dão com os casquilhos que acompanha m o kit;

9. Posicionar a abraçadeira de forma que fique o mais próxima possível do guarda - pó do rolamento sem raspar;

10. Apertar os parafusos da abraçadeira e o parafuso lateral da torre.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 750 S ABS

1. Substitua a base que fixa guidão pela base que acompanha o kit e a volte a fixar o guidão utilizando os parafusos da própria moto;

2. Fixe o suporte em forma de “T” invertido ao quadro, fazendo o aperto com a barra com furos roscados;

3. Fixe o amortecedor de direção sobre a base previamente fixada sobre o guidão (não é necessário aperto demasiado) encaixando a haste ao pino;

4. Regule a altura do pino até ficar rente à haste, esse pino é móvel, basta dar pequenas batidas no topo dele.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 800 2013 2016

1. Retirar a mesa que fixa o guidão e tornar a fixa-lo com a mesa que acompanha o kit;

2. Retirar a capa plástica do tanque;

3. Fixar o suporte aos furos com roscas da chave de ignição evitando aperto excessivo sob risco de se espanar as roscas;

4. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando a haste ao rasgo do suporte fixado ao quadro (não é necessário aperto demasiado);

5. Apertar o parafuso lateral;

6. Recolocar a capa plástica do tanque.

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 900

1. Retirar a s capa s plástica s laterais do tanque (direita e esquerda) ;

2. Retirar a capa plástica da ignição;

3. Retirar a viseira acrílica frontal;

4. Retirar o painel, a fim de abrir espaço para soltar os parafusos que fixam o guidão ;

5. Recolocar os parafusos, fixando a travessa , de forma que a torre da travessa fique voltada para o lado direito;

6. Soltar os pa rafusos que f ixam o tanque ao quadro;

7. Fixar o suporte em formato de bumerangue sobre as alças que fixam o tanque ao quadro;

8. Posicionar o amortecedor dentro da abraçadeira, de forma que o amortecedor fique centralizado ;

9. Apertar os parafusos da abraçadeira;

10. Fixar a haste da abraçadeira com o parafuso M8 à torre da travessa ;

11. Recortar a capa plástica da chave de ignição a fim de encaixar novamente na moto , conforme imagem abaixo ;

12. Recolocar a capa plástica da chave de ignição e recolocar a s capa s plástica s do tanque (direita e esquer da).

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 900 2

1. Retirar as capas plásticas laterais do tanque (direita e esquerda) ;

2. Retirar a capa plástica da ignição ;

3. Retirar a viseira acrílica frontal;

4. Retirar o painel a fim de abrir espaço para soltar os parafusos que fixam o guidão;

5. Recolocar os parafusos fixando a travessa de forma que a torr e da travessa fi que voltada para o lado direito;

6. Soltar os parafus os que fixam o tanque ao quadro;

7. Fixar o suporte em formato de bumerangue sobre as alç as que fixam o tanque ao quadro;

8. Posicionar o amorteced or no centro da abraçad eira;

9. Aper tar os parafusos da abraçadeira;

10. Fixar a haste da abraçadeira com o parafuso M8 à torre da travessa;

11. Recortar a capa plástica da ignição a fim de encaixar novamente na moto conforme imagem abaixo;

12. Recolocar a capa plástica da chave da ignição e recoloca r as capas plásticas do tanque (direita e esquerda).

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 900 2020 EM DIANTE

1. Retirar as capas plásticas laterais do tanque (direita e esquerda);

2. Retirar a capa plástica da ignição;

3. Fixar a peça em forma de “L” na abraçadeira do retrovisor direito;

4. Soltar os parafusos que fixam o tanque ao quadro;

5. Fixar o suporte em forma de bumerangue sobre as alças que fixam o tanque ao quadro;

6. Posicionar o amortecedor no centro da abraçadeira;

7. Apertar os parafusos da abraçadeira;

8. Fixar a haste do amortecedor na peça em forma de “L” previamente fixada ao retrovisor;

9. Recortar a capa plástica da ignição a fim de encaixá -la na moto conforme imagem abaixo;

10. Recolocar a capa plástica da chave da ignição e recolocar as capas plásticas do tanque (direita e esquerda).

↑ Voltar ao Índice

KAWASAKI Z 900 RS

1. Soltar o guidão , para ter acesso à porca central da mesa ;

2. Retirar a porca central da mesa e a arruela ;

3. Fixar o copo com a porca original SEM a arruela;

4. Soltar os parafusos do tanque e fixar a torre ce sse ponto, centralizando a torre ;

4. Fixar ao quadro a base do suporte, para essa fixação retire o parafuso que fixa a chapa e retire a porca também;

5. Recolocar o ta nque;

7. Fixar o amortecedor na mesa fixada sobre o guidão e encaixar a haste ao rasgo da torre (OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa uma dureza excessiva ao esterçar o guidão;

8. Apertar o parafuso lateral da torre

↑ Voltar ao Índice