Fundamentos de Arquitetura de Computadores


Tiago Alves

Faculdade UnB Gama Universidade de Brasília






Abstração



Objetivo

Apresentar e construir a arquitetura do processador RISC MIPS R2000/3000 e exemplo de programação Assembly. (http://www.mips.com)



Objetivo

Por que Assembly para MIPS (Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages) ?

- Linguagem excelente para fins didáticos (extensamente coberta no livro-texto).
- Linguagem similar a ARMv7. Mais de 9 bilhões de chips com processadores ARM foram produzidos em 2011, o que tornou o conjunto de instruções mais popular do mundo!
- Ajudará no entendimento da linguagem de montagem para Intel x86, que controla a operação de dispositivos PC e da nuvem de dispositivos da era pós-PC.





Arquitetura MIPS

Baseado na arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computer): Computador com conjunto de instruções reduzidas.









Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

Um processador MIPS consiste em uma unidade processadora de inteiros (CPU) e uma coleção de co-processadores que executam tarefas auxiliares ou operam sobre outros tipos de dados como números em ponto flutuante.


- O co-processador 0 gerencia traps (desvios e/ou chamadas de sistema), exceções e o sistema de memória virtual.
- O co-processador 1 é a unidade de ponto flutuante (FPU).





Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

 A CPU MIPS contém 32 registradores de uso geral numerados de 0 a 31. O registrador n é designado por \$n.



Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

Alguns conceitos e boas práticas:

- O registrador \$0 (\$zero) contém sempre o valor 0 (hardwired).
- \bullet Os registradores \$1 (\$at), \$26 (\$k0) e \$27 (\$k1) são reservados para uso do montador e sistema operacional.
- Os registradores \$2 e \$3 (\$v0, \$v1) são utilizados para retornar valores de funções





Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

Alguns conceitos e boas práticas:

- Os registradores \$4 ... \$7 (\$a0 ... \$a3) são utilizados para passagem dos primeiros quatro argumentos para sub-programas/funções (os argumentos restantes são passados através da pilha).
- Os registradores \$8...\$15, \$24, \$25 (\$t0...\$t9) não são preservados pelo callee. Ou seja, convenientemente usado para receber dados temporários que não necessitam ser preservados durante as chamadas de funções/sub-rotinas.
- Os registradores \$16...\$23 (\$s0...\$s7) são callee-saved para dados que necessitam ser preservados durante as chamadas. Ou seja, o caller tem a garantia de que esses registradores não serão alterados entre chamadas de outras rotinas. (Assemelham-se funcionalmente às variáveis locais.)

Obs.: Callee = Função ou subrotina chamada pelo Caller.





Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

- O registrador \$28 (\$gp) é um ponteiro global que aponta para o meio de um bloco de memória de 64K, no segmento de dados estáticos.
- o O registrador \$29 (\$sp) é o ponteiro de pilha, apontando sempre para o primeiro elemento da pilha.
- O registrador \$30 (\$fp) é o ponteiro de frame. Pode ser utilizado como registrador callee-saved \$s8.
- registrador \$31 (\$ra) armazena o endereço de retorno quando é executada a instrução jal.

jal = instrução de jump to subroutine label;





Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

Convenções de uso de registradores:


Name	Register number	Usage	Preserved on call?
\$zero	0	The constant value 0	n.a.
\$v0-\$v1	2–3	Values for results and expression evaluation	no
\$a0-\$a3	4–7	Arguments	no
\$t0-\$t7	8–15	Temporaries	no
\$s0 - \$s7	16–23	Saved	yes
\$t8-\$t9	24–25	More temporaries	no
\$gp	28	Global pointer	yes
\$sp	29	Stack pointer	yes
\$fp	30	Frame pointer	yes
\$ra	31	Return address	yes






Organização da Memória

- Vista como um grande array unidimensional, com endereços sequenciais.
- Um endereço de memória é um índice no array.
- "Byte addressing" significa que o índice aponta para um byte na memória.



Organização da Memória

- Bytes são práticos, porém a maioria dos dados utiliza "words": unidade básica de referenciamento à memória. Definida pela arquitetura.
- Para MIPS, uma word tem 32 bits ou 4 bytes.
- Registradores armazenam 32 bits.




Organização da Memória

- ullet Com 32 bits, é possível indexar 2^{32} bytes com endereços de byte de 0 a $(2^{32}-1)$.
- \bullet Ou, 2^{30} words com endereços de byte de $0,\,4,\,8,\,\dots\,(2^{30}-4)$
- Words são alinhadas (Restrição de Alinhamento). Quais são os valores dos 2 bits menos significativos do endereço de uma word?




Endianess or Byte Order ou Ordenamento dos Bytes

 Processadores MIPS podem operar tanto no esquema big-endian: (IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA)



• quanto little-endian: (Intel 80x86, MIPS, DEC Vax, DEC Alpha)







Modos de Endereçamento

- MIPS é uma arquitetura load/store, isto é somente instruções load e store têm acesso à memória.
- As instruções da ULA operam somente com valores em registradores.
- A máquina básica provê unicamente o modo de endereçamento imm (register) que utiliza como endereçamento a soma de um inteiro imediato e o conteúdo de um registrador.



Modos de Endereçamento

 $A\ m\'aquina\ virtual\ (SPIM/MARS)\ oferece\ os\ seguintes\ modos\ de\ endereçamento\ para\ as\ instruç\~oes\ load\ e\ store:$

Formato do endereço	Endereço calculado	
(register)	Conteúdo do registro	
imm	Inteiro imediato	
imm (register)	Inteiro imediato + conteúdo do registro	
symbol	Endereço de symbol	
symbol +/- imm	Endereço de symbol +/- inteiro imediato	
symbol +/- imm (register)	Endereço de symbol +/- (inteiro imediato + conteúdo do registro)	





Modos de Endereçamento

Operandos constantes ou Imediatos

- É recorrente a necessidade de se usar uma constante em uma operação.
- Simplicidade arquitetural: evitar a carga da constante na memória para posterior transferência da mesma antes para um registrador antes de seu uso.


Commom case fast!

• A arquitetura provê instruções que operam diretamente com constantes (imediatos)

















Estrutura Básica de um Programa

Duas áreas distintas: .text e .data

- .text: área do programa (instruções) em si;
- .data: área para declarações de variáveis estáticas;

Áreas Independentes da ordem: Montador responsável pela colocação

.globl: Declaração para rótulos globais.






Instruções

Linguagem da Máquina

- Mais primitiva que linguagens de alto nível. Sem controle de fluxo sofisticado.
- Muito restritiva: MIPS Arithmetic Instructions.









Instruções (Abstrações)

Modelo de programação: MIPS ISA (Instruction Set Architecture)

• Similar a outras arquiteturas desenvolvidas desde os anos 80.

Objetivos de projeto:

- maximizar o desempenho;
- minimizar o custo e
- reduzir o tempo de projeto.





Instruções (Abstrações)

Primeiro princípio de projeto:

• Simplicidade favorece regularidade.





Aritmética MIPS

- Todas as instruções possuem 3 operandos
- A ordem dos operandos é fixa.

Exemplo:

- código C: A=B+C;
- código MIPS: add \$s0, \$s1, \$s2
 (associado às variáveis pelo compilador).





Aritmética MIPS

Algumas coisas ficam mais complicadas

o código C:

```
A=B+C+D;
E=F-A;
```

o código MIPS:

```
add $t0, $s1, $s2
add $s0, $t0, $s3
sub $s4, $s5, $s0
```





Aritmética MIPS

- Operandos devem ser registradores.
- 32 registradores disponíveis.





Instruções (Abstrações)

Segundo princípio de projeto:

• Menor significa mais rápido.

Geralmente uma quantidade grande de registradores pode aumentar o tempo de ciclo de Clock


Aumenta a distância física entre sinais eletrônicos.





Registradores vs. Memória

- Operandos de instruções aritméticas devem ser registradores (32 registradores disponíveis).
- Compilador associa variáveis a registradores.
- E programas com várias variáveis, arrays, structs,...?







Manipulação de Memória MIPS

Instruções load e store

código C: (variáveis inteiras de 32 bits)

```
A[12] = h + A[8];
```

código MIPS:

```
lw $t0, 32($s3)  # Temporary reg $t0 gets A[8]
add $t0, $s2, $t0  # Temporary reg $t0 gets h + A[8]
sw $t0, 48($s3)  # Stores h + A[8] back into A[12]
```

store word tem o destino no final do enunciado.

Atenção: operandos aritméticos são registradores, não memória!





Manipulação de Memória MIPS

MIPS: Dados armazenados na memória.

• se quiséssemos somar \$s3=\$s3+4:

```
lw $t0, EnderecoConstante4($s1)  # $t0=constante inteira 4
add $s3,$s3,$t0
```

Porém: SPEC2000 mais da metade das operações são com constantes!





Instruções (Abstrações)

Terceiro princípio de projeto:

Agilize os casos mais comuns.

Soma com imediato: addi \$s3,\$s3,4 # \$s3=\$s3+4





Instruções (Abstrações)

```
Compilar o código:
   swap(int v[], int k);
      int temp;
      temp = v[k];
      v[k] = v[k+1];
      v[k+1] = temp;
swap:
   muli $2, $5, 4
   add $2, $4, $2
   lw $15, 0($2)
   lw $16, 4($2)
   sw $16, 0($2)
   sw $15, 4($2)
   jr $31
```

Instruções (Abstrações)

```
Compilar o código:
   swap(int v[], int k);
     int temp;
     temp = v[k];
     v[k] = v[k+1];
     v[k+1] = temp;
swap:
   muli $v0, $a1, 4
   add $v0, $a0, $v0
   lw $t7, 0($v0)
   lw $s0, 4($v0)
   sw $s0, 0($v0)
   sw $t7, 4($v0)
   jr $ra
```