



# FAKULTET FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER

TTT4255 Elektronisk systemdesign grunnkurs 2020

Sammenligning av Arduinokode og python

# 1 Introduksjon

Dette dokumentet tar for seg en sammenlikning av to programmeringsspråk, wiring og python. Wiring er programmeringen som skrives i Arduino IDE. I slutten av dokumentet er det lagt ved ressurser for å finne formler, oppbygning og syntaks til wiringprogrammering i Arduino IDE.

## 2 Generell sammenlikning av wiring og python

Hovedforskjellen mellom wiring og python er at wiring er et strukturorientert programmeringsspråk, mens python er et objektorientert programmeringsspråk. Generelt er wiring brukt for å utvikle maskindrevne applikasjoner, mens python er et meningsbasert programmeringsspråk. Wiring er et språk basert på C og C++. C og C++ har få innebygde funksjoner, mens python har fult dannede innebygde og forhåndsdefinerte funksjoner. I tillegg bruker python en innrykkssyntaks, mens wiring krever eksplisitt implementasjon av funksjoner. Syntaksen til python er lettere å lese og forstå, mens wiring krever dypere forståelse for å programmere og implementere.

I tabell 1 vises en sammenlikning av syntaksen til begge kodespråkene.

Funksjon	Python	Wiring
Skrive ut	print("hei")	Serial.print("hei");
Definere tallvariabel	tall = 10	int tall = 10;
Definer setning	setning = "Hei på deg"	string setning = "Hei på deg";
if-løkke	<pre>a = 10 b = 20 if a == b:     print('yes') else:     print('no')</pre>	<pre>int a = 10; int b = 20;  if (a==b){     serial.print("yes"); else{     serial.print("no"); }</pre>
for løkke	5	
	for i in range(5):	for $(i=0; i<5, i++){}$
	<pre>print(i)</pre>	<pre>serial.print(i); }</pre>
Boolsk operator: og	AND	&&
Boolsk operator: eller	OR	
Boolsk operator: ikke	NOT	!=

Table 1: Sammenlikning av python og wiring.

Flere løkker med eksempelkode: https://www.tutorialspoint.com/arduino/arduino/aops.htm

### 3 Generell struktur

Strukturen og syntaksen til wiring er mer komplekst enn til python. I wiringprogrammering trenger man setup(), loop(), serial.begin() og som oftest delay().

setup(): Når koden kjører kalles setup() funksjonen på først. Den initialiserer variabler, pinmoduser og bruker bibliotek. Denne funksjonen kjører kun en gang.

loop(): Etter setup() kjøres loop(). Den kjører om igjen og om igjen konsekvent, og lar programmet forandre seg og respondere. Denne funksjonen bruker man for å kontrollere arduinoen.

serial.begin(): Serial.begin(value) angir datahastigheten (value) i bits per sekund (baud) for seriell dataoverføring. For å kommunisere med Serial Monitor, må du sørge for å bruke en av baudhastighetene(value) som er oppført i menyen nederst til høyre på skjermen. Denne setter man inni til setup() og skriver vanligvis 9600 som value.

Eksempel i figur 1.

# Example Code

```
void setup() {
    Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
}
void loop() {}
```

Figure 1: Eksempelkode i wiring som viser serial.begin().

delay(): Stanser programmet i en periode (i millisekunder) som er spesifisert som parameter. (Det er 1000 millisekunder i løpet av et sekund.) Dette plasseres ofte helt nederst i loop-funksjonen.

#### 4 Variabler

En stor forskjell i python og wiring er at man definerer variabler ulikt. I wiring må man definere variablene etter hvilke typer de er.

```
Tall skrives med int foran, eks:

Wiring: int tall = 10;

Python: tall = 10

Ord skrives med char eller string foran.

Wiring: string navn = "Ola";

Python: navn = "Ola"
```

Variabler kan også være definert med unsigned eller const foran. Unsigned gir mer plass på dataen, og const definerer at variabelen er fastsatt. Mer info om disse og andre ulike typer finnes her: https://www.tutorialspoint.com/arduino/a

# 5 Print

For å printe i Arduino IDE, bruker man serial foran, mens i python bruker man kun print(). Eksempler i wiring:

- Serial.print(78) gir "78"
- Serial.print(1.23456) gir "1.23"
- Serial.print('N') gives "N"
- Serial.print("Hello world.") gives "Hello world."

Mer utdypende her: https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Serial/Print

# 6 Definere pins

Siden wiringkode kontrollerer et brett, må man definere pinsene også. Dette gjøres ikke i python. For å bruke Arduinopinsene må du definere hvilke pins som blir brukt, og hva de brukes til. En vanlig måte å definere pinsene på er:

'define pinName pinNumber'.

Funksjonen er enten input eller output, og er definert ved å bruke pinMode() i setup().

#### 7 Ressurser

En god side for å sjekke hva ulike uttrykk i wiringkode betyr er: https://www.arduino.cc/reference/enen

Denne siden forklarer litt om oppsettet til wiring. https://www.circuito.io/blog/arduino-code/

Denne siden forklarer oppsettet til wiring grunnleggende: https://www.circuito.io/blog/arduino-code/