WIRING DCPDB 2.12
From Rectifier 2.3

Rectifier 2.3
BATTERY LT.2

Fuse 3
250 A

DCPDB 2.12
SWITCHING Lt.2

Power A VRR DLD	QA1 Fuse 32A	
IDLE	QA2 Fuse 100A	
IDLE	QA3 Fuse 16A	
IDLE	QA4 Fuse 16A	
IDLE	QA5 Fuse 16A	
IDLE	QA6 Fuse 16A	
IDLE	QA7 Fuse 16A	
IDLE	QA8 Fuse 16A	
IDLE	QA9 Fuse 16A	
IDLE	QA10 Fuse 16A	
IDLE	QA11 Fuse 16A	
IDLE	QA12 Fuse 16A	
IDLE	QA13 Fuse 16A	
IDLE	QA14 Fuse 16A	
IDLE	QA15 Fuse 16A	
IDLE	QA16 Fuse 16A	

QA1 Fuse 16A	NO LABEL
QA2 Fuse 16A	IDLE
QA3 Fuse 16A	IDLE
QA4 Fuse 16A	IDLE
QA5 Fuse 16A	IDLE
QA6 Fuse 16A	IDLE
QA7 Fuse 16A	IDLE
QA8 Fuse 16A	IDLE
QA9 Fuse 16A	IDLE
QA10 Fuse 16A	IDLE
QA11 Fuse 16A	IDLE
QA12 Fuse 16A	IDLE
QA13 Fuse 16A	IDLE
QA14 Fuse 16A	IDLE
QA15 Fuse 16A	IDLE
QA16 Fuse 16A	IDLE