	Instruksi Kerja	No.: IK-LAB-3036-006
	Incubator **OVAN I10-OE**	Revisi: 1
		Tanggal: 19-03-2020

1. Periksa kondisi instrument terlebih dahulu. Pastikan kebersihan dan koneksi dari instrument sesuai dengan fungsi dan tempatnya.
2. Buka pintu incubator dan letakkan wadah yang berisi sampel kemudian tutup pintu incubator dengan ***safety locks*** nya.
3. Untuk menyalakan incubator, tekan saklar power supply  pada incubator, kemudian display LCD akan menyala dan incubator akan melakukan autocheck.
4. Setelah incubator melakukan autocheck, display akan memunculkan dua baris indikator. Dibaris atas adalah suhu dan timer dalam kondisi real, sedangkan dibaris kedua adalah suhu dan timer yang di-set sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
5. Tekan dan tahan tombol  untuk mengatur suhu yang diinginkan.
6. Untuk penggunaan menggunakan *timer*, set waktu yang diinginkan dengan menekan tombol ***"Mode"*** sehingga kursor ada pada timer kemudian gunakan tombol  untuk mengatur waktu yang diinginkan.
7. Setelah itu, tekan tombol ***"OK"*** kemudian tanda ## (*non* aktif) yang berada diantara baris satu dan dua akan menghilang yang menandakan incubator sedang beroperasi.
8. Apabila *timer* pengoperasian incubator telah mencapai waktunya, maka incubator akan mati secara otimatis dan tanda ## (*non* aktif) akan muncul pada display. Untuk menghentikan operasi tanpa penggunaan *timer* atau ingin mematikan incubator sebelum *timer* tercapai, maka tekan tombol ***"OK"*** dan tanda ## (*non* aktif) akan muncul juga pada display. Tanda ## (*non* aktif) menandakan bahwa incubator telah selesai beroperasi.
9. Matikan incubator dengan menekan saklar power supply  .
10. Buka ***safety locks*** nya untuk membuka pintu incubator, ambil wadah yang berisi sampel, kemudian tutup kembali pintu incubator dengan ***safety locks*** nya.

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Sri Wahyuning Puji Ayu Lestari (Laboran)	Rike Tri Kumala Dewi, M.Si (PIC Bio-Microbiology Lab)	Fidelis Simanjuntak, Ph.D (Kepala Pusat Laboratorium)