RISC-V

Teodora Nae

Cuprins

1	Introducere					
2	Instruction Set Architecture (ISA)					
	2.1 Regiștri					
	2.2 Instrucțiuni					
	2.3 Tipuri de date					
	2.4 Metode de adresare a memoriei					
3	3 Proceduri în RISC-V					
	Exerciții					
	4.1 Laboratorul 9					
	4.2 Laboratorul 10					

1 Introducere

Până acum, ne-am familiarizat cu arhitectura x86, o arhitectură de tip CISC (Complex Instruction Set Computer). În continuare, vom studia arhitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer), aprofundând limbajul Assembly RISC-V.

Principalele diferențe dintre cele două arhitecturi sunt prezentate atât în cadrul <u>cursului</u>, cât și în cadrul <u>laboratorului</u>.

2 Instruction Set Architecture (ISA)

2.1 Registri

Tabelul cu regiștrii de uz general din RISC-V poate fi consultat în <u>suportul de laborator</u>. **Câteva precizări:**

- După cum se menționează, registrul **pc** este echivalentul lui %eip din x86. În RISC-V, instrucțiunile au o lungime fixă de 4 bytes, prin urmare valoarea registrului pc va crește cu 4 la fiecare instrucțiune executată.
- Registrul **ra** este utilizat în proceduri și stochează adresa de retur.

- Registrul **sp** este utilizat în proceduri la fel ca %esp din x86.
- Registrul **gp** stochează adresa lui .data. Putem accesa variabilele declarate în această secțiune, relativ la gp.
- s0 sau fp este utilizat în proceduri la fel ca %ebp din x86.
- Prin **a0** și **a1** se returnează valorile într-o procedură. Dacă dorim să returnăm mai mult de două valori, trebuie să folosim vârful stivei.
- Registrul **zero** are valoarea 0.
- a7 se utilizează pentru apeluri de sistem.
- \bullet s1-s11 regiștri saved.
- t0-t6 registri temporary.
- a0-a7 regiștri argumente. Dacă o procedură utilizează mai mult de 8 argumente, atunci primele 8 se vor afla în acești regiștri, iar următoarele vor fi încărcate pe stivă.
- **tp** thread pointer.

2.2 Instrucțiuni

Spre deosebire de x86, arhitectura RISC se bazează pe principiul load-store. În toate instrucțiunile folosim regiștri, iar, pentru interacțiunea cu memoria RAM, folosim load sau store, după cum urmează:

- load din memorie în registru
- store din registru în memorie

Instrucțiunile LOAD și STORE sunt sufixate obligatoriu!

Ordinea operanzilor diferă pentru cele două instrucțiuni: pentru **load** avem **lw dest, src**, iar pentru **store** avem **sw src, dest** . Sufixul variază în funcție de tipul de date cu care lucrăm.

De asemenea, există și instrucțiunea **move reg1**, **reg2** care este, de fapt, tradusă în **addi reg1**, **reg2**, **0**. Aceste instrucțiuni care nu au o encodare proprie se numesc pseudoinstrucțiuni.

Principalele instrucțiuni pentru operații aritmetice și logice pot fi consultate <u>aici</u>.

Ultimele două instrucțiuni prezentate în tabel sunt lui (load upper immediate) și auipc (add upper immediate to program counter). În rezolvarea exercițiilor care presupun auipc, trebuie să tinem cont de faptul că pc se modifică la fiecare instructiune.

Spre exemplu, pentru următoarele instrucțiuni, considerând pc inițial egal cu 0:

```
auipc a0, 0x12345
lw t1, 0(gp)
auipc a1, 0x23456
```

Prima linie: se pune pe cei mai din stânga 20 de biți valoarea imediată, a0 = 0x12345 << 12, apoi i se adaugă valoarea lui pc, la momentul actual 0: a0 = 0x12345000

A doua linie: pc crește cu 4 (dimensiunea unei instrucțiuni) și se pune în t1 valoarea aflată la 0(gp). Acum, pc=4

A treia linie: din nou, pc crește cu 4. a1 = 0x23456000 << 12, apoi i se adaugă valoarea actuală a lui pc. La final, a1=0x23456008

Salturile se numesc **branch** în RISC-V. La fel ca în x86, există salturi condiționate și salturi necondiționate. Spre deosebire de x86, instrucțiunile de branch verifică atât condiția de salt, cât și efectuează saltul dacă aceasta este îndeplinită:

Salt	Operanzi	Denumire	Explicație
j	j label	jump	Echivalent cu jal x0, label
blt	blt r1, r2, imm	branch if less than	dacă $r1 < r2$, salt la pc+imm
bltu	blt r1, r2, imm	branch if less than unsigned	la fel, dar pe numere pozitive
ble	le ble r1, r2, imm branch if less than or equal to		dacă $r1 \le r2$, salt la pc+imm
bleu	bleu r1, r2, imm branch if less than or equal to unsigned		la fel, dar pe numere pozitive
bgt	bgt bgt r1, r2, imm branch if greater than		dacă $r1 > r2$, salt la pc+imm
bgtu	bgtu r1, r2, imm	branch if greater than unsigned	la fel, dar pe numere pozitive
bge	bge bge r1, r2, imm branch if greater than or equal		dacă $r1 \ge r2$, salt la pc+imm
bgeu	bgeu r1, r2, imm	branch if greater than or equal to unsigned	la fel, dar pe numere pozitive
beq	beq r1, r2, imm	branch if equal to	dacă $r1 = r2$, salt la pc+imm
bne	bne r1, r2, imm	branch if not equal to	dacă $r1 \neq r2$, salt la pc+imm
beqz	beqz r1, imm	branch if equal to zero	dacă $r1 = 0$, salt la pc+imm
bnez	bnez bnez r1, imm branch if not equal to zero		dacă $r1 \neq 0$, salt la pc+imm

La ce ne referim prin "unsigned"? Dacă sufixăm o instrucțiune de branch cu **u**, atunci nu se va ține cont de semnul operanzilor comparați, fiind mereu considerați pozitivi. Cu alte cuvinte, pentru următorul cod:

Saltul nu va avea loc, deoarece valoarea din t1, adică 0xFFFFFFFF, va fi considerată $2^{32} - 1$, care nu este mai mică decât valoarea din t2, adică 0.

Pseudoinstrucțiuni de salt:

Salt	Operanzi	Denumire	Explicație
jal	jal rd, imm	jump and link	pune în rd valoarea pc+4; salt la adresa pc+imm
jr	jr rd	jump register	salt la adresa reținută în rd
jalr	jalr rd, rs, imm	jump and link register	pune în rd valoarea pc+4; salt la adresa din rs+imm

2.3 Tipuri de date

Tip	Spațiul ocupat	
byte	1 byte	
halfword	2 bytes	
word	4 bytes	
doubleword	8 bytes	
ascii	dimensiunea = numărul de caractere	
asciz	dimensiunea = numărul de caractere+1	
space	ce dimensiunea specificată, în bytes	

Valorile imediate sunt stocate pe 20 de biți.

2.4 Metode de adresare a memoriei

Am văzut în suportul de laborator că putem accesa și folosi variabilele din secțiunea .data fără a fi nevoie de un nume, ci relativ la gp, adresa .data.

În ceea ce privește tablourile, le declarăm exact ca în x86, dar cu tipurile de date corespunzătoare.

In x86, pentru a pune adresa unui tablou v într-un registru și a-i putea accesa, ulterior, elementele, avem două opțiuni: fie **mov \$v**, **%reg**, fie **lea v**, **%reg**. În RISC-V folosim instrucțiunea **la dest**, **v** (load address).

Nu există echivalent în RISC-V pentru modalitatea de adresare din x86 a(b, c, d). Este de preferat ca, la fiecare pas, elementul curent să se afle la adresa 0(reg), unde reg este registrul în care se află adresa tabloului, prin urmare să adunăm, la fiecare pas, dimensiunea în bytes a unui element (4 pentru word, de exemplu) la acel registru. Astfel, registrul va stoca adresa elementului curent.

Următorul program afișează elementele unui tablou:

```
.data
v: .word 1, 2, 3, 4
n: .word 4
spatiu: .asciz "□"
.text
.global main
```

```
main:
    la t0, v # adresa
    li t1, 0 # indice
    lw t3, n # numarul de elemente
et_loop:
    beq t1, t3, et_exit
    #print INT
    li a7, 1
    lw a0, 0(t0)
    ecall
    #print STRING
    li a7, 4
    la a0, spatiu
    ecall
    addi t0, t0, 4
    addi t1, t1, 1
    j et_loop
et_exit:
    li a7, 93
    li a0, 0
    ecall
```

3 Proceduri în RISC-V

Convențiile de apel sunt aceleași ca în x86.

- Apelul, respectiv revenirea din apel, se realizează folosind call și ret
- Argumentele se încarcă în ordine inversă pe stivă
- Accesarea elementelor din cadrul de apel se face relativ la s0
- Registrii callee-saved trebuie restaurați, iar cei caller-saved nu trebuie restaurați
- ra nu este pus automat pe stivă, deci trebuie să îl punem noi
- În loc de call proc, putem apela procedura cu jal proc (jump and link)

Stivă	x86	RISC-V
push op	sub \$4, %esp mov op, 0(%esp)	addi sp, sp, -4 sw op, 0 (sp)
pop op	mov 0(%esp), op add \$4, %esp	lw op, 0(sp) addi sp, sp 4
pop	add \$4, %esp	addi sp, sp, 4

Exemplu: Procedura sum_vec(&v, n) returnează suma elementelor unui tablou. În programul de mai jos, aceasta este apelată pentru următoarele argumente: adresa tabloului v și 4, care reprezintă dimensiunea acestuia:

```
.data
    v: .word 1, 2, 3, 4
    n: .word 4
    str: .asciz "Suma_leste_l"
    sum: .word 0
.text
.global main
main:
                  # sum_vec(&v, n)
    # push n
    lw t1, n
    addi sp, sp, -4
    sw t1, 0(sp)
    # push &v
    la tO, v
    addi sp, sp, -4
    sw t0, 0(sp)
    # call sum_vec
    jal sum_vec
    addi sp, sp, 8
    # sw a0, sum
    la t5, sum
    sw a0, 0(t5)
    j afis
sum_vec:
        # crearea cadrului de apel
        # push ra
        addi sp, sp, -4
        sw ra, O(sp)
        # push s0
        addi sp, sp, -4
        sw s0, 0(sp)
        \#s0 = sp
        addi s0, sp, 0
        \# s2 = n sau s2 = 12(sp)
        lw s2, 12(sp)
        # s1 = &v sau s1 = 8(sp)
        lw s1, 8(sp)
```

```
addi sp, sp, -8
        # push s2
        sw s2, 4(sp)
        # push s1
        sw s1, 0(sp)
        li a0, 0
                     #suma
        li t2, 0
                     #indicele
        #vom folosi registri callee-saved, pentru a ilustra necesitatea
           restaurarii lor
fun_loop:
        beq t2, s2, ies
                             # prin a0 va fi returnat rezultatul,
        lw t3, 0(s1)
        add a0, a0, t3
                             # deci actualizam a0 la fiecare pas
        addi s1, s1, 4
        addi t2, t2, 1
                             # cat timp mai avem elemente de adaugat
        j fun_loop
ies:
        lw s1, -8(s0)
                             # restaurarea registrilor callee-saved
        lw s2, -4(s0)
        lw ra, 4(s0)
        lw s0, 0(s0)
        addi sp, sp, 16
                             # echivalent cu ret
        jr ra
afis:
        li a7, 4
                             # afisare format
        la a0, str
        ecall
        li a7, 1
                             # afisare suma
        lw a0, sum
        ecall
et_exit:
   li a7, 93
   li a0, 0
    ecall
```

4 Exerciții

4.1 Laboratorul 9

Găsiti exercitiul 1 aici.

```
.data
x: .word 2
y: .word 3
```

```
aux: .word 0
                        # Ripes nu are .space;
                         # putem lucra direct cu registrii,
                         # insa vom folosi o variabila auxiliara
                         # pentru acest exemplu
    spatiu: .asciz "_{\sqcup}"
.text
.global main
main:
   lw t1, x # alternativ, lw t1, 0(gp)
   lw t2, y # alternativ, lw t2, 4(gp)
   # modificam direct valoarea lui aux, nu este nevoie de load
   #instructiunea sw reg, nume_variabila
   #nu functioneaza pe Ripes,
   #deci o vom inlocui dupa cum urmeaza
   #sw t1, aux
   la t5, aux
   sw t1, 0(t5)
                # aux = x
   #sw t2, x
   la t5, x
   sw t2, 0(t5)
                    # x = y
   lw t3, aux
                    # acum punem aux (cu valoarea lui x) in registru
   # sw t3, aux
                    # y = aux
   la t5, y
   sw t3, 0(t5)
   li a7, 1
              # afisare x
   lw a0, x
   ecall
   li a7, 4
                 # afisare spatiu
   la a0, spatiu
   ecall
   li a7, 1
            # afisare y
   lw a0, y
   ecall
et_exit:
   li a7, 93
   li a0, 0
   ecall
```

4.2 Laboratorul 10

Găsiți exercițiul 1 aici.

```
.data
  n: .word 6
   contor: .word 0
   # cu formatul cerut
   str3: .asciz "⊔divizori:⊔"
   lista: .word 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 # simulam un .space 40,
      maxim 10 divizori
   spatiu: .asciz "_"
.text
.global main
main:
   lw t0, n
   li t1, 1
                             # parcurgem toate numerele de la 1 la n
                             # (vrem si divizorii improprii)
   li t2, 0
                             # contorul pentru divizori
   la t3, lista
                             # lista divizorilor
calc_div:
   bgt t1, t0, afis
                            # indicele e mai mare decat numarul,
                             # putem sa afisam
   rem t4, t0, t1
                             # t4 = t0 % t1
   bnez t4, div_urm
                             # daca restul e nenul, t1 nu e divizor
                          # altfel, punem divizorul in lista
# ----
   sw t1, 0(t3)
   addi t3, t3, 4
                            # avansam in lista
   addi t2, t2, 1
                             # incrementam contorul
div_urm:
   addi t1, t1, 1
                             #trecem la urmatorul numar
   j calc_div
afis:
   li a7, 4
                            # afisare "Numarul<sub>□</sub>"
   la a0, str1
   ecall
   li a7, 1
                             # afisare n
   lw a0, n
   ecall
   li a7, 4
                          # afisare "⊔are⊔"
   la a0, str2
   ecall
```

```
la t5, contor # sw t2, contor
   sw t2, 0(t5)
   li a7, 1
   lw a0, contor
                           # afisare contor
   ecall
   li a7, 4
                            # afisare "⊔divizori:⊔"
   la a0, str3
   ecall
   la t3, lista
   li t1, 0
afis_div:
   beq t1, t2, et_exit
                          # parcurgem lista
   li a7, 1
                          # afisam divizorii
   lw a0, 0(t3)
   ecall
   li a7, 4
   la a0, spatiu
   ecall
  addi t3, t3, 4
   addi t1, t1, 1
   j afis_div
et_exit:
  li a7, 93
  li a0, 0
   ecall
```