
Laboratorio de Microcomputadoras

Puertos Paralelos E/S digitales



Diana A. Cruz Hernández Amaranto de J. Dávila Jáuregui


Puertos Paralelos PIC16f886

24 líneas de entrada salida E/S

– Puerto A: 8 bits

Puerto B: 8 bits

– Puerto C: 8 bits



Registros que controlan los puertos

- Registro de configuración
 - **—** TRISx
 - 1 entrada
 - 0 salida
- Registro de datos
 - PORTx

PUERTO	PORTX	TRISX		
А	05h	85h		
В	06h	86h		
С	07h	87h		


Para el puerto A y B además se debe escribir 0x00 en el registro ANSEL (188h) y ANSELH(189h), para configurar el puerto A y B como E/S digitales respectivamente.

Al poner en cero todo el registro ANSELH, se configura todo el puerto B como digital

Ejemplo

	7	6	5	4	3	2	1	0
ANSELH En este caso la parte	0	0	0	0	0	0	0	0
alta del puerto se configuró como salida y la parte baja como entrada	7	6	5	4	3	2	1	0
TRISB	0	0	0	0	1	1	1	1
-	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTB	1	1	0	1	1	0	0	1
_								

En este caso el valor de la parte alta del PORTB indica el dato que sale



Enmascaramiento

- El enmascaramiento es el proceso mediante el cual se cambian algunos bits de un dato pero el resto no se alteran
- Se puede hacer mediante una operación de
 - AND con el dato y una constante (mascara)
 - Cuando queremos apagar algunos bits sin modificar el resto
 - OR con el dato y una constante
 - Cuando queremos encender algunos bits sin modificar el resto

Enmascaramiento

- Si un bit está configurado como entrada y no hay nada conectado a la entrada no se puede asumir un valor por default.
- Por lo que es conveniente el enmascaramiento
 - AND con una constante que tenga ceros en los bits que queremos eliminar y unos en los que queremos conservar
 - Por ejemplo supongamos que configuramos todo el puerto B como entrada pero solo conectamos señal de entrada en la parte baja

		7	6	5	4	3	2	1	0
AND	PORTB	*	*	*	*	1	1	0	1
	MASCARA	0	0	0	0	1	1	1	1
	ENTRADA	0	0	0	0	1	1	0	1

Retardos

- Una retardo es una rutina cuyo objetivo es que el procesador consuma ciclos de instrucción sin realizar alguna tarea específica, generalmente se utiliza para poder sincronizarse con algún mecanismo o dar tiempo de leer una entrada externa, etc.
- Los retardos se pueden implementar mediante ciclos anidados vacíos.

Cálculo del tiempo del retardo

• Considerando que el microcontrolador tiene un oscilador de 4MHz cada instrucción se ejecuta en 1µs, excepto los saltos que tardan dos.

El ciclo de instrucción se calcula mediante:

Tcy = 1 / (Fosc/4) = 1 / (4 Mhz/4) = 1
$$\mu$$
s

- De tal forma que para calcular el tiempo del retardo podemos aplicar la siguiente fórmula:
 - Tiempo del retardo: [nifc + nr (nidc)]*1μs
 - Donde:
 - nifc:número de instrucciones fuera del ciclo
 - nr: número de repeticiones
 - nidc: número de instrucciones dentro del ciclo
- Si tenemos varios ciclos anidados esta fórmula se anida también

Ejemplo

- Las instrucciones de salto se cuentan como dos instrucciones dado que tardan dos ciclos de instrucción en ejecutarse,
- En el caso de la instrucción decfsz sólo se contabiliza como salto cuando la condición se cumple

```
RETARDO

movlw N

movwf CONT;

CICLO decfsz CONT, f;

goto CICLO;

(N-1) +2
```

De tal forma que para este código la fórmula queda como:

Tiempo del retardo: $4 + (N-1)(3) *1 \mu s$

Ejemplo 2

 En este ejemplo se están anidando tres ciclos para lograr un retardo mayor

Cálculo del retardo:

```
 \begin{array}{c} \text{[4 + (P-1)} \\ \text{([4 + (M-1)} \\ \text{([4 + (N-1)(3)])} \\ \text{])} \\ \text{]*1} \mu s \end{array}
```


```
RETARDO
                       : 1
       movlw.
               CONTS
       mo wwf.
CICLOS
       movlw
               CONT2
       mo vvrf
CICL02
       mowlw
       mo wwf
              CONT
                       : 1
               CONT, f = ; 1*(N-1)+2
CICLO
       decfsz
       aoto
               CICLO ; 2*(N-1)
       decfsz
               CONT2, f : 1*(M-1)+2
       goto
               CICLO2 ; 2*(M-1)
               CONT3, f : 1*(P-1)+2
       decfsz
               CICLO3 ; 2*(P-1)
       goto
```

Herramientas

Para facilitar el cálculo de las rutinas de retardo y hay herramientas, una que es la que se encuentra en la siguiente liga.

http://www.golovchenko.org/cgi-bin/delay

Delay Code Generator



```
: Delay = 0.5 seconds
: Clock frequency = 4 MHz
; Actual delay = 0.5 seconds = 500000 cycles
; Error = 0 %
        cblock
        d1
        d2
        d3
        endc
Mi retardo
                         ;499994 cycles
        movlw
                0x03
        movwf
                d1
        movlw
                0x18
        movwf
                d2
        movlw
                0x02
        movwf
                d3
Mi_retardo_0
        decfsz d1, f
        goto
                $+2
        decfsz d2, f
        goto
                $+2
        decfsz d3, f
        goto
                Mi_retardo_0
                        ;2 cycles
                $+1
        goto
                         ;4 cycles (including call)
        return
```

Retardo

 Genera una rutina de retardo de 0.5 segundos llamada Mi_retardo, esta se debe llamar mediante la instrucción:

CALL Mi_retardo

La rutina usa tres registros de memoria temporales d1, d2, d3, éstas deben estar declaradas al inicio del código mediante la directiva cblock y se debe especificar la dirección de memoria a partir de la cual van a quedar almacenadas, por ejemplo cblock 0x20

```
; Delay = 0.5 seconds
; Clock frequency = 4 MHz
; Actual delay = 0.5 seconds = 500000 cycles
: Error = 0 %
        cblock
        d1
        d2
        d3
        endc
Mi retardo
                         ;499994 cycles
        movlw
                0x03
        movwf
                d1
        movlw
                0x18
        movwf
                d2
        movlw
                0x02
        movwf
                d3
Mi retardo 0
        decfsz d1, f
                $+2
                d2, f
        decfsz
                $+2
        goto
                d3, f
        decfsz
                Mi retardo 0
        goto
                         ;2 cycles
                $+1
        goto
                         ;4 cycles (including call)
        return
```

Ejemplo 1. Diseñar un programa que encienda y apague un LED en el pin RB0 cada 0.5 [s]

```
processor picl6f886
#include pl6f886.inc
cblock 0x20
    dl
                                                            Mi retardo
    d2
                                                                        ;499994 cycles
    d3
                                                                movlw
                                                                        0x03
    endc
                                                                movwf
                                                                        d1
                                                                movlw
                                                                        0x18
ORG 0X00
                                                                movwf
GOTO 0X05
                                                                movlw
                                                                        0 \times 0 = 0
ORG 0X05
                                                                movwf
                                                            Mi retardo 0
BSF STATUS, RPO
                ;BANCO1
                                                                decfsz dl, f
BCF STATUS, RP1
                                                                goto
                                                                        $+2
BCF TRISE, 0
                ;RB0 COMO SALIDA
                                                                decfsz d2, f
BSF STATUS, RP1 ; BANCO3
                                                                goto
                                                                        $+2
CLRF ANSELH ; PORTB DIGITAL
                                                                decfsz d3, f
BCF STATUS, RPO
                                                                goto
                                                                        Mi retardo 0
BCF STATUS, RP1
                ;BANCOO
                                                                        ;2 cycles
LOOP BSF PORTE, RB0
                                                                goto
                                                                        $+1
    ; CALL Mi retardo
    BCF PORTB, RB0
                                                                        ;4 cycles (including call)
    ; CALL Mi retardo
                                                                return
     GOTO LOOP
                                                            END
```

*archivo enciende.asm

Práctica

Realizar desplazamientos de un bit sobre el PUERTO B, la dirección del desplazamiento estará determinada por una entrada digital, de tal forma que si la entrada es:

- "Uno" el desplazamiento es hacia la derecha y si es
- "Cero" el desplazamiento es hacia la izquierda,

Dicha entada llega por el bit cero del PUERTO A

El tiempo entre desplazamientos del bit es de 0.5 [s]

El circuito se encuentra en el archivo desplaza.pdsprj