
# Plane stress


 $K_{t} = ?$ 

 $W = 30 \,\mathrm{mm}$  $d = 10 \,\mathrm{mm}$ 






$$\sigma = \sigma_0 \frac{W - d}{W} = 66.7 \,\text{MPa}$$






R.C. Juvinall, K.M. Marshek – Fundamentals of machine component design – Wiley





## LASTRA FORATA DI PICCOLO SPESSORE



# Plane strain



## LASTRA FORATA DI ELEVATO SPESSORE


$$W = 30 \text{ mm}$$
  $d = 10 \text{ mm}$ 

$$t=20~\mathrm{mm}$$

t, d confrontabili



## LASTRA FORATA DI ELEVATO SPESSORE



#### SOMMARIO PRIMA ESERCITAZIONE

#### Problemi affrontati

- Calcolo K<sub>t</sub>
- Soluzione Plane Stress, Plane Strain e 3D

#### Funzioni del programma esaminate

- Descrizione comandi base (e.g. mesh, vincoli, carichi, visualizzazione dei risultati di tensione, visualizzazione dei risultati di errore sulla tensione)
- Confronto dei risultati numerici con valori di riferimento (e.g. risultati analitici, risultati sperimentali)
- Remote Displacement
- Tool di convergenza della soluzione
- Utilizzo del Path