Paraschiv Alexandra Maria Student 2 – nume și prenume 412D Grupa 03.04.2021 Data

Fișă laborator 2 - online rev. 1

ID = 43


1. Vizualizarea semnalului sinusoidal

a) $f_i = 500 Hz$


 $T_i = 2 \text{ ms}$

 $A_i = 4V$

Stop = 4ms




schemă montaj



b) $A_{m \check{a} s} = 4 V$ $T_{m \check{a} s} = 0.00202 s = 2.02 ms$



grafic V_{out} cu markeri



grafic V_{out} cu faza = -45 grade grafic V_{out} cu faza = -90 grade relație Δt_1 , T_i : $\Delta t_1 = T_i * 45/360 = T_i/8$ relație Δt_2 , T_i : $\Delta t_2 = T_i * 90/360 = T_i/4$ Explicații imagine: Daca nu exista niciun defazaj, semnalul sinusoidal incepea din punctul de tensiune 0. Avand un defazaj de -45 grade, imaginea este decalata spre dreapta cu o optime din valoarea perioadei T_i , lucru sesizat si din relatia dedusa mai sus. De asemenea, avand un defazaj de -90 grade, imaginea este decalata spre dreapta cu un sfert din valoarea perioadei T_i

$$\Delta t_1 \ calculat = 0.25 \text{ms} = 0.00025 \text{ s}$$

$$\Delta t_2$$
 calculat = 0.5 ms = 0.0005s

d)
$$N_x = 5 \ div \quad C_x = 0.4 \ ms/div$$

$$T_{i_mas} = N_x * C_x = 2 \ ms$$

$$time: 0.00251 \ Vout.Vt: 4$$

$$vout.Vt: 0.254$$

$$vout$$

0.0004

0.004

e) $Stop = T_1 = 0.002s$

 $Step = T_1/10 = 0.0002s$



 $N_x = 10 div$

 $C_x = 0.0002 \text{ s/div}$

 $T_{i \ m \check{a} s} = 0,002 \ s = 2ms$


• $Stop = T_1/2 = 0.001$ Step = 0.0001



 $N_x = 20 \ div$

 $C_x = 0.0001 \text{s/div}$

 $T_{i_m\check{a}s} = 0,002s = 2ms$





 $A_2 = 20V$

2. Setarea și măsurarea unui semnal sinusoidal cu componentă continuă

 \mathbf{a}) f_1 =20kHz

 U_V =2V U_{CC1} = -1V






grafic u(t) cu cursori

$$U_{max} = 1V(0.998)$$


 $U_{min} = -3V$




Explicați efectul c.c. asupra graficelor: In cazul in care dispare componenta continua, graficul este simetric in raport cu nivelul de 0.

Explicație comutare AC \rightarrow DC cînd U_{CC} = +1V: Prin modul in care avem structurate diviziunile graficului, la adaugarea unei componente continue de 1V, acesta se deplaseaza in sus cu o diviziune, nemaifiind simetric pe nivelul de 0.





$$U_{\text{CC3}}=1\text{V}$$



desenați obligatoriu săgeata corespunzătoare nivelului de 0!


3. Setarea unui semnal dreptunghiular; factorul de umplere

a)
$$A_i = 6V$$

$$f_i = \; 50 Hz$$

$$T_i = 0.02s = 20ms$$

Stop =
$$0.04s = 40ms$$






schemă

$$\tau_1 = 0.01$$

$$T_1 = 0.02$$

$$\eta_{m1} = \tau/T = 0.01/0.02 = 0.5 \rightarrow \eta_{m1} = 50\%$$



$$\tau_2 = 0.005$$

$$T_2 = 0.02s$$

$$\eta_{m2}=25\%$$

Explicație valori extreme η : Explicație valori extreme η : Pentru ambele valori ale lui η (0%, respectiv 100%) se formeaza un semnal constant in timp deoarece in primul caz teta-τ este 0, iar in celalalt caz, perioada-T este 0. ($\eta = \tau/T$)

4. Generarea unui semnal modulat în amplitudine

a)
$$U_1 = 2V$$
 f_1


$$f_1 = 20 \text{ kHz}$$


$$f_1 = 20 \text{ kHz}$$
 $m=1$ $U_2 = 1V$

$$f_2 = 1 kHz$$

$$Stop = 5ms$$

$$Step = 0.5 ms$$





$$A(t) = A(1 + mf(t)) = A(1 + 1*u2(t))$$

$$u(t) = A(1+mf(t))cos(\omega 0t) = u1(t) (1 + 1*u2(t))$$

limitele u(t): măsurate

$$A_{min} = 0V$$

calculate:

$$A_{min_calc} = U1(1- m) = 0V$$


$$A_{max} = 3.99 \text{V}$$

$$A_{max_calc} = U1(1+m) = 4V$$

b)
$$m = 0.5$$

$$Stop = 5 ms$$

$$Step = 0.5 ms$$



Explicație *m* : Folosind graficele ca experiment, putem observa ca modificand indicele de modulatie la niste valori mai apropiate de 1, se formeaza un numar mai mare de "vai" ce sunt tot mai accentuate cu cat indicele este mai mare.

Explicație m=0: Pentru valoarea de 0 a indicelui de modulatie, vaile sunt aproape inexistente, adica, amplitudinea maxima este aproape egala cu amplitudinea