



# **APOO & ARDUINO®**

LUIS FERNANDO GALONETTI

MURYLO PELIÇARO LOPES

PROF. DR. ANDRÉ TAKESHI ENDO

CORNÉLIO PROCÓPIO 2015

# **APOO & ARDUINO®**

### Características

Portas Digitais – HIGH - 5 volts - 1

LOW - 0 volts - 0

Portas Analógicas - de 0 volts a 5 volts

Ground (GND) - "fio-terra"

Alimentação – porta USB – 5 volts

Troca de dados - porta USB

Potenciômetro – varia a resistência conforme é girado

Tensão – V ou U – Volt

Corrente -I - Ampere

Resistor – restringe a corrente elétrica passada

Lei de Ohm - V = R . I

 $R = (V_{in} - V_{led}) / I_{led}$ 

```
Funções Básicas
```

pinMode (PINO, MODO\*) \* INPUT / OUTPUT - Define o pino

como entrada ou saída.

digitalWrite (PINO, ESTADO\*) \* HIGH / LOW - Envia ao pino

um estado de alta ou baixa corrente (0 ou 1).

digitalRead (PINO) - Lê as

informações do pino digital

analogRead (PINO) - Lê as

informações do pino analógico

Serial.begin (9600) - Inicia a

comunicação serial e define a taxa de transmissão de dados

Serial.println (analogRead (PINO)) - escreve no

monitor serial os dados transmitidos

delay (TEMPO\*) \* milisegundos – 1s = 1000 ms - Tempo de

espera

Potenciômetro (leitura)

0 512 1023

0,0 2,5 5,0 volts

**I**NICIALIZAÇÃO

#define NOME PINO - Definição de constantes

tipo\_variável NOME - Definição das variáveis

void setup ( ) { //inicialização – roda somente uma vez

}

void loop () { // laço de repetição


}

## Projeto 01: Acender e Apagar o LED.


#### CÓDIGO

```
int led = 10; // declaração das variáveis e da porta aonde se encontram
int BotaoDesliga = 8;
int BotaoLiga = 9;
int EstadoBotao1 = 0; // essa função se limita a 0 = sem corrente e 1 = com corrente
int EstadoBotao2 = 0;
void setup(){ //inicialização
pinMode(led, OUTPUT); // pino com led será saída (OUTPUT)
pinMode(BotaoDesliga, INPUT); // pino com botão será entrada (INPUT)
pinMode(BotaoLiga, INPUT);
void loop(){ // laço de repetição
EstadoBotao1 = digitalRead(BotaoDesliga); // esta função lê o que está acontecendo com o
botão e atribui a uma variável
EstadoBotao2 = digitalRead(BotaoLiga);
// HIGH = com corrente = aceso = 1
// LOW = sem corrente = apagado = 0
if (EstadoBotao1 == HIGH){ // se o botão estiver pressionado será HIGH, caso contrário
LOW
  digitalWrite(led, HIGH); // usa-se essa função para enviar o comando. HIGH = aceso
if (EstadoBotao2 == HIGH){
  digitalWrite(led, LOW);// LOW = apagado
 }
}
```

### **E**SQUEMA




### DIAGRAMA DE CASO DE USO




powered by Astah

### DIAGRAMA DE ATIVIDADES




powered by Astah

# DIAGRAMA DE CLASSE (ITENS USADOS)



powered by Astah

#### DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADO



powered by Astah

#### Referências

ASTAH. Disponível em: http://astah.net/

FRITZING. Disponível em: http://fritzing.org/home/

ARDUINO. Disponível em: http://www.arduino.cc/