## Бункерные загрузочные приспособления и расчет их параметров

В бункерных загрузочных приспособлениях запас деталей размещается в емкостях (бункерах) коробчатой формы. Из емкости (бункера) детали поступают в накопитель в ориентированном положении. Бункерные загрузочные приспособления применяют для загрузки станков различными деталями: поршневыми пальцами, шкворнями, втулками, кольцами, клапанами, болтами, винтами, гайками, колпачками и т. д.




Рис. 11.9. Схема расположения сил, действующих на стенки корпуса бункера

Бункер — это емкость (тара), служащая для размещения штучных деталей. В емкостях бункерных загрузочных устройств имеется плоскость DK обрушения (рис. 11.9), которая пересекает поверхность AB в зоне бункера под некоторым углом  $\beta$ . Плоскостью обрушения называют такую плоскость, по которой происходит обрушение материала при удалении стенки AD бункера. Расстояние между точками - A и K

$$x = h/tg\beta$$

где  $\beta = (\phi /2) + 45^\circ$  — угол, заключенный между плоскостью обрушения DK и дном DC емкости бункера, град;  $\phi$  — угол между плоскостью естественного откоса DM и дном DC емкости бункера, град; h — высота емкости бункера для загрузки штучными деталями металлорежущих станков; принимают h = m/4 (m — длина емкости бункера), мм.

В емкости бункера имеется плоскость DM естественного откоса. Плоскостью естественного откоса называют плоскость, по которой располагают детали, загружаемые в емкость кучей (навалом).

Детали, размещаемые между плоскостью обрушения DK и вертикальной стенкой AD емкости бункера, образуют клин ADK, который давит на стенки бункера.

Вертикальное давление  $p_y$  (см. рис. 11.9) на горизонтальную плоскость, находящуюся на расстоянии у, от верхней плоскости AB загрузки бункера сыпучими материалами, определяется как гидростатическое давление:

$$p_y = qy$$

где q — давление сыпучего материала, кг/см2.

Горизонтальное (боковое) давление на вертикальную плоскость емкости бункера на расстоянии у от верхней плоскости AB определяется как результат действия клина, нагруженного весом Q:

$$p_y = Rp_y = Rqy$$

Следовательно, горизонтальное давление  $p_x$ . пропорционально вертикальному давлению  $p_y$  на определенной высоте и составляет его часть, определяемую коэффициентом R:

$$R = (1 - \sin \omega)/(1 + \sin \omega)$$

Полное давление [кг(н)], действующее на вертикальную стенку бункера,

$$N=0.5h^2Rq$$

Толщина стенок бункера

$$S = 0.15Q + 1_{MM}$$

где Q — вес загруженных деталей, находящихся в плоскости клина ADK, кг.

По конструкции бункера бывают с одной емкостью для размещения и выдачи запаса деталей (рис. 11.10, а, г, д) и двумя емкостями, соединенными между собой (рис. 11.10, б, в). Одну емкость — предбункер — используют для размещения основного запаса деталей, а вторую — собственно бункер — для выдачи деталей на станок. Детали из предбункера в бункер перемещаются под действием собственного веса.

Обычно емкость бункерного загрузочного приспособления во время работы неподвижна, но встречаются бункерные загрузочные устройства с вращающимися бункерами.

Бункера изготавливают литыми из чугуна и алюминия или сварными из листовой стали. Объем бункера (его емкости) (см3) зависит от количества деталей, требуемых для бесперебойной работы загрузочного устройства в течение заданного промежутка времени:

$$V_{\theta} = V_{\delta} T / t_{\text{mm}} q_{\text{NJIM}} V_{\theta} = V_{\delta} T Q / q_{\text{N}}$$


где  $V_{\rm д}$  — объем одной детали, см $^3$ ; T — промежуток времени непрерывной работы бункерного загрузочного устройства между двумя очевидными загрузками, мин;  $t_{\rm шT}$  — штучное время обработки одной детали на станке, мин;  $q=0.4\div0.6$  — коэффициент объемного заполнения емкости бункера в зависимости от формы загружаемых деталей;  $Q=V_6q/V_{\rm д}T$  — средняя производительность бункерного загрузочного устройства, шт/мин.

Бункера с ножевыми захватами. Ножевой захват расположен последовательно по отношению к лоткунакопителю (рис. 11.11,а) или параллельно к лотку-накопителю (рис. 11.11,б). В бункерах с параллельным ножевым захватом может быть один или два ножевых захвата. Бункера с последовательным ножевым захватом имеют не большую производительность и применяются редко. В этих бункерам ножевой захват, находясь в нижней части бункера, захватывает небольшое количество деталей и поднимает их вверх до уровня лотка-накопителя. В верхнем положении захват задерживается на небольшое время, чтобы детали, находящиеся на нем, последовательно перемещались и смогли соскользнуть в лоток-накопитель.

Бункера с параллельным расположением ножевого захвата относительно лотка-накопителя более производительны. В таких бункерах ножевой захват, захватив в нижней части бункера детали, поднимает их вверх к лотку-накопителю. В верхнем положении захвата все детали одновременно соскальзывают с его плоскости на лоток-накопитель, расположенный параллельно захвату. Затем захват движется вниз, снова захватывает небольшое количество деталей, поднимает вверх и сбрасывает в лоток-накопитель и т. д.

Производительность бункеров с последовательным расположением ножевого захвата относительно лотка-накопителя примерно 90 ÷ 110деталей в минуту; с параллельным расположением захвата — 450 ÷ 550 деталей в минуту (деталей типа винтов, болтов, гаек). Ножевые захваты в бункерах движутся от кривошипного вала с кулачками, расположенными под углом 180°, или от других устройств.

Детали, поданные из бункера в лоток-накопитель, перемещаются дальше самотечным, полусамотечным или принудительным способами транспортирующими устройствами, которые также являются и накопителями.



Самотечные транспортные устройства применяются для перемещения деталей, допускающих удары, полусамотечные и принудительные

транспортные устройства — для деталей, между которыми удары недопустимы и их движение должно быть равномерным.

В бункерах последовательного действия рабочая площадь ножа располагается под углом  $\alpha$  к горизонтальной плоскости. Если детали с поверхности ножа движутся в лоток качением, то угол  $\alpha \le 20^{\circ}$ , а если скольжением, то  $\alpha = 45^{\circ}$  (H — ход ножа бункера).

Ширину В бункера с ножевым захватом принимают в зависимости от наибольшего размера загружаемых в бункер деталей.

Для бункеров последовательного и параллельного действия с боковым ножевым захватом ширина  $B = (8 \div 10)$  /; с ножевым захватом, расположенным в центре,  $B = (12 \div 15)$  1 (где 1 — длина детали, мм).

Глубина бункера зависит от длины L - рабочей поверхности ножа, для загружаемых деталей  $h = (1/4 \div 1/3) L$ .

Длина рабочей поверхности ножа зависит от длины, загружаемых деталей:  $L = (7 \div 10) 1$ .

Число двойных ходов в минуту ножа-захвата  $n_x = v/(L_p)$ .

Производительность (шт/мин) бункера с ножевым захватом

$$Q = n_x L pz/l$$

здесь v — скорость перемещения деталей в рабочей зоне станка, обслуживаемого бункером, м/мин;  $p = 0.5 \div 0.7$  — коэффициент вероятности захватывания ножом деталей из бункера, зависящий от формы и размеров деталей; z = 1 или 2 — число ножей в бункере.

Мощность (квт) электродвигателя для перемещения ножа-захвата

 $N=0.008\,L$