# Лабораторная работа №1

Цифровой ввод-вывод Прерывания

# Задание на ЛР1

В соответствии с вариантом задания написать программу, которая бы включала и выключала заданные светодиоды в зависимости от комбинации состояния кнопок.

#### МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО:


"msp430.h"

библиотеки языка С файлы, написанные самостоятельно


## Плата MSP-EXP430F5529



# Создание проекта в CCS




# Создание проекта в CCS





# Проект CCS



# Сторожевой (Watchdog) таймер

#### Отключить:

# Порты

Порт Х.Ү

Х – порт

Ү – пин

Устройство ввода/вывода (набор пинов)

«Ножка» микроконтроллера

Регистры

Биты регистра

# Типы регистров (необходимых для ЛР1)

PxIN - чтение данных с вывода;

PxOUT – установка значения выхода;

PxDIR – выбор направления: 0 – вход, 1 – выход;

PxREN – разрешение подтягивающего резистора;

PxSEL – выбор функции вывода: 0 – I/O, 1 – периферия;

# Обращение к регистрам - запись

Порт Х.Ү

PxOUT (\*операция\*)= BITy



Арифметические и логические (необязательно)

Можно изменять сразу нескольких битов в регистрах

# Обращение к регистрам - запись

В бит 3 регистра PxOUT порта 1 (P1.3) записать 1

В бит 6 регистра PxDIR порта 2 (P1.3) записать 0

# Обращение к портам - чтение

Порт Х.Ү

PxIN – чтение ВСЕГО регистра

Если необходимо обратиться к отдельному пину: PxIN операция BITy



# Обращение к портам - чтение


Записать байт из регистра PxIN порта 2 в переменную

t = P2IN


Выделить значение бита 7 регистра PxIN порта 1 с помощью битовой маски

P1IN&BIT7

### Кнопки



# Светодиоды



Активный уровень «единица» LED1 – порт 1.0°

LED2 - порт 8.1

LED3 – порт 8.2

LED4 – порт 1.1

LED5 – порт 1.2

LED6 – порт 1.3

LED7 – порт 1.4

LED8 – порт 1.5

Расположены рядом с S1 и S2

Расположены в блоке сенсорных кнопок

#### Особенности

Мыслить как программист

Я написал код:

- Знание алгоритмов говорит мне, что это должно работать
- В отладке все работает как задумывалось

НО НА ДЕЛЕ ОНО РАБОТАЕТ НЕ ТАК, КАК НУЖНО!!!

Мыслить как разработчик аппаратуры

Нужно учитывать, что:

Устройства имеют определенные физические характеристики

Изменение сигналов происходит не мгновенно

Существуют переходные состояния

# **FAQ**

Решение не собирается

Ищите ошибки в коде :)

Если долго не можете найти ошибку – зовите, спрашивайте, свежим взглядом найти ошибку проще

# FAQ

Решение собралось, но на плату не заливается

Проверить, подключена ли плата
Проверить, указано ли нужное устройство
(MSP430F5529)

# FAQ

Решение залилось на плату, но ничего не происходит (не горят диоды, кнопки не реагируют на нажатие)

Проверить, отключен ли Watchdog таймер Проверить инициализацию портов Заменить плату

#### Советы

Вспомнить особенности арифметических и логических операций

Не забывать мыслить как разработчик аппаратуры Не надеяться на значения по умолчанию

Выходное значение лучше указывать после остальной инициализации


Учитывать, что на разных платах программа может выполняться по-разному

# Прерывания

# Особенность запуска в отладке

```
while (true)
{
...
__no_operation();
};
```

# Регистр состояния SR



Разрешить пользовательские маскируемые прерывания!

# Типы регистров

```
PxIN – чтение данных с вывода;

PxOUT – установка значения выхода;

PxDIR – выбор направления: 0 – вход, 1 – выход;

PxREN – разрешение подтягивающего резистора;

PxSEL – выбор функции вывода: 0 – I/O, 1 – периферия;
```

```
PxIES – выбор направления перепада для генерации запроса на прерывание: 0 – по фронту, 1 – по спаду; PxIE – разрешение прерывания; PxIFG – флаг прерывания.
```

# Работа с прерываниями I/O портов

- 1. Инициализация порта для работы с кнопкой (см. ЛР1)
- 2. Разрешение прерывания ( $PxIE \mid = BITy$ )
- 3. Выбор направления перепада для генерации запроса (если необходимо)
- 4. Сброс флага прерывания (лучше это делать явно всегда в конце инициализации)

# Обработчик прерывания I/O портов

```
#pragma vector = PORTx_VECTOR
__interrupt void ISR(void)
{...}

x - номер порта (1 для S1 и 2 для S2)
ISR - название функции обработчика прерывания
```

### Особенности

PxIFG не сбрасывается автоматически при завершении обработчика прерывания

Запись в регистры PxOUT, PxDIR и PxREN может быть причиной установки значений в регистре PxIFG

Не запрещается изменять направление перепада для генерации прерывания внутри обработчика (если это необходимо)

Необходимо помнить о необходимости разрешения пользовательских маскируемых прерываний

# Вопросы на защите

- 1. Особенности архитектуры микроконтроллера MSP430;
- 2. Физические принципы работы портов;
- 3. Типы регистров, доступных портам, и их назначение;
- 4. Общая теория по прерываниям (прерывание, вектор прерывания, таблица векторов прерываний, типы прерываний)
- 5. Особенности работы с кнопками и диодами.