Лабораторная работа №2

Тактирование. Режимы пониженного энергопотребления

Задание на ЛР2


В соответствии с вариантом написать программу, которая по нажатию одной кнопки переключает заданные тактовые частоты, второй — входит и выходит в заданный режим пониженного энергопотребления

можно подключать только:


"msp430.h"

библиотеки языка С файлы, написанные самостоятельно

Плата MSP-EXP430F5529



Блок автоподстройки частоты (FLL)



FLLREFCLK:

XT1CLK = 32768Γ Ц
REFOCLK = 32768Γ Ц
XT2CLK = $4 \dots 32 M$ ГЦ

Установка DCOCLK

DCOCLK = FLLREFCLK / FLLREFDIV · (FLLN + 1) · FLLD

UCSCTL2: FLLN и FLLD

UCSCTL3: FLLREFCLK(SELREF) и FLLREFDIV

He забыть выбрать диапазон DCORSEL в регистре UCSCTL1

Пример

Установить DCOCLK = 327 кГц

```
FLLREFCLK = 32768 ГЦ UCSCTL3 |= SELREF__XT1CLK;

FLLREFDIV = 1 UCSCTL3 |= FLLREFDIV__1;

FLLD = 2 UCSCTL2 |= FLLD__2;

FLLN = 4 UCSCTL2 |= FLLN2;
```

 $32768/1\cdot(4+1)\cdot 2 = 327$ кГц

Пример

Установить DCOCLK = 327 кГц

```
FLLREFCLK = 32768 \ \Gamma \mu UCSCTL3 |= SELREF__XT1CLK;

FLLREFDIV = 1 UCSCTL3 |= FLLREFDIV__1;

FLLD = 1 UCSCTL2 |= FLLD__1;

FLLN = 9 UCSCTL2 |= FLLN3 | FLLN0;
```

 $32768/1 \cdot (9+1) \cdot 1 = 327 к \Gamma ц$

Принципы программирования устройств с низким энергопотреблением

Максимально длительное время нахождения в режимах пониженного энергопотребления

Использование прерываний для управления ходом выполнения программ и «пробуждения» контроллера

Включение периферии только по мере необходимости

Использование вместо программно реализуемых функций встроенные периферийные модули с низким энергопотреблением

Использование вычисляемых переходов и быстрых табличных вычислений вместо опроса флагов и длительных программных вычислений

Избегать частых вызовов подпрограмм, чтобы снизить накладные расходы

Использовать однотактные регистры ЦПУ в длинных процедурах Отключать неиспользуемые сегменты памяти

Регистр состояния SR

15	9	8	7							0
Reserved		V	SCG1	SCG0	OSC OFF	CPU OFF	GIE	N	Z	С

	Сигналы				Биты SR				
Режим	V _{CORE}	CPU/MCLK	FLL	ACLK	SCG1	SCG0	OSCOFF	CPUOFF	
LPM0	On	Off	Off	On	0	0	0	1	
LPM1	On	Off	Off	On	0	1	0	1	
LPM2	On	Off	Off	On	1	0	0	1	
LPM3	On	Off	Off	On	1	1	0	1	
LPM4	On	Off	Off	On	1	1	1	1	

Функции для работы с регистром SR

Установка битов маски

Сброс битов маски

___bis_SR_register

___bic_SR_register

___bis_SR_register_on_exit __

__bic_SR_register_on_exit

Используется только в обработчиках прерываний. Изменение значений осуществляется ПОСЛЕ возврата из обработчика прерываний.

Измерение частоты MCLK с помощью осциллографа

• Порт 7.7 сконфигурировать для работы с периферией, направление – выход

 Подключить осциллограф к выводу 7.7 разъема Ј5 и вывода GND разъема Ј4 либо Ј5

• Допускается небольшое отклонение частоты (в пределах нескольких кГц) от заданного значения

Вопросы на защите

- 1. Принципы программирования устройств с низким энергопотреблением (и их использование в коде ЛР2)
- 2. Тактирование (внутренние генераторы и кварцевые резонаторы и условия их работы, работа управляемого цифрового генератора и блока автоподстройки частоты, синхросигналы и их назначение)
- 3. Режимы пониженного энергопотребления (характеристика режимов, условия входа/выхода)

Вопросы?