


Aula 1- Introdução da disciplina e Semicondutores

Disciplina: Eletrônica Analógica e Digital

Professor: Daniel Gueter







Apresentação

Daniel Dalla Vecchia Gueter

Graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Mauá de Tecnologia

Mestrado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Cursando pós-graduação em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de

Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP)

Gerente de Projetos no Núcleo de Sistemas Eletrônicos Embarcados (NSEE) do Instituto Mauá de Tecnologia

Trabalho em projetos na área aeroespacial, astrofísica, ciência de dados e inteligência artificial





Disciplina: Eletrônica Analógica e Digital

Assuntos a serem abordados:

- Física dos Semicondutores
- Diodos
- Retificadores
- Transistores
- Optoeletrônica

- Osciladores
- Amplificadores Operacionais
- Conversores Analógicos-Digitais
- Conversores Digitais-Analógicos





Disciplina: Eletrônica Analógica e Digital

Bibliografias Básicas:

- 1. MALVINO, Albert P.; BATES, David J. **Eletrônica v1 e v2. 8. ed.** Porto Alegre: McGraw-Hill/Bookman, 2016.
- 2. MALVINO, Albert P.; BATES, David J. **Eletrônica: diodos, transistores e amplificadores. 7. ed.** Porto Alegre: McGraw-Hill/Bookman, 2011.
- 3. SILVA, Fabricio S.; LENZ, Maikon L.; BEZERRA, Erick C.; FREITAS, Pedro Henrique C. **Eletrônica I.** Porto Alegre: SAGAH, 2018.

Bibliografias Complementares disponíveis na ementa da matéria.





Metodologia e Avaliações

As aulas serão compostas por apresentações em Power Point, exercícios, vídeos, simulações e atividades.

Os critérios de avaliação e a sua respectiva composição na média final são:

Avaliação	Pontos na Média
Prova física e presencial	6
Prova virtual – AVA	2
Trabalho	1
Provinha física e presencial	1





Cronograma

- 18/02 Aula 1 Introdução da disciplina e Semicondutores
- 25/02 Aula 2
- 04/03 Feriado Carnaval
- 11/03 Aula 3
- 18/03 Aula 4
- 25/03 Aula 5
- 01/04 Aula 6 (Semana de Oficina)
- 08/04 Aula 7
- 15/04 Prova
- 22/04 Prova substitutiva





Semicondutores

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIBTA

Semicondutores – O que são?



Diodo




Chip



Fita de LED



LEDs



Transistores



IGBT (Alta potência)

Aula 1 – Introdução da disciplina e Semicondutores






Semicondutores – O que são?

- Podemos classificar materiais eletricamente como:
 - Condutores: Cobre, prata, alumínio, ouro.
 - Isolantes: Borracha, madeira, plástico, ar.
 - Semicondutores: Silício, Germânio.
- Fisicamente, a diferença entre eles é atômica, variando o número de elétrons na camada de valência e o quão propenso os elétrons estão para mudar de camada.
- Vale ressaltar que a corrente elétrica nada mais é que o fluxo de elétrons.





Semicondutores – O que são?



Camadas de valência de materiais condutores, semicondutores e isolantes.






Semicondutores - Como são feitos?


- Na forma física os semicondutores são confeccionados na forma de cristais, os quais são a junção de vários átomos de um material semicondutor.
- Essa junção resulta em **lacunas** e **elétrons livres**, cuja interação caracteriza a operação de um semicondutor.
- Esses cristais podem ser puros (intrínsecos), contendo átomos de um só material, mas geralmente são dopados (extrínsecos), contendo outros matérias que aumentam a sua condutividade.



Semicondutores - Como são feitos?



Lacunas e Elétrons livres de um semicondutor





Wafer de silício




Semicondutores - Como são feitos?

 Durante o processo construtivo, se o semicondutor de silício é dopado com materiais pentavalentes (cinco elétrons na camada de valência), ele é chamado de semicondutor tipo n (n de negativo – muitos elétrons livres). Caso ele seja dopado com materiais trivalentes, ele é chamado de semicondutor tipo p (p de positivo – muitas lacunas).







Aula 1 – Introdução da disciplina e Semicondutores



Sem os Semicondutores, nós não teríamos a grande maioria dos equipamentos eletrônicos de hoje em dia!!!

Além disso, atualmente os Semicondutores são motivos de grandes tensões geopolíticas!






Diodos





Diodos - Barreira de potencial

- Uma vez que se junte um semicondutor p com um semicondutor n, cria-se um semicondutor do tipo pn, mais conhecido como diodo.
- Esse tipo de junção resulta atomicamente em uma camada de depleção, na prática sendo uma barreira de potencial, a qual varia com a temperatura.




Estrutura de um diodo, resultando na camada de depleção






Diodos – Representação e polarização

- Caso você queira a polarização direta de um diodo, deve-se conectar o terminal positivo de uma bateria no terminal p do diodo (anodo), e o terminal negativo da bateria no terminal n do diodo (catodo). Isso resulta em uma barreira de potencial de ~ 0,7 V em diodos de silício.
- No caso da polarização inversa de um diodo, a conexão deve ser ao contrário. Nesse modo de operação, para haver condução deve-se romper uma barreira de potencial de ordem muito maior, ~ 50 V em diodos de silício. Esse valor é chamado de tensão de ruptura.



Diodo de silício diretamente polarizado




Diodo de silício inversamente polarizado

Aula 1 – Introdução da disciplina e Semicondutores





Diodos - Curva de operação



Curva de operação de um diodo de silício




A grande sacada dos semicondutores é que diferente de resistores, capacitores e indutores, que são componentes eletrônicos lineares, semicondutores são componentes eletrônicos não lineares, o que permite que exista o mundo binário, e consequentemente o mundo digital!!!





Diodos – Modelagem de um diodo




Três modelos de um diodo



Units

Diodos – Datasheet



General Purpose Rectifiers 3.0 W 50 °C/W Thermal Resistance, Junction to Ambient Electrical Characteristics T_A = 25 ℃ unless otherwise noted Symbol Parameter Value Units Forward Voltage @ 1.0A V Maximum Full Load Reverse Current, Full 30 μА Cycle $T_A = 75$ °C Reverse Current @ Rated VR $T_{\Delta} = 25^{\circ}C$ IR 5.0 μΑ TA = 100°C 50 μΑ Total Capacitance Vo = 4.0V, f = 1.0MHz 15 Queda de tensão direta (barreira de potencial) Aula 1 – Introdução da disciplina e Semicondutores * These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may by impaired.

1N4001 -

1N4007

Thermal Characteristics

Symbol

Potência dissipada

Parameter

Value



Exercícios no quadro