

# Alta Qualidade na Impressão dos Códigos de Barras

### **Agenda**

Sistema EAN.UCC

Por que Qualidade?

Quais as Simbologias do Sistema EAN.UCC

Características Técnicas dos Códigos

Meios de Gerar Códigos de Barras Ambiente de Leitura

Cuidados Técnicos Localização adequada

do Código de Barras

Casos Especiais

Esclarecimentos de Dúvidas

**Encerramento** 



1

# Definição de Qualidade

Numa escala de valores, qualidade que permite, avaliar e, consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar, qualquer coisa.

A Qualidade de um vinho não se mede apenas pelo rótulo.

Buarque de Holanda Ferreira, Aurélio - Novo Dicionário da Língua Portuguesa 1ª Ed..

# Códigos Autênticos

Quem atribui a numeração aos produtos ?

### O Proprietário da Marca

Portanto os códigos licenciados pela EAN BRASIL devem ser de uso exclusivo deles, evitando duplicidade no mercado.

# Por que ter Qualidade no Código de Barras ?

Se o código de barras de um produto não é interpretado pelos scanners ópticos, é o mesmo que não ter o código no produto.





# Impacto na Falta de Qualidade

A falta de qualidade de um código barras gera à cadeia de suprimento um aumento de perdas relativas a digitação, desvios no controle de informações, falhas na movimentação de materiais, insatisfação do consumidor entre outros prejuízos provenientes de códigos de barras ilegíveis.


# Como ter um código do Sistema EAN.UCC com Qualidade ?


Aplicando os requisitos básicos recomendados pelas Especificações Técnicas.


A Qualidade de um código não se mede apenas pela aparência estampada na embalagem final.


# Benefícios para Todos


A leitura do Código de barras no Checkout da loja dispara informações para toda a cadeia de abastecimento.
















### CARACTERÍSTICAS DAS SIMBOLOGIAS

AI EAN.UCC

A estrutura de codificação do UCC/EAN-128 é formatada por meio de Als

(00)178983574100000012

(AI) <u>DADO</u>

(AI)= APPLICATION DENTIFIER -"Anuncia o dado"

<u>DADO</u> = Lote; Validade; Nº Série; Pedido; Peso; Medidas; outros...





# CARACTERÍSTICAS DAS SIMBOLOGIAS

### AI EAN.UCC

A estrutura dos Als EAN.UCC e a simbologia UCC/EAN-128 foram projetadas pela EAN International, UCC e AIM. Trata-se de um padrão derivado do Code 128, porém possui uma Função 1 (FNC1), que o identifica e singulariza como simbologia do Sistema EANeUCC.

Caracteres Codificáveis

Os Caracteres da ASCII

Símbolo Contínuo

UCC/EAN-128



(00)378983574100000012

11 módulos p/ caracter



TA e B= Space

TC= 00



11



### AI EAN.UCC



Comprimento variável

## **ATENÇÃO**

Comprimento máximo permitido é de 165mm ou 48 caracteres incluindo caracter separador



(01)07898357410015(21)112233445566778899(10)123456789





# CARACTERÍSTICAS DAS SIMBOLOGIAS

### AI EAN.UCC

- · Código de barras alfanumérico linear;
- Portabilidade de dados de formatos fixos e variáveis por meio de Al´s (Application Identifiers);
- Dígito verificador para segurança de leitura;
- Concatenação de dados em uma só simbologia;
- Identificador de Simbologia ]C1
- Caracter Separador "FNC1" para concatenação de Al's de formatos variáveis.

EAN 4

13



### Gerando e Imprimindo os Códigos de Barras

#### FORMAS DE GERAR CÓDIGOS DE BARRAS

 Software de código de barras impressora térmica, impressora de termo transferência, impressora laser, impressora jato de tinta. **Métodos Digitais** 

Sistemas Gráficos Convencionais

**Métodos Tradicionais** 

Offset, Flexografia, rotogravura, Ink Jet, etc.

• Filme Master - Fotolito especial usado para gravação das matrizes de impressão em processos gráficos convencionais.

O Sistema EAN•UCC não limita a forma de geração dos códigos de barras, desde que seja preservada a qualidade dos símbolos conforme previsto nas Normas.





# **CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPRESSÃO**

Considerações importantes antes de imprimir os códigos

- **1º** Analisar em que tipo de **Ambiente** será escaneado o código.
- **2º** Analisar o **Processo de impressão** adotado para determinar o tamanho mínimo do código de barras.
- **3º** Analisar o **Substrato de impressão** (Kraft, Etiquetas, PVC, etc.).
- **4º** Definir a **Cor** correta para impressão dos códigos (barras escuras e barras claras).



15

### **AMBIENTES**

As principais considerações para selecionar a especificação correta do código de barras baseia-se no local em que este será escaneado. Vejamos:

- **1º Varejo** Baseia-se em um ambiente de escaneamento omnidirecional (varias direções), e deve se levar em conta os fatores ergonômicos associados a este ambiente.
- **2º Distribuição Geral** É um ambiente onde se movimentam itens comerciais embalados para transporte. Fazem parte deste ambiente unidades logísticas, ativos e tags de localização.





### **AMBIENTES**

- **3º Distribuição Geral e Varejo** Ambiente onde circulam itens comerciais que são embalados de forma específica para transporte, mas que são escaneados no PDV.
- **4º Todos os outros** Esta categoria inclui itens comerciais usados em industrias tanto do lado do suprimento quanto do lado da demanda na cadeia de suprimento. (ex: saúde, papel, embalagens, produtos elétricos, comunicações e tecnologia da informação).

Cabe a empresa que irá aplicar os códigos de barras em suas unidades comerciais e logísticas, analisar com antecedência em qual ambiente estes serão escaneados.



17

# IMPRIMINDO CÓDIGO DE BARRAS EAN.UCC GRUPO DE APLICAÇÕES

# EMBALAGENS DE PRODUTOS

<u>Utilizar Métodos</u> Tradicionais se:

Imprimir em grandes quantidades.

Imprimir c/ outra arte complexa (multicor)

Imprimir sobre substrato crítico (alumínio, plástico translúcido)

# EMBALAGENS DE PRODUTOS

<u>Utilizar Impressão</u> <u>Digital se:</u>

Imprimir em pequenas quantidades.

Imprimir códigos de barras cujos dados variam freqüentemente. (ex. impressão do cód. UCC/EAN-128, que requerem informações variáveis)





## IMPRIMINDO CÓDIGO DE BARRAS EAN.UCC GRUPO DE APLICAÇÕES

#### **CAIXAS (CORRUGADOS)**

Existem 3 Métodos para aplicar códigos em caixas:

Impressão Flexográfica Impressão a Jato de Tinta Industrial - Ink Jet Imprimir etiqueta e aplicá-la na caixa

#### **IMPORTANTE**

Se a impressão for diretamente sobre a caixa o código recomendado é o ITF-14

Se houver necessidade de informações adicionais (lote, Validade, etc.), o código recomendado é o UCC/EAN-128.

Se a caixa for direcionada ao PDV do varejo, ela além de ser uma unidade logística passa a ser também uma unidade de consumo, sendo portanto identificada com um código EAN/UPC.

EAN 🕮

19



#### **UNIDADES LOGÍSTICAS**

PALETES, FARDOS, TAMBORES, CAIXAS, ETC.

Quando se tratar de identificação de unidades logísticas, sabe-se que as informações são variáveis. Ex.: Lote de Produção, Hora de Produção, Pedido de Cliente, etc.

Nesse caso as etiquetas devem ser geradas ao final da produção.

O método mais prático nesta situação é o **método digital** 

CADA EMPRESA ADOTARÁ O EQUIPAMENTO QUE SE ADEQUE A SUA NECESSIDADE



### QUANDO OS ASSOCIADOS DECIDEM IMPRIMIR SEUS CÓDIGOS DE BARRAS

- · Software para gerar códigos de barras.
- Impressora Térmica direta ou Transferência Direta (qualidade A ou B).
- Impressora Laser, Desktop, Jato de tinta, etc. Ótimos conhecimentos EAN.UCC.
- · Verificadores de qualidade.

### QUANDO OS ASSOCIADOS DECIDEM MANDAR IMPRIMIR SEUS CÓDIGOS DE BARRAS EM UMA GRÁFICA

A gráfica pode pedir um Filme Master ou Arquivo Digital com Código de Barras.

# O QUE OS ASSOCIADOS DEVEM QUESTIONAR ÀS GRÁFICAS

- Qual tamanho mínimo requerido por seu processo de impressão.
- Existe alguma direção específica para obter melhores resultados no seu processo.
- É necessário alguma estação de impressão adicional para o código de barras.



21



# IMPRIMINDO O CÓDIGO DE BARRAS EM ETIQUETAS TERMOTRANSFERÊNCIA E USO GERAL


### **IMPRESSORA TÉRMICA**


- Alta Qualidade de Impressão (classificação ISO A ou B).
- Códigos formatados no Firmware da Impressora.

#### NECESSÁRIO

- Usar arquivo gráfico do código que foi projetado p/ a resolução da impressora específica.
- Gerar códigos com <u>Magnitudes Corrigidas</u> ou um <u>Módulo</u> que tenha o suporte da resolução da impressora.

É o ajuste da magnitude. Ex.: Quando se trabalha com uma impressora 203 DPI a largura da barra mais próxima de 0,013 pol. ou 0,330mm, que esta pode alcançar é de 0,01476 pol. ou 0,3750mm. Isso porque a largura da barra é construída por 3 pontos de 203 DPI(s) que medem 0,00492. Portanto a magnitude passa a ser corrigida de 100% para 113,64%





# 375 0

### **IMPRESSORA TÉRMICA**

### • Evitar impressão térmica quando:

A vida útil do produto for superior a um ano.

Usar papel térmico: ambientes quentes ou frios, desgastam o substrato.


#### Mantendo a Qualidade

Manutenção

Utilizar equipamentos de manutenção adequados ao tipo de impressora.

Limpeza, atentar-se à resíduos acumulados na cabeça de impressão.

- Suprimentos Consumíveis Fitas, Cartuchos, Cabeçote de impressão.
- Configuração Inicial Para qualquer alteração (formato impresso, tipo de fita, velocidade de impressão, etc.), as impressoras térmicas requerem nova configuração. Aconselha-se imprimir códigos com os nº(s) 4 12785 12783 2, e submete-los a verificadores de qualidade.





# IMPRESSORA DE USO GERAL (impressoras laser, jato de tinta, desktop, etc)

- Maior dificuldade em obter símbolos de qualidade, por dois motivos:
- 1º O tamanho do ponto impresso por essas impressoras é maior
- 2º O software de geração pode distorcer as dimensões das barras



27



# IMPRESSORA DE USO GERAL (impressoras laser, jato de tinta, desktop, etc)

Considerações importantes...

- Gerar códigos com <u>Magnitudes Corrigidas</u> ou um <u>Módulo</u>, que tenha o suporte da resolução da impressora.
- A <u>resolução da impressora</u> dever ser comunicada caso haja transferência de arquivos de cód. de barras.
- **BWR** (pontos de redução). Ex: Impressora 300dpi, 4 pontos por módulo, alcança melhor qualidade com redução de 1 ponto.
- Suprimentos Consumíveis Fitas, Cartuchos, Cabeçote de impressão, etc.
- Configuração Inicial Para qualquer alteração (formato impresso, tipo de fita, velocidade de impressão, etc.), as impressoras de uso geral requerem nova configuração. Aconselha-se imprimir códigos com os nº(s) 012345 012341 ou 678912 567890, e submete-los a verificadores de qualidade.





# IMPRESSORA DE USO GERAL

(impressoras laser, jato de tinta, desktop, etc)

Considerações importantes...

#### · Mantendo a Qualidade

Manutenção (toner, tambores, desenvolvedores, fusers e escovas).

Utilizar equipamentos de manutenção adequados ao tipo de impressora.

Limpeza, atentar-se à resíduos acumulados na cabeça de impressão.

#### **IMPORTANTE**

Comprar ou não comprar um Verificador de Qualidade?

Depende da atividade fim da empresa, se o produto for etiqueta com código de barras etiqueta é aconselhavel adquirir equipamento de verif., caso contrário enviar as amostras para a EAN local.

A verificação de qualidade dever ser feita com uma amostragem de códigos (não apenas 1 ou 2 amostras), para proporcionar uma avaliação fiel do processo de impressão.

29





### IMPRIMINDO O CÓDIGO DE BARRAS NA GRÁFICA

## PROCESSO DE IMPRESSÃO EM GERAL

#### PROCESSOS GRÁFICOS

**POR MEIO DE ARQUIVOS DIGITAIS** - OFERECEM CUSTO BAIXO e MELHOR QUALIDADE

# POR MEIO DE PROCESSOS CONVENCIONAIS UTILIZAM FILME MASTER - REQUEREM 3 ETAPAS

- Produção do Filme Master representando o Código de Barras.
- Fabricação de placas de impressão que incorporam o Filme Master.
- Impressão de embalagens a partir de placas que incorporam o Filme Master.





### IMPRIMINDO O CÓDIGO DE BARRAS NA GRÁFICA

Conhecendo as Limitações e Informando aos Clientes

### Limitações

- Tamanho mínimo do código a ser produzido com qualidade aceitável
- BWR


OBS - requer especialista


### BWR - Método Básico para alcançar Qualidade Aceitável

GANHO DE IMPRESSÃO POSITIVO / NEGATIVO




**VARIAÇÃO** 










O tamanho nominal do símbolo é 1.0 ou 100%. É permitido uma variação a desta faixa entre 80% a 200%.

- Obrigatória, as informações humano-legíveis são os números arábicos, impressos abaixo do código.
- · Fonte recomendada OCR-B.
- A altura recomendada 2,75mm na mag. 100%.
- O espaço entre as barras e os números é dada pela fórmula 0,5X (x=menor módulo utilizado).

Consulte tabela de magnitudes no Manual do Usuário disponível no www.eanbrasil.org.br





### **CUIDADOS TÉCNICOS**

### Símbolos EAN/UPC

Add-on de 2 e 5 dígitos





Posição - Iniciar-se ao final da margem de silêncio do símbolo principal alinhando a borda inferior do adendo com a borda inferior da barra do símbolo principal.

**Dígito verificador** - Não possui digito verificador explicito e não possui separador direito.

37

EAN 🧶



Símbolos EAN/UPC

Valores em módulos da margem de silêncio para cada simbologia EAN/UPC e Add-on.

Versão do símbolo	Zona de silêncio esquerda (margem clara)		Zona de silêncio direita (margem clara)	
_	Módulos	<b>M</b> m¹	Módulos	mm
EAN-13	11	3,63	7	2,31
EAN-8	7	2,31	7	2,31
UPC-A	9	2,97	9	2,97
UPC-E	9	2,97	7	2,31
Add-ons (EAN)	7-10	2,31-3,30	5	1,65
Add-ons (UPC)	9-12	2,97-3,96	5	1,65



### **CUIDADOS TÉCNICOS**



Símbolos ITF



**Moldura de Suporte** - espessura padrão de 4.8mm. Quando o sistema de impressão não requer moldura imprimir na parte superior e inferior do símbolo

**Interpretação Humano-Legível -** Proporcional ao tamanho do símbolo, não há especificação de tamanho ou fonte.

**Margem de Silêncio -** Obrigatórias, a largura mínima da margem clara é dada pela fórmula 10X (X = menor módulo utilizado) Ex: 0,635 x 10 = 6,35mm

Consulte tabela de magnitudes no Manual do Usuário disponível no www.eanbrasil.org.br



39

# 37510

### **CUIDADOS TÉCNICOS**

### Símbolo UCC/EAN-128

- A magnitude do código UCC.EAN 128 é escalonada de 25% (1 módulo = 0,25mm) a 100% (1 módulo = 1,016mm).
   Recomendação para aplicação: mag.. 50% (1 mod. = 0,5mm)
   O Al(00) SSCC deve ser representado na mag. 50%;
- A altura mínima é de 27 mm. Recomendação para aplicação = 32mm (SSCC deve ter 32mm). Apenas em casos especiais o código pode chegar a 13 mm de altura.
- Tamanho do caracter : Texto simples = 3mm;
   Tradução Humana = 7mm;



### **CUIDADOS TÉCNICOS**



### Símbolo UCC/EAN-128

- Quando o Al utilizado n\u00e3o estiver na tabela de formatos fixos, deve-se inserir o caracter FNC1 (separador).
- Recomenda-se deixar os Al's de formatos variáveis para o final do código de barras para otimizar o comprimento da simbologia.
- Os parênteses que aparecem na identificação dos Al's não são representado em barras.
- Sempre que possível representar os dados numéricos aos pares utilizando a tabela "Code C".

EAN W






### **COMBINAÇÕES DE CORES CORRETAS**

Barras pretas e Fundo branco

Barras verdes e Fundo amarelo



Barras azuis e Fundo laranja

Barras marrom e Fundo vermelho




43



### **COMBINAÇÕES DE CORES INCORRETAS**

Barras amarelas e Fundo branco

Barras pretas e Fundo verde



Barras pretas e Fundo azul

Barras vermelhas e Fundo branco





### LOCALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS NA EMBALAGEM

### **IMPACTOS**

- · Melhor Ergonomia para Leitura no Checkout
- Leitura no processo de Recebimento/Separação/Expedição



45



### **REGRA GERAL**


Item Comercial

**Localização preferida** - o verso do Item Comercial. Quadrante Inferior Direito.

**Regra de Borda -** o código deve estar no mínimo a 4mm e no máximo a 102mm das bordas laterais.

Unidade Logística Duas faces adjacentes da Embalagem.

### **CÓDIGOS**








# **EXCEÇÕES À REGRA**

### Caixas De Ovos -

Localização Preferida - Metade Direita do Verso



**Sacos** - Localização Preferida - No Centro do Verso

Itens Grandes, Pesados ou Volumosos

Dimensão física acima de 45cm (largura/altura/profundidade e que pese mais de 13kg.



47

# **EXCEÇÕES À REGRA**

Itens Grandes, Pesados ou Volumosos

### **Difícil Manuseio**

Sacos Requerem Dois Códigos



Caixas, Garrafas, Frascos, Latas, Cubas um código requerido em etiqueta destacável



# **EXCEÇÕES À REGRA**

### Itens ou Caixas Finas


Dimensão menor que 3cm na largura/altura/profundidade

Caixas de Pizzas Localização Preferida:

Verso

**Quadrante Inferior Direito** 

Envoltórios/Corte Loco "Wrap"





49

## **LOCALIZAÇÕES GERAIS**

Localização Preferida - QUADRANTE INFERIOR DIREITO DO VERSO

Regra de Borda - ≥ 8mm e ≤ 102mm de nenhuma borda.

#### **Blisters**








Evite colocar o código sob o Blisters ou sobre quaisquer perfurações

#### **Garrafas e Frascos**







O código sob o pescoço necessita manuseio adicional e tem limitações de espaço.





# **LOCALIZAÇÕES GERAIS**

Localização Preferida - QUADRANTE INFERIOR DIREITO DO VERSO

Regra de Borda - ≥ 8mm e ≤ 102mm de nenhuma borda.

Cubas








Levar em consideração a forma côncava e a curvatura.

Localização Preferida - QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO DA FRENTE

Bandejas





Não há considerações exclusivas.



51



# LOCALIZAÇÕES GERAIS

# **Publicações**

Localização Preferida - QUADRANTE INFERIOR DIREITO DO VERSO

Livros





Podem ter códigos adendos.

Localização Preferida - QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO DA FRENTE

**Revistas** 





Podem ter códigos adendos.





## **LOCALIZAÇÕES GERAIS**

### **Publicações**

Localização Preferida - QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO DA FRENTE

**Jornais** 






Quando vendidos dobrados + cód. adendo.

Localização Preferida - QUADRANTE INFERIOR DIREITO DO VERSO

**Jornais** 





Quando <u>não</u> vendidos dobrados + cód. adendo.







# LOCALIZAÇÃO NA UNIDADE LOGÍSTICA

### Unidades com menos de 1 metro de altura (ex. caixa)

Os símbolos nestas unidades devem ser localizados de forma que a borda inferior do código de barras esteja a 32 mm da base e 19 mm da borda vertical.

### Unidades com mais de 1 metro de altura (ex. palete)

Os símbolos devem ser localizados entre 400 mm e 800 mm da base da unidade e 50 mm da borda vertical.







# PARA DÚVIDAS, LIGUE 0800.11.07.89 OU ENVIE UM E-MAIL ean@eanbrasil.org.br

