CONTROLADOR PID PARA PLANTA DE PROCESSOS CONTÍNUOS

PLATAFORMA LUATOS ESP32C3 - NÚCLEO RISC-V

PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO BIPES

Outubro 2024

Objetivo

Descrever as etapas necessárias para a implementação de um controlador PID em uma planta de processos contínuos utilizando a plataforma BIPES.

Introdução


O sistema controlado é composto por um reservatório, um conjunto motobomba e o controlador PID. A variável controlada é o nível do reservatório que pode variar de 0 a 100%, a atuação do controle se dá por um sinal de saída de 0 a 10 V que atua sobre um inversor de frequência, este último, controla a vazão de entrada do tanque acionando um o conjunto motobomba. O *feedback* do sistema é obtido com um transmissor de nível que gera um sinal de 4 a 20 mA, onde 4 mA representa tanque vazio. No cerne do hardware utilizado está um microcontrolador ESP32-C3 com núcleo RISC-V. O esquema elétrico completo pode ser visto no **APÊNDICE 1**, a plataforma utilizada nesta aplicação é a LuatOS, mais informações: https://templates.blakadder.com/luatos CORE-ESP32.html

Desenvolvimento


As próximas etapas descrevem o passo-a-passo para implementação do sistema, assume-se que o hardware já tenha o microPython instalado e que a placa já esteja conectada na plataforma Bipes, para mais informações sobre esses pré-requisitos acesse: https://bipes.net.br/pt/docs.html

 Na plataforma Bipes acesse a aba Arquivos (1) clique sobre o botão Upload script to device (2) e faça o upload de todas as bibliotecas necessárias para o funcionamento correto do sistema.

As bibliotecas podem ser baixadas no repositório do projeto: https://github.com/andreroberto83/PID-ARM-RISCV



2. Adicione um bloco Run Python Code com o comando: *import funcoesAuxiliares as aux*.



3. Declare as variáveis contadorMinuto, dados, incrementaSp, inicialização, modo, nível, saída, sp, tempo500ms e txt.



4. Faça a inicialização de todas as variáveis.

```
definir contadorMinuto v para 0

definir dados v para falso v

definir incrementaSp v para verdadeiro v

definir inicializacao v para falso v

definir modo v para falso v

definir nivel v para 0

definir saida v para 0

definir sp v para 10

definir tempo500ms v para 0

definir txt v para 0
```

5. Inclua um bloco de interrupção do Timer 0 e as ações que deverão ser executadas na rotina de interrupção do Timer 0.

```
Timer # 0 do every v 500 ms

alterar tempo500ms v por 1

definir dados v para ( verdadeiro v
```

6. Configure os leds da placa LuatOS.

```
ajustar pino de saida pino D12 / ADC2_5 / GPIO12


para falso
pino D13 / ADC2_4 / GPIO13

para falso
```


7. Inicialize os periféricos

```
definir inicializacao v para
                            falso 🔻
repita enquanto •
                    não (
                           inicializacao 🔻
               Run Python Code
                      Command |
                                      inicialização = aux.iniPerifericos()
                não inicializacao 🕶
      se se
                                     pino D13 / ADC2_4 / GPIO13
      faça
             ajustar pino de saida
                           para verdadeiro
             esperar 250 milisegundos v
                                     pino D13 / ADC2_4 / GPIO13
             ajustar pino de saida 🜗
                           para 🐧 falso 🔻
             esperar 250 milisegundos v
```

8. Ajuste os parâmetros do controlador PID



8.1. (Opcional) Caso queira mudar os parâmetros de sintonia Kp, Ki e Kd acesse a aba Arquivos clique sobre a biblioteca *funcoesAuxiliares.py* e altere os parâmetros na função *configPID()*.




Não esqueça de clicar em Save para salvar as alterações






9. Implemente um laço de repetição infinito e inclua os seguintes blocos:



10. Para enviar os dados via serial ou salvar dados no cartão SD, ainda dentro do laço de repetição infinito, insira os blocos a seguir, logo abaixo do último bloco Run Python Code desenvolvido na etapa anterior:




Atenção o comando completo do último bloco é: aux.salvarDados(aux.formatarDados(tempo500ms, nivel, saida))

11. (Opcional) Para efeito de teste a cada cinco minutos o setpoint é alterado de dez unidade, variando em um range de 10 a 70 %, caso queira implementar essa funcionalidade, inclua os blocos a seguir dentro do laço infinito, logo após os blocos desenvolvidos na etapa anterior dentro do bloco se dados.

```
contadorMinuto 🔻 < 🔻
                                      600
       alterar contadorMinuto por
faca
       definir contadorMinuto y para
senão
                Run Python Code
                       Command |
                                      sp = aux.verificarSp()
       🔅 se
                     incrementaSp = = =
                                             verdadeiro •
               se se
                                           70
                       alterar sp ▼ por 10
               faca
                       definir incrementaSp v para
               senão
                        alterar sp ▼ por
                                          -10
       senão
               🔯 se
                                           10
               faça
                       alterar sp 🔻
                        definir incrementaSp v para
                senão
                                                     verdadeiro •
                Run Python Code
```

12. Para que seu código seja iniciado ao ligar ou reiniciar a placa, é necessário gravar o código gerado pelo Bipes em um arquivo com o nome main.py. Abra um editor de texto simples como o bloco de notas, por exemplo, acesse a aba Arquivos e clique sobre o arquivo code.bipes.py, copie todo código gerado pelo Bipes e cole no editor de texto. Salve o arquivo com o nome main.py em algum local do seu computador, não esqueça de selecionar em Tipo: Todos os Arquivos.



Carregue o arquivo na placa, ao final, os arquivos da placa deverão ser conforme a próxima figura.



APÊNDICE 1 – Esquema elétrico do circuito de controle.

