
CARACTERÍSTICAS DE LA ONDA SENOIDAL

LA FORMA DE ONDA SINUSOIDAL: La forma de onda sinusoidal es el tipo fundamental de corriente alterna (ca) y voltaje alterno.



Periodo de una onda seno(P): Tiempo requerido para que una onda seno complete todo un ciclo.

Frecuencia(f): Número de ciclos que una onda seno completa en un segundo. Se mide en Hertz.

$$T = \frac{1}{f}$$

FUENTES DE VOLTAJE SINUSOIDAL: un generador de CA simple consiste en una espira

única de alambre conductor en un campo magnético permanente. Cuando se mueve a través de un campo magnético, se induce un voltaje.

Amplitud del voltaje.- el voltaje depende del número de vueltas (N) y de la rapidez de cambio, si se incrementa, incrementa la frecuencia y la amplitud. Incrementar la cantidad de voltaje inducido es aumentar el número de espiras.

VALORES SINUSOIDALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE:

Valor instantáneo.- Este valor instantáneo es diferente en puntos diferentes situados por toda la curva.

Valor pico.- valor de voltaje (o corriente) en el punto máximo (pico) positivo o negativo con respecto a cero.

Valor pico a pico.- voltaje o la corriente desde el pico positivo hasta el pico negativo. Siempre es dos veces el valor pico. *Vpp=2Vp*

Valor RMS.- El valor rms de un voltaje sinusoidal es igual al voltaje de cd que produce la misma cantidad de calor en una resistencia que un voltaje sinusoidal.

*Vrms=0.707*Vp*

Vp=1.414* Vrms

Valor promedio.- área total debajo de la curva de medio ciclo dividida entre la distancia en radianes de la curva a lo largo del eje horizontal

$$V_{\text{prom}} = \left(\frac{2}{\pi}\right) V_p$$

$$V_{\text{prom}} = 0.637 V_{\text{prom}}$$

MEDICIÓN ANGULAR: Un grado es una medida angular correspondiente a 1/360 de un círculo. Un radián es la medición angular a lo largo de la circunferencia de un círculo que es igual al radio del círculo.

$$rad = \left(\frac{\pi \, rad}{180^{\circ}}\right) \times grados$$

Fase de una onda seno: La fase de una onda seno es una medición angular que especifica la posición de dicha onda seno con respecto a una referencia.

*Retraso: la onda seno se desplazó hacia la derecha con respecto a la onda de referencia.

*Adelanto: la onda seno se desplazó hacia la izquierda con respecto a la onda de referencia.

LA FÓRMULA DE LA ONDA SENO:

$$v = V_p \operatorname{sen} \theta$$

Expresiones para ondas seno con desplazamiento de fase:

*Retrasándose: $y = A \operatorname{sen}(\theta - \phi)$

*Adelantandose: $y = A \operatorname{sen}(\theta + \phi)$