

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Características inerentes aos sistemas de transmissão:

- Os sistemas de transmissão não são "perfeitos", podendo provocar alguma distorção nos sinais que são transmitidos;
- Existem limites na banda de transmissão suportada pelo sistema de transmissão;
- Existe a atenuação da potência dos sinais transmitidos
- Etc.



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas de Transmissão

Modelos/funções ilustrativas do comportamento de determinados sistemas de transmissão...

Largura de Banda de Transmissão

Largura de banda de transmissão não é o mesmo que largura de banda dum sinal...

Perdas e Ganhos de Potências

Os sistemas de transmissão introduzem atenuação nos sinais durante a transmissão que pode ser combatida com amplificação...

Filtros

Os sistemas de transmissão podem ser modelados como filtros...



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Transmissão – processo pelo qual uma forma de onda transita de uma fonte para um determinado destino, desejavelmente sem sofrer alteração de forma.

Filtragem – operação que, propositadamente ou não, altera o espectro do sinal e, consequentemente, a sua forma.

Função de Transferência – a transmissão e a filtragem são modelados de forma semelhante por funções de entrada e saída, i.e., o sinal que se obtém à saída designa-se por resposta do sistema ao sinal de entrada.

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT

- Lineares e Invariantes no Tempo
 Ver definição/características completas destes sistemas no Cap. III da sebenta do Prof. Vasco Freitas.
- Sistemas com características próprias possuindo uma função de transferência, H(f), em que:
 - > |H(f)| representa a sua característica de amplitude
 - > |H(f)|2 representa a sua caraterística de potência



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT

As exponenciais complexas, ou seja, os sinais oscilatórios no tempo (ou componentes sinusoidais) passam pelo sistema sem alteração de forma a menos de um fator multiplicativo constante, ou seja, qualquer sinal terá cada uma das suas componentes espectrais a passar no sistema sem alteração de forma mas com alteração de amplitude, consoante a frequência.


VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT

Resposta em frequência do sistema, H(f)

$$Y(f) = H(f) * X(f)$$

 $|Y(f)| = |H(f)| * |X(f)|$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT

Sinal de Potência (Sinal Periódico)

$$|C_y(nf_0)|^2 = |H(nf_0)|^2 \cdot |C_x(nf_0)|^2$$

$$S_y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |H(nf_0)|^2 \cdot |C_x(nf_0)|^2$$

Sinal de Energia (Sinal Não Periódico)

$$|Y(f)|^2 = |H(f)|^2 \cdot |X(f)|^2$$

 $E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 |X(f)|^2 df$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT

- Banda de Transmissão é o intervalo de frequências positivas no qual o ganho em potência do sistema é superior ou igual a metade do ganho máximo.
- Largura de Banda é a amplitude da banda de transmissão desse sistema.
- Frequências de Corte são as frequências limites da banda de transmissão do sistema.


VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT

SISTEMAS DE PRIMEIRA ORDEM


- Sistemas que facilmente podem ser modelados por circuitos elétricos RC.
- Função de Transferência do sistema de primeira ordem:

$$H(f) = \frac{1}{1+j2\pi fRC} = \frac{1}{1+j\frac{f}{B_T}}$$
 $B_T = \frac{1}{2\pi RC}$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Sistemas LIT de Primeira Ordem





VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Perdas/Ganhos de Transmissão e Decibéis

- Os sistemas de transmissão, além de distorcer o sinal, também reduzem a potência do sinal introduzindo uma perda/atenuação na transmissão.
- É importante estudar os conceitos de ganho e perda de transmissão e o decibel como medida de razão/proporção das potências à entrada e à saída dum sistema de transmissão.

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Perdas/Ganhos de Transmissão e Decibéis

 Consideremos um sistema que introduz uma ganho de potência por forma que a potência média do sinal à saída seja proporcional à potência média de entrada.



Ganho de potência é definido por:

$$g \doteq \frac{P_s}{P_e}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Perdas/Ganhos de Transmissão e Decibéis

- Sistemas amplificadores possuem normalmente valores de ganho muito elevados, para melhor lidar com esses valores é usual a utilização de uma escala logarítmica.
- Ganho em decibéis (dB): $g_{dB} = 10 \log_{10} g$
- Dado um valor de ganho em dB o valor linear correspondente é: $g = 10^{g_{dB}*10^{-1}}$
- A potência de um sinal pode também ser expressa em dB se se considerar relativa a uma potência fixa. Em telecomunicações é costume usar-se o miliwatt, ao que corresponde a unidade dBm: $P_{dBm} = 10 \log_{10} \frac{P}{1mW}$

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Perdas/Ganhos de Transmissão e Decibéis

• Sistemas de transmissão passivos têm uma atenuação L que costuma ser linear com o comprimento d e dependem dum coeficiente de atenuação linear α ou coeficiente de atenuação logarítmica α_{dB} ($\alpha < 1$, $\alpha_{dB} < 0$):

$$P_S = P_E * L \Leftrightarrow P_{S_{dBm}} = P_{E_{dBm}} + L_{dB}$$

$$L=lpha^d$$
 ou $L_{dB}=lpha_{dB}*d$

• Sistemas de transmissão com amplificação:

$$P_S = g * P_E \Leftrightarrow P_{S_{dBm}} = g_{dB} + P_{E_{dBm}}$$

Para sistemas de transmissão com n troços:

$$P_{S} = P_{E} * \prod_{i=1}^{n} (g_{i} * L_{i}) \Leftrightarrow P_{S_{dBm}} = P_{E_{dBm}} + \sum_{i=1}^{n} g_{dB_{i}} + \sum_{i=1}^{n} L_{dB_{i}}$$




VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Filtros

- Podem ser usados para separar o sinal portador de informação de contaminações indesejáveis (interferências, ruídos, etc.).
- Modelados da mesma forma que os sistemas de transmissão mas diferem no objetivo.
- Filtros ideais caracterizados por fornecerem transmissão isenta de distorção em uma ou mais bandas de frequência.

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Filtros Ideais




- Largura de banda dos filtros ideais é o intervalo positivo entre f_i e f_s , ou seja, $\mathbf{B_T} = [\mathbf{f_i}, \mathbf{f_s}]_+$
- Filtro passa-baixo ideal implica $f_i = 0$
- Filtro passa-alto ideal implica $f_i > 0$, $f_S = \infty$

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Filtros Reais

 Os filtros ideais são irrealizáveis, não é possível obter transições abruptas. Os filtros reais tendem a ser filtros passabanda (com bandas de transição o mais pequenas possíveis):



- Largura de banda de transmissão, banda passante ou largura de banda a meia potência, $B_T = [f_i, f_s]_+$
- Bandas de Rejeição, $B_{RJ} = [\infty, f_{ri}]_+ | [f_{rs}, \infty]_+$
- Bandas de Transição, $B_{TR} = [f_{ri}, f_i]_+ |[f_s, f_{rs}]_+$

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Filtros/Sistemas Butterworth


- Filtros/Sistemas de transmissão podem ser de ordem superior comparativamente aos sistemas de primeira ordem anteriormente referidos.
- Uma classe desses filtros é denominada por filtros de Butterworth de ordem n.
- Se *K*>1 trata-se dum filtro amplificador. Se *K*≤1 trata-se dum filtro atenuador.

$$|H(f)|^{2} = \frac{K^{2}}{1 + \left(\frac{f}{B_{T}}\right)^{2n}}$$

$$\frac{|H(f)|^{2}}{1 + \left(\frac{f}{B_{T}}\right)^{2n}}$$

VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Filtros/Sistemas Butterworth




VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Filtros/Sistemas Butterworth

Definição genérica de filtro Butterworth de ordem n:


$$|H(\mathbf{f})|^2 = \frac{K^2}{1 + \left(\frac{\mathbf{f} - f_{\phi}}{f_s - f_{\phi}}\right)^{2n}}$$

$$|H(\mathbf{f})|^{2} = \frac{K^{2}}{1 + \left(\frac{\mathbf{f} - f_{\phi}}{f_{s} - f_{\phi}}\right)^{2n}} \begin{cases} f_{i} = f_{\phi} - (f_{s} - f_{\phi}) = 2 * f_{\phi} - f_{s} \\ |H(f_{s})|^{2} = \frac{K^{2}}{2} \end{cases} B_{T} = [f_{i}, f_{s}]_{+}$$



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Filtros/Sistemas Butterworth



VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Composição de Filtros

Alguns exemplos:

