Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio

CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I


Profa. Elisa Sotelino Prof. Luiz Fernando Martha

Propriedades de Seções Transversais

### Objetivos

- Definir propriedades geométricas de seções transversais que são importantes para o comportamento à flexão de barras (vigas e pilares).
- Definir centro de gravidade ou centroide de uma seção transversal.
- Definir **momentos de inércia** de uma seção transversal em relação a eixos que passam pelo centroide.

## Motivação: por que a resistência à flexão de uma viga depende da orientação da seção transversal?





### Resposta:

 Porque o momento de inércia da seção transversal da viga 'em pé' é maior do que o momento de inércia da seção transversal da viga deitada; e a resistência à flexão de uma viga está associada ao momento de inércia da seção transversal.

PUC-Rio – CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I – Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha – Propriedades de Seções Transversais

# Analogia: histograma de distribuição de notas de alunos Distribuição "quase normal" Turma A Total: 60 alunos Desvio padrão: 2,1 Wédia: 5,2 Média: 5,2 Modia: 5,2 Notas PUC-Rio - CIV 1111 - Sistemas Estruturais na Arquitetura I - Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha - Propriedades de Seções Transversais







Analogia: histograma de distribuição de notas de alunos

### Observações

- A média das notas não é suficiente para caracterizar a distribuição das notas de uma turma.
- O desvio padrão varia de acordo com a dispersão das notas da turma: quanto mais disperso, maior o valor do desvio padrão.
- Mas o que é o **desvio padrão**?
- O **desvio padrão** é a raiz quadrada da variância.
- Mas o que é a variância?






### Correspondência entre propriedades de seções transversais e de histogramas

- **Área** (A) de uma seção transversal é análoga ao total N da população do histograma.
- Centro de gravidade (CG) ou centroide (C) de uma seção transversal é análogo à **média** de um histograma.
- Momento de inércia de uma seção transversal é análogo à variância de um histograma. Na verdade, o momento de inércia é análogo ao somatório do numerador:

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i')^2 \times N_i$$

### Seção transversal é bidimensional

- Diferença fundamental entre uma seção transversal e um histograma: seção transversal é bidimensional.
- Isso acarreta em dois momentos de inércia em relação a eixos que passam pelo centroide da seção:



Momento de inércia em relação ao eixo x:

$$I_{x} = \sum (y_{i})^{2} \times A_{i}$$

Momento de inércia em relação ao eixo y:

$$I_{y} = \sum (x_{i})^{2} \times A_{i}$$
efercia: comprimento à quarta potência.
$$I \text{ (cm}^{4})$$

$$I \text{ (m}^{4})$$

Unidades de momento de inércia: comprimento à quarta potência.

# Momentos de inércia quantificam o "afastamento" de pontos da seção em relação aos eixos que passam pelo centroide

Momento de inércia grande em relação ao eixo x e pequeno em relação ao eixo y.

Momento de inércia grande em relação ao eixo y e pequeno em relação ao eixo y e pequeno em relação ao eixo x

- A forma de uma seção transversal não é caracterizada apenas pelo centroide e pela área.
- Assim como a variância caracteriza a dispersão de um histograma, os momentos de inércia caracterizam a dispersão de pontos de uma seção transversal.

PUC-Rio – CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I – Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha – Propriedades de Seções Transversais

### Seção transversal é contínua


- Outra diferença fundamental entre uma seção transversal e um histograma: seção transversal é contínua. O histograma é discreto porque seus valores são fixos (por exemplo, de 0,5 em 0,5 ou de 1,0 em 1,0).
- O cálculo dos somatórios dos momentos de inércia para valores contínuos é feito no limite quando a área de cada elemento tende a zero. Para fazer isso, é necessário um tratamento do Cálculo Diferencial e Integral. Isso não vai ser feito aqui. Basta mencionar que os somatórios são substituídos por integrais.


$$I_{x} = \lim_{A_{i} \to 0} \left[ \sum (y_{i})^{2} \times A_{i} \right] \to I_{x} = \int y^{2} dA$$


$$I_{y} = \lim_{A_{i} \to 0} \left[ \sum (x_{i})^{2} \times A_{i} \right] \to I_{y} = \int x^{2} dA$$


PUC-Rio – CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I – Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha – Propriedades de Seções Transversais

12









### Centroides de formas primitivas

| Forma de Superficie   |   | $\bar{x}$                                      | ÿ                   | Área             |
|---|---|--|---------------------|------------------|
| Limitada por dois<br>segmentos de reta<br>perpendiculares e<br>uma semiparábola                   |   | $\frac{3a}{8}$                                 | $\frac{3h}{5}$      | $\frac{2ah}{3}$  |
| Limitada por um<br>segmento de reta e<br>uma parábola   |   | 0  | $\frac{3h}{5}$      | $\frac{4ah}{3}$  |
| Limitada por dois<br>segmentos de reta<br>perpendiculares e um<br>arco de parábola do<br>2º grau. | $0 \qquad x \qquad y = kx^2 \qquad y = kx^2 \qquad y \qquad $ | $\frac{3a}{4}$                                 | $\frac{3h}{10}$     | $\frac{ah}{3}$   |
| Limitada por dois segmentos de reta perpendiculares e um arco de parábola do grau n.              | $y = kx^{n}$ $C = \frac{1}{ \overline{y} }$   | $\frac{n+1}{n+2}a$                             | $\frac{n+1}{4n+2}h$ | $\frac{ah}{n+1}$ |
| Setor circular  |   | $\frac{2r \operatorname{sen} \alpha}{3\alpha}$ | 0                   | $\alpha r^2$     |

Fonte: Prof. André Maués Brabo Pereira – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Departamento de Engenharia Civil – Mecânica de Corpos Rígidos

PUC-Rio – CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I – Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha – Propriedades de Seções Transversais

### Centroides de formas compostas

Quando se estiver interessado na determinação de propriedades integrais (área e momentos de primeira ordem) de formas geométricas que não estão tabeladas, mas identifica-se que a forma em questão é composta de formas elementares (primitivas) cujas propriedades integrais são conhecidas, aplica-se essa composição na avaliação das propriedades integrais da forma composta:

$$\overline{x} = \frac{\sum \tilde{x}_i A_i}{\sum A_i} = \frac{\sum Q_{yi}}{\sum A_i}$$

$$\overline{y} = \frac{\sum \tilde{y}_i A_i}{\sum A_i} = \frac{\sum Q_{xi}}{\sum A_i}$$


 $\overline{x}$ ,  $\overline{y}$  Coordenadas do centroide (*C*) da forma composta;


 $\tilde{\mathbf{X}}_i,\,\tilde{\mathbf{y}}_i$  Coordenadas do centroide de cada uma das formas primitivas; e


 $\sum A_i$  Soma resultante das áreas das formas primitivas que constituem a forma composta.

 $Q_{yi} = \tilde{x}_i A_i$  Momentos de primeira ordem das formas primitivas.  $Q_{xi} = \tilde{y}_i A_i$ 

Fonte: Prof. André Maués Brabo Pereira – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Departamento de Engenharia Civil – Mecânica de Corpos Rígido:









### Centroides de formas compostas

**Exemplo:** Para a placa mostrada, determine os momentos de primeira ordem segundo x e y e a localização do centroide.





Fonte: Prof. André Maués Brabo Pereira – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Departamento de Engenharia Civil – Mecânica de Corpos Rígidos




### **Teste**

• Localização do centroide de uma forma composta.






| Forma                                   |        | Dimensão<br>nominal, mm | Peso / m,<br>N/m | Área,<br>cm² | $\bar{I}_x$ , cm <sup>4</sup> | $\overline{k}_x$ , cm | ÿ, cm | $\bar{I}_{y}$ , cm <sup>4</sup> | $\overline{k}_{y}$ , cm | x, c   |
|---|--------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Perfil I                                | r      | 220 × 220               | 718              | 93,3         | 8 105                         | 9.30                  |       | 2 929                           | F 60                    |        |
| remi                                    | x - x  | 180 × 180               | 529              | 67.5         | 3 856                         | 7.56                  |       | 1 410                           | 5,60<br>4,56            |        |
|   | +      | 140 × 140               | 350              | 45,5         | 1 534                         | 5,80                  | 28 -  | 572                             | 3,55                    | 15 Par |
| Perfil                                  | 1      | 380 × 149               | 204              | 107          | 24 010                        | 15                    | £     | 74                              | 0.00                    | L'ar   |
| duplo T                                 | x x    | 380 × 149<br>300 × 125  | 824<br>531       | 107<br>69,1  | 9 800                         | 11,9                  |       | 975<br>451                      | 3,02                    | -      |
| dapio i                                 | +      | 160×74                  | 176              | 22,8         | 935                           | 6,40                  |       | 54,7                            | 1,55                    |        |
| Perfil U                                | Y      | 250 × 80                | 333              | 42.5         | 3 770                         | 9,40                  |       | 238                             | 2.36                    | 2.14   |
| Terair O                                | x x    | 200 × 75                | 248              | 32.2         | 1910                          | 7,70                  |       | 148                             | 2,14                    | 2,01   |
| a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - X    | 160×75                  | 184              | 24           | 925                           | 6,21                  |       | 85,3                            | 1,89                    | 1,84   |
| Perfil                                  | y<br>A | 100× 70×10*             | 125              | 16,2         | 156                           | 3,10                  | 3.28  | 66.3                            | 2.00                    | 1.85   |
| angular                                 |        | 60× 60×10               | 85               | 11.07        | 34.9                          | 1,78                  | 1,85  | 34,9                            | 1,78                    | 1,85   |
| D 3                                     | - Lx   | 80 × 60 × 10            | 108              | 13,00        | 80,8                          | 2,49                  | 2,65  | 38,8                            | 1,73                    | 1,65   |
| 3                                       | 1      | $100\times100\times12$  | 175              | 22,7         | 207                           | 3,02                  | 2,90  | 207                             | 3,02                    | 2,90   |



### Momento de inércia de formas compostas

Teorema dos Eixos Paralelos (Teorema de Steiner):



$$I_x = I_{x'} + A \times d^2$$

• O momento de inércia de uma forma em relação a um eixo x é igual ao momento de inércia da forma em relação a um eixo paralelo x' que passa pelo centroide C da forma acrescido do produto do quadrado da distância d entre os eixos x e x' pela área A da forma.

PUC-Rio – CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I – Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha – Propriedades de Seções Transversais

20

### Momento de inércia de formas compostas

- Uma forma composta é constituída por uma série de outras formas geométricas mais simples (primitivas), como retângulo, triângulos ou semicírculos.
- Os momentos de inércia da forma composta em relação a um eixo comum podem ser determinados utilizando o Teorema dos Eixos Paralelos, desde que se conheça as distâncias dos centroides das formas primitivas a esse eixo comum e os momentos de inércia das formas primitivas em relação aos seus centroides.


PUC-Rio – CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I – Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha – Propriedades de Seções Transversais


30

### Momento de inércia de formas compostas

### // Exemplo

Determine o momento de inércia segundo o eixo x.





$$a = \frac{4r}{3\pi} = \frac{(4)(90)}{3\pi} = 38.2 \text{ mm}$$

$$b = 120 - a = 81.8 \text{ mm}$$

$$A = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi (90)^2$$
$$= 12.72 \times 10^3 \text{ mm}^2$$

= \_\_\_\_

### Rectângulo

$$I_r = \frac{1}{3}bh^3 = \frac{1}{3}(240)(120) = 138.2 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

Semi-circulo: Momento de inércia segundo AA',

$$I_{AA'} = \frac{1}{8}\pi r^4 = \frac{1}{8}\pi (90)^4 = 25.76 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

Momento de inércia segundo x',

$$\overline{I}_{x'} = I_{AA'} - Aa^2 = (25.76 \times 10^6)(12.72 \times 10^3)$$
  
=  $7.20 \times 10^6 \text{ mm}^4$ 

Momento de inércia segundo x,

$$I_s c = \overline{I}_s + Ab^2 = 7.20 \times 10^6 + (12.72 \times 10^3)(81.8)^2$$
  
= 92.3×10<sup>6</sup> mm<sup>4</sup>


$$I_{s}total = I_{s}r - I_{s}c = 45.9 \times 10^{6} \text{ mm}^{4}$$


Fonte: Prof. André Maués Brabo Pereira – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Departamento de Engenharia Civil – Mecânica de Corpos Rígidos

PUC-Rio – CIV 1111 – Sistemas Estruturais na Arquitetura I – Elisa Sotelino e Luiz Fernando Martha – Propriedades de Seções Transversais

### Momento de inércia de formas compostas

**Exercício:** Determine os momentos de inércia da área da seção reta da viga mostrada na figura, em relação aos eixos x e y que passam pelo seu centroide.





Fonte: Prof. André Maués Brabo Pereira – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Departamento de Engenharia Civil – Mecânica de Corpos Rígidos

### Momento de inércia de formas compostas

Exercício: Determine os momentos de inércia da área da seção reta da viga mostrada na figura, em relação aos eixos x e y que passam pelo seu centroide.

|     | $\overline{I}_x$    | $\overline{I}_y$     | $d_x$ | $d_y$  | A                    | $I_{_X}$             | $I_y$                |
|-----|---------------------|----------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A   | 225x10 <sup>6</sup> | 25x10 <sup>6</sup>   | -250  | 200    | 30000                | 1425x10 <sup>6</sup> | 1900x10 <sup>6</sup> |
| D   | 225x10 <sup>6</sup> | 25x10 <sup>6</sup>   | 250   | -200   | 30000                | 1425x10 <sup>6</sup> | 1900x10 <sup>6</sup> |
| В   | 50x10 <sup>6</sup>  | 1800x10 <sup>6</sup> | 0     | 0      | 60000                | 50x10 <sup>6</sup>   | 1800x10 <sup>6</sup> |
| Seç | cão compl           | eta                  |       | 120000 | 2900x10 <sup>6</sup> | 5600x10 <sup>6</sup> |                      |

**−**100 mm

Unidades:

d (mm)

A (mm<sup>2</sup>)

 $I(\text{mm}^4)$ 

Fonte: Prof. André Maués Brabo Pereira – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Departamento de Engenharia Civil – Mecânica de Corpos Rígidos

### **Teste**

• Cálculo dos momentos de inércia de uma forma composta em relação aos eixos que passam pelo centroide.