
STM32 с чего начать?

http://www.youtube.com/c/ElectroHobby1


Инструкция справедлива при использовании программ STM32CubeMX и Keil uVision5 и отладочной платы на базе stm32f103c8t6.Для программирования используется библиотека LL.

Программирование STM32 GPIO мигаем светодиодом.


Открываем программу STM32CubeMX и нажимаем создать новый проект.




Вводим модель нашего микроконтроллера. Ниже нам будет предложен вариант, нажимаем по нему левой кнопкой мыши два раза.




Далее в центре мы увидим наш микроконтроллер.




Светодиод подключен к ножке микроконтроллера РС13, об этом свидетельствует надпись на плате рядом со светодиодом.




Подводим мышку к соответствующему пину , нажимаем правую кнопку мыши выбираем режим работы на выход.







Далее необходимо выбрать следующий пункт меню и настроить следующим образом, это нужно делать для каждого проекта, дабы избежать проблем с прошивкой микроконтроллера и работала отладка, через специальный пин микроконтроллера.




Далее заходим в менеджер проекта, дополнительные настройки и указываем следующую опцию LL, все проекты будут собираться с этой опцией.




В настройках проекта указываем название проекта, куда его сохранить и под какую среду разработки собирать проект. Нажимаем сгенерировать код и открываем проект.




Если библиотеки для микроконтроллера не установлены будет предложение их установить нажимаем да.




После того как библиотеки с качаются нам предложат открыть проект, открываем. Если вы в первый рас используете KEIL с данным микроконтроллером будет предложение установить недостающие библиотеки нам остается только лишь согласится.







После установки если зайти сюда, то можно увидеть следующее выделенные пункты с требуемой моделью микроконтроллера они должны присутствовать. Когда все проверили, пробуем собрать проект.



Нажимаем следующую кнопку построить проект. В низу у вас должно появиться примерно следующее. Самое важное, что вы должны увидеть это ошибок ноль. Если они есть пишите будем разбираться.




Далее открываем main.c и нужно набрать следующий код, писать его нужно в специально отведенных для этого областях.




LL_mDelay(1000); LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOC, LL_GPIO_PIN_13); LL_mDelay(1000); LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOC, LL_GPIO_PIN_13);

Разбираем как работает написанное. Написанные строчки, это вызов четырех функции. Первая задержка 1 секунду, она указывается в миллисекундах, поэтому

1000.Далее функция сброса пина, которая устанавливает логический ноль в порту С, пине 13, к которому подключен светодиод. После ее выполнения светодиод засветится ,т.к. один из выводов его подключен к + 3.3в, другой вывод к микроконтроллеру. Учитывая, что полярность подключения соблюдена. Чтобы светодиод засветился нужно подать минус со стороны микроконтроллера . Что мы и сделали вызвав функцию LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOC, LL_GPIO_PIN_13).Далее опять функция задержки 1 секунду и функцией LL_GPIO_SetOutputPin() ,мы гасим светодиод установив на ножке логическую единицу или в нашем случае 3.3в. Собираем проект и проверяем чтобы не было ошибок.





Подключаем микроконтроллер к программатору следующим образом. И подключаем к USB. Если драйвер для программатора не установился, его можно найти по следующему запросу "скачать драйвер ST-LINK V2".




При первом подключении может также быть предупреждение, что драйвер устарел. И поступит предложение его обновить соглашаемся.

Заходим в следующие меню и проверяем, что установлены следующие настройки.






Если выделенные пункты совпадают ,выходим в главное меню и нажимаем следующую кнопку.



Проект должен залиться, а светодиод замигать. Если не замигал переподлючите программатор, либо нажмите кнопочку ресет на плате.



Более подробно посмотреть, как устроены эти функции и как они работают можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/S3VcAuqYoFA. Поздравляю вы учились управлять одной из ножек микроконтроллера .Даже сейчас на данном этапе можно сделать, что-то полезное. Правда к ножке микроконтроллера нельзя на прямую подключить мощную нагрузку(лампочку, реле, электродвигатель) но добавив пару деталей легко.