
Заголовок Ethernet кадра

Технология Ethernet -- доминирующая технология локальных сетей.



Первый <u>Ethernet</u> -- на коаксиальном кабеле. Оборудование анализирует заголовок Ethernet-кадра и пытается понять, кому <u>кадр</u> предназначен.

Структура Ethernet-кадра

Preamble	SFD 1 байт	Заголовок (header)			Полезная	Концевик:
7 байт		DA	SA	T/L	нагрузка(Data)	контрольная сумма = FCS
		6 байт	6 байт	2 байта	Нет фиксированной длины (ее длину можно узнать, убрав 14 байт после SFD и 4 байта перед следующей SFD)	4 байта

- **Preamble** -- для синхронизации часов приёмников устройств в сети (т.е. синхронизация на уровне битов)
- **SFD** -- показывает, где начинается фрейм

⊘ Preamble и sfd не являются частью фрейма

- **DA** -- адрес получателя
- SA -- адрес отправителя
- *T/L* -- тип / длина
 - < 1536 -- длина
 - >= 1536 -- тип
- *Payload* -- полезная нагрузка

• FCS -- контрольная сумма

CRC 32 -- алгоритм подсчёта контрольных сумм

// Кадр закончился

• IFG -- frame gap

Есть ограничения на длину фрейма: максимум 1500 байт, чтобы одна станция не захватила канал; минимум 64 байта, чтобы передача не закончилась до возникновения коллизии (дополнение фрейма до минимальной длины -- **padding**).

МАС-адрес

Всего 6 байт:

- OUI -- идентификатор производителя -- 3 байта
- Глобальное уникальное число в рамках серии -- 3 байта

Формы записи:

- 00:11:22:33:44:ab
- 00-11-22-33-44-ab
- 0011.2233.44ab (Cisco)

Широковещательный MAC-адрес: ff:ff:ff:ff:ff:ff

Его нельзя поставить в адресе отправителя.

Пользовательские данные не пересекаются с зарезервированными последовательностями, т.к. производится кодирование.