
## Среды передачи Ethernet

Сети по географическому охвату:

- LAN -- не более одной группы зданий
- MAN -- крупный город
- WAN -- не ограничены географической локацией

## Коаксиальный кабель



Физическая топология -- шина.


- Плюсы:
- Простое подключение
- Минусы:
  Сложно диагностировать поломки, необходимо разбирать сеть на части

## Витая пара

- UTP -- неэкранированная
- STP -- экранированная
- FTP -- фольгированная

<u>Физическая толология</u> -- звезда, используется <u>hub</u>. <u>Логическая толология</u> -- <u>шина</u>.

Логика работы hub



<u>Концентратор</u> получает битовый поток через один интерфейс и передаёт на все остальные.

Внутри провода 8 проводников, скрученных попарно (4 пары). По одному передаётся нормальный сигнал, по другому -- инвертированный.

10/100/1000 BASE-T -- стандарты передачи данных по витой паре.

**8Р8С** -- коннектор для витой пары.

## Соединение устройств

Одна пара проводников используется для приёма данных -- **Rx**, другая -- для передачи -- **Tx**. На сетевой карте пары **Tx** и **Rx** подводятся строго к определённым контактам, поэтому для разнородных и однородных устройств -- различные раскладки проводов.



- 1. **Разнородное оборудование** Используется прямой кабель
- 2. **Однородное оборудование** Используется кроссовер

**Auto MDI** / **MDIX** -- технология для автоматического определения раскладки проводов кабеля.

С помощью этой технологии мы можем соединять прямым кабелем любое оборудование.

**Число с буквами <u>AWG</u>** -- толщина токопроводящей жилы кабеля.