

1. Переходим во вкладку по стрелке 3



- 2. Задаем скорость полета во время опрыскивания по стрелке 1
- 3. Включаем либо выключаем курсовые радары по стрелке 2

При включенных курсовых радарах скорость полета ограничена до 6 м/с. Также, дрон совершает дополнительные развороты во время выхода на старт и возврата домой, что влечет за собой дополнительный расход аккумулятора

