



Добавление в список используемых устройств:

- 1. Включаем устройство XRTK4 и переводим его в режим Rover (подробнее в <u>XRTK</u> Ровер / Переносная станция)
 - 2. Заходим в программу XAG Agri на Вашем Android-устройстве
 - 3. Переходим во вкладку Device




- 4. Нажимаем кнопку Добавить устройство
- 5. Дожидаемся появления радара на экране






- 6. Зажимаем кнопку F2 на 5 секунд, после чего база должна издать звуковой сигнал (переход в режим сопряжения устройств)
- 7. Когда устройство обнаружено нажимаем на его иконку на экране, тем самым подтвердив сопряжение



Обновление(на базе):

- 1. Нажимаем на иконку уже добавленного устройства
- 2. Нажимаем кнопку Update по стрелке 1 и устанавливаем все доступные устройству обновления по очереди. После установки обновлений перезагружаем устройство Настройка(на локации):
 - 1. Нажимаем на иконку уже добавленного устройства
 - 2. Нажимаем кнопку Setting по стрелке 2





3. Переходим в общие настройки устройства и меняем название для более удобной идентификации в дальнейшем и убеждаемся что Station ID не равен 0(для его генерации достаточно нажать на строку Station ID)

