

- 1. Зайти в настройки дрона
- 2. Перейти во вкладку по стрелке и проверить температуру аккумулятора (не менее +10 градусов на момент запуска)
- 3. Убедиться в отсутствии отдельных просевших по вольтажу ячеек (все должны быть зелеными)

