Генератор пакетов РТР.

Генератор должен формировать пакеты PTP, имитирующие запросы нескольких клиентов PTP на наш сервер.

Количество клиентов должно устанавливаться от 1 до 255. Для каждого клиента должен быть свой IP, MAC, ClockIdentity. Задается начальное значение параметра, а для других клиентов эти параметры формируются прибавлением 1.

Задается до 4 IP которые исключаются из списка вывода

Интервал между запросами должен устанавливаться от 10мкс (как получиться, но не менее 40мс) до 60 сек. Интервал между запросами должен быть минимальным: при скорости 100 Мбит/с минимальный интервал между запросами составляет 10мкс, что соответствует максимальной загрузке сети

Количество запросов в секунду должно быть не менее 100.

Порядок вывода клиентов может быть или последовательным (IP увеличивается на 1 или случайным в заданном диапазоне IP)

destination IP - задает константой адрес сервера destination Mac - задает константой адрес сервера TimeStamp - текущее время задается константой или берется из системного времени.

PTP пакет (Delay_Req Message) передаётся по протоколу UDP через 319 порт, таким образом задача сводится к формированию UDP пакета с произвольными данными.

Состав требуемого пакета в Таблице 1. Формат пакета IEEE 802.3 UDP/IP.

Таблина 1

Протокол	Смещение, байт	Размер поля, байт	Название	Действия с полем	
Ethernet II or IEEE 802.3	0	8	Preamble/SFD 0x55,0x55,0x55,0xD5	Не меняется.	
	8	6	Destination MAC	Не меняется.	
	14	6	Source MAC	Меняется, для каждого клиента свой.	
	20	2	Ethertype or length	Не меняется.	
IP	22	1	Version, Internet Header Length	Не меняется.	
	23	1	Differentiated Services Code Point, Explicit Congestion Notification (DSCP, ECN)	Не меняется.	
	24	2	Total Length	Не меняется.	
	26	2	Identification	Не меняется.	
	28	2	Flags, Fragments Offset	Не меняется.	
	30	1	Time to Live (TTL)	Не меняется.	
	31	1	Protocol	Не меняется, должен быть UDP, 17.	
	32	2	Header Checksum	Не меняется.	

	34	4		Source address	Меняется, для каждого клиента свой.
	38	4		Destination address	Не меняется, адрес нашего сервера.
UDP	42	2		Source Port Number	Не меняется., должен быть 319
	44	2		Destination Port Number	Не меняется., должен быть 319
	46	2		Length	Не меняется., должно быть 52
UDP	48	2		Checksum	Не меняется
	50	1	4 бита	Transport Specific	Не меняется, должно равняться 0.
			4 бита	Message Type	Не меняется, должно равняться 1.
	51	1		Version PTP	Не меняется, должно равняться 2.
	52	2		Message length	Не меняется, должно равняться 44.
	54	2		Subdomain number	Не меняется, должно равняться 0.
	56	2		Flags	Не меняется, должно равняться 0.
	58	12		Correction Field	Не меняется, должно равняться 0.
PTP	70	8		ClockIdentity	Меняется, у каждого клиента свой номер.
	78	2		SourcePortID	Не меняется, должно равняться 1 или любое другое число, может быть различное у каждого клиента.
	80	2		SequenceID	Меняется, инкрементируется с каждым запросом, для каждого клиента отдельно.
	82	1		Control	Не меняется, должно равняться 1.
	83	1		LogMessagePeriod	Не меняется, должно равняться 127.
	84	6		TimeStamp (seconds)	Можно не менять или подставить текущее время.
	90	4		TimeStamp (nanoseconds)	Можно не менять или подставить текущее время.
	94	4		FCS	Не меняется.

система или сетевая карта и т. п. Синим цветом указаны поля, которые должны настраиваться и на которые стоит обратить внимание. Красным цветом указаны РТР данные, которые формируются и настраиваются генератором пакетов, некоторые из этих данных постоянны.

Описание некоторых полей пакета.

- 1) Поле Destination MAC должно соответствовать адресу сервера, к примеру:
- 01:00:5е:00:01:81 (настройки спросить у программистов).
- 2) Поле Source MAC для каждого клиента имеет свое значение, может быть выбрано случайно, но не должно соответствовать широковещательным и мультикастовым адресам.
- 3) Поле Source address IP адрес клиента, у каждого клиента свой адрес, который должен принадлежать диапазону локальной сети, в которой находится сервер, а это значит, что количество участников сети превышает 255 (255 клиентов и 1 сервер) и маска подсети должна быть установлена на значение 255.255.0.0. (касается настройки сервера и вообще организации локальной сети).
- 4) Поле Destination address IP адрес сервера, «мультикастовый» адрес. К примеру: 224.0.1.129 (спросить у программистов).
- 5) Поле Source Port Number порт отправителя UDP пакета, для PTP сообщения этот порт должен равняться 319.
- 6) Поле Destination Port Number порт получателя UDP пакета, для PTP сообщения этот порт должен равняться 319.
- 7) Поле Length количество байт, передаваемых по протоколу UDP, включая данные, порт отправителя, порт получателя, контрольную сумму UDP и само поле Length. Для PTP сообщения количество байт равно 52, из них 8 байт заголовок UDP, а 44 байт данные PTP. Для самоконтроля.
- 8) Поле ClockIdentity идентификационный номер клиента. Номера клиентов могут быть выбраны случайно. Количество клиентов должно быть не меньше 255.
- 9) Поле SourcePortID порт клиента. Не должен быть нулевым. Может быть одинаковым у разных клиентов.
- 10) Поле SequenceId поле номера запроса. Для каждого клиента ведется свой счетчик запросов. Значение этого поля увеличивается на 1 при каждом запросе. Должно обязательно меняться от запроса к запросу.
- 11) Поле TimeStamp метка времени клиента. Содержит время, когда клиент был отправлен. В это поле можно подставить текущее время.

Значения остальных полей постоянны и указаны в таблице.

Дополнительно

Заложить возможность случайной очередности передачи запросов.

Программа может быть выполнена на языке Python (Константин уже это делал).

Пример пакета PTP в Wireshark:

\\SERVER2KB\archive\project\ptp\PTP packet gen\PTP request.pcap

Последующие модификации

- 1. Прием и анализ полей ответных пакетов PTP Delay Resp Message
- 2/ Поддержка VLAN IEEE 802.1Q