



## PCB设计要点参考:

- ①功率路径输出电容Co2\Co1\ Co4最优先摆放,贴近芯片9\10 \11\12Pin。
- ②Co3为AGND电容, 电容一端贴近6Pin 并过孔单独连接到Co4电容地, 电容另一端连接到OUT上。注意6Pin不可直接和芯片散热盘相连

