UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA

IE-0431 Sistemas de Control

Tecnicas Avanzadas de Control

Leonardo Marín Paniagua, Ph.D.

leonardo.marin@ucr.ac.cr

2018



EIE

Escuela de

Ingeniería Eléctrica



Técnicas Avanzadas de Control

- En el control de sistemas industriales, el controlador más habitual es el controlador PID al producir un rendimiento adecuado en la mayoría de los casos.
- Sin embargo, existen situaciones en donde un controlador de la familia PID no producirá una respuesta adecuada a las necesidades del proceso.
- En esos casos es necesario recurrir a sistemas de control avanzado, cuya complejidad varía de acuerdo a la del proceso a controlar.

ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA



Técnicas Avanzadas de Control

- Se exponen a continuación algunas técnicas avanzadas de control:
 - Control en Cascada
 - Control de Razón
 - Control de sistemas Multivariables
 - Predictor de Smith
- Otras áreas de control moderno:
 - Control Inteligente
- Control Óptimo

► Control No Lineal


► Control Predictivo




- Se utiliza cuando la planta tiene dinámicas rápidas y lentas, que pueden separarse (mediante modelos distintos) y cuyas salidas pueden medirse de forma independiente.
- Consta de dos lazos de control anidados que actúan sobre una misma variable manipulada:
 - Lazo de control Maestro (primario): controla la dinámica lenta, asigna la referencia que debe seguir el secundario.
 - Lazo de control Esclavo (secundario): Controla la dinámica rápida del sistema, rechaza perturbaciones antes que afecten la dinámica lenta del sistema y sigue la referencia del control primario.
- Los controladores de cada lazo suelen ser de la familia PID.



Esquema Realimentado



Esquema en Cascada





- Se regulan algunas perturbaciones antes de que estas afecten a la dinámica lenta del sistema.
- Se necesita un sensor adicional para medir la salida de la dinámica rápida.
- Procedimiento de Diseño: si la realimentación simple no produce un desempeño adecuado, y si agregar un sensor adicional no resulta en extremo costoso, entonces:
 - Sintonizar el lazo Esclavo: a partir del modelo de la dinámica rápida P_R de la planta se sintoniza el controlador esclavo mediante los métodos vistos (PI: síntesis, reglas, etc).
 - 2. <u>Sintonizar el lazo Maestro</u>: a partir del modelo de la dinámica Lenta P_L y el $M_{yr,R}$ del lazo esclavo (Planta equivalente = $M_{yr,R}P_L$), se sintoniza el controlador Maestro mediante los métodos vistos (PID: *síntesis*, reglas, etc).




Ejemplo: Lazo de control de Temperatura en una caldera

Posibles Perturbaciones: Fe: Caudal del líquido a calentar Pa: Presión entrada

Variable Manipulada:

Fv: Caudal de combustible entrante a la caldera: m(s)






- Ejemplo: Lazo de control de Temperatura en una caldera :
 - Al ser un proceso de control de temperatura, el sensor detectará el efecto de las perturbaciones mucho tiempo después de que estas sucedan.
 - El control realimentado simple no regulará las perturbaciones hasta que el efecto de las mismas se propague a la salida.
 - Se puede mejorar el desempeño del sistema al agregar un sensor adicional que mida alguna de las posibles perturbaciones, por ejemplo la presión de entrada de combustible *Pa*:
 - Lazo Esclavo: Control del flujo de combustible, es la dinámica rápida del proceso, con este control se elimina la perturbación Pa y se sigue la referencia del control maestro.
 - Lazo Maestro: Control del Temperatura, es la dinámica lenta del proceso, con este control se elimina la perturbación Fe y se sigue la referencia de temperatura



Escuela de Ingeniería Eléctrica

Ejemplo: Lazo de control de Temperatura en una caldera






Control de Razón

- Se utiliza en procesos industriales en los cuales se mezclan dos o más productos para la obtención de un compuesto final.
- El objetivo de este tipo de control consiste en mantener la relación entre dos o más variables, generalmente caudales, en una cierta razón "a"
- Esta razón puede ser constante o variante en el tiempo


En régimen permanente:
$$a = \frac{y_2}{y_1}$$





Control de Razón

Esquema del control de razón:




Regulación vs Servo control



Control de sistemas Multivariables


En el caso de sistemas multivariables, se requiere controlar todas las salidas del proceso:





Control de sistemas Multivariables


Sistemas multivariables: puede darse la interacción no deseada entre los diversos lazos de control:





Control de sistemas Multivariables

Sistemas multivariables: puede darse la interacción no deseada entre los diversos lazos de control:






IE0431 Sistemas de Control

Escuela de

Control de sistemas Multivariables

- Sistemas multivariables: Métodos de control:
 - Diseño independiente de los lazos de control: se diseña el controlador omitiendo la dinámica interactuante (acoplada), en este caso los controladores regulan las perturbaciones causadas por las dinámicas interactuantes.


Desacoplamiento de los lazos de control: eliminar el efecto del acoplamiento



Leonardo Marín Paniagua, Ph.D.




- Reduce la influencia negativa de un retardo de transporte alto en el proceso.
- Extrae el tiempo muerto del proceso utilizando la predicción de la salida del proceso mediante su modelo sin retardo.



$$P(s) = G(s)e^{-Ls}$$



- Para compensar las perturbaciones, se realimenta el error de predicción dado por la diferencia entre la salida real del sistema y la salida del modelo sin el retardo de transporte.
- El predictor trata de estimar el efecto del retraso sobre el sistema para eliminar el efecto negativo del retardo.







 $y_{sp}(s)$

Predictor de Smith

EIE
Escuela de Ingeniería Eléctrica

Mecanism





$$y(s) = G_c(s)G(s)e^{-Ls}\varepsilon(s)$$

$$y^*(s) = y(s) + (1 - e^{-Ls})G(s)u(s) = y(s) + (1 - e^{-Ls})G(s)G_c(s)\varepsilon(s)$$


$$\therefore y^*(s) = G_c(s)G(s)\varepsilon(s)$$



Con esto se logra compensar el retardo del proceso, con lo que el controlador utilizará valores actuales en lugar de datos antiguos.

$$\therefore y^*(s) = G_c(s)G(s)\varepsilon(s)$$

Esquema equivalente (resultado matemático, no representa un proceso real):



- El controlador se sintoniza utilizando el proceso sin retardo (en general un PI o PID).
- Desempeño depende de la exactitud del modelo (modelo perfecto)



ESCUEIA de Ingeniería Eléctrica

Ejemplo
$$P(s) = \frac{e^{20s}}{10s+1}$$

Control PI con $K_c = 2, Ti = 10$

