

IE-0431 Sistemas de Control

Sistemas de Control Realimentado

Leonardo Marín Paniagua, Ph.D.

leonardo.marin@ucr.ac.cr

2018



EIE

Escuela de

Ingeniería Eléctrica



Opciones de control de Procesos

Sistema sin control:

No se toma *ninguna* acción correctiva (cambio en la variable manipulada) en caso de presentarse desviaciones de la variable controlada respecto a su valor deseado.

Sistema de control de lazo abierto:

Se toman acciones correctivas con base en la información de una o más variables del proceso (normalmente de la misma perturbación), pero *no* de la *variable controlada*. No existe realimentación.

Sistema de control de lazo cerrado:


Las acciones correctivas se toman con base en la diferencia entre el valor deseado y el valor real de la variable controlada, denominado *error*, se tendrá un sistema de control de lazo cerrado o sistema de control realimentado.



- El control realimentado es el esquema que resuelve la gran mayoría de los problemas de control.
- El sistema de control requiere conocer el valor deseado para la variable controlada, para tomar la acción correctiva al momento de presentarse un error, ya sea por el efecto de las perturbaciones o por un cambio en el valor deseado.
- La relación entre las diferentes variables involucradas en el esquema de control se detalla en el siguiente diagrama de bloques

ERSIDAD DE COSTA







- $G_a(s)$ función de transferencia del elemento final de control
- $G_p(s)$ función de transferencia de la planta (proceso)
- $-G_{st}(s)$ función de transferencia del sensor / transmisor
- $G_d(s)$ función de transferencia de entrada de la perturbación
- $-G_f(s)$ función de transferencia del filtro de medición
- **c(s)** variable controlada
- m(s) variable manipulada
- n(s) ruido de medición
- u(s) señal de control
- y(s) señal realimentada
- y'(s) señal de medición
- d(s) perturbación


RSIDAD DE COSTA RICA



Simplificaciones:


- El proceso controlado incluye el actuador-elemento final de control, la planta (o proceso) y el sensor-transmisor.
- Para los estudios de control se utiliza, para representar al proceso controlado, un modelo que refleja adecuadamente las características dinámicas del proceso controlado.
- La perturbación ocurre a la entrada del proceso controlado (caso crítico → las perturbaciones tardan más en detectarse).
- La señal de entrada que recibe el controlador es la señal de referencia y la señal realimentada de la variable controlada (señal de medición).
- El ruido de medición es filtrado (filtro perfecto).
- El algoritmo de control incluido en el controlador, se aplica todo directamente al error.








Para la mayor parte de los estudios de control este diagrama se puede reducir al siguiente diagrama de bloques, en el cual la función de transferencia del proceso *P(s)* incluye además de la planta, al sensor/transmisor y al actuador (elemento final de control), esto es al conjunto actuador – planta – sensor.





Función de Transferencia para el Diagrama de Bloques:



- Error: e(s) = r(s) y(s)
- Salida del controlador: u(s) = C(s)e(s)
- Señal realimentada: y(s) = P(s)[u(s) + d(s)]



Función de Transferencia para el Diagrama de Bloques:

$$y(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} r(s) + \frac{P(s)}{1 + C(s)P(s)} d(s)$$

► FT del Funcionamiento como servo control (Servomecanismo): d(s)=0

$$y_r(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} r(s) \Rightarrow \frac{y_r(s)}{r(s)} = M_{yr}(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

FT del Funcionamiento como control regulatorio (Regulador): r(s)=0


$$y_d(s) = \frac{P(s)}{1 + C(s)P(s)}d(s) \Rightarrow \frac{y_d(s)}{d(s)} = M_{yd}(s) = \frac{P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

$$M_{yr}(s) = C(s)M_{yd}(s)$$

Al escoger C(s) para obtener un M_{yd} determinado (regulador), el M_{yr} queda fijo (servocontrol) y viceversa. (Controlador de 1 Grado de Libertad)




- Funcionamiento del Lazo de Control: $M_{yr}(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$ Servomecanismo: Se des
- Servomecanismo: Se desea un buen seguimiento del valor deseado






- ► Funcionamiento del Lazo de Control: $M_{yd}(s) = \frac{P(s)}{1 + C(s)P(s)}$
- Regulador: Se desea eliminar el efecto de las perturbaciones.





Función de Transferencia para el Diagrama de Bloques:



$$y(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} r(s) + \frac{P(s)}{1 + C(s)P(s)} d(s)$$

$$y(s) = M_{yr}(s)r(s) + M_{yd}(s)d(s)$$
 Ecuación característica
$$1 + L(s) = 0$$

- Polinomio Característico: p(s) = 1 + C(s)P(s) = 1 + L(s)
- FT de *lazo abierto* (FTLA): L(s) = C(s)P(s)



► FT de la Salida del controlador ante un cambio en r(t): funcionamiento como servo control (Servomecanismo, d(s)=0):

$$M_{ur} = \frac{C(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

FT de la Salida del controlador ante un cambio en d(t): funcionamiento como control regulatorio (Regulador, r(s)=0):

$$M_{ud} = \frac{-C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$



- Los modelos de sistemas reales son <u>variantes con el</u> <u>tiempo</u> y tienen algún tipo de parámetro distribuido.
- No se puede considerar que los parámetros de un sistema de control son completamente estacionarios durante la vida de operación del sistema. Ej, Resistencia eléctrica varía según la temperatura de operación del sistema.
- Se busca que el sistema de control sea *Insensible* a la variación de los parámetros del sistema controlado pero que sea *Sensible* a los comandos de entrada.
- lacktriangle La sensibilidad de $oldsymbol{G}$ respecto a la variación en lpha es:

$$S_{\alpha}^{G} = \frac{\% \text{ cambio de } G}{\% \text{ cambio de } \alpha} = \frac{\partial G/G}{\partial \alpha/\alpha} = \frac{\alpha}{G} \frac{\partial G}{\partial \alpha}$$

Función de Sensibilidad



Sensibilidad a Lazo Abierto:


- ightharpoonup FTLA: L(s) = C(s)P(s)
- Función de sensibilidad: La sensibilidad de la FTLA respecto a la variación en P(s) es:

$$S_P^L = \frac{\partial L/L}{\partial P/P} = \frac{P}{L} \frac{\partial L}{\partial P}$$

$$\Rightarrow S_P^L = \frac{P(s)}{C(s)P(s)}C(s) = 1$$



Sensibilidad a Lazo Cerrado:




$$= FTLC: M_{yr}(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

Función de sensibilidad: La sensibilidad de la FTLC respecto a la variación en P(s) es:

$$S_P^{M_{yr}} = \frac{P}{M_{yr}} \frac{\partial M_{yr}}{\partial P} \Longrightarrow S_P^{M_{yr}} = S(s) = \frac{1}{1 + C(s)P(s)} < 1$$



Sensibilidad a Lazo Cerrado:



- Función de sensibilidad: $S(s) = \frac{1}{1 + C(s)P(s)}$
- Función de sensibilidad complementaria:

$$T(s) = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$
$$S(s) + T(s) = 1$$



- En un sistema en *lazo abierto* la sensibilidad de la FTLA respecto a la variación en un parámetro del sistema es *grande*. El sistema responderá de forma uno a uno a esta variación.
- En un sistema en *lazo cerrado*, la sensibilidad de la FTLC respecto a la variación de un parámetro en el sistema es *pequeña* en la mayoría de los casos.
- Se debe observar la variación de las magnitudes de C(s)P(s) respecto a la variación de la frecuencia. En algunas frecuencias esta magnitud puede ser menor a uno por lo que la realimentación podría ser dañina a la sensibilidad de la variación de los parámetros.


ERSIDAD DE COS



Ejemplo Regulación ante perturbaciones

Simulador sistema péndulo invertido (E. Mahieu)

Automatic Feedback Control of a Pendulum-and-Cart System



Descargar en:

http://demonstrations.wolfram.com/AutomaticFeedbackControlOfAPendulumAndCartSystem/

Debe tener instalado Mathemática para poder ejecutarlo, seguir las siguientes instrucciones para utilizar la licencia campus UCR: http://www.emate.ucr.ac.cr/LICENCIAS-WOLFRAM