ZX-Unikeyboard PS/2

PS/2 контроллер и необходимое ПО для опроса и построения прошивку под произвольную клавиатурную матрицу до 26 пин.

valerum@rambler.ru

Russia, 2021

andy.karpov@gmail.com

Ukraine, 2021

Эта тема на форуме:

https://zx-pk.ru/threads/32497-kak-peredelat-prakticheski-lyubuyu-klaviaturu-v-ps-2/page8.html

Содержание

Краткий HOW-TO по настройке произвольной клавиатуры	1
Этап 1. Прошивка для опроса матрицы	
Этап 2. Тестирование опроса матрицы	
Этап 3. Шаблон матрицы клавиатуры	
Этап 4. Опрос и анализ матрицы	
Этап 5. Сборка основной прошивки	

Краткий HOW-TO по настройке произвольной клавиатуры.

Этап 1. Прошивка для опроса матрицы

Подключаем клавиатуру к атмеге (32, 16 или какой там захочется - главное, чтоб было как минимум четыре 8-разрядных порта) и собираем под нее avr-keyexplorer.ino в Arduino IDE.

Если нет поддержки нужного контроллера, ставим его, например, из модуля **MightyCore** через менеджере плат -

https://mcudude.github.io/MightyCore/package MCUdude MightyCore index.json), как добавить в менеджер плат - читать здесь: https://alexgyver.ru/lessons/naked-chip/.

Обращаем внимание на установку частоты **8 МГц** в IDE при сборке прошивки, а также на установку соответствующих фьюзов (**LOW=0x04**, **HIGH=0xD7** – важно получить 8 МГц на внутреннем генераторе). В случае других частот/вариантов тактирования правим то и другое единообразно.

Если есть отклонения от схемы в подключении пинов клавиатурного разъема к атмеге - приводим в соответствие все #define PIN* в скетче.

Прошиваем сборку «тестовой» прошивки в атмегу своим любимым программатором и соответствующим софтом.

Этап 2. Тестирование опроса матрицы

Подключаем **UART** атмеги к ПК через любой удобный преобразователь, смотрим дебаг с соответствующего компорта в режиме **115200 8-n-1**, можно пользоваться прилагаемой программой **PortMon**, можно **встроенным монитором** ком-порта в Arduino IDE. Нажимаем все клавиши своей клавиатуры, они все должны генерировать нажатия с парой чисел в дебаговом выводе - это номера пары пинов для каждой клавиши.

Этап 3. Шаблон матрицы клавиатуры

Подготавливаем файл клавиатурного шаблона — это текстовый файл с именами всех имеющихся клавиш по одному в каждой строке (допускаются цифры и буквы латиницы, а также знаки «-» и «_»; прочие символы в именах могут вызвать ошибки компиляции прошивки на следующих этапах).

Для анализа рекомендуется внести **BCE** клавиши, а не только предполагаемые к использованию, иначе может некорректно пройти анализ столбцов и строк и останутся непривязанные клавиши. Лучше вносить их не в алфавитном порядке, а в соответствии с расположением на клавиатуре (например, слева направа и сверху вниз).

Можно отредактировать имеющийся шаблон из двух приложенных (Asus X200 - 82 клавиши без кейпада, Asus X551 - 102 клавиши с кейпадом, но без выделенного Insert).

Этап 4. Опрос и анализ матрицы

Запускаем **UniKeyboardConf_en.exe** (или .._ru.exe), выбираем COM-порт, куда подключен UART для атмеги, в режиме 115200 8-n-1 (остальные параметры не важны).

При необходимости можно отредактировать файл клавиатурного шаблона — Edit Keyboard template (из программы вызывается notepad для его редактирования), сохраняем.

Загружаем файл шаблона (Open Keyboard Template), удостоверяемся, что считано нужное количество клавиш. Запускаем считывание (Start reading keys), нажимаем все клавиши в соответствии с подсказками; если произошла ошибка — можно заново начать считывание кнопкой «Start reading keys».

По завершении считывания всех клавиш из списка будет предложено **начать анализ данных** (**«Would you like to analyze...»**), после завершения анализа будет дан комментарий по результату, построен и предложен к сохранению файл **customkey.h**. Его следует сохранить в каталог с прошивкой **avr_kbd_ps2/includes**/.

В результате анализа будут получены два непересекающихся множества линий клавиатуры — продолжных и поперечных. Те, что в меньшем количестве, будут далее считаться столбцами, остальные — строками. В файле **customkey.h** будут включены все определения имен клавиш с префиксом КЕҮ_, массив соответствующих им линий и два массива с номерами линий-столбцов (cols) и линий-строк (rows).

Внимание! Если после анализа выдается предупреждение о том, что остались неприсвоенные строки/столбцы так как в паре строка/столбец оказалась всего одна клавиша, нужно проанализировать, что это за клавиши и не было ли ошибок ввода. Если указанные кавиши не планируется использовать на Спеке, то можно не обращать внимания на это предупреждение — в файл customkey.h они не будут включены.

Этап 5. Сборка основной прошивки

Ревизируем исходный код основной прошивки **avr_kbd_ps2** на предмет соответствия имен клавиш в кейсах внутри функции **kbd_event** тому, что сформировано в **customkey.h**, добиваемся отстутствия ошибок компиляции, если нужно – корректируем обработку нужных клавиш. Собираем прошивку, загружаем ее в Atmega.