Case. 1・スナ定死・スラ重

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	461. 9278	0.0000	33	0.0000	460. 2122	0.0000

 $Case. 2 \cdot スt \cdot ス \cdot ス \cdot ス \cdot ス \cdot ス ラ重$

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	83. 8189	0.0000	33	0.0000	83.8205	0.0000

Case. 3・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・ス・スル会リス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	-138.6706	0.0000	33	0.0000	-138. 6721	0.0000

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	4.8161	0.0000	33	0.0000	4.8156	0.0000

Case. 5 ・スユ鯉ソス・スラ重 ・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)_・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ン会ソス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	61. 9773	0.0000	33	0.0000	35, 2721	0.0000

Case. 6 ・ スユ鯉ソス ・ スラ重 ・ ス ・ ス ・ スS ・ ス ・ ス (・ ス j ・ ス ・ ス) _ ・ ス ・ ス ・ ス ・ ス ・ ス ・ ス ・ ス ・ ス ・ ス ン 会 ソス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	8. 5754	0.0000	33	0.0000	35. 2721	0.0000

Case. 7・スヤ暦ソス・ス・ス・スラ重 ・ス・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	70. 5528	0.0000	33	0.0000	70. 5441	0.0000

Case. 8・スヤ暦ソス・ス・ス・スラ重 ・ス・ス・ス・ス・スレ会ソス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	43. 3854	0.0000	33	0.0000	24. 6911	0.0000

Case. 9・ス・ス・スラ重 (・ス・ス)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	6.0029	0.0000	33	0.0000	24. 6911	0.0000

Case. 10・ス・ス・スラ重 (・ス・ス)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	49. 3883	0.0000	33	0.0000	49. 3823	0.0000

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	21. 2829	0.0000	33	0.0000	21. 2836	0.0000

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	-42. 3522	0.0000	33	0.0000	37. 2841	0.0000

Case. 13・スQ・スW・スラ重

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	116. 9212	0.0000	33	0.0000	37. 2841	0.0000

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス ・スナ定死・スラ重

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	42.6481	0.0000	33	0.0000	0.0005	0.0000

Case. 15・スV・スF・ス・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スラ重

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	42.6486	0.0000	33	0.0000	-0.0005	0.0000

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス ・ス・スラ重(2・スN)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	85. 1951	0.0000	33	0.0000	0.0000	0.0000

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス ・ ス ・ スラ重(30・スN)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	38.8130	0.0000	33	0.0000	0.0003	0.0000

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス ・ス・スラ重(100・スN)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	38. 8132	0.0000	33	0.0000	-0.0003	0.0000

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス ・ス・ス・スラ重 (・ス・ス)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	-46. 5380	0.0000	33	0.0000	-0.0003	0.0000

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス ・ス・ス・スラ重 (・ス・ス)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	46. 5383	0.0000	33	0.0000	-0.0003	0.0000

Case. 21・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)
25	0.0000	-54. 3965	0.0000	33	0.0000	-0.0000	0.0000

Case. 22・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	54. 3965	0.0000	33	0.0000	-0.0000	0.0000

Case. 23・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス ・ス・ス・スラ重 (・ス・ス)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	0.0003	0.0000	33	0.0000	-0.0006	0.0000

Case. 24・スV・スF・ス・ス・ス゚・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス ・ス・ス・スラ重 (・ス・ス)

節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN・m)	節点 No	X方向の 支点反力 (kN)	Y方向の 支点反力 (kN)	回転反力 (kN·m)
25	0.0000	-0.0004	0.0000	33	0.0000	0.0008	0.0000