Atmiņas hierarhija un keši

Atmiņas struktūra


lepriekš:


- Ideāla atmiņa
- Kāpēc atmiņa ir tik nozīmīga?
- Atmiņas hierarhija
- Atmiņas pamatprincipi
- Kešs
- Četri pamata jautājumi
- Kešu asociativitātes veidi
- Keša tega izmērs un saturs

Kas notiek ieraksta laikā?

- leraksts cauri (Write through): Informācija tiek ierakstīta abās vietās (keša blokā un zemāka līmeņa blokā).
- leraksts atpakaļ (Write back): Informācija tiek ierakstīta tikai keša blokā.
 Modificētais keša bloks tiek ierakstīts atmiņā tikai tad kad tas tiek aizvietots.
 - Tīrs / netīrs? (jāpievieno "dirty bit" katram blokam)
- leraksts cauri
 - Vieglāk izveidot
 - Pamatatmiņa ir vienmēr konsistenta
 - Jālieto ieraksta buferi jo citādi rodas ieraksta aizkaves (write stalls)
- leraksts atpakaļ
 - Mazāka atmiņas plūsma
 - leraksti notiek ar keša ātrumu
 - Pamatatmiņa <u>ne vienmēr ir konsistenta</u> ar kešu saturu
 - Aizvietošanas (Evictions) darbības ir ilgākas jo tad ir jāveic ieraksts atmiņā pirms var aizvietot bloku

- Adrešu lauks kas ir nepieciešams programmas darbam parasti ir daudzkārt lielāks nekā pieejamais pamat atmiņas apjoms.
- Tikai neliela programmas daļa ietilpst pamatatmiņā bet pārējais tiek glabāts sekundārajā atmiņā (diskos)
- Lai programmu varētu izpildīt tai ir jāatrodas pamatatmiņā. Tapēc kādam tās segmentam vispirms ir jātop ielādētam pamatatmiņā (potenciāli aizvietojot kādu citu tur jau esošu segmentu)
- Datu un programmu pārvietošanu no un uz pamatatmiņu notiek automātiski (OS)
- Tas <u>kā to dara</u> tiek saukts par VM tehnoloģiju
- CPU binārā adrese ir virtuāla (loģiskā) adrese kas ir daudzkārt lielāka nekā RAM apjoms un kura ir attiecināta uz <u>neesošu atmiņu</u>.
- Ja virtuālā adrese attiecas uz to programmas daļu kas jau atrodas RAM (kešā) tad piekļuve tai notiek tieši. Ja tā nav tad tā vispirms ir jāielādē pamatatmiņā.
- Virtuālo adrešu translāciju uz fiziskām veic speciāls mezgls Memory Management Unit (MMU).






Virtuālā atmiņa un pieprasījumlapošana

- Virtuālā atmiņa nodrošina arī uzdevumu aizsardzību vienam no otra.
- Pamatā šodien virtuālais atmiņas lauks (kods un dati) ir sadalīts vienāda izmēra lapaspusēs (no 512B līdz 16MB tipiski 4KB) "pages"
- Fiziskā atmiņa ir sadalīta kadros "frames" kas pēc izmēra atbilst lapaspusei
- Kādas vēl organizācijas var būt +/- ?
- LPP ir pamata informācijas elements kas ar VM sistēmas palīdzību var tikt pārvietots starp pamatatmiņu un disku
- OS izlemį kuras dotās lietotnes lpp ievietot RAM un kuras aizvietot tā lai minimizētu lpp kļūdas "page faults"
- Lpp kļūda ir situācija kurā CPU atsaucas uz adresi kas atrodas lapā kas savukārt neatrodas RAM.

Adrešu translācija




Adrešu translācija LPP tabula

- Katra piekļuve atmiņā izvietotam vārdam izsauc virtuālās adreses translāciju fiziskajās adresēs:
 - Virtuālā adrese = lpp. Nr. + nobīde
 - Fiziskā adrese = kadra nr. + nobīde
- Translāciju veic MMU ar Ipp tabulas palīdzību
- Lpp tabula satur <u>vienu ierakstu katrai</u> virtuālās atmiņas lpp
- Katrs Lpp tabulas ieraksts satur atmiņas kadra adresi kurā atrodas vajadzīgā lpp (ja tā ir ievietot pamatatmiņā)
- Katrs Lpp tabulas ieraksts satur arī papildus informāciju:
 - Ir/nav ielādēta RAM
 - Ir/nav izmainīta
 - Piekļuves tiesību informācija
- Diemžēl lpp tabula ir <u>[oti liela</u> un piekļuvei tai ir jānotiek <u>[oti ātri]</u>.

LPP tabula/TLB


- Lai atrisinātu šo problēmu lpp tabulas ierakstiem lieto speciālu kešu "translation lookaside buffer (TLB)"
- Tā darbība ir līdzīga atmiņas kešu darbībai un tā satur tikai nesen lietotos ierakstus
- Lpp tabula ir pat pārāk liela lai to glabātu pamatatmiņā tāpēc to ar VM palīdzību sadala pa atmiņas hierarhiju:
 - TLB kešu
 - Pamatatmiņu
 - Disku



Atmiņas aizsardzība

- Daudzuzdevumu vidēs procesi nedrīkstētu iespaidot viens otru
- Vienkāršākā realizācija ir divi reģistri bāze un ierobežojums:
 - Bāze + Nobīde < Ierobežojumu
- Bet kas var modificēt šādus reģistrus?
 - Lietotne to nedrīkst darīt (jo tad zūd jēga)
- OS kodola režīms ir apveltīts ar šādām iespējām:
 - Var piekļūt atmiņai izmantojot fiziskās adreses
 - Var izmainīt šos reģistrus
- Sistēmas izsaukumi "lēkā" starp lietotāja un kodola režīmu
- Lietotāja process pasaka ko tas vēlas veikt un kodols to izdara
- Vēl labāk ja var uzturēt katram procesam savu Lpp tabulu

Lūdzu izlasīt lekcijas online!




- Pēc savas būtības <u>D</u>RAM nav radīta ātrdarbības sasniegšanai
 - Atbildes laiks ir atkarīgs no <u>kapacitātes</u>
 shēmas
 - Šīs shēmas <u>parametri pasliktinās</u>
 <u>samazinot izmēru</u> vai palielinot blīvumu
 - Kapacitātes lādiņš zūd tāpēc vajadzīga periodiska informācijas atjaunošana
 - DRAM grūti izveidot CMOS procesā
 2006./2007. m.g.
- **SRAM** (static nevis synchronous):

- Tikai lasīšanai paredzētās atmiņas (ROM)
 - "Pastāvīga" informācijas glabātuve
 - Datus ieraksta ražošanas procesā
 - Parasti lieto liela pasūtījuma skaita gadījumos
 - » PROMs
- Programmējamās ROM atmiņas (PROM)
 - Lietotājs pats var <u>vienu reizi</u> ierakstīt savu informāciju izmantojot PROM programmatoru
 - Izmanto sīksēriju ražošanā
- Dzēšamās PROM atmiņas
 - Programmēšana līdzīgi kā PROM
 - Var izdzēst paturot zem UV gaismas avota

- Elektriski dzēšamās PROM atmiņas (EEPROMS)
 - Var dzēst elektriski
 - Var rakstīt vairakkārt <u>neizņemot no sistēmas</u>
 - Nav obligāti jādzēš pirms ieraksta
 - Var ierakstīt pa baitam
 - leraksta liks ir mērāms mikrosekundēs
 - Lieto izstrādes laikā vai tur kur vajadzīga <u>personalizētas</u> informācijas pastāvīga glabāšana
- Flash atmiņa
 - Līdzīga EEPROM jo lieto elektrisku dzēšanu
 - Ātrāka dzēšana un iespēja dzēst blokus nevis tikai baitus
 - Lielāks blīvums nekā EEPROM

Atmiņas kļūdas

- RAM kā jau pusvadītāju ierīce ir pakļauta kļūdām:
 - Pastāvīgās kļūdas "Hard (permanent) errors"
 - Apkārtējās vides iespaids
 - Ražošanas defekti
 - Nolietošanās
 - Pārejošās kļūdas "Soft (transient) errors"
 - Barošanas problēmas
 - Radiācija
- Jo mazāki elementi jo lielāka kļūdu rašanās varbūtība
- Atmiņas sistēmas satur loģiku un citas tehnoloģijas kļūdu noteikšanai <u>un/vai</u> labošanai
- Par to gan ir jāmaksā ar atmiņas vārda palielinājumu, papildus paritātes bitiem....



- Vienāda platuma
 - Vienkārši realizēt
 - CPU, Keši, Kopnes, Atmiņa visi vienādā platumā (32 / 64 biti)
- Platāka atmiņa (Wide)
 - CPU/Multipleksors 1 vārds
 - Multipleksors/Kešs, Kopne, Atmiņa N vārdi
 - Alpha, UtraSPARC
- Pārklāta atmiņa (Interleaved)
 - CPU, Kešs, Kopne 1 vārds
 - Atmiņa satur N moduļus
 - Moduļi satur <u>vārda daļu vai veselus vārdus</u>

Kopumā

- CPU atmiņa veiktspējas atšķirība ir pamata ierobežojošais faktors kas neļauj kāpināt kopējo datora veiktspēju
- Atmiņas hierarhija:
 - Izmanto lokalitātes principus
 - Tuvāk CPU => mazāk, ātrāk, dārgāk
 - Tālāk no CPU => lielāks, lēnāks, lētāks
- 4 pamata jautājumi
- Programmas kas nepielieto lokalitāti neiegūst uzlabojumu no atmiņas hierarhijas
- Keši ir aparatūra bet VM vairāk tomēr ir programmatūras pārziņā.
- Kešu parametri
 - Kopējais izmērs, bloka izmērs, asociativitāte
 - Adresācija ar virtuālo vai fizisko adresi?
- Nākotnē Intelligent RAM ("IRAM")?

Mājās

- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_me mory
- http://dt.cs.rtu.lv/viewfile.php/18/file/27/477
 /9.clekcija.pdf