Atmiņas hierarhija un keši


Atmiņas struktūra

Ideāla atmiņa


- Bezgalīga apjoma ar ļoti mazu piekļuves laiku
 - Diemžēl tad tā būtu ļoti dārga
 - Praktiski tas ir tehniski neiespējami
- Risinājums ir atmiņas hierarhija kurā ir:
 - <u>Lieli</u> pēc uzglabājamo datu apjoma bet <u>lēni</u> mezgli
 - Mazi pēc uzglabājamo datu apjoma bet <u>ātri</u> mezgli
- Hierarhijas līmeņus raksturo:
 - Piekļuves laiks <u>latentums</u>
 - Viena baita izmaksas
 - Kopējā ietilpība
 - Datu pārraides ātrums <u>caurlaides spēja</u>
 - Pārraides vienība

Kāpēc atmiņa ir tik nozīmīga?

- CPU veiktspēja ir uzlabojusies daudz ātrāk nekā atmiņas veiktspēja. Šodien atmiņas piekļuve ir šaurā vieta.
 - 1980. gadā nebija nekādu kešu CPU
 - 2001. gadā jau bija 2. līmeņa kešs CPU un tas izņēma 90% tranzistoru procesorā.



Atmiņas hierarhija



Atmiņas pamatprincipi

Lokalitāte


- Lokalitāte laikā (Temporal Locality): atmiņas adreses kurām tika izdarīta piekļuve visdrīzāk tiks izmantotas atkal pēc neilga laika (piemēram cikla kods)
- Lokalitāte telpā (Spatial Locality): atmiņas apgabali kas pieguļ kādai jau iepriekš apmeklētai adresei visdrīzāk būs vajadzīgi tuvākajā laikā (piemēram piekļuve datu masīviem)
- Lokalitāte + mazāk bet ātrākas aparatūra = atmiņas hierarhija
- Līmeņi: katrs augstākais līmenis ir mazāks pēc apjoma, ātrāks, dārgāks/bitu
- letveroši: dati kas ir augstākā līmenī būs arī zemākos līmeņos
- Koherenti: dati kas ir dažādos līmeņos <u>ir jāsaskaņo</u>

Atmiņas pamatprincipi

Definīcijas

- Augstāk: tuvāk procesoram
- Bloks: minimālais datu apjoms kas var būt (nebūt) augstākā līmenī
- Bloka adrese: bloka izvietojums atmiņā
- Trāpījuma laiks (Hit time): laiks kas vajadzīgs lai piekļūtu augstākā līmeņa datiem ieskaitot noteikšanu vai tie tur ir
- Zaudējumi kļūdas gadījumā (Miss penalty): piekļuves laiks + pārraides laiks
- Piekļuves laiks (Access time): laiks kas vajadzīgs lai atmiņa saņemtu un apstrādātu pieprasījumu (nosaka atmiņas latentumu)
- Pārraides laiks (Transfer time): laiks kas vajadzīgs lai saņemtu visu bloku no atmiņas (nosaka atmiņas caurlaides spēja)

Atminas pamatprincipi



- Zaudējumi kļūdas gadījumā (Miss penalty) = A + B + C
- Piekļuves laiks (Access time) = A + B
- Pārraides laiks (Transfer time) = C
- Joslas platuma problēmas var atrisināt ar naudas palīdzību bet latentumu....
- Konveijerizācijā bija līdzīgi: ieviešanas rezultātā <u>uzlabojās</u> CPU <u>caurlaides</u>
 <u>spēja</u> bet <u>"sabojājās" latentums</u>
- Atmiņas gadījumā lai iegūtu joslas platumu var:
 - Veidot platākas kopnes, lielākus datu blokus, izgudrot jaunus atmiņas šūnu izvietojuma organizācijas veidus
- Latentuma ziņā ir grūtāk:
 - •Pieprasījumam no keša jānonāk atmiņā (ārpus kodola)
 - Jāizdara atmiņas apsekošana (lookup)
 - •Bitiem jādodas atpakaļ pa tiem pašiem vadiem

Kešs

- Keša definīcija:
 - Vēsturiski droša vieta kur noslēpt vai uzglabāt lietas
- Keša definīcija CS kontekstā:
 - Pirmais atmiņas hierarhijas līmenis kas nāk pēc CPU
 - Pamatā šodien gan ar vārdu kešs saprot visus mehānismus un vietas kas veidotas ar domu veikt atkārtoti izmantojamo lietu uzglabāšanu


Četri pamata jautājumi

- Q1: Kurā vietā novietot nolasīto bloku augstākā līmenī? (Block placement)
- Q2: Kā noteikt vai bloks jau ir augstākā līmenī? (Block identification)
- Q3: Kuru bloku vajag aizvietot ja nav trāpījums? (Block replacement)
- Q4: Kas notiek ieraksta laikā? (Write strategy)

Kurā vietā novietot nolasīto bloku augstākā līmenī?

- Direct Mapped: Katram blokam ir tikai viena vieta kešā kurā tas var atrasties.
- Fully associative: Jebkurš bloks var tik izvietots jebkurā keša vietā.
- Set associative: Katram blokam ir noteikta vietu kopa kurā to var ievietot.
 - Ja kopā ir n bloki tad tādu novietojumu sauc par "n-way set associative"
- Kāda ir "direct mapped" keša asociativitāte?

Asociativitātes piemēri



Fully associative:

12 bloks var būt ievietots jebkurā vietā

Direct mapped:


Block no. = (Block address) mod (No. of blocks in cache) 12 bloks var tikt ievietots tikai 4. vietā (12 mod 8)

Set associative:

Set no. = (Block address) mod (No. of sets in cache) 12 bloks var tikt ievietots jebkurā 0 kopas vietā (12 mod 4)

Kā noteikt vai bloks jau ir augstākā līmenī?

- Adresi sadala divās pamatdaļās
 - Bloka nobīde (Block offset): nosaka datu vietu blokā
 - Bloka adrese (Block address): sastāv no taga (tag) un indeksa
 - index: norāda keša kopu
 - Tagi (tag): salīdzinot tos var noteikt vai dati ir vai nav kešā (hit/miss)
 - tag size = address size index size offset size
 - Asociativitātes palielināšana samazina indeksu bet palielina tagu



Kuru bloku vajag aizvietot ja nav trāpījums (miss)? Keša kļūdas pieprasa bloku aizstāšanu (replacement)

- - direct mapped gadījumā nav jādomā
 - set associative gadījumā ir jādomā un jāpieņem lēmums
- Aizvietošanas stratēģijas:
 - Optimālā aizvieto to bloku kuru <u>neizmantos visilgāk</u>
 - Least Recently Used (LRU) izmet to kam <u>nav piekļūts</u> visilgāko laiku (optimāli lokalitātei laikā)
 - Gadījuma (Random) gandrīz tikpat labs kā LRU (to arī ir viegli realizēt aparatūrā)
 - FIFO izmet to kas kešā ir <u>turēts visilgāk</u> (viegli realizēt)
 - Least frequently used (LFU) izmet to kam ir bijušas <u>vismazāk</u> <u>piekļuves</u>


Kas notiek ieraksta laikā?

- leraksts cauri (Write through): Informācija tiek ierakstīta abās vietās (keša blokā un zemāka līmeņa blokā).
- leraksts atpakaļ (Write back): Informācija tiek ierakstīta tikai keša blokā.
 Modificētais keša bloks tiek ierakstīts atmiņā tikai tad kad tas tiek aizvietots.
 - Tīrs / netīrs? (jāpievieno "dirty bit" katram blokam)
- leraksts cauri
 - Vieglāk izveidot
 - Pamatatmiņa ir vienmēr konsistenta
 - Jālieto ieraksta buferi jo citādi rodas ieraksta aizkaves (write stalls)
- leraksts atpakal
 - Mazāka atmiņas plūsma
 - leraksti notiek ar keša ātrumu
 - Pamatatmiņa <u>ne vienmēr ir konsistenta</u> ar kešu saturu
 - Aizvietošanas (Evictions) darbības ir ilgākas jo tad ir jāveic ieraksts atmiņā pirms var aizvietot bloku

Virtuālā atmiņa

- Adrešu lauks kas ir nepieciešams programmas darbam parasti ir daudzkārt lielāks nekā pieejamais pamat atmiņas apjoms.
- Tikai neliela programmas daļa ietilpst pamatatmiņā bet pārējais tiek glabāts sekundārajā atmiņā (diskos)
- Lai programmu varētu izpildīt tai ir jāatrodas pamatatmiņā. Tapēc kādam tās segmentam vispirms ir jātop ielādētam pamatatmiņā (potenciāli aizvietojot kādu citu tur jau esošu segmentu)
- Datu un programmu pārvietošanu no un uz pamatatmiņu notiek automātiski (OS)
- Tas <u>kā to dara</u> tiek saukts par VM tehnoloģiju
- CPU binārā adrese ir virtuāla (loģiskā) adrese kas ir daudzkārt lielāka nekā RAM apjoms.
- Ja virtuālā adrese attiecas uz to programmas daļu kas jau atrodas RAM (kešā) tad piekļuve tai notiek tieši. Ja tā nav tad tā vispirms ir jāielādē pamatatmiņā.
- Virtuālo adrešu translāciju uz fiziskām veic speciāls mezgls Memory Management Unit (MMU).


Virtuālā atmiņa



Virtuālā atmiņa un pieprasījumlapošana

- Virtuālā atmiņa nodrošina arī uzdevumu aizsardzību vienam no otra.
- Pamatā šodien virtuālais atmiņas lauks (kods un dati) ir sadalīts vienāda izmēra lapaspusēs (2 -16 KB) "pages"
- Fiziskā atmiņa ir sadalīta kadros "frames" kas pēc izmēra atbilst lapaspusei
- Kādas vēl organizācijas var būt +/- ?
- LPP ir pamata informācijas elements kas ar VM sistēmas palīdzību var tikt pārvietots starp pamatatmiņu un disku
- OS izlemį kuras dotās lietotnes lpp ievietot RAM un kuras aizvietot tā lai minimizētu lpp kļūdas "page faults"
- Lpp kļūda ir situācija kurā CPU atsaucas uz adresi kas atrodas lapā kas savukārt neatrodas RAM.

Adrešu translācija




Adrešu translācija LPP tabula

- Katra piekļuve atmiņā izvietotam vārdam izsauc virtuālās adreses translāciju fiziskajās adresēs:
 - Virtuālā adrese = lpp. Nr. + nobīde
 - Fiziskā adrese = kadra nr. + nobīde
- Translāciju veic MMU ar lpp tabulas palīdzību
- Lpp tabula satur <u>vienu ierakstu katrai</u> virtuālās atmiņas lpp
- Katrs Lpp tabulas ieraksts satur atmiņas kadra adresi kurā atrodas vajadzīgā lpp (ja tā ir ievietot pamatatmiņā)
- Katrs Lpp tabulas ieraksts satur arī papildus informāciju:
 - Ir/nav ielādēta RAM
 - Ir/nav izmainīta
 - Piekļuves tiesību informācija
- Diemžēl lpp tabula ir <u>[oti liela</u> un piekļuvei tai ir jānotiek <u>[oti ātri]</u>.

LPP tabula/TLB

- Lai atrisinātu šo problēmu lpp tabulas ierakstiem lieto speciālu kešu "translation lookaside buffer (TLB)"
- Tā darbība ir līdzīga atmiņas kešu darbībai un tā satur tikai nesen lietotos ierakstus
- Lpp tabula ir pat pārāk liela lai to glabātu pamatatmiņā tāpēc to ar VM palīdzību sadala pa atmiņas hierarhiju:
 - TLB kešu
 - Pamatatmiņu
 - Disku

Virtuālā atmiņa



Kopumā

- CPU atmiņa veiktspējas atšķirība ir pamata ierobežojošais faktors kas neļauj kāpināt kopējo datora veiktspēju
- Atmiņas hierarhija:
 - Izmanto lokalitātes principus
 - Tuvāk CPU => mazāk, ātrāk, dārgāk
 - Tālāk no CPU => lielāks, lēnāks, lētāks
- 4 pamata jautājumi
- Programmas kas nepielieto lokalitāti neiegūst uzlabojumu no atmiņas hierarhijas
- Keši ir aparatūra bet VM vairāk tomēr ir programmatūras pārziņā.
- Kešu parametri
 - Kopējais izmērs, bloka izmērs, asociativitāte
 - Adresācija ar virtuālo vai fizisko adresi?
- Nākotnē Intelligent RAM ("IRAM")

Mājās

 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_me mory