Ievads Datoru Arhitektūrā

Arhitektūra un organizācija

Kas tad ir DA

- Datoru Arhitektūras termins radies IBM kad Amdahl, Blaauw, and Brooks [1964] definēja to kā <u>programmētājam redzamo komandu kopu</u>. Tika uzskatīts ka datori ar vienādu arhitektūru varēs <u>izpildīt programmas bez</u> <u>izmaiņām tajās</u>.
- Pozitīvais:
 - Precīzi definētas arhitektūras var tikt realizētas dažādos veidos
 - Programmas kas rakstītas vienādās komandu kopās var tik izpildītas visās savietojamās realizācijās
- Mūsdienās datoru arhitektūra tiek definēta kā:
 - Komandu kopas arhitektūra (ISA) + Organizācija (konveijerizācija, atmiņas hierarhija, uzglabāšanas sistēmas ...)
 - ISA piemēri:
 - Digital Alpha (v1, v3) 1992
 - HP PA-RISC (v1.1, v2.0) 1986
 - Sun Sparc (v8, v9) 1987
 - MIPS (MIPS I, II, III, IV, V) 1986
 - Intel (8086,80286,80386,80486,Pentium, MMX, ...) 1978
 - Itanium 2001
 - Cell 2005

Arhitektūra ⇔ organizācija

- Viena arhitektūra var tikt realizēta izmantojot dažādas organizācijas
 - Visi x86 datori izmanto vienu pamata arhitektūru bet tiem ir dažādas kopnes, atmiņas veidi....
- Vienādas pamata arhitektūras dod iespēju izmantot koda saderību
- Arhitektūra tātad ir programmētājam redzamo atribūtu kopa
 - Komandu kopas, attēlojuma bitu skaits, I/O iespējas un veidi, adresācijas veidi
 - Piemēram: vai ir reizināšanas komandas
- Organizācija tas ir kā funkcijas tiek realizētas
 - Funkcionālie mezgli un to savienojumi
 - Aparatūras parametri kas ir caurspīdīgi programmētājam
 - Vadības signāli, interfeisi, atmiņas tehnoloģijas
 - Piemēram: vai reizināšanas darbības ir realizētas kā Boota algoritma mezgls vai tās tiek veiktas izmantojot ciklisku saskaitīšanu

Arhitektūra ⇔ Realizācija

- Vienai arhitektūrai var būt vairākas realizācijas
 - Veidojas datoru saimes
- Vairākas arhitektūras var tikt izveidotas izmatojot vienu realizāciju
 - Mikrokoda emulatori
- Vispārējas nozīmes arhitektūras var veikt jebkuru uzdevumu (arī OS) par kurām tad arī turpmāk stāsts būs.....
- Aplikāciju specifiskas arhitektūras konkrēta uzdevuma (biežāk gan klases) realizācija HW. Visdrīzāk nevar darbināt Windows. Pozitīvi tas ka HW ir daudz efektīvāks risinājums (veiktspējas, cenas, jaudas.. ziņās)

Funkcijas ⇔ Struktūra

- Funkcijas ir individuālu komponenšu (kas ir daļa no kopējās struktūras) darbības
- Datoru pamata funkcijas ir:
 - Datu apstrāde
 - Datu uzglabāšana
 - Datu pārvietošana
 - Vadība
- Struktūra ir veids kā saistītas komponentes

Prasības DA

Lietotnes

- Vispārējas nozīmes (KD, darba stacijas, PC)
 sabalansēta veiktspēja dažādiem uzdevumu apgabaliem (cena / veiktspēja)
- Zinātniskās (laika prognozēšana, simulācijas, CFD)
 augsta peldošā punkta aritmētikas veiktspēja un adresējamās atmiņas apjoms
- lebūvētās (PDA, telefoni, drošības sistēmas)
 Zema cena un patērētā jauda (min. nepieciešmā jauda uzdevumam)
- Komerciālās (DB, e-veikali, web-servisi)
 decimālās aritmētikas atbalsts, datubāzu/transakciju apstrāde (veiktspēja, pieejamība, mērogojamība)
- Sensoru ("gudrie putekļi")
 neatjaunojami ar ultra zemu jaudu
- SW saderības veidi
 - Objektkoda / binārā līmenī nav nepieciešama sw pārnesamība, lielāka hw izstrādes izmaksas
 - Programmēšanas valodas līmenī atrisina veco arhitektūru nastu

Prasības DA

- Operētājsistēmu prasības
 - Adrešu lauks
 - Atmiņas pārvaldība / aizsardzība
 (drazu savākšana, reāllaika darbu plānošana)
 - Pārtraukumi / slazdi (traps)
- Standarti
 - Peldošā punkta (IEEE754)
 - I/O kopņu
 - OS
 - Tīklu
 - Programmēšanas valodu

Datora komandas

- CPU var izpildīt tikai mašīnas kodu
- Katram datoram ir specifiska mašīnas komandu kopa ko tas spēj saprast un izpildīt
- Mašīnas komanda tiek attēlota kā bitu virkne
 - Šiem bitiem jādefinē:
 - Ko darīt (komandas kods)
 - Ar ko to darīt (izejas operandi)
 - Kur likt rezultātu (mērķa operands)
 - Kā turpināt darbu pēc tam kad komanda ir izpildīta

Datora komandas

- Mašīnas kods tiek iedalīts laukos.
- Katrs lauks satur vienu no minētajām vienībām – operācijas kodu, operandus, ...).
- Lauki tiek organizēti atbilstoši komandas formātam).

```
opcode operand operand (memory) (register)
```

Mašīnas komandas

- Mašīnas kodus iedala četros tipos:
 - Datu pārvietošanas komandas. (Pārvieto datus starp pamata atmiņu un CPU reģistriem)
 - Aritmētiskās un loģiskās komandas
 - Programmas vadības komandas (test, branch)
 - levadizvades komandas

Mašīnas komandas

- Apskatot dažādas arhitektūras svarīgi ir noskaidrot sekojošas komandu atribūtus:
 - Adrešu skaitu komandā
 - Pieļaujamos operandu tipus
 - Izmantojamos adresācijas veidus
 - Komandu veidus
 - Reģistru piekļuves veidus
 - Komandas formātus
- Viss minētais kopumā tiek saukts par komandu kopu (instruction set)

Komandas dzīves cikls

 Katru komandu CPU izpilda kā atbilstošajai komandai noteikto soļu kopu. Šo soļu kopu sauc par komandas ciklu (instruction cycle).


Vienkāršākajā gadījumā komandas dzīves ciklu var sadalīt divās daļās:

- Komandas nolasīšana
- Komandas izpilde


Komandas dzīves cikls

- Smalkāk sadalot var iedomāties šādu dzīves ciklu:
 - Komandas nolasīšana
 - Komandas dekodēšana
 - Operandu nolasīšana
 - Komandas izpilde


Vadības mezgls



Vadības mezgls




Vadības mezgls



Datorsistēma


- CPU + pamata atmiņa sastāda datorsistēmas kodolu.
- Sekundārā atmiņa + I/O iekārtas sastāda perifēriju.
- Komunikāciju starp dažādām komponentēm pamatā šodien nodrošina viena vai vairākas kopnes.



Atmiņa

- Pamata atmiņa tiek izmantota lai glabātu datus un programmu kurus dotajā momentā apstrādā CPU.
- Sekundārā atmiņa nodrošina ilglaicīgas glabāšanas vietu lieliem datu un programmu apjomiem.
- Pirms CPU var izmainīt vai apstrādāt datus tos vajag ielādēt pamata atmiņā.
- Atmiņas pamata parametri ir ātrdarbība, apjoms un izmaksas.
- Tipiski:
 - Pamata atmiņa ir ātra bet ierobežota savā apjomā.
 - Sekundārā atmiņa ir relatīvi lēna un ļoti apjomīga.

Pamata atmiņa



Pamata atmiņa

- Pamata atmiņu var uztvert kā uzglabāšanas vietu kopu kuras katra pozīcija var saglabāt vienu informācijas vārdu.
- Katrai kopas vietai tiek piekārtota viena unikāla adrese kas tiek numurēta secīgi 0,1,2,....
- Pamata atmiņā bez uzglabāšanas vietām vēl atrodas atmiņas adrešu buferis (darba adreses uzglabāšanai), datu buferis (darba datu uzglabāšanai), adrešu dekoderis un atmiņas vadības bloks.
- Pamat atmiņas realizācijai visplašāk šodien tiek pielietota pusvadītāju atmiņa.
- Visplašāk izplatītais pusvadītāju atmiņas tips ir operatīvā atmiņa random access memory (RAM).
- RAM saturs pazudīs atslēdzot spriegumu.

Mājās

Izlasīt:

- http://dt.cs.rtu.lv/viewfile.php?path=18/file/4/431/1.cle
 kcija.pdf
- http://dt.cs.rtu.lv/viewfile.php?path=18/file/75/432/2.le
 kcija.pdf
- http://dt.cs.rtu.lv/viewfile.php?path=18/file/22/433/2.cl ekcija.pdf
- Nosaukt šodien plaši lietojamo sekundārās atmiņas iekārtu piemērus, minēt Jūsu datorā esošo kopņu nosaukumus, noskaidrot kā vēl (bez lekciju literatūrā minētā veida) var iedalīt datorsistēmu attīstību paaudzēs.