Adresācija un komandu kopu klasifikācija

CPU veiktspēja

CPU laiks = Sekundes = Komandas x Taktis x Sekundes Programu Programā Komandai Taktij

- 500 MHz Pentium III procesoram lai izpildītu lietotni ar 200K komandām ir nepieciešamas 2 ms.
- 300 MHz UltraSparc procesoram tai pašai lietotnei (kura dotajā komandu kopā satur 230K komandas) ir nepieciešamas 1.8 ms.
- Kāds ir CPI katram procesoram dotajai programmai?
 - CPI = Taktis / Komandu skaitu = CPU laiks X Takts frekvence / Komandu skaits
 - $CPI_{Pentium} = 2*10^{-3} \text{ X } 500*10^6 / 2*10^5 = 5.00$
 - $CPI_{SPARC} = 1.8*10^{-3} \times 300*10^6 / 2.3*10^5 = 2.35$
- Kurš ir ātrāks un par cik?
 - UltraSparc ir 2/1.8 = 1.11reizes ātrāks, jeb par 11% ātrāks.

Kā uzlabo veiktspēju


- Ātrākas tehnoloģijas bet:
 - Izmaksas aug
 - Uzticamība krītas
 - 3.10⁴ m/sek
- Lielākas matricas (SOC System On a Chip)
 - Mazāk vadu bet zemāks iznākums IC dēļ kļūdām
- Paralēlā skaitļošana nCPU
 - Vai var sagaidīt S = n ?
- Konveijerapstrāde

Amdala likums


 Amdala likums apgalvo ka ja ir kāda programmas daļa kuru var optimizēt tad kopējais ieguvums ir izsakāms kā:

Kopējais uzlabojums=1/((1-P)+(P/S))

- Piemērs:
 - ir 10% programmas koda kuru var izmest (S=inf.) tad labākais rezultāts būs: 1/(1-0.1)=1.11111...reizes
 - Ir 90% programmas koda kuru var uzlabot par 20% un tad rezultāts būs: 1/ ((1-0.9)+(0.9/1.2))=1.1746...reizes



Komandu formāti un adresācijas veidi




2006/2007 m.g.

Komandas adresācijas iespējas

- Pieņemot komandas garumu 4 baiti no kuriem operācijas kodam atvēlot 8 bitus iegūstam šādu tiešās adresācijas apjomu:
- 1. trīsadrešu sistēmā 8 bitus, kas ļauj adresēt 2^8=256 atmiņas šūnas;
- 2. divadrešu sistēmā 12 bitus, kas ļauj adresēt 2^12=4096 atmiņas šūnas;
- 3. vienadreses sistēmā 24 bitus, kas ļauj adresēt 2^24=16 777 216 atmiņas šūnas.

Komandas adresācijas iespējas

- Bāzes adreses izmantošana un ar to saistītā atmiņas lappušu organizācija ļauj izmantot vienu reģistru par bāzes adreses vietu un komandā tieši norādīt tikai nobīdi attiecībā pret šo bāzi.
- Šim nolūkam vienadresu komandas adrešu daļu sadala adreses un bāzes laukā
- Rezultātā adrese veidojas, komandas adrešu daļu saskaitot ar bāzes reģistra saturu
- Bāzes reģistra saturs parasti norāda vecākos adreses bitus jeb lappusi, bet komandas adrešu daļa - jaunākos adreses bitus jeb adresi lappusē.
- Piemēram aplūkotā komanda nodrošina 2^16 = 65536 atmiņas šūnu adresāciju, bet bāzes adresācijā 16 bāzes reģistru un 2^12=4096 atmiņas šūnu adresāciju.
- Tā kā katrs bāzes reģistrs ir tikpat garš kā komanda un satur 24 bitus, tad kopējais tieši adresējamais atmiņas apjoms sastāda 2^12*2^24 = 2^36 jeb daudz......



1 -	erācijas cods		adrese		Вā	ze
0	7	8		19	20	23

4.2. zīm. Adresācijas iespējas komandā.

a -ar tiešo adresāciju; b -ar bāzes adresāciju.

Komandu struktūra

Mainīga

- Komandu garums mainās atkarībā no operācijas koda un adrešu specifikātoriem (skaita / izmēra)
- Piemēram VAX komandas var mainīties garuma ziņā no 1 līdz 53 baitiem bet x86 no 1 līdz 17 baitiem.
- Kompakts kods bet grūti dekodēt un konveijerizēt

Fiksēta

- Vienāda garuma komandas
- Piemēram MIPS, Power PC, Sparc
- Ne tik kompakts kods bet to vieglāk dekodēt un konveijerizēt


Jaukta

- Var būt vairāki garuma formāti ko nosaka opkods
- piemēram IBM 360/370
- Kompromiss

Adresācijas veidi

Adresācijas veids	Piemērs	Darbība
 Tiešā reģistru Tūlītējā 	Add R4, R3 Add R4, #3	R4 <- R4 + R3 R4 <- R4 + 3
3. Bāzes	Add R4, 100(R1)	R4 < -R4 + M[100 + R1]
 Netiešā reģistru 	Add R4, (R1)	R4 < -R4 + M[R1]
5. Indeksējamā	Add R4, (R1 + R2)	R4 < -R4 + M[R1 + R2]
6. Tiešā	Add R4, (1000)	R4 <- R4 + M[1000]
Netiešā atmiņas	Add R4, @(R3)	R4 < -R4 + M[M[R3]]
8. Autoinkrementā	Add R4, (R2)+	R4 <- R4 + M[R2] R2 <- R2 + d
9. Autodekrementā	Add R4, (R2)-	R4 <- R4 + M[R2] R2 <- R2 - d
10. Mērogotā + R3*dl	Add R4, 100(R2)[R3]	R4 <- R4 + M[100 + R2

Komandu kopu klasifikācija



Steka komandu kopa

- Arhitektūra ar skaidri definētu "steku" kurš:
 - Darbojas datu avots un rezultāta vieta
 - Push un Pop komandām ir viena adrese pēc noklusējuma
- Komandu kopa: add, sub, mult, div, . . . push A, pop A
- Piemērs: A*B (A+C*B)

```
push A
push B
mul
push A
push C
push B
mul
add
sub
```

В Α Α

A*B

A*B

C A*B

В C A*B Α A*B

A+B*C A*B

B*C

Rez.

Steka komandu kopa

- Pozitīvi:
 - Kompakts kods
 - Vienkārša aparatūras realizācija
 - Vienkārši kompilatori
- Negatīvi:
 - Steks ir "šaurā" vieta
 - Loti maz iespēju komandas izpildīt paralēli vai konveijerā
 - Dati ne vienmēr ir steka augšpusē (top, swap..)
 - Grūti veidot optimizējošus kompilatorus

Akumulatora komandu kopa

- Arhitektūra ar vienu netiešu reģistru kas:
 - Darbojas kā izeja un/vai mērķis
 - Otrs operands ir <u>tiešs</u>
- Akumulators ir šaurā vieta?
 - x86 veselo skaitļu aritmētikas mezgls
- Pozitīvi:
 - Vienkāršāka aparatūras realizācija
 - Viegli realizēt un saprast
- Negatīvi:
 - Akumulators būs šaurā vieta*
 - Maz iespēju veidot paralēlu izpildi vai konveijerizāciju*
 - Liela atminas datu plūsma
- Komandu kopa:

```
add A, sub A, mult A, div A, . . . load A, store A
```

Akumulatora komandu kopa

Atmiņa – Atmiņa komandu kopa

Komandu kopa:

```
(3 operandi) add A, B, C sub A, B, C mul A, B, C (2 operandi) add A, B sub A, B mul A, B
```

Piemērs: A*B - (A+C*B)

```
3 operandi
mul A, B, D
mul C, B, E
add E, A, E
sub D, E, E
mul B, D
mov C, E
mul B, E
add A, E
sub D, E
```

Atmiņa – Atmiņa komandu kopa

Pozitīvi:

- Maz komandas (it īpaši 3 operandu gadījumā)
- Viegli veidot kompilatorus (it īpaši 3 operandu gadījumā)

Negatīvi

- Ļoti liela datu plūsma uz/no atmiņas (it īpaši 3 operandu gadījumā)
- Mainīgs CPI
- Divu operandu gadījumā vēl vajag papildus datu pārvietošanu

Reģistrs – Atmiņa komandu kopa

Komandu kopa:

```
add R1, A sub R1, A mul R1, B
```

load R1, A store R1, A

Piemērs: A*B - (A+C*B)

load R1, A

mul R1, B A*B

store R1, D

load R2, C

mul R2, B C*B

add R2, A A + CB

sub R2, D AB - (A + C*B)

Reģistrs – Atmiņa ISA

- Pozitīvi
 - Daļu no datiem nevajag vispirms "ielādēt"
 - Vienkāršs komandu formāts un viegli tās iekodēt
 - Kompakts kods
- Negatīvi
 - Operandi nav vienlīdzīgi
 - Mainīgs CPI

Reģistrs – Reģistrs komandu kopa

- Visplašāk izplatītā komandu kopa
 - Ātra, neliela pēc apjoma uzglabāšanas vieta
 - Tieši operandi (reģistru IDs)
 - Visi RISC komandu kopas datori ir load/store arhitektūras

Mājas darbi

- http://dt.cs.rtu.lv/viewfile.php/18/file/99/454
 /4.clekcija.pdf
- Minēt kādu reģistrs-atmiņa komandu kopas arhitektūru
- Vai var saskaitīt, atņemt un veikt citas aritmētiski loģiskās darbības ar datora komandām?