Ievada/Izvada sistēmas

I/O un kam tas vajadzīgs


I/O iedalījums

- levada iekārtas (tikai lasīšanai)
- Izvada iekārtas (tikai rakstīšanai)
- Uzglabāšanas iekārtas (vienlaicīgi)
- Komunikāciju iekārtas (vienlaicīgi)

Piemēri:

lekārta	Tips	Partneris	Josla KB/s
Pele	levada	Cilvēks	0.01
Monitors	Izvada	Cilvēks	60 000
Modems	Komunikāciju	Mašīna	5
LAN	Komunikāciju	Mašīna	600
Lentas	Uzglabāšanas	Mašīna	2 000
Diski	Uzglabāšanas	Mašīna	10 000

I/O sistēmas arhitektūra



I/O iekārtu tipi

- Simbolu iekārtas:
 - Apmainās ar simboliem
 - Nav adresējamas
 - Piem. klaviatūra, printeri
- Bloku iekārtas:
 - Apmainās ar datu blokiem
 - Adresē bloku veidā.
 - Piem. Diski, tīkla iekārtas
- DMA (Ditect Memory Access):
 - lespēja iekārtai strādāt ar atmiņu bez CPU piesaistes
 - Parasti pielieto bloku iekārtām
- Atmiņas adresēs iekļautās:
 - lekārtu reģistri ir daļa no atmiņas adresēm un nevajag speciālas komandas (piem. sparc)
- I/O porti:
 - Katram kontrolierim tiek piešķirta speciāla adrese (ports) kas nav atmiņas adrese
- IRQ pārtraukumu līnijas:
 - Fiziski signāli IRQ kontrolierim kas signalizē par iekārtas gatavību veikt kādu darbību.

I/O problēmas

- Vai tādas vispār ir?
 - Sistēmas ātrdarbības uzlabojumus ierobežo lēnākā iekārta (Amdala likums)
 - 10% IO & 10x CPU => 5x kopējā veiktspēja (- 50%)
 - 10% IO & 100x CPU => 10x kopējā veiktspēja (- 90%)
 - Visi grib ātru piekļuvi I/O, VM pieprasījumlapošana, datoru tīkls, failu piekļuve....
 - Kopumā veidojas I/O sastrēgumi "bottleneck" un arvien lielāka laika daļa jāpavada gaidot uz I/O apstrādi.
 - I/O var neņemt vērā <u>ja CPU ir ko darīt</u> kamēr kāds process gaida uz I/O
 - PC parasti nav ko darīt kamēr jāgaida uz I/O (serveriem tas gan var būt savādāk, bet lai izdarītu konteksta pārslēgšanu vajag vairāk RAM un tas arī prasa laiku)

I/O problēmas

- Pamatā problēma ir I/O un CPU ātrdarbības plaisa:
 - Ja CPU gaida uz I/O tad tas nevar veikt neko citu.
 - Ja CPU dara ko citu kamēr veic I/O tad kā sinhronizēt CPU un I/O?
- Varētu lieto pārtraukumus kuri paziņo CPU par I/O notikumiem uz kuriem CPU reaģēs nosūtot nākamo datu porciju un atkal pārslēdzoties uz citiem darbiem līdz nākamajam pārtraukumam...
- Bet var būt pietiekami ātras iekārtas (salīdzināms ar CPU ātrdarbību) kas tādā gadījumā pārslogos CPU ar saviem pārtraukumiem (CPU tikai pārslēgsies starp uzdevumiem un nevarēs veikt neko derīgu)
- Masveida datu apmaiņai tāpēc cenšas lieto DMA. Šādā gadījumā CPU pasaka iekārtai kur iegūt/nolikt datus un iekārta tikai darba beigās paziņo par darba veikšanu.

I/O programmēšana

- Senatnē I/O varēja programmēt tieši bet...
- Šodien daudzuzdevumu un daudzlietotāju vidēs tas nav pieļaujams dēļ nepieciešamības nodrošināt efektīvu iekārtu izmantošanu, visu procesu vienlīdzību piekļuvē, kļūdu apstrādi.... un tāpēc šodien I/O veic OS

Kopne ir:

- Koplietošanas komunikācijas resurss
- Vadu kopa kas savieno vairākas apakšsitēmas
- Pamata rīks ar kura palīdzību var veidojot lielas un sarežģītas sistēmas

Pozitīvi:


- Daudzpusīgs pielietojums (var pieslēgt dažādas iekārtas, pārvietot iekārtas starp datorsistēmām...)
- Neliela cena (visus vadus koplieto visas iekārtas, vieni un tie paši vadi dara vairākas lietas)

Negatīvi:

- Tās ir sistēmas šaurās vietas
- Max. ātrumu nosaka fiziskie izmēri un pieslēgto iekārtu skaits.
- Prasa saskaņot ļoti dažādu (pēc latentuma un caurlaides spējas) iekārtu darbību.

- Satur minimumā:
 - Datu daļu
 - Novada informāciju starp izejas un mērķa mezgliem
 - Satur datus <u>vai</u> adreses <u>vai</u> sarežģītas komandas
 - Vadības daļu
 - Signalizācija par pieprasījumiem un atbildēm uz tiem
 - Norāda <u>kas</u> ir datu daļā

- Kopnes cikls sastāv no divām daļām:
 - Komandas (un adreses) izstādīšanu pieprasījuma daļā
 - Datu apmaiņas darbības daļā
- Vadītājs ir tas kurš uzsāk kopnes ciklu:
 - Izstādot komandu (un adresi)
- Vadāmais ir tas kurš atbild uz šo adresi ar:
 - Datu nosūtīšanu ja tā tika pieprasīta no vadītāja puses
 - Datu saņemšanu ja tā tika pieprasīta no vadītāja puses



Atminas kopne

- Īsa un ātra
- Specifiskas dotajai realizācijai
- Atbilst kešu bloku apmaiņas veidiem un izmēriem

I/O kopne

- Garākas un lēnākas
- Industrijas standarti
- Jāspēj savienot ļoti dažādas iekārtas
- Ar tiltu palīdzību slēdzas pie CPU<>RAM kopnes

Kopņu loģiskās sastāvdaļas

Apmaiņas protokoli

Laika diagrammas un signālu apraksti

Vadi

Elektrisko signālu parametri

Fiziskie un mehāniskie savienojumu parametri

Kopņu pamati

- Taktēšana (vai ir vienota takts)?
 - Sinhronas: taktētas, īsas vai zemas frekvences
 - Asinhronas: netaktētas, lieto rokspiešanu "handshaking"
 - Isosinhronas: liels joslas platums, pakešu apstrādes ideoloģija
- Komutācija (kad tiek iegūta/atgriezta kopnes vadība)?
 - Atomiska "Atomic": kopne tiek turēta kamēr netiek izpildīta visa darbība
 Iēni
 - Sadalīta "Split-transaction": kopne tiek atbrīvota starp pieprasījumu –un atbildi
- Arbitrāža (kā izlemt kurš iegūs kopni nākamais)?
 - Pārklātā: izdara arbitrāžu kamēr notiek datu apmaiņa
 - Ziedlapķēdes: tuvākā iekārta iegūst augstāku prioritāti
 - Sadalīta: VAI shēmas, zemākās prioritātes iekārta atkāpjas
- Citi parametri
- Vienotas/dalītas datu un adrešu līnijas, platums, šaltspārraides iespēja

Uzglabāšanas sistēmas

- Galvenais parametrs ir.....?
- Pamatā attīstība notiek pateicoties pārejai no pakešapstrādes uz multiprogrammu sistēmām (kopš 50iem) un ieviešot visuresošo skaitļošanu (kopš 90iem)
- Rezultāti ir mazākas, lētākas, uzticamākas(?), mazāk energoprasīgas, ietilpīgākas, hierarhiski vadāmas uzglabāšanas iekārtas.

Diski



Diski

• Termini:

- Pievads kustina sviras (piedzen ar magnētiskā lauka palīdzību)
- Plates parasti vairākas, ar magnētisku informācijas ierakstu/nolasīšanu no abām plates pusēm
- Celiņi informāciju parasti ieraksta cilindriskos celiņos kas savukārt tiek iedalīti sektoros (512B - var būt maināms lielums bet kopskatā tas ir 2^n)
- Svira kustina galviņas virs platēm izvēloties celiņus (meklēšana "seek" = virsmas izvēle, cilindra izvēle, gaidīšana līdz sektors nonāk zem galvas)
- Galvas ieraksta/nolasīšanas elementi
- Vārpsta tas uz kā nostiprinātas plates un piedzen tās (parasti 7 200 – 15 000 apgr.^-1)

Diski piekļuves laiks

- Vidējais meklēšanas laiks "averege seek time" atkarīgs no to cik jāpārvieto svira (standarta etalonuzdevums pieņemot ka piekļuves ir pilnīgi gadījuma rakstura parasti ~8ms)
 - Meklēšana ir vislielākais ļaunums (iekustināt, kustība, bremzēšana, pozicionēšana) tāpēc veido/uztur FS kas lokalitāti laikā pārvērš <u>fiziskā</u> lokalitātē.
- Rotācijas laiks (1/2 apgr. pie 7200 apgr.^-1 ir 4.7 ms)
- Pārraides laiks atkarīgs no joslas platuma (ieraksta blīvuma, rotācijas ātruma, pieprasījuma lieluma) - ārējie celiņi 1,7x ātrāki nekā iekšējie.
- Kontroliera liektēriņu laiks (lasīšana uz priekšu, keši (to algoritmi))
- Disk Latency = Seek Time + Rotation Time + Transfer Time + Controller Overhead

HDD attīstība


- letilpība
 - + 100%/gadā (2X / 1. gadā)
- Pārraides ātrums
 - + 40%/gadā (2X / 2. gados)
- Rotācijas un meklēšanas laiku summa
 - 8%/ gadā (1/2 10 gados)
- Izmaksas par MB (MB/\$)
 - > 100%/gadā (2X / 1. gadā)
- Mazāk elektronikas un lielāks ieraksta blīvums (Bits Per Square Inch = BPT x TPI)
- Joprojām RAM piekļuve ir 100 000x ātrāka lai gan joslas platuma atšķirība ir tikai ~50x

Alternatīvas (Flash)


- Pusvadītāju iekārtas
 - 100,000 ieraksta/dzēšanas cikli
 - Nodroses (Standby) strāva = 100uA, ieraksta strāva = 45mA
 - Pārraides ātrums 3.5 MB/s, nolasīšanas piekļuves laiks 65-150ns
 - Compact Flash (2002) 256MB=\$73 512MB=\$170, 1GB=\$560
 - Compact Flash (2004) 256MB=\$39 512MB=\$80 1GB=\$146 2GB=\$315 4GB=\$800
 - Compact Flash (2005) 256MB=\$21 512MB=\$36 1GB=\$61 2GB=\$139 4GB=\$276
 - Compact Flash (2006) 512MB=\$35 1GB=\$55 2GB=\$90 4GB=\$220
- Flash vs. HDD
 - Praktiski momentāna izeja no nodroses režīma
 - lespējama (un pat ieteicama) efektīva gadījuma rakstura piekļuve
 - Noturīgs pret triecieniem un vibrāciju (1000G darba režīmā)

Alternatīvas (MEMS)

Micro-Electro-Mechanical Systems



Alternatīvas



Ja nepietiek ar vienu disku?

- Disku masīvi potenciāli:
 - Sniedz lielāku I/O veiktspēju (IOPS)
 - Sniedz lielāku blīvumu (MB/m^3)
 - Sniedz mazāku jaudas patēriņu (MB/Kw)
 - Bet uzticamība?
- N Disku uzticamība = (1. Diska uzticamība)/N
- MTTF = Mean Time to Failure
- 50 000 h ÷ 70 diskiem = 700 stundas
- Disku masīvam MTTF samazinās no 6. gadiem uz 1. mēnesi!
- <u>Masīvi bez redundances ir praktiski nelietojami</u>


Uzticamība/Pieejamība

- Cilvēks jebkuru sistēmu iztver kā divos stāvokļos esošu:
 - Normāls serviss (kaut kad būs atteikums)
 - Servisa pārtraukums (kaut kad notiks atjaunošana)
- MTTR mean time to repare
- <u>Pieejamība</u> (%) = MTTF / (MTTF + MTTR) MTBF
- Tas ir cik % no sistēmas darba laika tā strādās (99.999% ... min downtime gadā)
- <u>Uzticamība</u> varbūtība ka sistēma strādās izvēlētajā laikā dotajos apstākļos. Obligāti jāzina kādam periodam dati ir doti, kas ir atteikums un kādi ir apstākļi pie kuriem mēra. 99,999% - 0.001 atteikums 100 gados
- <u>Izvairīšanās</u> no defektiem "fault avoidance" panāk ar konstruēšanas palīdzību
- Defektu <u>noturību</u> "fault tolerance" panāk ar dublēšanu
- Atkļūdošanu "error removal" panāk ar verifikāciju
- Kļūdu <u>prognozēšanu</u> "error forecasting" panāk ar atestāciju "evaluation"

RAID

- Redundant Arrays of (Inexpensive) Disks
- Tiek nodrošināta <u>pieejamība</u> kaut arī diski "<u>mirs"</u> tāpat
- Dati tiek atjaunoti no dublētās informācijas
 - Papildus tēriņi dublējošās informācijas izveidei, atjaunošanai
 - Papildus vieta dublējošās informācijas glabāšanai
- RAID1 spoguļošana (100% virstēriņi)
- RAID0 nav dublēšanas (bet ir veiktspēja 2x)
- RAID3 vismaz viens "lieks" paritātes disks (diemžēl vienalicīgai tas ir arī <u>šaurā vieta</u>)
- RAID5 paritātes informācija "izsmērēta" pa visiem diskiem (nav vienas šaurās vietas un ir mazāks darbību apjoms ieraksta laikā
- Kombinācijas no šiem pamata veidiem
- RAID <u>neatbrīvo no rezerves kopiju veidošanas</u> <u>nepieciešamības</u>!

Sistēmas līmeņa pieejamība



Kas veic I/O

- I/O apstrādi veic
 - Lietotnes
 - DMA
 - I/O procesori (IOPs)

Kas veic I/O

CPU

- Tieši izpilda visas I/O darbības
- Atmiņas adresēs iekļautā I/O "Memory Mapped"
- Speciālas ISA I/O komandas (x86, IBM 370)
- Pārtraukumu sistēma, programmaptauja, hibrīdās shēmas(reāllaika sistēmām)
- Liels virstēriņš un potenciāli notiek kešu satura maiņa
- Nav problēmu ar datu koherenci
- I/O procesors (IOP vai kanāla procesors)
 - (speciāls vai vispārējas nozīmes) procesors kas speciāli veltīts I/O darbībām
 - Ātri
 - Var būt pārmērība "overkill", kešu koherences problēmas
 - I/O redzēs vecus datus izvadot (atmiņa var nebūt atjaunota)
 - CPU redz vecus datus kešā jo I/O sistēma atjauno tikai atmiņas saturu

Kas veic I/O

- DMAC (direct memory access controller)
 - Var pārvietot datus uz/no atmiņas sākot ar uzstādīto adresi
 - ātri un vienkārši
 - Vienalga var būt koherences problēmas
 - Jāpieslēdz pa tiešo atmiņas kopnei

Mājās

- http://www.storagereview.com/map/lm.cgi/seek
- http://www.cs.ucla.edu/~kohler/class/05s-osp/notes/notes12.html
- http://www.zurich.ibm.com/st/storage/concept.html#
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
- http://en.wikipedia.org/wiki/Availability
- http://www.google.com/search?q=define:reliability
- http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/architecture/Raid/basicRAID.ht
 ml
- http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Cipa/Arhit2003/WPad/ARH8_1.doc
- http://www.cs.rtu.lv/Pubs/Cipa/Arhit2003/WPad/ARH11_1A.DOC