





















MACANUDA TOP 20000/24000/28000/30000



Pipoqueira: Sistema de distribución por pipoqueira, de fácil operación, proporcionando una distribución precisa y uniforme.



Rodas de Compactación: Formato en "V", permitiendo la regulación de presión al suelo, regulación del ángulo de ataque, sin uso de herramientas.



Sistema de regulación del disco de corte: El sistema de regulación de presión y fácil acceso, pues



Sistema de regulación de semilla: a través del sistema TR – cambio rápido, de fácil acceso y proporcionando varias combinaciones para una excelente distribución de semilla.



Rodas de manutención de profundidad: Independientes, con rodamientos dobles y cónicos ajustables, con mayor diámetro, de goma flexible proporcionando menores espaciamientos entre lineas y trabaja con mayor humedad del suelo.



Disco de Corte: Sistema de disco de corte de 20", independiente de la linea de la semilla, con giro libre de regulación de altura.



Rodado: Con ocho neumáticos 14-17.5, proporcionando mayo estabilidad la sembradora disminuyendo significativamente el índice de compactación poi parte del implemento.



Líneas pantográficas: Con sistema de presión de fácil y amplia regulación garantiendo plantio con presión constante y uniforme en cualquier situación de terreno.



Surcador Semilla: Compuesto del conjunto de disco doble desencontrado 15x15", con eficiente sistema de corte de paja y colocación de la semilla en el surco de plantio.







MACANUDA TOP 20000/24000/28000/30000

ESPECIFICACIONES TECNICAS											
Caracteristicas	Macanuda Top 20000	Macanuda Top 24000	Macanuda Top 28000	Macanuda Top 30000	Macanuda Top 34000						
Capacidad de semilla (Kg)	2.900	3.400	4.000	4.500	4.900						
Potencia Tractor (Cv)	160	180	196	210	260						
Neumaticos	14 - 17,5	14 - 17,5	14 - 17,5	14 - 17,5	14 - 17,5						
Peso (Kg)	10.750	11.950	13.800	14.400	16.050						
Espaciamiento (cm)	45, 50, 60 , 76 y 90	45, 50, 60, 76, 80 y 90	45, 50, 60, 76 y 90	45, 50, 60, 76 y 90	45, 50, 76 y 90						
Ancho de trabajo (mm)	7.900	8.450	8.650	8.850	9.450						
Largura de transporte (mm)	10.000	10.050	11.050	11.050	11.550						
Ancho de transporte (mm)	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700						
Ancho del implemento (mm)	9.500	11.150	12.950	13.650	15.700						
Ancho de siembra (mm)	9.000	10.350	12.150	13.050	14.850						

TABLA DE ESPACIAMIENTOS POSIBLES PARA MACANUDA TOR

TABLA DE ESPACIAMIENTOS POSIBLES PARA MACANODA TOP											
MODELOS	ESP 45	ESP 50	ESP 55	ESP 60	ESP 65	ESP 70	ESP 76	ESP 80	ESP 85	ESP 90	
34000	34 LINEAS	31 LINEAS		26 LINEAS			20 LINEAS			17 LINEAS	
30000	30 LINEAS	27 LINEAS		22 LINEAS			18 LINEAS			15 LINEAS	
28000	28 LINEAS	25 LINEAS		22 LINEAS			16 LINEAS			15 LINEAS	
24000	24 LINEAS	21 LINEAS		19 LINEAS			14 LINEAS	14 LINEAS		13 LINEAS	
20000	20 LINEAS	19 LINEAS		19 LINEAS			12 LINEAS			11 LINEAS	









Oficina Central: © 33 88 100 Tercer Anillo esq. Av. La Salle email: mainter@mainter.com.bo Santa Cruz - Bolivia Oficiales de Negocios Zona Norte: © 785 00748 Zona Este: © 773 34850 Zona Centro: © 785 62937 Zona Transcon: © 690 52523

