5 Conservación Correcta de Sangre y Plasma

5.1 IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN CORRECTA

Sangre

La sangre debe conservarse siempre a 2-8° C.

Las transfusiones de glóbulos rojos están destinadas a restaurar o preservar la capacidad de transporte de oxígeno del organismo y a mantener la volemia. Si la sangre no se almacena a la temperatura adecuada (2-8° C), la capacidad de transporte de oxígeno se reduce mucho.

La solución anticoagulante que se agrega a las bolsas impide la coagulación, pero también contiene nutrientes. Sólo los glóbulos rojos viables, es decir, que disponen de los componentes normales, pueden transportar y liberar oxígeno.

La viabilidad de los glóbulos rojos depende sobre todo de la glucosa y el trifosfato de adenosina (ATP) y es esencial lograr un equilibrio entre el ATP, la glucosa y el pH. Uno de los anticoagulantes más comunes es el citrato - fosfato -. Dextrosa con adenina (CPDA-1). La dextrosa y la adenina colaboran en la preservación el ATP, mientras que el citrato evita la coagulación. Para que la dextrosa no se consuma con demasiada celeridad, la sangre o los glóbulos rojos deben permanecer a 2-8º C.

Esta temperatura también limita el desarrollo bacteriano potencial. Si se almacena la sangre a más de 8º C, la proliferación de microorganismos contaminantes eventuales podrían convertir la transfusión en un procedimiento fatal.

El límite inferior de 2º C también es relevante, porque los glóbulos rojos son muy sensibles al congelamiento. Si esto ocurre las membranas eritrocitarias se destruyen y a hemoglobina se libera, es decir, se produce hemólisis. La transfusión de estos glóbulos rojos puede ser fatal.

Plasma

El plasma fresco congelado (PFC) es el que separa de la sangre en las 6 - 8 horas siguientes a la recolección, se congela con rapidez y se mantiene a -20º C o menos. El PFC es útil para normalizar o preservar lo factores de coagulación. Para remplazar el volumen plasmático se aconseja suministrar cristaloides y coloides; sólo se usa plasma cuando no se dispone de estos agentes.

El plasma contiene agua, electrolitos, factores de coagulación y proteínas, sobre todo albúmina. La mayoría de los factores de coagulación permanece estable a la temperatura habitual de la heladera, excepto de factores VIII y V. Si no se congela el plasma a -20° C o menos, los factores VIII y V se deterioran y su concentración declina mucho. Si su nivel es mínimo o nulo, la actividad coagulante del plasma disminuye. Si el PFC no posee factor VIII o V, no tiene sentido administrarlo para elevar los factores de coagulación.

El plasma debe solidificarse. No existe límite inferior para conservar el PFC, siempre y cuando la temperatura sea de -20°C o menos.