# Práctica 1 Programación de Microcontroladores PIC

- Entorno de trabajo
  - O MPLAB
- Programación en ensamblador
  - Buenas prácticas de programación
  - Juego de instrucciones
  - Directivas al compilador
- Ejemplos
- Tareas a realizar

### Introducción

### Objetivos


- Saber manejar el entorno de desarrollo MPLAB.
- Ser capaz de desarrollar programas en ensamblador que se ejecuten en el microcontrolador.
- Conocer el juego de instrucciones de los microcontroladores PIC.
- Desarrollar buenas prácticas de programación en ensamblador:
  - Documentar adecuadamente los programas.
  - Realizar código sencillo, fácil de entender y modificar.



### Entorno de trabajo

- Se trata de desarrollar código ASM o C que podrá integrarse posteriormente en un microcontrolador de la familia PIC
  - Nosotros desarrollaremos código para el PIC 16F877A.
  - Usaremos para ello MPLAB v8.92 (2013)
- IDE (Integrated Development Environment)
  - Entorno software que nos permite ensamblar, compilar, linkar, exportar y depurar los programas.
- □ ICE (In Circuit Emulator)
  - Hardware que permite testear el desarrollo de programas en hardware no real (emulado).
  - Para testear ICEs necesitamos un IDE.
- Programmer
  - Es un sistema hardware (por ejemplo PICkit 2, PM3, UNI-DS3) que nos permite cargar los ficheros .hex a la memoria de programa de los procesadores de los PIC.
  - o Está dirigido por el IDE.






Descarcar aquí:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB IDE 8 92.zip


### Entorno de trabajo

☐ Así pues, la **metodología** que vamos a seguir es la siguiente:




- Utilizaremos:
  - MPLAB: para editar, compilar y ensamblar los programas en ensamblador.
  - Las placas UNI-DS3 que incorporan el PIC 16F877A y que conectamos por USB con nuestro PC.
  - PICFlash: para transferir los programas ya testeados en el IDE a la memoria de programa del microcontrolador.


- Debemos crear un proyecto:
  - Especificar el PIC para el que queremos programar
  - Crear y editar los ficheros
  - Compilar y linkar nuestro proyecto
  - Programar el dispositivo
- □ Para crear el proyecto: Project→Project Wizard…






- Paso 2: Seleccionar la herramienta Microchip MPASM
- Paso 3: Crear el nuevo fichero del proyecto





- Paso 4: Añadir ficheros al proyecto
- Ficheros ASM
  - Punto de inicio para el código ensamblador.
  - o <device name>tmpo.asm
- Linker script
  - <device name>\_g.lkr





Ejemplo: Device PIC16F917

C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Object\16f917tmpo.asm


C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\16f917\_g.lkr

- Terminar la creación del proyecto y regresar al entorno del IDE
- Ahora podemos ver los detalles del proyecto
  - o View→Project






- Podemos modificar los ficheros .asm
  - En la ventana del proyecto, en la entrada 'Source Files'
  - Abrir y editar los ficheros para implementar nuevas funcionalidades
  - Podemos crear y añadir nuevos ficheros




- Compilamos el proyecto
  - o Project→Build All (o Ctrl+F10)
- □ La ventana que se abre indica si ha habido algún error
- Cuando se compila con éxito el proyecto se genera un fichero HEX
  - Se usa para programar el microcontrolador




### Corregir errores

- Si sucede un error el compilador nos proporciona un mensaje indicándonos dónde se ha producido para que podamos corregirlo.
- Si hacemos doble pulsación de ratón en el mensaje de error el sistema nos lleva a la línea del programa que ha causado el error para que podamos corregirlo.
- Error[113]
   Y:\TEACHING\ASSEMBLER\DB.ASM
   117 : Symbol not previously defined (TRISIO9)
- Message[302]
   Y:\TEACHING\ASSEMBLER\DB.ASM
   119: Register in operand not in bank 0.
   Ensure that bank bits are correct.
- Warning[207]
   Y:\TEACHING\ASSEMBLER\DB.ASM
   225 : Found label after column 1.
   (inittim)
- ☐ Halting build on first failure as requested.
- BUILD FAILED: Tue Sep 21 14:40:30 2004

- El entorno MPLAB nos permite también simular la ejecución del código que hemos programado:
  - Si vamos al menú de depuración y seleccionamos la herramienta de simulación podemos simular la ejecución del programa usando un emulador.
  - Esto nos permite comprobar rápidamente que el programa es correcto
  - o La barra de simulación:



- ☐ Ejecución en modo emulación:
  - La línea que se está ejecutando en cada momento se muestra marcada por una flecha en la ventana de código.




# **Buenas prácticas para programar**


- Para facilitar la legibilidad de los programas así como la depuración cuando surjan los errores, debemos comentar qué hacen las instrucciones de nuestros programas:
  - Poniendo; (punto y coma) de la instrucción, el compilador ignora el resto de la línea y eso nos permite escribir ahí la explicación de qué queremos hacer con esa instrucción.
  - Poniendo una explicación delante de un conjunto de instrucciones (bucle, subrutina, etc) explicando qué se pretende hacer con ese código.
- □ Debemos asignar nombres a las constantes que nos permitan identificar qué queremos hacer con ellas (por ejemplo: CONTADOR, SUMA, ENCENDIDO, etc).
- ☐ Diseña el programa sobre papel antes de iniciar la programación:
  - Diagramas de flujo o algoritmos.

### **Buenas prácticas para programar**

- □ El ensamblador exige una cierta tabulación mínima de sus distintos elementos.
  - De este modo la definición de variables podrá escribirse en la 1ª columna de cualquier línea.
  - Las directivas e instrucciones deberán ir en la 2ª columna, como mínimo.
- Las tabulaciones características son las empleadas por nosotros, ya que, aunque no son imprescindibles, clarifican la lectura del programa.



- Los microcontroladores PIC tienen un registro de trabajo que se denomina W (Working Register).
- Todas las operaciones se realizan sobre el acumulador.
  - La salida del acumulador esta conectada a una de las entradas de la ALU, y por lo tanto éste es siempre uno de los dos operandos de cualquier instrucción.
  - Por convención, las instrucciones de simple operando (borrar, incrementar, decrementar, complementar), actúan sobre el acumulador.
  - La salida de la ALU va solamente a la entrada del acumulador, por lo tanto el resultado de cualquier operación siempre quedara en el acumulador.
  - Para operar sobre un dato de memoria, después de realizar la operación tendremos que mover siempre el acumulador a la memoria con una instrucción adicional.



### Arquitectura de los PIC de gama media

### Registro STATUS:

- Indica el estado de las operaciones aritméticas de la ALU
- Indica el estado el estado del RESET
- Controla la selección de bancos en la memoria de datos

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R-1	R/W-x	R/W-x	R/W-x
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С
bit 7							bit 0

Bit7 IRP: bit de selección de banco de registros usado en direccionamiento indirecto.

1 = Bank 2, 3 (100h - 1FFh)

0 = Bank 0, 1 (00h - FFh)

Para circuitos con Banco 0 y Banco 1 este bit esta reservado y siempre esta cero

Bit 6:5 RP1:RP0: bit de selección de banco de registros usado en direccionamiento directo.

11 = Banco 3 (180h - 1FFh)

10 = Banco 2 (100h - 17Fh)

01 = Banco 1 (80h - FFh)

 $00 = Banco \ 0 \ (00h - 7Fh)$ 

Cada banco es de 128 bytes.

Bit 4 TO': bit Time-out.

1 = Después del encendido, de la instrucciones CLRWDT o SLEEP.

0 = Time-out del WDT.

### Arquitectura de los PIC de gama media

### Registro STATUS (continuación)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R-1	R/W-x	R/W-x	R/W-x	_
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С	
bit 7							bit 0	_

Bit 3 PD': bit power-down

1 = Después del encendido o por la instrucción CLRWDT.

0 = Por la ejecución de la instrucción SLEEP.

Bit 2 Z: bit cero

1 = El resultado de una operación aritmética o lógica es cero.

0 = El resultado de una operación aritmética o lógica no es cero.

Bit 1, DC: bit Digit carry/borrow' (instrucciones ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF)

1 = El cuarto bit de menor peso del resultado produce acarreo.

0 = El cuarto bit de menor peso del resultado no produce acarreo.

Bit 0, C: bit Carry/borrow' (instrucciones ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF)

1 = El resultado produce acarreo.


0 = El resultado no produce acarreo.

### Arquitectura de los PIC de gama media

### Unidad Aritmético lógica:

- Longitud de palabra: 8 bits.
- Operaciones de suma, resta, desplazamiento y lógicas.
- Operaciones aritméticas en complemento a dos.

Los acarreos (C), acarreo decimal (DC) y resultado cero (Z), se reflejan en



P1: 19

- Existen tres tipos de instrucciones:
  - Instrucciones de operación de bytes en registros


Byte-oriented file register operations

13		8	7	6		0
	OPCODE		d		f (FILE #)	

d = 0 for destination Wd = 1 for destination ff = 7-bit file register address

Instrucciones de manipulación de bits de registros

Bit-oriented file register operations




b = 3-bit bit address f = 7-bit file register address

Instrucciones de control y operación con literales

Literal and control operations





k = 8-bit immediate value

CALL and GOTO instructions only



k = 11-bit immediate value

- El juego de instrucciones completo de los PIC 16F87XX
  - Instrucciones de operación de bytes en registros

Mnemonic, Operands				14-Bit Instruction Word				Status
		Description	Cycles	MSb			LSb	Bits Affected
BYTE-ORIE	NTED FII	LE REGISTER OPERATIONS						
ADDWF	f, d	Add W and f	1	00	0111	dfff	ffff	C,DC,Z
ANDWF	f, d	AND W with f	1	00	0101	dfff	ffff	Z
CLRF	f	Clear f	1	00	0001	lfff	ffff	Z
CLRW	-	Clear W	1	00	0001	0xxx	XXXX	Z
COMF	f, d	Complement f	1	00	1001	dfff	ffff	Z
DECF	f, d	Decrement f	1	00	0011	dfff	ffff	Z
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1(2)	00	1011	dfff	ffff	
INCF	f, d	Increment f	1	00	1010	dfff	ffff	Z
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1(2)	00	1111	dfff	ffff	
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	00	0100	dfff	ffff	Z
MOVF	f, d	Move f	1	00	1000	dfff	ffff	Z
MOVWF	f	Move W to f	1	00	0000	lfff	ffff	
NOP	-	No Operation	1	00	0000	0xx0	0000	
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	00	1101	dfff	ffff	C
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	00	1100	dfff	ffff	C
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	00	0010	dfff	ffff	C,DC,Z
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	00	1110	dfff	ffff	
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	00	0110	dfff	ffff	Z

Instrucciones de manipulación de bits de registros

BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS								
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01	00bb	bfff	ffff	
BSF	f, b	Bit Set f	1	01	01bb	bfff	ffff	
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01	10bb	bfff-	ffff	
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set	1 (2)	01	11bb	bfff	ffff	

Instrucciones de control y operación con literales

LITERAL AN	ID CON	TROL OPERATIONS						
ADDLW	k	Add literal and W	1	11	111x	kkkk	kkkk	C,DC,Z
ANDLW	k	AND literal with W	1	11	1001	kkkk	kkkk	Z
CALL	k	Call subroutine	2	10	0kkk	kkkk	kkkk	
CLRWDT	-	Clear Watchdog Timer	1	00	0000	0110	0100	TO,PD
GOTO	k	Go to address	2	10	1kkk	kkkk	kkkk	
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11	1000	kkkk	kkkk	Z
MOVLW	k	Move literal to W	1	11	00xx	kkkk	kkkk	
RETFIE	-	Return from interrupt	2	00	0000	0000	1001	
RETLW	k	Return with literal in W	2	11	01xx	kkkk	kkkk	
RETURN	-	Return from Subroutine	2	00	0000	0000	1000	
SLEEP	-	Go into standby mode	1	00	0000	0110	0011	TO,PD
SUBLW	k	Subtract W from literal	1	11	110x	kkkk	kkkk	C,DC,Z
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11	1010	kkkk	kkkk	Z

P1: 22

#### ADDLW Suma un literal

Sintaxis: [label] ADDLW k Operandos:  $0 \le k \le 255$ 

Operación: : (W) + (k)⇒ (W) Flags afectados: C, DC, Z Código OP: 11 111x kkkk kkkk

Descripción: Suma el contenido del registro W y k, guardando el resultado en W

Ejemplo: ADDLW 0xC2

Antes: W = 0x17 Después: W = 0xD9

#### ADDWF W + F

Sintaxis: [label] ADDWF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación:  $(W) + (f) \Rightarrow (dest)$ Flags afectados: C, DC, Z Código OP: 00 0111 dfff ffff

Descripción: Suma el contenido del registro W y el registro f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: ADDWF REG,0

Antes: W = 0x17., REG = 0xC2Después: W = 0xD9, REG = 0xC2

#### ANDLW W AND literal

Sintaxis: [label] ANDLW k Operandos:  $0 \le k \le 255$ 

Operación: : (W) AND (k)⇒ (W)

Flags afectados: Z

Código OP: 11 1001 kkkk kkkk

Descripción: Realiza la operación lógica AND entre el contenido del registro W y k, guardando el resultado en W.

Ejemplo: ADDLW 0xC2

Antes: W = 0x17 Después: W = 0xD9

#### ANDWF W AND F

Sintaxis: [label] ANDWF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación: (W) AND (f)  $\Rightarrow$  (dest)

Flags afectados: Z

Código OP: 00 0101 dfff ffff

Descripción: Realiza la operación lógica AND entre los registros W y f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo:: ANDWF REG,0

Antes: W = 0x17., REG = 0xC2 Después: W = 0x17, REG = 0x02

#### BCF Borra un bit

Sintaxis: [label] BCF f,b Operandos:  $0 \le f \le 127$ ,  $0 \le b \le 7$ 

Operación: 0 ⇒ (f<b>) Flags afectados: Ninguno Código OP: 01 00bb bfff ffff

Descripción: Borra el bit b del

registro f

Ejemplo:: BCF REG,7

Antes: REG = 0xC7 Después: REG = 0x47

#### BSF Activa un bit

Sintaxis: [label] BSF f,b

**Operandos:**  $0 \le f \le 127$ ,  $0 \le b \le 7$ 

Operación: 1 ⇒ (f<b>) Flags afectados: Ninguno

Código OP: 01 01bb bfff ffff

Descripción: Activa el bit b del

registro f

Ejemplo:: BSF REG,7

Antes: REG = 0x0ADespués: REG = 0x8A

#### BTFSC Test de bit y salto

[label] BTFSC f,d Sintaxis: **Operandos:**  $d \in [0,1], 0 \le f \le 127$ Operación: Salto si (f < b >) = 0Flags afectados: Ninguno Código OP: 01 10bb bfff ffff

Descripción: Si el bit b del registro f es 0, se salta una instrucción y se continúa con la ejecución. En caso de salto, ocupará dos ciclos de reloj.

Ejemplo: BTFSC REG.6 GOTO NO ES 0 SI ES 0 Instrucción NO ES 0 Instrucción

#### BTFSS Test de bit y salto

[label] BTFSS f,d Sintaxis: **Operandos:**  $d \in [0,1], 0 \le f \le 127$ Operación: Salto si (f < b >) = 1Flags afectados: Ninguno Código OP: 01 11bb bfff ffff

Descripción: Si el bit b del registro f es 1, se salta una instrucción y se continúa con la ejecución. En caso de salto, ocupará dos ciclos de reloj.

Ejemplo: BTFSS REG.6 GOTO NO ES 0 SI ES 0 Instrucción NO ES 0 Instrucción

#### CALL Salto a subrutina

[label] CALL k Sintaxis: Operandos:  $0 \le k \le 2047$ Operación:  $PC \Rightarrow Pila: k \Rightarrow PC$ Flags afectados: Ninguno

Código OP: 10 0kkk kkkk kkkk

Descripción: Salto a una subrutina. La parte baja de k se carga en PCL, y la alta en PCLATCH. Ocupa 2 ciclos de reloi.

Eiemplo:ORIGEN CALL DESTINO

Antes: PC = ORIGEN Después: PC = DESTINO

#### CLRF Borra un registro

Sintaxis: [label] CLRF f Operandos:  $0 \le f \le 127$ 

Operación:  $0x00 \Rightarrow (f), 1 \Rightarrow Z$ 

Flags afectados: Z

Código OP: 00 0001 1fff ffff

Descripción: El registro f se carga con 0x00. El flag Z se activa.

Ejemplo:: CLRF REG

Antes: REG = 0x5ADespués: REG = 0x00, Z = 1

#### CLRW Borra el registro W

Sintaxis: [label] CLRW Operandos: Ninguno

Operación:  $0x00 \Rightarrow W, 1 \Rightarrow Z$ 

Flags afectados: Z

Código OP: 00 0001 0xxx xxxx

Descripción: El registro de trabajo W se carga con 0x00. El flag Z se activa.

Ejemplo:: CLRW

Antes: W = 0x5ADespués: W = 0x00, Z = 1

#### CLRWDT Borra el WDT

[label] CLRWDT Sintaxis:

Operandos: Ninguno

Operación: 0x00 ⇒ WDT, 1 ⇒ /TO  $1 \Rightarrow /PD$ 

Flags afectados: /TO, /PD Código OP: 00 0000 0110 0100 Descripción: Esta instrucción borra tanto el WDT como su preescaler.

Los bits /TO y /PD del registro de estado se ponen a 1.

Ejemplo: : CLRWDT Después: Contador WDT = 0, Preescales WDT = 0, /TO = 1, /PD = 1

#### COMF Complemento de f

Sintaxis: [label] COMF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación: (/f),  $1 \Rightarrow (dest)$ 

Flags afectados: Z

Código OP: 00 1001 dfff ffff

Descripción: El registro f es complementado. El flag Z se activa si el resultado es 0. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f..

Ejemplo:: COMF REG,0

Antes: REG = 0x13

Después: REG = 0x13, W = 0XEC

#### GOTO Salto incondicional

Sintaxis: [label] GOTO k Operandos:  $0 \le k \le 2047$ Operación:  $k \Rightarrow PC \le 8:0 >$ Flags afectados: Ninguno

Código OP: 10 1kkk kkkk kkkk

Descripción: Se trata de un salto incondicional. La parte baja de k se carga en PCL, y la alta en PCLATCH. Ocupa 2 ciclos de reloj.

Ejemplo: ORIGEN GOTO DESTINO

Antes: PC = ORIGEN Después: PC = DESTINO

#### DECF Decremento de f

Sintaxis: [label] DECF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación:  $(f) - 1 \Rightarrow (dest)$ 

Flags afectados: Z

Código OP: 00 0011 dfff ffff

Descripción: Decrementa en 1 el contenido de f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: : DECF CONT,1

Antes: CONT = 0x01, Z = 0Después: CONT = 0x00, Z = 1

#### INCF Decremento de f

 $\begin{array}{ll} \mbox{Sintaxis:} & [\mbox{label}] \ \mbox{INCF} \ f, d \\ \mbox{Operandos:} \ d \in [0,1], \ 0 \leq f \leq 127 \\ \mbox{Operación:} : & (f) + 1 \Rightarrow (\mbox{dest}) \end{array}$ 

Flags afectados: Z

Código OP: 00 1010 dfff ffff

Descripción: Incrementa en 1 el contenido de f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: : INCF CONT,1

Antes: CONT = 0xFF, Z = 0Después: CONT = 0x00, Z = 1

#### DECFSZ Decremento y salto

Sintaxis: [label] DECFSZ f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación:  $(f) -1 \Rightarrow d$ ; Salto si R=0

Flags afectados: Ninguno

Código OP: 00 1011 dfff ffff

Descripción: Decrementa el contenido del registro f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f. Si la resta es 0 salta la siguiente instrucción, en cuyo caso costaría 2 ciclos.

Ejemplo: DECFSC REG,0
GOTO NO\_ES\_0
SI\_ES\_0 Instrucción

### NO\_ES\_0 Salta instrucción anterior

INCFSZ Incremento y salto

Sintaxis: [label] INCFSZ f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación:  $(f) -1 \Rightarrow d$ ; Salto si R=0 Flags afectados: Ninguno

Código OP: 00 1111 dfff ffff

Descripción: Incrementa el contenido del registro f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f. Si la resta es 0 salta la siguiente instrucción, en cuyo caso costaría 2 ciclos

Ejemplo: INCFSC REG,0 GOTO NO\_ES\_0 SI\_ES\_0 Instrucción NO ES 0 Salta instrucción anterior

#### IORLW W OR literal

Sintaxis: [label] IORLW k Operandos:  $0 \le k \le 255$ 

 $\mathbf{Operaci\'{o}n:}: \quad (W) \; OR \; (k) {\Longrightarrow} \; (W)$ 

Flags afectados: Z

Código OP: 11 1000 kkkk kkkk

Descripción: Se realiza la operación lógica OR entre el contenido del registro W y k, guardando el resultado en W.

Ejemplo: : IORLW 0x35

Antes: W = 0x9A Después: W = 0xBF

#### MOVF Mover a f

Sintaxis: [label] MOVF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación:  $(f) \Rightarrow (dest)$ 

Flags afectados: Z

Código OP: 00 1000 dfff ffff Descripción: El contenido del registro f se mueve al destino d. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f. Permite verificar el registro, puesto que afecta

aZ.

Ejemplo: MOVF REG,0

Después: W = REG

#### IORWF W AND F

Sintaxis: [label] IORWF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación: (W) OR (f)  $\Rightarrow$  (dest)

Flags afectados: Z

Código OP: 00 0100 dfff ffff

Descripción: Realiza la operación lógica OR entre los registros W y f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: : IORWF REG,0

Antes: W = 0x91, REG = 0x13 Después: W = 0x93, REG = 0x13

#### MOVWF Mover a f

Sintaxis: [label] MOVWF f

Operandos:  $0 \le f \le 127$ Operación:  $W \Rightarrow (f)$ Flags afectados: Ninguno

Código OP: 00 0000 1fff ffff

Descripción: El contenido del registro W pasa el registro f.

#### Ejemplo: MOVWF REG,0

Antes: REG = 0xFF, W = 0x4FDespués: REG = 0x4F, W = 0x4F

#### MOVLW Cargar literal en W

Sintaxis: [label] MOVLW f Operandos:  $0 \le f \le 255$ 

Operación: (k) ⇒ (W) Flags afectados: Ninguno

Código OP: 11 00xx kkkk kkkk

Descripción: El literal k pasa al

registro W.

Ejemplo: MOVLW 0x5A

Después: REG = 0x4F, W = 0x5A

#### NOP No operar

Sintaxis: [label] NOP Operandos: Ninguno Operación: No operar Flags afectados: Ninguno

Código OP: 00 0000 0xx0 0000

Descripción: No realiza operación alguna. En realidad consume un ciclo de instrucción sin hacer nada.

#### Ejemplo: : CLRWDT

Después: Contador WDT = 0, Preescales WDT = 0, /TO = 1, /PD = 1

#### RETFIE Retorno de interrup.

Sintaxis: [label] RETFIE Operandos: Ninguno

Operación: 1 ⇒ GIE; TOS⇒PC Flags afectados: Ninguno Código OP: 00 0000 0000 1001

Descripción: El PC se carga con el contenido de la cima de la pila (TOS): dirección de retorno. Consume 2 ciclos. Las interrupciones yuelven a ser habilitadas

Ejemplo: : RETFIE

Después: PC = dirección de retorno GIE = 1

#### RLF Rota f a la izquierda

Sintaxis: [label] RLF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación: Rotación a la izquierda

Flags afectados: C

Código OP: 00 1101 dfff ffff

Descripción: El contenido de f se rota a la izquierda. El bit de menos peso de f pasa al carry (C), y el carry se coloca en el de mayor peso. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: RRF REG,0

Antes: REG = 1110 0110, C = 0 Después: REG = 1110 0110, W = 1100 1100, C = 1

#### RETLW Retorno, carga W

Sintaxis: [label] RETLW k Operandos:  $0 \le k \le 255$ 

Operación: : (k)⇒(W); TOS⇒PC Flags afectados: Ninguno Código OP: 11 01xx kkkk kkkk

Descripción: El registro W se carga con la constante k. El PC se carga con el contenido de la cima de la pila (TOS): dirección de retorno. Consume 2 ciclos

Ejemplo:: RETLW 0x37

Después: PC = dirección de retorno W = 0x37

#### RRF Rota f a la derecha

Sintaxis: [label] RRF f,d Operandos: d ∈ [0,1], 0 ≤ f ≤ 127 Operación: Rotación a la derecha

Flags afectados: C

Código OP: 00 1100 dfff ffff

Descripción: El contenido de f se rota a la derecha. El bit de menos peso de f pasa al carry (C), y el carry se coloca en el de mayor peso. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: RRF REG,0

Antes: REG = 1110 0110, C = 1 Después: REG = 1110 0110, W = 01110 0011, C = 0

#### RETURN Retorno de rutina

Sintaxis: [label] RETURN

Operandos: Ninguno Operación: : TOS ⇒ PC Flags afectados: Ninguno

Código OP: 00 0000 0000 1000

Descripción: El PC se carga con el contenido de la cima de la pila (TOS): dirección de retorno.

Consume 2 ciclos.

Ejemplo: : RETURN

Después: PC = dirección de retorno

#### SLEEP Modo bajo consumo

Sintaxis: [label] SLEEP Operandos: Ninguno

Operación: 0x00⇒WDT, 1⇒/TO 0⇒WDT Preescaler, 0⇒/PD Flags afectados: /PD,/TO Código OP: 00 0000 0110 0011

Descripción: El bit de energía se pone a 0, y a 1 el de descanso. El WDT y su preescaler se borran. El micro para el oscilador, llendo al modo "durmiente".

Ejemplo:: SLEEP

Preescales WDT = 0, /TO = 1, /PD = 1

#### SUBLW Resta Literal - W

Sintaxis: [label] SUBLW k Operandos:  $0 \le k \le 255$ Operación:  $(k) - (W) \Rightarrow (W)$ Flags afectados: Z, C, DC

Código OP: 11 110x kkkk kkkk Descripción: Mediante el método del complemento a dos el contenido de W es restado al literal. El resultado se almacena en W.

Ejemplos: SUBLW 0x02

Antes: W=1,C=?. Después: W=1, C=1 Antes: W=2,C=?. Después: W=0, C=1 Antes: W=3,C=?.Después: W=FF,C=0 (El resultado es negativo)

#### SUBWF Resta f – W

Sintaxis: [label] SUBWF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación:  $(f) - (W) \Rightarrow (dest)$ Flags afectados: C, DC, Z Código OP: 00 0010 dfff ffff Descripción: Mediante el método del complemento a dos el contenido de W es restado al de f. . Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1

Ejemplos: SUBWF REG,1
Antes: REG = 0x03, W = 0x02, C = ?
Después:REG=0x01, W = 0x4F, C=1
Antes: REG = 0x02, W = 0x02, C = ?
Después:REG=0x00, W = 0x02, C= 1
Antes: REG= 0x01, W= 0x02, C= ?
Después:REG=0xFF, W=0x02, C= 0
(Resultado negativo)

#### SWAPF Intercambio de f

Sintaxis: [label] SWAPF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación:  $(f < 3: 0 >) \Leftrightarrow (f < 7:4 >)$ Flags afectados: Ninguno Código OP: 00 1110 dfff ffff

Descripción: Los 4 bits de más peso y los 4 de menos son intercambiados. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: SWAPF REG,0

Antes: REG = 0xA5

Después: REG = 0xA5, W = 0x5A

#### XORLW WOR literal

Sintaxis: [label] XORLW k Operandos:  $0 \le k \le 255$ 

Operación: : (W) XOR (k)⇒ (W)

Flags afectados: Z

Código OP: 11 1010 kkkk kkkk

Descripción: Se realiza la operación lógica XOR entre el contenido del registro W y k, guardando el resultado en W.

Ejemplo: : XORLW 0xAF

Antes: W = 0xB5Después: W = 0x1A

#### XORWF W AND F

Sintaxis: [label] XORWF f,d Operandos:  $d \in [0,1]$ ,  $0 \le f \le 127$ Operación: (W) XOR (f)  $\Rightarrow$  (dest)

Flags afectados: Z

se almacena en f.

Código OP: 00 0110 dfff ffff

Descripción: Realiza la operación lógica XOR entre los registros W y f. Si d es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en f.

Ejemplo: : XORWF REG,0

Antes: W = 0xB5, REG = 0xAF Después: W = 0xB5, REG = 0x1A

P1: 28

- ☐ La gama baja sólo tiene 31 de estas instrucciones anteriores:
  - Carece de las instrucciones ADDLW, RETFIE, RETURN y SUBLW.
- En cambio, y puesto que los registros OPTION y TRIS no son accesibles, se añaden las dos siguientes:

#### OPTION Carga del reg. option

Sintaxis: [label] OPTION Operandos: Ninguno

Operación: (W) ⇒ OPTION Flags afectados: Ninguno Código OP: 0000 0000 0010

Descripción: El contenido del registro W se carga en el registro OPTION, registro de sólo lectura en el que se configura el funcionamiento del preescaler y el TMR0.

Ejemplo: OPTION Antes: W= 0x06, OPTION = 0x37 Después: W= 0x06, OPTION = 0x06

#### TRIS Carga del registro TRIS

Sintaxis: [label] TRIS f Operandos:  $5 \le f \le 7$ 

Operación: (W) ⇒ Registro TRIF<f>Flags afectados: Ninguno

Flags afectados: Ninguno Código OP: 0000 0000 0fff


Descripción: El contenido del registro W se carga en el registro TRISA, TRISB o TRISC, según el valor de f. Estos registros de sólo lectura configuran las patillas de un puerto como de entrada o salida.

Ejemplo: TRIS PORTA Antes: W=0xA5, TRISA=0x56 Después: W=0xA5, TRISA=0xA5

➡ El código OP de las instrucciones de la gama baja sólo ocupan 12 bits, no correspondiéndose, por tanto, con el de la gama media.

# **Directivas al compilador**

- □ Se trata de especificarle al compilador ciertas cosas que debe tener en cuenta a la hora de generar el código HEX
- Las principales directivas al compilador son:
  - LIST: Define el procesador a utilizar durante todos los procesos (ensamblado, emulación, grabación).
    - Ejemplo: LIST P = 16F877A



- Se coloca antes de la primera instrucción.
- END: es imprescindible e indica al ensamblador el final del programa.
- REM: indica que lo que le sigue es un comentario.
- EQU: define una constante < label > equ < expr >
- SET: define una variable <label> set <expr>



# **Directivas al compilador**

# ☐ La lista completa de directivas al compilador es la siguiente:

CONTROL		
Directive	Description	Syntax
CONSTANT	Declare Symbol Constant	constant <label> [=</label>
#DEFINE	Define a Text Substitution Label	#define <name> [[(<arg>,,<arg>)] <value>]</value></arg></arg></name>
END	End Program Block	end
EQU	Define an Assembly Constant	<label> equ <expr></expr></label>
#INCLUDE	Include Additional Source File	include < <include_file>&gt; include "<include_file>"</include_file></include_file>
ORG	Set Program Origin	<label> org <expr></expr></label>
PROCESSOR	Set Processor Type	processor <pre>processsor_type&gt;</pre>
RADIX	Specify Default Radix	radix <default_radix></default_radix>
SET	Define an Assembler Variable	<label> set <expr></expr></label>
#UNDEFINE	Delete a Substitution Label	#undefine <label></label>
VARIABLE	Declare Symbol Variable	variable <label> [= <expr>,, <label> [= <expr>] ]</expr></label></expr></label>

CONDITIONAL ASSEMBLY				
Directive	Description	Syntax		
ELSE	Begin Alternative Assembly Block to IF	else		
ENDIF	End Conditional Assembly Block	endif		
ENDW	End a While Loop	endw		
IF	Begin Conditionally Assembled Code Block	if <expr></expr>		
IFDEF	Execute If Symbol is Defined	ifdef <label></label>		
IFNDEF	Execute If Symbol is Not Defined	ifndef <label></label>		
WHILE	Perform Loop While Condition is True	while <expr></expr>		

# **Directivas al compilador**

#### DATA

DATA		
Directive	Description	Syntax
BADRAM	Specify invalidRAM locations	badram <expr></expr>
CBLOCK	Define a Block of Constants	cblock [ <expr>]</expr>
CONFIG	Set configuration fuses	config <expr> OR config <addr>, <expr></expr></addr></expr>
DA	Store Strings in Program Memory	[ <label>] da <expr> [, <expr2>,, <exprn>]</exprn></expr2></expr></label>
DATA	Create Numeric and Text Data	data <expr>,[,<expr>,,<expr>] data "<text_string>"[,"<text_string>",]</text_string></text_string></expr></expr></expr>
DB	Declare Data of One Byte	db <expr>[,<expr>,,<expr>]</expr></expr></expr>
DE	Declare EEPROM Data	de <expr>[,<expr>,,<expr>]</expr></expr></expr>
DT	Define Table	dt <expr>[,<expr>,,<expr>]</expr></expr></expr>
DW	Declare Data of One Word	dw <expr>[,<expr>,,<expr>]</expr></expr></expr>
ENDC	End an Automatic Constant Block	endc
FILL	Specify Memory Fill Value	fill <expr>, <count></count></expr>
RES	Reserve Memory	res <mem_units></mem_units>
IDLOCS	Set ID locations	idlocs <expr></expr>
MAXRAM	Specify maximum RAM address	maxram <expr></expr>

#### LISTING

Directive	Description	Syntax
ERROR	Issue an Error Message	error " <text_string>"</text_string>
ERRORLEVEL	Set Messae Level	errorlevel 0 1 2 <+-> <msg></msg>
LIST	Listing Options	list [ <option>[,,<option>]]</option></option>
MESSG	Create User Defined Message	messg " <message_text>"</message_text>
NOLIST	Turn off Listing Output	nolist
PAGE	Insert Listing Page Eject	page
SPACE	Insert Blank Listing Lines	space [ <expr>]</expr>
SUBTITLE	Specify Program Subtitle	subtitl " <sub_text>"</sub_text>
TITLE	Specify Program Title	title " <title_text>"</title_text>

#### MACRO

WACKO		
Directive	Description	Syntax
ENDM	End a Macro Definition	endm
EXITM	Exit from a Macro	exitm
EXPAND	Expand Macro Listing	expand
LOCAL	Declare Local Macro Variable	local <label> [,<label>]</label></label>
MACRO	Declare Macro Definition	<label> macro [<arg><arg>]</arg></arg></label>
NOEXPAND	Turn off Macro Expansion	noexpand

#### **OBJECT FILE**

UDATA\_SHR

Directive	Description	Syntax
BANKISEL	Generate RAM bank selecting code for indirect addressing	bankisel <label></label>
BANKSEL	Generate RAM bank selecting code	banksel <label></label>
CODE	Begins executable code section	[ <name>] code [<address>]</address></name>
EXTERN	Declares an external label	extern <label>[ .<label>]</label></label>
GLOBAL	Exports a defined label	extern <label>[ .<label>]</label></label>
IDATA	Begins initialized data section	[ <name>] idata [<address>]</address></name>
PAGESEL	Generate ROM page selecting code	pagesel <label></label>
UDATA	Begins uninitialized data section	[ <name>] udata [<address>]</address></name>
UDATA_ACS	Begins access uninitialized data section	[ <name>] udata_acs [<address>]</address></name>
UDATA_OVR	Begins overlayed uninitialized data section	[ <name>] udata_ovr [<address>]</address></name>

[<name>] udata\_shr [<address>]


Begins shared uninitialized data section

# Directivas al compilador (Ejemplo)

```
;* MPASM. Ejemplo de utilización de
:* directivas
processor 16f84a
                                    ;Establece que procesador se utilizará
          radix dec
                                    ;Numeros representados en decimal
                                    : (por defecto esta en hexadecimal)
                                                                                                                  ;de programa donde se ubicara el código
                                    ;uso radix hex|dec|oct
                                                                                                                  ;siguiente
          #include <p16f84a.inc>
                                    ;Incluve el fichero de texto
                                                                                                                  :Vector de reset
                                    ;p16f84a.inc
                                                                                       goto Inicio
                                                                                       org 0x04
                                                                                                                  ;Vector de interrupción
DTEMP equ 0x20
                                    ;Asigna expresiones a las etiguetas
                                                                                       goto ServInt
DFLAG eau 0x21
                                    ;correspondientes
                                                                                       org 0x06
                                                                                                                  ;Inicio del programa
DFL0 equ DTEMP+5
                                                                             Inicio
                                                                                       banco0
                                                                                                                  :Selecciona el banco cero
LARGO set 4
                                    ;Define variables en ensamblador
                                                                                       clrf 0x05
                                                                                                                  ; pone a cero el registro de dirección
ANCHO set 6
                                    ;equivalente a EQU
                                                                                                                  ; 0x5 (PORTA)
AREA set ANCHO * LARGO
                                                                                       banco1
                                                                                                                  ;Selecciona el bancol
                                                                                       clrf 0x05
                                                                                                                  ;pone a cero el registro de dirección
          cblock 0x30
                                                                                                                  ;0x5(TRISA)
            dato1,dato2
                                    ;Asigna valores desde el indicado
                                                                                       movlw 65
                                                                                                                  ;base decimal por defecto: radix dec
            resultado: 0, resul h, resul 1 ;a las etiquetas que siguen, se
                                                                                       movlw d'65'
                                                                                                                  ;En las siguientes instrucciones carga
            tabla:5
                                    ; puede establecer un incremento en
                                                                                       movlw h'41'
                                                                                                                  ;el registro W con el mismo valor en
                                    ; la asignacion.
                                                                                       movlw a'A'
                                                                                                                  ;diferentes bases
                                    ;dato1=0x30, dato2=0x31,resul h=0x32
                                                                                       movlw b'01000001'
                                    ;resul 1=0x33, tabla=0x34, aux=0x39
            W temp, STATUS temp
                                                                                       movlw o'101'
          endc
                                    ;W temp=0x3A,STATUS temp=0x3B
                                                                                       call Sub1
                                                                                       ; resto
          cblock 0x20
                                    ;asignación equivalente a la anterior
                                                                                       : del
            DTEMP, DFLAG
                                    con la directiva EQU
                                                                                       ; programa
                                                                                       ; .....
PUSH macro
                                    :definición de macro
                                                                                       org 0x100
          movwf W temp
                                                                             ServInt
                                                                                                                  ;Rutina de servicio a interrupción
          swapf STATUS, W
          movwf STATUS temp
                                                                                       PUSH
     ende
                                                                                       ; rutina...
                                                                                       ; ....
POP macro
          swapf STATUS temp, W
                                                                                       Retfie
          movwf STATUS
          swapf W temp, f
                                                                                                                  :Subrutina uno
          swapf W temp, W
                                                                                       PUSH
    endm
                                                                                       : rutina...
                                                                                       ; ....
#define bancol bsf STATUS, RPO
                                    :define una cadena de sustitución
                                                                                       POP
#define banco0 bcf STATUS, RP0
                                    :de texto.
                                                                                       Return
                                                                                       end ;fin de programa fuente
          org 0x00
                                    ;Indica la posición de de la memoria
```

# **Ejemplo**

Sumar dos valores inmediatos (7 y 8) y el resultado dejarlo en la posición de memoria 0x10:



### Tareas a realizar

(sólo hay que entregar los ejercicios 5, 6 y 7)

### Entrega P1 (Moodle) 23/02/18 – 23:59

- 1. Escribir un programa en lenguaje ensamblador para la MCU 16F877A que sume dos números de 16 bits almacenados en memoria y almacene el resultado también en memoria.
- 2. Escribir un programa en lenguaje ensamblador para la MCU 16F877A que reste dos números de 16 bits almacenados en memoria y almacene el resultado también en memoria.
- 3. Escribir un programa en lenguaje ensamblador para la MCU 16F877A que compare dos números de 8 bits y almacene en la posición de memoria RESUL el mayor de los dos o cero en caso de igualdad.
- 4. Escribir un programa en lenguaje ensamblador para la MCU 16F877A que divida dos números de 8 bits almacenados en memoria en las posiciones DIVIDOR y DIVIDENDO, dejando el resultado también en memoria en las posiciones COCIENTE y RESTO.
- 5. Escribir un programa en lenguaje ensamblador para la MCU 16F877A que multiplique dos números de 8 bits almacenados en memoria y almacene el resultado en memoria en la posición RESULTADO\_ALTA y RESULTADO\_BAJA.
- 6. Escribir un programa en lenguaje ensamblador para la MCU 16F877A que convierta un numero de 8 bits en binario natural, localizado en la posición de memoria BINARIO, en su representación BCD natural de tres dígitos, cada uno de ellos almacenado, de menor a mayor peso, en las posiciones de memoria BCD\_1, BCD\_2 y BCD\_3.
- 7. Escribir en lenguaje ensamblador una rutina de retardo variable desde 1 mseg hasta 1 segundo, parametrizable mediante el registro W, para una MCU 16F877A con una frecuencia de reloj de 8 MHz.

: 35