# Práctica 5 Programación en C de CCS de operaciones de E/S de Microcontroladores PIC

- Introducción: Objetivos
- Ejemplo de programación de E/S con el compilador C de CCS
- ☐ Gestión de los puertos de E/S en C (CCS)
  - Directamente a través de la RAM
  - Mediante directivas y funciones
  - Mediante punteros
- Tareas a realizar

#### Introducción


#### Objetivos

- Conocer cómo se realiza la gestión de los puertos de E/S de los microcontroladores PIC mediante el lenguaje C (de CCS).
- Ser capaz de programar código en C de CCS que controle el PIC16F877A para realizar determinadas tareas relacionadas con los puertos de E/S.



# Ejemplo (visto en práctica 2)

- Nos planteamos el siguiente problema:
  - Crearemos un programa para un PIC16F77A funcionando a 8MHZ encargado de contar hasta 0x5f. Cuando lo alcance se detendrá en un bucle no operativo. El valor del contador se visualizará en 8 diodos LED conectados al puerto B.



## Ejemplo Práctica 2 en asm

```
#include <p16f877a.inc>
       LIST P=16f877a ; Seleccionamos el micro
config WDT OFF & HS OSC ; Deshabilitamos el WDT y fijamos el oscilador
; Asignación de etiquetas a registros.
               0x01 ; registro f
       EOU
            0x06 ; Dirección del registro del puerto B
portb EQU
            0x03 ; Dirección del registro de estado
estado EOU
            0x20 ; Lo usamos como variable contadora
conta EQU
       ORG 0 ; El programa comienza en la dirección 0
       GOTO Inicio ; salta a la dirección 5 para sobrepasar el vector INT.
       ORG
                5
               estado, 5; Selecciona banco 1 para llegar a TRISB
Inicio
       BSF
               0x00
       MOVIW
               portb ; Y se especifica que es de salida
       MOVWF
       BCF
               estado, 5; Selección del banco O para trabajar con el puerto
       CLRF
               conta ; Ponemos nuestro contador a 0
bucle1
       INCF
               conta,f ; conta + 1 --> conta (incrementa el contador)
       MOVF
                conta, W ; conta se carga en W
               portb ; W se carga en el registro de datos del puerto B
       MOVWF
               0x5f; W <-- 0x5f (Final de cuenta deseado)
       MOVLW
               conta, W ; conta - W --> W. Si es cero, la cuenta está; acabada
        SUBWF
       BTFSS
               estado, 2; Explora Z y si vale 1 es que W vale 0
                        ; se produce salto en ese caso por fin de cuenta
       GOTO bucle1 ; Si Z = 0 se vuelve a bucle1
bucle2
       GOTO bucle2; Si Z = 1 se produce un bucle infinito
        END
                                                                      P5: 4
```

## Traducción Ejemplo Práctica 2 a C

```
#include <16f877a.h>
#fuses HS,NOWDT
#use delay(clock= 8000000)
#byte portb=0x6
#byte trisb=0x86

void main()
{
  int conta=0;
  trisb=0;
  while(conta<=0x5f)
  {
    portb=conta;
    delay_ms(500);
    conta++;
  }
  while(1);
}</pre>
```

```
//Seleccionamos el micro
//Establecemos configuración reloj, WDT
//Establecemos frecuencia
//Definimos dirección puerto B
//Definimos dirección palabra conf. puerto B

//Definimos e inicializamos contador
//Configuramos puerto B como todo salidas
//Bucle hasta valor máximo contador

//Escribimos contador en puerto B
//Retardo para apreciar cambio en B
//Incrementamos contador

//Bucle infinito
```

### Gestión de los puertos de E/S mediante C de CCS

- En el Tema 3 de la asignatura se describe la organización de los puertos de E/S de la MCU PIC16F877A.
- □ La gestión de dichos puertos mediante lenguaje ensamblador se abordó en la Práctica 2.
- □ A continuación se describirán métodos para gestionar dichos puertos mediante el lenguaje C de CCS.
- □ Concretamente, el lenguaje C de CCS permite varias formas de gestionar los puertos de E/S del la MCU, concretamente:
  - Directamente a través de la RAM
  - Mediante directivas y funciones específicas
  - Mediante punteros

# Gestión mediante operación directa en la RAM

■ Se basa en definir variables tipo byte (con la directiva #BYTE) en las direcciones de memoria de las palabras de control (TRISx) y de datos (PORTx) de los puertos. Ejemplos:

```
#BYTE TRISA=0x85

#BYTE PORTA=0x5

#BYTE TRISB=0x86

#BYTE PORTB=0x6
```

- Obviamente, es necesario un conocimiento exacto del mapa de memoria de la MCU concreta con la que se esté trabajando.
- □ Realmente, esto permite acceder directamente a otros registros clave de la MCU, como el de opciones o el de estado. Ejemplos:

```
#BYTE STATUS=0x03
#BYTE OPTION REG=0x81
```

## Gestión mediante operación directa en la RAM

Los bits correspondientes de estos registros pueden activarse o testearse (esto es, escribirse o leerse) según se desee mediante escritura o lectura en las variables correspondientes, mediante variables tipo bit (directiva #BIT) o mediante las funciones para operar con bits. Ejemplos:

```
TRISB=0x00; //Puerto B configurado como todo salidas

PORTB=0x80; //Se activa el bit de mayor peso de B

#BIT TRISB7=TRISB.7

#BIT PORTB7=PORTB.7

TRISB7=FALSE; //Bit de mayor peso de B como salida

PORTB7=TRUE; //Se activa el bit de mayor peso de B

bit_clear(TRISB,7); //Bit de mayor peso de B como salida

bit set(PORTB,7); //Se activa el bit de mayor peso de B
```

## Gestión mediante operación directa en la RAM

```
#include <16F877a.h>
#fuses HS, NOWDT
#use delay (clock =8000000 ) //Reloj de 8 MHz
                        //TRISB en 86h
#BYTE TRISB=0x86
#BYTE PORTB=0x06
              //PORTB en 06h
#BYTE OPTION_REG=0x81 //OPTION_REG en 81h
void main() {
 bit set(TRISB,0); //RB0 entrada
 bit clear(TRISB,1); //RB1 salida
 bit_clear(PORTB,1); //Inicia RB1 a cero
 while (TRUE) {
  if (bit test(PORTB, 0) == 1) //RB0=1 \rightarrow RB1=0
      bit clear(PORTB, 1);
  else
      bit set(PORTB, 1); //RB0=0 -> RB1=1
```

- El compilador C de CCS proporciona funciones específicas para operar con los puertos de E/S:
- OUTPUT\_X (valor);
   Escribe en el puerto X el valor indicado como parámetro.
- INPUT\_X(); . Lee el puerto X y devuelve el valor leído como resultado de la función.
- SET\_TRIS\_X(valor);
   Escribe en la palabra de configuración del puerto X el valor indicado como parámetro.
- GET\_TRISX(); . Lee el valor del registro TRISX y devuelve el valor leído como resultado de la función.
- o PORT\_B\_PULLUPS (booleano); . Activa (booleano a 1) o desactiva (booleano a 0) los pull-ups del puerto B.

- ☐ Además, existen funciones para operar directamente con los pines de la MCU:
- OUTPUT LOW (pin);
   Pone a 0 el pin especificado.
- OUTPUT\_HIGH (pin); . Pone a 1 el pin especificado.
- OUTPUT\_BIT (pin,valor); . Pone a 0 ó 1 (según se indique en "valor") el pin especificado.
- OUTPUT\_TOGGLE (pin);Invierte el valor de pin especificado.
- OUTPUT\_FLOAT (pin);
   Pone el pin especificado en modo salida. Pone a uno salidas en drenador abierto.
- INPUT STATE (pin);
   Lee el nivel de un pin sin cambiar su sentido.
- INPUT (pin); . Lee el nivel de un pin.

■ En las funciones anteriores, el valor de "pin" puede ser un número de pin o, equivalentemente, un identificador de pin. Estos identificadores habitualmente se definen en el fichero de cabecera correspondiente de la MCU. Por ejemplo, en el fichero 16F877a.h se definen (entre otros) los siguientes pines:

```
#DEFINE PIN_A0 40
#DEFINE PIN B0 48
```

Por tanto, las siguientes expresiones serían equivalentes:

```
output_high(48);
output_high(PIN_B0);
```

- ☐ Sin embargo, el uso de las anteriores funciones específicas de E/S está condicionado por la declaración de las siguientes directivas del preprocesador:
- #USE STANDARD\_IO (port) . El compilador inserta automáticamente código para configurar como entrada o salida el pin del puerto port implicado en llamadas a función output\_high() ó input(). Es el modo por defecto en el compilador CCS, que inserta código de configuración de sentido de E/S de cada función
- #USE FAST\_IO(port). El usuario es el responsable de configurar el sentido de E/S en en puerto port mediante set tris port().
- #USE FIXED\_IO(port\_outputs=pin,...). La propia directiva configura como salidas los pines del puerto port indicados en la lista (pin,...).

```
#include <16F877a.h>
#fuses HS, NOWDT
\#use delay (clock =8000000 ) //Reloj de 8 MHz
#USE STANDARD IO(B)
                  //NO hace falta TRISB en el código
void main() {
 port b pullups (TRUE) ; //Activa Pull-ups
 output low(PIN B1); //Inicia RB1 a cero
 while (TRUE) {
       if (input(PIN B0) == 1) //RB0=1 -> RB1=0
       output low(PIN B1);
  else
       output high(PIN B1); //RB0=0 -> RB1=1
```

```
#include <16F877a.h>
#fuses HS, NOWDT
#use delay (clock =8000000 ) //Reloj de 8 MHz
#USE FAST IO(B)
                            //SI hace falta TRISB en el código
void main() {
 port b pullups (TRUE) ; //Activa Pull-ups
 output low(PIN B1); //Inicia RB1 a cero
 set tris B(0x01); //Sentido del puerto B
 while (TRUE) {
       if (input(PIN B0) == 1) //RB0=1 -> RB1=0
       output low(PIN B1);
  else
       output_high(PIN_B1); //RB0=0 -> RB1=1
```

```
#include <16F877a.h>
#fuses HS, NOWDT
\#use delay (clock =8000000 ) //Reloj de 8 MHz
#USE FIXED IO(B outputs=PIN B1) //La directiva ejerce como TRISB
void main() {
 port b pullups (TRUE) ; //Activa Pull-ups
 output low(PIN B1); //Inicia RB1 a cero
 while (TRUE) {
        if (input(PIN B0) == 1) //RB0=1 -> RB1=0
        output low(PIN B1);
  else
        output high(PIN B1); //RB0=0 -> RB1=1
```

## Gestión mediante punteros

■ Se basa en definir punteros que apunten a las direcciones de memoria de las palabras de control (TRISx) y de datos (PORTx) de los puertos. Ejemplos:

```
#DEFINE TRISB (int*) 0x86
#DEFINE PORTB (int*) 0x6
```

- Como en el caso de gestión mediante operación directa con la RAM, es necesario un conocimiento exacto del mapa de memoria de la MCU concreta con la que se esté trabajando.
- ☐ Una vez definidos los punteros, se puede acceder a los registros y puertos mediante los operadores de C para punteros. Ejemplos:

```
valor=*PORTB //Se lee el puerto B y se guarda en valor
*PORTB=0xFF //Se escribe en el puerto B
```

#### Tareas a realizar

Desarrollar las siguientes tareas, primero con simulación en C de CCS integrado en MPLAB y luego transfiriéndolo a la placa UNI DS3:

- 1. Realizar un programa para el PIC16F877A que lea el estado de los 6 interruptores E0-E5 conectados al puerto A y refleje el nivel lógico de los mismos sobre los leds S0-S5 conectados al puerto B.
- 2. Se pide realizar un programa para el PIC16F877A que active secuencialmente, de una en una, las ocho salidas de la puerta B (RB0-RB7), provocando un efecto de desplazamiento de derecha a izquierda.
- 3. Desarrollar una aplicación que encienda cada 0,5 segundos un led del puerto B (de menor a mayor peso), durante 0,5 segundos y posteriormente los leds correspondientes al puerto D (de mayor a menor peso). El proceso debe repetirse hasta que se active el pulsador correspondiente a RB0, quedando a partir de ese momento encendidos los leds del puerto B y D.
- 4. Desarrollar una aplicación que cuente el número de veces que se cierra el pulsador RB0 y las muestre en binario natural por el puerto D.

Deben entregarse los programas en C desarrollados para todas las tareas.