Práctica 7 Programación de interrupciones y temporizadores con C de CCS

- Introducción: Objetivos
- Gestión de interrupciones con C de CCS
- Gestión de temporizadores con C de CCS
- Tareas a realizar
- Anexo: funciones rand() y srand()

Introducción

Objetivos

 Dominar la gestión de las interrupciones y temporizadores del PIC16F877A mediante el lenguaje C de CCS.



- El compilador de C de CCS incorpora varias directivas del preprocesador y funciones que facilitan mucho la gestión de interrupciones.
- Las directivas principales son del tipo #INT_causa donde "causa" indica una posible causa de interrupción (los posibles valores aparecen en la siguiente transparencia).
- Estas directivas indican al compilador que la función que se sitúa a continuación es la rutina de atención de interrupción correspondiente a la causa que indica la directiva. Ejemplo:

```
#INT_EXT
VOID rutina_ext_int(){
  instruccion_atencion_1;
  instrucción_atencion_2;
  .
  .
}
```

☐ Al usar estas directivas, el compilador se encarga de la comprobación de los *flags* (para seleccionar la función), de actualizarlos, y de guardar y recuperar el contexto

☐ Directivas #INT_causa (no todas funcionan en todas las MCUs):

#INT_AD	Analog to digital conversion complete
#INT_ADOF	Analog to digital conversion timeout
#INT BUSCOL	Bus collision
#INT_BUSCOL2	Bus collision 2 detected
#INT BUTTON	Pushbutton
#INT CANERR	An error has occurred in the CAN module
#INT CANIRX	An invalid message has occurred on the CAN bus
#INT CANRX0	CAN Receive buffer 0 has received a new message
#INT_CANRX1	CAN Receive buffer 1 has received a new message
#INT CANTX0	CAN Transmit buffer 0 has completed transmission
#INT_CANTX1	CAN Transmit buffer 0 has completed transmission
#INT_CANTX2	CAN Transmit buffer 0 has completed transmission
#INT_CANWAKE	Bus Activity wake-up has occurred on the CAN bus
#INT_CCP1	Capture or Compare on unit 1
#INT_CCP2	Capture or Compare on unit 2
#INT_CCP3	Capture or Compare on unit 3
#INT_CCP4	Capture or Compare on unit 4
#INT_CCP5	Capture or Compare on unit 5
#INT_COMP	Comparator detect
#INT_COMP0	Comparator 0 detect
#INT_COMP1	Comparator 1 detect
#INT_COMP2	Comparator 2 detect
#INT_CR	Cryptographic activity complete
#INT_EEPROM	Write complete
#INT_ETH	Ethernet module interrupt
#INT_EXT	External interrupt
#INT_EXT1	External interrupt #1
#INT_EXT2	External interrupt #2
#INT_EXT3	External interrupt #3
#INT_I2C	I2C interrupt (only on 14000)
#INT_IC1	Input Capture #1
#INT_IC2QEI	Input Capture 2 / QEI Interrupt
#IC3DR	Input Capture 3 / Direction Change Interrupt
#INT_LCD	LCD activity
#INT_LOWVOLT	Low voltage detected
#INT_LVD	Low voltage detected
#INT_OSC_FAIL	System oscillator failed
#INT_OSCF	System oscillator failed
#INT_PMP	Parallel Master Port interrupt
#INT_PSP	Parallel Slave Port data in

#INT PWMTB PWM Time Base #INT RA Port A any change on A0 A5 #INT RB Port B any change on B4-B7 #INT_RC Port C any change on C4-C7 #INT RDA RS232 receive data available #INT RDA0 RS232 receive data available in buffer 0 #INT_RDA1 RS232 receive data available in buffer 1 #INT RDA2 RS232 receive data available in buffer 2 #INT RTCC Timer 0 (RTCC) overflow #INT SPP Streaming Parallel Port Read/Write #INT_SSP SPI or I2C activity SPI or I2C activity for Port 2 #INT SSP2 #INT TBE RS232 transmit buffer empty #INT_TBE0 RS232 transmit buffer 0 empty #INT TBE1 RS232 transmit buffer 1 empty #INT TBE2 RS232 transmit buffer 2 empty #INT TIMER0 Timer 0 (RTCC) overflow #INT TIMER1 Timer 1 overflow #INT TIMER2 Timer 2 overflow #INT_TIMER3 Timer 3 overflow #INT_TIMER4 Timer 4 overflow #INT TIMER5 Timer 5 overflow #INT_ULPWU Ultra-low power wake up interrupt #INT_USB Universal Serial Bus activity

Las interrupciones se habilitan selectivamente mediante la función enable_interrupts (causa_habil) donde "causa_habil" indica el tipo de interrupción a habilitar. Los posibles valores de este parámetro se corresponden con (algunas de) las directivas de la transparencia anterior, y se definen en el fichero de cabecera principal de la MCU como constantes simbólicas. Los posibles valores para el PIC16F877A, son los siguientes:

- GLOBAL
- INT_RTCC
- INT RB
- INT_EXT
- INT_AD
- INT_TBE

- INT_RDA
- INT_TIMER1
- INT_TIMER2
- o INT_CCP1
- INT_CCP2
- INT_SSP

- INT PSP
- INT_BUSCOL
- INT EEPROM
- INT TIMER0
- INT_COMP

■ El valor "GLOBAL" sirve para habilitar las interrupciones globalmente. Es decir, hasta que no se "habilita" este valor, no tiene efecto habilitar cualquier causa concreta de interrupción.

□ Pueden habilitarse varios tipos de interrupción en una misma llamada a la función enable_interrupts(causa_habil) si "causa_habil" es una serie de causas separadas por '|'. Ejemplo:

```
enable_interrupts(INT_EXT | INT_RB);
```

- ☐ Por el contrario, la función disable_interrupts (causa_inhabil) deshabilita la(s) causa(s) que se indican como parámetro.
- □ Puede seleccionarse el flanco de activación de la interrupción externa asociada al pin INT (o sea, RB0) mediante la función ext_int_edge (flanco), donde el parámetro "flanco" puede tomar uno de estos dos valores definidos en el fichero de cabecera principal de la MCU como constantes simbólicas:
- н_то_ь (selecciona flanco de bajada)
- ъ_то_н (selecciona flanco de subida)

Interrupciones: ejemplo

```
#include <16f877a.h>
#fuses HS, NOWDT, NOLVP
#use delay (clock =8000000)
#USE FAST IO(B)
#BYTE PORTB=0x06
                                  //Directiva para identificar ISR por pin INT
#INT EXT
                                 //Definicion ISR de pin INT
VOID ext isr() {
 output toggle(pin b2);
                                 //Cambia estado pin RB2 cada llamada a ISR
void main() {
 set tris b(0b0000001);
                                 //RB0 como entrada
 portb=0x0;
                                 //Inicia puerto B a cero
 enable interrupts(int ext);
                                 //Habilita interrupcion por pin INT
 ext int edge(l to h);
                                 //Selecciona int. por flanco subida en pin INT
 enable interrupts(global); //Habilitacion global de interrupciones
 while(1){}
```

Temporizadores: gestión en C de CCS

- Las funciones para configurar el comportamiento de los temporizadores 0 y 1 en el C de CCS son del tipo setup_timer_X(modo) donde "x" indica el número de temporizador (0 ó 1) y "modo" puede tomar distintos valores que se definen en el fichero de cabecera principal de la MCU como constantes simbólicas, y que básicamente son máscaras para configurar los registros de control correspondientes.
- En el PIC16F877A, los posibles valores de "modo", para los timers 0 y 1 y los registros afectados son los siguientes:

Modo Timer 0	Bits 5:0 OPTION_REG
RTCC_INTERNAL	0
RTCC_EXT_L_TO_H	32
RTCC_EXT_H_TO_L	48
RTCC_DIV_1	8
RTCC_DIV_2	0
RTCC_DIV_4	1
RTCC_DIV_8	2
RTCC_DIV_16	3
RTCC_DIV_32	4
RTCC_DIV_64	5
RTCC_DIV_128	6
RTCC_DIV_256	7

Modo Timer 1	Bits 5:0 T1CON
T1_DISABLED	0
T1_INTERNAL	0x85
T1_EXTERNAL	0x87
T1_EXTERNAL_SYNC	0x83
T1_CLK_OUT	8
T1_DIV_BY_1	0
T1_DIV_BY_2	0x10
T1_DIV_BY_4	0x20
T1_DIV_BY_8	0x30

Temporizadores: gestión en C de CCS

□ Pueden definirse varios modos (si son compatibles) en una misma llamada a la función setup_timer_X (modo) si "modo" es una serie de valores separados por '|'. Ejemplo:

```
setup_timer_0(RTCC_internal | RTCC_DIV_128);
```

Las funciones para leer el valor de los timers son del tipo <code>get_timerX()</code> donde "x" indica el número de temporizador. La función devuelve un entero de 8 ó16 bits dependiendo del temporizador. Ejemplo:

```
valor=get_timer0();
```

■ Las funciones para cargar (inicializar) un valor en los timers son del tipo set_timerX(valor) donde "valor" es un entero de 8 ó16 bits dependiendo del temporizador. Ejemplo:

```
set_timer0(50);
```

Temporizadores: gestión en C de CCS

□ El cálculo del tiempo que tardará realmente un timer en desbordarse depende por tanto de varios factores. Una forma de calcularlo idealmente sería (ejemplo para Timer0):

$$T = T_{CM}^* Valor_Prescaler^* (256-Carga_Timer0)$$

Donde T_{CM} es el tiempo de un ciclo de máquina $(T_{CM} = 4^*T_{CReloi})$.

□ Ejemplo para calcular la carga del Timer0 de modo que el tiempo de desbordamiento ideal sea de 16ms con un valor de prescaler de 256 y trabajando a 8MHz:

Realmente, este cálculo es sólo una aproximación debido a ineficiencias del compilador.

Temporizadores: ejemplo

```
#include <16f877a.h>
#fuses HS, NOWDT, NOLVP
#use delay (clock =8000000)
int conta=0;
                  //Directiva para identificar ISR por overflow timer 0
#INT TIMERO
conta++;
 if (conta==100) { //Sólo actúa cada 100 overflows del timer 0
  output toggle(pin B2); //Cambia estado pin RB2 cada llamada a ISR
  conta=0;
void main() {
 setup timer 0(RTCC internal|RTCC DIV 128); //Reloj interno y prescaler de 128
                                        //Inicializa timer 0 con valor 0
 set timer0(0);
 enable interrupts (int timer0); //Habilita interrupcion por overflow timer 0
 enable interrupts (global); //Habilitacion global de interrupciones
 while(1){}
```

Tareas a realizar

- 1. Adaptar la tarea 4 de la práctica 5 para que la detección del pulsador RB0 se gestione mediante interrupciones.
- 2. Adaptar la tarea 3 de la práctica 5 para que la detección del pulsador RB0 se gestione mediante interrupciones, y el periodo de encendido de LEDs mediante el temporizador 0.
- 3. Programar un juego de "caza de moscas". En el LCD aparecerán "moscas" (sólo una en un momento dado) representadas por el símbolo "*". Las moscas aparecerán aleatoriamente en la fila de arriba o en la de abajo del LCD, y aleatoriamente en la posición de carácter 6,7,8 ó 9. Las moscas se desplazarán a derecha o izquierda aleatoriamente desde su casilla de aparición, con una velocidad de un carácter cada 0,5 segundos. Una mosca que "sale" de la pantalla por la izquierda, o que va más allá del carácter 14 por la derecha de la fila, se salva, y aparece una nueva mosca. Además, en el LCD aparecerá una "mira" representada por el símbolo "+" que el jugador puede mover mediante pulsación de los pines RB7 a RB4 (arriba, abajo, izquierda y derecha respectivamente). La mira comienza la partida en la posición (7,1). Cuando la mira y la mosca coinciden en una posición, el jugador debe "disparar" (pulsación de RB0) para matar a la mosca, y si es así aparecerá una nueva mosca. En las posiciones (15,1) y (16,1) se mostrará el número de moscas que se han salvado. En las posiciones (15,2) y (16,2) se mostrará el número de moscas cazadas. La partida acaba cuando se salva o muere la mosca número 20.

Debe entregarse sólo el programa desarrollado para la tarea 3.

ANEXO: Funciones rand() y srand()

- ☐ Estas funciones son útiles para las selecciones aleatorias de la tarea 3.
- Se definen en la librería <STDLIB.h>
- □ rand() . Devuelve un valor comprendido entre 0 y RAND_MAX.
- □ srand(n) . Se usa el valor n como semilla para reiniciar la secuencia de generación de números pseudoaleatorios.