elvo.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Tu agua, desde el caño. En 5 minutos.

Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero. Este manual sirve para elvo· Nativo y elvo· Vivo: los dos se instalan igual.



ELVO· NATIVO



ELVO· VIVO

01 · ANTES DE EMPEZAR

Qué necesitas y qué incluye

EN LA CAJA

- Purificador con el núcleo ya instalado
- Derivador con la manguera ya conectada al purificador
- Adaptador de jebe, ya puesto en el derivador
- Llave para cambiar el núcleo

DATOS ÚTILES

- Lo instalas tú en 5 minutos
- Medidas del Nativo: 25 cm de alto x 6 cm de ancho
- Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero
- Pensado para agua de red potable

02 · ELIGE EL ADAPTADOR

Mira primero la boca de tu grifo

Retira el aireador girándolo con la mano. Lo que encuentres debajo define el adaptador.



Conexión sin jebe

Si el derivador se conecta directamente a la boca de tu grifo, retira el jebe del derivador y enrosca el derivador en su lugar.



Conexión con jebe

Si tu grifo requiere el jebe, déjalo puesto en el derivador y ajústalo al diámetro de tu caño hasta que quede firme.

Cinco pasos

1 Retira el aireador

Si tu grifo tiene aireador, gíralo con la mano hasta sacarlo. Es necesario quitarlo para enroscar el derivador. Si no tiene aireador, pasa al paso 2.

2 Define si usas el jebe

Si el derivador se conecta directamente a la boca de tu grifo, quítale el jebe. Si tu grifo requiere el jebe, déjalo puesto.

3 Coloca el derivador

Enrosca el derivador en la boca del grifo, o ajusta el jebe al diámetro de tu caño hasta que quede firme. Apriétalo con la mano, sin forzarlo.

4 Ubica el purificador

La manguera ya viene conectada entre el derivador y el purificador. Deja el purificador sobre la mesada, junto al grifo.

5 Elige el tipo de agua

Con la palanca del derivador en horizontal, el agua pasa por el purificador. En vertical, sale agua del caño. La primera vez que gires la palanca requiere un poco de fuerza.

04 · USO Y MANTENIMIENTO

Después de instalar

Uso diario

Palanca en horizontal: agua purificada. Palanca en vertical: agua del caño. Abre el grifo y llena tu vaso desde el caño del purificador.

Núcleo

El núcleo dura 18 meses de uso normal. Te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo.

05 · CAMBIO DEL NÚCLEO

1 **Desenrosca el purificador**

Usa la llave que viene en la caja.

2 **Prepara el núcleo nuevo**

Retira el film del núcleo de repuesto.

3 **Coloca el núcleo**

Colócalo sin importar el lado: funciona de ambos lados.

4 **Vuelve a enroscar**

Enrosca el purificador de nuevo.

5 **Deja correr el agua 10 minutos**

Antes de usar, deja correr el agua 10 minutos. Es el proceso de purga y activación de los filtros.

SI NO ENCAJA EN TU CAÑO

Te devolvemos tu dinero.

GARANTÍA

1 año. Además, 30 días de prueba.

ESCRÍBENOS POR WHATSAPP

Soporte por WhatsApp: si algo no queda claro, te acompañamos. 929 190 100

Pensado para agua de red potable. Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada y del cambio oportuno del núcleo.