Ficha técnica

PURIFICADOR ANTIMETALES PARA EL CAÑO

elvo· Nativo

El purificador que va directo a tu caño. Retiene plomo y metales pesados* y reduce el cloro, los olores y los sabores, en el último punto antes de tu vaso. Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero.



Especificaciones

Tipo	Purificador de mesada conectado al caño
Etapas de filtración	6
Núcleo	PureCore, dura 18 meses de uso normal
Tendencia del agua	Alcalina (pH ~8.5)
Minerales naturales	Se conservan
Medidas	30 cm de alto · 16 × 16 cm (cuerpo, pico y base) · 1,5 kg
Conexión	Derivador metálico con palanca + manguera blanca + adaptador universal de jebe
Energía	No usa electricidad
Instalación	La haces tú en 5 minutos, sin herramientas ni gasfitero
Garantía	1 año del equipo · 30 días de prueba

Etapas de filtración

1. Carbón activado	reduce cloro, olores y mal sabor
2. Etapa antimetales	retiene plomo y metales pesados*
3. Plata coloidal	inhibe el crecimiento de microorganismos
4. Nanotecnología	atrapa microplásticos y partículas finas
5. Aluminosilicato	mejora la claridad del agua
6. Plata iónica	mantiene el agua más pura por más tiempo

Qué incluye

- Purificador elvo· Nativo con núcleo instalado
- Derivador metálico con palanca
- Manguera blanca
- Adaptador universal de jebe ajustable
- Llave plástica para cambiar el núcleo
- Núcleos según tu plan (1, 2 o 4)
- Manual en español

Mantenimiento

El núcleo dura 18 meses de uso normal. Te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo. Con la llave plástica desenroscas la base, cambias el núcleo, enroscas a mano y dejas correr el agua 5 minutos antes de usar.

*Según la ficha técnica del núcleo PureCore. Pensado para agua de red potable (clorada). Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada. Cambia el núcleo a tiempo para mantener el mejor resultado.