elvo.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Tu agua, desde el caño. En 5 minutos.

Sin electricidad, sin obras y sin gasfitero. Este manual sirve para elvo· Nativo y elvo· Vivo: los dos se instalan igual.



ELVO· NATIVO



ELVO· VIVO

01 · ANTES DE EMPEZAR

Qué necesitas y qué incluye

EN LA CAJA

- Purificador con el núcleo ya instalado
- Derivador (by pass)
- Adaptador ajustable de jebe
- Adaptador(es) de rosca para grifos con aireador POR CONFIRMAR
- Manguera de conexión POR CONFIRMAR

DATOS ÚTILES

- Lo instalas tú en 5 minutos
- Medidas del Nativo: 25 cm de alto x 6 cm de ancho
- No necesita herramientas ni electricidad
- Pensado para agua de red potable

02 · ELIGE EL ADAPTADOR

Mira primero la boca de tu grifo

Retira el aireador girándolo con la mano. Lo que encuentres debajo define el adaptador.




Grifo con aireador

Quita el aireador y elige el adaptador de acero inoxidable con rosca que corresponda al tamaño de tu grifo. Enrósquelo en su lugar y luego el derivador sobre el adaptador.
POR CONFIRMAR: nombres y medidas de rosca del kit



Grifo hueco, sin aireador

Usa el adaptador ajustable de jebe. Se adapta a distintos diámetros de grifo: ajústalo hasta que quede firme.



Conexión directa

En algunos grifos conectas el derivador directamente a la boca del grifo, sin adaptador intermedio.

Cinco pasos

1 Retira el aireador

Gira el aireador de la boca de tu grifo con la mano hasta sacarlo. Es necesario quitarlo para enroscar el adaptador. Si tu grifo no tiene aireador, pasa al paso 2.

2 Coloca el adaptador

Elige el adaptador que corresponde a tu grifo (ver página 2) y fíjalo a la boca del grifo, enroscándolo o ajustándolo hasta que quede firme.

3 Enrosca el derivador

Enrosca el derivador sobre el adaptador, o directamente en la boca del grifo si tu caso lo permite. Apriétalo con la mano, sin forzarlo.

4 Conecta el purificador

Conecta la manguera del derivador al purificador y deja el purificador sobre la mesada, junto al grifo. POR CONFIRMAR: sistema de conexión y ajuste

5 Cambia a agua purificada

Gira la palanca del derivador para dirigir el agua al purificador. La primera vez requiere un poco de fuerza para moverla. Abre el grifo y llena tu vaso desde el caño del purificador.

Después de instalar

Uso diario

Con la palanca del derivador en agua purificada, abre el grifo y el agua pasa por el núcleo hacia el caño del purificador. Para usar el agua del grifo sin filtrar, vuelve la palanca a su posición inicial. POR CONFIRMAR: posiciones de la palanca

Núcleo

El núcleo dura 18 meses de uso normal. Te avisamos por WhatsApp cuando toque cambiarlo. El repuesto del Nativo se cambia sin herramientas. POR CONFIRMAR: pasos de cambio

SI NO ENCAJA EN TU CAÑO

Te devolvemos tu dinero.

GARANTÍA

1 año. Además, 30 días de prueba.

ESCRÍBENOS POR WHATSAPP

Si algo no queda claro, te acompañamos en la instalación. POR CONFIRMAR: número

Pensado para agua de red potable. Los resultados dependen de la calidad del agua de entrada y del cambio oportuno del núcleo.